

## BFT Mitto 2M és 4M távirányító kódolása



### Új távirányítójának programozása

Számos különböző típusú vevő létezik, így a kódolás a vevő típusától függően változik.

Egyszerűen fogalmazva, ha a vevőegysége digitális képernyővel rendelkezik, használja a 2. opciót. Ha a vevőkészülékének nincs digitális képernyője, használja az 1. lehetőséget.

### 1. Vevőkészülék digitális képernyő nélkül

1. Nyissa ki a motort, és próbálja megkeresni a vevőt. Ha a vevő tokban van, távolítsa el a burkolatot. Próbáljon találni valamit, ami úgy néz ki, mint egy vezérlőtábla
2. Ha azt szeretné, hogy az adó aktiválja az 1-es kimenetet, nyomja meg az SW1 gombot, ellenkező esetben nyomja meg az SW2 gombot a 2-es kimenet aktiválásához. A vevő LED-je villogni kezd
3. Nyomja meg és engedje fel egyszerre a „3” és a „4” számgombot az új távirányítón. A LED abbahagyja a villogást, és továbbra is világít
4. Nyomja meg és engedje el az új távirányító bármelyik gombját, amellyel a garázst/kapuját szeretné vezérelni. Ez azt eredményezi, hogy a LED gyorsan villog. Ez azt jelzi, hogy az új távirányítón lévő gomb kódolva van. Körülbelül 1 másodperc elteltével a LED tovább villog, de lassan fog villogni.
5. Ha további távirányítókat szeretne kódolni, akkor azt most teheti meg. Újra kell kezdenie a további távirányító használatával, és minden további távirányítóval végre kell hajtania a 3. és 4. lépést. Akár kódol további távirányítókat, akár nem, amint befejezte a távirányító(k) kódolását, a LED-nek lassan villognia kell.
6. Várjon 15 másodpercig
7. Az új távirányító/vezérlők most be vannak programozva

## 2. Vevőkészülék digitális képernyővel

1. Nyomja meg kétszer az „OK” gombot a vevőn. A képernyőn megjelenik a „PARA” felirat.
2. Nyomja meg kétszer a „-“ gombot a vevőn. A képernyőn megjelenik a „RADIO” felirat.
3. Nyomja meg egyszer a vevőegység „OK” gombját. A képernyőn megjelenik az „ADJ STRT” felirat.
4. Nyomja meg egyszer a vevőegység „OK” gombját. A képernyőn megjelenik a „Hidden Button” felirat.
5. Nyomja meg egyszerre a „3” és a „4” számgombot az új távirányítón. Tartsa lenyomva őket.
6. Tartsa lenyomva a gombokat, amíg a képernyőn a „released” felirat meg nem jelenik. Engedje el a gombokat. A képernyőn megjelenik a „Desired Button” felirat.
7. Nyomja meg és engedje fel új távirányítóján azt a gombot, amellyel a kaput/garázst vezérelni szeretné. A képernyőn megjelenik az „OK” felirat.
8. Ha további távirányítót szeretne programozni: Amikor megjelenik az „ADJ STRT”, nyomja meg az „OK” gombot egy további távirányító kódolásához, és kövesse a megjelenő utasításokat.
9. A távirányító(k) kódolása után várjon körülbelül 30 másodpercet. Most a távirányító kódolva van.