

SPYBOX programozási útmutató

(SPY550, SPY650, SPY800 garázkapunyítókhoz)

Gyári állapot visszaállítása (reset)

1 A **PROG** kapcsolót kapcsoljuk balra, az **I** állásba.

2 Nyomjuk egyszerre a  és  gombokat.

Gyorsan el kezd villogni az L1, utána az L2 LED.

3 Ha az **L3** led is el kezd villogni, akkor engedjük el a gombokat.

Az összes (L1-L8) LED gyorsan villogni kezd. Majd az L1 és L2 LED kezd el gyorsan villogni.

4 Állítsuk vissza a **PROG** kapcsolót jobbra a **0** állásba.

5 Áramtalanítsuk a vezérlést egy percre.

Alap programozás

(első beüzemelésnél csak erre van szükség)

1 Állítsuk be az alsó és a felső végállás ütközőket a sínben.

2 Nyomjuk meg  a gombot egyszer.

A vezérlés fehéren villogni kezd. Az ajtó teljesen lemegy, (ha nincs lent). Utána magától felmegy teljesen (közben L3 és L4 lassan villog), majd ismét lemegy, közben L3 és L4 lassan villog. Amint az L2 LED kigyullad, 10 másodpercünk van a távirányítót ráprogramozni.

3 Nyomjuk a távirányítót folyamatosan, míg az **L2** LED 3-szor nem villog. Akkor engedjük el.

4 Jöhet a következő távirányító, ismét 10 mp van rá.

Későbbi távirányító programozás (távprogramozással)

1 Menjünk a SPYBOX vezérlés mellé, hogy a közelében legyünk.

2 Nyomjuk folyamatosan az **új** távirányítót 5 másodpercig. (ezzel belépünk a vevőbe)

3 A meglévő (vezérlésre programozott) távirányítót nyomjuk meg 3-szor. (0,5 mp nyomás, 0,5 mp engedés)

4 Nyomjuk meg egyszer az **új** távirányítót és a programozás kész!

