

ALLOTECH QUATTRO HBS 868

Kompatibilitás: Hörmann 868 Mhz, Hörmann BiSecur

Elem: CR2032



Üzemeltetés

Minden kéziadó-gombhoz tartozik egy rádiós kód.

► Nyomja meg azt a kéziadó-gombot, amelynek rádiós kódját szeretné kiküldeni.

– A LED 2 másodpercig kéken világít.

– A rádiós kód elküldésre kerül.

Rádiós kód betanítása

1. Helyezze az A jelű kéziadót, amelyikre a rádiós kódot be kell tanítani, balra a B jelű kéziadó mellé.

2. Nyomja meg és tartsa nyomva a B jelű kéziadó azon gombját, melynek rádiós kódját örökíteni szeretné.

– A LED 2 mp-ig kéken világít, majd kialszik.

– 5 mp múlva a LED váltakozva pirosan és kéken villog.

– A kéziadó elküldi a rádiós kódot.

3. Nyomja meg és tartsa nyomva az A jelű kéziadó azon nyomógombját, amelyre a rádiós kódot be kell tanítani.

– A LED 2 mp-ig kéken világít, majd kialszik.

– A LED lassan kéken villog.

– Ha a rádiós kód felismerésre kerül, a LED gyorsan kéken villog.

– 2 mp múlva a LED kialszik.

4. Engedje el mindkét kéziadó nyomógombját.

A kéziadó nyomógombjának rádiós kódja be lett tanítva.

MEGJEGYZÉS

A rádiós kód továbbörökítésére / kiküldésére 15 másodperce van. Ha az örökítés / kiküldés ezen időn belül nem volt sikeres, akkor ismétlje meg a folyamatot.

Vegyes üzemmód / BiSecur és 868 MHz-es fix kód

Ha BiSecur rádiós távvezérlés van beállítva, akkor vegyes üzemmód (BiSecur és 868 MHz-es fix kód) is lehetséges. A kéziadó képes a régi, 868 MHz-es kéziadók (szürke kéziadó kék gombokkal vagy HSD2-868 eszközjelöléssel) kódját megtanulni.

Eszköz-reset

A következő lépésekben minden kéziadó-nyomógombhoz egy új rádiós kód rendelődik hozzá.

1. Nyissa ki a kéziadó házát.
2. Vegye ki az elemet 10 mp-re.
3. Nyomja meg és tartsa nyomva az egyik alaplapi nyomógombot.
4. Helyezze be az elemet.
 - A LED 4 mp-ig lassan, kéken villog.
 - A LED 2 mp-ig gyorsan, kéken villog.
 - A LED hosszan, kéken világít.
5. Ekkor engedje el az alaplapi nyomógombot.
Az összes rádiós kód új hozzárendelést kapott.
6. Zárja vissza a kéziadó házát.

MEGJEGYZÉS

Ha az alaplapi nyomógombot idő előtt elengedi, akkor semmilyen új rádiós kód nem lesz hozzárendelve.

7.1 868 MHz-es fixkód beállítása

1. Végezze el az eszköz-reset folyamat 1 – 4 lépését.
2. Tartsa továbbra is nyomva a kéziadó-gombot.
 - A LED 4 mp-ig lassan, pirosan villog.
 - A LED 2 mp-ig gyorsan, pirosan villog.
 - A LED hosszan, pirosan világít.
3. Engedje el a kéziadó-nyomógombot. A 868 MHz-es fix kód beállításra került.
4. Zárja vissza a házat.