

Carty univerzális távirányító

Univerzális multi frekvenciás távirányító fix/ugrókódos távirányítók kiváltására.

Ez a távirányító képes megtanulni olyan fix/ugrókódos távirányítók jeleit, amelyek 280 MHz-től 868 MHz-frekvenciatartomány között működnek és szerepelnek a Carty kompatibilitási listában. A távirányító 4db gombja egymástól teljesen független, tehát akár 4 különböző távirányítót helyettesíthet vele. A távirányító csak meglévő és működőképes távirányító jelét képes lemásolni! A távirányító alapállapotban (szállítási állapotban) nem tartalmaz kódot.

A távirányító betanítása (másolás):

1. Nyomja folyamatosan az új Carty távirányító 1-es gombját, és ezzel egy időben nyomja meg négyszer (4x) a 2-es nyomógombot, amíg a távirányító LEDje zöld színből pirosra vált, majd négyszer (4x) villog.
2. A piros színű LED lassan villogni kezd (három másodpercenként egyszer).
3. Helyezze a meglévő (régi) működőképes távirányítót az új Carty távirányító elé kb. 4-5 cm távolságra.
4. Nyomja folyamatosan azt a nyomógombot a meglévő (régi) működőképes távirányítón, amelyik nyomógomb jelét szeretné az új Carty távirányítóra másolni addig, amíg a Carty távirányító zöld színű LEDje sűrűn villog (másodpercenként háromszor). Figyelem! A jel átviteli folyamat akár 2-5 másodperc is lehet, mely idő alatt másik távirányító gombját nem szabad nyomni).
5. Ha a Carty távirányító LEDje sűrűn villog, nyomja meg a Carty távirányító azon gombját, amelyiken a régi távirányító kódját szeretné tárolni.
6. A Carty távirányító zöld színű LEDje folyamatosan világít, majd elalszik.
7. A tanítás befejeződött.
8. Ha a távirányító mindegyik nyomógombját szeretné tanítani (másolni), nyomógombonként ismétlje meg a fenti műveletet az 1-es ponttól kezdve. Fontos! Ha a másolás után a Carty távirányító zöld színű LEDje háromszor (3x) egymás után felvillan, majd elalszik, a kódmásolás sikertelen! A Carty távirányítóra tanított kód nem törölhető, csak felülírható egy másik kóddal!

A betanítás (másolás) után - amennyiben a lemásolt távirányító ugró kódos - a távirányítót a rádióvevőre kell tanítani a rádióvevő eredeti leírása alapján. Minden egyes megtanított nyomógombot nyomjon meg legalább kétszer, hogy meggyőződhessen a megfelelő működésről, majd ellenőrizze a távirányító hatótávolságát.

Egyes ugró kódos típusoknál (pl.: BFT, CARDIN, DITEC, KEY, MHOUSE, NICE) a D.O.R funkció aktiválásával, hatótávolságon belül, a távirányító közvetlenül a rádióvevőre tanítható anélkül, hogy megbontaná a motor (vezérlés, rádióvevő) burkolatát.