

**MULTI - Multifrekenciás  
tanulós távirányító**  
**Akár 4 különböző távirányítót  
képes megtanulni 286 és 868  
MHz között, még akkor is, ha  
különböző frekvencián  
működnek.**

Működési frekvenciák:	433.92, 868.3, 315, 286+360, 384+400, 403.55, 418 MHz
Effektív leadott teljesítmény:	-10dBm ERP max
Tápellátás:	CR2032 (3V 210mAh)
TX áramfelvétel: Készenléti áram:	9+20 mA 0 µA
Működési hőmérséklet:	-10°C + +55°C

HU EN  
DE ES



**MULTI  
Multi-frekenciás  
univerzális távirányító**

Meg tudja tanulni a kapuk,  
garázsajtók, sorompók, elektromos  
záruk eredeti távirányítójának kódját  
amik az alábbi frekvenciákon  
üzemelnek:

433.92 MHz  
868.3 MHz  
286+360 MHz  
384+400 MHz  
403.55 and 418 MHz



**MOTORS FOR GATES**  
Automata garázs-és kapunyitó rendszerek  
2040 BUDAPEST GYÁR U.2  
06-33-660-668  
WWW.MOTORSFORGATES.HU

**MAGYAR**

**Bevezetés:** Ez a távirányító képes megtanulni a kapuk, garázsajtók, sorompók különböző távirányítóit, amelyek 286 és 868 MHz közötti frekvencián üzemelnek. A 4 gomb egymástól teljesen független, tehát akár 4 különböző távirányítót helyettesíthet vele, még akkor is, ha ezek különböző frekvencián üzemelnek.

**Másolás:**

1. Nyomja egyszerre az 1-es és 2-es gombot addig, amíg a Led zölden nem világít.
2. Engedje el az összes gombot.
3. Nyomja meg azt a gombot, amelyekre az eredeti távirányító gombját szeretné felprogramozni.
4. Kezdje el a kódot adni az eredeti távirányító gombjának a megnyomásával úgy, hogy a távirányítók maximum 10cm-re legyenek egymástól.

Ha a programozás véget ért, a Led 2-t villan ha fix kódot tanul, 4-et ha ugrókódot: az utóbbi esetben a másolás nem fog működni. Ezután a Led ismét zöldre vált és a programozás a 3. ponttól folytatódik, lehetővé téve így a további távirányítók gyors hozzáadását. A másolás után, minden gombot nyomjon meg legalább 2x, hogy meggyőződhessen, a kapu vagy garázsajtó megfelelően működik.

**32 bit-es véletlen kód beállítása:** Kövesse az alábbi utasításokat egy 32 bites véletlen kód beállításához 1 vagy több gombra, akár különböző frekvenciákon is:

1. Nyomja egyszerre az 3-as és 4-es gombot addig, amíg a Led zölden nem világít.
2. Engedje el az összes gombot.
3. Nyomja meg azt a gombot, amelyiken a véletlen kódot tárolni kívánja annyiszor, ahányadik frekvenciát szeretné beállítani az 1-es táblázat alapján.

A távirányító Led-je kettőt villan, ezután lehetősége van egy új véletlen kód beállítására egy másik gombra, a 3. pontban leírtaktól kezdve.

**Az elem állapota és cseréje:** Ha a másolás folyamata közben mindkét Led villog (piros és zöld), akkor az azt jelenti, hogy alacsony az elem feszültsége. Ennek két oka lehet: vagy ki van merülve, vagy túl alacsony a hőmérséklet. Az előbbi esetben az elem cseréléséhez a távirányító hátulján lévő két csavar segítségével szedje szét a távirányítót és helyezzen bele egy új CR2032-es elemet.

**Biztonsági előírások:** Tartsa az elemet jól elzárt helyen a gyermekek és az állatok elől. Ha az elemet véletlen lenyeli: Hívjon orvost! Az elem soha nem érintkezhet más fémtárgyakkal, mert zárlat esetén felforrósodva kárt tehet a készülékben, rosszabb esetben tüzet okozhat. A sérült vagy kiremült elemeket megfelelően kell kezelni. Soha ne dobja az elemet a háztartási hulladék közé.

**Ne használja az eszközt rádiózavarra érzékeny helyeken például repülőtereken vagy kórházban. Ne tárolja vagy használja a készüléket magas páratartalmú, vizes, poros, vagy olyan helyeken ahol gamma és röntgensugárzás érheti.**

**Garancia:** A garancia megfelel minden jogszabályban előírt követelménynek, és csak az anyaghibás vagy helytelenül működő termékre terjed ki. Forduljon a helyi forgalmazóhoz bármilyen garanciával kapcsolatos ügyben. A garancia csak abban az országban érvényes ahol a terméket vásárolta. Az elemre nem vonatkozik a garancia.

**CE megfelelési nyilatkozat:** Ez a távirányító megfelel az alapvető követelményeknek az Európai Tanács.

Alkalmazott szabványok: EN 300 220, EN 301 489, EN 60950, EN62479.  
Megfelelési nyilatkozat lehet optained származó <http://www.motorsforgates.hu>