

# AUTOGA LEÍRÁS

Minden kódtasztatúrán a 0000 mesterkód van beállítva alap esetben. A tasztatúra alap esetben nem tartalmaz kódot!

## Programozás:

- minden esetben a beállított mesterkóddal
- gyári beállításnál: 0000 \* hosszú sípolással és a 3. kék LED világításával jelzi hogy belépett a tanuló üzemmódba.
- A tanítási folyamat addig végezhető el amíg a Kék LED világít. Ez körülbelül 5 másodperc.

## MESTERKÓD VÁLTÁS:

- Írja be a 0000 gyári mesterkódot majd nyomja meg a \* gombot: 0000\*
- A kódtasztatúra hosszú sípolással jelez
- Nyomja meg a 6-os a 9-es és a # gombot: 69#
- rövid sípolással jelzi, hogy várja az új mesterkódot
- írja be az új kódot majd nyomja meg a # gombot: pl. 2222#
- hosszú majd egy rövid sípolással jelzi a sikeres kódcserét.

## VÉGFELHASZNÁLÓI KÓD BEVITELE:

- Írja be a beállított mester kódot majd nyomja meg a \* gombot. pl. 2222\*
- Első csatolna programozásához nyomja meg a 0-s, 1-es és a # gombot. 01#
- Második csatolna programozásához nyomja meg a 0-s, 2-es és a # gombot. 02#
- Az első csatornánál egy a második csatorna programozásakor 2 sípolással jelez vissza.
- írja be a végfelhasználói kódot majd nyomja meg a # gombot. 1234#
- hosszú majd egy rövid sípolással jelzi a sikeres kódcserét.

## TANÍTÁS EREDETI TÁVIRÁNYÍTÓRÓL:

- Írja be a beállított mester kódot majd nyomja meg a \* gombot. pl. 2222\*
- Nyomja meg a 5-ös a 9-es és a # gombot: 59#
- Első csatolna programozásához nyomja meg a 0-ás, 1-es és a # gombot. 01#
- Második csatolna programozásához nyomja meg a 0-s, 2-es és a # gombot. 02#
- Az első csatornánál egy a második csatorna programozásakor 2 sípolással jelez vissza.
- a tasztatúra zöld LEDDEL jelzi hogy belépett a tanuló üzemmódba.
- Ekkor nyomjuk hosszan az eredeti távirányító tanítani kívánt gombját
- Sikeres tanítás esetén a zöld LED elalszik

## TANÍTÁS VEVŐEGYSÉGRE:

- Írja be a beállított mester kódot majd nyomja meg a \* gombot. pl. 2222\*
- Nyomja meg a kétszer az 5-ös majd a # gombot: 55#
- rövid sípolás
- Első csatolna programozásához nyomja meg a 0-ás, 1-es és a # gombot. 01#
- Második csatolna programozásához nyomja meg a 0-s, 2-es és a # gombot. 02#
- Az első csatornánál egy a második csatorna programozásakor 2 sípolással jelez vissza.
- 10 másodpercig küldi a jelet a tasztatúra

Motors For Gates kit.