

ALLOTECH HOR BS 868

Hörmann BiSecur kódrendszerrel kompatibilis

Roger vezérlőpanelre illeszthető 2 csatornás

vevőkártya.



Rádiós kód betanítása

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a kéziadó azon gombját, melyet használni szeretné.

- A LED 2 mp-ig kéken világít, majd kialszik.

- 5 mp múlva a LED váltakozva pirosan és kéken villog.

2. A távirányító gombját nyomva tartása közben nyomja meg a vevőegység azon gombját, amelyre tanítani szeretne.

- A vevőegységen a Gomb feletti led villogással jelzi, hogy sikeres volt a tanítás.

Vevőegység törlése

1. A vevőegység két gombját egyszerre nyomja le és tartsa lenyomva.

- A vevőegység LED-jei 3szor felvillannak.

2. Áramtalanítsa a motort.

➤ A kódok törlésre kerültek.