

## MyGates M (piros LED-es) rövid programozás telepítőknek

*Fontos: ha az eredeti távirányítóban gyenge az elem, akkor nem tudja a MyGates megtanulni a kódját - előfordul, hogy hiába működik, és nyitja a kaput az eredeti távirányító, a tanítási folyamathoz gyenge az elem benne.*

Fix kódnál klónozza az eredeti távirányítót. Ugróképnél egy ugyanolyan fajta, de nem klónozott távirányító lesz belőle, így fel kell tanítani őt a vevőre!

Univerzális kaputávirányító, amely számos márka UGRÓ és FIX kódjának lemásolására képes, 433 - 868 MHz között.

Gyári állapotában kóddal nem rendelkezik.



### Programozás

1. A meglévő távirányító mellé helyezük a tanítani kívánt távirányítót, de maximum 5 cm-re tőle.



Tanítani kívánt távirányító



Eredeti távirányító

2. A tanítani kívánt távirányító 2. és 3. gombját folyamatosan nyomva tartjuk. A LED vibrálni kezd. Amikor elszszik, elengedjük a gombokat. Ekkor a LED folyamatosan ég.
3. Kb. 2mp-re nyomva tartjuk a tanítandó gombot a MyGates-en. Közben a LED egy pillanatra elszszik, kigyullad, majd újra elszszik. A végén lassan villogni kezd, 20 mp-ig taníthatjuk.
4. Ekkor a régi adón folyamatosan nyomjuk az örökítendő gombot.
5. Ha a MyGates megtanulta, vadul vibrál a LED, majd kialszik.

Ha másik gombot szeretnénk feltanítani rá, vagy nem sikerült a programozás, ismételjük meg újra a lépéseket.

Ami megtanulására alkalmas: pl.: Aprimatic, Beninca, Came, Cardin, Dea, Ditec, Faac, Fadini, Gibidi, Hörmann, Key, Marantec, MHouse, Nice, Prastel, Proteco, Rib, Roger, Sommer, Telcoma, stb.