


FW
P1.05



CE

IS240 Rev.06 27/07/2022

B70/2ML

centrale di comando per cancelli battenti

Istruzioni originali

ROGER
BRUSHLESS



IT - Istruzioni ed avvertenze per l'installatore
EN - Instructions and warnings for the installer
DE - Anweisungen und Hinweise für den Installateur
HU - Utasítások és figyelmeztetések a telepítő számára
ES - Instrucciones y advertencias para el instalador
PT - Instruções e advertências para o instalador
NL - Aanwijzingen en waarschuwingen voor de installateur
PL - Instrukcja i ostrzeżenia dla instalatora

ROGER
TECHNOLOGY

KAPUMOTORBOLT.HU

INDICE • INDEX • INDEX • INDEXER • ÍNDICE • ÍNDICE • INDEX • INDEKS

ITALIANO

1	Avvertenze generali	18
2	Simbologia	21
3	Descrizione prodotto	21
4	Aggiornamenti versione P1.05	22
5	Caratteristiche tecniche prodotto	22
6	Descrizione dei collegamenti	23
6.1	Installazione tipo	23
6.2	Collegamenti elettrici	24
7	Comandi e accessori	25
8	Tasti funzione e display	27
9	Accensione o messa in servizio	27
10	Modalità funzionamento display	27
10.1	Modalità visualizzazione dei parametri	27
10.2	Modalità visualizzazione di stato comandi e sicurezze	28
10.3	Modalità TEST	28
10.4	Modalità Stand By	28
11	Apprendimento della corsa	29
11.1	Prima di procedere	29
11.2	Procedura di apprendimento	30
12	Indice dei parametri	31
13	Menù parametri	34
14	Segnalazione degli ingressi di sicurezza e dei comandi (modalità TEST)	43
15	Segnalazione allarmi e anomalie	44
16	Modalità INFO	45
16.1	Modalità B74/BCONNECT	46
17	Sblocco meccanico	46
18	Modalità di recupero posizione	46
19	Collaudo	47
20	Manutenzione	47
21	Smaltimento	48
22	Informazioni aggiuntive e contatti	48

DEUTSCH

1	Allgemeine Sicherheitshinweise	80
2	Symbole	83
3	Produktbeschreibung	83
4	Aktualisierungen Version P1.05	84
5	Technische Daten des Produkts	84
6	Beschreibung der Anschlüsse	85
6.1	Art der Installation	85
6.2	Elektrische Anschlüsse	86
7	Befehle und Zubehör	87
8	Funktionstasten und Display	89
9	Einschalten oder Inbetriebnahme	89
10	Funktion Display	89
10.1	Parameter-Anzeigemodus	89
10.2	Anzeige des Status von Befehlen und Sicherheitseinrichtungen	90
10.3	TEST-Modus	90
10.4	Standby-Modus	90
11	Lernlauf	91
11.1	Zunächst	91
11.2	Einlernverfahren	92
12	Index der Parameter	93
13	Menü Parameter	96
14	Meldung der Sicherheitseingänge und der Befehle (TEST-Modus)	105
15	Meldung von Alarmen und Störungen	106
16	Diagnostik - Betriebsart Info	107
16.1	B74/BCONNECT-Modus	108
17	Mechanische Entriegelung	108
18	Modus zur Korrektur der Position	108
19	Abnahmeprüfung	109
20	Wartungsarbeiten	109
21	Entsorgung	110
22	Zusätzliche Informationen und Kontakte	110

ENGLISH

1	General safety precautions	49
2	Symbols	52
3	Product description	52
4	Updates of version P1.05	53
5	Technical characteristics of product	53
6	Description of connections	54
6.1	Typical installation	54
6.2	Electrical connections	55
7	Commands and Accessories	56
8	Function buttons and display	58
9	Switching on or commissioning	58
10	Display function modes	58
10.1	Parameter display mode	58
10.2	Command and safety device status display mode	59
10.3	TEST mode	59
10.4	Standby mode	59
11	Travel acquisition	60
11.1	Before starting	60
11.2	Acquisition procedure	61
12	Index of parameters	61
13	Parameters menu	65
14	Safety input and command status (TEST mode)	74
15	Alarms and faults	75
16	Procedural verifications - INFO Mode	76
16.1	B74/BCONNECT mode	77
17	Mechanical release	77
18	Position recovery mode	78
19	Initial testing	78
20	Maintenance	79
21	Disposal	79
22	Additional information and contact details	79

MAGYAR

1	Általános biztonsági óvintézkedések	49
2	Szimbólumok	52
3	Termékleírás	52
4	A P1.05 verzió frissítése	53
5	A termék műszaki jellemzői	53
6	Csatlakozások leírása	54
6.1	Jellemző telepítés	54
6.2	Elektromos csatlakozások	55
7	Parancsok és kiegészítők	56
8	Funkciógombok és kijelző	58
9	Bekapcsolás vagy üzembe helyezés	58
10	Kijelzőfunkció-módok	58
10.1	Paraméterkijelző mód	58
10.2	Parancs és biztonsági berendezés állapotának kijelző módja	59
10.3	TESZT mód	59
10.4	Készenléti mód	59
11	Menet regisztrálása	60
11.1	A használat megkezdése előtt	60
11.2	Regisztrálási eljárás	61
12	Paraméterek jegyzéke	62
13	Paraméterek menü	65
14	Biztonsági bemenet és parancsállapot (TESZT mód)	74
15	Riasztások és hibák	75
16	Eljárási ellenőrzések - INFO mód	76
16.1	B74/BCONNECT mód	77
17	Mechanikus feloldás	77
18	Pozíció-helyreállítási mód	78
19	Kezdeti tesztelés	78
20	Karbantartás	79
21	Ártalmatlanítás	79
22	További információk és elérhetőségek	79

ESPAÑOL

1	Advertencias generales	142
2	Símbolos	145
3	Descripción del producto	145
4	Actualización de la versión P1.05	146
5	Características técnicas del producto	146
6	Descripción de las conexiones	147
6.1	Instalación básica	147
6.2	Conexiones eléctricas	148
7	Comandos y accesorios	149
8	Teclas de función y pantalla	151
9	Encendido o puesta en servicio	151
10	Modo de funcionamiento de la pantalla	151
10.1	Modos de visualización de los parámetros	151
10.2	Modos de visualización de indicaciones de seguridad y comandos	152
10.3	Modo de TEST	152
10.4	Modo Stand By	152
11	Aprendizaje del recorrido	153
11.1	Antes de actuar	153
11.2	Procedimiento de aprendizaje	154
12	Índice de los parámetros	155
13	Menú de parámetros	158
14	Señalización de las entradas de seguridad y de los comandos (Modo TEST)	167
15	Señalización de alarmas y anomalías	168
16	Diagnostica - Modo Info	169
16.1	Modo B74/BCONNECT	170
17	Desbloqueo mecánico	170
18	Modo de recuperación de la posición	170
19	Ensayo	171
20	Mantenimiento	171
21	Eliminación	172
22	Información adicional y contactos	172

DUTCH

1	Algemene waarschuwingen	204
2	Symbolen	207
3	Beschrijving product	207
4	Update versie P1.05	208
5	Technische kenmerken product	208
6	Beschrijving aansluitingen	209
6.1	Type installatie	209
6.2	Elektrische aansluitingen	210
7	Bedieningen en accessoires	211
8	Functietoetsen en display	213
9	Inschakeling en inbedrijfsstelling	213
10	Bedrijfsmodus display	213
10.1	Modus van weergave parameters	213
10.2	Modus van weergave van de status bedieningen en veiligheids	214
10.3	TEST modus	214
10.4	Stand By modus	214
11	Lering van de slag	215
11.1	Voordat de handelingen worden uitgevoerd	215
11.2	Procedure van lering	216
12	Inhoudsopgave van de parameters	217
13	Menu parameters	220
14	Signalering van de veiligheidsingangen en van de bedieningen (modus TEST)	229
15	Signalering alarmen en storingen	230
16	Modus INFO	231
16.1	B74/BCONNECT-stand	232
17	Mechanische deblokkering	232
18	Modus positieherstel	232
19	Test	233
20	Onderhoud	233
21	Inzameling	234
22	Bijkomende informatie en contact	234

PORTUGUÊS

1	Advertências gerais	173
2	Simbologia	176
3	Descrição do produto	176
4	Atualizações da versão P1.05	177
5	Caraterísticas técnicas do produto	177
6	Descrição das ligações	178
6.1	Instalação tipo	178
6.2	Ligações eléctricas	179
7	Comandos e acessórios	180
8	Teclas de função e display	182
9	Ignição ou comissionamento	182
10	Modalidade de funcionamento do display	182
10.1	Modalidade de visualização dos parâmetros	182
10.2	Modalidade de visualização de estado dos comandos e dispositivos de segurança	183
10.3	Modalidade TESTE	183
10.4	Modalidade Stand By	183
11	Aprendizagem do curso	184
11.1	Antes de proceder	184
11.2	Procedimento de aprendizagem	185
12	Índice dos parâmetros	186
13	Menu dos parâmetros	189
14	Sinalização das entradas de segurança e dos comandos (modalidade TEST)	198
15	Sinalização de alarmes e anomalias	199
16	Diagnosticar - Modo INFO	200
16.1	Modo B74/BCONNECT	201
17	Desbloqueio mecânico	201
18	Modalidade de recuperação de posição	201
19	Teste	202
20	Manutenção	202
21	Descarte	203
22	Informações adicionais e contatos	203

POLSKI


1	Ostrzeżenia ogólne	235
2	Symbole	238
3	Opis urządzenia	238
4	Aktualizacja wersji P1.05	239
5	Charakterystyka techniczna urządzenia	239
6	Opis połączeń	240
6.1	Rodzaj instalacji	240
6.2	Połączenia elektryczne	241
7	Elementy sterownicze i akcesoria	242
8	Przyciski funkcyjne i wyświetlacz	244
9	Włączanie lub uruchamianie	244
10	Tryby działania wyświetlacza	244
10.1	Wyświetlanie parametrów	244
10.2	Wyświetlanie statusu sygnałów sterowniczych i zabezpieczeń	245
10.3	Tryb TEST	245
10.4	Tryb Stand By	245
11	Programowanie ruchu	246
11.1	Wcześniej	246
11.2	Procedura programowania ruchu	247
12	Spis parametrów	248
13	Menu parametrów	251
14	Sygnalizacja wejść bezpieczeństwa i sygnałów sterowniczych (tryb TEST)	260
15	Sygnalizacje alarmowe i błędy	261
16	Tryb INFO	262
16.1	Tryb B74/BCONNECT	263
17	Odblokowanie mechaniczne	263
18	Tryb szukania pozycji	263
19	Testy odbiorcze	264
20	Konserwacja	265
21	Utylizacja	265
22	Informacje dodatkowe i dane kontaktowe	265

Illustrazioni e schemi - Pictures and schemes - Bilder und Pläne - Képek és
sémák - Ilustraciones y esquemas - Ilustrações e esquemas

FW

P1.05

B74/BCONNECT IP eszköz
B74/BCONNECT IP device



4 számjegyű kijelző és 6
programozó gomb
4 digit display and 6
programming buttons

Csatlakozó aljzat
rádiós vevőkészülék
számára
Plug-in connector for
radio receiver

Biztosíték F15A
Fuse F15A

Tápegység bemenete
(transzformátor
szekundere)
Power supply unit
(transformer's secondary)

Biztosíték F3.15A
Fuse F3.15A

MOTOR 2 csatlakozása
(3 eres kábel)
MOTOR 2 connection
(3 wiring cable)

Mosfet inverter
szinuszos vezérléssel
Mosfet inverter with
sinusoidal control

MOTOR 1 csatlakozása
(3 eres kábel)
MOTOR 1 connection
(3 wiring cable)

Kapuvilágítás
Courtesy light

Parancsok sorkapocstábla
Commands terminal blocks

Antenna
sorkapocstáblája
Antenna terminal block

Csatlakozóaljzat
WiFi alkalmazásához
Plug-in for
WiFi Application


Új DSP 70 MIPS
New DSP CPU 70 MIPS

Villogó lámpa és
elektromos zár
sorkapocstáblája
Flashing light and
electric lock terminal
blocks

Biztonsági eszközök
sorkapocstáblája
Safeties terminal
blocks

1


MOTOR 2
MOTOR 2



MOTOR 1
MOTOR 1

F2
BIZTOSÍTÉK
FUSE
F15A

H93/RX20/1
RÁDIÓS VEVŐKÉSZÜLET
RADIO RECEIVER



11	SC	COM	PED	PP	CH	AP	COM	COM	FT2	FT1	COM	ST	ISEL
12	COM	ES	COM	LAM	COM	24V	COM	COM	COM	COM	COM	COM	ST
13	COM	ES	COM	LAM	COM	24V	COM	COM	COM	COM	COM	COM	ST
14	COM	ES	COM	LAM	COM	24V	COM	COM	COM	COM	COM	COM	ST
15	COM	ES	COM	LAM	COM	24V	COM	COM	COM	COM	COM	COM	ST
16	COM	ES	COM	LAM	COM	24V	COM	COM	COM	COM	COM	COM	ST
17	COM	ES	COM	LAM	COM	24V	COM	COM	COM	COM	COM	COM	ST
18	COM	ES	COM	LAM	COM	24V	COM	COM	COM	COM	COM	COM	ST
19	COM	ES	COM	LAM	COM	24V	COM	COM	COM	COM	COM	COM	ST
20	COM	ES	COM	LAM	COM	24V	COM	COM	COM	COM	COM	COM	ST
21	COM	ES	COM	LAM	COM	24V	COM	COM	COM	COM	COM	COM	ST
22	COM	ES	COM	LAM	COM	24V	COM	COM	COM	COM	COM	COM	ST
23	COM	ES	COM	LAM	COM	24V	COM	COM	COM	COM	COM	COM	ST
24	COM	ES	COM	LAM	COM	24V	COM	COM	COM	COM	COM	COM	ST
25	COM	ES	COM	LAM	COM	24V	COM	COM	COM	COM	COM	COM	ST
26	COM	ES	COM	LAM	COM	24V	COM	COM	COM	COM	COM	COM	ST
27	COM	ES	COM	LAM	COM	24V	COM	COM	COM	COM	COM	COM	ST
28	COM	ES	COM	LAM	COM	24V	COM	COM	COM	COM	COM	COM	ST
29	COM	ES	COM	LAM	COM	24V	COM	COM	COM	COM	COM	COM	ST
30	COM	ES	COM	LAM	COM	24V	COM	COM	COM	COM	COM	COM	ST
31	COM	ES	COM	LAM	COM	24V	COM	COM	COM	COM	COM	COM	ST
32	COM	ES	COM	LAM	COM	24V	COM	COM	COM	COM	COM	COM	ST
33	COM	ES	COM	LAM	COM	24V	COM	COM	COM	COM	COM	COM	ST
34	COM	ES	COM	LAM	COM	24V	COM	COM	COM	COM	COM	COM	ST
35	COM	ES	COM	LAM	COM	24V	COM	COM	COM	COM	COM	COM	ST


ROGER
TECHNOLOGY

CSATLAKOZÁS 1 SZINKRONIZÁLT FOTOCELLA PÁRRAL (NORMÁL MÓD, CSAK MASTER PÁR)


CONNECTION WITH 1 SYNCHRONISED PHOTOCELL PAIR (NORMAL MODE, MASTER PAIR ONLY)

PIROS = szabad jumper
 RED = jumper free

4



A
 SZINKRONIZÁLÁS JUMPER (MASTERHEZ)
 SYNCHRONISATION JUMPER (FOR MASTER)




B
 IGAZÍTÁS JUMPER (MASTERHEZ) KI*
 ALIGNMENT JUMPER (FOR MASTER) OFF*



* Per eseguire la modalità in di allineamento ottico (NOTA: consultare le istruzioni delle fotocelle):

* Az optikai igazítás mód végrehajtásához (MEGJEGYZÉS: nézze meg a fotocella használati utasítását):

FIGYELEM! Ügyeljen arra, hogy a fotocella jumperjeit csak a vezérlőpanel kikapcsoltságában módosítsa, ideértve a tartalék akkumulátor leválasztását is. Távolítsa el a fotocella-bemenetek csatlakozását, vagy teljesen távolítsa el a feszültséget a digitális vezérlőről (ellenőrizze, hogy a digitális vezérlőt nem a tartalék akkumulátorok működtetik-e), és ellenőrizze, hogy a TX / RX fotocella tápellátását jelző piros LED nem világít-e.



E
 IGAZÍTÁS JUMPER BE*
 ALIGNMENT JUMPER ON*


ATTENTION! Please ensure that the photocell jumpers are only changed with the power to the control panel switched off, including the disconnection of any battery backup. Remove the terminal of the photocell inputs or completely remove the voltage from the digital controller (check that the digital controller is not powered by backup batteries) and check that the TX / RX photocell red power LED is off.

F4ES - F4S sorozatú fotocellák AJÁNLOTT HASZNÁLATA / RECOMMENDED USE for Series F4ES - F4S photocells

CSATLAKOZÁS 2 SZINKRONIZÁLT FOTOCELLA PÁRRAL (NORMÁL MÓD, 1 MASTER ÉS 1 SLAVE)
CONNECTION WITH 2 SYNCHRONISED PHOTOCELL PAIRS (NORMAL MODE, 1 MASTER AND 1 SLAVE)

PIROS = szabad jumper
 RED = jumper free

4



* Per eseguire la modalità in di allineamento ottico (NOTA: consultare le istruzioni delle fotocelle):

* Az optikai igazítás mód végrehajtásához (MEGJEGYZÉS: nézze meg a fotocella használati utasítását):

FIGYELEM! Ügyeljen arra, hogy a fotocella jumpereit csak a vezérlőpanel kikapcsolt állapotában módosítsa, ideértve a tartalék akkumulátor leválasztását is. Távolítsa el a fotocella-bemenetek csatlakozását, vagy teljesen távolítsa el a feszültséget a digitális vezérlőről (ellenőrizze, hogy a digitális vezérlőt nem a tartalék akkumulátorok működtetik-e), és ellenőrizze, hogy a TX / RX fotocella tápellátását jelző piros LED nem világít-e.


ATTENTION! Please ensure that the photocell jumpers are only changed with the power to the control panel switched off, including the disconnection of any battery backup. Remove the terminal of the photocell inputs or completely remove the voltage from the digital controller (check that the digital controller is not powered by backup batteries) and check that the TX / RX photocell red power LED is off.

F4ES - F4S sorozatú fotocellák AJÁNLOTT HASZNÁLATA / RECOMMENDED USE for Series F4ES - F4S photocells

FOTOCELLA TESZT · PHOTOCELLS TEST (AB 02)

CSATLAKOZÁS 2 SZINKRONIZÁLT FOTOCELLA PÁRRAL (NORMÁL MÓD, 1 MASTER ÉS 1 SLAVE) CONNECTION WITH 2 SYNCHRONISED PHOTOCELL PAIRS (NORMAL MODE, 1 MASTER AND 1 SLAVE)

PIROS = szabad jumper
RED = jumper free



* Per eseguire la modalità in di allineamento ottico (NOTA: consultare le istruzioni delle fotocelle):

*Az optikai igazítás mód végrehajtásához (MEGJEGYZÉS: nézze meg a fotocella használati utasítását):

FIGYELEM! Ügyeljen arra, hogy a fotocella jumpereit csak a vezérlőpanel kikapcsolt állapotában módosítsa, ideértve a tartalék akkumulátor leválasztását is. Távolítsa el a fotocella-bemenetek csatlakozását, vagy teljesen távolítsa el a feszültséget a digitális vezérlőről (ellenőrizze, hogy a digitális vezérlőt nem a tartalék akkumulátorok működtetik-e), és ellenőrizze, hogy a TX / RX fotocella tápellátását jelző piros LED nem világít-e.



ATTENTION! Please ensure that the photocell jumpers are only changed with the power to the control panel switched off, including the disconnection of any battery backup. Remove the terminal of the photocell inputs or completely remove the voltage from the digital controller (check that the digital controller is not powered by backup batteries) and check that the TX / RX photocell red power LED is off.

F4ES - F4S sorozatú fotocellák AJÁNLOTT HASZNÁLATA / RECOMMENDED USE for Series F4ES - F4S photocells


AKKUMULÁTOR KÍMÉLÉS (AB 03) AKKUMULÁTOR KÍMÉLÉS + FOTOCÉLLATESZT (AB 04)

CSATLAKOZÁS 1 SZINKRONIZÁLT FOTOCÉLLA PÁRRAL (NORMÁL MÓD, CSAK MASTER PÁR) CONNECTION WITH 1 SYNCHRONISED PHOTOCELL PAIR (NORMAL MODE, MASTER PAIR ONLY)


PIROS = szabad jumper
RED = jumper free



6



* Per eseguire la modalità in di allineamento ottico
(NOTA: consultare le istruzioni delle fotocelle):
* Az optikai igazítás mód
végrehajtásához
(MEGJEGYZÉS: nézze meg a
fotocella használati utasítását):



FIGYELEM! Ügyeljen arra, hogy a fotocella jumperjeit csak a vezérlőpanel kikapcsolt állapotában módosítsa, ideértve a tartalék akkumulátor leválasztását is. Távolítsa el a fotocella-bemenetek csatlakozását, vagy teljesen távolítsa el a feszültséget a digitális vezérlőről (ellenőrizze, hogy a digitális vezérlőt nem a tartalék akkumulátorok működtetik-e), és ellenőrizze, hogy a TX / RX fotocella tápellátását jelző piros LED nem világít-e.


ATTENTION! Please ensure that the photocell jumpers are only changed with the power to the control panel switched off, including the disconnection of any battery backup. Remove the terminal of the photocell inputs or completely remove the voltage from the digital controller (check that the digital controller is not powered by backup batteries) and check that the TX / RX photocell red power LED is off.

F4ES - F4S sorozatú fotocellák AJÁNLOTT HASZNÁLATA / RECOMMENDED USE for Series F4ES - F4S photocells

AKKUMULÁTOR KÍMÉLÉS (A8 03) AKKUMULÁTOR KÍMÉLÉS + FOTOCÉLATESZT (A8 04)

CSATLAKOZÁS 2 SZINKRONIZÁLT FOTOCÉLLA PÁRRAL (NORMÁL MÓD, 1 MASTER ÉS 1 SLAVE)
CONNECTION WITH 2 SYNCHRONISED PHOTOCCELL PAIRS (NORMAL MODE, 1 MASTER AND 1 SLAVE)

PIROS = szabad jumper
RED = jumper free



*** Per eseguire la modalità in di allineamento ottico (NOTA: consultare le istruzioni delle fotocelle):**
*Az optikai igazítás mód végrehajtásához (MEGJEGYZÉS: nézze meg a fotocella használati utasítását):


FIGYELEM! Ügyeljen arra, hogy a fotocella jumpereit csak a vezérlőpanel kikapcsolt állapotában módosítsa, ideértve a tartalék akkumulátor leválasztását is. Távolítsa el a fotocella-bemenetek csatlakozását, vagy teljesen távolítsa el a feszültséget a digitális vezérlőről (ellenőrizze, hogy a digitális vezérlőt nem a tartalék akkumulátorok működtetik-e), és ellenőrizze, hogy a TX / RX fotocella tápellátását jelző piros LED nem világít-e.

ATTENTION! Please ensure that the photocell jumpers are only changed with the power to the control panel switched off, including the disconnection of any battery backup. Remove the terminal of the photocell inputs or completely remove the voltage from the digital controller (check that the digital controller is not powered by backup batteries) and check that the TX / RX photocell red power LED is off.

F4ES - F4S sorozatú fotocellák AJÁNLOTT HASZNÁLATA / RECOMMENDED USE for Series F4ES - F4S photocells

7

AY SOROZAT (AYRON) TELEPÍTÉSE • MOTOR 1 (AY250M)

**B71/BC**


2 akkumulátor

12 Vdc 1,2 Ah

AGM típusú

**AKKUMULÁTORTÖLTŐ CSATLAKOZTATÁSA AZ AY (AYRON)
SOROZATON • MOTOR 1 (AY250M)**

8




transzformátor
szekunderének csatlakozása
secondary transformer connection

2 batterie opzionali, installate su motore 2
opcionális akkumulátor, a motor 2-re telepítve
12 Vdc 1,2 Ah AGM típusú

9



AKKUMULÁTOR TELEPÍTÉSE AZ AY (AYRON) SOROZATRA • MOTOR 2 (AY250S)



BOX-OS TELEPÍTÉS (B70/2ML/BOX)
BOX INSTALLATION (B70/2ML/BOX)

10

B71/BC/INT
 2 akkumulátor
 12 Vdc 1,2 Ah
 AGM típusú




1 Avvertenze generali



ATTENZIONE: IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA È IMPORTANTE PER LA SICUREZZA DELLE PERSONE OSSERVARE QUESTE ISTRUZIONI CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Il presente manuale di installazione è rivolto esclusivamente a personale qualificato.

 La mancata osservanza delle informazioni contenute nel presente manuale può dare luogo a gravi infortuni personali o danni all'apparecchio. ROGER TECHNOLOGY declina qualsiasi responsabilità derivante da un uso improprio o diverso da quello per cui è destinato ed indicato nel presente manuale.

L'installazione, i collegamenti elettrici e le regolazioni devono essere effettuati da personale qualificato nell'osservanza della Buona Tecnica e in ottemperanza alle norme vigenti.

Leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare l'installazione del prodotto. Una errata installazione può essere fonte di pericolo.

Prima di iniziare l'installazione verificare l'integrità del prodotto: in caso di dubbi non utilizzare il prodotto e rivolgersi esclusivamente a personale professionalmente qualificato.

Non installare il prodotto in ambiente e atmosfera esplosivi: presenza di gas o fumi infiammabili costituiscono un grave pericolo per la sicurezza.

Prima di installare la motorizzazione, apportare tutte le modifiche strutturali relative alla realizzazione dei franchi di sicurezza ed alla protezione o segregazione di tutte le zone di schiacciamento, cesoiamento, convogliamento e di pericolo in genere.

Verificare che la struttura esistente abbia i necessari requisiti di robustezza e stabilità.

ROGER TECHNOLOGY non è responsabile dell'inosservanza della Buona Tecnica nella costruzione degli infissi da motorizzare, nonché delle deformazioni che dovessero intervenire nell'utilizzo.

I dispositivi di sicurezza (fotocelle, coste sensibili, stop di emergenza, ecc.) devono essere installati tenendo in considerazione: le normative e le direttive in vigore, i criteri della Buona Tecnica, l'ambiente di installazione, la logica di funzionamento del sistema e le forze sviluppate dalla porta o cancello motorizzati.

I dispositivi di sicurezza devono proteggere eventuali zone di schiacciamento, cesoiamento, convogliamento e di pericolo in genere, della porta o cancello motorizzati; si consiglia all'installatore di verificare che le ante movimentate non presentino bordi spigolosi o tali da poter causare il rischio di cesoiamento e/o convogliamento. Assicurarsi che l'intrappolamento tra la parte guidata e le parti fisse circostanti a causa del movimento di apertura della parte guidata sia

evitato.

Installare bordi sensibili deformabili sulla parte mobile.

Si fa presente che, come specificato nella norma UNI EN 12635, tutti i requisiti delle norme EN 12604 e EN 12453 devono essere soddisfatti e, se necessario, anche verificati.

Le norme Europee EN 12453 e EN 12445 stabiliscono i requisiti minimi relativi alla sicurezza d'uso di porte e cancelli automatici. In particolare prevedono l'utilizzo della limitazione delle forze e di dispositivi di sicurezza (pedane sensibili, barriere immateriali, funzionamento a uomo presente, ecc) atti a rilevare la presenza di persone o cose che ne impediscano l'urto in qualsiasi circostanza.

L'installatore è tenuto ad eseguire la misurazione delle forze di impatto ed a selezionare sulla centrale di comando i valori della velocità e della coppia che permettano alla porta o cancello motorizzati di rientrare nei limiti stabiliti dalle norme EN 12453 e EN 12445.


ROGER TECHNOLOGY declina ogni responsabilità qualora vengano installati componenti incompatibili ai fini della sicurezza e del buon funzionamento.

In caso sia attiva la funzione uomo presente dovrà essere cura dell'installatore verificare la distanza d'arresto massima o l'alternativo uso di un bordo deformabile in gomma, la velocità di chiusura del varco ed in generale tutti gli accorgimenti definiti dalle norme applicabili. Inoltre si informa che se il mezzo di comando è fisso, deve essere posto in una posizione che garantisca il controllo e il funzionamento dell'automazione e che il tipo di comando ed il tipo di utilizzo soddisfino la norma UNI EN 12453 prospetto 1 (con le seguenti restrizioni: comando di tipo A o B e tipo di utilizzo 1 o 2).


Nel caso di utilizzo della funzione a uomo presente, allontanare dall'automazione le persone che dovessero trovarsi nel raggio di azione delle parti in movimento; i comandi diretti devono essere installati ad una altezza minima di 1,5 m e non devono essere accessibili al pubblico, inoltre, a meno che il dispositivo non sia operativo con chiave, devono essere posizionati in vista diretta della parte motorizzata e lontano da parti in movimento.

Applicare le segnalazioni previste dalle norme vigenti per individuare le zone pericolose.

Ogni installazione deve avere visibile l'indicazione dei dati identificativi della porta o cancello motorizzati in accordo con la norma EN 13241-1:2001 o successive revisioni.

 Prevedere sulla rete di alimentazione un interruttore o un sezionatore onnipolare con distanza di apertura dei contatti uguale o superiore a 3 mm; posizionare il sezionatore in posizione OFF prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

Verificare che a monte dell'impianto elettrico vi sia un interruttore differenziale con soglia di 0,03 A ed una protezione di sovracorrente adeguati nell'osservanza della Buona Tecnica ed in ottemperanza alle norme vigenti.

Quando richiesto, collegare l'automazione ad un efficace impianto di messa a terra  eseguito come indicato dalle vigenti norme di sicurezza.

Durante gli interventi di installazione, manutenzione, riparazione e pulizia

togliere l'alimentazione di rete.

La manipolazione delle parti elettroniche deve essere effettuata munendosi di bracciali conduttivi antistatici collegati a terra.

Per l'eventuale riparazione o sostituzione dei prodotti dovranno essere utilizzati esclusivamente ricambi originali.

L'installatore deve fornire tutte le informazioni relative al funzionamento automatico, manuale e di emergenza della porta o cancello motorizzati, e consegnare all'utilizzatore dell'impianto le istruzioni d'uso.

Evitare di operare in prossimità delle cerniere o organi meccanici in movimento. Non entrare nel raggio di azione della porta o cancello motorizzati mentre sono in movimento.

Non opporsi al moto della porta o cancello motorizzati poiché possono causare situazioni di pericolo.

La porta o cancello motorizzati possono essere utilizzati da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.

I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino o sostino nel raggio di azione della porta o cancello motorizzati.

Tenere fuori dalla portata dei bambini i radiocomandi e/o qualsiasi altro dispositivo di comando, per evitare che la porta o cancello motorizzati possano essere azionati involontariamente.

Il mancato rispetto di quanto sopra può creare situazioni di pericolo.

Qualsiasi riparazione o intervento tecnico deve essere eseguito da personale qualificato.

La pulizia e la manutenzione devono essere effettuate solamente da personale qualificato.

Controllare frequentemente l'impianto e verificare l'eventuale presenza di sbilanciamenti meccanici e segni di usura, danni a cavi, molle e parti di sostegno. In caso di guasto o di cattivo funzionamento del prodotto, disinserire l'interruttore di alimentazione, astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione o di intervento diretto e rivolgersi solo a personale qualificato.

Lubrificare e tener puliti i punti di snodo (cerniere) e di attrito (guide di scorrimento).

Aperture pedonali sulle ante da automatizzare sono vietate, qualora fossero presenti, prevedere un efficace sistema di blocco durante il movimento.

Eseguire le operazioni di blocco e sblocco ante a motore fermo.



I materiali dell'imballaggio (plastica, polistirolo, ecc.) non vanno dispersi nell'ambiente e non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.

Smaltire e riciclare gli elementi dell'imballo secondo le disposizioni delle norme vigenti.

È necessario conservare queste istruzioni e trasmetterle ad eventuali subentranti nell'uso dell'impianto.

2 Simbologia

Qui di seguito indichiamo i simboli e il loro significato presenti sul manuale o sulle etichette prodotto.

	Pericolo generico. Importante informazione di sicurezza. Segnala operazioni o situazioni in cui il personale addetto deve prestare molta attenzione.
	Pericolo tensione pericolosa. Segnala operazioni o situazioni in cui il personale addetto deve prestare molta attenzione a tensioni pericolose.
	Informazioni utili. Segnala informazione utili all'installazione.
	Consultazione Istruzioni di installazione e d'uso. Segnala l'obbligo di consultazione del manuale o documento in originale, che deve essere reperibile per futuri utilizzi e non deve in alcun modo essere deteriorato.
	Punto di collegamento della messa a terra di protezione.
	Indica il range di temperature ammesso.
	Corrente alternata (AC)
	Corrente continua (DC)
	Simbolo per lo smaltimento del prodotto secondo la direttiva RAEE, vedere capitolo 21.

3 Descrizione prodotto

La centrale **B70/2ML** a 24V controlla in modalità sensorless 1 o 2 motori ROGER brushless per applicazioni su ante di dimensioni medie, per uso residenziale.

 **Attenzione all'impostazione del parametro β I. Una errata impostazione può causare anomalie nel funzionamento dell'automazione.**

Utilizzare lo stesso tipo di motori per entrambe le ante in installazioni di automazioni a due ante battenti. Regolare adeguatamente le velocità, i rallentamenti e i ritardi in apertura e chiusura al tipo di installazione, facendo attenzione alla corretta sovrapposizione delle ante.

ROGER TECHNOLOGY declina qualsiasi responsabilità derivante da un uso improprio o diverso da quello per cui è destinato ed indicato nel presente manuale.



Si consiglia l'uso di accessori, dispositivi di comando e di sicurezza ROGER TECHNOLOGY. In particolare, si raccomanda di installare fotocellule serie **F4ES** oppure **F4S**.

 **Per ulteriori informazioni consultare il manuale d'installazione dell'automazione.**

4 Aggiornamenti versione P1.05

1. Migliorato il controllo di coppia del motore AYRON.
2. Migliorata la gestione del fototest.
3. Aggiunta la gestione del dispositivo IP B74/BCONNECT controllabile tramite browser device Roger BCONNECT, per la gestione completa via IP, attraverso il collegamento su rete WiFi, delle centrali B70/2ML. La connessione è possibile in prossimità dell'installazione dell'automazione con funzionalità access point direttamente fornita da B74/BCONNECT (collegamento punto punto) o attraverso la registrazione e l'attivazione al cloud Roger Technology con la possibilità di gestire tutte le funzionalità della centrale da remoto via web browser.
4. Possibilità di aggiornamento FW della centrale in modalità punto-punto (sul luogo dell'installazione), oppure via browser (da remoto tramite cloud oppure da un altro dispositivo collegato alla stessa rete).
5. Aggiunta modalità "assistenza remota" e gestione dell'automazione con "funzionalità in emergenza" abilitati e gestiti da web browser.
6. Abilitato anche il comando PED per eseguire il recupero della posizione.
7. Migliorata la gestione delle coste sensibili 4.1 kOhm (impostazione par.73 e 74 al valore 12).

5 Caratteristiche tecniche prodotto

	B70/2ML	B70/2ML/115
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	230 Vac \pm 10% 50 Hz	115 Vac \pm 10% 50/60 Hz
POTENZA MASSIMA ASSORBITA	150 W	
POTENZA DI SPUNTO	350 W	
FUSIBILI	F1 = F3.15A (5x20 mm) protezione alimentazione accessori F2 = F15A (5x20 mm) protezione circuito potenza motori F3 = T1A (5x20 mm) protezione primario trasformatore	
MOTORI COLLEGABILI	2	
ALIMENTAZIONE MOTORE	24 Vac	
TIPOLOGIA MOTORE	brushless sinusoidale (ROGER BRUSHLESS)	
TIPOLOGIA CONTROLLO MOTORE	a orientamento di campo (FOC), sensorless	
POTENZA NOMINALE MOTORE	40 W	
POTENZA MASSIMA PER MOTORE	110 W	
POTENZA MASSIMA LAMPEGGIANTE	25 W (24 Vdc)	
INTERMITTENZA LAMPEGGIANTE	50%	
POTENZA MASSIMA LUCE DI CORTESIA	100 W 230 V \sim - 40 W 24 V \sim / \equiv (contatto puro)	
POTENZA LUCE CANCELLO APERTO	3 W 24 V \equiv	
POTENZA ELETTROSERRATURA	15 W 12 V \equiv (tensione media) (*)	
POTENZA USCITA ACCESSORI	10 W 24 V \equiv (400 mA)	
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	 -20°C  +55°C	
GRADO DI PROTEZIONE	IP54	
DIMENSIONI PRODOTTO	dimensioni in mm 112x175 Peso: 0,23 kg	

(*) L'uscita elettroserratura fornisce una tensione di 24Vdc nominali (max 30Vdc) modulata al 50% (50% ON, 50% OFF). Il dispositivo da collegare deve pertanto poter sopportare una tensione massima di 30Vdc.




La somma degli assorbimenti di tutti gli accessori collegati non deve superare i dati di potenza massima indicati in tabella. I dati sono garantiti **SOLO** con accessori originali ROGER TECHNOLOGY. L'utilizzo di accessori non originali può causare malfunzionamenti. ROGER TECHNOLOGY declina ogni responsabilità per installazioni errate o non conformi.

Tutti i collegamenti sono protetti da fusibili, vedi tabella. La luce di cortesia necessita di un fusibile esterno.

6 Descrizione dei collegamenti

6.1 Installazione tipo



Le informazioni riportate in tabella sono indicative, è responsabilità dell'installatore verificare l'adeguatezza dei cavi in relazione ai dispositivi utilizzati nell'installazione e alle loro caratteristiche tecniche.

		Cavo consigliato
1	Alimentazione di rete	Cavo a doppio isolamento tipo H07RN-F 3x1,5 mm ²
2	Motore 1	Cavo 3x2,5 mm ² (max 10 m) - 3x4 mm ² (max 30 m) *
	Motore 2	Cavo 3x2,5 mm ² (max 10 m) - 3x4 mm ² (max 30 m)
3	Fotocellula - Ricevitore F4ES/F4S	Cavo 5x0,5 mm ² (massimo 20 m)
4	Fotocellula - Trasmettitore F4ES/F4S	Cavo 3x0,5 mm ² (massimo 20 m)
5	Lampeggiante FIFTHY/24 Alimentazione 24V dc a LED	Cavo 2x1 mm ² (massimo 10 m)
6	Antenna	Cavo 50 Ohm RG58 (massimo 10 m)
	Selettore a chiave R85/60	Cavo 3x0,5 mm ² (massimo 20 m)
7	Tastierino H85/TTD - H85/TDS (collegamento a H85/DEC - H85/DEC2)	Cavo 2x0,5 mm ² (massimo 30 m)
	H85/DEC - H85/DEC2 (collegamento a centrale)	Cavo 4x0,5 mm ² (max 20 m) Il numero di conduttori aumenta se si utilizza più di un contatto di uscita su H85/DEC - H85/DEC2
8	Spia cancello aperto Alimentazione 24V DC 3W max	Cavo 2x0,5 mm ² (massimo 10 m)
9	Luce di cortesia (Contatto puro) Alimentazione 230 Vac (100 W max)	Cavo 2x1 mm ² (massimo 20 m)

* solo per installazioni in BOX



SUGGERIMENTI: nel caso di installazioni esistenti suggeriamo di controllare la sezione e le condizioni (buono stato) dei cavi.

6.2 Collegamenti elettrici


Prevedere sulla rete di alimentazione un interruttore o un sezionatore onnipolare con distanza di apertura dei contatti uguale o superiore a 3 mm; posizionare il sezionatore in posizione OFF, e scollegare le eventuali batterie tampone, prima di eseguire l'installazione e le periodiche operazioni di manutenzione.

Verificare che a monte dell'impianto elettrico vi sia un interruttore differenziale con soglia di 0,03 A ed una protezione di sovracorrente adeguati nell'osservanza della Buona Tecnica ed in ottemperanza alle norme vigenti.

Per l'alimentazione, utilizzare un cavo elettrico tipo H07RN-F 3G1,5 per installazione AYRON o H07RN-F 2G1,5 per l'installazione in box e collegarlo ai morsetti L (marrone), N (blu), \oplus (giallo/verde), presenti all'interno dell'automazione.

Sguainare il cavo di alimentazione solamente in corrispondenza del morsetto (fig. 1-2) e bloccarlo mediante l'apposito fermacavi.

Verificare con un tester la tensione in Volt sul collegamento dell'alimentazione primaria.



Per il perfetto funzionamento delle automazioni Brushless la tensione di alimentazione di rete primaria deve essere di:

- 230Vac $\pm 10\%$ per centrale B70/2ML
- 115Vac $\pm 10\%$ per centrale B70/2ML/115

Se la tensione rilevata non soddisfa i dati sopra indicati o non è stabile, l'automazione potrebbe lavorare in modo NON efficiente.

i I collegamenti alla rete di distribuzione elettrica e ad eventuali altri conduttori a bassa tensione, nel tratto esterno al quadro elettrico, devono avvenire su percorso indipendente e separato dai collegamenti ai dispositivi di comando e sicurezza (SELV = Safety Extra Low Voltage). Accertarsi che i conduttori dell'alimentazione di rete e i conduttori degli accessori (24 V) siano separati. I cavi devono essere in doppio isolamento, sguainarli in prossimità dei relativi morsetti di collegamento e bloccarli mediante fascette non di nostra fornitura.

	DESCRIZIONE
	Installazione su motore AYRON. Collegamento all'alimentazione di rete 230 Vac $\pm 10\%$. Fusibile 5x20 T1A.
	Installazione su box. Collegamento all'alimentazione di rete 230 Vac $\pm 10\%$ (115 Vac $\pm 10\%$ 60Hz). Fusibile 5x20 T1A.
	Ingresso alimentazione dal trasformatore (o dal carica batterie B71/BC, se presente). NOTA: Il cablaggio è realizzato di fabbrica da ROGER TECHNOLOGY.
X-Y-Z 	Collegamento MOTORE 1 - ROGER Brushless. Attenzione! Se il motore gira nel verso opposto è sufficiente scambiare due fili qualsiasi dei tre di connessione motore. Controllare i collegamenti di fig. 1.
Z-Y-X 	Collegamento al MOTORE 2 - ROGER Brushless. Attenzione! Se il motore gira nel verso opposto è sufficiente scambiare due fili qualsiasi dei tre di connessione motore. Controllare i collegamenti di fig. 1.











7 Comandi e accessori

⚠ Le sicurezze con contatto N.C., se non installate devono essere ponticellate ai morsetti COM, oppure disabilitate modificando i parametri 50, 51, 53, 54, 73 e 74.

LEGGENDA:


N.A. (Normalmente Aperto)

N.C. (Normalmente Chiuso)

CONTATTO	DESCRIZIONE
9(COR) 	10 Collegamento luce di cortesia (contatto puro) 230 Vac 100 W - 24 Vac/dc 40 W (fig. 3).
9(COR) 	10 Contatto puro di segnalazione di: <ul style="list-style-type: none"> • centrale in allarme / anomalia nell'alimentazione da batteria (batteria in esaurimento); • cancello completamente aperto / cancello completamente chiuso (fig. 3). La modalità di funzionamento dell'uscita COR è gestita dal parametro 1B . Il livello di tensione della batteria è impostabile al parametro B5 .
20(+LAM) 	19(COM) Collegamento lampeggiante (24 Vdc - intermittenza 50%) (fig. 2). È possibile selezionare le impostazioni di prelampeggio dal parametro A5 e le modalità di intermittenza dal parametro 1B .
22(+ES) 	21(COM) Uscita (12Vdc 15W) per alimentazione elettroserratura (fig. 2). Il funzionamento dell'elettroserratura è regolato dal parametro 2B - 29 . Vmedia = 12Vdc, Vmax=30Vdc; vedere tabella "CARATTERISTICHE TECNICHE PRODOTTO" a pag. 22
18(+24V) 	19(COM) Alimentazione per dispositivi esterni; vedere tabella "CARATTERISTICHE TECNICHE PRODOTTO" a pag. 22
11(SC) 	12(COM) Spia cancello aperto 24 Vdc 3 W (vedi fig. 2) Il funzionamento della spia è regolato dal parametro AB .
11(SC) 	12(COM) Collegamento test fotocellule e/o battery saving (vedi fig. 5 e 6). È possibile collegare l'alimentazione dei trasmettitori (TX) delle fotocellule al morsetto 20(+SC). Impostare il parametro AB 02 per abilitare la funzione di test. La centralina ad ogni comando ricevuto spegne e accende le fotocellule, per verificare il corretto cambio di stato del contatto. È possibile collegare inoltre, l'alimentazione di tutti i dispositivi esterni per ridurre il consumo delle batterie (se presente). Impostare AB 03 o AB 04 . ATTENZIONE! Se si utilizza il contatto 20(SC) per il test fotocellule o il funzionamento battery saving, non è più possibile collegare una spia cancello aperto.
24(FT2) 	23(COM) Ingresso (N.C. oppure 8.2 kOhm) per collegamento fotocellula FT2 (fig. 4-5-6). Le fotocellule FT2 sono configurate di fabbrica con le seguenti impostazioni: <ul style="list-style-type: none"> - 53 00 . La fotocellula FT2 è disabilitata in apertura. - 54 00 . La fotocellula FT2 è disabilitata in chiusura. - 55 01 . Se la fotocellula FT2 è oscurata, il cancello apre al ricevimento di un comando di apertura. - 57 00 . Contatto in ingresso N.C. (normalmente chiuso). Se le fotocellule non sono installate, ponticellare i morsetti 24(FT2) - 23(COM) oppure impostare i parametri 53 00 e 54 00 . ATTENZIONE! Si raccomanda l'uso di fotocellule serie R90/F4ES, G90/F4ES oppure T90/F4S .
25(FT1) 	23(COM) Ingresso (N.C. oppure 8.2 kOhm) per collegamento fotocellula FT1 (fig. 4-5-6). Le fotocellule sono configurate di fabbrica con le seguenti impostazioni: <ul style="list-style-type: none"> - 50 00 . La fotocellula interviene solo in chiusura. In apertura è ignorata. - 51 02 . Durante la chiusura l'intervento della fotocellula provoca l'inversione del movimento. - 52 01 . Se la fotocellula FT1 è oscurata, il cancello apre al ricevimento di un comando di apertura. - 57 00 . Contatto in ingresso N.C. (normalmente chiuso). Se le fotocellule non sono installate, ponticellare i morsetti 25(FT1) - 23(COM) oppure impostare i parametri 50 00 e 51 00 . ATTENZIONE! Si raccomanda l'uso di fotocellule serie R90/F4ES, G90/F4ES oppure T90/F4S .
28(ISEL) 	26(COM) Ingresso selezionabile che potrà essere configurato come: <ul style="list-style-type: none"> - ingresso orologio ORO (contatto N.O.): impostando par. 60 a 00 - ingresso bordo sensibile COS (contatto N.C.): impostando par. 60 a 01

CONTATTO	DESCRIZIONE
27(ST) 26(COM) 	Ingresso comando di STOP (N.C. oppure 8.2 kOhm). L'apertura del contatto di sicurezza provoca l'arresto del movimento. NOTA: il contatto è ponticellato di fabbrica da ROGER TECHNOLOGY. Il contatto è configurato di fabbrica con le seguenti impostazioni: - 57 00. Contatto in ingresso N.C. (normalmente chiuso).
36 (ANT) 	Collegamento antenna per ricevitore radio ad innesto. Se si utilizza l'antenna esterna, utilizzare cavo RG58, lunghezza massima consigliata: 10 m. NOTA: evitare di fare giunture sul cavo.
16(AP) 17(COM) 	Ingresso comando di apertura (N.A.). ATTENZIONE: l'attivazione persistente del comando di apertura non permette la richiusura automatica; il conteggio del tempo di richiusura automatica riprende al rilascio del comando di apertura.
15(CH) 17(COM) 	Ingresso comando di chiusura (N.A.).
14(PP) 17(COM) 	Ingresso comando passo-passo (N.A.). Il funzionamento del comando è regolato dal parametro P4.
13(PED) 17(COM) 	Ingresso comando di apertura parziale (N.A.). Nelle automazioni a due ante battenti, di fabbrica, l'apertura parziale provoca l'apertura totale dell'ANTA 1. Nelle automazioni ad una anta battente, di fabbrica, l'apertura parziale è il 50% dell'apertura totale.
RECEIVER CARD	Connettore per ricevitore radio ad innesto. La centrale ha impostate di fabbrica due funzioni di comando a distanza via radio: - PR1 - comando di passo-passo (modificabile dal parametro 75). - PR2 - comando di apertura parziale (modificabile dal parametro 77).
CARICABATTERIE B71/BC	(fig. 8-9) In assenza di tensione di rete la centrale viene alimentata dalle batterie, il display visualizza bAtE e il lampeggiante si attiva saltuariamente, fino al ripristino della linea o fino a quando la tensione delle batterie scende sotto la soglia di sicurezza. Il display visualizza bELD (Battery Low) e la centrale non accetta nessun comando. Se la tensione di rete viene sospesa (blackout) quando il cancello è in movimento, questo si ferma e dopo 2 s riprende in automatico la manovra interrotta.
KIT BATTERIE 2x12 Vdc 1,2 Ah (B71/BC/INT) * oppure 2x12 Vdc 4,5 Ah (B71/BC/EXT) Usare solo batterie tipo AGM. * solo per installazioni in BOX	Sono disponibili due kit di batterie (fig. 10): 2 batterie da 12 Vdc 1,2 Ah da installare a bordo automazione. 2 batterie da 12 Vdc 4,5 Ah da installare in una scatola esterna. Per ridurre il consumo delle batterie è possibile collegare il positivo dell'alimentazione dei trasmettitori e dei ricevitori delle fotocellule al morsetto SC (vedi fig. 5 e 6). Impostare AB03 o AB04 . In questo modo, quando il cancello è completamente aperto o completamente chiuso, la centrale toglie alimentazione ai dispositivi. ATTENZIONE! per consentire la ricarica, le batterie devono essere sempre collegate alla centrale elettronica. Verificare periodicamente, almeno ogni 6 mesi, l'efficienza della batteria. Per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale di installazione del caricabatterie B71/BC .
WIFI	Connettore per dispositivo IP WiFi B74/BCONNECT. Questo dispositivo IP permette, utilizzando un qualsiasi browser internet, la gestione completa della centrale sia in prossimità (connessione punto punto) che via cloud (connessione remota).

8 Tasti funzione e display



TASTO	DESCRIZIONE
UP ▲	Parametro successivo
DOWN ▼	Parametro precedente
+	Incremento di 1 del valore del parametro
-	Decremento di 1 del valore del parametro
PROG	Apprendimento della corsa
TEST	Attivazione modalità TEST

- Premere i tasti UP ▲ e/o DOWN ▼ per visualizzare il parametro da modificare.
- Con i tasti + e - modificare il valore del parametro. Il valore inizia a lampeggiare.
- Tenendo premuto il tasto + o il tasto -, si attiva lo scorrimento veloce dei valori, permettendo una variazione più rapida.
- Per salvare il valore impostato, attendere qualche secondo, oppure spostarsi su un altro parametro con i tasti UP ▲ o DOWN ▼. Il display lampeggia velocemente ad indicare il salvataggio della nuova impostazione.
- La modifica dei valori è possibile solo a motore fermo. La consultazione dei parametri è sempre possibile.

9 Accensione o messa in servizio

Alimentare la centralina di comando.

Sul display appare per un tempo limitato la versione del firmware della centralina.

Versione installata: P1.05.



Subito dopo, il display visualizza la modalità di stato comandi e sicurezze. Vedi capitolo 7.

10 Modalità funzionamento display

10.1 Modalità visualizzazione dei parametri



Per le descrizioni dettagliate dei parametri fare riferimento al capitolo 12.

10.2 Modalità visualizzazione di stato comandi e sicurezze



sono in allarme o non collegate.

Se lampeggiano significa che sono disabilitate da apposito parametro.

* NOTA: il segmento ORO è gestito solo se par. 60 00; il segmento COS solo se par. 60 01

10.3 Modalità TEST


La modalità di TEST permette di verificare visivamente l'attivazione dei comandi e delle sicurezze.

La modalità si attiva premendo il tasto TEST ad automazione ferma. Se il cancello è in movimento, il tasto TEST provoca uno STOP. La successiva pressione abilita la modalità di TEST.

Il lampeggiante e la spia cancello aperto si accendono per un secondo, ad ogni attivazione di comando o sicurezza.


Il display visualizza a sinistra, per 5 s, lo stato dei comandi (AP, CH, PP, PE, OR), SOLO se attivi.

Esempio se si attiva il comando di apertura, sul display appare AP:



Il display visualizza a destra lo stato delle sicurezze. Il numero del morsetto della sicurezza in allarme lampeggia.

Esempio: contatto di STOP in allarme.



00	Nessuna sicurezza in allarme.
27	STOP.
28	Bordo sensibile COS (se abilitato con par.60 impostato a 01).
25	Fotocellula FT1.
24	Fotocellula FT2.

NOTA: Se uno o più contatti sono aperti, il cancello non apre e/o non chiude.

Se c'è più di una sicurezza in allarme, risolto il problema della prima, appare l'allarme della seconda, e così via.


Per interrompere la modalità di test, premere nuovamente il tasto TEST.

Dopo 10 s di inattività, il display ritorna alla visualizzazione di stato comandi e sicurezze.

10.4 Modalità Stand By

La modalità si attiva dopo 30 min di inattività. Il LED POWER lampeggia lentamente.

Per riattivare la centralina premere uno dei tasti UP ▲, DOWN ▼, +, -.







11 Apprendimento della corsa

i Per un corretto funzionamento, è necessario eseguire l'apprendimento della corsa.


11.1 Prima di procedere

1. Selezionare il modello dell'automazione installata con il parametro *R1*.


LEGENDA:  Motore HIGH SPEED

SELEZIONE	MODELLO	TIPO MOTORE	CONFIGURAZIONI
<i>R1 01</i>	SERIE AYRON 		NOTA: per ante fino a 2,5 m
<i>R1 02</i>	BE20/200 	-	NOTA: per ante fino a 3 m
	MONOS4 	-	NOTA: per ante fino a 4 m

2. Selezionare il numero di motori installati con il parametro *70*. Di fabbrica il parametro è impostato per due motori.




3. Verificare di **NON** aver abilitato la funzione a uomo presente (*A7 00*).




4. Prevedere le battute meccaniche di arresto sia in apertura che in chiusura.

5. Portare il cancello in posizione di chiusura. Le ante devono essere in appoggio alle battute meccaniche.

6. Premere il tasto TEST (vedi modalità TEST al capitolo 8) e verificare lo stato dei comandi e delle sicurezze. Se le sicurezze non sono installate, ponticellare il contatto o disabilitarle dal relativo parametro (50, 51, 53, 54, 73 e 74).



11.2 Procedura di apprendimento



- Premere il tasto PROG per 4 s, sul display appare *AP P-*.
- Premere nuovamente il tasto **PROG**. Sul display appare *AU t0*.
- Il MOTORE 1 avvia una manovra in apertura a bassa velocità.
- Dopo il tempo di ritardo impostato dal parametro 25 (di fabbrica è impostato a 3 s), il MOTORE 2 avvia una manovra di apertura.
- Raggiunte le battute meccaniche di apertura, il cancello si ferma brevemente. Sul display lampeggia *AU t0* per 2 s.
- Quanto *AU t0* ritorna fisso sul display, richiude prima il MOTORE 2, e dopo il tempo di ritardo impostato dal parametro 25 (di fabbrica è impostato a 5 s) richiude il MOTORE 1 fino al raggiungimento delle battute meccaniche di chiusura.

Se la procedura di apprendimento è terminata correttamente, il display entra in modalità di visualizzazione comandi e sicurezze.

Se sul display appaiono i seguenti messaggi di errore, ripetere la procedura di apprendimento:

- *AP PE*: errore di apprendimento. Premere il tasto TEST per cancellare l'errore e verificare la sicurezza in allarme.
- *AP PL*: errore di lunghezza corsa. Premere il tasto TEST per cancellare l'errore e assicurarsi che entrambe le ante siano completamente chiuse, prima di procedere con un nuovo apprendimento.



Per ulteriori informazioni vedere capitolo 15 "Segnalazione allarmi e anomalie".

12 Indice dei parametri

PARAM.	VALORE DI FABBRICA	DESCRIZIONE	PAGINA
A1	VEDI CAP.11	Selezione modello automazione	34
A2	00	Richiusura automatica dopo il tempo di pausa (da cancello completamente aperto)	34
A3	00	Richiusura automatica dopo interruzione di alimentazione di rete (black-out)	34
A4	00	Selezione funzionamento comando passo-passo (PP)	34
A5	00	Prelampeggio	34
A6	00	Funzione condominiale sul comando di apertura parziale (PED)	34
A7	00	Abilitazione funzione a uomo presente	35
A8	00	Spia cancello aperto/funzione test fotocellule e "battery saving"	35
11	04	Regolazione del rallentamento MOTORE 1 in apertura e chiusura	35
12	04	Regolazione del rallentamento MOTORE 2 in apertura e chiusura	35
13	10	Regolazione controllo posizione ANTA 1	35
14	10	Regolazione controllo posizione ANTA 2	35
15	99	Regolazione apertura parziale (%)	35
18	00	Tipo di segnalazione fornita da uscita COR	35
19	00	Regolazione dell'anticipo di arresto MOTORE 1 sulla battuta di apertura	35
20	00	Regolazione dell'anticipo di arresto MOTORE 2 sulla battuta di apertura	35
21	30	Regolazione tempo di chiusura automatica	36
22	00	Abilitazione gestione apertura con esclusione della richiusura automatica	36
25	03	Regolazione del tempo di ritardo in apertura del MOTORE 2	36
26	05	Regolazione del tempo di ritardo in chiusura del MOTORE 1	36
27	03	Regolazione tempo di inversione dopo intervento del bordo sensibile o del rilevamento ostacoli (anti-schiacciamento)	36
28	00	Selezione modalità elettroserratura	36
29	00	Abilitazione elettroserratura	36
30	07	Regolazione della coppia motore	36
31	15	Regolazione sensibilità intervento sugli ostacoli MOTORE 1	37
32	15	Regolazione sensibilità intervento sugli ostacoli MOTORE 2	37
33	10	Regolazione della coppia MOTORE 2	37
34	08	Regolazione accelerazione alla partenza in apertura e chiusura MOTORE 1	37
35	08	Regolazione accelerazione alla partenza in apertura e chiusura MOTORE 2	37
38	00	Abilitazione del colpo di sblocco (colpo d'ariete)	37
40	04	Regolazione della velocità in apertura	37
41	04	Regolazione della velocità in chiusura	37
43	00	Regolazione dello spazio di accostamento del MOTORE 1 in APERTURA e CHIUSURA	37

PARAM.	VALORE DI FABBRICA	DESCRIZIONE	PAGINA
44	00	Regolazione dello spazio di accostamento del MOTORE 2 in APERTURA e CHIUSURA	37
49	01	Impostazione numero di tentativi di richiusura automatica dopo intervento del bordo sensibile o del rilevamento ostacoli (anti-schiacciamento)	37
50	00	Impostazione modalità di funzionamento della fotocellula in apertura (FT1)	38
51	02	Impostazione modalità di funzionamento della fotocellula in chiusura (FT1)	38
52	01	Modalità di funzionamento della fotocellula (FT1) con cancello chiuso	38
53	00	Impostazione modalità di funzionamento della fotocellula in apertura (FT2)	38
54	00	Impostazione modalità di funzionamento della fotocellula in chiusura (FT2)	38
55	01	Modalità di funzionamento della fotocellula (FT2) con cancello chiuso	38
56	00	Abilitazione comando di chiusura 6 s dopo l'intervento della fotocellula (FT1-FT2)	38
57	00	Selezione del tipo di contatto (N.C. oppure 8k2) sugli ingressi FT1/FT2/ST	39
58	00	Selezione del tipo di test fotocellule sull'ingresso FT1	39
59	00	Selezione del tipo di test fotocellule sull'ingresso FT2	39
60	01	Configurazione ingresso selezionabile ISEL	39
65	05	Regolazione dello spazio di arresto del motore	39
70	02	Selezione numero motori installati	39
73	03	Configurazione bordo sensibile COS	39
76	00	Configurazione 1° canale radio (PR1)	39
77	01	Configurazione 2° canale radio (PR2)	39
78	00	Configurazione intermittenza lampeggiante	40
79	60	Selezione modalità di funzionamento luci di cortesia	40
80	00	Configurazione contatto orologio ORO	40
81	00	Abilitazione della chiusura/apertura garantita	40
82	03	Regolazione tempo di attivazione della chiusura/apertura garantita	40
83	00	Selezione delle limitazioni nel funzionamento a batteria	41
84	00	Selezione del consumo batteria	41
85	00	Selezione gestione funzionamento a batteria	41
90	00	Ripristino ai valori standard di fabbrica	41
n0	01	Versione HW	41
n1	23	Anno di produzione	41
n2	45	Settimana di produzione	41
n3	67	Numero seriale	41
n4	89		41
n5	01		41
n6	23	Versione FW	41

PARAM.	VALORE DI FABBRICA	DESCRIZIONE	PAGINA
a0	01	Visualizzazione contatore manovre eseguite	42
a1	23		42
h0	01	Visualizzazione contatore ore manovra	42
h1	23		42
d0	01	Visualizzazione contatore giorni di accensione	42
d1	23		42
P1	00	Password	42
P2	00		42
P3	00		42
P4	00		42
CP	00		Protezione cambio password

13 Menù parametri

PARAMETRO VALORE DEL PARAMETRO



PARAMETRO	VALORE DEL PARAMETRO	DESCRIZIONE
A1 01	01	Selezione modello automazione ATTENZIONE! Una errata impostazione può causare anomalie nel funzionamento dell'automazione. NOTA: nel caso di ripristino ai parametri standard di fabbrica, il valore del parametro deve essere reimpostato manualmente.
01		SERIE AYRON - Motoriduttore a braccio articolato IRREVERSIBILE HIGH SPEED
02		BE20/200 - Pistone a braccio IRREVERSIBILE con vite senza fine MONOS4 - Pistone a braccio telescopico IRREVERSIBILE
A2 00	00	Richiusura automatica dopo il tempo di pausa (da cancello completamente aperto)
00		Disabilitata.
01-15		Da 1 a 15 tentativi di richiusura (dopo l'intervento delle fotocelle). Scaduto il numero di tentativi impostato, il cancello rimane aperto.
99		Il cancello prova a chiudere illimitatamente.
A3 00	00	Richiusura automatica dopo interruzione di alimentazione di rete (black-out)
00		Disabilitata. Al ritorno dell'alimentazione di rete, il cancello NON chiude.
01		Abilitata. Se il cancello NON è completamente aperto, al ritorno dell'alimentazione di rete, chiude, dopo un prelampeggio di 5 s (indipendentemente dal valore impostato al parametro A5). La richiusura avviene in modalità "recupero posizione" (vedi capitolo 18).
A4 00	00	Selezione funzionamento comando passo-passo (PP)
00		Apri-stop-chiude-stop-apri-stop-chiude...
01		Condominiale: il cancello apre e richiude dopo il tempo impostato di chiusura automatica. Il tempo di chiusura automatica si rinnova se viene dato un nuovo comando di passo-passo. Durante l'apertura il comando passo-passo viene ignorato. Questo permette al cancello di aprirsi completamente, evitando la chiusura indesiderata. Se è disabilitata la richiusura automatica (A2 00), la funzione condominiale attiva in automatico un tentativo di richiusura A2 01.
02		Condominiale: il cancello apre e richiude dopo il tempo impostato di chiusura automatica. Il tempo di chiusura automatica NON si rinnova se viene dato un nuovo comando di passo-passo. Durante l'apertura il comando passo-passo viene ignorato. Questo permette al cancello di aprirsi completamente, evitando la chiusura indesiderata. Se è disabilitata la richiusura automatica (A2 00), la funzione condominiale attiva in automatico un tentativo di richiusura A2 01.
03		Apri-chiude-apri-chiude.
04		Apri-chiude-stop-apri.
A5 00	00	Prelampeggio
00		Disabilitato. Il lampeggiante si attiva durante la manovra di apertura e chiusura.
01-10		Da 1 a 10 s di prelampeggio prima di ogni manovra.
99		5 s di prelampeggio prima della manovra in chiusura.
A6 00	00	Funzione condominiale sul comando di apertura parziale (PED)
00		Disabilitato. Il cancello si apre parzialmente in modalità passo-passo: apri-stop-chiude-stop-apri...
01		Abilitato. Durante l'apertura il comando di apertura parziale (PED) viene ignorato.

A7 00	Abilitazione funzione a uomo presente
00	Disabilitato.
01	Abilitato. Il cancello funziona tenendo premuti i comandi apre (AP) o chiude (CH). Al rilascio del comando il cancello si ferma.
A8 00	Spia cancello aperto / Funzione test fotocellule e "battery saving"
00	La spia è spenta con cancello chiuso. Accesa fissa durante le manovre e quando il cancello è aperto.
01	La spia lampeggia lentamente durante la manovra di apertura. Si accende fissa quando il cancello è completamente aperto. Lampeggia velocemente durante la manovra di chiusura. Se il cancello è fermo in posizione intermedia, la spia si spegne due volte ogni 15 s.
02	Impostare a 02 se l'uscita SC viene utilizzata come test fotocellule. Vedi fig. 5. NOTA: la tipologia del test fotocellule è selezionabile mediante i parametri 58 e 59.
03	Impostare a 03 se l'uscita SC viene utilizzata come "battery saving". Vedi fig. 6. Quando il cancello è completamente aperto o completamente chiuso, la centralina disattiva gli accessori collegati al morsetto SC per ridurre il consumo di batteria.
04	Impostare a 04 se l'uscita SC viene utilizzata come "battery saving" e test fotocellule. Vedi fig. 6. NOTA: la tipologia del test fotocellule è selezionabile mediante i parametri 58 e 59.
11 04	Regolazione del rallentamento MOTORE 1 in apertura e chiusura
12 04	Regolazione del rallentamento MOTORE 2 in apertura e chiusura
01-05	01= il cancello rallenta in prossimità della battuta o del finecorsa (se installato). ... 05= il cancello rallenta con molto anticipo rispetto alla battuta o al finecorsa (se installato).
13 10	Regolazione controllo posizione ANTA 1 completamente aperta/chiusa Il valore selezionato deve garantire la corretta apertura/chiusura dell'ANTA 1 quando raggiunge la battuta meccanica in apertura e chiusura. Il controllo della posizione dell'ANTA 1 è gestita dai giri motore in relazione al rapporto di riduzione del motore. Attenzione! Valori troppo bassi causano l'inversione del movimento sulla battuta di apertura/chiusura.
14 10	Regolazione controllo posizione ANTA 2 completamente aperta/chiusa Il valore selezionato deve garantire la corretta apertura/chiusura dell'ANTA 2 quando raggiunge la battuta meccanica in apertura e chiusura. Il controllo della posizione dell'ANTA 2 è gestita dai giri motore in relazione al rapporto di riduzione del motore. Attenzione! Valori troppo bassi causano l'inversione del movimento sulla battuta di apertura/chiusura.
01-20	numero giri motore (01 = minimo / 20 = massimo).
15 99	Regolazione apertura parziale (%) NOTA: nelle installazioni con due ante battenti di fabbrica è impostata l'apertura totale dell'ANTA 1. Nelle automazioni ad una anta battente il parametro è impostato al 50% dell'apertura totale.
15-99	dal 15% al 99% della corsa totale
18 00	Tipo di segnalazione fornita da uscita COR
00	Funzionamento STANDARD gestito da parametro 19
01	Contatto chiuso se centrale correttamente funzionante. Contatto aperto se centrale bloccata in allarme.
02	Contatto chiuso se centrale alimentata da rete o da batteria carica. Contatto aperto per anomalia: centrale alimentata da batteria in esaurimento (livello di tensione impostato da par. 85) oppure con segnalazione di allarme B.E.L.D (la centrale non accetta più comandi).
03	Contatto chiuso se nessuna delle situazioni anomale 1 e 2 si verifica. Contatto aperto se almeno una delle situazioni anomale 1 e 2 si verifica
04	Contatto chiuso se cancello non completamente aperto. Contatto aperto se cancello completamente aperto.
05	Contatto chiuso se cancello non completamente chiuso. Contatto aperto se cancello completamente chiuso.
19 00	Regolazione anticipo dell'arresto dell'ANTA 1 in apertura
20 00	Regolazione anticipo dell'arresto dell'ANTA 2 in apertura
00	L'anta si ferma sulla battuta di arresto in apertura.
01-25	da 1 a 25 giri motore di anticipo dell'arresto dell'anta prima della completa apertura.

2130	Regolazione tempo di chiusura automatica Il conteggio inizia a cancello aperto e dura per il tempo impostato. Scaduto il tempo, il cancello chiude automaticamente. L'intervento delle fotocellule rinnova il tempo. ATTENZIONE: l'attivazione persistente del comando di apertura non permette la richiusura automatica; il conteggio del tempo di richiusura automatica riprende al rilascio del comando di apertura.
00-90	da 00 a 90 s di pausa.
92-99	da 2 a 9 min di pausa.

2200	Abilitazione gestione apertura con esclusione della richiusura automatica Se abilitata, l'esclusione della richiusura automatica vale solo per il comando selezionato dal parametro. Esempio: se si imposta 2201, dopo un comando AP la richiusura automatica è esclusa, mentre dopo i comandi PP e PED la richiusura automatica si attiva. NOTA: Un comando attiva una manovra in sequenza apre-stop-chiude oppure chiude-stop-apre.
00	Disabilitata.
01	Un comando AP (apertura) attiva la manovra di apertura. Con cancello completamente aperto la richiusura automatica è esclusa. Un successivo comando AP (apre) o chiude (CH) attiva la manovra di chiusura.
02	Un comando PP (passo-passo) attiva la manovra di apertura. Con cancello completamente aperto la richiusura automatica è esclusa. Un successivo comando PP (passo-passo) attiva la manovra di chiusura.
03	Un comando PED (apertura parziale) attiva la manovra di apertura parziale. La richiusura automatica è esclusa. Un successivo comando PED (apertura parziale) attiva la manovra di chiusura.

2503	Regolazione tempo di ritardo (sfasamento) in apertura del MOTORE 2 In apertura il MOTORE 2 parte con un ritardo regolabile rispetto al MOTORE 1.
00-10	da 0 a 10 s.

2605	Regolazione tempo di ritardo (sfasamento) in chiusura del MOTORE 1 In chiusura il MOTORE 1 parte con un ritardo regolabile rispetto al MOTORE 2.
00-30	da 0 a 30 s.

2703	Regolazione tempo di inversione dopo intervento del bordo sensibile o del rilevamento ostacoli (anti-schiacciamento) Regola il tempo della manovra di inversione dopo l'intervento del bordo sensibile o del sistema di rilevamento ostacoli.
00-60	da 0 a 60 s.

2800	Selezione modalità elettroserratura
00	Elettroserratura di tipo normalmente NON alimentata. Si alimenta per 3 s alla partenza in apertura. NOTA: L'abilitazione dell'elettroserratura dipende dal parametro 29.
01	Elettroblocco magnetico tipo "ventouse". È normalmente alimentato quando il cancello è completamente chiuso. Non alimentato con cancello in movimento.
02	Elettroblocco magnetico tipo "ventouse". È normalmente alimentato quando il cancello è completamente aperto o completamente chiuso. Non alimentato con cancello in movimento.
10-12	Elettroserratura di tipo normalmente NON alimentata, con temporizzazione regolabile 10=0,5 secondi; 11=1 secondo; 12=1,5 secondi

2900	Abilitazione elettroserratura
00	Disabilitata.
01	Abilitata. Quando ANTA 1 arriva in prossimità della battuta di chiusura la centrale eroga una forza supplementare al MOTORE 1 per permettere l'aggancio dell'elettroserratura.
02	Abilitata. Quando ANTA 1 arriva in prossimità della battuta di chiusura la centrale eroga la forza massima al MOTORE 1 per permettere l'aggancio dell'elettroserratura. Il sistema di rilevamento ostacolo è escluso.

3007	Regolazione coppia motore Aumentando o diminuendo i valori del parametro, si aumenta o si diminuisce la coppia del motore, e di conseguenza si regola la sensibilità di intervento sugli ostacoli. Si raccomanda di utilizzare valori inferiori a 03 SOLO per installazioni particolarmente leggere e che non siano sottoposte ad eventi atmosferici sfavorevoli (vento forte o temperature rigide). Nel caso di ante di lunghezze diverse è possibile regolare la coppia separatamente, impostando il parametro 33 da 01 a 09.
01-09	01=-35%; 02=-25%; 03=-16%; 04=-8% (riduzione della coppia motore = maggiore sensibilità). 05=0%. 06=+8%; 07=+16%; 08=+25%; 09=+35% (aumento della coppia motore = minore sensibilità).

3115	Regolazione sensibilità intervento sugli ostacoli MOTORE 1 Se il tempo di reazione alla forza di impatto sugli ostacoli è troppo lungo, diminuire il valore del parametro. Se la forza di impatto sugli ostacoli risulta essere troppo elevata, diminuire il valore del parametro 30. NOTA: Ad ogni variazione del parametro, ripetere la procedura di apprendimento.
01-10	Coppia motore bassa: 01 = forza di impatto sugli ostacoli minima ... 10 = forza di impatto sugli ostacoli massima. NOTA: utilizzare queste impostazioni solo se i valori di coppia motore media non sono adeguati all'installazione.
11-19	Coppia motore media. Impostazione consigliabile ai fini della regolazione delle forze operative. 11 = forza di impatto sugli ostacoli minima ... 19 = forza di impatto sugli ostacoli massima.
20	Coppia motore massima. È obbligatorio l'uso del bordo sensibile.
3215	Regolazione sensibilità intervento sugli ostacoli MOTORE 2 Se il tempo di reazione alla forza di impatto sugli ostacoli è troppo lungo, diminuire il valore del parametro. Se la forza di impatto sugli ostacoli risulta essere troppo elevata, diminuire il valore del parametro 30 (o 33 se abilitato: 33 diverso da 10). NOTA: Ad ogni variazione del parametro, ripetere la procedura di apprendimento.
01-10	Coppia motore bassa: 01 = forza di impatto sugli ostacoli minima ... 10 = forza di impatto sugli ostacoli massima. NOTA: utilizzare queste impostazioni solo se i valori di coppia motore media non sono adeguati all'installazione.
11-19	Coppia motore media. Impostazione consigliabile ai fini della regolazione delle forze operative. 11 = forza di impatto sugli ostacoli minima ... 19 = forza di impatto sugli ostacoli massima.
20	Coppia motore massima. È obbligatorio l'uso del bordo sensibile.
3310	Regolazione coppia MOTORE 2 Aumentando o diminuendo i valori del parametro, si aumenta o si diminuisce la coppia del motore, e di conseguenza si regola la sensibilità di intervento sugli ostacoli. Si raccomanda di utilizzare valori inferiori a 03 SOLO per installazioni particolarmente leggere e che non siano sottoposte ad eventi atmosferici sfavorevoli (vento forte o temperature rigide).
01-09	01 = -35%; 02 = -25%; 03 = -16%; 04 = -8% (riduzione della coppia motore = maggiore sensibilità). 05 = 0%. 06 = +8%; 07 = +16%; 08 = +25%; 09 = +35% (aumento della coppia motore = minore sensibilità).
10	La coppia è regolata dal parametro 30.
3408	Regolazione dell'accelerazione alla partenza MOTORE 1 in apertura e chiusura
3508	Regolazione dell'accelerazione alla partenza MOTORE 2 in apertura e chiusura
01-10	01 = il cancello accelera rapidamente in partenza. ... 10 = il cancello accelera lentamente e gradualmente in partenza.
3800	Abilitazione colpo di sblocco elettro serratura (colpo di ariete)
00	Disabilitato.
01	Abilitato. La centrale attiva (max 4 s) una spinta in chiusura per permettere all'elettro serratura di sganciarsi.
4004	Regolazione della velocità in apertura (%)
4104	Regolazione della velocità in chiusura (%)
01-05	01 = 60% velocità minima ... 05 = 100% velocità massima.
4300	Regolazione dello spazio di accostamento del MOTORE1 in APERTURA e CHIUSURA
4400	Regolazione dello spazio di accostamento del MOTORE2 in APERTURA e CHIUSURA
00-80	da min. 0 a max. 80 giri che il motore compie alla velocità minima impostata automaticamente dalla centrale. La velocità non è regolabile.
4901	Impostazione numero tentativi di richiusura automatica dopo intervento del bordo sensibile o del rilevamento ostacolo (anti-schiacciamento)
00	Nessun tentativo di richiusura automatica.
01-03	Da 1 a 3 tentativi di richiusura automatica. La richiusura automatica avviene solo se il cancello è completamente aperto. Si consiglia di impostare un valore minore o uguale al parametro R2.

50 00 Impostazione modalità di funzionamento della fotocellula FT1 in apertura	
00	DISABILITATA. La fotocellula non è attiva o non è installata.
01	STOP. Il cancello si ferma e resta fermo fino al successivo comando.
02	INVERSIONE IMMEDIATA. Se si attiva la fotocellula durante la manovra di apertura, il cancello inverte immediatamente.
03	STOP TEMPORANEO. Il cancello si ferma finché la fotocellula è oscurata. Liberata la fotocellula, il cancello continua ad aprire.
04	INVERSIONE RITARDATA. Con fotocellula oscurata il cancello si ferma. Liberata la fotocellula il cancello chiude.

51 02 Impostazione modalità di funzionamento della fotocellula FT1 in chiusura	
00	DISABILITATA. La fotocellula non è attiva o non è installata.
01	STOP. Il cancello si ferma e resta fermo fino al successivo comando.
02	INVERSIONE IMMEDIATA. Se si attiva la fotocellula durante la manovra di chiusura, il cancello inverte immediatamente.
03	STOP TEMPORANEO. Il cancello si ferma finché la fotocellula è oscurata. Liberata la fotocellula, il cancello continua a chiudere.
04	INVERSIONE RITARDATA. Con fotocellula oscurata il cancello si ferma. Liberata la fotocellula il cancello apre.

52 01 Modalità di funzionamento della fotocellula FT1 con cancello chiuso	
NOTA: Il parametro non è visibile se si imposta AB 02 o AB 03 o AB 04 .	
00	Se la fotocellula è oscurata il cancello non può aprire.
01	Il cancello si apre al ricevimento di un comando di apertura anche se la fotocellula è oscurata.
02	La fotocellula oscurata invia il comando di apertura del cancello.

53 00 Impostazione modalità di funzionamento della fotocellula FT2 in apertura	
00	DISABILITATA. La fotocellula non è attiva o non è installata.
01	STOP. Il cancello si ferma e resta fermo fino al successivo comando.
02	INVERSIONE IMMEDIATA. Se si attiva la fotocellula durante la manovra di apertura, il cancello inverte immediatamente.
03	STOP TEMPORANEO. Il cancello si ferma finché la fotocellula è oscurata. Liberata la fotocellula, il cancello continua ad aprire.
04	INVERSIONE RITARDATA. Con fotocellula oscurata il cancello si ferma. Liberata la fotocellula il cancello chiude.

54 00 Impostazione modalità di funzionamento della fotocellula FT2 in chiusura	
00	DISABILITATA. La fotocellula non è attiva o non è installata.
01	STOP. Il cancello si ferma e resta fermo fino al successivo comando.
02	INVERSIONE IMMEDIATA. Se si attiva la fotocellula durante la manovra di chiusura, il cancello inverte immediatamente.
03	STOP TEMPORANEO. Il cancello si ferma finché la fotocellula è oscurata. Liberata la fotocellula, il cancello continua a chiudere.
04	INVERSIONE RITARDATA. Con fotocellula oscurata il cancello si ferma. Liberata la fotocellula il cancello apre.

55 01 Modalità di funzionamento della fotocellula FT2 con cancello chiuso	
NOTA: Il parametro non è visibile se si imposta AB 02 o AB 03 o AB 04 .	
00	Se la fotocellula è oscurata il cancello non può aprire.
01	Il cancello si apre al ricevimento di un comando di apertura anche se la fotocellula è oscurata.
02	La fotocellula oscurata invia il comando di apertura del cancello.

56 00 Abilitazione comando di chiusura 6 s dopo l'intervento della fotocellula (FT1-FT2)	
Il parametro non è visibile se si imposta AB 03 o AB 04 . NOTA: nel caso di attraversamento fotocellule durante l'apertura, il conteggio dei 6 s parte quando le ante sono completamente aperte	
00	Disabilitata.
01	Abilitata. L'attraversamento delle fotocellule FT1 attiva, dopo 6 secondi, un comando di chiusura.
02	Abilitata. L'attraversamento delle fotocellule FT2 attiva, dopo 6 secondi, un comando di chiusura.

57 00	Selezione del tipo di contatto (N.C. oppure 8k2 Ohm) sugli ingressi FT1/FT2/ST Conformemente ai requisiti richiesti dalle norme sulla sicurezza EN12453-EN12445, è possibile collegare agli ingressi FT1/FT2/ST dispositivi che utilizzino un contatto a 8.2kOhm, invece di contatto N.C.. Configurare pertanto, la centrale in modo opportuno.		
	FT1	FT2	ST
00	Contatti N.C. Configurazione standard.		
01	8k2	N.C.	N.C.
02	N.C.	8k2	N.C.
03	8k2	8k2	N.C.
10	N.C.	N.C.	8k2
11	8k2	N.C.	8k2
12	N.C.	8k2	8k2
13	8k2	8k2	8k2

58 00	Selezione del tipo di test fotocellule sull'ingresso FT1 Il parametro è visibile se si imposta AB 02 o AB 04 . Se abilitato il test fotocellule, la centrale di comando verifica il buon funzionamento delle fotocellule collegate sull'ingresso FT1. Il test ha una durata massima di 3 s OFF / 3 s ON.
--------------	--

59 00	Selezione del tipo di test fotocellule sull'ingresso FT2 Il parametro è visibile se si imposta AB 02 o AB 04 . Se abilitato il test fotocellule, la centrale di comando verifica il buon funzionamento delle fotocellule collegate sull'ingresso FT2. Il test ha una durata massima di 3 s OFF / 3 s ON.
--------------	--

00	Test fotocellule disabilitato.
01	Test fotocellule abilitato SOLO in apertura.
02	Test fotocellule abilitato SOLO in chiusura.
03	Test fotocellule abilitato in apertura e chiusura.

60 01	Configurazione ingresso selezionabile ISEL Il parametro consente di poter configurare l'ingresso e di poter renderlo disponibile a seconda della tipologia dello stato del contatto per la gestione dell'orologio o del bordo sensibile.
00	ISEL è ingresso N.O. e gestisce la funzione orologio (configurabile al par.80)
01	ISEL è ingresso N.C. e gestisce la funzione COS (configurabile al par.73)

65 05	Regolazione dello spazio di arresto del motore
01-05	01= frenata rapida/minor spazio di arresto ... 05= frenata dolce/maggior spazio di arresto

70 02	Selezione numero motori installati
01	1 motore.
02	2 motori. ATTENZIONE: Utilizzare lo stesso tipo di motori per entrambe le ante.

73 03	Configurazione bordo sensibile COS NOTA: il parametro è visibile solo se par. 60 vale 01
00	Bordo sensibile NON INSTALLATO.
01	Contatto N.C. (Normalmente Chiuso). Il cancello inverte solo in apertura.
02	Contatto con resistenza da 8k2. Il cancello inverte solo in apertura.
03	Contatto N.C. (Normalmente Chiuso). Il cancello inverte sempre.
04	Contatto con resistenza da 8k2. Il cancello inverte sempre.
12	Gestione di due bordi sensibili da 8k2 collegati in parallelo (resistenza complessiva 4k1). Il cancello inverte solo in apertura.
14	Gestione di due bordi sensibili da 8k2 collegati in parallelo (resistenza complessiva 4k1). Il cancello inverte sempre.

76 00	Configurazione 1° canale radio (PR1)
--------------	---

77 01	Configurazione 2° canale radio (PR2)
00	PASSO PASSO.
01	APERTURA PARZIALE.

02	APERTURA.
03	CHIUSURA.
04	STOP.
05	Luce di cortesia. L'uscita COR viene gestita dal radiocomando. La luce rimane accesa finché il radiocomando è attivo. Il parametro 79 viene ignorato.
06	Luce di cortesia ON-OFF. L'uscita COR viene gestita dal radiocomando. Il radiocomando accende-spegne la luce di cortesia. Il parametro 79 viene ignorato.
07	PASSO PASSO con conferma di sicurezza ⁽¹⁾ .
08	APERTURA PARZIALE con conferma di sicurezza ⁽¹⁾ .
09	APERTURA con conferma di sicurezza ⁽¹⁾ .
10	CHIUSURA con conferma di sicurezza ⁽¹⁾ .

¹⁾ Per evitare che la pressione involontaria di un tasto del radiocomando attivi erroneamente il cancello, viene richiesta una conferma di sicurezza per abilitare il comando. Esempio: parametri 76 07 e 77 01 impostati:

- Premendo il tasto CHA del comando radio si seleziona la funzione passo passo, che deve essere confermata entro 2 s dalla pressione del tasto CHB del comando radio. Premendo il tasto CHB si attiva l'apertura parziale.

78 00	Configurazione intermittenza lampeggiante
00	L'intermittenza è regolata elettronicamente dal lampeggiante.
01	Intermittenza lenta.
02	Intermittenza lenta in apertura, rapida in chiusura.

79 60	Selezione modalità di funzionamento luce di cortesia NOTA: il parametro non è visibile se par. 18 diverso da 00
00	Disabilitata.
01	IMPULSIVA. La luce si attiva brevemente all'inizio di ogni manovra.
02	ATTIVA. La luce è attiva per tutta la durata della manovra.
03-90	da 3 a 90 s. La luce rimane attiva dopo la fine della manovra, per il tempo impostato.
92-99	da 2 a 9 minuti. La luce rimane attiva dopo la fine della manovra, per il tempo impostato.

80 00	Configurazione contatto orologio (ORO) NOTA: il parametro è visibile solo se par. 60 vale 00 Quando si attiva la funzione orologio il cancello apre e rimane aperto per il tempo programmato dall'orologio. Allo scade del tempo programmato dal dispositivo esterno (orologio) il cancello chiude.
00	Quando si attiva la funzione orologio, il cancello apre e rimane aperto. Qualsiasi comando dato viene ignorato.
01	Quando si attiva la funzione orologio, il cancello apre e rimane aperto. Qualsiasi comando dato viene accettato. Quando il cancello torna ad essere completamente aperto si riattiva la funzione orologio.

81 00	Abilitazione della chiusura/apertura garantita L'abilitazione di questo parametro garantisce che il cancello non rimanga aperto a causa di comandi erronei e/o involontari. La funzione NON si abilita se: <ul style="list-style-type: none"> • il cancello riceve un comando di STOP. • interviene il bordo sensibile, rilevando un ostacolo nella stessa direzione in cui è abilitata la funzione. Se invece il bordo sensibile rileva un ostacolo durante il movimento opposto a quello garantito, la funzione si mantiene attiva. • sono terminati i tentativi di richiusura impostati dal parametro 82. • si è perso il controllo della posizione (eseguire il recupero di posizione, vedi capitolo 18).
00	Disabilitata. Il parametro 82 non viene visualizzato.
01	Abilitata chiusura garantita. Dopo un tempo impostato dal parametro 82, la centralina attiva un prelampeggio di 5 s, indipendentemente dal parametro 85, e poi chiude il cancello.
02	Abilitata chiusura e apertura garantita. Se il cancello si ferma a seguito di un comando passo-passo, dopo un tempo impostato dal parametro 82, la centralina attiva un prelampeggio di 5 s (indipendentemente dal parametro 85) e il cancello si chiude. Se durante la manovra di chiusura, il cancello si ferma a seguito dell'intervento del rilevamento ostacolo, dopo un tempo impostato dal parametro 82, il cancello chiude. Se durante la manovra di apertura, il cancello si ferma a seguito dell'intervento del rilevamento ostacolo, dopo un tempo impostato dal parametro 82, il cancello apre.

82 03	Regolazione tempo di attivazione della chiusura/apertura garantita NOTA: Il parametro non è visibile se il parametro 81=00.
02-90	Da 2 a 90 s di attesa.

92-99	Da 2 a 9 min di attesa.
-------	-------------------------

83 00	Selezione delle limitazioni nel funzionamento a batteria NOTA: il parametro è visibile solo se par. 85 diverso da 00
00	Nessuna limitazione ai comandi, quando la tensione di batteria scende alla soglia selezionata. È possibile attivare una segnalazione mediante uscita COR (se parametri 85 e 18 opportunamente impostati).
01	Quando la tensione di batteria scende alla soglia selezionata con par. 85, la centrale accetta solo comandi di apertura e non richiede mai.
02	Quando la tensione di batteria scende alla soglia selezionata con par. 85, la centrale, dopo un prelampeggio di 5 s, apre automaticamente il cancello e accetta solo un comando di chiusura.
03	Accetta solo comandi di chiusura, anche se ingresso ORO attivo e se parametro 80 01.
04	Quando la tensione di batteria scende alla soglia selezionata con par. 85 la centrale, dopo un prelampeggio di 5s, chiude automaticamente il cancello e accetta solo un comando di apertura

84 00	Selezione del consumo batteria
00	Batteria 24Vdc (2x12V). Riduzione delle accelerazioni/decelerazioni/velocità abilitata, per aumentare la durata della batteria. L'attivazione del lampeggiante è ridotta (accesso 1 secondo, spento 2 secondi).
01	Batteria 24Vdc (2x12V). Nessuna riduzione delle prestazioni, massimo consumo della batteria. L'attivazione del lampeggiante è normale.

85 00	Selezione gestione funzionamento a batteria Impostando un valore diverso da 00 si abilita un controllo sul livello di tensione della batteria. È possibile selezionare il tipo di funzionalità desiderata al parametro 83 e abilitare una segnalazione mediante l'uscita COR al parametro 18.
00	La centrale accetta sempre i comandi fino ad esaurimento completo della carica della batteria.
01	Il controllo si attiva quando la tensione di batteria scende alla soglia minima (22Vdc per batteria 2x12Vdc)
02	Il controllo si attiva quando la tensione di batteria scende alla soglia intermedia (23Vdc per batteria 2x12Vdc)
03	Il controllo si attiva quando la tensione di batteria scende alla soglia massima (24Vdc per batteria 2x12Vdc)

90 00	Ripristino ai valori standard di fabbrica NOTA: Questa procedura è possibile solo se NON è impostata una password a protezione dei dati.
	
<p>Attenzione! Il ripristino cancella ogni selezione fatta in precedenza tranne il parametro R 1, 7 1, 86, 87: verificare che tutti i parametri siano adeguati all'installazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Premere i tasti + (più) e - (meno) e mantenendoli premuti dare alimentazione. • Dopo 4 s il display lampeggia -E5-. • I valori standard di fabbrica sono stati ripristinati. <p>Nota: è possibile eseguire il ripristino dei parametri in un secondo modo: all'accensione della centrale, prima che compaia a display la versione di firmware, tenere premuti per 4s i tasti ▲ (FRECCIA SU) e ▼ (FRECCIA GIÙ).</p>	

Numero identificativo	
Il numero identificativo è composto dai valori dei parametri da n0 a n6.	
NOTA: i valori indicati in tabella sono valori puramente indicativi.	
n0 01	Versione HW
n1 23	Anno di produzione
n2 45	Settimana di produzione
n3 67	Esempio: 01 23 45 67 89 01 23
n4 89	
n5 01	
n6 23	Versione FW

Visualizzazione contatore manovre

Il numero è composto dai valori dei parametri da $a0$ a $a1$ moltiplicato per 100.

NOTA: i valori indicati in tabella sono valori puramente indicativi.

ATTENZIONE: per manovra si intende ogni attivazione del motore (apertura o chiusura totale / apertura parziale / passo passo, ecc).

$a001$

Manovre eseguite

$a123$

Esempio: $0123 \times 100 = 12.300$ manovre

Visualizzazione contatore ore manovra

Il numero è composto dai valori dei parametri da $h0$ a $h1$.

NOTA: i valori indicati in tabella sono valori puramente indicativi.

Quando si supera il limite di ore manovra impostato da $B6$ e $B7$, si attiva il segnale visivo di manutenzione (esempio: ogni 1500 ore manovra).

ATTENZIONE: per manovra si intende ogni attivazione del motore in apertura.

Sul display appare $R55E$ e il lampeggiante, con motori fermi, si attiva ad intervalli regolari (1 s acceso 4 s spento) finché non si effettua la manutenzione dell'impianto e si resetta l'allarme.

Per resettare l'allarme, disattivare la password ($CP=00$) e premere TEST per 5 s. Sul display appare $R55E$ seguito da $UPdE$ lampeggiante per 4 s, mantenere premuto il tasto TEST per resettare l'allarme fino alla visualizzazione di $donE$.

Se si rilascia il tasto TEST il display visualizza $RbrE$ e l'allarme non si resetta.

Il numero di ore $H0-H1$ viene memorizzato dalla centralina e il conteggio si rinnova.

Superato il valore $H0=99$, $H1=90$ (9990 ore di manovra) l'allarme manutenzione non verrà più gestito.

$h001$

Ore manovra

$h123$

Esempio: $0123 = 123$ ore

Visualizzazione contatore giorni di accensione della centralina

Il numero è composto dai valori dei parametri da $d0$ a $d1$.

NOTA: i valori indicati in tabella sono valori puramente indicativi.

$d001$

Giorni di accensione

$d123$

Esempio: $0123 = 123$ giorni

Password

L'impostazione della password impedisce l'accesso alle regolazioni a personale non autorizzato.

Con password attiva ($CP=01$) è possibile visualizzare i parametri, ma NON è possibile modificarne i valori.

La password è univoca, cioè una sola password può gestire l'automazione.

ATTENZIONE: Se si smarrisce la password contattare il Servizio Assistenza.

$P100$

$P200$

$P300$

$P400$

Procedura di attivazione password:

- Inserire i valori desiderati nei parametri $P1$, $P2$, $P3$ e $P4$.
- Con i tasti UP \blacktriangle e/o DOWN \blacktriangledown visualizzare il parametro CP .
- Premere per 4 s i tasti $+e-$.
- Quando il display lampeggia, la password è stata memorizzata.
- Spegner e riaccendere la centralina. Verificare l'attivazione della password ($CP=01$).

Procedura sblocco temporaneo:

- Inserire la password.
- Verificare che $CP=00$.

Procedura di cancellazione password:

- Inserire la password ($CP=00$).
- Memorizzare i valori di $P1$, $P2$, $P3$, $P4 = 00$.
- Con i tasti UP \blacktriangle e/o DOWN \blacktriangledown visualizzare il parametro CP .
- Premere per 4 s i tasti $+e-$.
- Quando il display lampeggia, la password è stata cancellata (i valori $P100$, $P200$, $P300$ e $P400$ corrispondono a "password assente").
- Spegner e riaccendere la centralina ($CP=00$).

$CP00$

Cambio password

00

Protezione disattivata.

01

Protezione attivata.

14 Segnalazione degli ingressi di sicurezza e dei comandi (modalità TEST)

In assenza di comandi volontari attivati , premere il tasto TEST e verificare quanto segue:

DISPLAY	POSSIBILE CAUSA	INTERVENTO DA SOFTWARE	INTERVENTO TRADIZIONALE
88 27	Contatto STOP di sicurezza aperto. Errata selezione del parametro 57.	Verificare la corretta selezione del parametro 57.	Installare un pulsante di STOP (N.C.) oppure ponticellare il contatto ST con il contatto COM .
88 28	Bordo sensibile COS non collegato o collegamento errato. NOTA: visibile solo se par. 60 01	Se non utilizzato o se si vuole escludere, impostare il parametro 73 00.	Se non utilizzato, ponticellare il contatto ISEL con il contatto COM .
88 25	Fotocellula FT1 non collegata o collegamento errato. Errata selezione del parametro 57.	Se non utilizzata o se si vuole escludere, impostare il parametro 50 00 e 51 00	Se non utilizzato, ponticellare il contatto FT1 con il contatto COM . Controllare la connessione e i riferimenti al relativo schema di collegamento (figura 4).
88 24	Fotocellula FT2 non collegata o collegamento errato. Errata selezione del parametro 57.	Se non utilizzata o se si vuole escludere, impostare il parametro 53 00 e 54 00	Se non utilizzato, ponticellare il contatto FT2 con il contatto COM . Controllare la connessione e i riferimenti al relativo schema di collegamento (figura 4).
PP 00	In assenza di comando volontario il contatto (N.A) potrebbe essere difettoso o il collegamento ad un pulsante potrebbe essere errato.	-	Verificare i contatti PP - COM e i collegamenti al pulsante.
CH 00			Verificare i contatti CH - COM ed i collegamenti al pulsante.
AP 00			Verificare i contatti AP - COM e i collegamenti al pulsante.
PE 00			Verificare i contatti PED - COM e i collegamenti al pulsante.
0r 00	In assenza di comando il contatto (N.A) potrebbe essere difettoso o il collegamento al timer potrebbe essere errato. NOTA: visibile solo se par. 60 00	-	Verificare i contatti ISEL - COM . Il contatto non deve essere ponticellato se non usato.

NOTA: Premere il tasto TEST per uscire dalla modalità TEST.


Si consiglia di procedere alla risoluzione delle segnalazioni dello stato delle sicurezze e degli ingressi sempre in modalità "intervento da software".

15 Segnalazione allarmi e anomalie

PROBLEMA	SEGNALAZIONE ALLARME	POSSIBILE CAUSA	INTERVENTO
Il cancello non apre o non chiude.	LED POWER spento	Manca alimentazione di rete.	Verificare il cavo di alimentazione di rete.
	LED POWER spento	Fusibili bruciati. Controllare fusibili F1, F2 e F3.	Sostituire il fusibile. Si raccomanda di estrarre e reinserire il fusibile solamente in assenza di tensione di rete.
	<i>DF St</i>	Anomalia nella tensione di alimentazione di ingresso. Inizializzazione della centrale fallita.	Togliere alimentazione, attendere 10 s e ridare alimentazione. Se il problema persiste si consiglia di contattare il rivenditore autorizzato di zona per verifica e possibile assistenza. Premendo il tasto TEST è possibile nascondere momentaneamente l'errore e consultare i parametri della centrale.
	<i>Pr Qt</i>	Rilevata sovracorrente nell'inverter.	Premere due volte il tasto TEST oppure dare 3 comandi in successione.
	<i>dAtA</i>	Dati lunghezza corsa errati.	Premere il tasto TEST e verificare la/le sicurezza/e in allarme. Verificare il corretto posizionamento delle battute meccaniche del MOTORE 1 e MOTORE 2. Ripetere la procedura di apprendimento.
	<i>Not1</i>	Motore 1 non collegato.	Verificare il cavo motore.
	<i>Not2</i>	Motore 2 non collegato.	Verificare il cavo motore.
	esempio: <i>15 EE</i> <i>21 EE</i>	Errore nei parametri di configurazione.	Impostare correttamente il valore di configurazione e salvarlo.
	<i>btLO</i> (btLO)	Batterie scariche.	Attendere il ripristino della tensione di rete.
La procedura di apprendimento non si conclude.	<i>AP P.E</i>	È stato erroneamente premuto il tasto TEST. Le sicurezze sono in allarme.	Ripetere la procedura di apprendimento. Premere il tasto TEST e verificare la/le sicurezza/e in allarme e i rispettivi collegamenti delle sicurezze.
		Eccessivo calo di tensione.	Ripetere la procedura di apprendimento; verificare la tensione di rete
	<i>AP PL</i>	Errore lunghezza corsa.	Portare il cancello in posizione di completa chiusura e ripetere la procedura.
Il radiocomando ha poca portata e non funziona con automazione in movimento.	-	La trasmissione radio è ostacolata da strutture metalliche o muri in cemento armato.	Installare l'antenna.
	-	Batterie scariche.	Sostituire le batterie dei radiocomandi.
Il lampeggiante non funziona.	-	Lampadina / LED bruciati oppure fili lampeggiante staccati.	Verificare il circuito a LED e/o i fili.
La spia cancello aperto non funziona.	-	Lampadina bruciata oppure fili staccati.	Verificare la lampadina e/o i fili.
Il cancello non esegue la manovra desiderata.	-	Fili motore invertiti.	Invertire due fili sui morsetti X-Y-Z o Z-Y-X.

NOTA: Premendo il tasto TEST, si cancella momentaneamente la segnalazione di allarme.
Al ricevimento di un comando, se il problema non è stato risolto, sul display riappare la segnalazione di allarme.

16 Modalità INFO



La Modalità INFO permette di visualizzare alcuni valori misurati dalla centrale **B70/2ML**.
 Dalla modalità "Visualizzazione comandi e sicurezze" e con **motori fermi**, premere per 5 s il tasto **TEST**.
 La centrale visualizza in sequenza i seguenti parametri e il valore rilevato corrispondente:


Parametro	Funzione
<i>P I 05</i>	Visualizza per 3 s la versione firmware della centrale.
<i>Cnt 1</i> / <i>Cnt 2</i>	Visualizza la posizione in cui si trova il MOTORE 1 / MOTORE 2 espressa in giri nel momento della verifica, rispetto alla lunghezza totale.
<i>Lun 1</i> / <i>Lun 2</i>	Visualizza la lunghezza totale della corsa programmata del MOTORE 1 / MOTORE 2, espressa in giri.
<i>rPM 1</i> / <i>rPM 2</i>	Visualizza la velocità del MOTORE 1 / MOTORE 2, espressa in giri al minuto (rPM).
<i>AMP 1</i> / <i>AMP 2</i>	Visualizza la corrente assorbita dal MOTORE 1 / MOTORE 2, espressa in Ampère (esempio: 001.1 = 1,1 A 016.5 = 16,5 A). Se il MOTORE 1 / MOTORE 2 è fermo la corrente assorbita sarà uguale a 0. Dando un comando è possibile rilevare la corrente assorbita.
<i>bUS</i>	Indicatore di buono stato dell'impianto. A motori fermi è possibile verificare un eventuale sovraccarico (esempio: troppi carichi collegati all'uscita 24 V) o una tensione di rete troppo bassa. Fare riferimento ai seguenti valori: tensione di rete= 230 Vac (nominale), bUS= 28.5 tensione di rete= 207 Vac (-10%), bUS= 25.5 tensione di rete= 253 Vac (+10%), bUS= 31.6
<i>CNP 1</i> / <i>CNP 2</i>	Visualizza la corrente utilizzata per correggere eventuali sforzi rilevati del MOTORE 1 / MOTORE 2 dovuti ad esempio alla bassa temperatura esterna, espressa in Ampère (esempio: 0 = 0 A ... 4 = +3 A). Alla partenza dell'automazione da completamente aperta o completamente chiusa, se la centrale rileva uno sforzo maggiore rispetto a quello memorizzato in fase di apprendimento della corsa, automaticamente aumenta la corrente da erogare al MOTORE 1 / MOTORE 2.
<i>ASC 1</i> / <i>ASC 2</i>	Visualizza la soglia di corrente a cui interviene il rilevamento ostacolo (anti-schiacciamento) del MOTORE 1 / MOTORE 2, espressa in Ampère. Il valore è calcolato automaticamente dalla centrale sulla base delle impostazioni dei parametri <i>30</i> , <i>31</i> e <i>32</i> . Per un corretto funzionamento del motore <i>AMP</i> deve risultare sempre più basso del valore <i>ASC</i> .
<i>Et n 1</i> / <i>Et n 2</i>	Visualizza il tempo che impiega il MOTORE 1 / MOTORE 2 a rilevare un ostacolo (parametro <i>31/32</i>), espresso in secondi. Esempio 1.000 = 1 s / 0.120 = 0.12 s (120 ms). Assicurarsi che il tempo di intervento sia superiore a 0,3 s.
<i>AbS 1</i> / <i>AbS 2</i>	Indicatore di buono stato del MOTORE 1 / MOTORE 2. In condizioni normali il valore è inferiore a 500. Se il valore è superiore a 2000 la centrale blocca il motore. Un valore superiore a 500 indica la qualità del cavo di collegamento inadeguata per l'installazione oppure il cavo di collegamento è troppo lungo o di sezione inadeguata oppure un problema elettrico al motore brushless.
<i>UP</i>	Se la centrale conosce la posizione delle ante al momento della verifica, il display visualizza: <i>UP _</i> posizione conosciuta, funzionamento normale. <i>UP 1</i> posizione sconosciuta dell'ANTA 1, fase di recupero posizione in corso. <i>UP 2</i> posizione sconosciuta dell'ANTA 2, fase di recupero posizione in corso. <i>UP 12</i> posizione sconosciuta di entrambe le ante, fase di recupero posizione in corso.
<i>OC</i>	Indica lo stato del cancello (Aperto/Chiuso). <i>OC AP</i> automazione in fase di apertura (motori attivi). <i>OC CL</i> automazione in fase di chiusura (motori attivi). <i>OC - 0</i> automazione completamente aperta (motori fermi). <i>OC - C</i> automazione completamente chiusa (motori fermi).
<i>UF</i>	<i>UF U</i> rilevata una tensione di rete troppo bassa oppure un sovraccarico. <i>UF H</i> rilevata una sovracorrente sui motori.

- Se alla centrale è collegato un solo motore, vengono visualizzati solo i parametri relativi al "MOTORE 1".
- Per scorrere i parametri utilizzare i tasti + / - . Raggiunto l'ultimo parametro si deve tornare indietro.
- Nella Modalità INFO è possibile dare comandi ai motori per verificarne in tempo reale il funzionamento.
- È possibile controllare i due motori separatamente in modalità UOMO PRESENTE ignorando le sicurezze installate (fotocellule, bordi sensibili, STOP) e il messaggio di richiesta dati di posizione "dALtA"; ad eccezione del rilevamento ostacolo. Il controllo del MOTORE 1 è possibile quando sul display si visualizzano: *Cnt 1*, *rPM 1*, *AMP 1* e *AbS 1*; il controllo del MOTORE 2 è possibile quando si visualizzano *Cnt 2*, *rPM 2*, *AMP 2* e *AbS 2*.

Esempio:




1-PREMERE



2-RILASCIARE



3-RI-PREMERE



- Il MOTORE in oggetto si attiva in apertura premendo il tasto ▲ "FRECCIA SU", si attiva in chiusura premendo il tasto ▼ "FRECCIA GIÙ".
- Per motivi di sicurezza, per attivare la funzione (apertura/chiusura) a UOMO PRESENTE: premere il tasto, rilasciarlo ed entro 1 s ripremere nuovamente tenendolo premuto. L'attivazione cessa al rilascio del tasto.
ATTENZIONE: Durante la verifica, il conteggio dei giri motore (posizione) viene aggiornato ma il controllo sullo sfasamento delle ante potrebbe causare problemi. Prima di uscire dalla modalità INFO si consiglia di riposizionare le ante in modo corretto.
- Per uscire dalla Modalità INFO premere il tasto TEST.

16.1 Modalità B74/BCONNECT

Inserendo **B74/BCONNECT** nel connettore EXP vengono gestite, tramite browser internet e dispositivi quali smartphone, tablet, PC, tutte le funzionalità della centrale, sfruttando la comunicazione WIFI.



Per ulteriori informazioni consultare il manuale d'installazione del modulo di connessione B74/BCONNECT.

Modalità "assistenza remota"

Permette l'accesso e quindi la gestione di tutti i dati della centrale di comando solo in modalità cloud e quindi con gestione da remoto.

Quando viene abilitata l'assistenza remota viene visualizzata a display la scritta ASCC (assistance connect controlled).

Premendo il tasto TEST tale scritta scompare per 10 secondi, ed è possibile accedere ai parametri e altre funzioni del display.

Dopo 30 minuti il display va in stand-by, se si risveglia il display premendo un tasto ricompare ASCC lampeggiante.

Modalità "funzionamento in emergenza"

Serve a escludere gli allarmi motori e gli allarmi sicurezze (es. fotocellule e bordi sensibili) consentendo l'apertura e la chiusura dell'automazione con funzionamento a bassa velocità e a uomo presente, quindi il movimento delle ante solo in presenza di comando persistente (al rilascio del comando le ante si fermano).

Il funzionamento in emergenza è evidenziato dall'attivazione a frequenza maggiore del lampeggiante.

Sono possibili due tipi di modalità "in emergenza": residenziale o condominiale.

1) **residenziale** (indicazione a display L-ES lampeggiante): il comando PP (da morsetteria o radiocomando) viene gestito inizialmente come comando di apertura; solamente quando si è raggiunta la completa apertura, l'attivazione del comando manderà in chiusura. Solamente completata la chiusura il comando potrà fare nuovamente apertura.

2) **condominiale** (indicazione a display L-EM lampeggiante): il comando PP viene gestito inizialmente come comando di apertura, ma raggiunta la completa apertura le ante non richiudono più.

In questa modalità lo stand-by del display non si attiva, segnalando sempre la modalità in corso.

Premendo il tasto TEST tale scritta scompare per 10 secondi, ed è possibile accedere ai parametri e altre funzioni del display.

ASCC	Modalità "assistenza remota" abilitata
L-ES	Modalità "funzionamento in emergenza residenziale" abilitata
L-EM	Modalità "funzionamento in emergenza condominiale" abilitata

17 Sblocco meccanico

In mancanza di tensione è possibile sbloccare il cancello, come indicato nel manuale d'uso e manutenzione dell'automazione.

Al ripristino della tensione e al ricevimento del primo comando, la centrale di comando avvia una manovra di apertura in modalità di recupero posizione (vedi capitolo 18).

18 Modalità di recupero posizione

Dopo un'interruzione di tensione o dopo il rilevamento di un ostacolo per tre volte consecutive nella stessa posizione, la centrale di comando al primo comando avvia una manovra in modalità di recupero posizione.

Al ricevimento di un comando il cancello avvia una manovra a bassa velocità. Il lampeggiante si attiva con una sequenza diversa dal normale funzionamento (3 s acceso, 1,5 s spento).


In questa fase la centralina esegue una serie di operazioni per recuperare la corretta posizione nei sensi di apertura e chiusura. **Attenzione!** Durante la fase di recupero della posizione non attivare nessun comando e non oscurare le

fotocellule finchè il cancello non abbia eseguito una manovra completa di apertura e chiusura di entrambe le ante.

SBLOCCO DELLE ANTE CON CENTRALINA ALIMENTATA

Se si sbloccano entrambe le ante da posizione completamente aperta o completamente chiusa, per ottenere il regolare funzionamento del cancello, è sufficiente riposizionare le ante nella posizione che avevano al momento dello sblocco. Al primo comando ricevuto il cancello riprenderà il normale funzionamento.

ATTENZIONE: Se si sbloccano una o entrambe le ante quando sono in completa chiusura, per aprire manualmente il varco, si verifica la perdita dei dati di posizione delle ante. In questo caso è necessario eseguire il recupero della posizione come spiegato nell'illustrazione seguente.



RECUPERO POSIZIONE CON CENTRALINA NON ALIMENTATA (BLACK OUT) E POSIZIONE DELLE ANTE INTERMEDIA (NON COMPLETAMENTE CHIUSA O NON COMPLETAMENTE APERTA)

NOTA: se si imposta il par. $\#3$ $0/1$ e si verifica un blackout, al ritorno della tensione di rete, in qualsiasi posizione si trovino le ante, dopo un prelampeggio di 5 secondi si attiva la manovra di chiusura, a bassa velocità.

Al successivo comando le ante effettuano la manovra di apertura a bassa velocità per ripristinare la normale modalità di funzionamento.

NOTA: Se la centralina non è alimentata (blackout) e il parametro $\#3$ risulta a $0/0$, al ricevimento di un comando inizia la procedura di riposizionamento, che sarà completata quando le ante avranno eseguito una corsa completa senza interruzioni.

19 Collaudo

Il collaudo deve essere effettuato da personale tecnico qualificato.

L'installatore è tenuto ad eseguire la misurazione delle forze di impatto e a selezionare sulla centrale di comando i valori della velocità e della coppia che permettano alla porta o cancello motorizzati di rientrare nei limiti stabiliti dalle norme EN 12453 e EN 12445.

Accertarsi che siano rispettate le indicazioni del Capitolo 1 "AVVERTENZE GENERALI".

- Dare alimentazione.
- Verificare il corretto senso di rotazione delle automazioni. Se il movimento delle ante è errato, invertire due fili qualsiasi del morsetto motore X-Y-Z.
- Verificare il corretto funzionamento di tutti i comandi collegati.
- Verificare la corsa e i rallentamenti.
- Verificare il rispetto delle forze di impatto ai sensi delle normative EN 12453 e EN 12445.
- Verificare il corretto intervento delle sicurezze.
- Se è abilitato il test fotocellule, verificarne il funzionamento oscurando le fotocellule e dando un comando: le ante non devono muoversi.
- Nel caso sia installato il kit batterie, togliere alimentazione di rete e verificarne il funzionamento.
- Togliere alimentazione di rete e batterie (se presenti) e ridarla. Verificare, il corretto completamento della fase di recupero posizione sia in apertura che in chiusura.

20 Manutenzione

Effettuare una manutenzione programmata ogni 6 mesi.

Verificare lo stato di pulizia ed il funzionamento.

Nel caso ci sia presenza di sporco, umidità, insetti o altro, togliere l'alimentazione e pulire la scheda ed il contenitore.

Eseguire nuovamente la procedura di collaudo.

Nel caso si noti dell'ossidazione sul circuito stampato valutare la sostituzione.

Verificare l'efficienza delle batterie.

21 Smaltimento



Il prodotto deve essere disinstallato sempre da personale tecnico qualificato utilizzando le procedure idonee alla corretta rimozione del prodotto. Questo prodotto è costituito da vari tipi di materiali, alcuni possono essere riciclati altri devono essere smaltiti attraverso sistemi di riciclaggio o smaltimento previsti dai regolamenti locali per questa categoria di prodotto.

È vietato gettare questo prodotto nei rifiuti domestici. Eseguire la "raccolta separata" per lo smaltimento secondo i metodi previsti dai regolamenti locali; oppure riconsegnare il prodotto al venditore nel momento dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente.

Regolamenti locali possono prevedere pesanti sanzioni in caso di smaltimento abusivo di questo prodotto. **Attenzione!** Alcune parti del prodotto possono contenere sostanze inquinanti o pericolose, se disperse potrebbero provocare effetti dannosi sull'ambiente e sulla salute umana.

22 Informazioni aggiuntive e contatti

Tutti i diritti relativi alla presente pubblicazione sono di proprietà esclusiva di ROGER TECHNOLOGY. ROGER TECHNOLOGY si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche senza preavviso. Copie, scansioni, ritocchi o modifiche sono espressamente vietate senza un preventivo consenso scritto di ROGER TECHNOLOGY.

ROGER TECHNOLOGY si riserva di apportare in ogni momento modifiche o perfezionamenti al prodotto che non comportino un cambio di versione FW.

In assenza di revisione del manuale di istruzioni, si intende che queste istruzioni valgono per questa e successive versioni FW della centrale di comando.

Il presente manuale d'istruzioni e le avvertenze d'uso per l'installatore sono forniti in formato cartaceo ed inseriti all'interno della relativa scatola prodotto.

Il formato digitale (PDF) e tutti gli eventuali aggiornamenti futuri, sono disponibili nell'area riservata del nostro sito internet www.rogertechnology.com/B2B nella sezione Self Service.

SERVIZIO CLIENTI ROGER TECHNOLOGY:

attivo: dal lunedì al venerdì
dalle 8:00 alle 12:00 - dalle 13:30 alle 17:30

Telefono: +39 041 5937023

E-mail: service@rogertechnology.it

Skype: [service_rogertechnology](https://www.skype.com/roger-technology)

Per eventuali problemi o richieste sull'automazione Vi preghiamo di compilare online il modulo "RIPARAZIONI" collegandovi al nostro sito www.rogertechnology.com/B2B nella sezione Self Service.

Dichiarazione CE di Conformità

Il sottoscritto Dino Florian, legale rappresentante di Roger Technology - Via Botticelli 8, 31021 Mogliano V.to (TV) DICHIARA che la centrale di comando **B70/2ML** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti, stabilite dalle seguenti direttive CE:

- 2014/35/EU Direttiva LVD
- 2014/30/EU Direttiva EMC
- 2014/53/EU Direttiva RED
- 2011/65/CE Direttiva RoHS

Ultime due cifre dell'anno in cui è stata affissa la marcatura **CE** 20.

Luogo: Mogliano V.to

Data: 07/05/2020


Firma

1 General safety precautions



WARNING: IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
THESE INSTRUCTIONS MUST BE FOLLOWED TO GUARANTEE THE SAFETY
OF THE PERSONS
PRESERVE THESE INSTRUCTIONS

This installation manual is intended for qualified personnel only.

 Failure to observe the information included in this manual may result in personal in serious personal injury or damage to the equipment. ROGER TECHNOLOGY cannot be held responsible for any damage or injury due to improper use or any use other than the intended usage indicated in this manual.

The installation, electrical connections and adjustments must be performed by qualified personnel, in accordance with best practices and in compliance with applicable regulations.

Read the instructions carefully before installing the product.

Incorrect installation may pose risks.

Before installing the product, make sure it is in perfect condition: In case of doubts, do not use the product and refer exclusively to professionally qualified personnel.

Do not install the product in explosive environment and atmosphere: inflammable gas or vapours constitute serious danger for safety.

Before installing the motor, make all structural modifications related to the safety precautions and to the protection or segregation of areas involving crushing, shearing, dragging risks or any other risks.

WARNING: check that the existing structure fulfils the required resistance and stability specifications.

ROGER TECHNOLOGY is not liable for failure to observe the good practices in the construction of fixtures to be motorised or for deformations that may occur during use.

The safety devices (photocells, sensing edges, emergency stops, etc.) must be installed taking into consideration the following: the regulations and directives in force, the good practices criteria, the installation environment, the operating logic of the system and the forces generated by the motorised door or gate.

The safety devices must protect any areas where there is crushing, shearing, dragging or any other danger in general generated by the motorised door or gate; the installer is advised to check that the moving wings do not have sharp edges or anything that may pose shearing and/or dragging risks.

Ensure that entrapment between the guided part and surrounding fixed parts due to the opening movement of the guided part is avoided.

If it is deemed necessary based on the risk analysis, install sensing edges on the mobile part.

It should be noted that, as provided by the UNI EN 12635 standard, all requirements of the EN 12604 and EN 12453 standards must be fulfilled and, if necessary, also checked.

The European standards EN 12453 and EN 12445 define the minimum safety requirements for the operation of automatic doors and gates. In particular, these standards require the use of force limiting and safety devices (sensing ground plates, photocell barriers, hold-to-run operation, etc.) intended to detect persons or objects in the operating area and prevent collisions in all circumstances.

The installer is required to measure impact forces and select on the control unit the appropriate speed and torque values to ensure that the door or gate remains within the limits defined by the standards EN 12453 and EN 12445.


ROGER TECHNOLOGY cannot be held responsible for any damage or injury caused by the installation of incompatible components which compromise the safety and correct operation of the device.

If the hold-to-run function is active, the installer will have the obligation to check the maximum stop distance or the alternative use of the rubber deformable edge, the closing speed or the gate and in general all aspects indicated by the applicable regulations. Moreover, please note that if the command means is fixed, it must be located in a position guaranteeing the automation system control and operation and the command type and the use type must comply with the UNI EN 12453 standard, prospectus 1 (with the following restrictions: type A or B command or type 1 or 2 use).

In case of hold-to-run operation, remove any potential persons away from the range of action of the automation system's moving parts; the direct commands must be installed at a minimum height of 1.5 m and must not be accessible to the public; moreover, unless the device is key operated, they must be located with a direct view to the motorised part and far from the moving parts.

Apply the signs indicated by the regulations in force for the identification of the dangerous areas.

Each installed device must have a visible indication of the motorised door or gate identification data, in accordance with the EN 13241-1:2001 standard or subsequent revisions.

 A switch or an omnipolar cut-off switch with a contact opening of at least 3 mm must be installed on the mains power line; put the cut-off switch in OFF position and disconnect any buffer batteries before performing any cleaning or maintenance operations.

Ensure that an adequate residual current circuit breaker with a 0.03 A threshold and a suitable overcurrent cut-out are installed upstream the electrical installation in accordance with best practices and in compliance with applicable legislation.

When requested, connect the automation to an effective earthing system that complies with current safety standards.

The electronic parts must be handled using anti-static conductive wrist straps with grounding wire.

Only use original spare parts when repairing or replacing products. The installer must provide the user with complete instruction for using the motorised door or gate in automatic, manual and emergency modes, and must hand the operating instructions to the user of the installation upon completion. Keep away from hinges and moving parts.

Keep out of the area of action of the motorised door or gate while it is moving. Never try to stop the motorised door or gate while it is moving as this may be dangerous.

The motorised door or gate may be used by children aged 8 and above, by persons with diminished physical, sensory or mental capacity and by persons without the necessary experience and knowledge provided that they are supervised or have received adequate instruction on using the device safely and to ensure that they understand the dangers involved in its operation.

Children must be supervised at all times to ensure that they do not play with the device and that they keep out of the area of action of the motorised door or gate.

Keep remote controls and any other control devices out of the reach of children to prevent the risk of the motorised door or gate being operated unintentionally. Failure to observe these instructions may lead to danger.

Any repair or technical interventions must be performed by qualified personnel. The cleaning and maintenance operations must be performed exclusively by qualified personnel.

In the event of a fault or malfunction of the product, turn the main power switch off and have the installation serviced by qualified personnel and refrain from attempting to repair or perform any direct intervention yourself.










The packaging materials (plastic, polystyrene, etc.) should not be discarded in the environment or left within reach of children, as they are a potential source of danger.

Dispose of and recycle the packaging items according to the provisions of the laws in force.

These instructions must be kept and must be made available to any other persons authorised to use the installation.


2 Symbols

The symbols and their meaning in the manual or on the product label are indicated below.

	Generic danger. Important safety information. Indicates operations and situations in which the personnel involved must pay close attention.
	Dangerous voltage risk. Indicates operations and situations in which the personnel involved must pay close attention to dangerous voltages.
	Useful information. Indicates useful information for the installation.
	Refer to the Installation and use instructions. Indicates the obligation to refer to the manual or original document, which must be available for future use and must not be damaged in any way.
	Protective earth connection point.
	Indicates the admissible temperature range.
	Alternating current (AC)
	Direct current (DC)
	Symbol for the product disposal according to the WEEE directive, see chapter 21.

3 Product description

The 24V **B70/2ML** control unit controls 1 or 2 ROGER brushless motors in sensorless mode for applications on medium sized gate leaves for residential use.

 **Ensure that the parameter $R1$ is set correctly. If this parameter is not set correctly, the automation system may not function properly.**

Use the same type of motor for both gate leaves in automation installations for double leaf swing gates. Adjust the opening and closure speed, deceleration and delay settings appropriately for the specific installation, ensuring that the gate leaves overlap correctly.

ROGER TECHNOLOGY cannot be held responsible for any damage or injury due to improper use or any use other than the intended usage indicated in this manual.



We recommend using only ROGER TECHNOLOGY accessories and control and safety devices. Specifically, we recommend installing **F4ES** or **F4S** series photocells.

 **For further information, refer to the automation installation manual.**

4 Updates of version P1.05

1. Improved torque control of AYRON motor.
2. Improved phototest management.
3. Added the management of the IP device B74/BCONNECT controllable via browser device Roger BCONNECT, for the complete management via IP, through the connection on WiFi network, of the B70/2ML control panels. The connection is possible in proximity of the installation of the automation with access point functionality directly provided by B74/ BCONNECT (point to point connection) or through the registration and the activation to the cloud Roger Technology with the possibility to manage all the functions of the central unit remotely via web browser.
4. Possibility of FW update of the central unit in point-to-point mode (at the place of installation), or via browser (remotely via cloud or from another device connected to the same network).
5. Addition of "remote assistance" mode and automation management with "emergency functionality" enabled and managed by web browser.
6. Also enabled the PED command to perform position recovery.
7. Improved management of the sensitive 4.1 kOhm ribs (setting par. 73 and 74 to value 12).

5 Technical characteristics of product

	B70/2ML	B70/2ML/115
MAINS POWER VOLTAGE	230 Vac ± 10% 50 Hz	115 Vac ± 10% 50/60 Hz
MAXIMUM MAINS POWER ABSORPTION	150 W	
INRUSH POWER	350 W	
FUSES	F1 = F3.15A (5x20 mm) accessories power supply protection F2 = F15A (5x20 mm) engines power circuit protection F3 = T1A (5x20 mm) Primary transformer protection	
CONNECTABLE MOTORS	2	
MOTOR POWER SUPPLY	24 Vac	
MOTOR TYPE	sinusoidal drive brushless (ROGER BRUSHLESS)	
MOTOR CONTROL TYPE	sensorless field oriented control (FOC)	
RATED MOTOR POWER	40 W	
MAXIMUM MOTOR POWER	110 W	
MAXIMUM POWER, FLASHING LIGHT	25 W (24 Vdc)	
FLASHING LIGHT DUTY CYCLE	50%	
MAXIMUM POWER	100 W 230 V~ - 40 W 24 V~ / === (potential free contact)	
GATE OPEN LIGHT POWER	3 W 24 V===	
ELECTRIC LOCK POWER	15 W 12 V=== (medium voltage) (*)	
MAXIMUM ACCESSORY CURRENT ABSORPTION	10 W 24 V=== (400 mA)	
OPERATING TEMPERATURE	 -20°C  +55°C	
DEGREE OF PROTECTION	IP54	
PRODUCT DIMENSION	dimensions in mm 112x175 Weight: 0,23 kg	


(*) The electric lock output provides a voltage of 24Vdc nominal (max 30Vdc) modulated to 50% (50% ON, 50% OFF). The device to be connected must therefore be able to withstand a maximum voltage of 30Vdc.



The total of the absorption values of all the accessories connected must not exceed the maximum power values shown in the table. The values are guaranteed with original ROGER TECHNOLOGY accessories ONLY. The use of non-original accessories may lead to malfunctioning. ROGER TECHNOLOGY declines all responsibility for incorrect or non-conforming installations. All the connections are protected by fuses (refer to the table). The courtesy light requires an external fuse.

6 Description of connections

6.1 Typical installation



It is the installer's responsibility to verify the adequacy of the cables in relation to the devices used in the installation and their technical characteristics.

		Recommended cable
1	Power supply	H07RN-F 3x1,5 mm ² double insulated cable
2	Motor 1	Cable 3x2,5 mm ² (max 10 m) - 3x4 mm ² (max 30 m) *
2	Motor 2	Cable 3x2,5 mm ² (max 10 m) - 3x4 mm ² (max 30 m)
3	Photocells - Receiver F4ES/F4S	Cable 5x0,5 mm ² (max 20 m)
4	Photocells - Transmitter F4ES/F4S	Cable 3x0,5 mm ² (max 20 m)
5	LED Flashing light FIFTHY/24 Power supply 24Vdc	Cable 2x1 mm ² (max 10 m)
6	Antenna	Cable 50 Ohm RG58 (max 10 m)
7	Key selector R85/60	Cable 3x0,5 mm ² (max 20 m)
	Key pad H85/TTD - H85/TDS (connecting to H85/DEC - H85/DEC2)	Cable 2x0,5 mm ² (max 30 m)
	H85/DEC - H85/DEC2 (connecting to control unit)	Cable 4x0,5 mm ² (max 20 m) The number of conductors increases when using more than one output contact on H85/DEC - H85/DEC2
8	Gate open indicator Power supply 24V DC 3W max	Cable 2x0,5 mm ² (max 10 m)
9	Courtesy light (Potential free contact) Power supply 230 Vac (100 W max)	Cable 2x1 mm ² (max 20 m)

* only for installations in BOX



SUGGESTIONS: with existing installations, we recommend checking the cross section of the cables and that the cables themselves are in good condition.

6.2 Electrical connections


A switch or an omnipolar cut-off switch with a contact opening of at least 3 mm must be installed on the mains power line; put the cut-off switch in OFF position and disconnect any buffer batteries before performing any cleaning or maintenance operations.

Ensure that an adequate residual current circuit breaker with a 0.03 A threshold and a suitable overcurrent cut-out are installed upstream the electrical installation in accordance with best practices and in compliance with applicable legislation.

For power supply, use a H07RN-F 3G1.5 type electric cable for AYRON installation or H07RN-F 2G1.5 for installation in box and connect it to the terminals L (brown), N (blue), (yellow/green), located inside the control panel box.

Strip the insulation from the ends of the power cable wires which will be connected to the terminal (fig. 1-2), and secure the cable with the cable retainer.

Measure the voltage on the primary mains power connection with a tester.



For the Brushless automation system to function correctly, the mains power voltage must be:

- 230Vac $\pm 10\%$ for the B70/2ML control unit.

- 115Vac $\pm 10\%$ for the B70/2ML/115 control unit.

If the detected value does not comply with the above specified values or is not stable, the automation system may NOT operate efficiently.

i Connections to the electrical distribution network and to any other low-voltage conductors in the external section to the electrical panel must be on an independent path and separate from the connections to the command and safety devices (SELV = Safety Extra Low Voltage).

Make sure that the mains power conductors and the accessory wires (24 V) are separated.

The cables must be double insulated, strip them near the relevant connection terminals and lock them with clamps (not supplied).

	DESCRIPTION
	Installation on AYRON motor. Mains power supply 230 Vac $\pm 10\%$ 50 Hz connection. Fuse 5x20 T1A.
	Mains power supply 230 Vac $\pm 10\%$ 50 Hz connection. (115 Vac $\pm 10\%$ 60Hz). Installation on box. Fuse 5x20 T1A.
	Power supply input from transformer (or from B71/BC battery charger, if used). N.B.: Ready wired in factory by ROGER TECHNOLOGY.
X-Y-Z 	Connection to ROGER brushless MOTOR 1. Warning! If the motor rotates in the wrong direction, simply swap any two of the three motor connectors. Check the connections illustrated in fig. 1.
Z-Y-X 	Connection to ROGER brushless MOTOR 2. Warning! If the motor rotates in the wrong direction, simply swap any two of the three motor connectors. Check the connections illustrated in fig. 1.












7 Commands and Accessories






⚠ If not installed, safety devices with NC contacts must be jumpered at the COM terminals, or disabled by modifying the parameters **50**, **51**, **53**, **54**, **73** and **74**.

KEY:


N.A. (Normally Open).

N.C. (Normally Closed).

CONTACT	DESCRIPTION
9 (COR)  10	Output (potential free contact) for connecting courtesy light. 230 Vac 100 W - 24 Vac/dc 40 W (fig. 3).
9 (COR)  10	Error alert contact only, for: <ul style="list-style-type: none"> • control unit in alarm / battery supply error (low battery); • gate completely open / gate completely closed (fig. 3). The COR output operating mode is managed by parameter 18 . The voltage level of the battery can be set via parameter 85 .
20(+LAM)  19(COM)	Connection for flashing light (24 Vdc - duty cycle 50%) (fig. 2). The settings for the pre-manoeuve flashing warning signal may be selected with parameter 85 , while the flashing mode is set with parameter 78 .
22(+ES)  21(COM)	Input for connecting electric lock, 12 Vdc max. 15 W (fig. 2). The function of the electric lock is determined by parameter 28 - 29 . Vmedia=12Vdc, Vmax=30Vdc; see table "PRODUCT TECHNICAL FEATURES" on page 54
18(+24V)  19(COM)	Power feed for external devices; see table "PRODUCT TECHNICAL FEATURES" on page 54
11(SC)  12(COM)	Connection for gate open indicator lamp. 24 Vdc 3 W (fig. 2). The function of the indicator lamp is determined by parameter 88 .
11(SC)  12(COM)	Photocell test connection and/or battery saving (fig. 5 and 6). The power feed for the photocell transmitters (TX) may be connected to this. Set the parameter 88 02 to enable the test function. Each time a command is received, the control unit switches the photocells off and on to check that the contact changes state correctly. Power feeds for all external devices may be connected to reduce battery consumption (if batteries are used). Set 88 03 or 88 04 . WARNING! If contact 20 (SC) is used for the photocell test function or battery saving function, a gate open indicator lamp cannot be connected.
24(FT2)  23(COM)	Input (N.C. or 8.2 kOhm) for connecting photocells FT2 (fig. 4-5-6). The photocells FT2 are configured by default with the following settings: <ul style="list-style-type: none"> - 53 00. Photocell FT2 disabled when gate is opening. - 54 00. Photocell FT2 disabled when gate is closing. - 55 0 1. The gate opens when an open command is received if photocell FT2 is obstructed. - 57 00. NC (normally closed) incoming contact. If the photocells are not installed, jumper the terminals 24(COM) - 23(FT2) or set the parameters 53 00 and 54 00 . WARNING! Use R90/F4ES , G90/F4ES or T90/F4S series photocells.
25(FT1)  23(COM)	Input (N.C. or 8.2 kOhm) for connecting photocells FT1 (fig. 4-5-6). The photocells FT1 are configured by default with the following settings: <ul style="list-style-type: none"> - 50 00. Photocell triggers only during gate closure. Photocell is ignored during gate opening. - 51 02. Movement is reversed if the photocell is triggered during gate closure. - 52 0 1. The gate opens when an open command is received if photocell FT1 is obstructed. - 57 00. NC (normally closed) incoming contact. If the photocells are not installed, jumper the terminals 25(FT1) - 23(COM) or set the parameters 50 00 and 51 00 . WARNING! Use R90/F4ES , G90/F4ES or T90/F4S series photocells.
28(ISEL)  26(COM)	Selectable input that can be configured as: <ul style="list-style-type: none"> - Clock input ORO (N.O. contact): by setting par. 60 to 00 - Sensing edge input COS (N.C. contact): by setting par. 60 to 0 1
27(ST)  26(COM)	STOP command input (N.C. or 8.2 kOhm). The current manoeuvre is arrested if the safety contact opens. N.B.: the controller is supplied with this contact already jumpered by ROGER TECHNOLOGY. <ul style="list-style-type: none"> - The contact is configured by default with the following settings: 57 00. (normally closed) incoming contact.

CONTACT	DESCRIPTION
36 (ANT)  35	Antenna connector for slot-in radio receiver board. Use RG58 if an external antenna is used; maximum recommended length: 10 m. N.B.: do not make joints in cable.
16(AP)  17(COM)	Open control signal input (N.O.). IMPORTANT: persistent activation of the opening command prevents automatic reclosure; the automatic reclosure time count is resumed when the opening command is released.
15(CH)  17(COM)	Close command input (N.O.).
14(PP)  17(COM)	Step by step mode command input (N.O.). The function of the control is determined by parameter <i>PH</i> .
13(PED)  17(COM)	Partial open control signal input (N.O.). On double leaf gate automation systems, by default, the partial opening command opens LEAF 1 completely. With single leaf swing gate installations, by default, partial opening is 50% of total opening.
RECEIVER CARD	Connector for plug-in radio receiver board. The control unit has two radio remote control functions by default: <ul style="list-style-type: none"> - PR1 - step mode command (modifiable with parameter 75); - PR2 - partial opening command (modifiable with parameter 77).
BATTERY CHARGER B71/BC	(Fig. 8-9) In the absence of mains voltage, the central network gets powered by the batteries, the display shows BAtE and the flashing light gets activated with reduced frequency, until mains power is restored or until the battery voltage drops below the minimum permissible limit. In this case, BAtL (Battery Low) is shown on the display and the control unit accepts no commands. If mains power is lost while the gate is moving (black out), the gate stops and then automatically resumes the interrupted manoeuvre after 2 seconds.
BATTERY KIT 2x12 Vdc 1,2 Ah (B71/BC/INT) * or 2x12 Vdc 4,5 Ah (B71/BC/EXT) Only AGM type. * only for installations in BOX	Two battery kits are available (fig.10): Two 12 V DC, 1,2 Ah batteries installed in the automation system itself. Two 12 V DC, 4,5 Ah batteries installed in an external case. To reduce battery consumption, the positive power feed wire of the photocell transmitters and receiver may be connected to terminal SC (see fig. 5-6). Set <i>AB 03</i> or <i>AB 04</i> . In this configuration, the controller unit disconnects power from the accessory devices when the gate is completely open or completely closed. WARNING! the batteries must always be connected to the electronic control unit in order to charge. Periodically (at least every 6 months), check that the batteries are in good working order. For more information, refer to the installation manual for the B71/BC battery charger.
WIFI	Connector for B74/BCONNECT WiFi IP device. This IP device allows, using any internet browser, the complete management of the control panel both in proximity (point-to-point connection) and via cloud (remote connection).

8 Function buttons and display



BUTTON	DESCRIPTION
UP ▲	Next parameter
DOWN ▼	Previous parameter
+	Increase value of parameter by 1
-	Decrease value of parameter by 1
PROG	Programme travel
TEST	Activate TEST mode

- Press the UP ▲ and/or DOWN ▼ buttons to view the parameter you intend to modify.
- Use the + and - buttons to modify the value of the parameter. The value starts to flash.
- Press and hold the + or - button to scroll quickly through values, to modify the parameter more quickly.
- To save the new value, wait a few seconds or move onto another parameter with the UP ▲ or DOWN ▼ button. The display flashes rapidly to indicate that the new value has been saved.
- Parameters can only be modified while the motor is not running. Parameters can be viewed at any time.

9 Switching on or commissioning


Power the control unit.
The firmware version of the control unit is displayed briefly.
Version installed: P1.05.



Immediately afterwards, the display enters the commands and safety device status mode. See chapter 7.


10 Display function modes

10.1 Parameter display mode



See chapter 12 for detailed descriptions of the parameters.

10.2 Command and safety device status display mode



COMMAND STATUS:

The command status indicators on the display (segments AP = open, PP = step mode, CH = close, PED = partial opening, ORO= clock) are normally off. They illuminate when a command is received (e.g.: when a step mode command is received, the segment PP illuminates).

SAFETY DEVICE STATUS:

The safety device status indicators on the display (segments FT1/FT2=photocells, COS= sensing edge, STOP) are normally on. If an indicator is off, the relative device is in alarm state or is not connected.

The an indicator is flashing, the relative device has been disabled with a specific parameter.

* NOTE: the segment ORO is only operated if par. 50 is 00; the segment COS only, if par. 50 is 01.


10.3 TEST mode

The TEST mode is used to test activation of the commands and safety devices with visual confirmation.

To activate the mode, press the TEST button with the automatic gate system at rest. If the gate is moving, pressing TEST stops the gate. Pressing the button again enables TEST mode.

If the flashing light and the gate open indicator lamp illuminate for one second each time a control is used or a safety device is activated.

The command signal status is shown on the left hand side of the display for 5 seconds, ONLY when the respective command signal is active (AP, CH, PP, PE, OR). For example, if the gate open command is activated, the letters AP appear on the display.



The status of the safety devices/inputs is shown on the right hand side of the display. The number of the terminal relative to the safety device in alarm state flashes.

Example: STOP contact in alarm state.

00	No safety device in alarm state, and no limit switch activated
27	STOP.
28	Sensing edge COS (if enabled with par.50 set to 01).
25	Photocell FT1.
24	Photocell FT2.

NOTA: If one or more contacts are open, the gate will not open or close.

If more than one safety device is in alarm state, once the problem relative to the first device is resolved, the alarm for the next device is displayed. Any further alarm states are also displayed with the same logic.


Press the TEST button again to exit test mode.

After 10 seconds with no user input, the display returns to command and safety device state display mode.

10.4 Standby mode

This mode is activated after 30 minutes with no user input. The POWER LED flashes slowly.

Press UP ▲, DOWN ▼, +, - to reactivate the control unit.







11 Travel acquisition

i For the system to function correctly, the gate travel must be acquired by the control.


11.1 Before starting

1. Select the automation system model installed with the parameter *R 1*.


KEY:  HIGH SPEED Motor

SELECTION	MODEL	MOTOR TYPE	CONFIGURATIONS
<i>R 1 01</i>	AYRON SERIES 		NOTE: for gate leaves up to 2.5 m
<i>R 1 02</i>	BE20/200 	-	NOTE: for gate leaves up to 3 m
	MONOS4 	-	NOTE: for gate leaves up to 4 m

2. Select the number of motors installed with the parameter *70*. This parameter is set for two motors by default.




3. Check that the operator present function is **NOT** enabled (*A7 00*).




4. Install mechanical stops in both the open and closed positions.

5. Move the gate into the closed position. The gate leaves must be against the mechanical stops.

6. Press TEST (see TEST mode in chapter 8) and check the command signal and safety device states. If any safety devices are not installed, jumper the relative contact or disable the device from the relative parameter (*50*, *51*, *53*, *54*, *73* and *74*).



11.2 Acquisition procedure



- Press and hold PROG for 4 seconds. AP P- is shown on the display.
 - Press **PROG** again. Auto is shown on the display.
 - MOTOR 1 starts opening at low speed.
 - After the delay time set with parameter 25 (with a default time setting of 3 s), MOTOR 2 starts an opening manoeuvre. Once the gate open mechanical stop is reached, the gate stops briefly. The message **RU t0** flashes on the display for 2 s.
- When the message **RU t0** stops flashing and is steadily lit on the display, MOTOR 2 closes first and then, after a delay set with parameter 25 (default setting 5 s), MOTOR 1 closes until the gate closed mechanical stop is reached.
- If the acquisition procedure is completed successfully, the display enters the command and safety device state display mode.

If the following error messages are shown on the display, repeat the acquisition procedure:

- AP PE: acquisition error. Press the TEST button to clear the error, and check the safety device in alarm state.
- AP PL: travel length error. Press TEST to clear the error, and check that both gate leaves are fully closed before launching a new acquisition procedure.

i For more information, see chapter 15 "Alarms and faults".

12 Index of parameters


PARAM.	FACTORY DEFAULT	DESCRIPTION	PAGE
R1	SEE CHAP. 11	Selecting automation system model	65
R2	00	Automatic closure after pause time (from gate completely open)	65
R3	00	Automatic gate closing after mains power outage (black-out)	65
R4	00	Selecting step mode control function (PP)	65
R5	00	Pre-flashing	65
R6	00	Condominium function for partial open command (PED)	65
R7	00	Enabling operator present function	65
R8	00	Gate open indicator / photocell test function and "battery saving"	66
11	04	MOTOR 1 Setting deceleration during opening and closing	66
12	04	MOTOR 2 Setting deceleration during opening and closing	66
13	10	Adjusting LEAF 1 position control	66
14	10	Adjusting LEAF 2 position control	66
15	99	Partial opening adjustment (%)	66
18	00	Type of signaling provided by COR output	66
19	00	Adjusting MOTOR 1 stop advance on gate open stop	66
20	00	Adjusting MOTOR 2 stop advance on gate open stop	66
21	30	Setting automatic closing time	67
22	00	Enabling of management for opening with automatic reclosure exclusion	67
25	03	Adjusting opening delay of MOTOR 2	67
26	05	Adjusting closing delay of MOTOR 1	67
27	03	Setting reverse time after activation of sensing edge or obstacle detection (crush prevention)	67
28	00	Electric lock mode selection	67
29	00	Enable electric lock	67
30	07	Setting motor torque	67
31	15	Setting obstacle impact force sensitivity MOTOR 1	68
32	15	Setting obstacle impact force sensitivity MOTOR 2	68
33	10	Setting motor torque MOTOR 2	68
34	08	Setting start acceleration during opening and closing MOTOR 1	68
35	08	Setting start acceleration during opening and closing MOTOR 2	68
38	00	Enable lock release reverse impulse	68
40	04	Speed opening setting	68
41	04	Speed closing setting	68
43	00	Opening and closing approach distance setting MOTOR1	68

PARAM.	FACTORY DEFAULT	DESCRIPTION	PAGE
44	00	Opening and closing approach distance setting MOTOR2	68
49	01	Number of automatic closure attempts after activation of sensing edge or obstacle detection (crush protection)	68
50	00	Setting photocell mode during gate opening (FT1)	68
51	02	Setting photocell mode during gate closing (FT1)	69
52	01	Photocell (FT1) mode with gate closed	69
53	00	Setting photocell mode during gate opening (FT2)	69
54	00	Setting photocell mode during gate closing (FT2)	69
55	01	Photocell (FT2) mode with gate closed	69
56	00	Enable close command 6 s after activation of photocell (FT1-FT2)	69
57	00	Selecting contact type (NC or 8.2 kOhm) on inputs FT1/FT2/ST	69
58	00	Selecting the type of photocell test on input FT1	70
59	00	Selecting the type of photocell test on input FT2	70
60	01	ISEL selectable input configuration	70
65	05	Motor stop distance setting	70
70	02	Select number of motors installed	70
71	00	Enabling absolute encoder (SMARTY Series automation systems only)	70
73	03	Configuring sensing edge COS	70
76	00	Configuring radio channel 1 (PR1)	70
77	01	Configuring radio channel 2 (PR2)	70
78	00	Configuring flashing light frequency	71
79	60	Selecting courtesy light mode	71
80	00	Clock contact configuration ORO	71
81	00	Enable safeguarded gate closure/opening	71
82	03	Setting safeguarded closure/opening activation time	71
83	00	Selecting limitations in battery operation	71
84	00	Battery consumption selection	72
85	00	Selection of the battery operation management	72
90	00	Restoring factory default values	72
n0	01	HW version	72
n1	23	Year of manufacture	72
n2	45	Week of manufacture	72
n3	67		72
n4	89	Serial number	72
n5	01		72
n6	23	FW version	72

PARAM.	FACTORY DEFAULT	DESCRIPTION	PAGE
o0	01	View manoeuvre counter	72
o1	23		72
h0	01	View manoeuvre hour counter	73
h1	23		73
d0	01	View control unit days on counter	73
d1	23		73
P1	00	Password	73
P2	00		73
P3	00		73
P4	00		73
CP	00	Password change protection	73

13 Parameters menu

PARAMETER	PARAMETER VALUE
A1	01

A1 01	Selecting automation system model WARNING! If this parameter is not set correctly, the automation system may not function properly. N.B.: in the event of a reset to restore the default parameters, this parameter must be set again manually.
01	AYRON SERIES - IRREVERSIBLE HIGH-SPEED gear motor with articulated arm 
02	BE20/200 - IRREVERSIBLE arm piston with worm screw MONOS4 - IRREVERSIBLE telescopic arm piston
A2 00	Automatic closure after pause time (from gate completely open)
00	Disabled.
01-15	From 1 to 15 of gate closure attempts after photocell is triggered. Once the number of attempts set is reached, the gate remains open.
99	The gate tries to close indefinitely.
A3 00	Automatic gate closing after mains power outage
00	Disabled. The gate does not close automatically when mains power is restored.
01	Enabled. If the gate is NOT completely open, when mains power is restored, the gate closes after a 5 second warning signalled with the flashing light (independently of the value set with the parameter A5). The gate closes in "position recovery" mode (see chapter 13).
A4 00	Selecting step mode control function (PP)
00	Open-stop-close-stop-open-stop-close...
01	Condominium function: the gate opens and closes after the set automatic closing time. The automatic closing timer restarts if a new step mode command is received. Step mode commands are ignored while the gate is opening. This allows the gate to open completely and prevents the gate from closing when not required. If automatic closing is disabled (A200), the condominium function automatically attempts a closing manoeuvre A201 .
02	Condominium function: the gate opens and closes after the set automatic closing time. The automatic closing timer does NOT restart if a new step mode command is received. Step mode commands are ignored while the gate is opening. This allows the gate to open completely and prevents the gate from closing when not required. If automatic closing is disabled (A200), the condominium function automatically attempts a closing manoeuvre A201 .
03	Open-close-open-close.
04	Open-close-stop-open.
A5 00	Pre-flashing
00	Disabled. The flashing light is activated during opening and closing manoeuvres.
01-10	Flashing warning signal for 1 to 10 seconds prior to every manoeuvre.
99	5 second flashing warning signal prior to closing manoeuvre.
A6 00	Condominium function for partial open command (PED)
00	Disabled. The gate opens partially in step mode: open-stop-close-stop-open...
01	Enabled. Partial commands are ignored during gate opening.
A7 00	Enabling operator present function
00	Disabled.
01	Enabled. The open (AP) or close (CH) button must be pressed continuously to operate the gate. The gate stops when the button is released.

88 00	Gate open indicator / photocell test function and "battery saving"
00	The indicator is off when the gate is closed, and steadily lit during manoeuvres and when the gate is open.
01	The indicator flashes slowly during opening manoeuvres, and is lit steadily when the gate is completely open. It flashes quickly during closing manoeuvres. If the gate is stopped in an intermediate position, the lamp extinguishes twice every 15 seconds.
02	Set 02 if the output SC is used for the photocell test. See fig. 5. NB: the type of photocell test can be selected by means of parameters 58 and 59.
03	Set to 03 if the output SC is used for the "battery saving" function. See fig. 6. When the gate is completely open or closed, the control unit deactivates any accessories connected to terminal SC to reduce battery consumption.
04	Set to 04 if the output SC is used for the "battery saving" function and photocell test function. See fig. 6. NB: the type of photocell test can be selected by means of parameters 58 and 59.
11 04	Setting deceleration MOTOR 1 during opening and closing
12 04	Setting deceleration MOTOR 2 during opening and closing
01-05	01= the gate decelerates near stops and the limit switch (if installed). ... 05= the gate decelerates long before stops and the limit switch (if installed).
13 10	Adjusting LEAF 1 position control when completely opens or closes The value selected must ensure that LEAF 1 is opened/closed correctly when it reaches the respective (open or closed) mechanical stop. The position of LEAF 1 is calculated by the system from the number of motor revolutions and the motor reduction gear ratio. Warning! Excessively low values cause the gate to reverse when it reaches the gate open stop.
14 10	Adjusting LEAF 2 position control when completely opens or closes The value selected must ensure that LEAF 2 is opened/closed correctly when it reaches the respective (open or closed) mechanical stop. The position of LEAF 2 is calculated by the system from the number of motor revolutions and the motor reduction gear ratio. Warning! Excessively low values cause the gate to reverse when it reaches the gate closed stop.
01-20	motor revolutions (01 = minimum / 20 = maximum).
15 99	Partial opening adjustment (%) N.B.: with double leaf swing gate installations, this parameter is set by default as the completely open position of LEAF 1. With single leaf swing gate installations, this parameter is set to 50% of total opening.
15-99	From 15% to 99% of total gate travel.
18 00	Type of signaling provided by COR output
00	STANDARD operation managed by parameter 79
01	Contact closed if the control unit is working properly. Contact open if central locked in alarm.
02	Contact closed if the control unit is powered by the mains or charged battery. Open contact due to a fault: control unit powered by low battery (voltage level set by par. 85) or with error alert bLLO (the control unit no longer accept commands).
03	Closed contact if none of the fault related situations 1 and 2 occurs. Open contact if at least one of the fault related situations 1 and 2 occurs
04	Closed contact if the gate is not completely open. Open contact if the gate is completely open.
05	Closed contact if the gate is not completely closed. Open contact if the gate is completely closed.
19 00	Adjusting stop advance of LEAF 1 when opening
20 00	Adjusting stop advance of LEAF 2 when opening
00	The leaf stops against the opening stop.
01-25	A leaf stop advance of 1 to 25 motor turns before the completely open position may be set.

21 30	Setting automatic closing time The timer starts from the gate open state and continues for the set time. Once the set time is reached, the gate closes automatically. The timer count restarts if a photocell is triggered. IMPORTANT: persistent activation of the opening command prevents automatic reclosure; the automatic reclosure time count is resumed when the opening command is released.
00-90	Pause time settable from 00 to 90 s.
92-99	Pause time settable from 2 to 9 min.
22 00	Enabling of management for opening with automatic reclosure exclusion If enabled, the exclusion of automatic reclosure only applies for the command selected via the parameter. For example: if you set 220 1 , automatic reclosure is excluded following an AP command, but it is activated following a PP or PED command. NB: a command activates a manoeuvre in the open-stop-close or close-stop-open sequence.
00	Disabled.
0 1	An AP (opening) command activates the opening manoeuvre. With the gate fully open, automatic reclosure is excluded. An AP (open) or CH (close) command activates the closure manoeuvre.
02	A PP (step mode) command activates the opening manoeuvre. With the gate fully open, automatic reclosure is excluded. Another PP (step mode) command activates the closure manoeuvre.
03	A PED (partial opening) command activates the partial opening manoeuvre. Automatic reclosure is excluded. Another PED (partial opening) command activates the closure manoeuvre.
25 03	Adjusting opening delay (alignment) of MOTOR 2 During opening, MOTOR 2 starts with an adjustable delay after MOTOR 1.
00-10	From 0 to 10 s.
26 05	Adjusting closing delay (alignment) of MOTOR 1 During closing, MOTOR 1 starts with an adjustable delay after MOTOR 2.
00-30	From 0 to 30 s.
27 03	Setting reverse time after activation of sensing edge or obstacle detection (crush prevention) This sets the reverse manoeuvre time after activation of the sensing edge or the obstacle detection system.
00-60	From 0 to 60 s.
28 00	Electric lock mode selection
00	Normally UNPOWERED electric lock (powered only for 3 s when opening starts). N.B.: The electric lock is enabled by parameter 29 .
0 1	"ventouse" type electric block (normally powered when the gate is completely closed). Not powered when gate is moving.
02	"ventouse" type electric block (normally powered when the gate is completely opened or completely closed). Not powered when gate is moving.
10-12	Electric lock of normally NOT powered type, with adjustable timing <i>i0</i> =0.5 seconds; <i>i1</i> =1 second; <i>i2</i> =1.5 seconds.
29 00	Enable electric lock
00	Disabled.
0 1	Enabled. When LEAF 1 approaches the gate closed stop, the controller delivers supplementary power to MOTOR 1 to latch the electric lock.
02	Enabled. When LEAF 1 approaches the gate closed stop, the controller delivers maximum power to MOTOR 1 to latch the electric lock. The obstacle detection system is disabled.
30 07	Setting motor torque Increasing or decreasing the value of the parameter increases or decreases motor torque and, as a result, adjusts obstacle detection sensitivity. Use values below 03 ONLY for particularly lightweight installations not exposed to severe weather conditions (strong winds or very cold temperatures). In installations with gate leaves of different lengths, they torque value may be set separately, setting a value for parameter 33 between 0 1 and 09 .
0 1-09	0 1 = -35%; 02 = -25%; 03 = -16%; 04 = -8% (reduced motor torque = increased sensitivity). 05 = 0%. 06 = +8%; 07 = +16%; 08 = +25%; 09 = +35% (increased motor torque = reduced sensitivity).

3115	Setting obstacle impact force sensitivity MOTOR 1 If the reaction time to obstacle impact force is too long, reduce the value of the parameter. If the impact force exerted on obstacles is too high, reduce the value of parameter 30 . N.B.: repeat the acquisition procedure after any change made to this parameter.
01-10	Low motor torque: 01 = minimum obstacle impact force ... 10 = maximum obstacle impact force N.B.: only use these settings if the medium motor torque values are not suitable for the installation.
11-19	Medium motor torque. Recommended setting for adjusting force settings correctly. 11 = minimum obstacle impact force ... 19 = maximum obstacle impact force.
20	Maximum motor torque. May only be used if the gate is equipped with a sensing edge.
3215	Setting obstacle impact force sensitivity MOTOR 2 If the reaction time to obstacle impact force is too long, reduce the value of the parameter. If the impact force exerted on obstacles is too high, reduce the value of parameter 30 (or 33 , if enabled: 33 different from 10). N.B.: repeat the acquisition procedure after any change made to this parameter.
01-10	Low motor torque: 01 = minimum obstacle impact force ... 10 = maximum obstacle impact force N.B.: only use these settings if the medium motor torque values are not suitable for the installation.
11-19	Medium motor torque. Recommended setting for adjusting force settings correctly. 11 = minimum obstacle impact force ... 19 = maximum obstacle impact force.
20	Maximum motor torque. May only be used if the gate is equipped with a sensing edge.
3310	Setting motor torque MOTOR 2 Increasing or decreasing the value of the parameter increases or decreases motor torque and, as a result, adjusts obstacle detection sensitivity. Use values below 03 ONLY for particularly lightweight installations not exposed to severe weather conditions (strong winds or very cold temperatures).
01-09	01 = -35%; 02 = -25%; 03 = -16%; 04 = -8% (reduced motor torque = increased sensitivity). 05 = 0%. 06 = +8%; 07 = +16%; 08 = +25%; 09 = +35% (increased motor torque = reduced sensitivity).
10	The torque is set with parameter 30 .
3408	Setting start acceleration MOTOR 1 during opening and closing
3508	Setting start acceleration MOTOR 2 during opening and closing
01-10	01 = the gate accelerates rapidly at start of manoeuvre ... 10 = the gate accelerates slowly and progressively at start of manoeuvre.
3800	Enable electric lock release reverse impulse
00	Disabled.
01	Enabled. The controller applies a brief closing force (max. 4 s) to release the electric lock.
4004	Setting opening speed (%)
4104	Setting closing speed (%)
01-05	01 = 60% minimum speed ... 05 = 100% maximum speed.
4300	Opening and closing approach distance setting MOTOR1
4400	Opening and closing approach distance setting MOTOR2
00-80	from min. 0 to max. 80 of turns performed by the motor at the minimum speed. Speed is setted by the control unit automatically and it isn't adjustable.
4901	Setting number of automatic closure attempts after activation of sensing edge or obstacle detection (crush protection)
00	No automatic closure attempts.
01-03	From 1 to 3 automatic closure attempts. We recommend setting a value equal to or lower than the value set for parameter 02 . Automatic closure is only performed if the gate is completely open.
5000	Setting photocell mode during gate opening (FT1)
00	DISABLED. Photocell is not active or not installed.
01	STOP. The gate stops and remains stationary until the next command is received.
02	IMMEDIATE REVERSE. The gate reverses immediately if the photocell is activated during gate opening.

03	TEMPORARY STOP. The gate stops as long as the photocell is obstructed. The gate resumed opening when the photocell is cleared.
04	DELAYED REVERSE. The gate stops if the photocell is obstructed. The gate closes when the photocell is cleared.

5102 Setting photocell mode during gate closing (FT1)

00	DISABLED. Photocell is not active or not installed.
01	STOP. The gate stops and remains stationary until the next command is received.
02	IMMEDIATE REVERSE. The gate reverses immediately if the photocell is activated during gate closure.
03	TEMPORARY STOP. The gate stops as long as the photocell is obstructed. The gate resumed closing when the photocell is cleared.
04	DELAYED REVERSE. The gate stops if the photocell is obstructed. The gate opens when the photocell is cleared.

5201 Photocell (FT1) mode with gate closed

N.B.: this parameter is not visible if **AB02** or **AB03** or **AB04** is set.

00	If the photocell is obstructed, the gate cannot open.
01	The gate opens when an open command is received, even if the photocell is obstructed.
02	The photocell sends the gate open command when obstructed.

5300 Setting photocell mode during gate opening (FT2)

00	DISABLED. Photocell is not active or not installed.
01	STOP. The gate stops and remains stationary until the next command is received.
02	IMMEDIATE REVERSE. The gate reverses immediately if the photocell is activated during gate opening.
03	TEMPORARY STOP. The gate stops as long as the photocell is obstructed. The gate resumed opening when the photocell is cleared.
04	DELAYED REVERSE. The gate stops if the photocell is obstructed. The gate closes when the photocell is cleared.

5400 Setting photocell mode during gate closing (FT2)

00	DISABLED. Photocell is not active or not installed.
01	STOP. The gate stops and remains stationary until the next command is received.
02	IMMEDIATE REVERSE. The gate reverses immediately if the photocell is activated during gate closure.
03	TEMPORARY STOP. The gate stops as long as the photocell is obstructed. The gate resumed closing when the photocell is cleared.
04	DELAYED REVERSE. The gate stops if the photocell is obstructed. The gate opens when the photocell is cleared.

5501 Photocell (FT2) mode with gate closed

N.B.: this parameter is not visible if **AB02** or **AB03** or **AB04** is set.

00	If the photocell is obstructed, the gate cannot open.
01	The gate opens when an open command is received, even if the photocell is obstructed.
02	The photocell sends the gate open command when obstructed.

5600 Enable close command 6 s after activation of photocell (FT1-FT2)

N.B.: This parameter is not visible if **AB03** or **AB04** is set.

NOTE: in the case of photocells being blanked during opening, the 6 secs. count starts when the wings are completely open.

00	Disabled.
01	Enabled. When the photocell gate FT1 is crossed, a close command is sent 6 seconds later.
02	Enabled. When the photocell gate FT2 is crossed, a close command is sent 6 seconds later.

5700 Selecting contact type (NC or 8.2 kOhm) on inputs FT1/FT2/ST

In conformity with the safety regulations EN12453-EN12445, devices using an 8.2 kOhm contact instead of an NC contact may be connected to inputs FT1/FT2/ST. The controller unit must therefore be configured accordingly.

	FT1	FT2	ST
00	The controller is configured for NC contacts by default.		
01	8k2	N.C.	N.C.
02	N.C.	8k2	N.C.
03	8k2	8k2	N.C.
10	N.C.	N.C.	8k2

11	8k2	N.C.	8k2
12	N.C.	8k2	8k2
13	8k2	8k2	8k2

58 00	Selecting the type of photocell test on input FT1 This parameter is visible if AB02 or AB04 is set. If the photocell test is enabled, the control unit will check the photocells connected to input FT1 are working properly. The test lasts max. 3 s OFF / 3 s ON.
--------------	--

59 00	Selecting the type of photocell test on input FT2 This parameter is visible if AB02 or AB04 is set. If the photocell test is enabled, the control unit will check the photocells connected to input FT2 are working properly. The test lasts max. 3 s OFF / 3 s ON.
00	Photocell test disabled.
01	Photocell test enabled on opening ONLY.
02	Photocell test enabled on closure ONLY.
03	Photocell test enabled on both opening and closure.

60 01	ISEL selectable input configuration The parameter allows to configure the input and to make it available according to the type of the contact status for operating the clock or sensing edge.
00	ISEL is N.O. input and operates the clock function (configurable in par. 80)
01	ISEL is N.C. input and operates the COS function (configurable in par. 73)

65 05	Setting motor stop distance
01-05	01= faster deceleration/shorter stop distance ... 05= slower deceleration/longer stop distance.

70 02	Select number of motors installed
01	1 motor.
02	2 motors. IMPORTANT: Use the same type of motor for both gate leaves.

73 03	Configuring sensing edge COS NOTE: This parameter is visible only if par. 60 is 01
00	Sensing edge NOT INSTALLED.
01	NC contact (normally closed). The gate reverses only when opening.
02	Contact with 8k2 resistor. The gate reverses only when opening.
03	NC contact (normally closed). The gate always reverses.
04	Contact with 8k2 resistor. The gate always reverses.
12	Management of two 8k2 sensitive edges connected in parallel (total resistance 4k1). The gate reverses only when opening.
14	Management of two 8k2 sensitive edges connected in parallel (total resistance 4k1). The gate always reverses.

76 00	Configuring radio channel 1 (PR1)
--------------	--

77 01	Configuring radio channel 2 (PR2)
00	STEP MODE.
01	PARTIAL OPENING
02	OPENING
03	CLOSING.
04	STOP.
05	Courtesy light. The output COR is managed from the remote control. The light remains lit as long as the remote control is active. The parameter 79 is ignored.
06	Courtesy light ON-OFF (PP). The output COR is managed from the remote control. The remote control turns the courtesy light on and off. The parameter 79 is ignored.
07	STEP MODE with confirmation for safety. ⁽¹⁾
08	PARTIAL OPENING with confirmation for safety. ⁽¹⁾
09	OPENING with confirmation for safety. ⁽¹⁾
10	CLOSURE with confirmation for safety. ⁽¹⁾

(1) To prevent gate manoeuvres caused by accidentally pressing a remote control button, confirmation is required to enable the command. Example: parameters 76 01 and 77 01 set:

- Pressing the CHA button on the remote control selects the step mode function, which must be confirmed within 2 seconds by pressing CHB on the remote control. Press CHB to activate partial opening.

78 00	Configuring flashing light frequency
00	The frequency is set electronically from the flashing light unit.
01	Slow flash.
02	Light flashes slowly when gate opens, rapidly when gate closes.

79 60	Selecting courtesy light mode NOTE: The parameter is not visible if par. 1B is other than 00
00	Disabled.
01	PULSE. The courtesy light illuminates briefly at the start of each manoeuvre.
02	ACTIVE. The light remains lit for the entire duration of the manoeuvre.
03-90	From 3 to 90 s. The light remains lit for the time period set after the manoeuvre is completed.
92-99	From 2 to 9 minutes. The light remains lit for the time period set after the manoeuvre is completed.

80 00	Clock contact configuration (ORO) NOTE: This parameter is visible only if par. 60 is 00 When the clock function is active, the gate opens and remains open. At the end of the programmed time set with the external device (clock), the gate closes.
00	When the clock function is active, the gate opens and remains open. Any command signal received is ignored.
01	When the clock function is active, the gate opens and remains open. Any command signal received is accepted. When the gate returns to the completely open position, the clock function is reactivated.

81 00	Enable safeguarded gate closure/opening Enabling this parameter ensures that the gate is not left open due to an incorrect and/or accidental command. This function is NOI enabled if: <ul style="list-style-type: none"> • the gate receives a STOP command; • the sensitive edge intervenes, detecting an obstacle in the same direction in which the function is enabled. If instead the sensitive edge detects an obstacle during the movement opposite to the one guaranteed, the function remains active. • the number of closure attempts set by parameter 82 has been reached; • the acquired position is lost (perform position recovery, see chapter 18).
00	Disabled. The parameter 82 is not displayed.
01	Safeguarded closure enabled. After a period of time set with parameter 82, the control unit signals a 5 second warning with the flashing light, regardless of the parameter 85, and then closes the gate.
02	Safeguarded closure / opening enabled. If the gate is closed as a result of a step mode command, after a period of time set with parameter 82, the control unit signals a 5 second warning with the flashing light (regardless of the parameter 85), and then the gate closes. If the gate is stopped by the obstacle detection system during a closure manoeuvre, the gate closes after a period of time set with parameter 82. If the gate is stopped by the obstacle detection system during an opening manoeuvre, the gate closes after a period of time set with parameter 82.

82 03	Setting safeguarded closure/opening activation time N.B.: this parameter is not visible if the value of parameter 81 = 00.
02-90	Wait time settable from 2 to 90 s.
92-99	Wait time settable from 2 to 9 min.

83 00	Selecting limitations in battery operation N.B.: the parameter is visible only if par. 85 is different than 00
00	There is no limitation for the commands when the battery voltage drops under the selected threshold. An error alert may be activated via the COR output (if parameters 85 and 1B are adequately set).
01	When the battery voltage drops under the threshold selected with par. 85, the control unit accepts only opening commands and does not perform closing.
02	When the battery voltage drops under the threshold selected with par. 85, after a 5 s pre-flashing, the control unit automatically opens the barrier's boom and accepts only a closing command.
03	It accepts only closing commands even if the ORO input is active and if the parameter is 80 01.

04	When the battery voltage drops to the threshold selected with par. 85 the control unit, after a prelampping of 5s, automatically closes the gate and accepts only one opening command.
----	--

84 00 Battery consumption selection

00	Battery 24Vdc (2x12V). Acceleration/deceleration/speed reduction enabled, to increase the battery life. The activation of the flashing light is reduced (on 1 second, off 2 seconds).
01	Battery 24Vdc (2x12V). No performance reduction, maximum battery consumption. Activation of the flashing light is normal.


85 00 Selection of the battery operation management

Setting a value different than 00 a battery voltage level check is activated. The desired operation type can be selected via parameter 83 and an error alert can be activated through the COR output via parameter 18.

00	The control unit always accepts commands until the battery is completely exhausted.
01	The command becomes active when the battery voltage drops to the minimum threshold (22Vdc for battery 2x12Vdc)
02	The command becomes active when the battery voltage drops to the medium threshold (23Vdc for battery 2x12Vdc)
03	The command becomes active when the battery voltage drops to the maximum threshold (24Vdc for battery 2x12Vdc)

90 00 Restoring factory default values

NOTE: This procedure is only possible if NO data protection password is set.



Warning! Restoring default settings cancels all settings made previously except for parameter 81, 71, 86, 87: after restore, check that all parameters are suitable for the installation.

- Press and hold the PLUS + and MINUS - button until the unit switches on.
- The display flashes after 4 s E5-.
- The default factory settings have now been restored.

Note: it is possible to reset the parameters in a second way: when the control unit is switched on, before the firmware version appears on the display, press and hold down the ▲ (UP ARROW) and ▼ (DOWN ARROW) buttons for 4s.

Identification number

The identification number consists of the values of the parameters from 00 to 06.

N.B.: The values shown in the table are indicative only.

00 01	HW version	Example: 01 23 45 67 89 01 23
01 23	Year of manufacture	
02 45	Week of manufacture	
03 67		
04 89	Serial number	
05 01		
06 23	FW version	

View manoeuvre counter

The number consists of the values of the parameters from 00 to 01 multiplied by 100.

N.B.: The values shown in the table are indicative only.

IMPORTANT: "manoeuvre" means every motor activation (total opening or closure / partial opening / step mode, etc.).

00 01	Manoeuvres performed.
01 23	Example: 01 23 x100 = 12.300 manoeuvres.

View manoeuvre hour counter	
The number consists of the values of the parameters from $h0$ to $h1$.	
N.B.: The values shown in the table are indicative only.	
When the manoeuvre hour limit (set by $B5$ and $B7$) is exceeded, the visual maintenance signal is activated (e.g. every 1500 manoeuvre hours).	
IMPORTANT: "manoeuvre" means every motor opening activation.	
The message $A55E$ is shown on the display and the flashing light, with motors stop, flashes with a regular duty cycle (1 s on / 4 s off) until system maintenance is performed and the alarm is reset.	
To reset the alarm, release the protection by inputting the password (CP 00) and press TEST for 5 s. The message $A55E$ is displayed, followed by the messages $UPdE$ flashing for 4 seconds: to reset the alarm, hold down the TEST key until $dBnE$ is displayed.	
If the TEST key is released, $Ab-E$ appears on the display and the alarm is not reset.	
The number of hours $H0-H1$ is stored by the control unit, and the count is reset.	
If the value $H0=99$ $H1=90$ is exceeded (9990 hours of operation) the maintenance alarm is no longer managed.	
$h0$ 01	Manoeuvre hours. Example: 01 23 = 123 hours.
$h1$ 23	

View control unit days on counter	
The number consists of the values of the parameters from $d0$ to $d1$.	
N.B.: The values shown in the table are indicative only.	
$d0$ 01	Days with unit switched on. Example: 01 23 = 123 days.
$d1$ 23	

Password	
Setting a password prevents unauthorised persons from accessing the settings.	
With password protection active ($CP=01$), parameters may be viewed, but the values CANNOT be modified.	
<u>Only a single password is used to control access to the gate automation system.</u>	
WARNING: Contact the Technical Support Service if you lose your password.	
$P1$ 00 $P2$ 00 $P3$ 00 $P4$ 00	Password activation procedure: <ul style="list-style-type: none"> • Enter the desired values for parameters $P1$, $P2$, $P3$ and $P4$. • Use the UP \blacktriangle and/or DOWN \blacktriangledown buttons to view the parameter CP. • Press and hold the \blacktriangle and \blacktriangledown buttons for 4 seconds. • The display flashes to confirm that the password has been saved. • Switch the control unit off and on again. Check that password protection is activated ($CP=01$).
	Temporary unlock procedure: <ul style="list-style-type: none"> • Enter the password. • Check that $CP=00$.
	Password cancellation procedure: <ul style="list-style-type: none"> • Enter the password ($CP=00$). • Save the values $P1$, $P2$, $P3$, $P4 = 00$ • Use the UP \blacktriangle and/or DOWN \blacktriangledown buttons to view the parameter CP. • Press and hold the \blacktriangle and \blacktriangledown buttons for 4 seconds. • The display flashes to confirm that the password has been cancelled (the values $P100$, $P200$, $P300$ and $P400$ indicate that no password is set). • Switch the control unit off and on again ($CP=00$).

CP 00	Changing password
00	Protection deactivated.
01	Protection activated.

14 Safety input and command status (TEST mode)

With no currently active commands, press the TEST button and check the following:

DISPLAY	POSSIBLE CAUSE	ACTION BY SOFTWARE	PHYSICAL CORRECTIVE ACTION
88 27	The safety STOP contact is open. Incorrect setting of parameter 57.	Check that parameter 57 is set correctly	Install a STOP button (NC) or jumper the ST contact with the COM contact.
88 28	Sensing edge COS not connected or incorrectly connected. NOTE: visible only if par. 60 is 0 1	Set the parameter 73 00 if not used or to disable.	Jumper contact ISEL with contact COM , if not used or to disable
88 25	Photocell FT1 not connected or incorrectly connected. Incorrect setting of parameter 57.	Set the parameter 50 00 and 51 00 if not used or to disable.	Jumper contact FT1 with contact COM , if not used or to disable. Check connection referring to relative connection diagram (figure 4).
88 24	Photocell FT2 not connected or incorrectly connected. Incorrect setting of parameter 57.	Set the parameter 50 00 and 51 00 if not used or to disable.	Jumper contact FT2 with contact COM , if not used or to disable. Check connection referring to relative connection diagram (figure 4).
PP 00	If occurs with no voluntary command, the contact (N.O.) may be faulty or one of the buttons may be incorrectly connected.	-	Check PP - COM contacts and connections to buttons.
CH 00		-	Check CH - COM contacts and connections to buttons.
AP 00		-	Check AP - COM contacts and connections to buttons.
PE 00		-	Check PED - COM contacts and connections to buttons.
0r 00	If occurs with no command, the contact (N.O.) may be faulty or the timer may be incorrectly connected. NOTE: visible only if par. 60 is 00	-	Check ISEL - COM contacts. Contact must not be jumpered if not used.

N.B: press TEST to exit TEST mode.

We recommend troubleshooting safety device and input status errors with "corrective action by software" only.


15 Alarms and faults

PROBLEM	ALARM	POSSIBLE CAUSE	ACTION
The gate does not open or close.	POWER LED off	No mains power.	Check the mains power cable.
	POWER LED off	Fuses blown. Check fuses F1, F2 and F3.	Replace fuse. Always disconnect from mains power before removing fuses.
	OF St	Input mains power voltage fault. Control initialisation failed.	Disconnect from mains power, wait 10 seconds then reconnect to the mains and switch on. If the problem persists, contact your local authorized dealer for verification and possible assistance. Pressing the TEST button it is possible to hide the alarm temporarily and consult the control unit's parameters.
	Pr Ot	Overcurrent detected in inverter.	Press the TEST button twice or perform 3 command requests in succession.
	dAtA	Incorrect travel length values.	Press the TEST button and check the safety device/s in alarm state and the connections of the safety devices. Check that the mechanical stops of MOTOR 1 and MOTOR 2 are positioned correctly. Repeat acquisition procedure.
	Not 1	Motor 1 not connected.	Check the motor cable.
	Not 2	Motor 2 not connected.	Check the motor cable.
	Example: 15 EE 21 EE	Configuration parameter error.	Set configuration value correctly and save.
Acquisition procedure does not complete correctly.	btLO (btLO)	Flat batteries.	Wait for mains power to be restored.
	AP P.E	TEST button pressed accidentally.	Repeat acquisition procedure.
		Safety devices in alarm state.	Press the TEST button and check the safety device/s in alarm state and the connections of the safety devices.
		Excessive voltage drop.	Repeat acquisition procedure. Check mains voltage.
AP PL	Travel length error.	Move gate into completely closed position and repeat the procedure.	
Remote control has limited range and does not work while automated gate is moving.	-	The radio transmission is impeded by metal structures and reinforced concrete walls.	Install the antenna.
	-	Flat batteries.	Replace the transmitter batteries.
The flashing light is not working.	-	Bulb / LED blown or flashing light wires disconnected.	Check LED circuit and/or connector wires.
Gate open indicator lamp does not work.	-	Bulb blown or wires disconnected.	Check the bulb and/or wires.
Gate does not perform desired manoeuvre.	-	Motor leads crossed.	Swap two wires on terminal X-Y-Z or Z-Y-X.

N.B.: Press the TEST button to temporarily cancel the alarm.

The next time a command is received, the alarm reappears on the display if the problem has not been resolved.

16 Procedural verifications - INFO Mode




INFO mode may be used to view certain parameters measured by the **B70/2ML** controller.

Press and hold the **TEST** button for 5 seconds from the “View command signals and safety devices” mode with the motor stationary. The control unit displays the following parameters and the corresponding measured values in sequence:

Parameter	Function
<i>P 1.05</i>	View for 3 s the firmware version of the control unit.
<i>Cn1</i> <i>Cn2</i>	Displays the position of MOTOR 1 / MOTOR 2, expressed in revolutions and relative to total length, at the time of the test.
<i>Lun1</i> <i>Lun2</i>	View total length of MOTOR 1/ MOTOR 2 programmed travel , in motor revolutions.
<i>rPN1</i> <i>rPN2</i>	View MOTOR 1 /MOTOR 2 speed, in revolutions per minute (rPM).
<i>ANP1</i> <i>ANP2</i>	View current absorption of MOTOR 1/MOTOR 2, in Amperes (e.g.: 001.1 = 1,1 A ... 016.5 = 16,5 A). If the MOTOR 1 / MOTOR 2 is stationary, the current absorption value is 0. Activate a command function to test current absorption.
<i>bUS</i>	System OK indicator. To check for overloading (e.g.: too many utilities connected to 24 V output) or if the mains voltage is too low, compare the parameters read with values indicated as follows with the motor stationary: mains voltage= 230 Vac (nominal), bUS= 28.5 mains voltage= 207 Vac (-10%), bUS= 25.5 mains voltage= 253 Vac (+10%), bUS= 31.6
<i>CNP1</i> <i>CNP2</i>	Display current, expressed in Amperes, used to compensate for strain detected by MOTOR 1 / MOTOR 2 due, for example, to low external temperatures (e.g.: 0 = 0 A ... 4 = +3 A). At the beginning of a manoeuvre from the completely open or completely closed position, if the control unit detects a strain higher than the value stored in its memory during the travel acquisition cycle, the controller automatically increases the current delivered to MOTOR 1 / MOTOR 2.
<i>ASC1</i> <i>ASC2</i>	Display current threshold, expressed in Amperes, at which the obstacle detection function (crush prevention) of MOTOR 1 / MOTOR 2 is triggered. This value is calculated automatically by the controller in relation to the settings of parameters 30, 31 and 32. For the motor to function correctly, <i>ANP</i> must always be lower than the value <i>ASC</i> .
<i>tIn1</i> <i>tIn2</i>	Indicates time taken by motor to detect an obstacle, as set with parameter 31/32, in seconds. E.g. 1.000 = 1 s / 0.120 = 0.12 s (120 ms). Ensure that the manoeuvre time is more than 0.3 s.
<i>RbS1</i> <i>RbS2</i>	MOTOR 1 / MOTOR 2 status OK indicator. In normal conditions, this value is less than 500. If the value exceeds 2000, the controller disables the motor. A value exceeding 500 indicates that the characteristics of the connection cable are inadequate for the installation or that the connection cable is too long or of inadequate cross section, or may indicate an electrical fault of the brushless motor.
<i>UP</i>	If the control unit is capable of identifying the position of the gate leaf when the test is conducted, the following is shown on the display: <i>UP -</i> position known, normal operation. <i>UP L</i> LEAF 1 position unknown, position recovery in progress. <i>UP R</i> LEAF 2 position unknown, position recovery in progress. <i>UP I2</i> positions of both leaves unknown, position recovery in progress.
<i>OC</i>	Indicates the state of the automation system (open/closed). <i>OC OP</i> automation system opening (motor active). <i>OC CL</i> automation system closing (motor active). <i>OC -O</i> automation system completely open (motor not actives). <i>OC -C</i> automation system completely closed (motor not actives).
<i>UF</i>	<i>UF U</i> mains voltage too low or overload. <i>UF H</i> motors overcurrent.

- If only one motor is connected to the control unit, the parameters relative to “MOTOR 1” only are displayed.
- Use the **+** / **-** buttons to scroll through the parameters. When the last parameter in the sequence is reached, press the **-** button to return through the previous parameters.
- In INFO mode, the automation system may be activated to test operation in real time.
- The two motors may be controlled independently in OPERATOR PRESENT mode, ignoring the position data request message “*dREA*” and bypassing the safety devices installed (photocells, sensing edges and STOP button) with the exception of the obstacle detection system. MOTOR 1 is controllable when the messages: *Cn1*, *rPN1*, *ANP1* and *RbS1* appear on the display. MOTOR 2 is controllable when the messages: *Cn2*, *rPN2*, *ANP2* and *RbS2* appear on the display.



- THE MOTOR in question is activated on opening by pressing the ▲ "UP ARROW" key, or on closure by pressing the ▼ "DOWN ARROW" key.
- For safety, the open and close functions are only available in continuous control (operator present) mode: press the button, release within 1 second and then press and hold. The motor stops as soon as the button is released. **WARNING: during the check, the motor revolution count (position) is updated but the gate leaf alignment control function may cause problems. Before exiting INFO, make sure that the gate leaves are correctly aligned.**
- Press and hold the **TEST** button for a few seconds to exit INFO mode.

16.1 B74/BCONNECT mode

By inserting **B74/BCONNECT** in the **WiFi** connector, all the functions are managed through internet browser and devices such as smartphones, tablets, PCs, exploiting WiFi communication, tablet, PC, all the functionalities of the central unit are managed, using the WiFi communication.



For further information consult the installation manual of the connection module **B74/BCONNECT** connection module.

Remote assistance" mode

Allows access and therefore the management of all the data of the control unit only in cloud mode and therefore with remote management.

When remote assistance is enabled, the message **ASCC** (assistance connect controlled) appears on the display.

By pressing the **TEST** button this message disappears for 10 seconds, and it is possible to access the parameters and other functions of the display.

After 30 minutes the display goes into stand-by, if the display is awakened by pressing a key the flashing **ASCC** reappears.

"Emergency operation" mode

This mode is used to exclude motor and safety alarms (e.g. photocells and sensitive edges), allowing the automation to open and close at low speed and with the operator present, with movement of the leaves only in the presence of a persistent command (when the command is released, the leaves stop).

Emergency operation is indicated by activation of the flashing light at a higher frequency.

Two types of "emergency" mode are possible: residential or condominium.

1) **residential** (flashing **L-ES** display indication): the PP command (from the terminal board or radio control) is initially managed as an opening command; only when complete opening has been reached will activation of the command send it to closing. Only when complete closure has been achieved will the command be able to open again.

2) **condominium** (flashing **L-EM** display indication): the PP command is initially managed as an opening command, but once it has been fully opened the leaves no longer close.

In this mode the display stand-by is not activated, always indicating the mode in progress.

By pressing the **TEST** button this message disappears for 10 seconds, and it is possible to access the parameters and other functions of the display.

ASCC	"Remote assistance" mode enabled
L-ES	"Residential emergency operation" mode enabled
L-EM	"Condominium emergency operation" mode enabled

17 Mechanical release

In the event of power failure, the gate may be unlocked by following the instructions given in the use and maintenance manual of the automation system. On receiving the first command signal after mains power is restored, the control unit starts an opening manoeuvre in position recovery mode (see chapter 18).

18 Position recovery mode

On receiving the first command signal after a power failure or after detecting an obstacle in the same position three consecutive times, the control unit starts a manoeuvre in position recovery mode.


When the controller received a command signal, the gate starts a manoeuvre at low speed. The flashing light flashes with a different duty cycle than normal (3 s on, 1.5 s off).

In this phase the control unit performs a series of operations to recover the correct position in the opening and closing directions. **Warning!** During the position recovery phase, do not activate any command and do not obscure the photocells until the gate has performed a complete opening and closing manoeuvre for both leaves.

RELEASE OF THE GATE LEAVES WITH POWERED CONTROL UNIT

If both gate leaves are released from a completely open or completely closed position, to obtain the regular functioning of the gate, simply reposition the leaves in the position they had when they were released. The gate will resume normal operation on receipt of the first control command.

WARNING: If one or both leaves are released when they are completely closed, to manually open the gateway, the loss of position data of the leaves occurs. In this case, the position recovery must be performed as shown in the following illustration.



POSITION RECOVERY WITH CONTROL UNIT NOT POWERED (BLACK OUT) AND INTERMEDIATE POSITION OF LEAVES (NOT COMPLETELY CLOSED OR NOT COMPLETELY OPEN)

NOTE: if set to par. P3 01 and a blackout occurs, when the mains voltage returns, in whatever position the leaves are, after a pre-flashing of 5 seconds the closing manoeuvre is activated at low speed.

At the next command, the gate leaves perform the opening manoeuvre at low speed to restore normal operating mode.

NOTE: If the control unit is not powered (blackout) and parameter P3 is at 00 , upon receipt of a command, the repositioning procedure begins, which will be completed when the leaves have performed a complete run without interruption.

19 Initial testing

The testing must be performed by qualified technical personnel.

The installer is required to measure impact forces and select on the control unit the appropriate speed and torque values to ensure that the motorised door or gate remains within the limits defined by the standards EN 12453 and EN 12445.

Make sure that the provisions in Chapter 1 "GENERIC WARNINGS" are observed.

- Turn on the power supply.
- Check that the automation system motors rotate in the correct direction. If the leaves do not move correctly, swap any two of the wires on the X-Y-Z motor terminal.
- Check that all connected controls are working correctly.
- Check travel and deceleration.
- Check that the impact force is correct, in compliance with EN 12453 and EN12445.
- Check that the safety devices are activated correctly.
- If the photocell test is enabled, check it is working properly by obscuring the photocells and giving a command: the gate leaves must not move.
- If the battery kit is installed, disconnect from mains and check that the batteries are working.
- Disconnect from mains power and disconnect the batteries (if used), then reconnect. Check the correct completion of the position recovery phase when opening and when closing.

20 Maintenance

Perform scheduled maintenance every 6 months.

Check cleanliness and function.

If the unit contains dirt, moisture, insects or other foreign matter, disconnect from mains power and clean the board and the housing.

Repeat the initial installation test procedure after cleaning.

If any corrosion is found on the printed circuit board, evaluate if it is necessary to replace the board itself.

Check that the battery is in good working order.

21 Disposal



The product may only be uninstalled by qualified technical personnel, following suitable procedures for removing the product correctly and safely. This product consists of numerous different materials. Some of these materials may be recycled, while others must be disposed of correctly at the specific recycling or waste management facilities indicated by local legislation applicable for this category of product.

Do not dispose of this product as domestic refuse. Observe local legislation for differentiated refuse collection, or hand the product over to the vendor when purchasing an equivalent new product.

Local legislation may envisage severe fines for the incorrect disposal of this product. **Warning!** Some parts of this product may contain substances that are harmful to the environment or dangerous and which may cause damage to the environment or health risks if disposed of incorrectly.

22 Additional information and contact details

ROGER TECHNOLOGY is the exclusive proprietor holder of all rights regarding this publication.

ROGER TECHNOLOGY reserves the right to implement any modifications without prior notification. Copying, scanning or any alterations to this document are prohibited without express prior authorised from by ROGER TECHNOLOGY.

ROGER TECHNOLOGY reserves the right to modifying or perfecting the product, which will not imply a FW version change.

In the absence of an instruction manual revision, it is understood that these instructions hold good for this and for subsequent FW versions of the control unit.

This instruction manual and the warnings for the installer are given in printed form and are included in the box containing the product.

The digital version of this documentation (PDF) and any future updates are available from the reserved area of our website www.rogertechnology.com/B2B, in the Self Service section.

ROGER TECHNOLOGY CUSTOMER SERVICE:

business hours: Monday to Friday
08:00 to 12:00 - 13:30 to 17:30

Telephone no: +39 041 5937023

E-mail: service@rogertechnology.it

Skype: service_rogertechnology

To request support for any problems or for any other queries regarding the automation system, please compile the online form "REPAIRS" in the 'Self Service' area of our website www.rogertechnology.com/B2B.

Declaration CE of Conformity

The undersigned Dino Florian, legal representative of Roger Technology - Via Botticelli 8, 31021 Mogliano V.to (TV) DECLARES that the **B70/2ML** digital control unit is compliant with the provisions established by Community directives:

- 2014/35/EU Direttiva LVD
- 2014/30/EU Direttiva EMC
- 2014/53/EU Direttiva RED
- 2011/65/CE Direttiva RoHS

Last two figures of year in which marking was applied **CE 20**.

Place: Mogliano V.to

Date: 07-05-2020


Signature

1 Allgemeine Sicherheitshinweise



ACHTUNG: WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DIE SICHERHEIT VON PERSONEN IST ES WICHTIG DIESE ANWEISUNGEN ZU BEACHTEN DIESE ANWEISUNGEN AUFBEWAHREN

Das vorliegende Installationshandbuch ist ausschließlich für Fachpersonal bestimmt.

 Die Nichtbeachtung der in diesem Handbuch enthaltenen Informationen kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät zur Folge haben. ROGER TECHNOLOGY lehnt jede Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen oder nicht bestimmungsgemäßen, den Angaben dieses Handbuchs nicht entsprechenden Gebrauch verursacht werden, ab.

Die Montage, die elektrischen Anschlüsse und die Einstellung müssen fachgerecht und in Übereinstimmung der geltenden Richtlinien ausgeführt werden. Lesen Sie die Anleitungen vor der Montage des Produktes aufmerksam durch.

Eine unsachgemäße Montage kann eine Gefahrenquelle darstellen.

Vor dem Beginn der Montage ist die Unversehrtheit des Geräts zu überprüfen: Im Zweifelsfall das Produkt nicht verwenden und sich nur an fachlich qualifiziertes Personal wenden.

Das Gerät nicht in Umgebungen montieren, deren Atmosphäre explosionsgefährdet ist: das Vorhandensein von Gas oder brennbaren Dämpfen ist ein schweres Sicherheitsrisiko.

Vor der Montage der Motorisierung sind alle strukturellen Veränderungen vorzunehmen, um Sicherheits- und Schutzzonen zu schaffen bzw. alle quetschgefährdeten, abscherggefährdeten, leitenden sowie alle anderen allgemein gefährlichen Bereiche zu sichern.

ACHTUNG: Überprüfen, dass die existierende Struktur festigkeits- und stabilitätstechnisch ausreicht.

ROGER TECHNOLOGY ist weder für die Einhaltung der fachgerechten Konstruktion der zu motorisierenden.

Tür- und Fensterflügel noch für deren Verformungen verantwortlich, sollten diese beim Betrieb auftreten.

Die Sicherheitseinrichtungen (Fotozellen, Sicherheitsleisten, Notstopps usw.) müssen unter Berücksichtigung von Folgendem installiert werden: den geltenden Vorschriften und Richtlinien, den fachgerechten Kriterien, der Installationsumgebung, der Betriebslogik des Systems und den Kräften, die von der motorisierten Tür oder dem Tor ausgehen.

Die Sicherheitseinrichtungen müssen alle quetschgefährdeten, abscherggefährdeten, leitenden sowie alle anderen allgemein gefährlichen Bereiche der motorisierten Tür oder des motorisierten Tores sichern. Dem

Installateur wird empfohlen, zu überprüfen, dass die bewegten Tür- und Fensterflügel keine scharfen Kanten haben oder abschergefährdete, leitende Gefahren verursachen.

Achten Sie darauf, dass ein Einklemmen zwischen dem geführten Teil und den umgebenden festen Teilen aufgrund der Öffnungsbewegung des geführten Teils vermieden wird.

Wenn es aufgrund der Risikoanalyse erforderlich ist, verformbare Sicherheitsleisten am beweglichen Teil installieren.

Es ist zu beachten, dass gemäß der Norm UNI EN 12635 alle Anforderungen der Normen EN 12604 und EN 12453 erfüllt und gegebenenfalls auch überprüft werden müssen.

Die Europäischen Richtlinien EN 12453 und EN 12445 legen die Mindestanforderungen an die Nutzungssicherheit von automatischen Türen und Toren fest. Insbesondere sehen sie die Nutzung der Begrenzung der Kräfte und der Sicherheitsvorrichtungen vor (Trittmatten, Lichtschranken, Totmann-Funktion usw.), welche die Anwesenheit von Personen oder Sachen erfassen, und das Anstoßen unter allen Bedingungen vermeiden.

Der Installateur muss die Aufprallkräfte messen und auf dem Steuergerät die Geschwindigkeits- und Drehmomentwerte wählen, mit denen die Tür bzw. das motorisierte Tor die von den Richtlinien EN 12453 und EN 12445 festgesetzten Vorschriften einhält.

Bei der Installation von nicht kompatiblen Komponenten übernimmt ROGER TECHNOLOGY keine Haftung in Bezug auf Sicherheit und ordnungsgemäße Funktion. Wenn die Totmann-Funktion aktiv ist, muss der Installateur den maximalen Bremsweg oder die alternative Verwendung einer verformbaren Gummileiste, die Schließgeschwindigkeit des Durchgangs und alle durch die anwendbaren Normen festgelegten Maßnahmen prüfen. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die Steuereinrichtung bei einer festen Anordnung in einer Position aufgestellt werden muss, die die Kontrolle und den Betrieb der Automatisierung gewährleistet und dass die Art der Steuerung und die Art der Verwendung der UNI EN 12453 Prospekt 1 entsprechen (mit dem folgende Einschränkungen: Steuerung vom Typ A oder B und Verwendungsart 1 oder 2). Bei Verwendung der Bedienung vom "Steuerpult", müssen sich die Personen, die sich möglicherweise im Bereich der beweglichen Teile befinden, von der Automatisierung entfernen. Die Direktsteuerungen müssen in einer Mindesthöhe von 1,5 m installiert werden und dürfen nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sein, und außer wenn das Gerät mit einem Schlüssel betätigt wird, müssen sie in direkter Sicht auf das motorisierte Teil und entfernt von beweglichen Teilen sein.

Die Anzeigen, die nach den geltenden Vorschriften für die Kennzeichnung gefährlicher Bereiche erforderlich sind, anbringen.

Jede Installation muss die Kenndaten der motorisierten Tür oder des Tores gemäß EN 13241-1:2001 oder nachfolgenden Überarbeitungen sichtbar anzeigen

 Am Versorgungsnetz einen allpoligen Schalter oder Trennschalter mit Öffnungsabstand der Kontakte von mindestens 3 mm einbauen; Den

Trennschalter auf OFF stellen und alle Pufferbatterien trennen, bevor Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchgeführt werden.

Prüfen, ob sich vor der Elektroanlage ein geeigneter Fehlerstromschutzschalter mit Schwellenwert 0,03 A und Überstromschutz befinden, unter Beachtung der technischen Regeln und der geltenden Normen.

Falls vorgeschrieben, den Antrieb an eine wirksame und den Sicherheitsnormen entsprechende Erdungsanlage \oplus anschließen.

Eingriffe an den elektronischen Geräten dürfen nur mit antistatischem geerdeten Armschutz vorgenommen werden.

Bei Reparaturen oder Austausch der Produkte dürfen ausschließlich Originalersatzteile verwendet werden.

Der Installateur muss alle Informationen zum automatischen, manuellen und Not-Betrieb des Tors liefern und dem Benutzer der Anlage die Gebrauchsanleitung übergeben.

Vermeiden Sie Arbeiten in der Nähe der Scharniere oder der beweglichen Bauteile. Halten Sie sich während der Bewegung aus dem Aktionsradius der Tür oder des motorisierten Tors fern.

Stellen Sie sich nicht gegen die Bewegung der Tür oder des motorisierten Tors, da dadurch Gefahrensituationen entstehen könnten.

Der Torantrieb darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit physisch, sensorisch oder geistig eingeschränkten Fähigkeiten verwendet werden bzw. von Personen ohne ausreichende Erfahrung oder Kenntnis, sofern sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person überwacht oder in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen und über alle damit zusammenhängenden Gefahren informiert wurden.

Kinder müssen überwacht werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen oder sich im Aktionsradius der motorisierten Tür oder des Tors aufhalten.

Halten Sie die Fernbedienungen und/oder alle Steuervorrichtungen von Kindern fern, um unbeabsichtigte Betätigungen der Tür oder des motorisierten Tors zu vermeiden.

Die Nichtbeachtung der obigen Vorschriften kann zu Gefahrensituationen führen. Reparaturen oder technische Eingriffe müssen von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Die Reinigung und Wartung darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Schalten Sie im Falle einer Betriebsstörung des Produkts den Hauptschalter aus. Versuchen Sie nicht, den Torantrieb selbst zu reparieren, sondern wenden Sie sich an qualifiziertes Fachpersonal.


Die Verpackungsmaterialien (Kunststoff, Polystyrol usw.) müssen sachgemäß entsorgt werden und dürfen nicht in Kinderhände gelangen, da sie eine Gefahrenquelle darstellen können.

Die Verpackungselemente gemäß den geltenden Bestimmungen entsorgen und recyceln.

Diese Anleitung muss aufbewahrt und eventuellen neuen Benutzern der Anlage übergeben werden.

2 Symbole

Im Folgenden zeigen wir die Symbole und ihre Bedeutung, die im Handbuch oder auf den Produktetiketten verwendet werden.

	Allgemeine Gefahr. Wichtige Sicherheitsinformationen. Weist auf Vorgänge oder Situationen hin, bei denen das Personal sehr genau aufpassen muss.
	Gefahr gefährlicher Spannung. Weist auf Vorgänge oder Situationen hin, bei denen das Personal sehr genau auf gefährliche Spannungen achten muss.
	Nützliche Informationen Weist auf nützliche Informationen für die Installation hin.
	Konsultieren der Installations- und Bedienungsanweisungen. Weist auf die Verpflichtung hin, das Handbuch oder das Originaldokument zu konsultieren, das für die zukünftige Verwendung verfügbar sein muss und in keiner Weise beschädigt werden darf.
	Verbindungsstelle der Erdung.
	Gibt den zulässigen Temperaturbereich an.
	Wechselstrom (AC)
	Gleichstrom (DC)
	Symbol für die Entsorgung des Produkts gemäß der WEEE-Richtlinie, siehe Kapitel 21.

3 Produktbeschreibung

Das Steuergerät **B70/2ML** mit 24V kontrolliert sensorlos 1 oder 2 Brushless-Motoren von ROGER für Anwendungen an mittelgroßen Torflügeln, für Wohnzwecke.

 **Es muss auf die Einstellung des Parameters $R1$ geachtet werden. Eine falsche Einstellung kann Funktionsstörungen des Antriebs verursachen.**

Bei Installationen von Antrieben für Zweiflügeltore, den gleichen Motortyp für beide Flügel verwenden. Die Geschwindigkeiten, die Verlangsamungen und die Verzögerungen beim Öffnen und Schließen je nach Art der Installation einstellen und auf die korrekte Überlagerung der Flügel achten.

ROGER TECHNOLOGY lehnt jede Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen oder nicht bestimmungsgemäßen, den Angaben dieses Handbuchs nicht entsprechenden Gebrauch verursacht werden, ab.



Wir empfehlen die Verwendung von Zubehör, Steuer- und Sicherheitsvorrichtungen ROGER TECHNOLOGY. Insbesondere empfehlen wir, die Lichtschranken der Baureihe **F4ES** oder **F4S** zu installieren.

 **Für weitere Informationen, siehe die Installationsanleitung der Automatisierung.**

4 Aktualisierungen Version P1.05

1. Verbesserte Drehmomentsteuerung des AYRON-Motors.
2. Verbesserte Fototest-Verwaltung.
3. Hinzufügung der Verwaltung des IP-Geräts B74/BCONNECT, das über das Browser-Gerät Roger BCONNECT gesteuert werden kann, für die vollständige Verwaltung der B70/2ML-Zentralen über IP, durch die Verbindung mit dem WiFi-Netzwerk. Die Verbindung ist in der Nähe der Automationsanlage möglich, mit der Funktionalität des Zugangspunkts, der direkt von B74/BCONNECT bereitgestellt wird (Punkt-zu-Punkt-Verbindung), oder durch die Registrierung und Aktivierung in der Cloud Roger Technology mit der Möglichkeit, alle Funktionen der Steuereinheit aus der Ferne über einen Webbrowser zu verwalten.
4. Möglichkeit der FW-Aktualisierung der Zentraleinheit im Punkt-zu-Punkt-Modus (am Installationsort) oder über den Browser (aus der Ferne über die Cloud oder von einem anderen Gerät, das mit demselben Netzwerk verbunden ist).
5. Hinzufügung eines "Fernwartungsmodus" und einer Automatisierungsverwaltung mit aktivierter "Notfallfunktion", die über einen Webbrowser verwaltet werden kann.
6. Aktiviert auch den PED-Befehl zur Durchführung der Positionswiederherstellung.
7. Verbesserte Verwaltung der empfindlichen 4,1-kOhm-Rippen (Einstellung von Par. 73 und 74 auf den Wert 12).

5 Technische Daten des Produkts

	B70/2ML	B70/2ML/115
VERSORGUNGSSPANNUNG	230 Vac ± 10% 50 Hz	115 Vac ± 10% 50/60 Hz
MAXIMAL GENOMMENE LEISTUNG	150 W	
ANLAUFLEISTUNG	350 W	
SICHERUNGEN	F1 = F3.15A (5x20 mm) Schutz Zubehörversorgung F2 = F15A (5x20 mm) Schutz Motorleistungskreis F3 = T1A (5x20 mm) Schutz primärer Transformator	
ANSCHLIESSBARE MOTOREN	2	
STROMVERSORGUNG DES MOTORS	24 Vac	
MOTORTYP	Bürstenloser Sinusmotor (ROGER BRUSHLESS)	
MOTORSTEUERUNG	feldorientiert (FOC), sensorlos	
NENNLEISTUNG MOTOR	40 W	
HÖCHSTLEISTUNG MOTOR	110 W	
HÖCHSTLEISTUNG BLINKLEUCHTE	25 W (24 Vdc)	
INTERVALLDAUER BLINKLEUCHTE	50%	
HÖCHSTLEISTUNG ZUGANGSBELEUCHTUNG	100 W 230 V~ - 40 W 24 V~ / === (reiner Kontakt)	
LICHTLEISTUNG TOR GEÖFFNET	3 W 24 V===	
MAXIMALE LEISTUNG ELEKTROSCHLOSS	15 W 12 V=== (Mittelspannung) (*)	
AUSGANGSLEISTUNG FÜR ZUBEHÖR	10 W 24 V=== (400 mA)	
BETRIEBSTEMPERATUR	 -20°C  +55°C	
SCHUTZGRAD	IP54	
PRODUKTABMESSUNGEN	Abmessungen in mm 112x175 Gewicht: 0,23 kg	

(*) Der Ausgang des Elektroschlusses liefert eine Spannung von 24Vdc nominal (max 30Vdc) moduliert auf 50% (50% EIN, 50% AUS). Das anzuschließende Gerät muss daher einer maximalen Spannung von 30Vdc standhalten.




Die Summe der Stromaufnahmen aller angeschlossenen Zubehörteile darf nicht die, in der Tabelle angegebenen, maximalen Leistungsdaten überschreiten. Die Daten werden NUR mit Original-Zubehör von ROGER TECHNOLOGY garantiert. Die Verwendung von nicht Original-Zubehör kann zu Funktionsstörungen führen. ROGER TECHNOLOGY übernimmt keine Haftung bei falschen oder nicht geeigneten Installationen.

Alle Anschlüsse sind durch Sicherungen geschützt, siehe Tabelle. Die Zugangsbeleuchtung erfordert eine externe Sicherung.

6 Beschreibung der Anschlüsse

6.1 Art der Installation



Es liegt in der Verantwortung des Installateurs, die Eignung der Kabel in Bezug auf die in der Installation verwendeten Geräte und deren technische Eigenschaften zu überprüfen.

		Empfohlene Kabel
1	Stromversorgung	Kabel mit mit doppelt isolierten Typ H07RN-F 3x1,5 mm ²
2	Motor 1	Kabel 3x2,5 mm ² (max 10 m) - 3x4 mm ² (max 30 m) *
	Motor 2	Kabel 3x2,5 mm ² (max 10 m) - 3x4 mm ² (max 30 m)
3	Lichtschränken - Sender F4ES/F4S	Kabel 5x0,5 mm ² (max 20 m)
4	Lichtschränken - Empfänger F4ES/F4S	Kabel 3x0,5 mm ² (max 20 m)
5	LED Blinkleuchte FIFTHY/24 Stromversorgung 24V dc	Kabel 2x1 mm ² (max 10 m)
6	Antenna	Kabel 50 Ohm RG58 (max 10 m)
7	Schlüssel-Wählschalter R85/60	Kabel 3x0,5 mm ² (max 20 m)
	Numerische Tastatur H85/TTD - H85/TDS (Anschluß auf H85/DEC - H85/DEC2)	Kabel 2x0,5 mm ² (max 30 m)
	H85/DEC - H85/DEC2 (Anschluß Steuergerät)	Kabel 4x0,5 mm ² (max 20 m) Die Anzahl der Leiter steigt bei Verwendung von mehr als einem Ausgangskontakt an H85/DEC - H85/DEC2
8	Kontrollleuchte Schwingtor offen Stromversorgung 24V DC 3W max	Kabel 2x0,5 mm ² (max 10 m)
9	Zugangsbeleuchtung (reiner Kontakt) Stromversorgung 230 Vac (100 W max)	Kabel 2x1 mm ² (max 20 m)

* nur für Installationen in BOX



EMPFEHLUNGEN: Im Falle schon vorhandener Installationen empfehlen wir, den Querschnitt und den (guten) Zustand der Kabel zu überprüfen.

6.2 Elektrische Anschlüsse


Am Versorgungsnetz einen allpoligen Schalter oder Trennschalter mit Öffnungsabstand der Kontakte von mindestens 3 mm einbauen. Den Trennschalter auf OFF stellen und alle Pufferbatterien trennen, bevor Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchgeführt werden.

Prüfen, ob sich vor der Elektroanlage ein geeigneter Fehlerstromschutzschalter mit Schwellenwert 0,03 A und Überstromschutz befinden, unter Beachtung der technischen Regeln und der geltenden Normen.

Für die Stromversorgung ein elektrisches Kabel vom Typ H07RN-F 3G1.5 für die Installation von AYRON oder H07RN-F 2G1.5 für die Installation in einem Kasten, und mit den Klemmen L (braun), N (blau), ⊕ (gelb/grün), die sich im Inneren der Automation befinden, verbinden.

Die Umhüllung des Versorgungskabels nur auf Klemmenhöhe (Abb. 1-2) abziehen und mit dem speziellen Kabelbinder befestigen.

Mit einem Tester die Spannung in Volt des primären Netzanschlusses prüfen.








Um die ordnungsgemäße Funktion der Brushless-Antriebe sicherzustellen, muss die primäre Netzstromversorgungsspannung wie folgt sein:


- 230Vac $\pm 10\%$ für das Steuergerät B70/2ML.
- 115Vac $\pm 10\%$ für das Steuergerät B70/2ML/115.

Wenn die erfasste Spannung die oben genannten Daten nicht erfüllt oder nicht stabil ist, könnte die Automatisierung auf NICHT effiziente Weise funktionieren.


i Die Verbindungen zum Stromnetz und zu möglichen Niederspannungsleitungen im Außenbereich der Schalttafel, müssen auf einem unabhängigen Pfad und getrennt von den Anschlüssen zu den Steuer- und Sicherheitseinrichtungen (SELV = Safety Extra Low Voltage) erfolgen. Stellen Sie sicher, dass die Leitungen der Netzstromversorgung und die Leitungen des Zubehörs (24 V) getrennt sind.

	BESCHREIBUNG
	Installation auf AYRON-Motor. Spannung Netzanschluss 230 V ac $\pm 10\%$ 50 Hz. Sicherung 5x20 T1A.
	Installation auf Box. Spannung Netzanschluss 230 V ac $\pm 10\%$ 50 Hz. (115 Vac $\pm 10\%$ 60Hz). Sicherung 5x20 T1A.
	Eingang Stromversorgung vom Trafo (oder vom Akkuladegerät B71/BC, falls vorhanden). ANMERKUNG: Die Verkabelung erfolgt werkseitig von ROGER TECHNOLOGY.
X-Y-Z 	Anschluss an den bürstenlosen MOTOR 1 ROGER. Achtung! Wenn der Motor in die entgegengesetzte Richtung dreht, braucht man nur zwei Drähte eines beliebigen Motoranschlusses zu vertauschen. Die Anschlüsse von Abb. 1 kontrollieren.
Z-Y-X 	Anschluss an den bürstenlosen MOTOR 2 ROGER. Achtung! Wenn der Motor in die entgegengesetzte Richtung dreht, braucht man nur zwei Drähte eines beliebigen Motoranschlusses zu vertauschen. Die Anschlüsse von Abb. 1 kontrollieren.

7 Befehle und Zubehör


 Wenn die Sicherheitseinrichtungen mit Öffnerkontakt nicht installiert sind, müssen sie an den Klemmen COM überbrückt oder durch Änderung der Parameter 5D, 5 I, 53, 54, 73 und 74 des erweiterten Menüs deaktiviert werden.
LEGENDE:

Schließerkontakt (NO - normally open).
Öffnerkontakt (NC - normally closed).

KONTAKT	BESCHREIBUNG
9 (COR) 	10 Ausgang für Anschluss an die Zugangsbeleuchtung (reiner Kontakt) 230 Vac 100 W - 24 Vac/dc 40 W (Abb. 3).
9 (COR)	10 Reiner Meldekontakt für: <ul style="list-style-type: none"> • Steuergerät im Alarmzustand / Störung der Batterieversorgung (Batterie fast leer); • Tor vollständig geöffnet / Tor vollständig geschlossen (Abb. 3). Die Betriebsart des COR-Ausgangs wird durch den Parameter 1B gesteuert. Der Spannungspegel der Batterie kann in Parameter B5 eingestellt werden.
20(+LAM) 	19(COM) Anschluss Blinkleuchte (24 Vdc - Einschaltdauer 50%) (fig. 2). Man kann die Einstellungen des Vorblinkens über den Parameter R5 und den Blinkmodus über den Parameter 7B einstellen.
22(+ES) 	21(COM) Eingang für den Anschluss der Elektroschloss (12Vdc 15W) (fig. 2). Die Funktion der Elektroschloss ist vom Parameter 2B - 29 geregelt. Vmedia=12Vdc, Vmax=30Vdc; siehe Tabelle "PRODUKT TECHNISCHE DATEN" auf Seite 84.
18(+24V)	19(COM) Stromversorgung für externe Geräte; siehe Tabelle "PRODUKT TECHNISCHE DATEN" auf Seite 84.
11(+SC) 	12(COM) Anschluss Kontrollleuchte Tor offen 24 Vdc 3 W (Abb. 2) Die Funktion der Kontrollleuchte ist vom Parameter RB geregelt.
11(+SC) 	12(COM) Anschluss Lichtschrankentest und/oder Batteriesparbetrieb (Abb. 5 und 6). Die Stromversorgung der Sender (TX) der Lichtschranken kann an die Klemme 20(SC) angeschlossen werden. Den Parameter RB 02 einstellen, um die Testfunktion zu aktivieren. Bei jedem erhaltenen Befehl schaltet das Steuergerät die Lichtschranken aus und ein, um den korrekten Zustandswechsel des Kontakts zu prüfen. Es ist außerdem möglich, die Stromversorgung aller externen Vorrichtungen anzuschließen, um den Verbrauch der Akkus (falls vorhanden) zu reduzieren. RB 03 oder RB 04 einstellen. ACHTUNG! Wenn man den Kontakt 20(SC) für den Lichtschrankentest oder den Batteriesparbetrieb verwendet, ist es nicht mehr möglich, eine Kontrollleuchte Tor offen anzuschließen.
24(FT2) 	23(COM) Eingang (Öffnerkontakt oder 8.2 kOhm) für den Anschluss von Lichtschranken FT2 (Abb. 4, 5 und 6). Die Lichtschranken sind werkseitig mit folgenden Einstellungen konfiguriert: <ul style="list-style-type: none"> - 53 00 . Die Lichtschanke FT2 ist beim Öffnen deaktiviert. - 5400 . Die Lichtschanke FT2 ist beim Schließen deaktiviert. - 5501 . Wenn die Lichtschanke FT2 verdunkelt ist, öffnet sich das Tor bei Erhalt eines Öffnungsbefehls. - 5700. Eingangskontakt Öffner (NC - normally closed). Wenn die Lichtschranken nicht installiert sind, die Klemmen 24(COM) - 23(FT2) überbrücken oder die Parameter 53 00 und 54 00 einstellen. ACHTUNG! Wir empfehlen, die Lichtschranken der Baureihe R90/F4ES, G90/F4ES oder T90/F4S zu verwenden.
25(FT1) 	23(COM) Eingang (Öffnerkontakt oder 8.2 kOhm) für den Anschluss von Lichtschranken FT1 (Abb. 4, 5 und 6). Die Lichtschranken sind werkseitig mit folgenden Einstellungen konfiguriert: <ul style="list-style-type: none"> - 50 00. Die Lichtschanke greift nur beim Schließen ein. Beim Öffnen wird sie ignoriert. - 5102. Während des Schließens bewirkt das Eingreifen der Lichtschanke die Umkehr der Bewegung. - 5201. Wenn die Lichtschanke FT1 verdunkelt ist, öffnet sich das Tor bei Erhalt eines Öffnungsbefehls. - 5700. Eingangskontakt Öffner (NC - normally closed). Wenn die Lichtschranken nicht installiert sind, die Klemmen 25(COM) - 23(FT1) überbrücken oder die Parameter 50 00 und 5 100 einstellen. ACHTUNG! Wir empfehlen, die Lichtschranken der Baureihe R90/F4ES, G90/F4ES oder T90/F4S zu verwenden.
25(ISEL) 	26(COM) Auswählbarer Eingang, der konfiguriert werden kann als: <ul style="list-style-type: none"> - Eingang Uhr ORO (N.O.-Kontakt): durch Einstellen von Par. 6D auf 00 - Eingang Sicherheitsleiste COS (N.C.-Kontakt): durch Einstellen von Par. 6D auf 01

KONTAKT	BESCHREIBUNG
27(ST)  26(COM)	Eingang STOPP-Befehl (Öffner oder 8.2 kOhm). Die Öffnung des Sicherheitskontaktes verursacht das Anhalten der Bewegung. HINWEIS: Der Kontakt wird werkseitig von ROGER TECHNOLOGY überbrückt. - Der Kontakt ist werkseitig mit folgenden Einstellungen konfiguriert: 57 00 - Eingangskontakt Öffner (NC - normally closed).
36 (ANT)  35	Anschluss Antenne für steckbaren Funkempfänger. Wenn man die äußere Antenne benutzt, das Kabel RG58 verwenden; empfohlene maximale Länge: 10 m. ANMERKUNG: Das Kabel ohne Verbindungsstellen verwenden.
16(AP)  17(COM)	Eingang Öffnungsbefehl (Schließerkontakt - NO). ACHTUNG: Bei dauerhafter Aktivierung des Öffnungsbefehls ist die automatische erneute Schließung nicht möglich; die Zeitzählung der automatischen erneuten Schließung beginnt wieder bei Loslassen des Öffnungsbefehls.
15(CH)  17(COM)	Eingang Schließbefehl (Schließer).
14(PP)  17(COM)	Eingang Befehl Schrittbetrieb (Schließer). Die Funktion des Befehls ist vom Parameter P4 geregelt.
13(PED)  17(COM)	Eingang des Befehls zur Teilöffnung (Schließerkontakt - NO). Bei den Antrieben für Zweiflügeltore bewirkt die teilweise Öffnung werkseitig die vollständige Öffnung des FLÜGELS 1. Bei den Antrieben für einen Torflügel ist werkseitig die teilweise Öffnung 50% der Gesamtöffnung.
RECEIVER CARD	Steckverbinder für steckbaren Funkempfänger. Das Steuergerät hat werkseitig zwei Fernsteuerfunktionen über Funk eingestellt: - PR1 - Befehl Schrittbetrieb (veränderbar über den Parameter 76). - PR2 - Teilöffnungsbefehl (veränderbar über den Parameter 77).
AKKULADEGERÄT B71/BC	(Abb. 8-9) Bei fehlender Netzspannung wird die Steuereinheit durch die Batterien gespeist, das Display zeigt bAtE an und das Blinklicht wird mit reduzierter Frequenz aktiviert bis die Leitung wieder hergestellt ist oder bis die Spannung der Akkus unter die Sicherheitsschwelle absinkt. Das Display zeigt bEtD (Akku schwach) an und die Steuereinheit nimmt keine Befehle an. Wenn die Netzspannung während der Bewegung des Tor ausfällt, so bleibt das Tor stehen und führt die unterbrochene Bewegung nach 2 Sekunden automatisch fort.
AKKUSATZ 2x12 Vdc 1,2 Ah (B71/BC/INT) * oder 2x12 Vdc 4,5 Ah (B71/BC/EXT) Nur AGM Typ. * nur für Installationen in BOX	Es stehen zwei Akkusätze zur Verfügung (Abb. 10): 2 Akkus von 12 Vdc 1,2 Ah, die am Antrieb zu installieren sind. 2 Akkus von 12 Vdc 4,5 Ah, die in einem externen Gehäuse zu installieren sind. Um den Akkuverbrauch zu reduzieren, kann man das Plus der Stromversorgung der Lichtschranken-Sender an die Klemme SC anschließen (siehe Abb. 5-6), AB 03 oder AB 04 einstellen. Auf diese Weise unterbricht die Steuereinheit, wenn das Tor ganz geöffnet oder ganz geschlossen ist, die Stromversorgung zu den Vorrichtungen. ACHTUNG! Damit sie wiederaufgeladen werden können, müssen die Akkus immer an die elektronische Steuereinheit angeschlossen sein. Prüfen Sie regelmäßig, mindestens alle 6 Monate, die Leistungsfähigkeit des Akkus. Für weitere Informationen wird auf das Installationshandbuch des Akkuladegeräts B71/BC verwiesen.
WIFI	Anschluss für B74/BCONNECT WiFi IP Gerät. Dieses IP-Gerät ermöglicht über einen beliebigen Internetbrowser die vollständige Verwaltung der Zentrale sowohl in der Nähe (Punkt-zu-Punkt-Verbindung) als auch über die Cloud (Fernverbindung).

8 Funktionstasten und Display



TASTE	BESCHREIBUNG
UP ▲	Nächster Parameter
DOWN ▼	Vorhergehender Parameter
+	Erhöhung des Parameterwerts um 1
-	Verringerung des Parameterwerts um 1
PROG	Lernlauf
TEST	Aktivierung TEST-Modus

- Die Tasten UP ▲ und/oder DOWN ▼ drücken, um den zu bearbeitenden Parameter anzuzeigen.
- Die Tasten + und - drücken, um den Wert des Parameters zu ändern. Der Wert beginnt zu blinken.
- Wenn man die Taste + oder die Taste - gedrückt hält, erfolgt ein Schnelldurchlauf der Werte, womit man die Änderung schneller durchführen kann.
- Um den eingestellten Wert zu speichern, einige Sekunden warten oder mit den Tasten UP ▲ oder DOWN ▼ auf einen anderen Parameter wechseln. Das Display blinkt schnell und zeigt damit die Speicherung der neuen Einstellung an.
- Die Änderung der Werte ist nur bei stehendem Motor möglich. Die Parameter können immer durchsucht werden.

9 Einschalten oder Inbetriebnahme

Das Steuergerät mit Strom versorgen.

Auf dem Display erscheint für kurze Zeit die Firmware-Version des Steuergeräts.


Installierte Version P1.05.



Gleich darauf zeigt das Display den Status der Befehle und Sicherheitseinrichtungen an. Siehe Kapitel 7.


10 Funktion Display

10.1 Parameter-Anzeigemodus



Eine genaue Beschreibung der Parameter befindet sich in Kapitel 12.

10.2 Anzeige des Status von Befehlen und Sicherheitseinrichtungen



STATUS DER BEFEHLE:

Die Anzeigen der Befehle (Segmente AP = Öffnen, PP = Schrittbetrieb, CH = Schließen, PED = Teilöffnung, ORO = Uhr) sind normalerweise ausgeschaltet. Sie schalten sich bei Erhalt eines Befehls ein (Beispiel: Wenn ein Befehl zum Schrittbetrieb gegeben wird, schaltet sich das Segment PP ein).

STATUS DER SICHERHEITSEINRICHTUNGEN:

Die Anzeigen der Sicherheitsvorrichtungen (Segmente FT1/FT2=Lichtschanke, COS=Sicherheitsleiste, oder der Punkt STOP) sind normalerweise eingeschaltet. Sollten sie

ausgeschaltet sein bedeutet dies, dass sie im Alarmzustand oder nicht angeschlossen sind.

Wenn sie blinken bedeutet das, dass sie durch einen speziellen Parameter deaktiviert wurden.

* HINWEIS: Das Segment ORO wird nur verwaltet, wenn Par. 60 00; Das Segment COS nur, wenn Par. 60 0 1


10.3 TEST-Modus

Der TEST-Modus ermöglicht die Sichtprüfung der Aktivierung der Befehle und Sicherheitseinrichtungen.

Der Modus wird aktiviert, indem man bei abgeschaltetem Antrieb die Taste TEST drückt. Wenn sich das Tor bewegt, bewirkt die Taste TEST einen STOPP. Der darauffolgende Druck aktiviert den TEST-Modus.


Die Blinkleuchte und die Kontrollleuchte Tor offen schalten sich bei jeder Aktivierung einer Steuerung oder einer Sicherheitseinrichtung eine Sekunde lang ein.

Das Display zeigt auf der linken Seite 5 s lang den Status der Befehle an (AP, CH, PP, PE, OR), allerdings NUR, wenn sie aktiv sind. Wenn man beispielsweise den Befehl Öffnen aktiviert, erscheint am Display AP:



Das Display zeigt auf der rechten Seite den Status der Sicherheitseinrichtungen/Eingänge an. Die Zahl der Klemme der Sicherheitseinrichtung in Alarm blinkt.

Beispiel: STOPP-Kontakt in Alarm.



00	Keine Sicherheitseinrichtung in Alarm.
27	STOPP aktiv.
28	Sicherheitsleiste COS (wenn aktiviert mit Par.60 auf 0 1 eingestellt).
25	Lichtschanke FT1.
24	Lichtschanke FT2.

HINWEIS: Wenn einer oder mehrere Kontakte offen sind, öffnet und/oder schließt sich das Tor nicht.

Wenn mehr als eine Sicherheitseinrichtung in Alarm ist, erscheint nach Beheben des Problems der erste der Alarm der zweiten und so weiter.


Um den Test-Modus zu unterbrechen, erneut die Taste TEST drücken.

Nach 10 s Untätigkeit kehrt das Display zur Anzeige des Status von Befehlen und Sicherheitseinrichtungen zurück.

10.4 Standby-Modus

Der Modus wird nach 30 Min. Untätigkeit aktiviert. Die POWER-LED blinkt langsam.

Um das Steuergerät wieder zu aktivieren, eine der Tasten UP ▲, DOWN ▼, +, - drücken.



11 Lernlauf

i Für einen korrekten Betrieb muss erneut ein Lernlauf durchgeführt werden.


11.1 Zunächst

1. Das installierte Modell des Antriebs mit dem Parameter **R1** auswählen.


LEGENDE:  **HIGH SPEED Motor**

AUSWAHL	MODELL	ART MOTOR	KONFIGURATIONEN
R1 01	BAUREIHE AYRON 		HINWEIS: für Torflügel bis zu 2,5 m
R1 02	BE20/200 	-	HINWEIS: für Torflügel bis zu 3 m
	MONOS4 	-	HINWEIS: für Torflügel bis zu 4 m

2. Die Zahl der installierten Motoren mit dem Parameter **70** auswählen. Der Parameter ist werkseitig für zwei Motoren eingestellt.




3. Sicherstellen, die Totmann-Funktion (**R7 00**) **NICHT** aktiviert zu haben.




4. Die mechanischen Toranschläge sowohl beim Öffnen als auch beim Schließen einbauen.

5. Das Tor in die Schließstellung bringen. Die Torflügel müssen an den mechanischen Anschlägen anliegen.

6. Die Taste **TEST** drücken (siehe **TEST-Modus** im Kapitel 8) und den Status der Befehle und der Sicherheitseinrichtungen überprüfen. Wenn die Sicherheitseinrichtungen nicht installiert sind, den Kontakt überbrücken oder sie über den entsprechenden Parameter deaktivieren (**50, 51, 53, 54, 73 und 74**).



11.2 Einlernverfahren



- Die Taste PROG 4 s lang drücken, am Display erscheint AP P-.
- Erneut die Taste **PROG** drücken. Am Display erscheint RU t o.
- MOTOR 1 beginnt sich langsam zu öffnen.
- Nach der vom Parameter z5 eingestellten Verzögerungszeit (werkseitig ist er auf 3 s eingestellt) beginnt der MOTOR 2 eine Öffnungsbewegung.
- Bei Erreichen des mechanischen Öffnungsanschlags hält das Tor kurz an. Am Display blinkt RU t o 2 s lang.
- Wenn RU t o am Display wieder fest eingeschaltet ist, schließt zuerst der MOTOR 2 und nach der vom Parameter z5 eingestellten Verzögerungszeit (werkseitig auf 5 s eingestellt) schließt der MOTOR 1 bis die mechanischen Schließanschläge erreicht sind.

Wenn der Lernlauf korrekt abgeschlossen wurde, geht das Display in den Anzeigemodus Befehle und Sicherheitseinrichtungen über.

Wenn am Display die folgenden Fehlermeldungen erscheinen, das Einlernverfahren wiederholen:

- AP PE: Fehler beim Einlernen. Die Taste TEST drücken, um den Fehler zu löschen und die Sicherheitseinrichtung in Alarm zu prüfen.
- AP PL: Fehler der Länge des Torlaufs. Die Taste TEST drücken, um den Fehler zu löschen und sicherstellen, dass beide Flügel vollständig geschlossen sind, bevor ein neues Einlernverfahren durchgeführt wird.



Für weitere Informationen, siehe Kapitel 15 "Meldung von Alarmen und Störungen".

12 Index der Parameter

PARAM.	STANDARD- WERTE	BESCHREIBUNG	SEITE
A1	SIEHE KAP. 11	Auswahl des Antriebsmodells	96
A2	00	Automatisches Schließen nach Ablauf der Pausenzeit (bei vollständig geöffnetem Tor)	96
A3	00	Automatische Schließung nach einem Stromausfall (Blackout)	96
A4	00	Funktionsauswahl Steuerbefehl Schrittbetrieb (PP)	96
A5	00	Vorblinken	96
A6	00	Wohnanlagebetrieb auf Befehl zur Teilöffnung (PED)	96
A7	00	Aktivieren des Totmannbetriebs.	96
A8	00	Kontrollleuchte Schwingtor offen / Funktion Lichtschrankentest und "battery saving"	97
11	04	Einstellung der Verlangsamung MOTOR 1 beim Öffnen und Schließen	97
12	04	Einstellung der Verlangsamung MOTOR 2 beim Öffnen und Schließen	97
13	10	Einstellung Positionskontrolle FLÜGEL 1	97
14	10	Einstellung Positionskontrolle FLÜGEL 2	97
15	99	Einstellung Teilöffnung (%)	97
18	00	Art der Signalisierung durch COR-Ausgang	97
19	00	Einstellung des vorzeitigen Anhaltens von MOTOR 1 am Öffnungsanschlag	97
20	00	Einstellung des vorzeitigen Anhaltens von MOTOR 2 am Öffnungsanschlag	97
21	30	Einstellung der automatischen Schließzeit	98
22	00	Aktivierung der Öffnungsverwaltung mit Deaktivierung der automatischen erneuten Schließung	98
25	03	Einstellung der Verzögerungszeit des MOTORS 2 beim Öffnen	98
26	05	Einstellung der Verzögerungszeit des MOTORS 1 beim Schließen	98
27	03	Einstellung der Umkehrzeit nach Auslösung der Sicherheitsleiste oder Erkennung von Hindernissen (Quetschschutz)	98
28	00	Auswahl Modus Elektroschloss	98
29	00	Aktivierung Elektroschloss	98
30	07	Einstellung Motordrehmoment	98
31	15	Einstellung der Empfindlichkeit der Aufprallkraft auf Hindernissen MOTOR 1	99
32	15	Einstellung der Empfindlichkeit der Aufprallkraft auf Hindernissen MOTOR 2	99
33	10	Einstellung Motordrehmoment des MOTORS 2	99
34	08	Einstellung Beschleunigung zu Beginn der Öffnungs- und Schließenbewegung MOTOR 1	99
35	08	Einstellung Beschleunigung zu Beginn der Öffnungs- und Schließenbewegung MOTOR 2	99
38	00	Aktivierung der Entriegelung (Druckstoß)	99

PARAM.	STANDARD- WERTE	BESCHREIBUNG	SEITE
40	04	Einstellung Öffnungsgeschwindigkeit (%)	99
41	04	Einstellung Schließungsgeschwindigkeit (%)	99
43	00	Einstellung des Annäherungswegs von MOTOR 1 beim ÖFFNEN und SCHLIESSEN	99
44	00	Einstellung des Annäherungswegs von MOTOR 2 beim ÖFFNEN und SCHLIESSEN	99
49	01	Einstellung der Zahl der Versuche des automatischen Wiederschließens nach Auslösen der Sicherheitsleiste oder Erkennung eines Hindernisses (Quetschschutz)	99
50	00	Einstellung Funktionsweise der Lichtschanke beim Öffnen (FT1)	100
51	02	Einstellung Funktionsweise der Lichtschanke beim Schließen (FT1)	100
52	01	Funktionsweise der Lichtschanke (FT1) bei geschlossenem Tor	100
53	00	Einstellung Funktionsweise der Lichtschanke beim Öffnen (FT2)	100
54	00	Einstellung Funktionsweise der Lichtschanke beim Schließen (FT2)	100
55	01	Funktionsweise der Lichtschanke (FT2) bei geschlossenem Tor	100
56	00	Aktivierung Schließbefehl 6 s nach Auslösen der Lichtschanke (FT1-FT2)	100
57	00	Auswahl der Kontaktart (Öffnerkontakt oder 8k2 Ohm) an den Eingängen FT1/FT2/ST	101
58	00	Auswahl des Fotozellen-Testtyps am Eingang FT1	101
59	00	Auswahl des Fotozellen-Testtyps am Eingang FT2	101
60	01	Konfiguration des auswählbaren Eingangs ISEL	101
65	05	Einstellung des Anhaltewegs des Motors	101
70	02	Auswahl der Anzahl installierter Motoren	101
73	03	Konfiguration Sicherheitsleiste COS	101
76	00	Konfiguration 1. Funkkanal (PR1)	101
77	01	Konfiguration 2. Funkkanal (PR2)	101
78	00	Konfiguration Einschaltdauer Blinkleuchte	102
79	60	Auswahl Funktionsweise Zugangsbeleuchtung	102
80	00	Konfiguration ORO Kontakt	102
81	00	Aktivierung der garantierten Schließung/Öffnung	102
82	03	Einstellung Aktivierungszeit der garantierten Schließung/Öffnung	102
83	00	Auswahl des Batterietyps und Reduzierung des Verbrauchs	103
84	00	Auswahl des Batterieverbrauchs	103
85	00	Auswahl der Verwaltung im Batteriebetrieb	103
90	00	Wiederherstellung der Werkseinstellungen	103
n0	01	HW-Version	103
n1	23	Herstellungsjahr	103
n2	45	Herstellungswoche	103

PARAM.	STANDARD- WERTE	BESCHREIBUNG	SEITE
n3	67	Seriennummer	103
n4	89		103
n5	01		103
n6	23	FW-Version	103
o0	01	Anzeige Bewegungszähler	104
o1	23		104
h0	01	Anzeige Stundenzähler Bewegung	104
h1	23		104
d0	01	Anzeige Zähler Einschalttage des Steuergeräts	104
d1	23		104
P1	00	Password	104
P2	00		104
P3	00		104
P4	00		104
CP	00	Passwort ändern	104

13 Menü Parameter

PARAMETER WERT DES
PARAMETERS



A1 01	Auswahl des Antriebsmodells ACHTUNG! Eine falsche Einstellung kann Funktionsstörungen des Antriebs verursachen. ANMERKUNG: Im Falle der Rücksetzung auf die werkseitigen Standardparameter, muss der Wert des Parameters von Hand neu eingestellt werden.
01	BAUREIHE AYRON - SELBSTHEMMENDER Getriebemotor mit Gelenkarm HIGH SPEED
02	BE20/200 - SELBSTHEMMENDER Arm-Kolben mit Schnecke MONOS4 - SELBSTHEMMENDER Teleskoparm-Kolben
A2 00	Automatische Schließung nach Auslösen nach der Pausenzeit (bei vollständig geöffnetem Tor)
00	Deaktiviert.
01-15	Von 1 bis 15. Anzahl der Schließversuche nach Auslösen der Lichtschränke. Nach Ablauf der Zahl der eingestellten Versuche bleibt das Tor offen.
99	Das Tor versucht unbegrenzt zu schließen.
A3 00	Automatische Schließung nach einem Stromausfall (Blackout)
00	Deaktiviert. Bei Rückkehr der Stromversorgung schließt das Tor nicht.
01	Aktiviert. Wenn das Schwingtor NICHT vollständig geöffnet ist, schließt es bei Rückkehr der Stromversorgung nach einer Vorblinkzeit von 5 s (unabhängig von dem im Parameter A5 eingestellten Wert). Das Wiederschließen erfolgt im Modus "Position korrigieren" (siehe Kapitel 18).
A4 00	Funktionsauswahl Steuerbefehl Schrittbetrieb (PP)
00	Öffnet-Stopp-Schließt-Stopp-Öffnet-Stopp-Schließt...
01	Wohnanlagebetrieb: Das Tor öffnet und schließt nach der eingestellten Zeit für die automatische Schließung. Die Zeit der automatischen Schließung beginnt von vorne, wenn ein neuer Steuerbefehl zum Schrittbetrieb gegeben wird. Während der Öffnung wird der Befehl Schrittbetrieb ignoriert. Dies ermöglicht es dem Tor, sich ganz zu öffnen und die ungewünschte Schließung zu vermeiden. Wenn die automatische Schließung deaktiviert ist (A2 00), aktiviert die Wohnanlagefunktion automatisch einen Schließversuch A2 01 .
02	Wohnanlagebetrieb: Das Tor öffnet und schließt nach der eingestellten Zeit für die automatische Schließung. Die Zeit der automatischen Schließung beginnt NICHT von vorne, wenn ein neuer Steuerbefehl zum Schrittbetrieb gegeben wird. Während der Öffnung wird der Befehl Schrittbetrieb ignoriert. Dies ermöglicht es dem Tor, sich ganz zu öffnen und die ungewünschte Schließung zu vermeiden. Wenn die automatische Schließung deaktiviert ist (A2 00), aktiviert die Wohnanlagefunktion automatisch einen Schließversuch A2 01 .
03	Öffnet-Schließt-Öffnet-Schließt.
04	Öffnet-Schließt-Stopp-Öffnet.
A5 00	Vorblinken
00	Deaktiviert. Die Blinkleuchte schaltet sich während der Öffnungs- und Schließbewegung ein.
01-10	Von 1 bis 10 s Vorblinkzeit vor jeder Bewegung.
99	5 s Vorblinkzeit vor der Schließbewegung.
A6 00	Wohnanlagebetrieb auf Befehl zur Teilöffnung (PED)
00	Deaktiviert. Das Tor öffnet sich teilweise im Schrittbetrieb: Öffnet-Stopp-Schließt-Stopp-Öffnet...
01	Aktiviert. Während der Öffnung wird der Befehl Teilbetrieb (PED) ignoriert.
A7 00	Aktivieren des Totmannbetriebs
00	Deaktiviert.

01	Aktiviert. Das Tor funktioniert, indem man die Bedienelemente "Öffnet" (AP) oder "Schließt" (CH) gedrückt hält. Bei Lo-lassen des Bedienelements hält das Tor an.
----	---

88 00 Kontrollleuchte Schwingtor offen / Funktion Lichtschrankentest und "battery saving"

00	Die Kontrollleuchte ist bei geschlossenem Tor ausgeschaltet. Dauerhaft eingeschaltet während der Bewegungen und wenn das Tor geöffnet ist.
01	Die Kontrollleuchte blinkt langsam während der Öffnungsbewegung. Sie schaltet sich dauerhaft ein, wenn das Tor ganz geöffnet ist. Sie blinkt schnell während der Schließungsbewegung. Wenn das Tor in einer Zwischenposition stillsteht, schaltet sich die Kontrollleuchte zweimal alle 15 s aus.
02	Auf 02 einstellen, wenn der Ausgang SC als Lichtschrankentest verwendet wird. Siehe Abb. 5. HINWEIS: Die Art des Fotozellentests kann über die Parameter 58 und 59 gewählt werden.
03	Auf 03 einstellen, wenn der Ausgang SC als "Batteriesparbetrieb" verwendet wird. Siehe Abb. 6. Wenn das Tor ganz geöffnet oder ganz geschlossen ist, deaktiviert das Steuergerät die an die Klemme SC angeschlossenen Geräte, um den Batterieverbrauch zu reduzieren.
04	Auf 03 einstellen, wenn der Ausgang SC als "Batteriesparbetrieb" und Lichtschrankentest verwendet wird. Siehe Abb. 6. HINWEIS: Die Art des Fotozellentests kann über die Parameter 58 und 59 gewählt werden.

1104 Einstellung der Verlangsamung des MOTORS 1 beim der Öffnungs und Schließbewegung

1204 Einstellung der Verlangsamung des MOTORS 2 beim der Öffnungs und Schließbewegung

01-05	01= das Tor verlangsamt in der Nähe des mechanischen Anschlags und des Endschalters (falls installiert) ... 05= das Tor verlangsamt weit vor dem mechanischen Anschlag und dem Endschalter (falls installiert).
-------	---

13 10 Einstellung Positionskontrolle FLÜGEL 1 wenn vollständig geöffnet / geschloßt ist

Der gewählte Wert muss die korrekte Öffnung/Schließung des FLÜGELS 1 bei Erreichen des mechanischen Anschlags beim Öffnen und Schließen gewährleisten. Die Positionskontrolle des FLÜGELS 1 wird von der Motordrehzahl im Bezug zum Untersetzungsverhältnis des Motors gesteuert.
Achtung! Zu niedrige Werte führen zur Umkehr der Bewegung am Öffnungs.

14 10 Einstellung Positionskontrolle FLÜGEL 2 wenn vollständig geöffnet / geschloßt ist

Der gewählte Wert muss die korrekte Öffnung/Schließung des FLÜGELS 2 bei Erreichen des mechanischen Anschlags beim Öffnen und Schließen gewährleisten. Die Positionskontrolle des FLÜGELS 2 wird von der Motordrehzahl im Bezug zum Untersetzungsverhältnis des Motors gesteuert.
Achtung! Zu niedrige Werte führen zur Umkehr der Bewegung am Schließanschlag.

01-20	Motorumdrehungen (01 = Minimum / 20 = Maximum).
-------	---

15 99 Einstellung Teilöffnung (%)

ANMERKUNG: Bei den Installationen mit zwei Torflügeln ist werkseitig die vollständige Öffnung des FLÜGELS 1 eingestellt. Bei den Torantrieben mit einem Torflügel ist der Parameter auf 50% der Gesamtöffnung eingestellt.

15-99	von 15% bis 99% des gesamten Torlaufs
-------	---------------------------------------

18 00 Art der Signalisierung durch COR-Ausgang

00	STANDARD operation managed by parameter 79
01	Kontakt geschlossen, wenn das Steuergerät ordnungsgemäß funktioniert. Kontakt offen, wenn Zentralverriegelung im Alarmzustand.
02	Kontakt geschlossen, wenn die Steuerung vom Stromnetz oder durch eine geladene Batterie versorgt wird. Kontakt wegen Störung geöffnet: die Steuerung durch fast leere Batterie versorgt (Spannungspegel durch Par. 85 eingestellt) oder mit Alarmanzeige bE L 0 (die Steuerung akzeptiert keine Befehle mehr).
03	Kontakt geschlossen, wenn keine der Störungssituationen 1 und 2 auftritt. Kontakt geöffnet, wenn zumindest eine der Störungssituationen 1 und 2 auftritt.
04	Kontakt geschlossen, wenn das Tor nicht vollständig geöffnet ist. Kontakt geöffnet, wenn das Tor vollständig geöffnet ist.
05	Kontakt geschlossen, wenn das Tor nicht vollständig geschlossen ist. Kontakt geöffnet, wenn das Tor vollständig geschlossen ist.

19 00 Einstellung des vorzeitigen Anhaltens des FLÜGELS 1 beim Öffnen

20 00 Einstellung des vorzeitigen Anhaltens des FLÜGELS 2 beim Öffnen

00	Der Torflügel hält am Öffnungsanschlag an.
01-25	von 1 bis 25 Motordrehungen des vorzeitigen Anhaltens des Flügels vor der vollständigen Öffnung.

2130	Einstellung der automatischen Schließzeit Die Zählung beginnt bei offenem Tor und dauert die eingestellte Zeit. Nach Ablauf dieser Zeit schließt das Tor automatisch. Die Auslösung der Lichtschranken lässt die Zählung der Zeit von vorne beginnen. ACHTUNG: Bei dauerhafter Aktivierung des Öffnungsbefehls ist die automatische erneute Schließung nicht möglich; die Zeitzählung der automatischen erneuten Schließung beginnt wieder bei Loslassen des Öffnungsbefehls.
00-90	von 00 bis 90 s Pause.
92-99	von 2 bis 9 Min. Pause.

2200	Aktivierung der Öffnungsverwaltung mit Deaktivierung der automatischen erneuten Schließung Die aktivierte Deaktivierung der automatischen erneuten Schließung gilt nur für den über den Parameter ausgewählten Befehl. Beispiel: Bei Einstellung 220 1 ist nach einem AP-Befehl die automatische erneute Schließung deaktiviert, nach den Befehlen PP und PED wird die automatische erneute Schließung hingegen aktiviert. HINWEIS: Ein Befehl aktiviert ein Manöver in der Sequenz Öffnen-Stopp-Schließen oder Schließen-Stopp-Öffnen.
00	Deaktiviert.
01	Ein AP-Befehl (Öffnung) aktiviert das Öffnungsmanöver. Bei einem komplett offenen Tor ist die automatische erneute Schließung deaktiviert. Ein nachfolgender Befehl aktiviert das Schließmanöver.
02	Ein Schrittbetrieb-Befehl (PP) aktiviert das Öffnungsmanöver. Bei einem komplett offenen Tor ist die automatische erneute Schließung deaktiviert. Ein nachfolgender Schrittbetrieb-Befehl (PP) aktiviert das Schließmanöver.
03	Ein PED-Befehl (teilweise Öffnung) aktiviert die teilweise Öffnung. Die erneute automatische Schließung ist deaktiviert. Ein nachfolgender PED-Befehl (teilweise Öffnung) aktiviert das Schließmanöver.

2503	Einstellung der Verzögerungszeit (Phasenverschiebung) beim Öffnen des MOTORS 2 Beim Öffnen startet der MOTOR 2 mit einer Verzögerung zum MOTOR 1, die eingestellt werden kann.
00-10	von 0 bis 10 s.

2605	Einstellung der Verzögerungszeit (Phasenverschiebung) beim Schließen des MOTORS 1 Beim Schließen startet der MOTOR 1 mit einer Verzögerung zum MOTOR 2, die eingestellt werden kann.
00-30	von 0 bis 30 s.

2703	Einstellung der Umkehrzeit nach Auslösung der Sicherheitsleiste oder Erkennung von Hindernissen (Quetschutz) Regelt die Zeit der Umkehrbewegung nach Auslösung der Sicherheitsleiste oder des Systems zur Erkennung von Hindernissen
00-60	von 0 bis 60 s.

2800	Auswahl Modus Elektroschloss
00	Elektroschloss vom Typ normalerweise NICHT gespeist (wird nur zu Beginn der Öffnung für 3 s gespeist). HINWEIS: Elektroschloss wird durch den Parameter 29 erzeugt.
01	Elektrosperre Typ "Saugnapf" (normalerweise gespeist wenn das Tor vollständig geschlossen ist). Nicht gespeist bei sich bewegendem Tor.
02	Elektrosperre Typ "Saugnapf" (normalerweise gespeist wenn das Tor vollständig geöffnet oder vollständig geschlossen ist). Nicht gespeist bei sich bewegendem Tor.
10-12	Elektrisches Schloss, normalerweise NICHT angetrieben, mit einstellbarer Zeitsteuerung 10=0,5 Sekunden; 11=1 Sekunde; 12=1,5 Sekunden.

2900	Aktivierung Elektroschloss
00	Deaktiviert.
01	Aktiviert. Wenn der FLÜGEL 1 in die Nähe des Schließanschlags gelangt, aktiviert das Steuergerät den MOTOR 1 auf eine höhere Geschwindigkeit, um das Einhängen des Elektroschlusses zu ermöglichen.
02	Aktiviert. Wenn der FLÜGEL 1 in die Nähe des Schließanschlags gelangt, aktiviert das Steuergerät den MOTOR 1 auf volle Geschwindigkeit, um das Einhängen des Elektroschlusses zu ermöglichen. Das System zur Hinderniserkennung ist überbrückt.

3007	Einstellung Motordrehmoment Indem man die Werte des Parameters erhöht oder verringert, wird der Drehmoment des Motors erhöht oder verringert und demzufolge die Ansprechempfindlichkeit auf den Hindernissen geregelt. Wir empfehlen Werte unter 03 zu verwenden. NUR für besonders leichte Installationen zu verwenden, die keinen ungünstigen Witterungsbedingungen (starker Wind oder sehr niedrige Temperaturen) ausgesetzt sind. Bei Torflügel unterschiedlicher Länge kann das Drehmoment separat eingestellt werden, indem man den Parameter 33 von 01 bis 09 einstellt.
01-09	01= -35%; 02= -25%; 03= -16%; 04= -8% Verringerung des Motordrehmoments = höhere Empfindlichkeit). 05= 0%. 06= +8%; 07= +16%; 08= +25%; 09= +35% (Erhöhung des Motordrehmoments = geringere Empfindlichkeit).

3115	Einstellung der Empfindlichkeit der Aufprallkraft auf Hindernissen - MOTOR 1 Wenn die Reaktionszeit auf die Aufprallkraft auf Hindernisse zu lang ist, den Wert des Parameters verringern. Wenn die Aufprallkraft auf den Hindernissen zu groß ist, die Werte des Parameters 30 verringern. HINWEIS: Nach jeder Änderung des Parameters muss der Lernlauf wiederholt werden.
01-10	Niedriges Motordrehmoment: 01 = minimale Aufprallkraft auf den Hindernissen ... 10 = maximale Aufprallkraft auf den Hindernissen. ANMERKUNG: Diese Einstellungen nur verwenden, wenn die Werte des mittleren Motordrehmoments nicht für die Installation geeignet sind.
11-19	Mittleres Motordrehmoment. Empfohlene Einstellung für die Regelung der einwirkenden Kräfte. 11 = minimale Aufprallkraft auf den Hindernissen ... 19 = maximale Aufprallkraft auf den Hindernissen.
20	Maximales Motordrehmoment. Die Verwendung der Sicherheitsleiste ist obligatorisch.
3215	Einstellung der Empfindlichkeit der Aufprallkraft auf Hindernissen - MOTOR 2 Wenn die Reaktionszeit auf die Aufprallkraft auf Hindernisse zu lang ist, den Wert des Parameters verringern. Wenn die Aufprallkraft auf den Hindernissen zu groß ist, die Werte des Parameters 30 verringern (oder 33 falls aktiviert: 33 verschieden von 10). HINWEIS: Nach jeder Änderung des Parameters muss der Lernlauf wiederholt werden.
01-10	Niedriges Motordrehmoment: 01 = minimale Aufprallkraft auf den Hindernissen ... 10 = maximale Aufprallkraft auf den Hindernissen. ANMERKUNG: Diese Einstellungen nur verwenden, wenn die Werte des mittleren Motordrehmoments nicht für die Installation geeignet sind.
11-19	Mittleres Motordrehmoment. Empfohlene Einstellung für die Regelung der einwirkenden Kräfte. 11 = minimale Aufprallkraft auf den Hindernissen ... 19 = maximale Aufprallkraft auf den Hindernissen.
20	Maximales Motordrehmoment. Die Verwendung der Sicherheitsleiste ist obligatorisch.
3310	Einstellung Motordrehmoment MOTOR 2 Indem man die Werte des Parameters erhöht oder verringert, wird der Drehmoment des Motors erhöht oder verringert und demzufolge die Ansprechempfindlichkeit auf den Hindernissen geregelt. Wir empfehlen Werte unter 03 zu verwenden NUR für besonders leichte Installationen zu verwenden, die keinen ungünstigen Witterungsbedingungen (starker Wind oder sehr niedrige Temperaturen) ausgesetzt sind.
01-09	01 = -35%; 02 = -25%; 03 = -16%; 04 = -8% (Verringerung des Motordrehmoments = höhere Empfindlichkeit). 05 = 0%. 06 = +8%; 07 = +16%; 08 = +25%; 09 = +35% (Erhöhung des Motordrehmoments = geringere Empfindlichkeit).
10	Das Drehmoment ist vom Parameter 30 geregelt.
3408	Einstellung Beschleunigung zu Beginn der Bewegung - MOTOR 1 während der Öffnungs- und Schließbewegung
3508	Einstellung Beschleunigung zu Beginn der Bewegung - MOTOR 2 während der Öffnungs- und Schließbewegung
01-10	01= das Tor beschleunigt schnell zu Beginn der Bewegung ... 10= das Tor beschleunigt langsam und allmählich zu Beginn der Bewegung.
3800	Aktivierung Entriegelung Elektroschloss (Druckstoß)
00	Deaktiviert.
01	Aktiviert. Das Steuergerät aktiviert (max. 4 s) eine Schubkraft beim Schließen, damit das Elektroschloss sich lösen kann.
4004	Einstellung Öffnungsgeschwindigkeit (%)
4104	Schließungsgeschwindigkeit (%)
01-05	01 = 60% minimale Geschwindigkeit ... 05 = 100% maximale Geschwindigkeit.
4300	Einstellung des Annäherungswegs von MOTOR 1 beim ÖFFNEN und SCHLIESSEN
4400	Einstellung des Annäherungswegs von MOTOR 2 beim ÖFFNEN und SCHLIESSEN
00-80	Min. 0 bis Max. 80 Umdrehungen der Motors, daß die Steuerung zur Mindestgeschwindigkeit eingestellt. Geschwindigkeit ist nicht einstellbar.
4901	Einstellung der Zahl der Versuche des automatischen Wiederschließens nach Auslösen der Sicherheitsleiste oder Erkennung eines Hindernisses (Quetschutz)
00	Kein Versuch des automatischen Wiederschließens.
01-03	1 bis 3 Versuche des automatischen Wiederschließens. Das automatische Wiederschließen erfolgt nur, wenn das Tor vollständig geöffnet ist. Es wird empfohlen, einen geringeren oder gleichen Wert wie Parameter R2 einzustellen.

50 00	Einstellung Funktionsweise der Lichtschanke beim Öffnen (FT1)
00	DEAKTIVIERT. Die Lichtschanke ist nicht aktiv oder die Lichtschanke ist nicht installiert.
01	STOPP. Das Tor hält an und bleibt bis zum nächsten Befehl stehen.
02	SOFORTIGE UMKEHR. Wenn die Lichtschanke während der Öffnungsbewegung aktiviert wird, kehrt das Tor sofort um.
03	VORÜBERGEHENDER STOPP. Das Tor hält so lange an, wie die Lichtschanke verdunkelt ist. Bei Freigabe der Lichtschanke öffnet das Tor sich weiter.
04	VERZÖGERTE UMKEHR. Bei verdunkelter Lichtschanke hält das Tor an. Bei Freigabe der Lichtschanke schließt das Tor sich.

51 02	Einstellung Funktionsweise der Lichtschanke beim Schließen (FT1)
00	DEAKTIVIERT. Die Lichtschanke ist nicht aktiv oder die Lichtschanke ist nicht installiert.
01	STOPP. Das Tor hält an und bleibt bis zum nächsten Befehl stehen.
02	SOFORTIGE UMKEHR. Wenn die Lichtschanke während der Schließbewegung aktiviert wird, kehrt das Tor sofort um.
03	VORÜBERGEHENDER STOPP. Das Tor hält so lange an, wie die Lichtschanke verdunkelt ist. Bei Freigabe der Lichtschanke schließt das Tor sich weiter.
04	VERZÖGERTE UMKEHR. Bei verdunkelter Lichtschanke hält das Tor an. Bei Freigabe der Lichtschanke öffnet das Tor sich.

52 01	Funktionsweise der Lichtschanke (FT1) bei geschlossenem Tor HINWEIS: Der Parameter ist nicht sichtbar, wenn AB02 oder AB03 oder AB04 eingestellt sind.
00	Wenn die Lichtschanke verdunkelt ist, kann das Tor sich nicht öffnen.
01	Das Tor öffnet sich bei Erhalt eines Öffnungsbefehls, auch wenn die Lichtschanke verdunkelt ist.
02	Die verdunkelte Lichtschanke sendet den Öffnungsbefehl des Tors.

53 00	Einstellung Funktionsweise der Lichtschanke beim Öffnen (FT2)
00	DEAKTIVIERT. Die Lichtschanke ist nicht aktiv oder die Lichtschanke ist nicht installiert.
01	STOPP. Das Tor hält an und bleibt bis zum nächsten Befehl stehen.
02	SOFORTIGE UMKEHR. Wenn die Lichtschanke während der Öffnungsbewegung aktiviert wird, kehrt das Tor sofort um.
03	VORÜBERGEHENDER STOPP. Das Tor hält so lange an, wie die Lichtschanke verdunkelt ist. Bei Freigabe der Lichtschanke öffnet das Tor sich weiter.
04	VERZÖGERTE UMKEHR. Bei verdunkelter Lichtschanke hält das Tor an. Bei Freigabe der Lichtschanke schließt das Tor sich.

54 00	Einstellung Funktionsweise der Lichtschanke beim Schließen (FT2)
00	DEAKTIVIERT. Die Lichtschanke ist nicht aktiv oder die Lichtschanke ist nicht installiert.
01	STOPP. Das Tor hält an und bleibt bis zum nächsten Befehl stehen.
02	SOFORTIGE UMKEHR. Wenn die Lichtschanke während der Schließbewegung aktiviert wird, kehrt das Tor sofort um.
03	VORÜBERGEHENDER STOPP. Das Tor hält so lange an, wie die Lichtschanke verdunkelt ist. Bei Freigabe der Lichtschanke schließt das Tor sich weiter.
04	VERZÖGERTE UMKEHR. Bei verdunkelter Lichtschanke hält das Tor an. Bei Freigabe der Lichtschanke öffnet das Tor sich.

55 01	Funktionsweise der Lichtschanke (FT2) bei geschlossenem Tor HINWEIS: Der Parameter ist nicht sichtbar, wenn AB02 oder AB03 oder AB04 eingestellt sind.
00	Wenn die Lichtschanke verdunkelt ist, kann das Tor sich nicht öffnen.
01	Das Tor öffnet sich bei Erhalt eines Öffnungsbefehls, auch wenn die Lichtschanke verdunkelt ist.
02	Die verdunkelte Lichtschanke sendet den Öffnungsbefehl des Tors.

56 00	Aktivierung Schließbefehl 6 s nach Auslösen der Lichtschanke (FT1-FT2) Der Parameter ist nicht sichtbar, wenn man AB 03 oder AB 04 einstellt. HINWEIS: Bei Durchquerung der Fotozellen während der Öffnung, beginnt die Zählung der 6 Sekunden sobald die Flügel komplett geöffnet sind.
00	Deaktiviert.
01	Aktiviert. Der Durchgang durch die Lichtschanke FT1 aktiviert nach 6 Sekunden einen Schließbefehl.
02	Aktiviert. Der Durchgang durch die Lichtschanke FT2 aktiviert nach 6 Sekunden einen Schließbefehl.

57 00	Auswahl der Kontaktart (Öffnerkontakt oder 8k2 Ohm) an den Eingängen FT1/FT2/ST Entsprechend den Anforderungen der Sicherheitsnormen EN12453-EN12445, können an die Eingänge FT1/FT2/ST Vorrichtungen angeschlossen werden, die statt eines Öffnerkontakts einen Kontakt mit 8.2kOhm verwenden. Die Steuereinheit muss daher entsprechend konfiguriert werden.		
	FT1	FT2	ST
00	Öffnerkontakte Standardkonfiguration.		
01	8k2	N.C.	N.C.
02	N.C.	8k2	N.C.
03	8k2	8k2	N.C.
10	N.C.	N.C.	8k2
11	8k2	N.C.	8k2
12	N.C.	8k2	8k2
13	8k2	8k2	8k2

58 00	Auswahl des Fotozellen-Testtyps am Eingang FT1 Der Parameter ist sichtbar, wenn man AB03 oder AB04 einstellt. Ist der Fotozellentest aktiviert, überprüft das Steuergerät die ordnungsgemäße Funktionsweise der an den Eingang FT1 angeschlossenen Fotozellen. Der Test hat eine maximale Dauer von 3 s OFF / 3 s ON.
--------------	---

59 00	Auswahl des Fotozellen-Testtyps am Eingang FT2 Der Parameter ist sichtbar, wenn man AB03 oder AB04 einstellt. Ist der Fotozellentest aktiviert, überprüft das Steuergerät die ordnungsgemäße Funktionsweise der an den Eingang FT2 angeschlossenen Fotozellen. Der Test hat eine maximale Dauer von 3 s OFF / 3 s ON.
--------------	---

00	Fotozellentest deaktiviert.
01	Fotozellentest NUR beim Öffnen aktiviert.
02	Fotozellentest NUR beim Schließen aktiviert.
03	Fotozellentest beim Öffnen und Schließen aktiviert.

60 01	Konfiguration des auswählbaren Eingangs ISEL Mit dem Parameter kann der Eingang konfiguriert und entsprechend der Art des Kontaktzustands für die Verwaltung der Uhr oder der Sicherheitsleiste verfügbar gemacht werden.
00	ISEL ist N.O.-Eingang und verwaltet die Uhr-Funktion (konfigurierbar in Par. 80)
01	ISEL ist N.C.-Eingang und verwaltet die COS-Funktion (konfigurierbar in Par. 73)

65 05	Einstellung des Anhaltewegs des Motors
01-05	01= Schnellbremsung/kürzerer Anhalteweg ... 05= sanfte Bremsung/längerer Anhalteweg.

70 02	Auswahl der Anzahl installierter Motoren
01	1 Motor.
02	2 Motoren. ACHTUNG: Den gleichen Motortyp für beide Torflügel verwenden.

73 03	Konfiguration Sicherheitsleiste COS HINWEIS: Der Parameter ist nur sichtbar, wenn Par. 60 gleich 01
00	Sicherheitsleiste NICHT INSTALLIERT.
01	Öffnerkontakt (NC - normally closed). Das Tor kehrt nur beim Öffnen um.
02	Kontakt mit Widerstand von 8k2. Das Tor kehrt nur beim Öffnen um.
03	Öffnerkontakt (NC - normally closed). Das Tor kehrt immer um.
04	Kontakt mit Widerstand von 8k2. Das Tor kehrt immer um.
12	Verwaltung von zwei parallel geschalteten 8k2 Schaltflanken (Gesamtwiderstand 4k1). Das Tor kehrt erst beim Öffnen um.
14	Verwaltung von zwei parallel geschalteten 8k2 Schaltflanken (Gesamtwiderstand 4k1). Das Tor kehrt immer um.

76 00	Konfiguration 1. Funkkanal (PR1)
--------------	---

77 01	Konfiguration 2. Funkkanal (PR2)
--------------	---

00	SCHRITTBETRIEB.
01	TEILÖFFNUNG
02	ÖFFNUNG

03	SCHLIESSUNG.
04	STOPP.
05	Zugangsbeleuchtung. Der Ausgang COR wird von der Fernbedienung gesteuert. Das Licht bleibt eingeschaltet, solange die Fernbedienung aktiv ist. Der Parameter 79 wird ignoriert.
06	Zugangsbeleuchtung ON-OFF. Der Ausgang COR wird von der Fernbedienung gesteuert. Die Fernbedienung schaltet die Zugangsbeleuchtung ein-aus. Der Parameter 79 wird ignoriert.
07	SCHRITTBETRIEB mit Sicherheitsbestätigung. ⁽¹⁾
08	TEILÖFFNUNG mit Sicherheitsbestätigung. ⁽¹⁾
09	ÖFFNUNG mit Sicherheitsbestätigung. ⁽¹⁾
10	SCHLIESSUNG mit Sicherheitsbestätigung. ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Um den ungewollten Druck einer Taste der Fernbedienung und damit die Aktivierung des Tors zu vermeiden, wird eine Sicherheitsbestätigung verlangt, um den Befehl zu aktivieren. Beispiel: Parameter 76 07 und 77 01 eingestellt:

- Durch Druck der Taste CHA der Fernbedienung wählt man den Schrittbetrieb, der innerhalb von 2 s nach Druck der Taste CHB der Fernbedienung bestätigt werden muss. Durch Druck der Taste CHB wird die Teilöffnung aktiviert.

78 00	Konfiguration Einschaltdauer Blinkleuchte
00	Die Einschaltdauer wird elektronisch von der Blinkleuchte geregelt.
01	Langsames Blinken.
02	Langsames Blinken beim Öffnen, schnelles Blinken beim Schließen.

79 60	Auswahl Funktionsweise Zugangsbeleuchtung HINWEIS: Der Parameter wird nicht angezeigt, wenn Par. 18 ein anderer als 00 ist
00	Deaktiviert.
01	GEPULST. Dal Licht schaltet sich bei Beginn jeder Bewegung kurz ein.
02	AKTIV. Das Licht ist während der gesamten Dauer der Bewegung eingeschaltet.
03-90	von 3 bis 90 s. Das Licht bleibt nach Ende der Bewegung für die eingestellte Zeit eingeschaltet.
92-99	von 2 bis 9 Minuten. Das Licht bleibt nach Ende der Bewegung für die eingestellte Zeit eingeschaltet.

80 00	Konfiguration Kontakt ORO HINWEIS: Der Parameter ist nur sichtbar, wenn Par. 60 gleich 00 Wenn man die Funktion Uhr aktiviert, öffnet sich das Tor und bleibt geöffnet. Nach Ablauf der vom externen Gerät (Uhr) programmierten Zeit das Tor schließt sich.
00	Wenn man die Funktion Uhr aktiviert, öffnet sich das Tor und bleibt geöffnet. Alle Befehle werden ignoriert.
01	Wenn man die Funktion Uhr aktiviert, öffnet sich das Tor und bleibt geöffnet. Alle Befehle werden angenommen. Wenn das Tor wieder ganz geöffnet ist, wird die Funktion Uhr wieder aktiviert.

81 00	Aktivierung der garantierten Schließung/Öffnung Die Aktivierung dieses Parameters garantiert, dass das Tor nicht aufgrund falscher und/oder ungewollter Befehle geöffnet bleibt. Die Funktion wird NICHT aktiviert wenn: <ul style="list-style-type: none"> • das Tor einen STOPP-Befehl erhält; • Die Sicherheitsleiste greift ein und erfasst ein Hindernis in derselben Richtung, in welcher die Funktion aktiviert ist. Falls die Sicherheitsleiste ein Hindernis während der zur gewährleisteten Richtung entgegengesetzten Bewegung erfasst, bleibt die Funktion aktiv. • die vom Parameter 82 eingestellten Versuche des Wiederschließens sind beendet. • die Positionskontrolle verloren gegangen ist (die Position korrigieren, siehe Kapitel 18).
00	Deaktiviert. Der Parameter 82 wird nicht angezeigt.
01	Garantierten Schließung aktiviert. Nach einer vom Parameter 82 eingestellten Zeit aktiviert das Steuergerät, unabhängig vom Parameter 85, ein Vorblinken von 5 s und schließt dann das Tor.
02	Garantierten Schließung/Öffnung aktiviert. Wenn das Tor infolge eines Befehls für den Schrittbetrieb stehen bleibt, aktiviert das Steuergerät nach einer vom Parameter 82 eingestellten Zeit ein Vorblinken von 5 s (unabhängig vom Parameter 85) und das Tor schließt sich. Wenn das Tor während der Schließbewegung infolge des Auslösens der Hinderniserkennung anhält, schließt es sich nach einer vom Parameter 82 eingestellten Zeit. Wenn das Tor während der Öffnungsbewegung infolge des Auslösens der Hinderniserkennung anhält, öffnet es sich nach einer vom Parameter 82 eingestellten Zeit.


82 03	Einstellung Aktivierungszeit der garantierten Schließung/Öffnung HINWEIS: Der Parameter wird nicht angezeigt, wenn der Parameter 81 = 00 ist.
02-90	von 2 bis 90 s Wartezeit

92-99	von 2 bis 9 Min. Wartezeit
-------	----------------------------

83 00 Auswahl der Einschränkungen im Batteriebetrieb	
ANMERKUNG: Der Parameter ist nur sichtbar, wenn der Parameter B5 nicht 00 ist.	
00	Keine Einschränkungen der Befehle, wenn die Batteriespannung auf den ausgewählten Schwellenwert fällt. Es ist möglich, eine Anzeige über den COR-Ausgang zu aktivieren (wenn die Parameter B5 und I8 entsprechend eingestellt sind).
01	Wenn die Batteriespannung auf den mit Parameter B5 eingestellten Schwellenwert fällt, akzeptiert das Steuergerät nur Öffnungsbefehle und schließt sich nicht wieder.
02	Wenn die Batteriespannung auf den mit Parameter B5 eingestellten Schwellenwert fällt, öffnet das Steuergerät, nach 5 Sekunden Vorblinker, automatisch den Schlagbaum der Schranke und akzeptiert nur einen Schließbefehl.
03	Es werden nur Schließbefehle akzeptiert, auch wenn der ORO-Eingang aktiv und wenn der Parameter B0 01 ist.
04	Wenn die Batteriespannung auf die mit Parameter B5 gewählte Schwelle fällt, schließt die Steuereinheit nach einer Vorglühzzeit von 5s automatisch das Tor und akzeptiert nur einen Öffnungsbefehl.

84 00 Auswahl des Batterieverbrauchs	
00	Batterie 24Vdc (2x12V). Reduzierung der Beschleunigung/Verlangsamung/Geschwindigkeit aktiviert, um die Batteriedauer zu verlängern. Die Aktivierung des Blinklichts wird reduziert (1 Sekunde ein, 2 Sekunden aus).
01	Batterie 24Vdc (2x12V). Kein Leistungsabfall, maximaler Batterieverbrauch. Die Aktivierung des Blinklichts ist normal.

85 00 Auswahl der Verwaltung im Batteriebetrieb	
Wenn ein anderer Wert als 00 eingegeben wird, aktiviert sich eine Kontrolle am Spannungspegel der Batterie. Die gewünschte Betriebsart kann am Parameter B3 ausgewählt und eine Anzeige durch den COR-Ausgang an Parameter I8 aktiviert werden.	
00	Das Steuergerät übernimmt stets die Befehle, bis zum kompletten Entladen der Batterie.
01	Die Steuerung wird aktiviert, wenn die Batteriespannung den minimalen Schwellenwert unterschreitet (22Vdc für 2x12Vdc Batterie)
02	Die Steuerung wird aktiviert, wenn die Batteriespannung den mittleren Schwellenwert unterschreitet (23Vdc für 2x12Vdc Batterie)
03	Die Steuerung wird aktiviert, wenn die Batteriespannung den maximalen Schwellenwert unterschreitet (24Vdc für 2x12Vdc Batterie)

90 00 Wiederherstellung der Werkseinstellungen	
ANMERKUNG: Dieses Verfahren ist nur möglich, wenn KEIN Passwort zum Schutz der Daten eingestellt ist.	
	
Achtung! Die Rücksetzung löscht jede zuvor gemachte Auswahl, außer dem Parameter A1 , 71 , B6 , B7 : Sicherstellen, dass alle Parameter für die Installation geeignet sind.	
<ul style="list-style-type: none"> • Die Tasten + (Plus) und - (Minus) drücken und gedrückt halten, um die Stromversorgung zu gewährleisten. • Nach 4 s blinkt am Display FE5. • Die werkseitigen Standardwerte wurden wiederhergestellt. 	
Hinweis: Es ist möglich, die Parameter auf eine zweite Art und Weise zurückzusetzen: Beim Einschalten des Steuergeräts, bevor die Firmware-Version auf dem Display erscheint, halten Sie die Tasten ▲ (PFEIL OBEN) und ▼ (PFEIL UNTEN) 4 Sekunden lang gedrückt.	

Kennnummer	
Die Kennnummer besteht aus den Werten der Parameter von n0 bis n5 .	
ANMERKUNG: Die in der Tabelle angegebenen Werte dienen nur zur Veranschaulichung.	
n0 01	HW-Version
n1 23	Herstellungsjahr
n2 45	Herstellungswoche
n3 67	Seriennummer
n4 89	
n5 01	
n6 23	FW-Version

Beispiel: 01 23 45 67 89 01 23

Anzeige Bewegungszähler

Die Zahl besteht aus den Werten der Parameter von $\alpha 0$ bis $\alpha 1$ multipliziert mit 100.

ANMERKUNG: Die in der Tabelle angegebenen Werte dienen nur zur Veranschaulichung.

ACHTUNG: Unter Bewegung versteht sich jede Aktivierung des Motors (gesamtes Öffnen oder Schließen / teilweises Öffnen / Schrittbetrieb usw.).

$\alpha 0 01$

Durchgeführte Bewegungen.

$\alpha 1 23$

Beispiel: $01 23 \times 100 = 12.300$ Bewegungen

Anzeige Stundenzähler Bewegung

Die Zahl besteht aus den Werten der Parameter von $h0$ bis $h 1$.

ANMERKUNG: Die in der Tabelle angegebenen Werte dienen nur zur Veranschaulichung.

Wenn die von $B6$ und $B7$, eingestellte Stundengrenze überschritten wird, wird der Wartungsalarm aktiviert. (Beispiel: alle 1500 Stunden Bewegung).

ACHTUNG: Unter Bewegung versteht sich jede Öffnenaktivierung des Motors.

Auf dem Display erscheint $R55E$ und, bei stillstehenden Motoren, die Blinkleuchte schaltet sich in regelmäßigen Abständen ein (1 s ein 4 s aus), bis die Wartung der Anlage durchgeführt und der Alarm zurückgesetzt wird.

Um den Alarm zurückzustellen muss die Schutzvorrichtung entriegelt werden, indem das Passwort eingegeben wird ($CP 00$) und TEST 5 s lang drücken. Auf dem Display erscheint $R55E$ gefolgt von $UPdE$ blinkt 4 Sekunden; um den Alarm zurückzusetzen die Taste TEST gedrückt halten, bis $d0nE$ angezeigt wird. Wenn man die Taste TEST loslässt, zeigt das Display $RbrE$ und der Alarm wird nicht zurückgesetzt.

Die Stundenzahl $H0-H 1$ wird vom Steuergerät gespeichert und die Zählung beginnt von neuem. Nach Überschreiten des Wertes $H0=99 H 1=90$ (9990 Laufstunden) wird der Wartungsalarm nicht mehr verwaltet.

$h0 01$

Stunden Bewegung.

$h 1 23$

Beispiel: $01 23 = 123$ Stunden.

Anzeige Zähler Einschalttage des Steuergeräts

Die Zahl besteht aus den Werten der Parameter von $d0$ bis $d 1$.

ANMERKUNG: Die in der Tabelle angegebenen Werte dienen nur zur Veranschaulichung.

$d0 01$

Einschalttage.

$d 1 23$

Beispiel: $01 23 = 123$ Tage.

Passwort

Die Festlegung eines Passworts verhindert Unbefugten den Zugriff auf die Einstellungen.

Bei aktivem Passwort ($CP=0 1$) kann man die Parameter anzeigen, aber es ist NICHT möglich, ihre Werte zu ändern.

Das Passwort ist eindeutig, d.h. nur ein Passwort kann den Antrieb verwalten.

ACHTUNG: Wenn man das Passwort verliert, muss man sich an den Kundendienst wenden.

$P1 00$

$P2 00$

$P3 00$

$P4 00$

Verfahren zur Aktivierung des Passworts:

- Die gewünschten Werte in die Parameter $P 1, P2, P3$ und $P4$ eingeben.
- Mit den Tasten UP \blacktriangle und/oder DOWN \blacktriangledown den Parameter CP anzeigen.
- Die Tasten + und - 4 s lang drücken.
- Wenn das Display blinkt, wurde das Passwort gespeichert.
- Das Steuergerät aus- und wieder einschalten. Die Aktivierung des Passworts prüfen ($CP=0 1$).

Verfahren zur vorübergehenden Entriegelung:

- Das Passwort eingeben.
- Prüfen ob $CP=00$.

Verfahren zum Löschen des Passworts:

- Das Passwort eingeben ($CP=00$).
- Die Werte von $P 1, P2, P3, P4 = 00$ speichern
- Mit den Tasten UP \blacktriangle und/oder DOWN \blacktriangledown den Parameter CP anzeigen.
- Die Tasten + und - 4 s lang drücken.
- Wenn das Display blinkt, wurde das Passwort gelöscht (die Werte $P 1 00, P2 00, P3 00$ und $P4 00$ entsprechen "Passwort nicht vorhanden").
- Das Steuergerät aus- und wieder einschalten ($CP=00$).

$CP 00$

Passwort ändern

00

Schutz deaktiviert.

$0 1$

Schutz aktiviert.

14 Meldung der Sicherheitseingänge und der Befehle (TEST-Modus)

Falls keine Befehle aktiviert sind, die Taste TEST drücken, um folgendes zu überprüfen:

DISPLAY	MÖGLICHE URSACHE	MASSNAHME ÜBER SOFTWARE	HERKÖMMLICHE MASSNAHME
88 27	STOPP -Sicherheitskontakt geöffnet. Falsche Auswahl des Parameters 57.	Die korrekte Auswahl des Parameters 57 prüfen.	Eine STOPP -Taste (Öffner) installieren oder den Kontakt ST mit dem Kontakt COM überbrücken.
88 28	Sicherheitsleiste COS nicht oder falsch angeschlossen. HINWEIS: nur sichtbar, wenn Par. 60 01	Falls nicht benutzt oder man sie anschließen will, den Parameter 13 00 einstellen	Falls nicht benutzt oder man sie anschließen will, den Kontakt ISEL mit dem Kontakt COM überbrücken.
88 25	Lichtschranke FT1 nicht oder falsch angeschlossen. Falsche Auswahl des Parameters 57.	Falls nicht benutzt oder man sie anschließen will, den Parameter 50 00 und 51 00 einstellen	Falls nicht benutzt oder man sie anschließen will, den Kontakt FT1 mit dem Kontakt COM überbrücken. Den Anschluss und die Referenzen zum entsprechenden Anschlussschema kontrollieren (Abb. 4).
88 24	Lichtschranke FT2 nicht oder falsch angeschlossen. Falsche Auswahl des Parameters 57.	Falls nicht benutzt oder man sie anschließen will, den Parameter 53 00 und 54 00 einstellen	Falls nicht benutzt oder man sie anschließen will, den Kontakt FT2 mit dem Kontakt COM überbrücken. Den Anschluss und die Referenzen zum entsprechenden Anschlussschema kontrollieren (Abb. 4).
PP 00	Wenn kein manueller Befehl vorliegt, könnte der Kontakt (N.O.) defekt oder der Anschluss an eine Taste falsch sein.		Die Kontakte PP-COM und die Anschlüsse an die Taste überprüfen.
CH 00			Die Kontakte CH-COM und die Anschlüsse an die Taste überprüfen.
AP 00			Die Kontakte AP-COM und die Anschlüsse an die Taste überprüfen.
PE 00			Die Kontakte PED-COM und die Anschlüsse an die Taste überprüfen.
0r 00	Wenn kein Befehl vorliegt, könnte (N.O.) der Kontakt defekt oder der Anschluss an den Timer falsch sein. HINWEIS: nur sichtbar, wenn Par. 60 00	-	Die Kontakte ISEL - COM überprüfen. Der Kontakt darf nicht überbrückt sein, wenn er nicht benutzt wird.

ANMERKUNG: Die Taste TEST drücken um den TEST-Modus zu verlassen.
Es wird empfohlen, die Abhilfen für die Meldungen zum Status der Sicherheitseinrichtungen und der Eingänge immer im Modus "Maßnahme über Software" durchzuführen.


15 Meldung von Alarmen und Störungen

PROBLEM	ALARMELDUNG	MÖGLICHE URSACHE	BETRIEB
Das Tor öffnet oder schließt sich nicht.	POWER-LED ausgeschaltet	Keine Netzstromversorgung.	Das Netzstromversorgungskabel überprüfen.
	POWER-LED ausgeschaltet	Sicherung durchgebrannt. Die Sicherungen F1, F2 und F3 prüfen.	Sicherung ersetzen. Die Sicherung nur bei ausgeschalteter Netzspannung herausziehen.
	OF St	Störung der Eingangsspannung. Initialisierung des Steuergeräts fehlgeschlagen.	Die Netzspannung ausschalten, 10 s warten und die Stromversorgung wieder herstellen. Wenn das Problem weiter besteht wird empfohlen, wenden Sie sich zwecks Überprüfung und möglicher Unterstützung an Ihren örtlichen Vertragshändler. Durch Drücken der TEST-Taste kann der Fehler vorübergehend ausgeblendet und die Parameter der Steuerung abgefragt werden.
	Pr Ot	Erfasster Überstrom im Wechselrichter.	Zweimal die Taste TEST drücken oder 3 aufeinanderfolgende Befehle geben.
	dA tA	Falsche Daten Torlaufänge.	Die Taste TEST drücken und die Sicherheitseinrichtung/en in Alarm sowie die entsprechenden Anschlüsse der Sicherheitseinrichtungen prüfen. Die korrekte Positionierung der mechanischen Anschlüsse von MOTOR 1 und MOTOR 2 prüfen. Das Einlernverfahren wiederholen.
	Not 1	Motor 1 nicht angeschlossen.	Das Motorkabel überprüfen.
	Not 2	Motor 2 nicht angeschlossen.	Das Motorkabel überprüfen.
	Beispiel: 15 EE 21 EE	Fehler in den Konfigurationsparametern.	Den Konfigurationswert korrekt einstellen und speichern.
	btLO (btLO)	Akkus leer.	Die Wiederkehr der Netzspannung abwarten.
Das Einlernverfahren wird nicht abgeschlossen.	AP P.E	Es wurde fälschlicherweise die Taste TEST gedrückt.	Das Einlernverfahren wiederholen.
		Die Sicherheitseinrichtungen sind in Alarm.	Die Taste TEST drücken und die Sicherheitseinrichtung/en in Alarm sowie die entsprechenden Anschlüsse der Sicherheitseinrichtungen prüfen.
		Übermäßiger Spannungsabfall.	Das Einlernverfahren wiederholen. Die Netzspannung überprüfen
	AP PL	Fehler Torlaufänge.	Das Tor vollständig schließen und das Verfahren wiederholen.
Die Fernbedienung hat wenig Reichweite und funktioniert nicht mit Antrieb in Bewegung.	-	Die Funkübertragung wird durch Metallkonstruktionen und Wände aus Stahlbeton behindert.	Die Antenne installieren.
	-	Akku leer.	Die Akkus der Sender austauschen.
Die Blinkleuchte funktioniert nicht.	-	Lampe / LED durchgebrannt oder Drähte der Blinkleuchte abgetrennt.	Die LED-Platine und/oder die Drähte überprüfen.
Die Kontrollleuchte Tor offen funktioniert nicht.	-	Lampe durchgebrannt oder Drähte abgetrennt.	Die Lampe und/oder die Drähte prüfen.
Das Tor führt nicht die gewünschte Bewegung aus.	-	Motordrähte vertauscht.	Die zwei Drähte auf der Klemme X-Y-Z oder Z-Y-K umkehren.

ANMERKUNG: Bei Druck der Taste TEST wird die Alarmmeldung vorübergehend gelöscht.

Bei Erhalt eines Befehls erscheint am Display, wenn das Problem nicht behoben wurde, die Alarmmeldung erneut.

16 Diagnostik - Betriebsart Info



In der Betriebsart INFO werden einige Messwerte der Steuerung **B70/2ML** angezeigt. In der Betriebsart „Bedienelemente und Sicherheitsvorrichtungen anzeigen“ und bei ausgeschaltetem Motor, die Taste **TEST** 5 Sekunden lang gedrückt halten. Das Steuergerät zeigt nacheinander die folgenden Parameter und den entsprechenden erfassten Wert an:


Parameter	Funktion
<i>P 1.05</i>	Anzeige für 3 Sekunden die Firmware-Version des Steuergeräts.
<i>CnE 1</i> <i>CnE 2</i>	Zeigt die Position, in der sich der MOTOR 1 / MOTOR 2 befindet, ausgedrückt in Umdrehungen zum Zeitpunkt der Prüfung im Vergleich zur Gesamtlänge.
<i>Lun 1</i> <i>Lun 2</i>	Anzeige der Gesamtlänge des programmierten des MOTORS 1 / MOTORS2 Hubs in Umdrehungen.
<i>rPN 1</i> <i>rPN 2</i>	Anzeige der Motorgeschwindigkeit des MOTORS 1 / MOTORS 2 in Umdrehungen pro Minute.
<i>RNP 1</i> <i>RNP 2</i>	Anzeige der Motorstromaufnahme des MOTORS 1 / MOTORS 2 in Ampere (Beispiel: 001.1 = 1,1 A ... 016.5 = 16,5 A). Bei stillstehendem Motor ist die Stromaufnahme gleich 0. Indem man einen Befehl erteilt, kann man den aufgenommenen Strom erfassen.
<i>bUS</i>	Anzeige des ordnungsgemäßen Anlagenzustands. Bei stillstehendem Motor kann eine mögliche Überlastung oder eine zu niedrige Netzspannung festgestellt werden. Achten Sie auf folgende Werte: Netzspannung = 230 V AC (Nennspannung), bUS = <i>2B.5</i> Netzspannung = 207 V AC (-10%), bUS = <i>25.5</i> Netzspannung = 253 V AC (+10%), bUS = <i>3 1.6</i>
<i>CNP 1</i> <i>CNP 2</i>	Zeigt den verwendeten Strom an, um eventuell erkannte Beanspruchungen von MOTOR 1 / MOTOR 2 zu korrigieren, die beispielsweise auf die niedrige Außentemperatur zurückzuführen sind, ausgedrückt in Ampere (Beispiel: 0 = 0 A ... 4 = +3 A). Beim Start des Torantriebs von ganz offen oder ganz geschlossen erhöht das Steuergerät, wenn es eine stärkere Beanspruchung feststellt, als beim Einlernen des Torlaufs gespeichert, automatisch den an den MOTOR 1 / MOTOR 2 abzugehenden Strom.
<i>RSC 1</i> <i>RSC 2</i>	Zeigt die Schwelle des Stroms an, bei der die Hinderniserkennung (Quetschschutz) des MOTORS 1 / MOTORS 2 ausgelöst wird, ausgedrückt in Ampere. Der Wert wird automatisch vom Steuergerät auf der Grundlage der Einstellungen der Parameter <i>3D, 3 I</i> und <i>3E</i> berechnet. Für einen korrekten Betrieb des Motors muss <i>RNP</i> immer niedriger sein als der Wert <i>RSC</i> .
<i>tIn 1</i> <i>tIn 2</i>	Anzeige des Zeitraums in Sekunden, den der Motor je nach Einstellung des Parameters benötigt, um ein Hindernis zu erkennen <i>3 I/3E</i> . Beispiel <i>1.000</i> = 1 s / <i>0.120</i> = 0,12 s (120 ms). Sicherstellen, dass die Motorlaufzeit über 0,3 s beträgt.
<i>RbS 1</i> <i>RbS 2</i>	Anzeige für den guten Zustand des MOTORS 1 / MOTORS 2. Unter normalen Bedingungen ist der Wert geringer als 500. Wenn der Wert höher ist als 2000 blockiert das Steuergerät den Motor. Ein Wert über 500 zeigt an, dass die Qualität des Verbindungskabels nicht für die Installation geeignet ist: das Verbindungskabel ist zu lang oder sein Querschnitt ist nicht geeignet oder es liegt ein elektrisches Problem am Brushless-Motor vor.
<i>UP</i>	Wenn das Steuergerät die Position der Torflügel zum Zeitpunkt der Prüfung kennt, zeigt das Display an: <i>UP -</i> Position bekannt, normaler Betrieb. <i>UP 1</i> Position des FLÜGELS 1 nicht bekannt, Phase zur Korrektur der Position läuft. <i>UP 1</i> Position des FLÜGELS 2 nicht bekannt, Phase zur Korrektur der Position läuft. <i>UP 12</i> Position beider Flügel nicht bekannt, Phase zur Korrektur der Position läuft.
<i>OC</i>	Zustandsanzeige des Antriebs (offen/geschlossen). <i>OC 0P</i> Antrieb in der Öffnungsphase (Motor aktiv). <i>OC 0L</i> Antrieb in Schließungsphase (Motor aktiv). <i>OC - 0</i> Antrieb vollständig geöffnet (Motor nicht aktiv). <i>OC - C</i> Antrieb vollständig geschlossen (Motor nicht aktiv).
<i>UF</i>	<i>UF U-</i> Netzspannung zu niedrig oder überlastet. <i>UF -H</i> Überstrom am Wechselrichter.

- Wenn nur ein Motor am Steuergerät angeschlossen ist, werden nur die Parameter zum "MOTOR 1" angezeigt.
- Um zwischen den einzelnen Parametern zu wechseln, die Tasten + / - verwenden. Beim Erreichen des letzten Parameters die Taste - betätigen, um wieder zurückzukehren.
- In der Betriebsart INFO kann der Antrieb betätigt werden, um seine Funktion in Echtzeit zu prüfen.
- Man kann die beiden Motoren separat im Totmannbetrieb kontrollieren und die installierten Sicherheitseinrichtungen (Lichtschränken, Sicherheitsleisten, STOPP) sowie die Meldung für die Anforderung der Positionsdaten an "dRtR", mit Ausnahme der Hinderniserkennung, ignorieren. Die Kontrolle des MOTORS 1 ist bei folgenden Displayanzeigen möglich: *CnE 1*, *rPN 1*, *RNP 1* und *RbS 1*; die Kontrolle des MOTORS 2 ist bei folgenden Anzeigen möglich: *CnE 2*, *rPN 2*, *RNP 2* und *RbS 2*.


Beispiel:



1-DRÜCKEN



2-LOSLASSEN



3-WIEDER DRÜCKEN



- Der betreffende MOTOR aktiviert sich beim Öffnen durch Druck der Taste ▲ "PFEIL NACH OBEN", und aktiviert sich beim Schließen durch Druck der Taste ▼ "PFEIL NACH UNTEN".
- Aus Sicherheitsgründen zur Aktivierung der TOTMANN-Funktion (Öffnung/Schließung): die Taste drücken, sie loslassen und innerhalb von 1 s erneut drücken und gedrückt halten. Die Aktivierung endet beim Loslassen der Taste. **ACHTUNG: Während der Prüfung wird die Zählung der Motordrehzahl (Position) aktualisiert aber die Kontrolle der Verzögerung der Flügel könnte Probleme verursachen. Bevor man den INFO-Modus verlässt sollte man die Torflügel wieder korrekt positionieren.**
- Um die Betriebsart INFO zu verlassen, die Taste **TEST** einige Sekunden gedrückt halten.

16.1 B74/BCONNECT-Modus

Durch Einstecken von **B74/BCONNECT** in den **WIFI**-Anschluss können alle Funktionen der Steuereinheit über einen Internetbrowser und Geräte wie Smartphone, Tablet, PC unter Ausnutzung der WiFi-Kommunikation verwaltet werden.



Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Installationsanleitung des Anschlussmoduls **B74/BCONNECT**.

Modus "Fernunterstützung"

Dadurch werden der Motor und die Sicherheitsalarme (z.B. Fotozellen und empfindliche Kanten) ausgeschaltet, so dass die Automatisierung bei niedriger Geschwindigkeit und bei Anwesenheit des Bedieners geöffnet und geschlossen werden kann, wobei die Bewegung der Flügel nur dann erfolgt, wenn die Steuerung bestehen bleibt (wenn die Steuerung losgelassen wird, bleiben die Flügel stehen).

Der Notbetrieb wird durch die Aktivierung des Blinklichts mit einer höheren Frequenz angezeigt.

Modus "Notoperation"

Dadurch werden der Motor und die Sicherheitsalarme (z.B. Fotozellen und empfindliche Kanten) ausgeschaltet, so dass die Automatisierung bei niedriger Geschwindigkeit und bei Anwesenheit des Bedieners geöffnet und geschlossen werden kann, wobei die Bewegung der Flügel nur dann erfolgt, wenn die Steuerung bestehen bleibt (wenn die Steuerung losgelassen wird, bleiben die Flügel stehen).

Der Notbetrieb wird durch die Aktivierung des Blinklichts mit einer höheren Frequenz angezeigt.

Es sind zwei Arten von "Notfall"-Modus möglich: Wohn- oder Eigentumswohnungen.

1) **Wohnbereich** (blinkende Anzeige auf dem Display **L-ES**): Der Befehl PP (vom Klemmenbrett oder der Funksteuerung) wird zunächst als Öffnungsbefehl verwaltet; erst wenn die vollständige Öffnung erreicht ist, schaltet die Aktivierung des Befehls die Rollläden in den Schließmodus. Erst wenn der Befehl vollständig geschlossen ist, kann er wieder geöffnet werden.

2) **Kondominium** (blinkende Anzeige **L-EM**): Der Befehl PP wird zunächst als Öffnungsbefehl verwaltet, aber sobald die Flügel vollständig geöffnet sind, werden sie nicht mehr geschlossen.

In diesem Modus ist die Standby-Anzeige nicht aktiviert und zeigt immer den laufenden Modus an.

Durch Drücken der Taste **TEST** wird diese Meldung für 10 Sekunden ausgeblendet, und es ist möglich, auf die Parameter und andere Funktionen des Displays zuzugreifen.

ASCC	ASCC-Modus "Fernunterstützung" aktiviert
L-ES	L-ES Modus "Notbetrieb Wohnen" aktiviert
L-EM	L-EM Modus "Wohnungsnotbetrieb" aktiviert

17 Mechanische Entriegelung

Bei Stromausfall kann das Tor gemäß den Angaben in der Betriebs- und Wartungsanleitung des Antriebs entriegelt werden. Bei Wiedereinschalten der Spannung und Erhalt des ersten Befehls beginnt das Steuergerät eine Öffnungsbewegung im Modus Korrektur der Position (siehe Kapitel 18).

18 Modus zur Korrektur der Position

Nach einer Spannungsunterbrechung oder wenn ein Hindernis dreimal nacheinander in der gleichen Position erkannt wird, startet das Steuergerät beim ersten Befehl eine Bewegung im Modus Korrektur der Position.

Bei Erhalt eines Befehls startet das Tor eine Bewegung mit geringer Geschwindigkeit. Die Blinkleuchte schaltet sich mit

einer vom normalen Betrieb unterschiedlichen Sequenz ein (3 s eingeschaltet, 1,5 s ausgeschaltet). In dieser Phase führt das Steuergerät eine Reihe an Vorgängen aus, um die korrekte Position in den Öffnungs- und Schließrichtungen wiederherzustellen. **Achtung!** Während der Korrektur der Position keinen Befehl aktivieren und die Fotozellen nicht verdecken, bis das Tor eine vollständige Öffnungs- und Schließbewegung für beide Torflügel durchgeführt hat.

ENTRIEGLUNG DER TORFLÜGEL BEI EINGESCHALTETEM STEUERGERÄT

Wenn beide Torflügel aus einer vollständig geöffneten oder vollständig geschlossenen Position entriegelt werden, die Torflügel einfach in der Position positionieren, in der sie sich befanden, als sie entriegelt wurden, um den normalen Betrieb des Tors zu gewährleisten. Beim ersten erhaltenen Befehl nimmt das Tor den normalen Betrieb wieder auf. **ACHTUNG:** Wenn ein oder beide Torflügel bei vollständiger Schließung entriegelt werden, um den Durchgang manuell zu öffnen, gehen die Positionsdaten der Torflügel verloren. In diesem Fall muss die Korrektur der Position wie in der folgenden Abbildung dargestellt durchgeführt werden.



KORREKTUR DER POSITION BEI AUSGESCHALTETEM STEUERGERÄT (STROMAUSFALL) UND ZWISCHENPOSITION DER TORFLÜGEL (NICHT VOLLSTÄNDIG GESCHLOSSEN ODER NICHT VOLLSTÄNDIG OFFEN)

HINWEIS: Wenn Par. **A3** auf **D1** gestellt ist und ein Stromausfall auftritt, aktiviert sich bei Wiederherstellung der Netzspannung, in jeder Position der Torflügel und nach 5 Sekunden Vorblinken, die Schließbewegung bei niedriger Geschwindigkeit.

Beim nächsten Befehl führen die Torflügel die Öffnungsbewegung bei niedriger Geschwindigkeit aus, um die normale Funktionsweise wiederherzustellen.

HINWEIS: Wenn das Steuergerät ausgeschaltet ist (Stromausfall) und Parameter **A3** auf **D2** steht, beginnt nach Erhalt eines Befehls der Korrekturvorgang, der abgeschlossen wird, wenn die Torflügel einen vollständigen Lauf ohne Unterbrechung durchgeführt haben.

19 Abnahmeprüfung

Die Prüfung muss von qualifiziertem technischem Personal durchgeführt werden.

Der Installateur muss die Aufprallkräfte messen und auf dem Steuergerät die Geschwindigkeits- und Drehmomentwerte wählen, mit denen die Tür bzw. das motorisierte Tor die von den Richtlinien EN 12453 und EN 12445 festgesetzten Vorschriften einhält.

Sicherstellen, dass die Anweisungen in Kapitel 1 "ALLGEMEINE HINWEISE" beachtet werden.

- Strom einschalten.
- Die korrekte Drehrichtung der Antriebe prüfen. Wenn die Bewegung der Torflügel ungenau ist, zwei beliebige Drähte der Motor Klemme X-Y-Z vertauschen.
- Die korrekte Funktion aller angeschlossenen Befehle überprüfen.
- Den Torlauf und die Verlangsamungen überprüfen.
- Die Einhaltung der Aufprallkräfte überprüfen.
- Das korrekte Ansprechen der Sicherheitseinrichtungen überprüfen.
- Bei aktiviertem Fotozellentest dessen Funktionstüchtigkeit prüfen, dazu die Fotozellen verdunkeln und einen Befehl geben: die Flügel dürfen sich nicht bewegen.
- Falls der Akkusatz eingebaut ist, die Netzversorgung unterbrechen und seine Funktion überprüfen.
- Netzversorgung und Akkus (falls vorhanden) trennen und wieder anschließen. Den korrekten Abschluss der Phase zur Korrektur der Position sowohl in Öffnung als auch in Schließung prüfen.

20 Wartungsarbeiten

Alle 6 Monate eine planmäßige Wartung durchführen.

Den Reinigungszustand und die Funktion überprüfen.

Bei Vorkommen von Schmutz, Feuchtigkeit, Insekten oder anderem, die Stromversorgung trennen und die Karte sowie die Hülle reinigen.

Das Prüfverfahren erneut durchführen.

Falls man Oxidation auf der Schaltungsplatte feststellt, diese ggf. austauschen.

Prüfen Sie regelmäßig die Leistungsfähigkeit des Akkus.

21 Entsorgung



Das Produkt muss immer von technisch qualifiziertem Personal mit den geeigneten Verfahren ausgebaut werden. Dieses Produkt besteht aus verschiedenen Stoffen, von denen einige recycelt werden können. Informieren Sie sich über die Recycling- oder Entsorgungssysteme, die für diese Produktkategorie von den örtlich gültigen Vorschriften vorgesehen sind.

Es ist verboten, dieses Produkt zum Haushaltsmüll zu geben. Daher differenziert nach den Methoden entsorgen, die von den örtlich gültigen Verordnungen vorgesehen sind; oder das Produkt dem Verkäufer beim Kauf eines neuen, gleichwertigen Produktes zurückgeben.

Örtliche Verordnungen können schwere Strafen im Falle der widerrechtlichen Entsorgung dieses Produktes vorsehen.

Achtung! Bestimmte Teile des Produktes können Schadstoffe oder gefährliche Substanzen enthalten, die, falls in die Umwelt gegeben, schädliche Wirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit der Menschen haben könnten.

22 Zusätzliche Informationen und Kontakte

Alle Rechte bezüglich dieser Veröffentlichung sind ausschließliches Eigentum von ROGER TECHNOLOGY.

ROGER TECHNOLOGY behält sich das Recht vor, eventuelle Änderungen ohne Vorankündigung anzubringen. Kopien, Scannen, Überarbeitungen oder Änderungen sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch ROGER TECHNOLOGY ausdrücklich verboten.

ROGER TECHNOLOGY behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen oder Verbesserungen am Produkt vorzunehmen, die keine FW Versionsänderung mit sich führen.

Wird keine Revision der Gebrauchsanweisungen durchgeführt, bedeutet dies, dass die Anweisungen sowohl für diese als für die nachfolgenden FW Versionen der Steuereinheit gelten.

Diese Bedienungsanleitung und die Gebrauchsanweisungen für den Installateur werden auf Papier geliefert und sind in der Produktverpackung enthalten.

Das digitale Format (PDF) und alle eventuellen zukünftigen Aktualisierungen stehen im geschützten Bereich unserer Website www.rogertechnology.com/B2B auf der Seite Self Service zur Verfügung.

KUNDENDIENST ROGER TECHNOLOGY:

Aktiv: von montags bis freitags
von 8:00 bis 12:00 Uhr und von 13:30 bis 17:30 Uhr
Telefon: +39 041 5937023
E-Mail: service@rogertechnology.it
Skype: service_rogertechnology

Für eventuelle Probleme oder Anfragen zum Antrieb füllen Sie bitte online das Formular "REPARATUREN" aus, das Sie auf unserer Website www.rogertechnology.com/B2B auf der Seite Self Service finden.

Konformitätserklärung

Der Unterzeichnende Dino Florian, gesetzlicher Vertreter von Roger Technology - Via Botticelli 8, 31021 Mogliano V.to (TV) ERKLÄRT, dass die Steuerung **B70/2ML** mit den von den folgenden Gemeinschaftsrichtlinien vorgegebenen Bestimmungen übereinstimmt:

- 2014/35/EU Direttiva LVD
- 2014/30/EU Direttiva EMC
- 2014/53/EU Direttiva RED
- 2011/65/CE Direttiva RoHS

Die beiden letzten Ziffern des Jahres, in dem die **CE**-Kennzeichnung angebracht wurde: 20.

Ort: Mogliano V.to

Datum: 07-05-2020

Unterschrift

1 Általános biztonsági óvintézkedések



FIGYELMEZTETÉS: FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK EZT A HASZNÁLATI UTASÍTÁST A SZEMÉLYEK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN BE KELL TARTANI ŐRIZZE MEG EZT A HASZNÁLATI UTASÍTÁST

Ez a szerelési kézikönyv csak szakképzett személyzet számára készült.



A kézikönyvből szereplő információk figyelmen kívül hagyása súlyos személyi sérüléshez vagy a berendezés károsodásához vezethet.

A ROGER TECHNOLOGY nem vállal felelősséget semmilyen károsodásért vagy sérülésért, amelyet a nem megfelelő használat vagy az ebben a kézikönyvben meghatározott felhasználástól eltérő használat eredményezett.

A telepítést, az elektromos csatlakozásokat és a beállításokat szakképzett személyzetnek kell elvégeznie a legjobb gyakorlatnak és a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A termék felszerelése előtt olvassa el figyelmesen az utasításokat. A helytelen telepítés kockázatokat jelenthet. A termék telepítése előtt győződjön meg arról, hogy az kifogástalan állapotban van: Kétségek esetén ne használja a terméket, és kizárólag szakképzett személyzethez forduljon.

Ne telepítse a terméket robbanásveszélyes környezetbe és légkörbe: a gyúlékony gázok vagy gőzök komoly veszélyt jelentenek a biztonságra. A motor beszerelése előtt végezzen el minden olyan szerkezeti módosítást, amely a biztonsági óvintézkedésekkel, valamint a zúzóási, nyírási, húzási vagy egyéb kockázatokkal járó területek védelmével vagy elkülönítésével kapcsolatos.

FIGYELEM: ellenőrizze, hogy a meglévő szerkezet megfelel-e a szükséges ellenállási és stabilitási előírásoknak.

A ROGER TECHNOLOGY nem vállal felelősséget a motorizálандó szerelvények kivitelezése során alkalmazott helyes gyakorlatok figyelmen kívül hagyásáért, illetve a használat során előforduló deformációkért. A biztonsági berendezéseket (fotocellák, érzékelő élek, vészleállítók, stb.) a következők figyelembevételével kell telepíteni: hatályos előírások és irányelvek, helyes gyakorlat kritériumai, telepítési környezet, rendszer működési logikája és a motoros ajtó vagy kapu által keltett erők. A biztonsági berendezéseknek védeniük kell minden olyan területet, ahol zúzóadás, nyírás, húzás vagy a motoros ajtó vagy kapu által okozott egyéb általános veszély áll fenn; javasolt a telepítőnek ellenőriznie, hogy a mozgó szárnyakon nincsenek-e éles szélek vagy bármilyen nyírási és/vagy húzási kockázatot jelenthet.

Ügyeljen rá, hogy a vezetett rész és a környező rögzített részek közötti, a vezetett rész nyitómozgása miatti beszorulást elkerülje.

Ha a kockázatelemzés alapján szükségesnek tűnik, szereljen fel érzékelő éleket a mozgó részre.

Megjegyzendő, hogy az UNI EN 12635 szabványnak megfelelően az EN 12604 és EN 12453 szabványok összes követelményét teljesíteni kell, és szükség esetén ellenőrizni is kell.


Az EN 12453 és az EN 12445 európai szabványok határozzák meg az automata ajtók és kapuk működésének minimális biztonsági követelményeit. Ezek a szabványok különösen olyan erőhatást korlátozó és biztonsági eszközök használatát írják elő (érzékelő alaplemezek, fotocellás korlátok, menetmegállító működés stb.), amelyek célja személyek vagy tárgyak észlelése a működési területen, és hogy minden körülmények között megakadályozzák az ütközéseket. A telepítőnek meg kell mérnie az ütközési erőket, és a vezérlőegységen ki kell választania a megfelelő fordulatszám- és nyomatékértékeket, hogy az ajtó vagy a kapu az EN 12453 és EN 12445 szabványok által meghatározott határértékeken belül maradjon.

A ROGER TECHNOLOGY nem tehető felelőssé a nem kompatibilis alkatrészek beszereléséből eredő károkért vagy sérülésekért, amelyek veszélyeztetik a készülék biztonságát és megfelelő működését.

Ha a menetmegállító funkció aktív, a telepítő köteles ellenőrizni a maximális leállási távolságot vagy a gumi deformálható él alternatív használatát, a zárási sebességet vagy a kaput, és általában minden, a vonatkozó előírások által megjelölt szempontot. Ezenkívül vegye figyelembe, hogy ha a vezérlőeszköz rögzített, akkor azt olyan helyen kell elhelyezni, amely garantálja az automatizált rendszer vezérlését és működését, valamint a parancs típusának és a használat típusának meg kell felelnie az UNI EN 12453 szabvány 1. tájékoztatójának (a következő korlátozásokkal: A vagy B típusú parancs, vagy 1-es vagy 2-es típusú használat).

A menetmegállító működése esetén távolítsa el a potenciális személyeket az automatizált rendszer mozgó alkatrészeinek működési tartományából; a közvetlen utasításokat legalább 1,5 m magasságban kell elhelyezni, és a nyilvánosság számára nem lehet hozzáférhető; továbbá, ha a készülék nem kulcsos, akkor a motoros részre közvetlen rálátással és a mozgó részekről távol kell elhelyezni. Alkalmazza a hatályos előírások által jelzett táblákat a veszélyes területek azonosítására.

Minden beépített készüléken látható módon fel kell tüntetni a motoros ajtó vagy kapu azonosító adatait, az EN 13241-1:2001 szabványnak vagy későbbi felülvizsgálatainak megfelelően.

 A hálózati tápvezetékre legalább 3 mm-es érintkezőnyílású kapcsolót vagy omnipoláris megszakítót kell felszerelni; állítsa a lekapcsolót OFF (KI) állásba, és válassa le a pufferakkumulátorokat, mielőtt bármilyen tisztítási vagy karbantartási műveletet végezne.

Győződjön meg róla, hogy 0,03 A küszöbértékkel rendelkező megfelelő hibaáram-megszakító és megfelelő túlárammegszakító van felszerelve az elektromos berendezés előtt a legjobb gyakorlatoknak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

Ha szükséges, csatlakoztassa az automatikát egy hatékony földelési rendszerhez, amely megfelel a jelenlegi biztonsági szabványoknak. Az elektronikus alkatrészeket antisztatikus, vezetőképes csuklópánt használatával, földelő vezetékkel kell kezelni.

A termék javításához vagy cseréjéhez csak a gyártótól származó eredeti pótalkatrészeket használjon.

A telepítő köteles a felhasználót teljes körűen eligazítani a motoros ajtó vagy kapu automata, manuális és vész módban történő használatát illetően, és a befejezést követően a kezelési útmutatót át kell adnia a berendezés használójának. Maradjon távol a zsanéroktól és a mozgó részekről.

Maradjon távol a motoros ajtó vagy kapu működési területétől, amíg az mozgásban van. Soha ne próbálja megállítani a motoros ajtót vagy kaput mozgás közben, mert ez veszélyes lehet.

A motoros ajtót vagy kaput 8 évesnél idősebb gyermekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek, valamint a szükséges tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy megfelelő utasítást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértik az annak működésével járó veszélyeket.

A gyermekekre mindenkor ügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel, és ne tartózkodjanak a motoros ajtó vagy kapu működési területén.

A távvezérlőket és minden egyéb vezérlőeszközt tartson távol a gyermekektől a motoros ajtó vagy kapu véletlen működtetésének elkerülése érdekében. Ezen használati utasítás figyelmen kívül hagyása veszélyt okozhat.

Bármilyen javítást vagy műszaki beavatkozást szakképzett személyzetnek kell végeznie. A tisztítási és karbantartási műveleteket kizárólag szakképzett személyzet végezheti.

A termék meghibásodása vagy hibás működése esetén kapcsolja ki a főkapcsolót, és szakképzett személyzettel végeztesse a beszerelést, és tartózkodjon attól, hogy javítást vagy bármilyen közvetlen beavatkozást saját maga végezzen el.










A csomagolóanyagokat (műanyag, polisztirol stb.) ne dobja el a szabadban, és ne hagyja gyermekek közelében, mivel veszélyesek lehetnek.

A csomagolóanyagokat a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően ártalmatlanítsa és hasznosítsa újra.

Ezt a használati utasítást meg kell őrizni, és minden, a berendezés használatára jogosult személy rendelkezésére kell bocsátani.

2 Szimbólumok

A kézikönyvben vagy a termékcímkén található szimbólumokat és azok jelentését az alábbiakban mutatjuk be.

	Általános veszély. Fontos biztonsági információk. Azokat a műveleteket és helyzeteket jelöli, ahol az érintett dolgozóknak fokozottan oda kell figyelnie.
	Veszélyes feszültség. Azokat a műveleteket és helyzeteket jelöli, ahol az érintett személyzetnek fokozott figyelmet kell fordítania a veszélyes feszültségekre.
	Hasznos információ. A telepítéshez hasznos információkat jelöli.
	Lásd a Telepítési és használati útmutatót. Nézze meg a kézikönyvet vagy más eredeti dokumentációt - amelyet feltétlenül ővnia kell és el kell tennie a későbbi használathoz.
	Biztonsági földelés csatlakozási pontja.
	Az elfogadható hőmérsékleti tartományt jelzi.
	Váltóáram (AC)
	Egyenáram (DC)
	A termék WEEE irányelv szerinti ártalmatlanításának szimbóluma, lásd 21. fejezet.

3 Termékleírás

A 24 V-os B70/2ML vezérlőegység 1 vagy 2 ROGER kefe nélküli motort vezérel érzékelő nélküli módban, közepes méretű kapuszárnyakon történő alkalmazásokhoz lakossági felhasználásra.

 **Győződjön meg róla, hogy az A1 paraméter megfelelően legyen beállítva. Ha ez a paraméter nincs megfelelően beállítva, előfordulhat, hogy az automatizált rendszer nem működik megfelelően.**

Használjon azonos típusú motort mindkét kapuszárnyhoz a kétszárnyú lengőkapu automatizált telepítéseinél. Állítsa be a nyitási és zárási sebességet, a lassítást és a késleltetést az adott telepítésnek megfelelően, ügyelve arra, hogy a kapuszárnyak megfelelően fedjék egymást.

A ROGER TECHNOLOGY nem vállal felelősséget semmilyen károsodásért vagy sérülésért, amelyet a nem megfelelő használat vagy az ebben a kézikönyvben meghatározott felhasználástól eltérő használat eredményezett.


Javasoljuk, hogy csak ROGER TECHNOLOGY tartozékokat és vezérlő- és biztonsági berendezéseket használjon. Kimondottan az F4ES vagy az F4S sorozatú fotocellák telepítését ajánljuk.

 **További információkért tekintse meg az automatika telepítési kézikönyvét.**

4 A P1.05 verizó frissítése

1. Az AYRON motor továbbfejlesztett nyomatékuszabályozása.
2. Továbbfejlesztett fototeszt-kezelés.
3. Hozzá tettük a Roger BCONNECT böngészővel vezérelhető B74/BCONNECT IP eszköz kezelését, a B70/2ML vezérlőpanelek teljes IP-n keresztül, WiFi hálózaton keresztül történő kezeléséhez. A csatlakozás lehetséges a B74/BCONNECT által közvetlenül biztosított hozzáférési pont funkcióval rendelkező automatika telepítésének közelében (pontról pontra csatlakozás), vagy a Roger Technology felhőbe történő regisztráció és aktiváláson keresztül a központi egység összes funkciójának távolról, webböngészőn keresztül történő kezelésének lehetőségével.
4. A központi egység firmware-jének frissítési lehetősége pontról pontra módban (a telepítés helyén), vagy böngészőn keresztül (távolról felhőn keresztül vagy másik, ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozó eszközről).
5. "Távsegítség" mód és automatizált kezelés hozzáadása "vészhelyzeti funkciókkal", amelyeket a webböngésző engedélyez és kezel.
6. A PED parancs is engedélyezve van a pozíció-helyreállítás végrehajtásához.
7. Az érzékeny 4,1 kOhm-os élek továbbfejlesztett kezelése (par. 73 és 74 beállításra 12 értékre).

5 A termék műszaki jellemzői

	B70/2ML	B70/2ML/115
HÁLÓZATI ÁRAM FESZÜLTSEGE	230 Vac ± 10% 50 Hz	115 Vac ± 10% 50/60 Hz
MAXIMÁLIS HÁLÓZATI ÁRAMFELVÉTEL	150 W	
INDÍTÁSI TELJESÍTMÉNY	350 W	
BIZTOSÍTÉKOK	F1 = F3, 15A (5x20 mm) tartozékok áramellátási védelme F2 = F15A (5x20 mm) motorok áramkörének védelme F3 = T1A (5x20 mm) Primér transzformátor védelme	
CSATLAKOZTATHATÓ MOTOROK	2	
MOTOR TÁPEGYSÉGE	24 Vac	
MOTOR TÍPUSA	szinuszos vezérlésű kefe nélküli (ROGER BRUSHLESS)	
MOTORVEZÉRLÉS TÍPUSA	szenzormentes terepi vezérlés (FOC)	
NÉVLEGES MOTORELJESÍTMÉNY	40 W	
MAXIMÁLIS MOTORELJESÍTMÉNY	110 W	
MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY, VILLOGÓ LÁMPA	25 W (24 Vdc)	
VILLOGÓ LÁMPA MUNKACIKLUSA	50%	
MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY	100 W 230 V ~ 40 W 24 V / ~ --- (potenciálmertes érzékelő)	
NYITOTT KAPU LÁMPA TELJESÍTMÉNYE	3 W 24 V ---	
ELEKTROMOS ZÁR TELJESÍTMÉNYE	15 W 12 V --- (közepes feszültség) (*)	
TARTOZÉK MAXIMÁLIS ÁRAMFELVÉTELE	10 W 24 V --- (400 mA)	
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET	 -20°C +55°C	
VÉDELMI OSZTÁLY	IP54	
TERMÉK MÉRETE	méreték mm-ben 112x175 Súly: 0,23 kg	

(*) Az elektromos zár kimenete 24 Vdc névleges feszültséget biztosít (max. 30 V dc), 50%-ra modulálva (50% BE, 50% KI). A csatlakoztatandó készülékek ezért maximum 30 Vdc feszültséget kell elviselnie.




Az összes csatlakoztatott tartozék abszorpciós értéke nem haladhatja meg a Lil táblázatban feltüntetett maximális teljesítményértékeket. Az értékek CSAK az eredeti ROGER TECHNOLOGY tartozékokkal garantáltak.

A nem eredeti tartozékok használata hibás működéshez vezethet. A ROGER TECHNOLOGY semmilyen felelősséget sem vállal a hibás vagy nem megfelelő telepítésekért. Minden csatlakozást biztosítékok védenek (nézze meg a táblázatot). A belső világításhoz külső biztosítékra van szükség.

6 Csatlakozások leírása

6.1 Jellemző telepítés



A telepítő felelőssége ellenőrizni a kábelek megfelelőségét a telepítés során használt eszközök és azok műszaki jellemzőinek vonatkozásában.

	Ajánlott kábel
1 Áramellátás	H07RN-F 3x1,5 mm ² kettős szigetelésű kábel
2 Motor 1	3x2,5 mm ² (max 10 m) - 3x4 mm ² (max 30 m) kábel*
Motor 2	3x2,5 mm ² (max 10 m) - 3x4 mm ² (max 30 m) kábel
3 Fotocella F4ES/F4S vevőkészülék	5x0,5 mm ² (max 20 m) kábel
4 Fotocella F4ES/F4S adókészülék	3x0,5 mm ² (max 20 m) kábel
5 LED villogó lámpa FIFTHY/24 Tápegység 24Vdc	2x1 mm ² (max 10 m) kábel
6 Antenna	50 Ohm RG58 (max 10 m) kábel
7 Kulcsos választókapcsoló R85/60	3x0,5 mm ² (max 20 m) kábel
Bíllentyűzet H85/TTD - H85/TDS (a H85/DEC - H85/DEC2 csatlakoztatásához)	2x0,5 mm ² (max 30 m) kábel
H85/DEC - H85/DEC2 (vezérlőegységhez csatlakoztatva)	4x0,5 mm ² (max 20 m) kábel A vezetékek száma nő egynél több kimeneti érintkező használat esetén a H85/DEC - H85/DEC2 eszközön
8 Nyitott kapu jelzés Tápegység 24V DC 3W max	2x0,5 mm ² (max 10 m) kábel
9 Belső világítás (Potenciálmentes érintkező) Tápegység 230 Vac (100 W max)	2x1 mm ² (max 20 m) kábel

* csak BOX-os telepítés esetén




JAVASLATOK: meglévő telepítéseknél javasolt a kábelek keresztmetszetének és a kábelek jó állapotának ellenőrzése.

6.2 Elektromos csatlakozások

A hálózati tápvezetékre legalább 3 mm-es érintkezőnyílású kapcsolót vagy omnipoláris megszakítót kell felszerelni; állítsa a lekapcsolót OFF (KI) állásba, és válassza le a pufferakkumulátorokat, mielőtt bármilyen tisztítási vagy karbantartási műveletet végezne. Győződjön meg róla, hogy 0,03 A küszöbértékkel rendelkező megfelelő hibaáram-megszakító és megfelelő túlárammegszakító van felszerelve az elektromos berendezés előtt a legjobb gyakorlatoknak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. A tápellátáshoz használjon H07RN-F 3G1.5 típusú elektromos kábelt az AYRON beszereléséhez vagy H07RN-F 2G1.5 típusút a dobozba történő beszereléshez, és csatlakoztassa az L (barna), N (kék), (sárga/zöld) kapcsokhoz, amelyek a vezérlőpanel dobozában találhatók.

Távolítsa el a szigetelést a tápkábel vezetőkeinek azon végeiről, amelyeket a kapcsolóhoz kell csatlakoztatni (1-2. ábra), és rögzítse a kábelt a kábelrögzítővel.

Mérje meg a feszültséget a primér hálózati csatlakozáson egy mérőműszerrel.



A Brushless automatizált rendszer megfelelő működéséhez a hálózati tápfeszültségnek a következőknek kell lennie:

- 230Vac $\pm 10\%$ a B70/2ML vezérlőegységhez.

- 115Vac $\pm 10\%$ a B70/2ML/115 vezérlőegységhez.

Ha az észlelt érték nem felel meg a fent megadott értékeknek, vagy nem stabil, előfordulhat, hogy az automatizált rendszer NEM működik hatékonyan.



Az elektromos elosztó hálózathoz és az elektromos panel külső szakaszán lévő egyéb kifestésű vezetékekhez történő csatlakozásoknak független útvonalon kell lenniük, és el kell különíteni a vezérlő- és biztonsági berendezések csatlakozásaitól (SELV = Biztonsági törpefeszültség).












Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápvezetékek és a kiegészítő vezetékek (24 V) el vannak választva. A kábeleknek kettős szigeteléssel kell rendelkezniük, a megfelelő csatlakozókapcsok közelében le kell csupaszítani azokat, és bilincsekkel (nem tartozék) kell rögzíteni.






	LEÍRÁS
	Felszerelés AYRON motorra. Hálózati áramellátás csatlakozása 230Vac $\pm 10\%$ 50 Hz. Biztosíték 5x20T1A
	Hálózati áramellátás csatlakozása 230Vac $\pm 10\%$ 50 Hz. (115Vac $\pm 10\%$ 60Hz). Felszerelés dobozra. Biztosíték 5x20 T1A
	Áramellátás bemenete transzformátorról (vagy B71/BC akkumulátortöltőről, ha használatban van). Megjegyzés: A ROGER TECHNOLOGY kész gyári bekötése.
X-Y-Z 	Csatlakozás a ROGER kefe nélküli MOTOR 1-hez. Figyelem! Ha a motor rossz irányba forog, egyszerűen cseréljen meg a három motorcsatlakozó közül bármely kettőt. Ellenőrizze az 1. ábrán lévő csatlakozásokat.
Z-Y-X 	Csatlakozás a ROGER kefe nélküli MOTOR 2-höz. Figyelem! Ha a motor rossz irányba forog, egyszerűen cseréljen meg a három motorcsatlakozó közül bármely kettőt. Ellenőrizze az 1. ábrán lévő csatlakozásokat.

7 Parancsok és kiegészítők


⚠ Ha nincsenek telepítve, az NC érintkezős biztonsági eszközöket át kell hidalni a COM kapcsoknál, vagy le kell tiltani az 50, 51, 53, 54, 73 és 74 paraméterek módosításával.

KULCS: N.A. (Normally Open).
N.C. (Normally Closed).

ÉRINTKEZŐ	LEÍRÁS
9 (COR)  10	Kimenet (potenciálmentes érzékelő) a belső világítás csatlakoztatásához. 230 Vac 100 W - 24 Vac/dc 40 W (3. ábra).
9 (COR)  10	Csak hibajelző érintkező a következőkhöz: <ul style="list-style-type: none"> • vezérlőegység riasztásban / akkumulátor tápellátási hiba (alacsony akkumulátor szint); • kapu teljesen nyitva / kapu teljesen zárva (3. ábra). A COR kimenet működési módját a 18 paraméter kezeli. Az akkumulátor feszültségintje a 85 paraméteren keresztül állítható be.
20(+LAM)  19(COM)	Csatlakozás a villogó lámpához (24 Vdc - munkaciklus 50%) (2. ábra).
22(+ES)  21(COM)	Bemenet az elektromos zár csatlakoztatásához, 12 Vdc max. 15 W (2. ábra) Az elektromos zár funkcióját a 28 - 29 paraméter határozza meg. Vmedián=12Vdc, Vmax=30Vdc; lásd a "TERMÉK MŰSZAKI JELLEMZŐI" táblázatot az 54. oldalon
18(+24V)  19(COM)	Tápellátás külső eszközökhöz; lásd a "TERMÉK MŰSZAKI JELLEMZŐI" táblázatot az 54. oldalon
11(SC)  12(COM)	Csatlakozás a nyitott kapu jelzőlámpához. 24 Vdc 3 W (2. ábra) A jelzőlámpa funkcióját az A8 paraméter határozza meg.
11(SC)  12(COM)	Fotocellateszt csatlakozás és/vagy akkumulátor kímélés (5. és 6. ábra). A fotocellás adóköszülékek (TX) tápellátása csatlakoztatható Állítsa be az A8 02 paramétert a tesztfunkció engedélyezéséhez. Valahányszor parancs érkezik, a vezérlőegység ki- és bekapcsolja a fotocellákat, hogy ellenőrizze, hogy az érintkező megfelelően változik-e. Minden külső eszköz tápellátásához csatlakoztatható az akkumulátor fogyasztásának csökkentése érdekében (akkumulátorok használata esetén). Állítsa be az A8 03 vagy az A8 04 paramétert. FIGYELEM! Ha a 20-as (SC) érintkezőt a fotocellateszt funkcióhoz vagy az akkumulátorkímélő funkcióhoz használják, akkor a nyitott kapu jelzőlámpa nem csatlakoztatható.
24(FT2)  23(COM)	Bemenet (N.C. vagy 8,2 kOhm) az FT2 fotocella csatlakoztatásához (4.-5.-6. ábra). Az FT2 fotocella alapértelmezetten a következő beállításokkal van konfigurálva: <ul style="list-style-type: none"> - 53 00 . Az FT2 fotocella le van tiltva, ha a kapu nyílik. - 54 00 . Az FT2 fotocella le van tiltva, ha a kapu záródik. - 55 01 . A kapu nyílik, ha nyitási parancs érkezik, ha az FT2 fotocella akadályoztatva van. - 57 00 . NC (rendszerint zárva) bejövő érintkező. Ha fotocella nincs telepítve, akkor hidalja át a 24(COM) - 23(FT2) kapcsokat, vagy állítsa be az 53 00 és az 54 00 paramétereket. FIGYELEM! Használjon R90/F4ES, G90/F4ES vagy T90/F4S sorozatú fotocellákat.
25(FT1)  23(COM)	Bemenet (N.C. vagy 8,2 kOhm) az FT1 fotocella csatlakoztatásához (4.-5.-6. ábra). Az FT1 fotocella alapértelmezetten a következő beállításokkal van konfigurálva: <ul style="list-style-type: none"> - 50 00 . A fotocella csak a kapu zárása során aktiválódik. A fotocellát figyelmen kívül hagyja a kapu nyitása során. - 51 02 . A mozgás megfordul, ha a fotocella a kapu zárása közben aktiválódik. - 52 01 . A kapu nyílik, ha nyitási parancs érkezik, ha az FT1 fotocella akadályoztatva van. - 57 00 . NC (rendszerint zárva) bejövő érintkező. Ha fotocella nincs telepítve, akkor hidalja át a 25(FT1) - 23(COM) kapcsokat, vagy állítsa be az 50 00 és az 51 00 paramétereket. FIGYELEM! Használjon R90/F4ES, G90/F4ES vagy T90/F4S sorozatú fotocellákat.
28(ISEL)  26(COM)	Kiválasztható bemenet, amely a következőképpen konfigurálható: <ul style="list-style-type: none"> - Óra bemenete ORO (N.O. érintkező): a 60 par. 00 értékre állításával. - Érzékelő él bemenete COS (N.C. érintkező): a 60 par. 01 értékre állításával.
27(ST)  26(COM)	STOP parancs bemenete (N.C. vagy 8,2 kOhm). Az aktuális manőver leáll, ha a biztonsági érintkezők kinyílnak. Megjegyzés: a vezérlőt a ROGER TECHNOLOGY által már áthidalt érintkezővel szállítjuk. <ul style="list-style-type: none"> - Az érzékelő alapértelmezetten a következő beállításokkal van konfigurálva: 57 00 . (rendszerint zárva) bejövő érintkező.

ÉRINTKEZŐ	LEÍRÁS
36 (ANT) 	35 Antennacsatlakozó a behelyezhető rádióvevős kártyához. Használja az RG58-at, ha külső antennát használ; maximális ajánlott hossz: 10 m Megjegyzés: ne végezzen csatlakozásokat a kábelben.
16(AP) 	17(COM) Nyitási vezérlőjel bemenete (N.O.). FONTOS: a nyitási parancs folyamatos aktiválása megakadályozza az automatikus újrazárást; az automatikus újrazárási idő számlálása a nyitási parancs felengedésekor folytatódik.
15(CH) 	17(COM) Zárási parancs bemenete (N.O.).
14(PP) 	17(COM) Lépésről lépésre mód parancs bemenete (N.O.). A vezérlés funkcióját az A4 paraméter határozza meg.
13(PED) 	17(COM) Részleges nyitás vezérlőjel bemenete (N.O.). A kétszárnyú kapu automatizált rendszerein alapértelmezés szerint a részleges nyitás parancs teljesen kinyitja a SZÁRNY 1-et. Egyszárnyas lengőkapu telepítésénél alapértelmezés szerint a részleges nyitás a teljes nyitás 50%-a.
VEVŐKÉSZÜLÉK KÁRTYA	Csatlakozó a behelyezhető rádiós vevőkártyához. A vezérlőegység alapértelmezetten két rádiós távvezérlő funkcióval rendelkezik: <ul style="list-style-type: none"> - PR1 - léptető mód parancs (a 76 paraméterrel módosítható). - PR2 - részleges nyitás parancs (a 77 paraméterrel módosítható).
AKKUMULÁTOR TÖLTŐ B71/BC	(8-9. ábra) Hálózati feszültség hiányában a központi hálózat akkumulátorról kap tápellátást, a kijelzőn a bAtt felirat látható, és a villogó lámpa csökkentett gyakorisággal aktiválódik, amíg a hálózati feszültség vissza nem áll, vagy amíg az akkumulátor feszültsége a minimálisan megengedett határérték alá nem esik. Ebben az esetben a btL0 (Akkumulátor feszültsége alacsony) felirat jelenik meg a kijelzőn, és a vezérlőegység nem fogad parancsokat. Ha a hálózati áram megszakad, miközben a kapu mozog (áramszünet), a kapu leáll, majd 2 másodperc múlva automatikusan folytatja a megszakított manővert.
AKKUMULÁTOR KÉSZLET 2x12 Vdc 1,2 Ah (B71/BC/INT) * or 2x12 Vdc 4,5 Ah (B71/BC/EXT) csak AGM típus *csak BOX-os telepítés esetén	Két akkumulátor készlet érhető el (10. ábra): Két darab 12 V DC-s, 1,2 Ah-s akkumulátor van beépítve az automatizált rendszerbe. Két db 12 V DC-s, 4,5 Ah-s akkumulátor van külső tokba építve. Az akkumulátor fogyasztásának csökkentése érdekében a fotocella adóköszületeinek és a vevőkészülék pozitív tápvezétele az SC kapcsolhoz csatlakoztatható (lásd 5-6. ábra). Állítsa be az A8 03 vagy az A8 04 paramétereket. Ebben a konfigurációban a vezérlőegység leválasztja a tápellátást a kiegészítő eszközökről, ha a kapu teljesen nyitva vagy teljesen zárva van. FIGYELEM! az akkumulátorokat mindig az elektronikus vezérlőegységhez kell csatlakoztatni a töltéshez. Rendszeresen (legalább 6 havonta) ellenőrizze, hogy az akkumulátorok jó állapotban vannak-e. További információkért tekintse meg a B71/BC akkumulátortöltő telepítési útmutatóját.
WIFI	Csatlakozó a B74/BCONNECT WiFi IP-eszközhöz. Ez az IP-eszköz lehetővé teszi bármilyen internetbörgészóval a vezérlőpanel teljes körű kezelését mind a közelségben (pont-pont csatlakozás), mind a felhőn keresztül (távolsági kapcsolat).

8 Funkciógombok és kijelző



GOMB	LEÍRÁS
FEL ▲	Következő paraméter
LE ▼	Előző paraméter
+	1-gyel növeli a paraméter értékét
-	1-gyel csökkenti a paraméter értékét
PROG	Menet programozása
TEST	TESZT mód aktiválása

- Nyomja meg a FEL ▲ és/vagy a LE ▼ gombot a módosítani kívánt paraméter megtekintéséhez.
- Használja a + és - gombokat a paraméter értékének módosításához. Az érték villogni kezd.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a + vagy a - gombot az értékek gyors görgetéséhez és a paraméter gyorsabb módosításához.
- Az új érték mentéséhez várjon néhány másodpercig vagy menjen egy másik paraméterhez a FEL ▲ vagy LE ▼ gombbal.
A kijelző gyorsan villog, jelezve, hogy az új érték el lett mentve.
- A paraméterek csak akkor módosíthatók, ha a motor nem jár. A paraméterek bármikor megtekinthetők.

9 Bekapcsolás vagy üzembe helyezés

Kapcsolja be a vezérlőegységet.

A vezérlőegység firmware verziója egy rövid ideig megjelenik.


A telepített verzió: PL.05.



Közvetlenül ezután a kijelző belép a parancsok és biztonsági berendezések állapota módba.
Lásd 7. fejezet.


10 Kijelzőfunkció-módok

10.1 Paraméterkijelző mód



A paraméterek részletes leírását lásd a 12. fejezetben.

10.2 Parancs és biztonsági berendezés állapotának kijelző módja



PARANCSSÁLLAPOTA:

A parancs állapotja jelzői a kijelzőn (a szegmensek: AP = nyitás, PP = léptető mód, CH = zárás, PED = részleges nyitás, ORO = óra) rendszerint ki vannak kapcsolva. Ezek világítanak, ha parancs érkezik (pl.: léptető mód parancs fogadásakor a PP szegmens világít).

BIZTONSÁGI BERENDEZÉS ÁLLAPOTA:

A biztonsági berendezés állapotja jelzői a kijelzőn (a szegmensek: FT1/FT2 = fotocella, COS = érzékelő él. Ha a jelző nem világít, a vonatkozó eszköz riasztási állapotban van, vagy nincs csatlakoztatva.

Ha egy jelző villog, akkor a vonatkozó eszköz egy adott paraméterrel le lett tiltva.


* MEGJEGYZÉS: Az ORO szegmens csak akkor működik, ha a 60 par. értéke 00, a COS szegmens csak akkor, ha a 60 par. értéke 01.

10.3 TEST mód


A TESZT mód a parancsok és biztonsági berendezések aktiválásának tesztelésére szolgál szemrevételezéssel történő megerősítéssel.

A mód aktiválásához nyomja meg a TEST gombot az automatikus kapurendszer nyugalmi helyzetében. Ha a kapu mozog, a TEST gomb megnyomására a kapu leáll. A gomb újbóli megnyomása engedélyezi a TESZT módot. Ha a villogó lámpa és a nyitott kapu jelzőlámpa egy másodpercre kigyullad, minden alkalommal egy vezérlőt használnak, vagy egy biztonsági berendezést aktiválnak.

A parancsjel állapota a kijelző bal oldalán látható 5 másodpercig, CSAK ha a megfelelő parancsjel aktív (AP, CH, PP, PE, OR). Például, ha a kapunyitás parancs aktív, az AP betűk jelennek meg a kijelzőn.



A biztonsági eszközök/bemenetek állapota a kijelző jobb oldalán látható. A riasztási állapotban lévő biztonsági berendezésnek megfelelő terminál száma villog. Példa: STOP érintkező riasztási állapotban van.



00	Semelyik biztonsági berendezés nincsen riasztási fokozatban, és nincsen aktív végálláskapcsoló.
27	MEGÁLLÍTÁS.
28	Érzékelő él COS (ha engedélyezve van a 60 par. 01 értékre történő beállításával)
25	FT1 fotocella.
24	FT2 fotocella.

MEGJEGYZÉS: Ha egy vagy több érintkező nyitva van, a kapu nem nyílik vagy nem záródik.

Ha egynél több biztonsági eszköz van riasztási állapotban, az első eszközzel kapcsolatos probléma megoldása után a következő eszköz riasztása jelenik meg. Az esetleges további riasztási állapotok is ugyanezzel a logikával jelennek meg.


A teszt módból történő kilépéshez nyomja meg újra a TEST gombot.

Ha eltelik 10 másodperc a felhasználó beavatkozása nélkül, a kijelző visszatér a parancs és a biztonsági eszköz állapotának kijelzési módjához.

10.4 Készenléti mód

Ez a mód akkor aktiválódik, ha eltelik 30 perc a felhasználó beavatkozása nélkül. A POWER LED lassan villog.

Nyomja meg a FEL ↑, LE ↓, +, - gombokat a vezérlőegység újraaktiválásához.







11 Menet regisztrálása

i A rendszer megfelelő működéséhez a kapu mozgását a vezérlőnek regisztráltatnia kell.


11.1 A használat megkezdése előtt

1. Válassza ki az A1 paraméterrel telepített automatizált rendszer modelljét.


KULCS:  **GYORS Motor**

KIVÁLASZTÁS	MODELL	MOTOR TÍPUSA	KONFIGURÁCIÓK
A1 01	AYRON SOROZAT 		MEGJEGYZÉS: kapuszárnyakhoz 2,5 m-ig
A1 02	BE20/200 	-	MEGJEGYZÉS: kapuszárnyakhoz 3 m-ig
	MONOS4 	-	MEGJEGYZÉS: kapuszárnyakhoz 4 m-ig

2. Válassza ki a telepített motorok számát a 70 paraméterrel. Ez a paraméter alapértelmezetten két motorhoz van beállítva.




3. Ellenőrizze, hogy a kezelő jelenléte funkció **NINCS** engedélyezve (A7 00).




4. Szereljen fel mechanikai ütközőket a nyitott és a zárt helyzetben is.

5. Mozgassa a kaput a zárt helyzetbe. A kapuszárnyaknak a mechanikai ütközőknél kell lenniük.

6. Nyomja meg a TEST gombot (lásd a TESZT módot a 8. fejezetben), és ellenőrizze a parancsjel és a biztonsági berendezés állapotát. Ha valamilyen biztonsági berendezés nincsen telepítve, hidalja át a vonatkozó érzékelőt, vagy tiltsa le a berendezést a vonatkozó paraméterből (50, 51, 53, 54, 73 és 74).



11.2 Regisztrálási eljárás



- Nyomja meg, és 4 másodpercig tartsa lenyomva a **PROG** gombot. Az **AP P- 1** felirat jelenik meg a kijelzőn.
- Nyomja meg újból a **PROG** gombot. Az **Auto** felirat jelenik meg a kijelzőn.
- A **MOTOR 1** kis sebességgel elkezdja a nyitást.
- A 25 paraméterrel beállított késleltetési idő után (3 mp-es alapértelmezett időbeállítással) a **MOTOR 2** elkezdja a nyitási manővert.

Amint eléri a nyitott kapu mechanikai ütközőt, a kapu rövid ideig leáll. Az **AUto** üzenet villog 2 mp-ig a kijelzőn. Ha az **AUto** üzenet abbahagyja a villogást, és folyamatosan világít a kijelzőn, először a **MOTOR 2** zár, majd a 25 paraméterrel beállított késleltetés után (alapértelmezett beállítás 5 mp) a **MOTOR 1** zár, amíg el nem éri a kapu zárva mechanikai ütközőjét.

Ha a regisztrálási eljárás sikeresen befejeződött, a kijelző a parancs és a biztonsági eszköz állapotának kijelzési módjába lép.

Ha a következő hibaüzenetek jelennek meg a kijelzőn, ismételje meg a regisztrálási eljárást:

- **AP PE**: regisztrálási hiba. Nyomja meg a **TEST** gombot a hiba törléséhez, és ellenőrizze a riasztási állapotban lévő biztonsági eszközt.
- **AP PL**: menethossz hiba. Nyomja meg a **TEST** gombot a hiba törléséhez, és ellenőrizze, hogy mindkét kapuszárny teljesen be van-e zárva, mielőtt új regisztrálási eljárást indítana.

i További információért lásd a 15 "Riasztások és hibák" című fejezetet.

12 Paraméterek jegyzéke

PARAM.	GYÁRI ALAPÉRT.	LEÍRÁS	OLDAL
A1	LÁSD 11. FEJ.	Automatizált rendszer modelljének kiválasztása	65
A2	00	Automatikus zárás várakozás után (a teljesen nyitott kaputól)	65
A3	00	Automatikus kapuzárás hálózati áramszünet után (elsötétülés)	65
A4	00	Léptető mód vezérlési funkció kiválasztása (PP)	65
A5	00	Elővillogás	65
A6	00	Társasházi funkció részleges nyitás parancshoz (PED)	65
A7	00	Kezelő jelenléte funkció engedélyezése	65
A8	00	Nyitott kapu jelzés / fotocellateszt-funkció és 'akkumulátor kímélés'	66
11	04	MOTOR 1 Lassulás beállítása a nyitás és zárás alatt	66
12	04	MOTOR 2 Lassulás beállítása a nyitás és zárás alatt	66
13	10	SZÁRNY 1 helyzetvezérlésének beállítása	66
14	10	SZÁRNY 2 helyzetvezérlésének beállítása	66
15	99	Részleges nyitás beállítása (%)	66
18	00	A COR kimenet által biztosított jelzés típusa	66
19	00	MOTOR 1 haladás-leállítás beállítása a nyitott kapu ütközőjén	66
20	00	MOTOR 2 haladás-leállítás beállítása a nyitott kapu ütközőjén	66
21	30	Automatikus zárási idő beállítása	67
22	00	Nyitás kezelésének engedélyezése az automatikus visszazárás kihagyásával	67
25	03	MOTOR 2 nyitási késleltetésének beállítása	67
26	05	MOTOR 1 zárási késleltetésének beállítása	67
27	03	A visszafordítási idő beállítása az érzékelő él vagy az akadályélezés aktiválása után (zúzódásvédelem)	67
28	00	Elektromos zár mód kiválasztása	67
29	00	Elektromos zár engedélyezése	67
30	07	Motornyomaték beállítása	67
31	15	Akadályütközési erő érzékenységének beállítása MOTOR 1	68
32	15	Akadályütközési erő érzékenységének beállítása MOTOR 2	68
33	10	Motornyomaték beállítása MOTOR 2	68
34	08	Indítási gyorsulás beállítása nyitáskor és záráskor MOTOR 1	68
35	08	Indítási gyorsulás beállítása nyitáskor és záráskor MOTOR 2	68
38	00	Zárkioldó visszafordító impulzusának engedélyezése	68
40	04	Nyitási sebesség beállítása	68
41	04	Zárási sebesség beállítása	68
43	00	Nyitási és zárási megközelítési távolság beállítása MOTOR 1	68

PARAM.	GYÁRI ALAPÉRT.	LEÍRÁS	OLDAL
44	00	Nyitási és zárási megközelítési távolság beállítása MOTOR 2	68
49	01	Automatikus zárás kísérletek száma az érzékelő él vagy az akadályészlelés aktiválása után (zúzdásvédelem)	68
50	00	Fotocella mód beállítása kapunyitás közben (FT1)	68
51	02	Fotocella mód beállítása kapuzárás közben (FT1)	69
52	01	Fotocella (FT1) mód zárt kapuval	69
53	00	Fotocella mód beállítása kapunyitás közben (FT2)	69
54	00	Fotocella mód beállítása kapuzárás közben (FT2)	69
55	01	Fotocella (FT2) mód zárt kapuval	69
56	00	Zárási parancs engedélyezése 6 másodperccel a fotocella aktiválása után (FT1-FT2)	69
57	00	Érintkező típusának kiválasztása (NC vagy 8,2 kOhm) az FT1/FT2/ST bemeneteken	69
58	00	Fotocellateszt típusának kiválasztása az FT1 bemeneten	70
59	00	Fotocellateszt típusának kiválasztása az FT2 bemeneten	70
60	01	ISEL választható bemenet konfigurálása	70
65	05	Motor leállási távolság beállítása	70
70	02	Telepített motorok számának kiválasztása	70
71	00	Abszolút kódoló engedélyezése (Csak SMARTY sorozatú automatizált rendszerek)	70
73	03	COS érzékelő él konfigurálása	70
76	00	1-es rádiócsatorna (PR1) konfigurálása	70
77	01	2-es rádiócsatorna (PR 2) konfigurálása	70
78	00	Villogó lámpa gyakoriságának konfigurálása	71
79	60	Belső világítás mód kiválasztása	71
80	00	Óraérintkező konfigurálása ORO	71
81	00	Kapu védett zárásának/nyitásának engedélyezése	71
82	03	Védett zárás/nyitás aktiválási idejének beállítása	71
83	00	Korlátozások kiválasztása akkumulátoros működésben	71
84	00	Akkumulátor fogyasztásának kiválasztása	72
85	00	Akkumulátoros működés kezelésének kiválasztása	72
90	00	Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása	72
n0	01	HW verzió	72
n1	23	Gyártás éve	72
n2	45	Gyártás hete	72
n3	67	Gyártási szám	72
n4	89		72
n5	01		72
n6	23		FW verzió

PARAM.	GYÁRI ALAPÉRT.	LEÍRÁS	OLDAL
o0	01	Manőverszámláló megtekintése	72
o1	23		72
h0	01	Manővezetési órák számlálójának megtekintése	73
h1	23		73
d0	01	Vezérlőegység bekapcsolt napjai számláló megtekintése	73
d1	23		73
P1	00	Jelszó	73
P2	00		73
P3	00		73
P4	00		73
CP	00		Jelszómódosítás elleni védelem

13 Paraméterek menü

PARAMÉTER PARAMÉTER
ÉRTÉK



A1 01	Automatizált rendszer modelljének kiválasztása FIGYELEM! Ha ez a paraméter nincs megfelelően beállítva, előfordulhat, hogy az automatizált rendszer nem működik megfelelően. Megjegyzés: Az alapértelmezett paraméterekre történő visszaállítás esetén ezt a paramétert manuálisan kell újra beállítani.
01	AYRON SOROZAT - ÖNZÁRÓ NAGY SEBESSÉGŰ hajtóműves motor csuklós karral
02	BE20/200 - ÖNZÁRÓ dugattyúkar csigacsavarral MONO54 - ÖNZÁRÓ teleszkópos dugattyúkar
A2 00	Automatikus zárás várakozás után (a teljesen nyitott kaputól)
00	Letiltva.
01-15	1 és 15 közötti kapuzárási próbálkozás a fotocella aktiválása után. A beállított próbálkozások számának elérése után a kapu nyitva marad.
99	A kapu a végtelenségig próbál becsukódni.
A3 00	Automatikus kapuzárás hálózati áramszünet után
00	Letiltva. A kapu nem záródik automatikusan, ha az áramellátás helyreáll.
01	Engedélyezve. Ha a kapu NINCS teljesen nyitva a hálózati áram visszaállásakor, a kapu 5 másodperces villogó fényvel jelzett figyelmeztetés után zár, az A5 paraméterrel beállított értéktől függetlenül. A kapu "pozíció-helyreállítás" módban záródik (lásd 18. fejezet).
A4 00	Léptető mód vezérlési funkció kiválasztása (PP)
00	Nyit-leáll-zár-leáll-nyit-leáll-zár..
01	Társasházi funkció: a kapu nyit és zár a beállított automatikus zárási idő után. Az automatikus zárás időztítője újraindul, ha új léptető mód parancs érkezik A léptető mód parancsait figyelmen kívül hagyja, miközben a kapu nyílik. Ez lehetővé teszi, hogy a kapu teljesen kinyíljon, és megakadályozza, hogy a kapu becsukódjon, ha nem szükséges. Ha az automatikus zárás le van tiltva (A200), a társasházi funkció automatikusan megkísérli az A201 zárási manővert.
02	Társasházi funkció: a kapu nyit és zár a beállított automatikus zárási idő után. Az automatikus zárás időztítője NEM indul újra, ha új léptető mód parancs érkezik A léptető mód parancsait figyelmen kívül hagyja, miközben a kapu nyílik. Ez lehetővé teszi, hogy a kapu teljesen kinyíljon, és megakadályozza, hogy a kapu becsukódjon, ha nem szükséges. Ha az automatikus zárás le van tiltva (A200), a társasházi funkció automatikusan megkísérli az A201 zárási manővert.
03	Nyit-zár-nyit-zár.
04	Nyit-zár-leáll-nyit.
A5 00	Elővillogás
00	Letiltva. A villogó lámpa a nyitási és zárási manőverek során aktiválódik.
01-10	Villogó figyelmeztető jelzés 1 és 10 másodperc közötti ideig minden manőver előtt.
99	5 másodperces villogó figyelmeztető jelzés a zárási művelet előtt.
A6 00	Társasházi funkció részleges nyitás parancshoz (PED)
00	Letiltva. A kapu részlegesen nyit a léptető módban: nyit-leáll-zár-leáll-nyit..
01	Engedélyezve. A részleges parancsokat figyelmen kívül hagyja a kapu nyitása során.
A7 00	Kezelő jelenléte funkció engedélyezése
00	Letiltva.
01	Engedélyezve. A nyitás (AP) vagy a zárás (CH) gombot folyamatosan lenyomva kell tartani a kapu működtetéséhez. A gomb felengedésekor a kapu leáll.

88 00	Nyitott kapu jelzés / fotocellateszt-funkció és "akkumulátor kímélés"
00	A jelzőfény nem világít, ha a kapu zárva van, és folyamatosan világít a manőverek során, és amikor a kapu nyitva van.
01	A jelzőfény lassan villog a nyitási manőverek során, és folyamatosan világít, ha a kapu teljesen nyitva van. A zárási manőverek során gyorsan villog. Ha a kaput köztes helyzetben állítják meg, a lámpa 15 másodpercenként kétszer kialszik.
02	Állítsa 02 értékre, ha az SC kimenetet a fotocellateszthez használják. Lásd 5. ábra. Megjegyzés: a fotocellateszt típusa az 58 és 59 paraméterekkel választható ki.
03	Állítsa 03 értékre, ha az SC kimenetet "akkumulátor kímélő" funkcióra használják. Lásd 6. ábra. Ha a kapu teljesen nyitva vagy zárva van, a vezérlőegység kikapcsolja az SC kapcsolhoz csatlakoztatott tartozékokat, hogy csökkentse az akkumulátor fogyasztását.
04	Állítsa 04 értékre, ha az SC kimenetet "akkumulátor kímélő" funkcióra és fotocellateszt funkcióra használják. Lásd 6. ábra. Megjegyzés: a fotocellateszt típusa az 58 és 59 paraméterekkel választható ki.
11 04	MOTOR 1 lassításának beállítása nyitás és zárás során
12 04	MOTOR 2 lassításának beállítása nyitás és zárás során
01-05	01= a kapu lassít az ütközők és a végálláskapcsoló (ha van) közelében. 05= a kapu jóval az ütközők és a végálláskapcsoló (ha van) előtt lassít.
13 10	SZÁRNY 1 helyzetvezérlésének beállítása, ha teljesen kinyílik vagy bezárul A kiválasztott értéknek biztosítania kell, hogy a SZÁRNY 1 megfelelően nyíljon/záródjon, amikor eléri a megfelelő (nyitott vagy zárt) mechanikai ütközőt. A SZÁRNY 1 helyzetét a motor fordulatszámából és a motor reduktoráttefeléből számítja ki. Figyelem! A túl alacsony érték a kapu visszafordulását eredményezi, ha eléri a nyitott kapu ütközőjét.
14 10	SZÁRNY 2 helyzetvezérlésének beállítása, ha teljesen kinyílik vagy bezárul A kiválasztott értéknek biztosítania kell, hogy a SZÁRNY 2 megfelelően nyíljon/záródjon, amikor eléri a megfelelő (nyitott vagy zárt) mechanikai ütközőt. A SZÁRNY 2 helyzetét a motor fordulatszámából és a motor reduktoráttefeléből számítja ki. Figyelem! A túl alacsony érték a kapu visszafordulását eredményezi, ha eléri a zárt kapu ütközőjét.
01-20	motorfordulat (01= minimum / 20 = maximum)
15 99	Részleges nyitás beállítása (%) MEGJEGYZÉS: duplaszárnyas lengőkapu telepítésénél ez a paraméter alapértelmezés szerint az SZÁRNY 1 teljesen nyitott helyzete. Egyszárnyas lengőkapu telepítésénél ezt a paramétert a teljes nyitás 50%-ára kell beállítani.
15-99	A teljes kapumenet 15% és 99% közötti értéke.
18 00	A COR kimenet által biztosított jelzés típusa
00	STANDARD működés, a 79 paraméter kezeli.
01	Érintkező zárva, ha a vezérlőegység megfelelően működik. Érintkező nyitva, ha a központ zárt a riasztási állapotban.
02	Zárt érintkező, ha a vezérlőegység hálózatról vagy akkumulátorról van táplálva. Nyitott érintkező hiba következtében: a vezérlőegység alacsony töltöttségű akkumulátorról (feszültségszint beállítása 85 paraméterrel) vagy bit0 riasztási hibával van táplálva (a vezérlőegység már nem fogad el parancsot).
03	Zárt érintkező, ha az 1. és 2. szituációra vonatkozó egyik hiba sem fordul elő. Nyitott érintkező, ha legalább egy hiba előfordul az 1. és 2. szituációra vonatkozóan.
04	Zárt érintkező, ha a kapu nincs teljesen nyitva. Nyitott érintkező, ha a kapu teljesen nyitva van.
05	Zárt érintkező, ha a kapu nincs teljesen zárva. Nyitott érintkező, ha a kapu teljesen zárva van.
19 00	SZÁRNY 1 haladás-leállítás beállítása nyitáskor
20 00	SZÁRNY 2 haladás-leállítás beállítása nyitáskor
00	A szárny a nyitási ütközőnél áll meg.
01-25	1 és 25 közötti motorfordulat a szárny haladás-leállításához a teljesen nyitott helyzet beállítását megelőzően.

2130	Automatikus zárási idő beállítása
	Az időzítő a nyitott kapu állapotból indul, és a beállított ideig folytatja. A beállított idő elérésekor a kapu automatikusan bezárul. Az időzítő számlálása újraindul, ha egy fotocella aktiválódik. FONTOS: a nyitási parancs folyamatos aktiválása megakadályozza az automatikus újrazárást; az automatikus újrazárási idő számlálása a nyitási parancs felengedésekor folytatódik.
00-90	A várakozási idő 00 és 90 mp között állítható be.
92-99	A várakozási idő 2 és 9 perc között állítható be.
2200	Nyitás kezelésének engedélyezése az automatikus visszazárás kihagyásával Ha engedélyezve van, az automatikus visszazárás kihagyása csak a paraméterrel kiválasztott parancsra vonatkozik. Például: ha a 22 01 értéket állítja be, az automatikus újrazárás ki van hagyva egy AP parancs után, de aktiválódik egy PP vagy PED parancs után. Megjegyzés: egy parancs aktivál egy manővert a nyit-leáll-zár vagy a zár-leáll-nyit sorrendben.
00	Letiltva.
01	Az AP (nyitás) parancs aktiválja a nyitási manővert. Teljesen nyitott kapunál az automatikus visszazárás ki van hagyva. Az AP (nyitás) vagy a CH (zárás) parancs aktiválja a zárási manővert.
02	A PP (léptető mód) parancs aktiválja a nyitási manővert. Teljesen nyitott kapunál az automatikus visszazárás ki van hagyva. Egy másik PP (léptető mód) parancs aktiválja a zárási manővert.
03	A PED (részleges nyitás) parancs aktiválja a részleges nyitási manővert. Az automatikus visszazárás ki van hagyva. Egy másik PED (részleges nyitás) parancs aktiválja a zárási manővert.
2503	MOTOR 2 nyitási késleltetésének (beigazítás) beállítása A nyitás során a MOTOR 2 beállítható késleltetéssel indul a MOTOR 1 után.
00-10	0 és 10 mp. között
2605	MOTOR 1 zárási késleltetésének (beigazítás) beállítása A zárás során a MOTOR 1 beállítható késleltetéssel indul a MOTOR 2 után.
00-30	0 és 30 mp. között
2703	A visszafordítási idő beállítása az érzékelő él vagy az akadályészlelés aktiválása után (zúzdásmegelőzés) Ez beállítja a visszafordítási manőver idejét az érzékelő él vagy az akadályérzékelő rendszer aktiválása után.
00-60	0 és 60 mp. között
2800	Elektromos zár mód kiválasztása
00	Rendszerint NEM HAJTOTT elektromos zár (csak 3 másodpercig működik, amikor a nyitás elindul) Megjegyzés: Az elektromos zárat a 29 paraméter engedélyezi.
01	"tapadókorong" típusú elektromos blokk (rendszerint teljesen zárt kapunál működik). Nem működik, ha a kapu mozog.
02	"tapadókorong" típusú elektromos blokk (rendszerint teljesen nyitott vagy teljesen zárt kapunál működik). Nem működik, ha a kapu mozog.
10-12	Rendszerint NEM hajtott típusú elektromos zár, állítható időzítéssel 10=0,5 másodperc; 11=1 másodperc; 12=1,5 másodperc.
2900	Elektromos zár engedélyezése
00	Letiltva.
01	Engedélyezve. Ha a SZÁRNY 1 megközelíti a zárt kapu ütközőjét, a vezérlő kiegészítő teljesítményt ad a MOTOR 1 számára az elektromos zár reteszeléséhez.
02	Engedélyezve. Ha a SZÁRNY 1 megközelíti a zárt kapu ütközőjét, a vezérlő maximális teljesítményt ad a MOTOR 1 számára az elektromos zár reteszeléséhez. Az akadályérzékelő rendszer le van tiltva.
3007	Motornyomaték beállítása
	A paraméter értékének növelése vagy csökkentése növeli vagy csökkenti a motor nyomatékát, és ennek eredményeként beállítja az akadály észlelésének érzékenységet. 03 alatti értékeket CSAK olyan különösen könnyű telepítéseknél használjon, amelyek nincsenek kitéve rideg időjárás viszonyoknak (erős szél vagy nagyon hideg hőmérséklet). Különböző hosszúságú kapuszárnyakkal rendelkező berendezéseknél a nyomatékértékek külön állíthatók be, a 33 paraméter értékét 01 és 09 közé állítva.
01-09	01 = -35%; 02 = -25%; 03 = -16%; 04 = -8% (csökkentett motornyomaték = megnövekedett érzékenység) 05 = 0%. 06 = +8%; 07 = +16%; 08 = +25%; 09 = +35% (megnövelt motornyomaték = csökkent érzékenység).

3115	Akadályütközési erő érzékenységének beállítása MOTOR 1 Ha az akadállyal ütközés erejének reakcióideje túl hosszú, csökkentse a paraméter értékét. Ha az akadályokra kifejtett ütközési erő túl nagy, csökkentse a 30 paraméter értékét. Megjegyzés: Ezen paraméter módosítását követően ismételje meg a regisztrációs eljárást.
01-10	Alacsony motornyomaték: 01 = minimális akadállyal ütköző erő... 10 = maximális akadállyal ütköző erő Megjegyzés: csak akkor alkalmazza ezeket a beállításokat, ha a motor közepes nyomotékértékei nem megfelelőek a berendezéshez.
11-19	Közepes motornyomaték. Az erőbeállítások helyes beállításához javasolt beállítás. 11 = minimális akadállyal ütköző erő ... 19 = maximális akadállyal ütköző erő
20	Maximális motornyomaték. Csak akkor használható, ha a kapu érzékelő éllel van felszerelve.
3215	Akadályütközési erő érzékenységének beállítása MOTOR 2 Ha az akadállyal ütközés erejének reakcióideje túl hosszú, csökkentse a paraméter értékét. Ha az akadályokra kifejtett ütközési erő túl nagy, csökkentse a 30 paraméter értékét (vagy a 33 paramétert, ha engedélyezve van: a 33 értéke más mint 10). Megjegyzés: Ezen paraméter módosítását követően ismételje meg a regisztrációs eljárást.
01-10	Alacsony motornyomaték: 01 = minimális akadállyal ütköző erő... 10 = maximális akadállyal ütköző erő Megjegyzés: csak akkor alkalmazza ezeket a beállításokat, ha a motor közepes nyomotékértékei nem megfelelőek a berendezéshez.
11-19	Közepes motornyomaték. Az erőbeállítások helyes beállításához javasolt beállítás. 11 = minimális akadállyal ütköző erő ... 19 = maximális akadállyal ütköző erő
20	Maximális motornyomaték. Csak akkor használható, ha a kapu érzékelő éllel van felszerelve.
3310	MOTOR 2 motornyomatékának beállítása A paraméter értékének növelése vagy csökkentése növeli vagy csökkenti a motor nyomotékát, és ennek eredményeként beállítja az akadály észlelésének érzékenységét. 03 alatti értékeket CSAK olyan különösen könnyű telepítéseknél használjon, amelyek nincsenek kitéve rideg időjárás viszonyoknak (erős szél vagy nagyon hideg hőmérséklet).
01-09	01 = -35%; 02 = -25%; 03 = -16%; 04 = -8% (csökkentett motornyomaték = megnövekedett érzékenység). 05 = 0%. 06 = +8%; 07 = +16%; 08 = +25%; 09 = +35% (megnövelt motornyomaték = csökkent érzékenység).
10	A nyomoték a 30 paraméterrel van beállítva.
3408	Indítási gyorsulás beállítása nyitáskor és záráskor MOTOR 1
3508	Indítási gyorsulás beállítása nyitáskor és záráskor MOTOR 2
01-10	01 = a kapu sebesen gyorsul a manőver elejénél ... 10 = a kapu lassan és fokozatosan gyorsul a manőver elejénél
3800	Elektromos zárkioldó visszafordító impulzusának engedélyezése
00	Letiltva.
01	Engedélyezve. A vezérlő rövid záróerőt (max. 4 mp) fejt ki az elektromos zár kioldásához.
4004	Nyitási sebesség beállítása (%)
4104	Zárási sebesség beállítása (%)
01-05	01 = 60% minimális sebesség... 05 = 100% maximális sebesség.
4300	Nyitási és zárási megközelítési távolság beállítása MOTOR 1
4400	Nyitási és zárási megközelítési távolság beállítása MOTOR 2
00-80	min. 0-tól max. 80 fordulatig, amelyet a motor hajt végre a minimális sebességnél. A sebességet a vezérlőegység automatikusan állítja be, és nem állítható.
4901	Automatikus zárási kísérletek számának beállítása az érzékelő él vagy az akadályészlelés aktiválása után (zúzódásvédelem)
00	Nincs automatikus zárási kísérlet.
01-03	1 és 3 közötti automatikus zárási kísérlet. Javasolt az A2 paraméterhez beállított értékkel egyenlő vagy alacsonyabb érték beállítása. Az automatikus zárás csak akkor történik meg, ha a kapu teljesen nyitva van.
5000	Fotocella mód beállítása kapunyitás közben (FT1)
00	LETILTVA. A fotocella nem aktív vagy nincs telepítve.
01	LEÁLLÍTÁS. A kapu leáll, és álló helyzetben marad a következő parancs vételéig.
02	AZONNALI VISSZAFORDÍTÁS. A kapu azonnal visszafordul, ha a fotocella a kapunyitás közben aktiválódik.

03	IDEIGLENES LEÁLLÍTÁS. A kapu addig áll, amíg a fotocella akadályozva van. A kapu folytatja a nyitást, ha a fotocella felszabadul.
04	KÉSLELTETETT VISSZAFORDÍTÁS. A kapu leáll, ha a fotocella akadályozva van. A kapu zárul, ha a fotocella felszabadul.

5102 Fotocella mód beállítása kapuzárás közben (FT1)

00	LETILTVA A fotocella nem aktív vagy nincs telepítve.
01	LEÁLLÍTÁS. A kapu leáll, és álló helyzetben marad a következő parancs vételéig.
02	AZONNALI VISSZAFORDÍTÁS. A kapu azonnal visszafordul, ha a fotocella a kapuzárás közben aktiválódik.
03	IDEIGLENES LEÁLLÍTÁS. A kapu addig áll, amíg a fotocella akadályozva van. A kapu folytatja a zárást, ha a fotocella felszabadul.
04	KÉSLELTETETT VISSZAFORDÍTÁS. A kapu leáll, ha a fotocella akadályozva van. A kapu nyílik, ha a fotocella felszabadul.

5201 Fotocella mód (FT1) zárt kapuval

Megjegyzés: ez a paraméter nem látható, ha az AB02 vagy AB03 vagy AB04 be van állítva.

00	Ha a fotocella akadályozva van, a kapu nem tud nyílni.
01	A kapu nyílik, ha nyitási parancs érkezik, még akkor is, ha a fotocella akadályozva van.
02	A fotocella kapunyitási parancsot küld, ha akadályozva van.

5300 Fotocella mód beállítása kapunyitás közben (FT2)

00	LETILTVA A fotocella nem aktív vagy nincs telepítve.
01	LEÁLLÍTÁS. A kapu leáll, és álló helyzetben marad a következő parancs vételéig.
02	AZONNALI VISSZAFORDÍTÁS. A kapu azonnal visszafordul, ha a fotocella a kapunyitás közben aktiválódik.
03	IDEIGLENES LEÁLLÍTÁS. A kapu addig áll, amíg a fotocella akadályozva van. A kapu folytatja a nyitást, ha a fotocella felszabadul.
04	KÉSLELTETETT VISSZAFORDÍTÁS. A kapu leáll, ha a fotocella akadályozva van. A kapu zárul, ha a fotocella felszabadul.

5400 Fotocella mód beállítása kapuzárás közben (FT2)

00	LETILTVA. A fotocella nem aktív, vagy nincs telepítve.
01	LEÁLLÍTÁS. A kapu leáll, és álló helyzetben marad a következő parancs vételéig.
02	AZONNALI VISSZAFORDÍTÁS. A kapu azonnal visszafordul, ha a fotocella a kapuzárás közben aktiválódik.
03	IDEIGLENES LEÁLLÍTÁS. A kapu addig áll, amíg a fotocella akadályozva van. A kapu folytatja a zárást, ha a fotocella felszabadul.
04	KÉSLELTETETT VISSZAFORDÍTÁS. A kapu leáll, ha a fotocella akadályozva van. A kapu nyílik, ha a fotocella felszabadul.

5501 Fotocella (FT2) mód zárt kapuval

Megjegyzés: ez a paraméter nem látható, ha az A802, az A803 vagy az A804 be van állítva.

00	Ha a fotocella akadályozva van, a kapu nem tud nyílni.
01	A kapu nyílik, ha nyitási parancs érkezik, még akkor is, ha a fotocella akadályozva van.
02	A fotocella kapunyitási parancsot küld, ha akadályozva van.

5600 Zárási parancs engedélyezése 6 másodperccel a fotocella aktiválása után (FT1-FT2)

Megjegyzés: Ez a paraméter nem látható, ha az A803 vagy az A804 be van állítva.

MEGJEGYZÉS: Abban az esetben, ha a fotocellákat nyitás közben eltakarják, a 6 másodperces számlálás akkor kezdődik, amikor a szárnyak teljesen nyitva vannak.

00	Letiltva.
01	Engedélyezve. Ha az FT1 fotocellakaput keresztezik, 6 másodperccel később zárási parancsot küld.
02	Engedélyezve. Ha az FT2 fotocellakaput keresztezik, 6 másodperccel később zárási parancsot küld.

5700 Érintkező típusának kiválasztása (NC vagy 8,2 kOhm) az FT1/FT2/ST bemeneteken

Az EN12453-EN12445 biztonsági előírásoknak megfelelően NC érintkező helyett 8,2 kOhm-os érintkezőt használó eszközök csatlakoztathatók az FT1/FT2/ST bemenetekre. A vezérlőegységet ezért ennek megfelelően kell konfigurálni.

	FT1	FT2	ST
00	A vezérlő alapértelmezés szerint NC érintkezőkhöz van konfigurálva		
01	8k2	N.C.	N.C.
02	N.C.	8k2	N.C.
03	8k2	8k2	N.C.
10	N.C.	N.C.	8k2

11	8k2	N.C.	8k2
12	N.C.	8k2	8k2
13	8k2	8k2	8k2

58 00	Fotocellateszt típusának kiválasztása az FT1 bemeneten A paraméter látható, ha az A802 vagy az A804 be van állítva. Ha a fotocellateszt engedélyezve van, a vezérlőegység ellenőrzi, hogy az FT 1 bemenetre csatlakoztatott fotocellák megfelelően működnek-e. A teszt időtartama max. 3 mp KI / 3 mp BE.
--------------	--

59 00	Fotocellateszt típusának kiválasztása az FT2 bemeneten A paraméter látható, ha az A802 vagy az A804 be van állítva. Ha a fotocellateszt engedélyezve van, a vezérlőegység ellenőrzi, hogy az FT2 bemenetre csatlakoztatott fotocellák megfelelően működnek-e. A teszt időtartama max. 3 s KI / 3 s BE.
00	Fotocellateszt letiltva.
01	Fotocellateszt engedélyezve CSAK nyitáskor.
02	Fotocellateszt engedélyezve CSAK záráskor.
03	Fotocellateszt engedélyezve nyitáskor és záráskor is.

60 01	ISEL választható bemenet konfigurálása A paraméter lehetővé teszi a bemenet konfigurálását és elérhetővé teszi az érintkező állapotának megfelelően az óra vagy az érzékelő él működéséhez.
00	Az ISEL N.O. bemenet, és az óra funkciót működteti (a 80 paraméterben konfigurálható)
01	Az ISEL N:C. bemenet, és a COS funkciót működteti (a 73 paraméterben konfigurálható)

65 05	Motor leállási távolság beállítása
01-05	01= gyorsabb lassulás/rövidebb leállási távolság... 05= lassabb lassulás/hosszabb leállási távolság.

70 02	Telepített motorok számának kiválasztása
01	1 motor.
02	2 motor. FONTOS: Mindkét kapuzárnyhoz azonos típusú motort használjon.

73 03	A COS érzékelő él konfigurálása Megjegyzés: Ez a paraméter csak akkor látható, ha a 60 par. értéke 01.
00	Érzékelő él NINCS TELEPÍTVE.
01	NC érintkező (rendszerint zárva). A kapu csak nyitáskor fordít vissza.
02	Érintkező 8k2 ellenállással. A kapu csak nyitáskor fordít vissza.
03	NC érintkező (rendszerint zárva). A kapu mindig visszafordít.
04	Érintkező 8k2 ellenállással. A kapu mindig visszafordít.
12	Két párhuzamosan kapcsolt 8k2 érzékeny él kezelése (összellenállás 4k1). A kapu csak nyitáskor fordít vissza.
14	Két párhuzamosan kapcsolt 8k2 érzékeny él kezelése (összellenállás 4k 1). A kapu mindig visszafordít.

76 00	1-es rádiócsatorna (PR1) konfigurálása
--------------	---

77 01	2-es rádiócsatorna (PR2) konfigurálása
--------------	---

00	LÉPTETŐ MÓD.
01	RÉSZLEGES NYITÁS
02	NYITÁS
03	ZÁRÁS
04	MEGÁLLÍTÁS
05	Belső világítás. A COR kimenet a távvezérlőről kezelhető. A lámpa mindaddig világít, amíg a távvezérlő aktív. A 79 paraméter figyelmen kívül van hagyva.
06	Belső világítás BE-KI (PP). A COR kimenet a távvezérlőről kezelhető. A távvezérlő kapcsolja be és ki a belső világítást. A 79 paraméter figyelmen kívül van hagyva.
07	LÉPTETŐ MÓD biztonsági megerősítéssel. ⁽¹⁾
08	RÉSZLEGES NYITÁS biztonsági megerősítéssel. ⁽¹⁾
09	NYITÁS biztonsági megerősítéssel. ⁽¹⁾
10	ZÁRÁS biztonsági megerősítéssel. ⁽¹⁾

- (1) A távvezérlő gombjának véletlen megnyomása által okozott kapumanőverek elkerülése érdekében a parancs engedélyezéséhez megerősítésre van szükség. Példa: a 76 07 és 77 01 paraméterek beállítása:
- A távvezérlő CHA gombjának megnyomásával kiválasztható a léptető mód funkciót, amelyet 2 másodpercen belül meg kell erősíteni a távvezérlő CHB gombjának megnyomásával. Nyomja meg a CHB gombot a részleges nyitás aktiválásához.

78 00	Villogó lámpa gyakoriságának konfigurálása
00	A gyakoriság beállítása elektronikusan a villogó lámpa egységéről történik.
01	Lassú villogás
02	A lámpa lassan villog, ha a kapu nyílik, gyorsan, ha a kapu zárul.

79 60	Belső világítási mód kiválasztása MEGJEGYZÉS: A paraméter nem látható, ha a 18 par. értéke más mint 00.
00	LETILTVA.
01	IMPULZUSOS. A belső világítás minden manőver kezdeténél rövid időre felvilan.
02	AKTÍV. A világítás a manőver teljes időtartama alatt égve marad.
03-90	3 és 90 mp. között. A világítás a manőver befejezése után a beállított ideig égve marad.
92-99	2 és 9 perc között. A világítás a manőver befejezése után a beállított ideig égve marad.

80 00	Óra érintkezőjének konfigurálása (ORO) MEGJEGYZÉS: Ez a paraméter csak akkor látható, ha a 60 par. értéke 00. Ha az óra funkció aktív, a kapu kinyílik és nyitva marad. A külső eszközzel (óra) beállított programozott idő lejártakor a kapu bezárul.
00	Ha az óra funkció aktív, a kapu kinyílik és nyitva marad. A kapott parancsjeleket figyelmen kívül hagyja.
01	Ha az óra funkció aktív, a kapu kinyílik és nyitva marad. Bármilyen kapott parancsjelet elfogad. Amikor a kapu visszatér a teljesen nyitott helyzetbe, az óra funkció újra aktiválódik.

81 00	Védett kapuzárás/kapunyitás engedélyezése Ennek a paraméternek az engedélyezése biztosítja, hogy a kapu ne maradjon nyitva helytelen és/vagy véletlen parancs miatt. Ez a funkció NINCSEN engedélyezve, ha: • a kapu STOP parancsot kap; • az érzékelő él beavatkozik, akadályt észlelve ugyanabban az irányban, amelyben a funkció engedélyezve van. Ha ehelyett az érzékelő él akadályt észlel a garantálttal ellentétes mozgás során, a funkció aktív marad. • elérte az A2 paraméter által beállított zárási kísérletek számát; • a regisztrált pozíció elvesz (végezzen pozíció-helyreállítást, lásd 18. fejezet).
00	Letiltva. A 82 paraméter nincs megjelenítve.
01	Védett zárási engedélyezés. A 82 paraméterrel beállított idő elteltével a vezérlőegység az A5 paramétértől függetlenül 5 másodperces figyelmeztetést ad a villogó lámpával, majd zárja a kaput.
02	Védett zárási / nyitási engedélyezés. Ha a kapu léptető mód parancs eredményeként zárul be, a 82 paraméterrel beállított idő elteltével a vezérlőegység 5 másodperces figyelmeztetést ad a villogó lámpával (az A5 paramétértől függetlenül), majd a kapu zárul. Ha a kaput az akadályérzékelő rendszer egy zárási manőver során leállítja, a kapu a 82 paraméterrel beállított idő után záródik. Ha a kaput az akadályérzékelő rendszer egy nyitási manőver során leállítja, a kapu a 82 paraméterrel beállított idő után záródik.

82 03	Védett zárási/nyitási aktiválási idejének beállítása Megjegyzés: a paraméter csak akkor látható, ha a 85 par. értéke más mint 00.
02-90	A várakozási idő 2 és 90 mp. között állítható be.
92-99	A várakozási idő 2 és 9 perc között állítható be.

83 00	Korlátozások kiválasztása akkumulátoros működésben N.B.: the parameter is visible only if par. 85 is different than 00
00	Nincs korlátozás a parancsokra, ha az akkumulátor feszültsége a kiválasztott küszöbérték alá esik. A COR kimeneten keresztül hibajelzés aktiválható (ha a 85 és a 18 paraméter megfelelően van beállítva).
01	Ha az akkumulátor feszültsége a 85 paraméterrel kiválasztott küszöbérték alá esik, a vezérlőegység csak nyitási parancsokat fogad el, zárást nem hajt végre.
02	Ha az akkumulátor feszültsége a 85 paraméterrel kiválasztott küszöbérték alá esik, az 5 mp-es elővilágítás után a vezérlőegység automatikusan nyitja a sorompógémet, és csak zárási parancsot fogad el.
03	Csak zárási parancsokat fogad el, még akkor is, ha az ORO bemenet aktív, és ha a paraméter 80 01.

04	Ha az akkumulátor feszültsége a 85 paraméterrel kiválasztott küszöbértékre csökken, a vezérlőegység 5 mp-es elővillogás után automatikusan bezárja a kaput, és csak egy nyitási parancsot fogad el.
----	---

84 00 Akkumulátor fogyasztásának kiválasztása	
00	24Vdc (2x12V) akkumulátor. Gyorsítás/lassítás/sebességcsökkentés engedélyezve az akkumulátor élettartamának növelése érdekében. A villogó lámpa aktiválása csökken (bekapcsolás 1 másodperc, kikapcsolás 2 másodperc).
01	24Vdc (2x12V) akkumulátor. Nincs teljesítménycsökkenés, maximális akkumulátorfogyasztás. A villogó lámpa aktiválása normális.

85 00 Akkumulátoros működés kezelésének kiválasztása	
Ha beállított érték más mint 00, az akkumulátor feszültség szintjének ellenőrzése aktiválódik. A kívánt működési mód a 83 paraméteren keresztül választható ki, és hibajelzés aktiválható a COR kimeneten keresztül a 18 paraméterrel.	
00	A vezérlőegység mindig fogad parancsokat, amíg az akkumulátor teljesen le nem merül.
01	A parancs akkor válik aktívá, ha az akkumulátor feszültsége a minimális küszöbértékre esik (22Vdc 2x12Vdc akkumulátor esetén)
02	A parancs akkor válik aktívá, ha az akkumulátor feszültsége a közepes küszöbértékre esik (23Vdc 2x12Vdc akkumulátor esetén)
03	A parancs akkor válik aktívá, ha az akkumulátor feszültsége a maximális küszöbértékre esik (24Vdc 2x12Vdc akkumulátor esetén)

90 00 Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása	
MEGJEGYZÉS: Ez az eljárás csak akkor lehetséges, ha NINCS beállítva a jelszóvédelem.	
Figyelem! Az alapértelmezett beállítások visszaállítása az A1, 71, 86, 87 paraméterek kivételével minden korábban elvégzett beállítást töröl: a visszaállítás után ellenőrizze, hogy minden paraméter megfelelő-e a berendezéshez.	
<ul style="list-style-type: none"> • Nyomja meg, és tartsa lenyomva a PLUSZ + és a MÍNUSZ - gombot, amíg az egység bekepcsol. • A kijelzőn 4 mp. után az rE5- felirat villog. • Az alapértelmezett gyári beállítások mostanra visszaálltak. 	
Megjegyzés: a paraméterek visszaállítása másik módon is lehetséges: a vezérlőegység bekapcsolt állapotában, mielőtt a firmware verziója megjelenik a kijelzőn, nyomja meg, és tartsa lenyomva a ▲ (FELFELE NYÍL) és a ▼ (LEFELE NYÍL) gombokat 4 mp-ig.	

Azonosító szám	
Az azonosító szám az n0 és n6 közötti paraméterek értékéből áll. Megjegyzés: A táblázatban szereplő értékek tájékoztató jellegűek.	
n0 01	HW verzió
n1 23	Gyártás éve
n2 45	Gyártás hete
n3 67	Gyártási szám
n4 89	
n5 01	
n6 23	FW verzió
Példa: 01 23 45 67 89 01 23	

Manőverszámláló megtekintése	
A szám az o0 és az o1 közötti paraméterek értékeinek 100-zal történő szorzatából áll. Megjegyzés: A táblázatban szereplő értékek tájékoztató jellegűek. FONTOS: a "manőver" a motor mindegyik aktiválását jelenti (teljes nyitás vagy zárás / részleges nyitás / léptető mód, stb.).	
o0 01	Végrehajtott manőverek
o1 23	Példa: 01 23 x100 = 12.300 manőver.

Manőverezési órák számlálójának megtekintése

A szám a h0 és a h1 közötti paraméterek értékeiből áll.

Megjegyzés: A táblázatban szereplő értékek tájékoztató jellegűek.

A (86 és 87 által beállított) manőverórák korlátjának túllépése esetén a szemrevételezéses karbantartás jelzése aktiválódik (pl.: 1500 manőveróránként).

FONTOS: a "manöver" a motor mindegyik nyitási aktiválását jelenti.

Az A55t üzenet jelenik meg a kijelzőn, és a villogó lámpa, a leállított motorok mellett, szabályos munkaciklussal villog (1 mp bekapcsol / 4 mp kikapcsol), amíg a rendszer karbantartását el nem végzik, és a riasztást vissza nem állítják.

A riasztás visszaállításához oldja fel a védelmet a jelszó megadásával (CP 00), és tartsa lenyomva a TEST gombot 5 másodpercig. Megjelenik az A55t üzenet, majd az uPdt üzenet 4 másodpercig villog: a riasztás töréséhez tartsa lenyomva a TEST gombot, amíg a donE felirat meg nem jelenik.

Ha a TEST gombot elengedi, az Abrt felirat jelenik meg a kijelzőn, és a riasztás nem áll vissza. A H0-H1 órák számát a vezérlőegység eltárolja, és a számláló nullázódik.

Ha a H0=99 H1=90 értéket túllépi (9990 üzemóra), a karbantartási riasztás már nem lesz kezelve.

h0 01

Manőverórák.

h1 23

Példa: 01 23 = 123 óra.

Vezérlőegység bekapcsolt napjai számláló megtekintése

A szám a d0 és a d1 közötti paraméterek értékeiből áll.

Megjegyzés: A táblázatban szereplő értékek tájékoztató jellegűek.

d0 01

Napok bekapcsolt egység mellett.

d1 23

Példa: 01 23 = 123 nap.

Jelszó

A jelszó beállítása megakadályozza, hogy illetéktelen személyek hozzáférjenek a beállításokhoz.

Aktiv jelszavas védelem mellett (CP=01) a paraméterek megtekinthetők, de az értékek NEM módosíthatók.

Csak egyetlen jelszó van használatban a kapu automatizált rendszeréhez történő hozzáférés szabályozására.

FIGYELEM: Forduljon a műszaki ügyfélszolgálatához, ha elveszíti jelszavát.

P1 00

P2 00

P3 00

P4 00

Jelszó aktiválási eljárás:

- Adja meg a kívánt értéket a P1, P2, P3 és P4 paramétereknek.
- Használja az UP ▲ és/vagy a DOWN ▼ gombokat a CP paraméter megtekintéséhez.
- Tartsa lenyomva a + és a - gombot 4 másodpercig.
- A kijelző villogással erősíti meg, hogy a jelszó el lett mentve.
- Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a vezérlőegységet. Ellenőrizze, hogy a jelszavas védelem aktiválva van-e (CP=01)

Időiglenes feloldási eljárás:

- Adja meg a jelszót.
- Ellenőrizze a CP=00 értéket.

Jelszótörlési eljárás:

- Adja meg a jelszót (CP=00).
- Mentse a következő értékeket: P1, P2, P3, P4 = 00
- Használja az UP ▲ és/vagy a DOWN ▼ gombokat a CP paraméter megtekintéséhez.
- Tartsa lenyomva a + és a - gombot 4 másodpercig.
- A kijelző villogással erősíti meg, hogy a jelszót törölték (a P100, P200, P300 és P400 értékei azt jelzik, hogy nincs jelszó beállítva).
- Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a vezérlőegységet (CP=00).

CP 00

Jelszó módosítása

00

Védelem kikapcsolva.

01

Védelem aktiválva.

14 Biztonsági bemenet és parancsállapot (TESZT mód)

Ha aktuálisan nincsenek aktív parancsok, nyomja meg a TEST gombot, és ellenőrizze a következőket:

KIJELZŐ	LEHETSÉGES OK	SZOFTVER ÁLTALI MŰVELET	FIZIKAI JAVÍTÁSI MŰVELET
BB 27	A biztonsági STOP érintkező nyitva van. Az 57 paraméter helytelen beállítása.	Ellenőrizze, hogy az 57 paraméter megfelelően van-e beállítva	Szereljen be egy STOP gombot (NC), vagy hidálja át az ST érintkezőt a COM érintkezővel.
BB 28	A COS érzékelő él nincs csatlakoztatva vagy helytelenül van csatlakoztatva. Megjegyzés: csak akkor látható, ha a 60 par. értéke 01.	Állítsa be a 73 00 paramétert, ha nincs használva, vagy a letiltásához.	Hidálja át az ISEL érintkezőt a COM érintkezővel, ha nincs használva, vagy a letiltásához.
BB 25	Az FT1 fotocella nincs csatlakoztatva vagy helytelenül van csatlakoztatva. Az 57 paraméter helytelen beállítása.	Állítsa be a következő paramétereket: 50 00 és 51 00 ha nincs használva, vagy a letiltásához.	Hidálja át az FT1 érintkezőt a COM érintkezővel, ha nincs használva, vagy a letiltásához. Ellenőrizze a csatlakozást a vonatkozó kapcsolási rajz alapján (4. ábra).
BB 24	Az FT2 fotocella nincs csatlakoztatva vagy helytelenül van csatlakoztatva. Az 51 paraméter helytelen beállítása.	Állítsa be a következő paramétereket: 50 00 és 51 00 ha nincs használva, vagy a letiltásához.	Hidálja át az FT2 érintkezőt a COM érintkezővel, ha nincs használva, vagy a letiltásához. Ellenőrizze a csatlakozást a vonatkozó kapcsolási rajz alapján (4. ábra).
PP 00	Ha szándékolt parancs nélkül történik, akkor az érintkező (N.O.) lehet hibás, vagy valamelyik gomb helytelenül van csatlakoztatva.	-	Ellenőrizze a PP - COM érintkezőket és a csatlakozásokat a gombokhoz.
CH 00		-	Ellenőrizze a CH - COM érintkezőket és a csatlakozásokat a gombokhoz.
AP 00		-	Ellenőrizze az AP - COM érintkezőket és a csatlakozásokat a gombokhoz.
PE 00		-	Ellenőrizze a PED - COM érintkezőket és a csatlakozásokat a gombokhoz.
Or 00	Ha parancs nélkül történik, az érintkező (N.O.) lehet hibás, vagy az időzítő helytelenül van csatlakoztatva. MEGJEGYZÉS: csak akkor látható, ha a par 60 00.	-	Ellenőrizze az ISEL - COM érintkezőket. Az érintkezőt nem szabad áthidalni, ha nincs használva.

Megjegyzés: nyomja meg a TEST gombot a TESZT módból történő kilépéshez.

Javasolt, hogy a biztonsági eszközök és a bemeneti állapot hibáit csak a "szoftver javítási műveletével" végezze el.


15 Riasztások és hibák

HIBA	RIASZTÁS	LEHETSÉGES OK	TENNIVALÓ
A kapu nem nyílik és nem záródik.	POWER LED kikapcsolva	Nincs hálózati áram.	Ellenőrizze a hálózati tápkábelt.
	POWER LED kikapcsolva	A biztosítékok kiolvadtak. Ellenőrizze az F1, F2 és F3 biztosítékokat	Cserélje ki a biztosítékok. A biztosítékok eltávolítása előtt mindig húzza ki a hálózatról.
	DF St	Bemeneti hálózati feszültség hiba. Vezérlés inicializálása sikertelen.	Húzza ki a hálózatról, várjon 10 másodpercet, majd csatlakoztassa újra a hálózathoz, és kapcsolja be. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a helyi hivatalos viszonteladóhoz ellenőrzésért és esetleges segítségért. A TEST gomb megnyomásával lehetőség van a riasztás ideiglenes elrejtésére és a vezérlőegység paramétereinek lekérdésére.
	Pr Ot	Túláram észlelvé az inverterben	Nyomja meg kétszer a TEST gombot, vagy hajtson végre 3 parancskérést egymás után.
	dA tA	Helytelen menethossz érték.	Nyomja meg a TEST gombot, és ellenőrizze a riasztási állapotban lévő biztonsági berendezések csatlakozásait. Ellenőrizze, hogy a MOTOR 1 és a MOTOR 2 mechanikai ütközői megfelelően vannak-e elhelyezve. Ismételje meg a regisztrálási eljárást.
	Not 1	Motor 1 nincs csatlakoztatva.	Ellenőrizze a motor vezetékét.
	Not 2	Motor 2 nincs csatlakoztatva.	Ellenőrizze a motor vezetékét.
	Példa: 15 EE 21 EE	Konfigurációs paraméter hiba.	Állítsa be a megfelelő konfigurációs értéket, és mentsen.
	b t L O (btLO)	Lemerült akkumulátorok.	Várjon, amíg a hálózati feszültség helyreáll.
	A regisztrációs eljárás nem fejeződik be megfelelően.	AP P.E	Véletlenül megnyomta a TEST gombot.
		Biztonsági berendezések riasztási állapotban.	Nyomja meg a TEST gombot, és ellenőrizze a riasztási állapotban lévő biztonsági berendezés(ek)e)t és a biztonsági berendezések csatlakozásait.
		Túlzott feszültségesés.	Ismételje meg a regisztrálási eljárást. Ellenőrizze a hálózati feszültséget
AP PL		Menethossz hiba.	Mozgassa a kaput teljesen zárt helyzetbe, és ismételje meg az eljárást.
A távvezérlő korlátozott hatótávolságú, és nem működik, amíg az automata kapu mozog.	-	A rádiós átvitelt fémszerkezetek és vasbeton falak nehezítik meg.	Szerelje fel az antennát.
	-	Lemerült akkumulátorok.	Cserélje ki az adókészülék elemeit.
A villogó lámpa nem működik.	-	Az izzó / LED kiégett vagy a villogó lámpa vezetékai nincsenek csatlakoztatva.	Ellenőrizze a LED áramkört és/vagy a csatlakozó vezetékeket.
A nyitott kapu jelzőlámpa nem működik.	-	Az izzó kiégett vagy a vezeték megszakadt.	Ellenőrizze az izzót és/vagy a vezetékét.
A kapu nem hajtja végre a kívánt manővert.	-	A motor vezetékai keresztbe vannak kötve.	Cseréljen meg két vezetékot az XYZ vagy a ZYX kapcsán.

Megjegyzés: Nyomja meg a TEST gombot a riasztás ideiglenes törléséhez.

A következő parancs fogadásakor a riasztás újra megjelenik a kijelzőn, ha a probléma nem oldódott meg.


16 Eljárási ellenőrzések - INFÓ mód



Az INFO mód használható a B70/2ML vezérlő által mért bizonyos paraméterek megtekintéséhez. Tartsa lenyomva a TEST gombot 5 másodpercig a "Parancsjelek és biztonsági eszközök megtekintése" módból, álló motor mellett. A vezérlőegység a következő paramétereket és a megfelelő mért értékeket jeleníti meg egymás után:

Paraméter	Funkció
$P_{1.05}$	A vezérlőegység firmware verziójának megtekintése 3 mp-ig.
$Cn1$ $Cn2$	Megjeleníti a MOTOR 1/ MOTOR 2 helyzetét fordulatszámban kifejezve és a teljes hosszhoz viszonyítva a teszt időpontjában.
$Ln1$ $Ln2$	A MOTOR 1/ MOTOR 2 teljes programozott menethossz megtekintése, motorfordulatszámban.
$rPN1$ $rPN2$	A MOTOR 1 /MOTOR 2 sebességének megtekintése, percnkénti fordulatszámban (rpm).
$ANP1$ $ANP2$	MOTOR 1/MOTOR 2 áramfételének megtekintése, amperben (pl.: 001.1 = 1,1 A ... 016.5 = 16,5 A). Ha a MOTOR 1 /MOTOR 2 állóhelyzetben van, az áramfétel értéke 0. Aktívál egy parancsfunkciót az áramfétel teszteléséhez.
bUS	Rendszer RENDBEN jelzése. Túlterhelés ellenőrzésére (pl. túl sok minden csatlakozik a 24 V-kimenetre), vagy ha túl alacsony a hálózati feszültség, hasonlítsa össze a beolvasott paramétereket a következőkben jelzett értékekkel, álló motor esetében: hálózati feszültség = 230 Vac (névleges), bUS= 28.5 hálózati feszültség= 207 Vac (-10%), bUS 25.5 hálózati feszültség= 253 Vac (+10%), bUS= 31.6
$CNP1$ $CNP2$	Áram megjelenítése amperben kifejezve, amely a MOTOR 1 / MOTOR 2 által észlelt terhelés kompenzálására szolgál, például az alacsony külső hőmérséklet miatt (pl.: 0 = 0 A ... 4 = +3 A). A teljesen nyitott vagy teljesen zárt helyzetből történő manőver kezdetén, ha a vezérlőegység a memóriájában tárolt értékénél nagyobb terhelést észlel a menetregisztrálási ciklus során, a vezérlő automatikusan megnöveli a MOTOR 1 / MOTOR 2 felé adott áramot.
$ASC1$ $ASC2$	Áramküszöb megjelenítése, amperben, amelynél az akadályérzékelő funkció (zúzóadásvédelem) a MOTOR 1 / MOTOR 2 esetében aktiválódik. Ezt az értéket a vezérlő automatikusan számítja ki a 30, 31 és 32 paraméterek beállításai alapján. A motor megfelelő működéséhez az ANP értékek mindig alacsonyabbnak kell lenniük, mint az ASC értékek.
$t1n1$ $t1n2$	A motornak az akadály észleléséhez szükséges időt jelzi másodpercben, a 31/32 paraméterekkel beállítva. Pl.: 1.000 1 s / 0.120 = 0.12 s (120 ms). Győződjön meg róla, hogy a manőver ideje több mint 0,3 másodperc.
$Ab51$ $Ab52$	MOTOR 1 / MOTOR 2 állapota RENDBEN jelzése. Normál körülmények között ez az érték kevesebb mint 500. Ha az érték meghaladja a 2000-et, a vezérlő leállítja a motort. Az 500-at meghaladó érték azt jelzi, hogy a csatlakozókábel jellemzői nem megfelelőek a berendezéshez, vagy a csatlakozókábel túl hosszú vagy nem megfelelő keresztmetszetű, vagy a kábel nélküli motor elektromos hibájára utalhat.
UP	Ha a vezérlőegység képes azonosítani a kapuzárny helyzetét a vizsgálat során, a kijelzőn a következő jelenik meg: UP_{-} helyzet ismert, normál működés. UP_L SZÁRNY 1 helyzete ismeretlen, a pozíció helyreállítása folyamatban van. UP_R SZÁRNY 2 helyzete ismeretlen, a pozíció helyreállítása folyamatban van. UP_{12} mindkét szárny helyzete ismeretlen, a pozíció helyreállítása folyamatban van.
OC	Az automatizált rendszer állapotát jelzi (nyitva/zárva). OC_{OP} automatizált rendszer nyitva (motor aktív). OC_{CL} automatizált rendszer zárva (motor aktív). OC_{-O} automatizált rendszer teljesen nyitva (motor nem aktív) OC_{-C} automatizált rendszer teljesen zárva (motor nem aktív)
UF	UF_U a hálózati feszültség túl alacsony vagy túlterhelt. UF_H motor túlárama.

- Ha csak egy motor van csatlakoztatva a vezérlőegységhez, akkor csak a "MOTOR 1"-re vonatkozó paraméterek jelennek meg.
- Használja a + / - gombokat a paraméterek közötti görgetéshez. Ha elérte a sorozatban az utolsó paramétert, nyomja meg a - gombot az előző paraméterekhez történő visszatéréshez.
- INFO módban az automatizált rendszer aktiválható, hogy valós időben tesztelje a működését.
- A két motor egymástól függetlenül vezérelhető a KEZELŐ JELENLÉTE módban, figyelmen kívül hagyva a "dAtA" pozícióadat-kérő üzenetet, és megkerülve a telepített biztonsági eszközöket (fotocellák, érzékelő élek és STOP gomb), az akadályérzékelő rendszert kivéve. A MOTOR 1 vezérelhető, ha a következő üzenetek: Cn 1, rP N1, AN P1 és Ab 51 jelennek meg a kijelzőn. A MOTOR 2 vezérelhető, ha a következő üzenetek: Cn 12, rP N2, AN P2 és Ab 52 jelennek meg a kijelzőn.



- A kérdéses MOTOR nyitáskor aktiválható a ▲ "FELFELE NYÍL" gomb megnyomásával, vagy zárásnál a ▼ "LEFELE NYÍL" gomb megnyomásával.
- A biztonság kedvéért a nyitás és zárás funkció csak folyamatos vezérlés (kezelő jelenléte) módban érhető el: nyomja meg a gombot, engedje el 1 másodpercen belül, majd nyomja meg, és tartsa lenyomva. A motor leáll, amint felengedik a gombot. **FIGYELMEZTETÉS:** az ellenőrzés során a motorfordulat számlálása (pozíciója) frissül, de a kapuzárny beigazításának vezérlő funkciója problémákat okozhat. Mielőtt kilép az INFÓ-ból, győződjön meg róla, hogy a kapuzárnyak megfelelően vannak beigazítva.
- Nyomja meg, és tartsa lenyomva a TEST gombot néhány másodpercig az INFÓ módból történő kilépéshez.

16.1 B74/BCONNECT mód

A B74/BCONNECT WIFI csatlakozóba történő beillesztésével az összes funkció az internetbörgészön és olyan eszközökön keresztül kezelhető, mint az okostelefon, a táblagép, a számítógép, kihasználva a WIFI kommunikációt, a táblagépet, a számítógépet a központi egység összes funkciója a WIFI kommunikáció segítségével kezelhető.



További információkért olvassa el a B74/BCONNECT csatlakozómodul telepítési útmutatóját.

"Távsegítség" mód

Hozzáférést biztosít és így a vezérlőegység összes adatának a kezelését teszi lehetővé csak felhő módban, ezért távfelügyelettel.

Ha a távsegítség engedélyezett, az ASCC (segítség csatlakoztatásával vezérelt) üzenet jelenik meg a kijelzőn. A TEST gomb megnyomásával ez az üzenet 10 másodpercre eltűnik, és elérhetőek a kijelző paraméterei és egyéb funkciói.

30 perc elteltével a kijelző készenléti állapotba kerül, ha a kijelzőt egy gomb megnyomásával felébresztik, a villogó ASCC üzenet ismét megjelenik.

"Vészhelyzeti működés" mód

Ez a mód a motor- és a biztonsági riasztások (pl.: fotoellák és érzékelő élek) kihagyására szolgál, lehetővé téve az automatika kis sebességgel történő nyitását és zárását a kezelő jelenléte mellett, a szárnyak mozgatásával csak állandó parancs jelenléte esetén (ha a parancsot feloldják, a szárnyak leállnak).

A vészhelyzeti működést a villogó lámpa nagyobb gyakorisággal történő bekapcsolása jelzi. Kétféle "vészhelyzeti" mód lehetséges: lakóházi vagy társasházi.

- 1) **lakóházi** (villogó L-ES kijelző): a PP parancsot (a terminálkártyáról vagy a rádióvezérlésről) kezdetben nyitóparancsként kezeli; a parancs aktiválása csak a teljes nyitás elérésekor küldi el a zárást. A parancs csak a teljes zárás befejezésekor tud újra nyitni.
- 2) **társasházi** (villogó L-EM kijelző): a PP parancsot kezdetben nyitóparancsként kezeli, de a teljes nyitás után a szárnyak már nem záródnak be. Ebben a módban a kijelző készenléti állapota nincs aktiválva, mindig a folyamatban lévő módot jelzi. A TEST gomb megnyomásával ez az üzenet 10 másodpercre eltűnik, és elérhetőek a kijelző paraméterei és egyéb funkciói.

ASCC	"Távsegítség" mód engedélyezve
L-ES	"Lakóházi vészhelyzeti működés" mód engedélyezve
L-EM	"Társasházi vészhelyzeti működés" mód engedélyezve

17 Mechanikus feloldás

Áramszünet esetén a kapu nyitható az automatizált rendszer használati és karbantartási útmutatójában található utasítások betartásával. A hálózati tápellátás helyreállítása utáni első parancsjel vételekor a vezérlőegység nyitási manővert indít pozíció-helyreállítási módban (lásd 18. fejezet).


18 Pozíció-helyreállítási mód

Az áramkimaradás utáni első parancsjel vételekor, vagy ha három egymást követő alkalommal ugyanabban a helyzetben akadályt észlel, a vezérlőegység egy manővert indít a pozíció-helyreállítási módban. Ha a vezérlő parancsjelet kapott, a kapu alacsony sebességgel kezdi a manővert. A villogó lámpa a normáltól eltérő munkaciklussal villog (3 mp bekapcsol, 1,5 mp kikapcsol). Ebben a fázisban a vezérlőegység egy sor műveletet hajt végre a megfelelő pozíció visszaállítására nyitás és zárás irányban. **Figyelem!** A pozíció-helyreállítási szakaszban ne adjon ki semmilyen parancsot, és ne fedje le a fotocellákat, amíg a kapu teljes nyitási és zárási manővert nem végzett mindkét szárnyon.

KAPUSZÁRNYAK KIOLDÁSA ELEKTROMOS VEZÉRLŐEGYSÉGGEL

Ha mindkét kapuszárny teljesen nyitott vagy teljesen zárt helyzetből van kioldva, akkor a kapu szabályos működésének elérése érdekében egyszerűen helyezze vissza a szárnyakat a kioldáskor fennálló helyzetbe. A kapu folytatja a normál működést az első vezérlőparancs vételekor.

FIGYELMEZTETÉS: Ha az egyik vagy mindkét szárny teljesen zárt helyzetből van kioldva, az átjáró manuális nyitáshoz a szárnyak helyzetadatai elvesznek. Ebben az esetben a pozíció-helyreállítást az alábbi ábrán látható módon kell végrehajtani.



POZÍCIÓ-HELYREÁLLÍTÁS TÁPFESZÜLTSG NÉLKÜLI VEZÉRLŐEGYSÉGGEL (ÁRAMSZÜNET) ÉS A SZÁRNYAK KÖZBENSŐ HELYZETÉVEL (NEM TELJESEN ZÁRVA VAGY NEM TELJESEN NYITVA)

MEGJEGYZÉS: Ha az A3 01 paraméterre van állítva, és áramszünet következik be, amikor a hálózati feszültség visszatér, bármilyen helyzetben is vannak a szárnyak, az 5 másodperces elővillogás után kis sebességgel aktiválódik a zárási manőver.

A következő parancsnál a kapuszárnyak kis sebességgel hajtják végre a nyitási manővert, hogy visszaállítsák a normál működési módot. MEGJEGYZÉS: Ha a vezérlőegység nincs áram alatt (áramszünet) és az A3 paraméter 00 értéken van, akkor a parancs vétele után megkezdődik az újrapozicionálási eljárás, amely akkor fejeződik be, ha a szárnyak megszakítás nélkül fejezték be a teljes menetet.

19 Kezdeti tesztelés

A tesztelést képzett műszaki személyzetnek kell elvégeznie.

A telepítőnek meg kell mérnie az ütközési erőket, és a vezérlőegységen ki kell választania a megfelelő fordulatszám- és nyomatékértékeket, hogy az ajtó vagy a kapu az EN 12453 és EN 12445 szabványok által meghatározott határértékeken belül maradjon.

Győződjön meg róla hogy az 1. fejezet "ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK" című rész rendelkezéseit betartja.

- Kapcsolja be az áramellátást.
- Ellenőrizze, hogy az automatizált rendszer motorjai a megfelelő irányba forognak-e. Ha a szárnyak nem megfelelően mozdulnak, cserélje meg bármelyik két vezetékét az X-Y-Z motorkapcsolón.
- Ellenőrizze, hogy az összes csatlakoztatott vezérlő megfelelően működik-e.
- Ellenőrizze a menetet és a lassulást.
- Ellenőrizze, hogy az ütközési erő megfelelő-e az EN 12453 és az EN12445 szabványnak megfelelően.
- Ellenőrizze, hogy a biztonsági berendezések megfelelően aktiválva vannak-e.
- Ha a fotocellateszt engedélyezve van, ellenőrizze, hogy megfelelően működik-e a fotocellák kikapcsolásával és egy parancs kiadásával: a kapuszárnyak nem mozdulhatnak.
- Ha az akkumulátoros készlet telepítve van, húzza ki a hálózatról, és ellenőrizze, hogy az akkumulátorok működnek-e.
- Húzza ki a hálózatról, és csatlakoztassa le az akkumulátorokat (ha van használatban), majd csatlakoztassa újra. Ellenőrizze a pozíció-helyreállítási fázis megfelelő befejezését nyitáskor és zárásor.

20 Karbantartás

6 havonta szükséges a karbantartást elvégezni. Ellenőrizze a tisztaságot és a működést. Ha az egységben szennyeződés, nedvesség, rovar vagy más idegen anyag van, húzza ki a hálózathoz, és tisztítsa meg a kártyát és a házat.

A tisztítás után ismételje meg a kezdeti teszteljarást.

Ha a nyomtatott áramköri lapon bármilyen korróziót észlel, mérlegelje, hogy szükséges-e kicserélni magát a kártyát. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor jó állapotban van-e.

21 Ártalmatlanítás



A terméket csak képzett műszaki személyzet szerelheti le, a termék megfelelő és biztonságos eltávolításához szükséges eljárások betartásával. Ez a termék számos különféle összetevőt tartalmaz. Néhány anyag ezek közül újrahasznosítható, másokat viszont az adott termékkategóriára vonatkozó helyi jogszabályokban megjelölt újrahasznosító vagy hulladékkezelő létesítményben kell megfelelően ártalmatlanítani.

A terméket ne dobja ki háztartási szemébe. Vegye figyelembe a szelektív hulladékgyűjtésről a helyi törvényi szabályzás előírásait, vagy juttassa vissza a terméket a forgalmazónak, ha hasonló más terméket vásárol.

A helyi jogszabályok értelmében a termék helytelen ártalmatlanítása esetén súlyos bírságok szabhatók ki.

FIGYELEM! A termék egyes részei környezetre ártalmas vagy veszélyes anyagokat tartalmazhatnak, amelyek károsíthatják a környezetet vagy veszélyeztethetik az egészséget, ha nem a megfelelő módon semmisítik meg a terméket.

22 További információk és elérhetőségek

A ROGER TECHNOLOGY a jelen kiadványhoz kapcsolódó összes jog kizárólagos tulajdonosa.

A ROGER TECHNOLOGY fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen módosítást végrehajtson. A ROGER TECHNOLOGY kifejezett előzetes engedélye nélkül tilos a dokumentum másolása, szkennelése vagy bármilyen módosítása.

A ROGER TECHNOLOGY fenntartja a jogot a termék módosítására vagy tökéletesítésére, ami nem vonja maga után az FW verziójának módosítását.

A kezelési útmutató átdolgozásának hiányában úgy értelmezhető, hogy ezek az utasítások érvényesek erre és a vezérlőegység későbbi FW verzióira is.

Ez a használati útmutató és a telepítőnek szóló figyelmeztetések nyomtatott formában vannak, és a terméket tartalmazó dobozban található meg.

A dokumentáció digitális változata (PDF) és a jövőbeni frissítések elérhetők a www.rogertechnology.com/B2B weboldalunk fenntartott részén, az Önkiszolgáló részben.

A ROGER TECHNOLOGY ÜGYFÉLSZOLGÁLATA:

ügyintézés: hétfőtől péntekig
08:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Telefonszám: +39 041 5937023
E-mail: service@rogertechnology.it
Skype: service_rogertechnology

Bármilyen problémához támogatás kérése, vagy bármilyen más, az automatizált rendszerrel kapcsolatos kérdés esetén, kérjük, töltsse ki a "JAVÍTÁSOK" internetes űrlapot a www.rogertechnology.com/B2B weboldalunkon az "Önkiszolgáló" részben.

EK-megfelelőségi nyilatkozat

Alulírott Dino Florian, a Roger Technology jogi képviselője - Via Botticelli 8, 31021 Magliano V.to (TV) KIJELENTI, hogy a B70/2ML digitális vezérlőegység megfelel a közösségi irányelvek által megállapított rendelkezéseknek:

--2014/35/EU LVD irányelv
--2014/30/EU EMC irányelv
--2014/53/EU RED irányelv
--2011/65/EU RoHS irányelv

Az év utolsó két számjegye, amikor a jelölést alkalmazták: € 20.

Helyszín: Magliano V.to

Dátum: 07-05-2020

Aláírás

1 Advertencias generales



¡ATENCIÓN! INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES ES IMPORTANTE PARA LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS RESPETAR ESTAS INSTRUCCIONES CONSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES

Este manual de instalación está dirigido exclusivamente a personal cualificado.

 El incumplimiento de las indicaciones contenidas en este manual puede ocasionar graves lesiones personales o daños al equipo.

ROGER TECHNOLOGY declina cualquier responsabilidad que deriva de un uso inoportuno o distinto al que se ha destinado e indicado en el presente manual.

La instalación, las conexiones eléctricas y las regulaciones deben ser efectuadas por personal cualificado aplicando las buenas prácticas y respetando la normativa vigente.

Leer detenidamente las instrucciones antes de comenzar la instalación del producto.

Una instalación errónea puede ser fuente de peligro.

Antes de empezar la instalación, comprobar si el producto se encuentra en perfectas condiciones: en caso de dudas, no utilizar el producto y dirigirse al personal profesionalmente cualificado.

No instalar el producto en ambientes y atmósferas explosivos: la presencia de gases o de humos inflamables constituyen un grave peligro para la seguridad.

Antes de instalar la motorización, realizar todas las modificaciones estructurales relativas a los laterales de seguridad y a la protección o delimitación de todas las zonas sujetas a aplastamientos, cizallamientos, arrastre o cualquier peligro en general.

¡ATENCIÓN!: asegurarse de que la estructura existente sea lo suficientemente robusta y estable.

ROGER TECHNOLOGY no asume ninguna responsabilidad por el incumplimiento de las buenas prácticas en la construcción de dispositivos a motorizar, ni por las deformaciones producidas por el uso.

Los dispositivos de seguridad (fotocélulas, laterales sensibles, paradas de emergencia, etc.) se deben instalar teniendo presente: las normativas y las directivas vigentes, los criterios de buenas prácticas, el ambiente de instalación, la lógica de funcionamiento del sistema y las fuerzas que ejercen la puerta o cancela motorizadas.

Los dispositivos de seguridad deben proteger las posibles zonas de aplastamiento, cizallamiento, arrastre y peligros en general, de la puerta o cancela motorizadas; el instalador debe controlar y asegurarse que las hojas que se desplazan no tengan aristas filosas o puedan provocar cizallamientos y/o arrastre.

Asegúrese de que se evita el atrapamiento entre la parte guiada y las partes fijas circundantes debido al movimiento de apertura de la parte guiada.

Si del análisis de los riesgos surge la necesidad, instalar bordes sensibles deformables en la parte móvil.

Tener presente que, tal como se ha especificado en la norma UNI EN 12635, se deben respetar y controlar si es necesario todos los requisitos de las normas EN 12604 y EN 12453.

Las normas europeas EN 12453 y EN 12445 establecen los requisitos mínimos concernientes a la seguridad en el uso de puertas y cancelas automáticas. En especial, establecen el uso de la limitación de las fuerzas y de los dispositivos de seguridad (plataformas sensibles, barreras inmateriales, funcionamiento con hombre presente, etc.) para detectar la presencia de personas o cosas que impidan su impacto en cualquier circunstancia.

El instalador debe medir las fuerzas de impacto y seleccionar en la central de mando los valores de velocidad y par para que la puerta o cancela motorizadas respeten los límites establecidos por las normas EN 12453 y EN 12445.


ROGER TECHNOLOGY no asume ninguna responsabilidad en caso de instalar componentes incompatibles que afecten la seguridad y el buen funcionamiento de la máquina.

Si está activa la función de hombre presente, el instalador deberá establecer la distancia máxima de parada o el uso alternativo de un borde deformable de goma, la velocidad de cierre de la barrera y en general, todas las medidas definidas por las normas de aplicación. Se informa además, que si se utiliza un medio de mando fijo, se lo debe colocar en una posición que garantice el control y el funcionamiento del automatismo y que tanto el tipo de mando como el tipo de uso, deben respetar la norma UNI EN 12453 parte 1 (con las siguientes restricciones: mando de tipo A o B y tipo de uso 1 o 2).

Si se utiliza la función de hombre presente, alejar del automatismo las personas que se encuentren en el radio de acción de las partes en movimiento; instalar los mandos directos a una altura mínima de 1,5 m en una zona no accesible al público, además, excepto si el dispositivo está bajo llave, su colocación debe permitir la vista directa de la parte motorizada y estar alejada de las partes en movimiento.

Aplicar las señalizaciones previstas por las normas vigentes para identificar las zonas peligrosas.

Cada instalación debe tener a la vista las características de la puerta o cancela motorizadas, conforme a la norma EN 13241-1:2001 y siguientes modificaciones.

 Montar un interruptor o seccionador omnipolar en la red de alimentación eléctrica con distancia de apertura de los contactos igual o superior a 3 mm; colocar el seccionador en la posición de OFF y desconectar las eventuales baterías tampón, antes de iniciar cualquier operación de limpieza o mantenimiento. Comprobar que línea arriba de la instalación eléctrica haya un interruptor diferencial con un umbral de 0,03 y una protección de sobrecorriente adecuados, de conformidad con las prácticas de la buena técnica y las normativas vigentes. Cuando sea necesario, conectar el automatismo a una instalación de puesta a tierra eficiente, realizada según las normativas vigentes en materia de seguridad. Manipular las partes electrónicas con brazaletes conductivos antiestáticos

conectados a tierra.

Utilizar solo recambios originales para la reparación o la sustitución de los productos.

El instalador debe facilitar toda la información relacionada con el funcionamiento automático, manual y de emergencia, puerta o cancela motorizadas, y entregar al usuario las instrucciones de uso.

No intervenir cerca de las bisagras u órganos mecánicos en movimiento.

No permanecer en el radio de acción de la puerta o cancela motorizadas mientras están en marcha.

No oponerse al movimiento de la puerta o cancela motorizadas ya que se podrían provocar situaciones de peligro.

La puerta o cancela motorizadas pueden ser utilizadas por niños mayores de 8 años y por personas con una reducida capacidad física, sensorial o mental, o sin experiencia o el conocimiento necesarios, siempre que estén vigilados o que hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y hayan comprendido los posibles peligros.

Los niños tienen que estar vigilados para cerciorarse de que no jueguen con el aparato ni se detengan en el radio de acción de la puerta o cancela motorizadas. Mantener fuera del alcance de los niños los radiocontroles y/o cualquier otro dispositivo de mando, para impedir que la puerta o cancela puedan accionarse involuntariamente.

En caso contrario podrían provocarse situaciones de peligro.

Cualquier reparación o intervención técnica debe ser realizada por personal cualificado.

Solo el personal cualificado puede realizar las tareas de limpieza y mantenimiento.

En caso de fallo o funcionamiento incorrecto del producto, apagar el interruptor de alimentación, evitando cualquier intento de reparación o actuación directa y dirigirse exclusivamente a personal cualificado.










El material del embalaje (plástico, poliestireno, etc.) no se debe desechar en el medio ambiente y debe mantenerse fuera del alcance de los niños porque es una fuente de peligro potencial.

Eliminar y reciclar los elementos del embalaje conforme a las disposiciones vigentes.

Es preciso conservar estas instrucciones y transmitir las a quien pudiera utilizar la instalación más adelante.

2 Símbolos

A continuación se indican los símbolos utilizados en el manual o en las etiquetas del producto y sus significados.

	Peligro genérico. Importante información de seguridad. Señala operaciones o situaciones donde el personal encargado debe prestar mucha atención.
	Peligro tensión peligrosa. Señala operaciones o situaciones donde el personal encargado debe prestar mucha atención a las tensiones peligrosas.
	Información útil. Señala la presencia de información útil para la instalación.
	Consulta instrucciones de instalación y de uso. Señala que se debe consultar obligatoriamente el manual o el documento original, el cual debe estar al alcance de todos y ser conservado en perfectas condiciones.
	Puntos de conexión de la puesta a tierra de protección.
	Indica el rango de temperatura admitido.
	Corriente alterna (CA)
	Corriente continua (CC)
	Símbolo que indica que el producto se debe eliminar según la directiva RAEE, ver capítulo 21.

3 Descripción del producto

La central **B70/2ML** de 24 V controla en modo sensorless 1 o 2 motores ROGER brushless para aplicaciones en hojas de tamaño mediano, para uso residencial.

 **Atención a la configuración del parámetro R1. Una configuración incorrecta puede provocar anomalías en el funcionamiento del automatismo.**

Utilice el mismo tipo de motores para las dos hojas en las instalaciones de automatismos de dos hojas batientes. Regule oportunamente la velocidad, la ralentización y el retraso de apertura y cierre en función del tipo de instalación, prestando atención a la superposición correcta de las hojas.

ROGER TECHNOLOGY declina cualquier responsabilidad que deriva de un uso inoportuno o distinto al que se ha destinado e indicado en el presente manual.



Es aconsejable utilizar accesorios, dispositivos de mando y de seguridad ROGER TECHNOLOGY. En especial, se aconseja instalar fotocélulas de la serie **F4ES** o **F4S**.

 **Para más información consultar el Manual de instalación del automatismo.**

4 Actualización de la versión P1.05

1. Mejora del control del par del motor AYRON.
2. Mejora de la gestión del fototest.
3. Añadida la gestión del dispositivo IP B74/BCONNECT controlable a través del navegador Roger BCONNECT, para la gestión completa vía IP, a través de la conexión en red WiFi, de las centrales B70/2ML. La conexión es posible cerca de la instalación de la automatización con la funcionalidad de punto de acceso proporcionada directamente por B74/BCONNECT (conexión punto a punto) o a través del registro y la activación a la nube Roger Technology con la posibilidad de gestionar todas las características de la unidad de control de forma remota a través del navegador web.
4. Posibilidad de actualización del FW de la unidad central en modo punto a punto (en el lugar de instalación), o a través del navegador (a distancia a través de la nube o desde otro dispositivo conectado a la misma red).
5. Se ha añadido el modo de "asistencia remota" y la gestión de la automatización con "funciones de emergencia" habilitadas y gestionadas por el navegador web.
6. Habilitado también el comando PED para realizar la recuperación de la posición.
7. Mejora de la gestión de las costillas sensibles de 4,1 kOhm (ajustando los par. 73 y 74 al valor 12).

5 Características técnicas del producto

	B70/2ML	B70/2ML/115
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	230 Vac ± 10% 50 Hz	115 Vac ± 10% 50/60 Hz
POTENCIA MÁXIMA ABSORBIDA	150 W	
POTENCIA EN EL ARRANQUE	350 W	
FUSIBLES	F1 = F3,15A (5x20 mm) protección alimentación accesorios F2 = F15A (5x20 mm) protección del circuito de potencia motores F3 = T1A (5x20 mm) protección primaria transformador	
MOTORES QUE PUEDEN CONECTARSE	2	
ALIMENTACIÓN DEL MOTOR	24 Vdc	
TIPO DE MOTOR	brushless sinusoidal (ROGER BRUSHLESS)	
TIPO DE CONTROL DEL MOTOR	"sensorless" por campo orientado (FOC), sin sensor	
POTENCIA NOMINAL MOTOR	40 W	
POTENCIA MÁXIMA MOTOR	110 W	
POTENCIA MÁXIMA INTERMITENTE	25 W (24 Vdc)	
LUZ INTERMITENTE	50%	
POTENCIA MÁXIMA LUZ DE CORTESÍA	100 W 230 V~ - 40 W 24 V~ / === (contacto puro)	
POTENCIA LUZ CANCELA ABIERTA	3 W 24 V===	
POTENCIA MÁXIMA ELECTROCERRADURA	15 W 12 V=== (media tensión) (*)	
POTENCIA SALIDA ACCESORIOS	10 W 24 V=== (400 mA)	
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	 -20°C  +55°C	
GRADO DE PROTECCIÓN	IP54	
DIMENSIONES DEL PRODUCTO	Dimensiones en mm 112x175 Peso: 0,23 kg	

(*) La salida de la cerradura eléctrica proporciona una tensión nominal de 24Vcc (máx. 30Vcc) modulada al 50% (50% ON, 50% OFF). Por lo tanto, el dispositivo a conectar debe ser capaz de soportar una tensión máxima de 30Vcc.




La suma del consumo de todos los accesorios conectados no debe exceder los datos de potencia máximos indicados en la tabla. Los datos se garantizan SÓLO con accesorios originales ROGER TECHNOLOGY. El uso de otros accesorios no originales puede causar un mal funcionamiento. ROGER TECHNOLOGY no acepta ninguna responsabilidad por la instalación incorrecta o no conforme.

Todas las conexiones están protegidas por fusibles, véase la tabla. La luz de cortesía necesita un fusible externo.

6 Descripción de las conexiones

6.1 Instalación básica



Es responsabilidad del instalador verificar la idoneidad de los cables en relación con los dispositivos utilizados en la instalación y sus características técnicas.

		Cable aconsejado
1	Alimentación	Cable aislamiento doble tipo H07RN-F 3x1,5 mm ²
2	Motor 1	Cable 3x2,5 mm ² (max 10 m) - 3x4 mm ² (max 30 m) *
	Motor 2	Cable 3x2,5 mm ² (max 10 m) - 3x4 mm ² (max 30 m)
3	Fotocélulas - Receptor F4ES/F4S	Cable 5x0,5 mm ² (max 20 m)
4	Fotocélulas - Transmisor F4ES/F4S	Cable 3x0,5 mm ² (max 20 m)
5	Intermitente a LED FIFTHY/24 Alimentación 24V dc	Cable 2x1 mm ² (max 10 m)
6	Antenna	Cable 50 Ohm RG58 (max 10 m)
7	Selector de llave R85/60	Cable 3x0,5 mm ² (max 20 m)
	Teclado de código numérico H85/TTD - H85/TDS (conexión de H85/DEC - H85/DEC2)	Cable 2x0,5 mm ² (max 30 m)
	H85/DEC - H85/DEC (conexión de central)	Cable 4x0,5 mm ² (max 20 m) El número de conductores aumenta cuando se utiliza más de un contacto de salida en H85/DEC - H85/DEC
8	Luz cancela abierta Alimentación 24V DC 3W max	Cable 2x0,5 mm ² (max 10 m)
9	Luz de cortesia (contacto puro) Alimentación 230 Vac (100 W max)	Cable 2x1 mm ² (max 20 m)

* solo para instalaciones en BOX



SUGERENCIAS: Para las instalaciones existentes es recomendable controlar la sección y las condiciones (buen estado) de los cables.


6.2 Conexiones eléctricas

Montar un interruptor o seccionador omnipolar en la red de alimentación eléctrica con distancia de apertura de los contactos igual o superior a 3 mm; colocar el seccionador en la posición de OFF y desconectar las eventuales baterías tampón, antes de iniciar cualquier operación de limpieza o mantenimiento.

Comprobar que línea arriba de la instalación eléctrica haya un interruptor diferencial con un umbral de 0,03 y una protección de sobrecorriente adecuados, de conformidad con las prácticas de la buena técnica y las normativas vigentes.

Utilizar un cable eléctrico tipo H07RN-F 3G1,5 para la instalación de AYRON o H07RN-F 2G1,5 para la instalación de la caja y conectarlo a los bornes L (marrón), N (azul), \oplus (amarillo/verde) situados dentro del contenedor de la unidad de control.

Pelar el cable de alimentación solamente a la altura del borne (fig. 1-2) y fijarlo con el sujetacables. Comprobar con un tester la tensión en voltios en la conexión de la alimentación primaria.








Para que los automatismos Brushless funcionen perfectamente, la tensión de alimentación de red primaria debe ser como mínimo de:

- 230 Vca $\pm 10\%$ para central B70/2ML.
- 115 Vca $\pm 10\%$ para central B70/2ML/115.

Si la tensión medida no responde a los datos indicados anteriormente o es inestable, es posible que el automatismo NO trabaje eficientemente.

i Efectuar las conexiones a la red de distribución eléctrica y a eventuales otros conductores de baja tensión, en la parte extrema del cuadro eléctrico, de forma independiente y separada de las conexiones a los dispositivos de mando y seguridad (SELV = Safety Extra Low Voltage). Asegurarse de que los conductores de la alimentación eléctrica de red y los conductores de los accesorios (24 V) estén separados.

Los cables deben estar doblemente aislados, pelarlos cerca de los bornes de conexión y bloquearlos con abrazaderas no suministradas por la empresa.

	DESCRIPCIÓN
	Instalación en el motor de AYRON. Conexión a la red de alimentación 230 Vac $\pm 10\%$ 50Hz. Fusible 5x20 T1A.
	Instalación en la caja. Conexión a la red de alimentación 230 Vac $\pm 10\%$ 50Hz (115 Vac $\pm 10\%$ 60Hz). Fusible 5x20 T1A.
	Entrada de la alimentación desde transformador (o desde cargador de batería B71/BC, si lo hubiera). NOTA: El cableado llega realizado de fábrica por ROGER TECHNOLOGY.
X-Y-Z 	Conexión al MOTOR 1 ROGER brushless. ¡Atención! Si el motor gira en sentido contrario será suficiente intercambiar dos de los tres cables de conexión del motor. Controle las conexiones de la fig. 1.
Z-Y-X 	Conexión al MOTOR 2 ROGER brushless. ¡Atención! Si el motor gira en sentido contrario será suficiente intercambiar dos de los tres cables de conexión del motor. Controle las conexiones de la fig. 1.

7 Comandos y accesorios

Las indicaciones de seguridad con contacto N.C., si no se instalan tendrán que conectarse en puente a los bornes COM, o deshabilitarse modificando los parámetros 50, 51, 53, 54, 73 y 74.

LEYENDA:


N.A. (Normalmente Abierto).

N.C. (Normalmente Cerrado).

CONTACTO	DESCRIPCIÓN
9 (COR)  10	Salida para conexión a la luz de cortesía (contacto puro) 230 Vac 100 W - 24 Vac/dc 40 W (fig. 3).
9 (COR)  10	Contacto puro de señalización de: <ul style="list-style-type: none"> • unidad de control en alarma/fallo en la alimentación de la batería (batería baja); • cancela completamente abierta/cancela completamente cerrada (fig. 3). La modalidad de funcionamiento de la salida COR es administrada por el parámetro IB . El nivel de tensión de la batería se puede configurar a través del parámetro B5 .
20(+LAM)  19(COM)	Conexión del intermitente (24 Vdc - intermitencia 50%) (fig. 2). Se pueden seleccionar la configuración de preintermitencia con el Parámetro B5 y los modos de intermitencia con el parámetro 7B .
22(+ES)  21(COM)	Entrada para conexión de electrocerradura (12Vdc 15W) (fig. 2). El funcionamiento de electrocerradura se regula con el parámetro 2B - 29 . Vmedia=12Vdc, Vmax=30Vdc; véase la tabla "CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO" en la página 146
18(+24V)  19(COM)	Alimentación para dispositivos exteriores; véase la tabla "CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO" en la página 146
11(SC)  12(COM)	Conexión testigo cancela abierta 24 Vdc 3 W (ver fig. 2) El funcionamiento del testigo se regula con el parámetro AB .
11(SC)  12(COM)	Conexión para test de fotocélulas y/o economizador de baterías (fig. 5 y 6). La alimentación de los transmisores (TX) de las fotocélulas puede conectarse al borne 20(SC). Seleccione el parámetro AB 02 para activar la función de test. Cada vez que recibe un comando la centralita apaga y enciende las fotocélulas para comprobar el cambio correcto de estado del contacto. Además puede conectarse la alimentación de todos los dispositivos exteriores (excluido receptor radio exterior) para reducir el consumo de las baterías (si las hubiera). seleccione los parámetros AB 03 y AB 04 . ¡ATENCIÓN! Si se utiliza el contacto 20(SC) para el test de fotocélulas o el funcionamiento de economizador de baterías, ya no se podrá conectar un testigo de cancela abierta.
24(FT2)  23(COM)	Entrada (N.C. o 8.2 kOhm) para conexión de las fotocélulas FT2 (fig. 4, 5 y 6). Le fotocélulas llegan configuradas de fábrica de la manera siguiente: <ul style="list-style-type: none"> - 53 00. La fotocélula FT2 está deshabilitada durante la apertura. - 54 00. La fotocélula FT2 está deshabilitada durante el cierre. - 55 01. Si la fotocélula FT2 está bloqueada, la cancela se abre al recibir un comando de apertura. - 57 00. Contacto de entrada N. C. (normalmente cerrado). Si las fotocélulas no están instaladas, conecte en puente los bornes 24(FT2) - 23(COM) o seleccione los parámetros 53 00 y 54 00. ¡ATENCIÓN! En especial, se aconseja instalar fotocélulas de la serie R90/F4ES, G90/F4ES o T90/F4S .
25(FT1)  23(COM)	Entrada (N.C. o 8.2 kOhm) para conexión de las fotocélulas FT1 (fig. 4, 5 y 6). Le fotocélulas llegan configuradas de fábrica de la manera siguiente: <ul style="list-style-type: none"> - 50 00. La fotocélula actúa solo durante la fase de cierre. Se ignorará en la fase de apertura. - 51 02. Durante el cierre la actuación de la fotocélula provoca la inversión del movimiento. - 52 01. Si la fotocélula FT1 está bloqueada, la cancela se abre al recibir un comando de apertura. - 57 00. Contacto de entrada N. C. (normalmente cerrado). Si las fotocélulas no están instaladas, conecte en puente los bornes 25(FT1) - 23(COM) o seleccione los parámetros 50 00 y 51 02. ¡ATENCIÓN! En especial, se aconseja instalar fotocélulas de la serie R90/F4ES, G90/F4ES o T90/F4S .
28(ISEL)  26(COM)	Entrada seleccionable que podrá configurarse como: <ul style="list-style-type: none"> - entrada reloj ORO (contacto N.A.): configurando par. 60 a 00 - entrada borde sensible COS (contacto N.C.): configurando par. 60 a 01

CONTACTO	DESCRIPCIÓN
27(ST)  26(COM)	Entrada de comando de STOP (N.C. o 8.2 kOhm). La apertura del contacto de seguridad provoca la parada del movimiento. NOTA: el contacto llega conectado con puente de fábrica por ROGER TECHNOLOGY. El contacto se configura en la fábrica con los ajustes siguientes: - 57 00. Contacto de entrada N. C. (normalmente cerrado).
35 (ANT)  17	Conexión enchufable de la antena para receptor de radio. Si se utiliza la antena exterior, utilice cable RG58; longitud máxima aconsejada: 10 m. NOTA: no efectúe empalmes en el cable.
16(AP)  17(COM)	Entrada del comando de apertura (N.A.). ¡ATENCIÓN! la activación persistente del mando de apertura no permite el cierre automático; el recuento del tiempo de cierre automático vuelve a comenzar al soltar el mando de apertura.
15(CH)  17(COM)	Entrada del comando de cierre (N.A.).
14(PP)  17(COM)	Entrada del comando paso a paso (N.A.). El funcionamiento del testigo se regula con el parámetro P4.
13(PED)  17(COM)	Entrada del comando de apertura (N.A.). En los automatismos de dos hojas batientes, con la configuración de fábrica la apertura parcial provoca la apertura total de la HOJA 1. En los automatismos de una hoja batiente, con la configuración de fábrica, la apertura parcial es un 50% de la apertura total.
RECEIVER CARD	Conector enchufable para receptor de radio. La central lleva configuradas de fábrica dos funciones de mando a distancia por radio: <ul style="list-style-type: none"> • PR1 - comando de paso a paso (que puede modificarse con el parámetro 75). • PR2 - comando de apertura parcial (que puede modificarse con el parámetro 77).
CARGADOR DE BATERÍAS B71/BC	(Fig. 8-9) En caso de no haber tensión de red, la central es alimentada por las baterías, la pantalla muestra bA-E y la luz destellante se activa con frecuencia reducida, hasta que la línea eléctrica queda restablecida o cuando la tensión de las baterías desciende por debajo del umbral de seguridad. En la pantalla aparece bE-L 0 (Batería baja) y la central no acepta ningún comando. Si la alimentación eléctrica de la red se interrumpe cuando la cancela está moviéndose, ésta se para y a los 2 s reanuda automáticamente la maniobra interrumpida.
KIT DE BATERÍAS 2x12 Vdc 1,2 Ah (B71/BC/INT) * 2x12 Vdc 4,5 Ah (B71/BC/EXT) Sólo tipo AGM * solo para instalaciones en BOX	Se suministran dos kits de baterías (fig. 10): 2 baterías de 12 Vcc 1,2 Ah para instalar en el automatismo. 2 baterías de 12 Vcc 4,5 Ah para instalar en un cárter exterior. Para reducir el consumo de las baterías se puede conectar el positivo de la alimentación de los transmisores de las fotocélulas al borne SC (véase fig. 5-6). Seleccione RB 03 o RB 04. De esta forma, cuando la cancela está completamente abierta o completamente cerrada, la central interrumpe la alimentación de los dispositivos.
	¡ATENCIÓN! para la recarga, las baterías deben estar siempre conectadas al central electrónica. Controle periódicamente, como mínimo cada 6 meses, la eficacia de las baterías.
	Para más información, consulte el manual de instalación del cargador de baterías B71/BC .
WIFI	Conector para el dispositivo B74/BCONNECT WiFi IP. Este dispositivo IP permite, mediante cualquier navegador de Internet, la gestión completa de la central tanto en proximidad (conexión punto a punto) como a través de la nube (conexión remota).

8 Teclas de función y pantalla



TECLA	DESCRIPCIÓN
UP ▲	Parámetro siguiente
DOWN ▼	Parámetro anterior
+	Incremento de 1 del valor del parámetro
-	Decremento de 1 del valor del parámetro
PROG	Programación del recorrido
TEST	Activación en modo TEST

- Pulsar las teclas UP ▲ y/o DOWN ▼ para ver el parámetro que se ha de modificar.
- Con las teclas + e - modificar el valor del parámetro. El valor empieza a parpadear.
- Manteniendo pulsada la tecla + o la tecla -, se activa el desplazamiento rápido de los valores, consiguiendo una variación más rápida.
- Para guardar el valor seleccionado, esperar unos segundos, o desplazarse sobre otro parámetro con las teclas UP ▲ o DOWN ▼. La pantalla parpadea rápidamente indicando que se ha guardado la nueva configuración.
- La modificación de los valores puede realizarse solo con el motor parado. Los parámetros podrán consultarse en cualquier momento.

9 Encendido o puesta en servicio

Alimentar la centralita de mando.

En la pantalla aparece durante unos momentos la versión del firmware de la centralita.

Versión instalada P1.05.



Inmediatamente después, en la pantalla aparece el modo de estado de comandos e indicaciones de seguridad. Véase capítulo 7.


10 Modo de funcionamiento de la pantalla

10.1 Modos de visualización de los parámetros

PARÁMETRO	VALOR DEL PARÁMETRO
A.1.	01

Para las descripciones detalladas de los parámetros hay que consultar los capítulos 12.

10.2 Modos de visualización de indicaciones de seguridad y comandos



ESTADOS DE LOS COMANDOS:

Las indicaciones de los comandos (segmentos AP=abre, PP=paso a paso, CH=cierra, PED=apertura parcial, ORO=reloj) normalmente están apagados. Se encienden al recibir un comando (ejemplo: cuando se ejecuta un comando de paso a paso se enciende el segmento PP).

ESTADO DE LAS INDICACIONES DE SEGURIDAD:

Las indicaciones de seguridad (segmentos FT1/FT2=fotocélulas, COS = borde sensible, STOP) normalmente están encendidas. Si están apagadas significa que están en estado de alarma o que no están conectadas.

Si parpadean significa que han sido deshabilitadas por un parámetro específico.


* NOTA: el segmento ORO es gestionado solo si par. 50 00; el segmento COS solo si par. 50 01

10.3 Modo de TEST

El modo de TEST permite comprobar a simple vista la activación de los comandos y de las indicaciones de seguridad. El modo se activa pulsando la tecla TEST con el automatismo parado. Si la cancela está moviéndose, la tecla TEST provoca una PARADA. Al volver a pulsar la tecla se habilita el modo de TEST.


El intermitente y el piloto que indica que la cancela está abierta se encienden durante un segundo, cada vez que se activa un comando o un dispositivo de seguridad.

A la izquierda de la pantalla aparece el estado de los comandos SOLO si están activos, durante 5 s (AP, CH, PP, PE, OR). Por ejemplo si se activa la apertura, en la pantalla aparecerá AP:



A la derecha de la pantalla aparece el estado de las indicaciones de seguridad/entradas. El número del borne de la indicación de seguridad en estado de alarma parpadeará.

Ejemplo: contacto de STOP en condición de alarma.



00	Ninguna indicación de seguridad en estado de alarma.
27	STOP.
28	Borde sensible COS (si está habilitado con par. 50 configurado en 01).
25	Fotocélula FT1.
24	Fotocélula FT2.

NOTA: Si uno o varios contactos están abiertos, la cancela no se abre ni se cierra.

Si hay más de una indicación de seguridad en estado de alarma, tras solucionar el problema de la primera, aparece la alarma de la segunda y así sucesivamente.


Para interrumpir el modo de test, vuelva a pulsar la tecla de TEST.

A los 10 s de inactividad, en la pantalla vuelve a aparecer el estado de los comandos y de las indicaciones de seguridad.

10.4 Modo Stand By

El modo se activa a los 30 m de inactividad. El LED POWER parpadea lentamente.

Para reactivar la centralita pulse una de las teclas UP ▲, DOWN ▼, +, -.







11 Aprendizaje del recorrido

i Para conseguir un funcionamiento correcto es necesario efectuar el aprendizaje del recorrido.


11.1 Antes de actuar

1. Seleccione el modelo del automatismo instalado con el parámetro *R1*.

LEYENDA:  MOTOR HIGH SPEED

SELECCIÓN	MODELO	TIPO MOTOR	CONFIGURACIONES
<i>R1 01</i>	SERIE AYRON 		NOTA: para hojas de hasta 2,5 m
<i>R1 02</i>	BE20/200 	-	NOTA: para hojas de hasta 3 m
	MONOS4 	-	NOTA: para hojas de hasta 4 m

2. Seleccione el número de motores instalados con el parámetro *70*. El parámetro de fábrica está configurado para dos motores.




3. Compruebe que **no** se ha habilitado la función con hombre presente (*A7 00*).




4. Incluye topes mecánicos para apertura y cierre.

5. Ponga la cancela en posición de cierre. Las hojas han de apoyarse a los topes mecánicos.

6. Pulse la tecla TEST (véase modo TEST en el capítulo 8) y compruebe el estado de los comandos y de las indicaciones de seguridad. Si no están instaladas las indicaciones de seguridad, hay hacer un contacto de puente o deshabilitarlas del parámetro correspondiente (*50, 51, 53, 54, 73 y 74*).



11.2 Procedimiento de aprendizaje:



- Pulse la tecla PROG durante 4 s, en la pantalla aparecerá **AP P-**.
- Vuelva a pulsar la tecla **PROG**. En la pantalla aparecerá **RU t0**.
- El MOTOR 1 emprende una maniobra de apertura a baja velocidad.
- Después del tiempo de retraso configurado por el parámetro 25 (de fábrica llega con la configuración de 3 s) el MOTOR 2 activa la maniobra de apertura.
- Al llegar al tope mecánico de apertura, la cancela se para momentáneamente. En el visor parpadea **RU t0** durante 2 s.
- Cuando **RU t0** vuelve a aparecer fijo en el visor, primero cierra el MOTOR 2 y, después del tiempo de retraso configurado por el parámetro 25 (de fábrica llega con la configuración de 5 s), cierra el MOTOR 1 hasta llegar a los topes mecánicos de cierre.

Si el procedimiento de aprendizaje ha terminado correctamente, la pantalla pasa al modo de visualización de los comandos y de las indicaciones de seguridad.

Si en la pantalla aparecen los mensajes de error siguientes, repita procedimiento de aprendizaje:

- **RP PE**: error de aprendizaje. Pulse la tecla TEST para borrar el error y comprobar el dispositivo de seguridad en condición de alarma.
- **RP PL**: error de longitud de la carrera. Pulse la tecla TEST para borrar el error y comprobar que las dos hojas estén completamente cerradas, antes de efectuar un nuevo aprendizaje.



Para más información véase el capítulo 15 "Señalización de alarmas y anomalías".

12 Índice de los parámetros

PARÁM.	VALOR DE FÁBRICA	DESCRIPCIÓN	PÁGINA
A1	VER CAPÍTULO 11	Selección del modelo de automatismo	158
A2	00	Cierre automático después del tiempo de pausa (desde cancela completamente abierta)	158
A3	00	Cierre automático tras una interrupción de alimentación eléctrica (black-out)	158
A4	00	Selección del funcionamiento de mando paso a paso (PP)	158
A5	00	Preintermitencia	158
A6	00	Función de comunidad en el mando de apertura parcial (PED)	158
A7	00	Habilitación de la función con hombre presente	158
A8	00	Testigo de cancela abierta / función de test fotocélulas y "battery saving"	159
I1	04	Regulación de la deceleración MOTOR 1 en apertura y cierre	159
I2	04	Regulación de la deceleración MOTOR 2 en apertura y cierre	159
I3	10	Regulación del control de la posición de la HOJA 1	159
I4	10	Regulación del control de la posición de la HOJA 2	159
I5	99	Regulación de apertura parcial (%)	159
I8	00	Tipo de señalización proporcionada por la salida COR	159
I9	00	Regulación del avance de parada del MOTOR 1 respecto al tope de apertura	159
I20	00	Regulación del avance de parada del MOTOR 2 respecto al tope de apertura	159
21	30	Regulación del tiempo de cierre automático	160
22	00	Habilitación gestión apertura con exclusión del cierre automática	160
25	03	Regulación del tiempo de retraso de apertura del MOTOR 2	160
26	05	Regulación del tiempo de retraso de cierre del MOTOR 1	160
27	03	Regulación del tiempo de inversión después de la intervención del borde sensible o de la detección de obstáculos (antiplastamiento).	160
28	00	Selección del modo de la cerradura eléctrica	160
29	00	Habilitación de la electrocerradura	160
30	07	Regulación del par motor	160
31	15	Regulación de la sensibilidad de la fuerza de impacto contra los obstáculos MOTOR 1	161
32	15	Regulación de la sensibilidad de la fuerza de impacto contra los obstáculos MOTOR 2	161
33	10	Regulación del par MOTOR 2	161
34	08	Regulación de la aceleración al empezar en apertura y cierre MOTOR 1	161
35	08	Regulación de la aceleración al empezar en apertura y cierre MOTOR 2	161
38	00	Habilitación del cuerpo de desbloqueo (martilleo)	161
40	04	Regulación de la velocidad en apertura (%)	161


PARÁM.	VALOR DE FÁBRICA	DESCRIPCIÓN	PÁGINA
41	04	Regulación de la velocidad en cierre (%)	161
43	00	Regulación del espacio de acercamiento del MOTOR 1 en APERTURA y CIERRE	161
44	00	Regulación del espacio de acercamiento del MOTOR 2 en APERTURA y CIERRE	161
49	01	Configuración del número de intentos de cierre automático después de la acción del borde sensible o de la detección de obstáculos (antiplastamiento)	161
50	00	Configuración del modo de funcionamiento de la fotocélula de apertura (FT1)	161
51	02	Configuración del modo de funcionamiento de la fotocélula en la fase de cierre (FT1)	162
52	01	Modo de funcionamiento de la fotocélula (FT1) con cancela cerrada	162
53	00	Configuración del modo de funcionamiento de la fotocélula de apertura (FT2)	162
54	00	Configuración del modo de funcionamiento de la fotocélula en la fase de cierre (FT2)	162
55	01	Modo de funcionamiento de la fotocélula (FT2) con cancela cerrada	162
56	00	Habilitación del comando de cierre a los 6 s de la actuación de la fotocélula (FT1-FT2)	162
57	00	Selección del tipo de contacto (N.C. o bien 8k2 Ohm) en las entradas FT1/FT2/ST	162
58	00	Selección del tipo de prueba de las fotocélulas en la entrada FT1	163
59	00	Selección del tipo de prueba de las fotocélulas en la entrada FT2	163
60	01	Configuración entrada seleccionable ISEL	163
65	05	Regulación del espacio de parada del motor	163
70	02	Selección del número de motores instalados	163
73	03	Configuración del borde sensible COS	163
76	00	Configuración 1º canal de radio (PR1)	163
77	01	Configuración 2º canal de radio (PR2)	163
78	00	Configuración de la intermitencia del testigo	164
79	60	Selección del modo de funcionamiento de la luz de cortesía	164
80	00	Configuración del contacto de reloj	164
81	00	Habilitación de apertura y cierre garantizados	164
82	03	Regulación del tiempo de activación del cierre y apertura garantizados	164
83	00	Selección de limitaciones en el funcionamiento de la batería	164
84	00	Selección del consumo de la batería	165
85	00	Selección de control de funcionamiento con batería	165
90	00	Restablecimiento de valores estándar de fábrica	165
n0	01	Versión de HW	165
n1	23	Año de fabricación	165
n2	45	Semana de fabricación	165

PARÁM.	VALOR DE FÁBRICA	DESCRIPCIÓN	PÁGINA
n3	67	Número de serie	165
n4	89		165
n5	01		165
n6	23	Versión de FW	165
o0	01	Visualización del contador de maniobras	165
o1	23		165
h0	01	Visualización del contador de horas de maniobra	166
h1	23		166
d0	01	Visualización del contador de días de encendido de la centralita	166
d1	23		166
P1	00	Contraseña	166
P2	00		166
P3	00		166
P4	00		166
CP	00	Cambio de contraseña	166

13 Menú de parámetros



A1 01 Selección del modelo de automatismo
¡ATENCIÓN! Una configuración incorrecta puede provocar anomalías en el funcionamiento del automatismo.
NOTA: en caso de restablecer los parámetros estándar de fábrica, el valor del parámetro habrá de seleccionarse a mano.

- 01 **SERIE AYRON** - Motorreductor de brazo articulado **IRREVERSIBLE HIGH SPEED** 
- 02 **BE20/200** - Pistón de brazo **IRREVERSIBLE** con tornillo sin fin
MONOS4 - Pistón de brazo telescópico **IRREVERSIBLE**

A2 00 Cierre automático después del tiempo de pausa (desde cancela completamente abierta)

- 00 Desactivada.
- 01-15 De 1 a 15 intentos de cierre después de la intervención de la fotocélula. Al vencer el número de intentos seleccionado, la cancela permanecerá abierta.
- 99 La cancela intenta cerrarse incesantemente.

A3 00 Cierre automático tras una interrupción de alimentación eléctrica (black-out)

- 00 Desactivada. Cuando vuelve la alimentación eléctrica, la cancela NO se cierra.
- 01 Habilitada. Si la cancela NO está completamente abierta, al volver la alimentación eléctrica, se cierra después de un parpadeo preliminar de 5 s (independientemente del valor seleccionado del parámetro A5). El cierre se produce en modo "recuperación de la posición" (véase capítulo 18).

A4 00 Selección del funcionamiento de mando paso a paso (PP)

- 00 Abre-stop-cierra-stop-abre-stop-cierra...
- 01 Función de comunidad: Después del tiempo configurado de cierre automático, la cancela se cierra. El tiempo de cierre automático se renueva si llega un nuevo comando paso a paso. Durante la apertura se ignorará el comando paso a paso. Así la cancela se abrirá completamente, evitando el cierre indeseado de la misma. Si el cierre automático (A2 00) está desactivado, la función de comunidad activa automáticamente un intento de cierre A2 01.
- 02 Función de copropiedad: después del tiempo configurado de cierre automático, la cancela se abre y se cierra. El tiempo de cierre automático NO se renueva si llega un nuevo comando paso a paso. Durante la apertura se ignorará el comando paso a paso. Así la cancela se abrirá completamente, evitando el cierre indeseado de la misma. Si el cierre automático (A2 00) está desactivado, la función de comunidad activa automáticamente un intento de cierre A2 01.
- 03 Abre-cierra-abre-cierra.
- 04 Abre-cierra-stop-cierra.

A5 00 Preintermitencia

- 00 Deshabilitado. El intermitente se activa durante la maniobra de apertura y cierre.
- 01-10 Da 1 a 10 s de preintermitencia antes de cada maniobra.
- 99 5 s de preintermitencia antes de la maniobra de cierre.

A6 00 Función de comunidad en el mando de apertura parcial (PED)

- 00 Deshabilitado. La cancela se abre parcialmente en modo paso a paso: abre-stop-cierra-stop-abre...
- 01 Habilitado. Durante la apertura se ignorará el comando de apertura parcial.

A7 00 Habilitación de la función con hombre presente

- 00 Deshabilitada.
- 01 Habilitada. La cancela funciona manteniendo presionados los mandos abre (AP) o cierra (CH). Al soltar el mando la cancela se para.

88 00	Testigo de cancela abierta / función de test fotocélulas y "battery saving"
00	El testigo se apaga con la cancela cerrada. Se enciende fijo durante las maniobras y cuando la cancela está abierta.
01	El testigo parpadea lentamente durante la maniobra de apertura. Se enciende fijo cuando la cancela está completamente abierta. Parpadea rápido durante la maniobra de cierre. Si la cancela está parada en una posición intermedia, el testigo se apaga dos veces cada 15 s.
02	Seleccione 02 si la salida SC se utiliza como test de fotocélulas. Véase fig. 5. NOTA: el tipo de la prueba de las fotocélulas se puede seleccionar con los parámetros 58 y 59.
03	Seleccione 03 si la salida SC se utiliza como "economizador de batería". Véase fig. 6. Cuando la cancela está completamente abierta o completamente cerrada, la centralita desactiva los accesorios conectados al borne SC para reducir el consumo de batería.
04	Seleccione 03 si la salida SC se utiliza como "economizador de batería" y test de las fotocélulas. Véase fig. 6. NOTA: el tipo de la prueba de las fotocélulas se puede seleccionar con los parámetros 58 y 59.

11 04	Regulación de la deceleración MOTOR 1 durante la maniobra de apertura y cierre
12 04	Regulación de la deceleración MOTOR 2 durante la maniobra de apertura y cierre
01-05	01 = la cancela decelera cerca del tope mecánico o del final de carrera ... 05 = la cancela decelera con mucha antelación respecto al tope mecánico o al final de carrera.

13 10	Regulación del control de la posición de la HOJA 1 a la posición de apertura/cierre completo El valor seleccionado ha de garantizar la apertura y cierre correctos de la HOJA 1 cuando llega hasta el tope mecánico durante la apertura y el cierre. El control de la posición de la HOJA 1 depende de las vueltas del motor en función de la relación de reducción del motor. ¡Atención! Los valores demasiado bajos dan lugar a la inversión del movimiento respecto al tope de apertura.
14 10	Regulación del control de la posición de la HOJA 2 a la posición de apertura/cierre completo El valor seleccionado ha de garantizar la apertura y cierre correctos de la HOJA 2 cuando llega hasta el tope mecánico durante la apertura y el cierre. El control de la posición de la HOJA 2 depende de las vueltas del motor en función de la relación de reducción del motor. ¡Atención! Los valores demasiado bajos dan lugar a la inversión del movimiento respecto al tope de cierre.
01-20	número vueltas del motor (01 = mínimo / 20 = máximo).

15 99	Regulación de apertura parcial (%) NOTA: en las instalaciones con dos hojas batientes llega configurada de fábrica la apertura total de la HOJA 1. En los automatismos de una hoja batiente el parámetro está configurado al 50% de la apertura total.
15-99	del 15% al 99% del recorrido total.

18 00	Tipo de señalización proporcionada por la salida COR
00	Funcionamiento ESTÁNDAR controlado por el parámetro 79
01	Contacto cerrado si la unidad de control funciona correctamente. Contacto abierto si la central está bloqueada en alarma.
02	Contacto cerrado si la central está alimentado desde la red o desde la batería cargada. Contacto abierto por anomalía: la central alimentado desde batería baja (nivel de tensión configurado por el parámetro 85) o con indicación de alarma B.L.D (la central no acepta ningún otro mando).
03	Contacto cerrado si no se verifica ninguna de las situaciones anómalas 1 y 2. Contacto abierto si se verifica por lo menos una de las situaciones anómalas 1 y 2
04	Contacto cerrado si la cancela no está completamente abierta. Contacto abierto si la cancela está completamente abierta.
05	Contacto cerrado si la cancela no está completamente cerrada. Contacto abierto si la cancela está completamente cerrada.

19 00	Regulación del avance de parada de la HOJA 1 durante la apertura
20 00	Regulación del avance de parada de la HOJA 2 durante la apertura
00	La hoja se para contra el tope durante la apertura.
01-25	de 1 a 25 vueltas del motor de avance de la parada de la hoja antes de la apertura completa.

2130	Regulación del tiempo de cierre automático El recuento comienza con la cancela abierta y dura el tiempo seleccionado. Una vez transcurrido el tiempo, la cancela se cierra automáticamente. Cuando intervienen las fotocélulas el tiempo cuenta a partir de cero. ¡ATENCIÓN!: la activación persistente del mando de apertura no permite el cierre automático; el recuento del tiempo de cierre automático vuelve a comenzar al soltar el mando de apertura.
00-90	de 00 a 90 s de descanso.
92-99	de 2 a 9 m de descanso.

2200	Habilitación gestión apertura con exclusión del cierre automático Si está habilitada, la exclusión del cierre automático vale solo para el mando seleccionado por el parámetro. Ejemplo: si se configura 2201, después de un mando AP el cierre automático está excluido, mientras que después de los mandos PP y PED el cierre automático se activa. NOTA: Un mando de apertura activa una maniobra en secuencia abre-stop-cierra o cierra-stop-abre.
00	Deshabilitado.
01	Un mando AP (apertura) activa la maniobra de apertura. Con la cancela completamente abierta, el cierre automático está excluido. Un sucesivo mando activa la maniobra de cierre.
02	Un mando PP (paso-paso) activa la maniobra de apertura. Con la cancela completamente abierta, el cierre automático está excluido. Un sucesivo mando PP (paso-paso) activa la maniobra de cierre.
03	Un mando PED (apertura parcial) activa la maniobra de apertura parcial. El cierre automático está excluido. Un sucesivo mando PED (apertura parcial) activa la maniobra de cierre.

2503	Regulación del tiempo de retraso (desfase) de apertura del MOTOR 2 Durante la apertura el MOTOR 2 sale con un retraso ajustable respecto al MOTOR 1.
00-10	de 0 a 10 s.

2605	Regulación del tiempo de retraso (desfase) de apertura del MOTOR 1 Durante el cierre el MOTOR 1 sale con un retraso ajustable respecto al MOTOR 2.
00-30	de 0 a 30 s.

2703	Regulación del tiempo de inversión después de la intervención del borde sensible o de la detección de obstáculos (antiplastamiento) Regula el plazo de maniobra de inversión después de que interviene el borde sensible o el sistema de detección de obstáculos.
00-60	de 0 a 60 s.

2800	Selección del modo de la cerradura eléctrica
00	Electrocerradura de tipo normalmente NO alimentado (se alimenta por 3 s solo al principio de la apertura). NOTA: La cerradura eléctrica está habilitada por el parámetro 29.
01	Electrobloqueo de tipo "ventosa" (normalmente alimentado cuando la cancela está completamente cerrada). No alimentado con la puerta en movimiento.
02	Electrobloqueo de tipo "ventosa" (normalmente alimentado cuando la cancela está completamente abierta o completamente cerrada). No alimentado con la puerta en movimiento.
10-12	Cerradura eléctrica de tipo normalmente NO alimentada, con temporización ajustable 10=0,5 segundos; 11=1 segundo; 12=1,5 segundos.

2900	Activación del electrocerradura
00	Deshabilitado.
01	Habilitada. Cuando la HOJA 1 llega cerca del tope de cierre, la central suministra una fuerza suplementaria al MOTOR 1 para permitir que se enganche la electrocerradura.
02	Habilitada. Cuando la HOJA 1 llega cerca del tope de cierre, la central suministra la fuerza máxima al MOTOR 1 para permitir que se enganche la electrocerradura. El sistema de detección del obstáculo queda deshabilitado.

3007	Regulación del par motor Aumentando o reduciendo los valores del parámetro, se aumenta o se reduce el par del motor, ajustando así la sensibilidad de actuación respecto a los obstáculos. Se recomienda utilizar valores inferiores a 03 SOLO para instalaciones especialmente ligeras y que no se estén sometidas a condiciones atmosféricas desfavorables (viento fuerte o bajas temperaturas). En caso de hojas con una longitud diferente se podrá ajustar la pareja por separado, configurando el parámetro 33 de 01 a 09.
01-09	01= -35%; 02= -25%; 03= -16%; 04= -8% (reducción del par motor = más sensibilidad). 05= 0%. 06= +8%; 07= +16%; 08= +25%; 09= +35% (aumento del par motor = menos sensibilidad).

3115	Regulación de la sensibilidad de la fuerza de impacto contra los obstáculos MOTOR 1 Si el tiempo de reacción a la fuerza de impacto contra los obstáculos es demasiado largo, reduzca el valor del parámetro. Si la fuerza de impacto contra los obstáculos es demasiado alta, reduzca los valores del parámetro 30. NOTA: cada vez que cambia el parámetro, habrá que repetir el procedimiento de aprendizaje.
01-10	Par motor bajo: 01 = fuerza de impacto contra los obstáculos mínima ... 10 = fuerza de impacto contra los obstáculos máxima. NOTA: utilice estas configuraciones solo si los valores de par motor medio no son adecuados para la instalación.
11-19	Par motor medio. Configuración recomendable para la regulación de las fuerzas operativas. 11 = fuerza de impacto contra los obstáculos mínima ... 19 = fuerza de impacto contra los obstáculos máxima.
20	Par motor máximo. Es obligatorio utilizar el borde sensible.
3215	Regulación de la sensibilidad de la fuerza de impacto contra los obstáculos MOTOR 2 Si el tiempo de reacción a la fuerza de impacto contra los obstáculos es demasiado largo, reduzca el valor del parámetro. Si la fuerza de impacto contra los obstáculos es demasiado alta, reduzca los valores del parámetro 30 (o 33 si está habilitado: 33 diferente de 10) NOTA: cada vez que cambia el parámetro, habrá que repetir el procedimiento de aprendizaje.
01-10	Par motor bajo: 01 = fuerza de impacto contra los obstáculos mínima ... 10 = fuerza de impacto contra los obstáculos máxima. NOTA: utilice estas configuraciones solo si los valores de par motor medio no son adecuados para la instalación.
11-19	Par motor medio. Configuración recomendable para la regulación de las fuerzas operativas. 11 = fuerza de impacto contra los obstáculos mínima ... 19 = fuerza de impacto contra los obstáculos máxima.
20	Par motor máximo. Es obligatorio utilizar el borde sensible.
3310	Regulación del par motor MOTOR 2 Aumentando o reduciendo los valores del parámetro, se aumenta o se reduce el par del motor, ajustando así la sensibilidad de actuación respecto a los obstáculos. Se recomienda utilizar valores inferiores a 03 para instalaciones especialmente ligeras y que no se estén sometidas a condiciones atmosféricas desfavorables (viento fuerte o bajas temperaturas).
01-09	01 = -35%; 02 = -25%; 03 = -16%; 04 = -8% (reducción del par motor = más sensibilidad). 05 = 0%. 06 = +8%; 07 = +16%; 08 = +25%; 09 = +35% (aumento del par motor = menos sensibilidad).
10	El par está regulado por el parámetro 30.
3408	Regulación de la aceleración al empezar en apertura y cierre del MOTOR 1
3508	Regulación de la aceleración al empezar en apertura y cierre del MOTOR 2
01-10	01 = la cancela acelera rápidamente al empezar a cerrarse ... 10 = la cancela acelera lenta y gradualmente al empezar a cerrarse
3800	Habilitación del golpe de desbloqueo de la electrocerradura (martillo)
00	Deshabilitado
01	Habilitado. La central activa (máx 4 s) un empuje durante el cierre para que la electrocerradura pueda engancharse.
4004	Regulación de la velocidad en apertura (%)
4104	Regulación de la velocidad en cierre (%)
01-05	01 = 60% velocidad mínima ... 05 = 100% velocidad máxima.
4300	Regulación del espacio de acercamiento durante la apertura y cierre MOTOR1
4400	Regulación del espacio de acercamiento durante la apertura y cierre MOTOR2
00-80	de mín. 0 a max. 80 de vuelta que el motor efectúa a la velocidad mínima configurada automáticamente de la centralita de mando. La velocidad no es ajustable.
4901	Configuración del número de intentos de cierre automático después de la acción del borde sensible o de la detección de obstáculos (antiplastamiento)
00	Ningún intento de cierre automático.
01-03	Da 1 a 3 intentos de cierre automático. Es aconsejable seleccionar un valor inferior o igual al parámetro A2. La cancela se cierra automáticamente solo si está completamente abierta.
5000	Configuración del modo de funcionamiento de la fotocélula de apertura (FT1)
00	DESHABILITADA. La fotocélula no está activa o la fotocélula no está instalada.
01	STOP. La cancela se para y permanece parada hasta que recibe el comando siguiente.

02	INVERSIÓN INMEDIATA. Si se activa la fotocélula durante la maniobra de apertura, la cancela invierte inmediatamente su movimiento.
03	STOP TEMPORAL. La cancela se para mientras la luz de la fotocélula queda interrumpida. Cuando la luz de la fotocélula queda libre la cancela reanuda la apertura.
04	INVERSIÓN RETRASADA. Con la luz de la fotocélula interrumpido la cancela se para. Cuando la luz de la fotocélula queda libre la cancela se cierra.

5102 Configuración del modo de funcionamiento de la fotocélula en la fase de cierre (FT1)

00	DESHABILITADA. La fotocélula no está activa o la fotocélula no está instalada.
01	STOP. La cancela se para y permanece parada hasta que recibe el comando siguiente.
02	INVERSIÓN INMEDIATA. Si se activa la fotocélula durante la maniobra de apertura, la cancela invierte inmediatamente su movimiento.
03	STOP TEMPORAL. La cancela se para mientras la luz de la fotocélula queda interrumpida. Cuando la luz de la fotocélula queda libre la cancela sigue cerrándose.
04	INVERSIÓN RETRASADA. Con la luz de la fotocélula interrumpida la cancela se para. Cuando la luz de la fotocélula queda libre la cancela se abre.

5201 Modo de funcionamiento de la fotocélula (FT1) con cancela cerrada

NOTA: El parámetro no se ve si se configura *AB02* o *AB03* o *AB04*.

00	La cancela no puede abrirse si la luz de la fotocélula queda interrumpida.
01	La cancela se abre al recibir un comando de apertura aunque la luz de la fotocélula quede interrumpida.
02	La luz de la fotocélula interrumpida envía un comando de apertura de la cancela.

5300 Configuración del modo de funcionamiento de la fotocélula de apertura (FT2)

00	DESHABILITADA. La fotocélula no está activa o la fotocélula no está instalada.
01	STOP. La cancela se para y permanece parada hasta que recibe el comando siguiente.
02	INVERSIÓN INMEDIATA. Si se activa la fotocélula durante la maniobra de apertura, la cancela invierte inmediatamente su movimiento.
03	STOP TEMPORAL. La cancela se para mientras la luz de la fotocélula queda interrumpida. Cuando la luz de la fotocélula queda libre la cancela reanuda la apertura.
04	INVERSIÓN RETRASADA. Con la luz de la fotocélula interrumpido la cancela se para. Cuando la luz de la fotocélula queda libre la cancela se cierra.

5400 Configuración del modo de funcionamiento de la fotocélula en la fase de cierre (FT2)

00	DESHABILITADA. La fotocélula no está activa o la fotocélula no está instalada.
01	STOP. La cancela se para y permanece parada hasta que recibe el comando siguiente.
02	INVERSIÓN INMEDIATA. Si se activa la fotocélula durante la maniobra de apertura, la cancela invierte inmediatamente su movimiento.
03	STOP TEMPORAL. La cancela se para mientras la luz de la fotocélula queda interrumpida. Cuando la luz de la fotocélula queda libre la cancela sigue cerrándose.
04	INVERSIÓN RETRASADA. Con la luz de la fotocélula interrumpida la cancela se para. Cuando la luz de la fotocélula queda libre la cancela se abre.

5501 Modo de funcionamiento de la fotocélula (FT2) con cancela cerrada

NOTA: El parámetro no se ve si se configura *AB02* o *AB03* o *AB04*.

00	La cancela no puede abrirse si la luz de la fotocélula queda interrumpida.
01	La cancela se abre al recibir un comando de apertura aunque la luz de la fotocélula quede interrumpida.
02	La luz de la fotocélula interrumpida envía un comando de apertura de la cancela.

5600 Habilitación del comando de cierre a los 6 s de la actuación de la fotocélula (FT1-FT2)

El parámetro no podrá verse si se selecciona *AB03* o *AB04*. **NOTA:** si se atraviesan las fotocélulas durante la apertura, el conteo de los 6 s. comienza cuando las hojas están completamente abiertas.

00	Deshabilitada.
01	Habilitada. Al pasar por delante de las fotocélulas FT1, al cabo de 6 segundos, se activa un comando de cierre.
02	Habilitada. Al pasar por delante de las fotocélulas FT2, al cabo de 6 segundos, se activa un comando de cierre.

5700 Selección del tipo de contacto (N.C. o bien 8k2 Ohm) en las entradas FT1/FT2/ST

Según los requisitos de las normas de seguridad EN12453-EN12445, se pueden conectar a las entradas FT1/FT2/ST dispositivos que utilizan un contacto de 8.2kOhm, en lugar de contacto N.C. Por tanto, configure la central de forma oportuna.

	FT1	FT2	ST
--	------------	------------	-----------

Contactos N.C. Configuración estándar.				
00				
01	8k2		N.C.	N.C.
02	N.C.		8k2	N.C.
03	8k2		8k2	N.C.
10	N.C.		N.C.	8k2
11	8k2		N.C.	8k2
12	N.C.		8k2	8k2
13	8k2		8k2	8k2

58 00 Selección del tipo de prueba de las fotocélulas en la entrada FT1
 Puede verse el parámetro si se selecciona **AB02** o **AB04**. Si la prueba de las fotocélulas está activada, la centralita comprueba el funcionamiento correcto de las fotocélulas conectadas a la entrada FT1. La prueba tiene una duración máxima de 3 s OFF / 3 s ON.

59 00 Selección del tipo de prueba de las fotocélulas en la entrada FT2
 Puede verse el parámetro si se selecciona **AB02** o **AB04**. Si la prueba de las fotocélulas está activada, la centralita comprueba el funcionamiento correcto de las fotocélulas conectadas a la entrada FT2. La prueba tiene una duración máxima de 3 s OFF / 3 s ON.

00	Prueba de las fotocélulas deshabilitada.
01	Prueba de las fotocélulas habilitada SOLO durante la apertura.
02	Prueba de las fotocélulas habilitada SOLO durante el cierre.
03	Prueba de las fotocélulas habilitada durante la apertura y el cierre.

60 01 Configuración entrada seleccionable ISEL
 El parámetro permite configurar la entrada, de manera que esté disponible según el tipo de estado del contacto para la gestión del reloj y del borde sensible.

00	ISEL es entrada N.A. y controla la función reloj (configurable en el par. 80)
01	ISEL es entrada N.C. y controla la función COS (configurable en el par. 73)

65 05 Regulación del espacio de parada del motor

01-05	01= frenado rápido/menor espacio de parada... 05= frenado suave/mayor espacio de parada.
-------	--

70 02 Selección del número de motores instalados

01	1 motor.
02	2 motores. ¡ATENCIÓN!: Utilice el mismo tipo de motores para las dos hojas.

73 03 Configuración del borde sensible COS
NOTA: el parámetro puede visualizarse solo si par. 50 vale 01

00	Borde sensible NO INSTALADO.
01	Contacto N.C. (Normalmente Cerrado). La cancela invierte el movimiento solo en la fase de apertura.
02	Contacto con resistencia de 8k2. La cancela invierte el movimiento solo en la fase de apertura.
03	Contacto N.C. (Normalmente Cerrado). La cancela invierte el movimiento siempre.
04	Contacto con resistencia de 8k2. La cancela invierte el movimiento siempre.
12	Gestión de dos bordes sensibles de 8k2 conectados en paralelo (resistencia total 4k1). La puerta sólo se invierte al abrirse.
14	Gestión de dos bordes sensibles de 8k2 conectados en paralelo (resistencia total 4k1). La puerta siempre se invierte.

76 00 Configuración 1° canal de radio (PR1)

77 01 Configuración 2° canal de radio (PR2)

00	PASO A PASO.
01	APERTURA PARCIAL.
02	APERTURA.
03	CIERRE.
04	STOP.
05	Luz de cortesía. La salida COR se gobierna con el mando por radiocontrol. La luz permanece encendida mientras el mando por radiocontrol está activo. Se ignorará el parámetro 79.

06	Luz de cortesía ON-OFF. La salida COR se gobierna con el mando por radiocontrol. El mando por radiocontrol enciende y apaga la luz de cortesía. Se ignorará el parámetro 79.
07	PASO A PASO con confirmación de indicación de seguridad. ⁽¹⁾
08	APERTURA PARCIAL con confirmación de indicación de seguridad. ⁽¹⁾
09	APERTURA con confirmación de indicación de seguridad. ⁽¹⁾
10	CIERRE con confirmación de indicación de seguridad. ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Para evitar que al presionar involuntariamente una tecla del radiocontrol, se active la cancela por error, se solicita una confirmación de seguridad para activar el comando. Ejemplo: parámetros 76 07 y 77 01 seleccionados:

- Pulsando la tecla CHA del mando por telecontrol se selecciona la función paso a paso, que deberá confirmarse a los 2 s de pulsar la tecla CHB del mando por telecontrol. Pulsando la tecla CHB se activa la apertura parcial.

78 00	Configuración de la intermitencia del testigo
00	El testigo se ocupa de regular electrónicamente la intermitencia.
01	Intermitencia lenta.
02	Intermitencia lenta durante la fase de apertura y rápida durante la de cierre.

79 60	Selección del modo de funcionamiento de la luz de cortesía NOTA: el parámetro no puede visualizarse si el par. 18 es diferente de 00
00	Deshabilitada.
01	IMPULSIVA. La luz de cortesía se enciende al comienzo de cada maniobra.
02	ACTIVA. La luz está activa durante toda la maniobra.
03-90	de 3 a 90 s. La luz permanece activa después de que termina la maniobra y durante el tiempo seleccionado.
92-99	de 2 a 9 minutos. La luz permanece activa después de que termina la maniobra y durante el tiempo seleccionado.

80 00	Configuración del contacto de reloj (ORO) NOTA: el parámetro puede visualizarse solo si par. 60 vale 00 Cuando se activa la función de reloj, la cancela se abre y permanece abierta. Cuando termina el tiempo programado desde el dispositivo exterior (reloj), la cancela se cierra.
00	Cuando se activa la función de reloj, la cancela se abre y permanece abierta. Se ignorarán todos los comandos.
01	Cuando se activa la función reloj, la cancela se abre y permanece abierta. Se ignorarán todos los comandos. Cuando la cancela vuelve a estar completamente abierta se reactiva la función de reloj.

81 00	Habilitación de apertura y cierre garantizados La habilitación de este parámetro garantiza que la cancela no permanezca abierta a causa de comandos incorrectos o involuntarios. La función NO se habilita si: • la cancela recibe un comando de STOP; • interviene el borde sensible detectando un obstáculo en la misma dirección en la que está habilitada la función. En cambio, si el borde sensible detecta un obstáculo durante el movimiento opuesto al garantizado, la función se mantiene activa. • han terminado los intentos de cierre configurados con el parámetro 82. • se ha perdido el control de la posición (recuperar la posición, véase capítulo 18).
00	Deshabilitado. El parámetro 82 no aparece.
01	Cierre garantizados habilitado. Al cabo de un plazo seleccionado por el parámetro 82, la centralita activa una preintermitencia de 5 s, independientemente del parámetro 85 y luego cierra la cancela.
02	Cierre / Apertura garantizados habilitado. Si la cancela se para a raíz de un comando paso a paso, al cabo de un plazo seleccionado por el parámetro 82, la centralita activa una preintermitencia de 5 s (independientemente del parámetro 85) y luego cierra la cancela. Si durante la maniobra de cierre, la cancela se para a raíz de la actuación de la detección de obstáculos, al cabo de un plazo seleccionado por el parámetro 82, se cierra la cancela. Si durante la maniobra de cierre, la cancela se para a raíz de la actuación de la detección de obstáculos, al cabo de un plazo seleccionado por el parámetro 82, se abre la cancela.

82 03	Regulación del tiempo de activación del cierre y apertura garantizados NOTA: El parámetro no puede verse si el parámetro 81 = 00.
02-90	De 2 a 90 s de descanso
92-99	De 2 a 9 m de descanso

83 00	Limitaciones en el funcionamiento con batería NOTA: El parámetro se visualiza solo si par. 85 es distinto que 00
--------------	---

00	Cuando la tensión de la batería alcanza el umbral seleccionado no hay ninguna restricción respecto de los mandos. Se puede activar una señalización a través de la salida COR (si están configurados correctamente los parámetros B5 y IB).
01	Cuando la tensión de la batería alcanza al umbral seleccionado con par. B5, la central acepta solo mandos de apertura y nunca de cierre.
02	Cuando la tensión de la batería alcanza el umbral seleccionado con par. B5, la central emite un destello durante 5 segundos, abre automáticamente el asta de la barrera y acepta solo mandos de cierre.
03	Acepta solo mandos de cierre aunque la entrada ORO esté activa y el parámetro configurado en B00 1.
04	Cuando la tensión de la batería desciende hasta el umbral seleccionado con el par. B5, la central, tras un precalentamiento de 5s, cierra automáticamente la cancela y acepta un solo mando de apertura.

84 00 Selección del consumo de la batería	
00	Batería 24Vdc (2x12V). Reducción de las aceleraciones/desaceleraciones/velocidad habilitada, para aumentar la duración de la batería. La activación de la luz intermitente se reduce (1 segundo, 2 segundos).
01	Batería 24Vdc (2x12V). No se reduce el rendimiento, el consumo máximo de la batería. La activación de la luz intermitente es normal.

85 00 Selección de control de funcionamiento con batería	
Configurando un valor diferente de 00, se habilita un control en el nivel de tensión de la batería. Se puede seleccionar el tipo de funcionamiento deseado en el parámetro B3 y habilitar una indicación mediante la salida COR en el parámetro IB.	
00	La central acepta siempre los mandos hasta que se agota por completo la carga de la batería.
01	El control se activa cuando la tensión de batería desciende al umbral mínimo (22Vcc para batería 2x12Vcc)
02	El control se activa cuando la tensión de batería desciende al umbral intermedio (23Vcc para batería 2x12Vdc)
El control se activa cuando la tensión de batería desciende al umbral máximo (24Vcc para batería 2x12Vdc)	

90 00 Restablecimiento de valores estándar de fábrica	
NOTA : Puede efectuarse este procedimiento solo si NO se ha configurado una contraseña de protección de los datos.	
	
<p>¡Atención! El restablecimiento de los valores borra cualquier selección anterior: compruebe que todos parámetros A 1, 7 1, B6, B7 sean adecuados a la instalación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pulsa las teclas + (más) y - (menos) y mantenlas pulsadas para conectar la alimentación. • Al cabo de 4 s la pantalla parpadea -E5-. • Quedarán restablecidos los valores estándar de fábrica. 	
<p>Nota: es posible restablecer los parámetros de una segunda manera: al encender la central, antes de que aparezca la versión del firmware en la pantalla, mantenga pulsados los botones ▲ (FLECHA ARRIBA) y ▼ (FLECHA ABAJO) durante 4s.</p>	

Número identificativo		
El número identificativo está compuesto por los valores de los parámetros de n0 a n6.		
NOTA: los valores indicados en la tabla son meramente orientativos.		
n0 01	Versión de HW.	Ejemplo: 01 23 45 67 89 01 23
n1 23	Año de fabricación.	
n2 45	Semana de fabricación.	
n3 67	Número de serie.	
n4 89		
n5 01		
n6 23	Versión de FW.	

Visualización del contador de maniobras	
El número está compuesto por los valores de los parámetros de o0 a o1 multiplicado por 100.	
NOTA: los valores indicados en la tabla son meramente orientativos.	
¡ATENCIÓN! por maniobra se entiende cada vez que se activa el motor (apertura o cierre total / apertura parcial / paso a paso, etc.).	
o0 01	Maniobras efectuadas.
o1 23	Ejemplo: 01 23 x100 = 12.300 maniobras

Visualización del contador de horas de maniobra

El número está compuesto por los valores de los parámetros de hD a hI .

NOTA: los valores indicados en la tabla son meramente orientativos.

Cuando se excede el límite de horas de maniobra configurado por $B5$ y $B7$, se activa la señal visual de mantenimiento (por ejemplo: cada 1500 horas de maniobra).

¡ATENCIÓN! por maniobra se entiende cada vez que se activa el motor en la apertura.

En la pantalla aparece $R55E$ y el intermitente se activará periódicamente (1 s encendido 4 s apagado) hasta que se efectúe el mantenimiento de la instalación y se restaure la alarma.

Para poner a cero la alarma, desbloquear la protección ingresando la contraseña (CP 00) y pulse TEST durante 5 segundos. En la pantalla aparece $R55E$ seguido por $UPdE$ parpadea durante 4 segundos; para anular la alarma mantenga presionada la tecla TEST hasta que aparezca $donE$.

Si se suelta la tecla TEST en la pantalla aparece $RbrE$ y no se anulará la alarma.

La centralita guarda el número de horas $HD-HI$ y se renueva el recuento.

Superando el valor $HD=99$ $H I=90$ (9990 horas de maniobra) ya no podrá activarse la alarma de mantenimiento.

$hD 01$

Horas de maniobra.

$hI 23$

Ejemplo: $0123=123$

Visualización del contador de días de encendido de la centralita

El número está compuesto por los valores de los parámetros de dD a dI .

NOTA: los valores indicados en la tabla son meramente orientativos.

$dD 01$

Días de encendido.

$dI 23$

Ejemplo: $0123=123$ días

Contraseña

La configuración de la contraseña impide el acceso a las regulaciones a personal no autorizado.

Con la contraseña activa ($CP=01$) se pueden visualizar los parámetros, pero NO se podrán modificar sus valores.

La contraseña es unívoca, es decir una sola contraseña puede gobernar la el automatismo.

¡ATENCIÓN! Si se extravía la contraseña, diríjase al Servicio de Asistencia.

$P1 00$

Procedimiento de activación de la contraseña:

$P2 00$

• Introduzca los valores deseados en los parámetros $P1$, $P2$, $P3$ y $P4$.

$P3 00$

• Con las teclas UP \blacktriangle y/o DOWN \blacktriangledown visualice el parámetro CP .

$P4 00$

• pulse durante 4 s las teclas + y -.

• Cuando la pantalla parpadea, la contraseña quedará memorizada.

• Apague y vuelva a encender la centralita. Compruebe la activación de la contraseña ($CP=01$).

Procedimiento de desbloqueo temporal:

• Introduzca la contraseña.

• Compruebe que $CP=00$.

Procedimiento de eliminación de la contraseña:

• Introduzca la contraseña ($CP=00$).

• Memorice los valores de $P1$, $P2$, $P3$, $P4 = 00$.

• Con las teclas UP \blacktriangle y/o DOWN \blacktriangledown visualice el parámetro CP .

• pulse durante 4 s las teclas + y -.

• Cuando la pantalla parpadea, la contraseña quedará eliminada (los valores $P1 00$, $P2 00$, $P3 00$ y $P4 00$ corresponden a "contraseña inexistente").

• Apague y vuelva a encender la centralita.

$CP 00$

Cambio de contraseña

00

Protección desactivada.

01

Protección activada.

14 Señalización de las entradas de seguridad y de los comandos (Modo TEST)

Si no se ha activado ningún comando, pulse la tecla TEST y compruebe lo siguiente:

PANTALLA	CAUSA POSIBLE	INTERVENCIÓN DESDE SOFTWARE	INTERVENCIÓN TRADICIONAL
88 27	Contacto STOP de seguridad abierto. Selección errónea del parámetro 57.	Comprobar la selección correcta del parámetro 57.	Instale un pulsador de STOP (N.C.) o conecte en puente el contacto ST con el contacto COM .
88 28	Borde sensible COS no conectado o conexión incorrecta. NOTA: visualizable solo si par. 60 0 1	Si no se utiliza o se desea deshabilitar, seleccione el parámetro 73 00	Si no se utiliza o se desea deshabilitar, conecte en puente el contacto ISEL con el contacto COM .
88 25	Fotocélula FT1 no conectada o conexión incorrecta. Selección errónea del parámetro 57.	Si no se utiliza o se desea deshabilitar, seleccione el parámetro 50 00 y 51 00	Si no se utiliza o se desea deshabilitar, conecte en puente el contacto FT1 con el contacto COM . Controle la conexión y las referencias al esquema de conexión (figura 4).
88 24	Fotocélula FT2 no conectada o conexión incorrecta. Selección errónea del parámetro 57.	Si no se utiliza o se desea deshabilitar, seleccione el parámetro 53 00 y 54 00	Si no se utiliza o se desea deshabilitar, conecte en puente el contacto FT2 con el contacto COM . Controle la conexión y las referencias al esquema de conexión (figura 4).
PP 00	Si no se produce un comando voluntario, podría ser defectuoso el contacto o incorrecta la conexión a un pulsador.		Compruebe los contactos PP - COM y las conexiones al pulsador.
CH 00			Compruebe los contactos CH - COM y las conexiones al pulsador.
AP 00			Compruebe los contactos AP - COM y las conexiones al pulsador.
PE 00			Compruebe los contactos PE - COM y las conexiones al pulsador.
0r 00			Compruebe los contactos ISEL - COM . El contacto no ha de conectarse con puente si no se utiliza.

NOTA: pulse la tecla TEST para salir del modo TEST.

Es aconsejable solucionar las señalizaciones del estado de las indicaciones de seguridad y de las entradas siempre en modo "intervención desde software".


15 Señalización de alarmas y anomalías

PROBLEMA	SEÑAL. DE ALARMA	CAUSA POSIBLE	INTERVENCIÓN
La cancela no se abre o no se cierra.	LED POWER apagado	Alimentación de red ausente.	Controlar el cable de alimentación de red.
	LED POWER apagado	Fusibles quemado. Controlar fusibles F1, F2 y F3.	Sustituya el fusible. Es aconsejable extraer el fusible solamente cuando el sistema está desconectado de la red eléctrica.
	<i>OF St</i>	Anomalía en la tensión de alimentación de entrada. Inicialización de la central fallida.	Desconecte la alimentación, espere 10 s y vuelva a dar la alimentación. Si el problema persiste, comuníquese con su distribuidor autorizado local para verificación y posible asistencia. Al presionar la tecla TEST, es posible ocultar temporalmente el error y consultar los parámetros del panel de control.
	<i>Pr Ot</i>	Se ha detectado sobrecorriente en el inverter.	Pulse dos veces la tecla TEST o dé 3 comandos consecutivos.
	<i>dR tA</i>	Datos incorrectos de la longitud del recorrido.	Pulse la tecla TEST para comprobar el/los dispositivo/s de seguridad en condición de alarma y las conexiones correspondientes de los dispositivos de seguridad. Comprobar la posición correcta de los topes mecánicos del MOTOR 1 y MOTOR 2. Repita el procedimiento de aprendizaje.
	<i>Not 1</i>	Motor 1 no conectado.	Compruebe el cable motor.
	<i>Not 2</i>	Motor 2 no conectado.	Compruebe el cable motor.
	Ejemplo: <i>15 EE</i> <i>21 EE</i>	Error en los parámetros de configuración.	Seleccione correctamente el valor de configuración y guárdelo.
El procedimiento de aprendizaje no llega a terminarse.	<i>btLO (btLO)</i>	Baterías descargadas.	Espere a que se restablezca la tensión de la red.
	<i>AP P.E</i>	Se ha pulsado por error la tecla de TEST.	Repita el procedimiento de aprendizaje.
		Las indicaciones de seguridad están en estado de alarma.	Pulse la tecla TEST para comprobar el/los dispositivo/s de seguridad en condición de alarma y las conexiones correspondientes de los dispositivos de seguridad.
	<i>AP PL</i>	Caída de tensión excesiva.	Repita el procedimiento de aprendizaje. Compruebe la tensión eléctrica
El mando por radiocontrol tiene poco alcance y no funciona con el automatismo en marcha.	-	La transmisión radio está obstaculizada por estructuras metálicas y paredes de hormigón armado.	Instale la antena.
	-	Baterías descargadas.	Sustituya las baterías de los transmisores.
El intermitente no funciona.	-	Bombilla o LED quemados o cables del intermitente sueltos.	Compruebe el circuito de LED y los cables.
El testigo de cancela abierta no funciona.	-	Bombilla quemada o cables sueltos.	Compruebe la bombilla y/o los cables.
La cancela no ejecuta la maniobra deseada.	-	Cables del motor invertidos.	Invierta los dos cables en el borne X-Y-Z o Z-Y-X.

NOTA: Pulsando la tecla TEST, se borra momentáneamente la señalización de alarma.

Al recibir un comando, si el problema aun no se ha solucionado, en la pantalla vuelve a aparecer la señalización de alarma.

16 Diagnostica - Modo Info




El Modo INFO permite visualizar algunos valores medidos por la central **B70/2ML**.

En el modo "Visualización de mando y dispositivos de seguridad" y con el motor parado, presionar durante 5 s la tecla **TEST**. En la central aparece una secuencia de los parámetros siguientes y el valor medido correspondiente:


Parámetro	Función
<i>P 1.05</i>	Muestra durante 3 s durante la versión del firmware de la centralita.
<i>Cnt 1</i> <i>Cnt 2</i>	Visualiza la posición en la que se encuentra el MOTOR 1 / MOTOR 2 expresada en vueltas al efectuar la comprobación, respecto a la longitud total.
<i>Lun 1</i> <i>Lun 2</i>	Muestra la longitud total de la carrera del MOTOR 1 / MOTOR 2 programada, expresada en revoluciones.
<i>rPM 1</i> <i>rPM 2</i>	Indica la velocidad de rotación del motor expresada en revoluciones por minuto (rPM).
<i>AMP 1</i> <i>AMP 2</i>	Muestra la corriente absorbida por el motor, expresada en amperios (ejemplo: 001.1 = 1,1 A ... 016.5 = 16,5 A). Si el motor está parado la corriente absorbida es 0. Dando un comando se podrá detectar la corriente absorbida.
<i>bUS</i>	Indicador del buen estado de la instalación. Con el motor parado se puede producir una posible sobrecarga o una tensión de red demasiado baja. Tomar como referencia los valores siguientes: tensión de red = 230 Vca (nominal), bUS=28,5 tensión de red = 207 -10Vca (nominal), bUS=25,5 tensión de red = 253 +10Vca (nominal), bUS=31,5
<i>CNP 1</i> <i>CNP 2</i>	Visualiza la corriente utilizada para corregir cualquier esfuerzo detectado en el MOTOR 1 / MOTOR 2 a causa de temperatura exterior baja, expresada en amperios (ejemplo: 0 = 0 A ... 4 = +3 A). Al activarse la automatización desde completamente abierta o completamente cerrada, si la central detecta un esfuerzo superior al que se había memorizado durante el aprendizaje de la carrera, automáticamente aumentará la corriente que se tiene que suministrar al MOTOR 1 / MOTOR 2.
<i>ASC 1</i> <i>ASC 2</i>	Visualiza el umbral de corriente en que interviene la detección del obstáculo (anti-aplastamiento) del MOTOR 1 / MOTOR 2, expresada en amperios. La central calcula automáticamente el valor en función de la configuración de los parámetros 30, 31 y 32. Para que el motor funcione correctamente AP siempre tendrá que ser inferior al valor ASC.
<i>ti n 1</i> <i>ti n 2</i>	Indica el tiempo que tarda el motor en detectar un obstáculo según la configuración del parámetro 31/32, expresado en segundos. Ejemplo: 1.000 = 1 s / 0.120 = 0,12 s (120 ms). Cerciorarse de que el tiempo de actuación sea superior a 0,3 s.
<i>Ab 5 1</i> <i>Ab 5 2</i>	Indicador de buen estado del MOTOR 1 / MOTOR 2. En condiciones normales el valor es inferior a 500. Si el valor es superior a 2000 la central bloquea el motor. Un valor superior a 500 indica que la calidad del cable de conexión es poco adecuada para la instalación o que el cable de conexión es demasiado largo o de sección poco adecuada o un problema eléctrico en el motor brushless.
<i>UP</i>	Si la central conoce la posición de las puertas cuando realiza el control, en la pantalla aparecerá: <i>UP -</i> posición conocida, funcionamiento normal. <i>UP 1</i> posición desconocida de la HOJA 1, recuperación de la posición en elaboración. <i>UP 2</i> posición desconocida de la HOJA 2, recuperación de la posición en elaboración. <i>UP 12</i> posición desconocida de las dos hojas, recuperación de la posición en elaboración.
<i>DC</i>	Indica el estado del automatismo (Abierto/Cerrado). <i>DC AP</i> automatismo en fase de apertura (motor activo). <i>DC CL</i> automatismo en fase de cierre (motor activo). <i>DC -0</i> automatismo completamente abierto (motor parado). <i>DC -C</i> automatismo completamente cerrado (motor parado).
<i>UF</i>	<i>UF U-</i> se ha detectado una tensión eléctrica demasiado baja o una sobrecarga. <i>UF -H</i> se ha detectado una sobretensión en el inversor.

- Si a la central se ha conectado un solo motor, solo aparecerán los parámetros del "MOTOR 1".
- Para desplazarse por los parámetros utilizar las teclas + / - . Al llegar al último parámetro se ha de volver atrás.
- En el Modo INFO se puede activar el automatismo para comprobar su funcionamiento en tiempo real.
- Se pueden controlar los dos motores por separado en el modo HOMBRE PRESENTE, haciendo caso omiso de los dispositivos de seguridad (fotocélulas, bordes sensibles, STOP) y el mensaje solicitando los datos de posición "dRtR" a excepción de la detección de obstáculos. El MOTOR 1 se puede controlar cuando la pantalla muestra: *Cnt 1*, *rPM 1*, *AMP 1* y *Ab 5 1*; el MOTOR 2 se puede controlar cuando aparecen *Cnt 2*, *rPM 2*, *AMP 2* y *Ab 5 2*.


Ejemplo:



1-PULSAR



2-SOLTAR



3-VOLVER A PULSAR



- El MOTOR en cuestión se activa durante la apertura pulsando la tecla ▲ "FLECHA ARRIBA, se activa durante el cierre pulsando la tecla ▼ "FLECHA ABAJO".
- Por razones de seguridad, para activar la función (apertura y cierre) con HOMBRE PRESENTE: pulse el botón y suéltelo después de 1 segundo, púlselo de nuevo y manténgalo pulsado. La activación se detiene al soltar el botón. **¡ATENCIÓN!: Durante el examen, se actualiza el recuento de las rpm (posición), pero el control del desfase de las hojas podría causar problemas. Antes de abandonar el modo INFO se recomienda sustituir las puertas correctamente.**
- Para salir del Modo INFO presionar durante algunos segundos la tecla **TEST**.

16.1 Modo B74/BCONNECT

Al insertar **B74/BCONNECT** en el conector **WIFI**, todas las funciones de la unidad de control se gestionan a través del navegador de Internet y de dispositivos como el smartphone, la tableta o el PC, aprovechando la comunicación WiFi.



Para más información, consulte el manual de instalación del módulo de conexión B74/BCONNECT.

Modo "asistencia remota"

Permite el acceso y, por tanto, la gestión de todos los datos de la central sólo en modo nube y, por tanto, con gestión remota. Cuando la asistencia remota está activada, aparece en la pantalla el mensaje **ASCC** (assistance connect controlled). Al pulsar el botón **TEST** este mensaje desaparece durante 10 segundos, y es posible acceder a los parámetros y otras funciones de la pantalla.

Después de 30 minutos la pantalla entra en stand-by, si se despierta la pantalla pulsando una tecla vuelve a aparecer el ASCC intermitente.

Modo de "funcionamiento de emergencia"

se utiliza para excluir el motor y las alarmas de seguridad (por ejemplo, fotocélulas y bordes sensibles), permitiendo que la automatización se abra y se cierre a baja velocidad y con el operador presente, y por lo tanto con el movimiento de las hojas sólo si el control es persistente (cuando el control se libera las hojas se detienen).

El funcionamiento de emergencia se indica mediante la activación de la luz intermitente a una frecuencia más alta.

Son posibles dos tipos de modo "de emergencia": residencial o de condominio.

1) **residencial** (indicación intermitente en el display **L-ES**): el mando PP (procedente de la placa de bornes o del radiomando) se gestiona inicialmente como mando de apertura, sólo cuando se haya alcanzado la apertura completa, la activación del mando enviará las persianas al modo de cierre. Sólo cuando se haya logrado el cierre completo, el comando podrá abrirse de nuevo.

2) **condominio** (indicación intermitente en la pantalla **L-EM**): el mando PP se gestiona inicialmente como mando de apertura, pero una vez abierto completamente las hojas ya no se cierran.

En este modo la pantalla de espera no se activa, indicando siempre el modo en curso.

Al pulsar la tecla **TEST** este mensaje desaparece durante 10 segundos, y es posible acceder a los parámetros y otras funciones de la pantalla.

ASCC	Modo de "asistencia remota" de la ASCC activado
L-ES	Modo L-ES "operación de emergencia residencial" habilitado
L-EM	Modo L-EM "operación de emergencia del condominio" habilitado

17 Desbloqueo mecánico

Si no hay tensión se podrá desbloquear la cancela, como se indica en el manual de uso y mantenimiento del automatismo.

Al restablecer la corriente y recibir el primer comando, la central de mando activa una maniobra de apertura recuperando la posición (véase capítulo 18).

18 Modo de recuperación de la posición

Después de una interrupción de corriente o de detectar un obstáculo tres veces consecutivas en la misma posición, la central de mando, con la primera orden, activa una maniobra en modalidad de recuperación de la posición.

Al recibir una orden, la cancela inicia una maniobra a baja velocidad. El intermitente empieza a funcionar con una secuencia diferente al funcionamiento normal (3 s encendido, 1,5 s apagado).

En esta fase la centralita realiza una serie de operaciones para recuperar la posición correcta en los sentidos de apertura y cierre. **¡Atención!** Durante la fase de recuperación de la posición, no accionar ningún mando ni cubrir las fotocélulas hasta que la cancela realice una maniobra completa de apertura y cierre de ambas hojas.

DESBLOQUEO DE LAS HOJAS CON CENTRALITA ALIMENTADA

Si se bloquean ambas hojas desde la posición completamente abierta o completamente cerrada, para lograr el funcionamiento normal de la cancela, es suficiente con posicionar nuevamente las hojas en la posición en que se encontraban en el momento del desbloqueo. Al recibir el primer comando, la cancela reanudará el funcionamiento normal.

ATENCIÓN: Si se desbloquean una o ambas hojas cuando están completamente cerradas, para abrir manualmente la barrera, se pierden los datos de posición de las hojas. En este caso, se debe realizar la recuperación de la posición, como se explica en la siguiente ilustración.



RECUPERACIÓN DE LA POSICIÓN CON CENTRALITA NO ALIMENTADA (BLACK OUT) Y POSICIÓN DE LAS HOJAS INTERMEDIA (NO COMPLETAMENTE CERRADA O NO COMPLETAMENTE ABIERTA)

NOTA: si se configura el par. R3 \square 1 y se produce un corte de energía, al volver la tensión de red, en cualquier posición en que se encuentren las hojas, después de una preintermitencia de 5 segundos, se activa la maniobra de cierre, a baja velocidad.

Con el mando siguiente, las hojas realizan la maniobra de apertura a baja velocidad para restablecer la modalidad de funcionamiento normal.

NOTA: Si a la centralita no llega alimentación (corte de energía) y el parámetro R3 es \square 0, al recibir un mando, comienza el procedimiento de reposicionamiento, que finalizará cuando las hojas realicen una carrera completa sin interrupciones.

19 Ensayo

El ensayo debe ser efectuado por personal técnico cualificado.

El instalador debe medir las fuerzas de impacto y seleccionar en la central de mando los valores de velocidad y par para que la puerta o cancela monitorizadas respeten los límites establecidos por las normas EN 12453 y EN 12445.

Asegurarse de que se respeten las indicaciones del capítulo 1 "ADVERTENCIAS GENERALES".

- Conecte la alimentación.
- Compruebe el sentido de rotación correcto de los automatismos. Si las hojas se mueven sin erróneo, invierta dos cables cualesquiera del borne X-Y-Z del motor.
- Compruebe el funcionalmente correcto de todos los comandos.
- Compruebe la carrera y las deceleraciones.
- Compruebe que se respetan las fuerzas de impacto.
- Compruebe que las indicaciones de seguridad intervienen correctamente.
- Si la prueba de las fotocélulas está activada, compruebe su funcionamiento oscureciendo las fotocélulas y dando un comando: las puertas no tienen que moverse.
- Si se hubiera instalado el kit de baterías, desconecte la alimentación eléctrica y compruebe su funcionamiento.
- Desconecte la alimentación eléctrica y de las baterías (si las hubiera) y vuelva a conectarla. Compruebe que la fase de recuperación de la posición tanto de apertura como de cierre se efectúe correctamente.

20 Mantenimiento

Efectúe un mantenimiento programado cada 6 meses.

Compruebe el estado de limpieza y el funcionamiento.

En caso de suciedad, humedad, insectos, etc. desconecte el sistema de la alimentación eléctrica y limpie la tarjeta y su recipiente.

Vuelva a efectuar el procedimiento de ensayo.

En caso de observar óxido en el circuito impreso considere su sustitución.

Controle periódicamente la eficacia de la batería.

21 Eliminación



El producto siempre ha de ser desinstalado por parte de personal técnico cualificado adoptando los procedimientos oportunos para desinstalar correctamente el producto. Este producto consta de varios tipos de materiales, algunos pueden reciclarse y otros han de eliminarse a través de los sistemas de reciclaje o eliminación contemplados por los reglamentos locales para esta categoría de producto. Queda prohibido echar este producto en los residuos domésticos. Efectúe la "recogida separada" para eliminarlo según los métodos contemplados por los reglamentos locales; o entregue el producto al establecimiento de venta cuando se compre un nuevo producto equivalente. Los reglamentos locales pueden contemplar sanciones importantes en caso de eliminar incorrectamente este producto. **¡Atención!** algunas piezas del producto pueden contener sustancias contaminantes o peligrosas, si se dispersan podrían provocar efectos perjudiciales para el medio ambiente y la salud de las personas.

22 Información adicional y contactos

Todos los derechos de la presente publicación son de propiedad exclusiva de ROGER TECHNOLOGY. ROGER TECHNOLOGY se reserva el derecho a aportar posibles modificaciones sin previo aviso. Las copias, los escaneos, retoques o modificaciones están expresamente prohibidos sin la autorización previa por escrito de ROGER TECHNOLOGY.

ROGER TECHNOLOGY se reserva el derecho de introducir en cualquier momento modificaciones o mejoras al producto que no impliquen un cambio de versión FW.

En caso de no efectuarse revisiones en el manual de instrucciones, se tomarán como válidas las presentes instrucciones para esta y las posteriores versiones FW de la central de mando.

El presente manual de instrucciones y las advertencias de uso para el instalador se suministran en versión impresa o dentro de la caja del producto.

El formato digital (PDF) y cualquier actualización futura podrá consultarse en el área reservada de nuestra página internet www.rogertechnology.com/B2B en la sección Self Service.

SERVICIO AL CLIENTE ROGER TECHNOLOGY:

activo: de lunes a viernes
de las 8:00 a las 12:00 - de las 13:30 a las 17:30

Teléfono: +39 041 5937023

Email: service@rogertechnology.it

Skype: service_rogertechnology

Para cualquier problema o solicitud sobre el automatismo rellene online el formulario "REPARACIONES" conectándose a nuestra página web www.rogertechnology.com/B2B en la sección Self Service.

Declaración CE de Conformidad

Quien suscribe, Sr Dino Florian, representante legal de Roger Technology - Via Botticelli 8, 31021 Mogliano V.to (TV) DECLARA que la central de mando **B70/2ML** cumple con las disposiciones de las siguientes directivas comunitarias:

- 2014/35/EU Direttiva LVD
- 2014/30/EU Direttiva EMC
- 2014/53/EU Direttiva RED
- 2011/65/CE Direttiva RoHS

Las últimas dos cifras del año en que se ha efectuado el marcado **CE** 20.

Lugar: Mogliano V.to

Fecha: 07-05-2020

Firma

1 Advertências gerais



ATENÇÃO: INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA É IMPORTANTE PARA A SEGURANÇA DAS PESSOAS SEGUIR ESTAS INSTRUÇÕES CONSERVAR ESSAS INSTRUÇÕES

O presente manual de instalação é dirigido exclusivamente a pessoal especializado. O não cumprimento das informações contidas neste manual pode resultar em ferimentos pessoais graves ou danos ao equipamento.

ROGER TECHNOLOGY declina qualquer responsabilidade derivada de um uso impróprio ou diferente daquele para o qual é destinado e indicado neste manual. A instalação, as ligações elétricas e as regulações devem ser efetuadas por pessoal qualificado na observância da Boa Técnica e em respeito das normas vigentes.

Ler atentamente as instruções antes de iniciar a instalação do produto.

Uma instalação inadequada pode ser fonte de perigo.

Antes de iniciar a instalação, verifique a integridade do produto: em caso de dúvida, não utilize o produto e entre em contacto unicamente com pessoal profissionalmente qualificado.

Não instale o produto em ambiente e atmosfera explosivos: presença de gases ou vapores inflamáveis constituem um grave perigo para a segurança.

Antes de instalar a motorização, realize todas as alterações estruturais relacionadas à construção dos flancos de segurança e à proteção ou segregação de todas as zonas de esmagamento, cisalhamento, arrastamento e de perigo em geral.

ATENÇÃO: verifique se a estrutura existente conta com os requisitos necessários de resistência e estabilidade.

A ROGER TECHNOLOGY não é responsável pela inobservância da Boa Técnica na construção das fixações a motorizar, bem como pelas deformações que possam ocorrer no uso.

Os dispositivos de segurança (fotocélulas, bordas sensíveis, paragem de emergência, etc.) devem ser instalados levando em consideração: as normativas e as diretivas em vigor, os critérios da Boa Técnica, o ambiente de instalação, a lógica de funcionamento do sistema e as forças desenvolvidas pela porta ou portão motorizados.

Os dispositivos de segurança devem proteger quaisquer zonas de esmagamento, cisalhamento, arrastamento e de perigo em geral da porta ou portão motorizados; o instalador é aconselhado a verificar se as folhas movimentadas não apresentam arestas afiadas ou tais a causar o risco de cisalhamento e/ou arrastamento.

Se necessário, com base na análise de risco, instale bordas sensíveis deformáveis na parte móvel.

Assegurar que o entalamento entre a parte guiada e as partes fixas circundantes

devido ao movimento de abertura da parte guiada é evitado.

É de sublinhar que, conforme especificado na norma UNI EN 12635, todos os requisitos das normas EN 12604 e EN 12453 devem ser atendidos e, se necessário, também verificados.

As normas europeias EN 12453 e EN 12445 estabelecem os requisitos mínimos relativos à utilização segura de portas e portões automáticos. Em particular, preveem a utilização da limitação das forças e dos dispositivos de segurança (plataformas sensíveis, barreiras intangíveis, funcionamento com homem presente, etc.) para detetar a presença de pessoas ou coisas que impeçam a colisão em qualquer circunstância.

O instalador deve realizar a medição das forças de impacto e selecionar na unidade de controlo os valores da velocidade e do binário que permitam à porta ou portão motorizados ficar dentro dos limites estabelecidos pela normas EN 12453 e EN 12445.


ROGER TECHNOLOGY declina qualquer responsabilidade caso sejam instalados componentes incompatíveis com uma operação segura e adequada.

Se a função homem presente estiver ativa, o instalador deverá verificar a distância máxima de paragem ou o uso alternativo de uma borda de borracha deformável, a velocidade de fechamento da abertura e, em geral, todas as precauções definidas pelas normas aplicáveis. Além disso, informa-se que, se o meio de comando for fixo, deve ser colocado numa posição que garanta o controlo e o funcionamento do automatismo e que o tipo de comando e o tipo de utilização atendam à norma UNI EN 12453 tabela 1 (com as seguintes restrições: comando de tipo A ou B e tipo de utilização 1 ou 2).

No caso de utilização da função com homem presente, afaste do automatismo as pessoas que possam estar dentro do raio de ação das partes em movimento; os comandos diretos devem ser instalados a uma altura mínima de 1,5 m e não devem ser acessíveis ao público, além disso, a menos que o dispositivo seja operado por chave, devem ser posicionados em vista direta da parte motorizada e distante das partes em movimento.

Aplique as sinalizações previstas pelas normas em vigor para identificar as áreas perigosas.

Cada instalação deve ter uma indicação visível dos dados de identificação da porta ou portão motorizados de acordo com a norma EN 13241-1:2001 ou revisões posteriores.

 Preveja na rede de alimentação um interruptor ou um seccionador unipolar com distância de abertura dos contactos igual ou superior a 3 mm; coloque o seccionador na posição OFF, e desconecte as eventuais baterias tampão, antes de realizar qualquer operação de limpeza ou manutenção.

Verifique se, a montante da instalação elétrica, há um interruptor diferencial com limiar de 0,03 A e uma proteção de sobrecarga de acordo com critérios da Boa Técnica e em conformidade com as normas em vigor.

Quando requerido, ligar o automatismo a um apropriado sistema de colocação a terra realizado em conformidade com as normas de segurança vigentes.

A manipulação das partes eletrónicas deve ser realizada usando pulseiras

condutivas antiestáticas ligadas à terra.

Para a eventual reparação ou a substituição dos produtos deverão ser utilizadas exclusivamente peças de reposição originais.

O instalador deve fornecer todas as informações relativas ao funcionamento automático, manual e de emergência da porta ou do portão motorizados, e fornecer ao utilizador do sistema as instruções de operação.

Evite operar em proximidade das dobradiças ou dos órgãos mecânicos em movimento.

Não entre no raio de ação da porta ou portão motorizados enquanto estão em movimento.

Não obstrua o movimento da porta ou do portão motorizados, pois isso pode causar situações de perigo.

A porta ou o portão motorizados podem ser utilizados por crianças com uma idade não inferior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência ou sem o conhecimento necessário, desde que sob supervisão ou depois que as mesmas tenham recebido instruções relativas ao uso seguro do aparelho e à compreensão dos perigos inerentes a ele.

As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brinquem ou fiquem dentro do alcance da porta ou do portão motorizados.

Manter fora do alcance das crianças os controlos remotos e/ou qualquer outro dispositivo de controlo, para evitar que a porta ou do portão motorizados possam ser operados de forma não intencional.

O não cumprimento do acima pode levar a situações perigosas.

Qualquer reparação ou intervenção técnica deve ser realizada por pessoal qualificado.

A limpeza e a manutenção devem ser realizadas apenas por pessoal qualificado. Em caso de avaria ou mau funcionamento do produto, desligue o interruptor de alimentação, não tente reparar nem realizar nenhuma intervenção direta e dirija-se apenas a pessoal qualificado.










Os materiais da embalagem (plástico, poliestireno, etc.) não devem ser abandonados no ambiente e não devem ser deixados ao alcance de crianças porque são fontes potenciais de perigo.

Descarte e recicle os elementos de embalagem de acordo com as disposições das normas em vigor.

É necessário conservar essas instruções e transmiti-las a qualquer eventual utilizador do sistema.

2 Simbologia

Abaixo indicamos os símbolos e o seu significado no manual ou nas etiquetas do produto.

	Perigo genérico. Importante informação de segurança. Indica operações ou situações em que o pessoal responsável deve prestar muita atenção.
	Perigo de tensão perigosa. Indica operações ou situações em que o pessoal responsável deve prestar muita atenção a tensões perigosas.
	Informações úteis. Indica informações úteis para a instalação.
	Consulta Instruções de instalação e uso. Indica a obrigação de consultar o manual ou o documento original, que deve estar disponível para uso futuro e não deve, em caso algum, estar deteriorado.
	Ponto de ligação à terra de proteção.
	Indica o intervalo de temperatura admissível.
	Corrente alternada (AC)
	Corrente contínua (DC)
	Símbolo para o descarte do produto de acordo com a diretiva RAEE, consulte o capítulo 21.

3 Descrição do produto

A unidade de controle **B70/2ML** a 24V controla no modo sensorless 1 ou 2 motores ROGER brushless para aplicações em portinholas médias, para uso residencial.

 **Atenção à configuração do parâmetro R !. Uma configuração errada pode causar anomalias no funcionamento do automatismo.**

Use o mesmo tipo de motores para ambas as portinholas em instalações de automatismos com duas portas de batente.

Ajuste adequadamente a sua velocidade, as desacelerações e os atrasos em abertura e fecho conforme o tipo de instalação, tomando cuidado com a sobreposição correta das portinholas.

ROGER TECHNOLOGY declina qualquer responsabilidade derivada de um uso impróprio ou diferente daquele para o qual é destinado e indicado neste manual.



Recomenda-se o uso de acessórios, dispositivos de comando e de segurança ROGER TECHNOLOGY. Em particular, recomenda-se a instalação de fotocélulas série **F4ES** ou **F4S**.

 **Para mais informações, consulte o manual de instalação do automatismo.**

4 Atualizações da versão P1.05

- Melhor controle do binário do motor AYRON.
- Melhoria da gestão dos testes fotográficos.
- Acrescentada a gestão do dispositivo IP B74/BCONNECT controlável através do dispositivo de browser Roger BCONNECT, para a gestão completa via IP, através da ligação em rede WiFi, dos painéis de controlo B70/2ML. A ligação é possível perto da instalação da automatização com funcionalidade de ponto de acesso fornecido directamente por B74/BCONNECT (ligação ponto a ponto) ou através do registo e activação à cloud Roger Technology com a possibilidade de gerir todas as funcionalidades da unidade de controlo remotamente através do navegador web.
- Possibilidade de actualização FW da unidade central em modo ponto-a-ponto (no local de instalação), ou via browser (remotamente via nuvem ou a partir de outro dispositivo ligado à mesma rede).
- Adicionado o modo "assistência remota" e gestão de automatização com "funções de emergência" activadas e geridas pelo navegador web.
- Habilitou também o comando PED para efectuar a recuperação da posição.
- Melhor gestão de 4,1 kOhm de costelas sensíveis (definição dos parâmetros 73 e 74 para o valor 12).

5 Características técnicas do produto

	B70/2ML	B70/2ML/115
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	230 Vac ± 10% 50 Hz	115 Vac ± 10% 50/60 Hz
POTÊNCIA MÁXIMA ABSORVIDA	150 W	
POTÊNCIA DE IMPULSO	350 W	
FUSÍVEIS	F1 = F3.15A (5x20 mm) proteção da alimentação dos acessórios F2 = F15A (5x20 mm) proteção do circuito de potência dos motores F3 = T1A (5x20 mm) proteção do primário do transformador	
MOTORES CONECTÁVEIS	2	
ALIMENTAÇÃO MOTOR	24 Vac	
TIPO DE MOTOR	brushless sinusoidal (ROGER BRUSHLESS)	
TIPO DE CONTROLO DO MOTOR	de orientação de campo (FOC), sensorless	
POTÊNCIA NOMINAL DO MOTOR	40 W	
POTÊNCIA MÁXIMA DO MOTOR	110 W	
POTÊNCIA MÁXIMA LAMPEJANTE	25 W (24 Vdc)	
INTERMITÊNCIA LAMPEJANTE	50%	
POTÊNCIA MÁXIMA DA LUZ DE CORTESIA	100 W 230 V~ - 40 W 24 V~ / --- (contacto puro)	
POTÊNCIA DA LUZ DA PORTÃO ABERTA	3 W 24 V---	
POTÊNCIA MÁXIMA DA FECHADURA ELÉTRICA	15 W 12 V--- (média tensão) (*)	
POTÊNCIA DA SAÍDA DOS ACESSÓRIOS	10 W 24 V--- (400 mA)	
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	 -20°C  +55°C	
GRAU DE PROTEÇÃO	IP54	
DIMENSÕES DO PRODUTO	dimensões em mm 112x175 Peso: 0,23 kg	

(*) A saída da fechadura eléctrica fornece uma tensão de 24Vdc nominal (max 30Vdc) modulada a 50% (50% ON, 50% OFF). O dispositivo a ser conectado deve, portanto, ser capaz de suportar uma tensão máxima de 30Vdc.




A soma das absorções de todos os acessórios ligados não deve exceder os dados de potência máximas indicados na tabela. Os dados são garantidos APENAS com acessórios originais ROGER TECHNOLOGY. O uso de acessórios não originais pode causar mal funcionamentos. A ROGER TECHNOLOGY não se responsabiliza por quaisquer instalações incorretas ou não conformes.

Todas as ligações são protegidas por fusíveis, veja a tabela. A luz de cortesia requer um fusível externo.

6 Descrição das ligações

6.1 Instalação tipo



É da responsabilidade do instalador verificar a adequação dos cabos em relação aos dispositivos utilizados na instalação e as suas características técnicas.

		Cabo recomendado
1	Alimentação	Cabo a doppio isolamento tipo H07RN-F 3x1,5 mm ²
2	Motor 1	Cabo 3x2,5 mm ² (max 10 m) - 3x4 mm ² (max 30 m) *
	Motor 2	Cabo 3x2,5 mm ² (max 10 m) - 3x4 mm ² (max 30 m)
3	Fotocélulas - Receptores F4ES/F4S	Cabo 5x0,5 mm ² (max 20 m)
4	Fotocélulas - Transmissores F4ES/F4S	Cabo 3x0,5 mm ² (max 20 m)
5	Lampejante - LED FIFTHY/24 Alimentação 24V dc	Cabo 2x1 mm ² (max 10 m)
6	Antena	Cabo 50 Ohm RG58 (max 10 m)
	Selector de chave R85/60	Cabo 3x0,5 mm ² (max 20 m)
	Teclado H85/TTD - H85/TDS (ligação a H85/DEC - H85/DEC2)	Cabo 2x0,5 mm ² (max 30 m)
7	H85/DEC - H85/DEC2 (ligação da central)	Cabo 4x0,5 mm ² (max 20 m) O número de condutores aumenta quando se utiliza mais de um contato de saída em H85/DEC - H85/DEC2
8	Luz da portão aberta Alimentação 24V DC 3W max	Cabo 2x0,5 mm ² (max 20 m)
9	Luz de cortesia (contacto puro) Alimentação 230 Vac (100 W max)	Cabo 2x1 mm ² (max 20 m)

* somente para instalações em BOX



DICAS: No caso das instalações existentes recomendamos verificar a seção e as condições (boas condições) dos cabos.

6.2 Ligações eléctricas

Preveja na rede de alimentação um interruptor ou um seccionador unipolar com distância de abertura dos contactos igual ou superior a 3 mm; coloque o seccionador na posição OFF, e desconecte as eventuais baterias tampão, antes de realizar qualquer operação de limpeza ou manutenção.

Verifique se, a montante da instalação eléctrica, há um interruptor diferencial com limiar de 0,03 A e uma proteção de sobrecarga de acordo com critérios da Boa Técnica e em conformidade com as normas em vigor.

Quando requerido, ligar o automatismo a um apropriado sistema de colocação a terra realizado em conformidade com as normas de segurança vigentes.

Para a alimentação, utilize um cabo elétrico tipo H07RN-F 3G1,5 para instalação AYRON ou H07RN-F 2G1.5 para instalação em caixa e conecte-o aos terminais L (castanho), N (azul), ⊕ (amarelo/verde), presentes dentro do recipiente da unidade de controle.

Desencape o cabo de alimentação somente em correspondência do terminal (fig. 1-2) e bloqueie-o com a abraçadeira de cabo adequada.


Controle com um testador a tensão em Volts na ligação da alimentação primária.

Para o funcionamento perfeito dos automatismos Brushless, a tensão de alimentação de rede primária deve ser de:

- 230Vac ±10% para central B70/2ML.

- 115Vac ±10% para central B70/2ML/115.

Se a tensão detetada não satisfaz os dados acima ou não é estável, o automatismo pode funcionar de modo NÃO eficiente.




i As conexões à rede de distribuição eléctrica e a quaisquer outros condutores de baixa tensão, na seção externa ao painel elétrico, devem ocorrer num percurso independente e separado das conexões aos dispositivos de comando e segurança (SELV = Safety Extra Low Voltage).

Certifique-se de que os condutores da alimentação de rede e os condutores dos acessórios (24 V) estão separados.

Os cabos devem ser de isolamento duplo, desencape-os perto dos terminais de conexão correspondentes e bloqueie-os com abraçadeiras não fornecidas por nós.

	DESCRIÇÃO
	Instalação no motor AYRON. Ligação à alimentação de rede 230 Vac ±10% 50Hz. Fusível 5x20 T1A.
	Instalação em caixa. Ligação à alimentação de rede 230 Vac ±10% 50Hz (115 Vac ± 10% 60Hz). Fusível 5x20 T1A.
	Entrada da alimentação do transformador (ou do carregador de baterias B71/BC, se presente). NOTA: A cablagem é realizada de fábrica pela ROGER TECHNOLOGY.
	Conexão ao MOTOR 1 ROGER brushless. Atenção! Se o motor gira no sentido oposto, é suficiente trocar dois fios de ligação do motor quaisquer entre os três disponíveis. Controle as ligações da fig. 1.
	Conexão ao MOTOR 2 ROGER brushless. Atenção! Se o motor gira no sentido oposto, é suficiente trocar dois fios de ligação do motor quaisquer entre os três disponíveis. Controle as ligações da fig. 1.

7 Comandos e acessórios

 Os dispositivos de segurança com contato N.F., se não instalados, devem ser ligados com ponte aos pressadores COM, ou desabilitados modificando-se os parâmetros 50, 51, 53, 54, 73 e 74.

LEGENDA:


N.A. (Normalmente Aberto).

N.F. (Normalmente Fechado).

CONTACTO	DESCRIÇÃO
9 (COR) 	10 Saída para ligação à luz de cortesia (contacto puro) 230 Vac 100 W - 24 Vac/dc 40 W (fig. 3)
9 (COR)	10 Contacto puro de sinalização de: <ul style="list-style-type: none"> • unidade de controlo em alarme / anomalia na alimentação por bateria (bateria a esgotar); • portão completamente aberto / portão completamente fechado (fig. 3). A modalidade de funcionamento da saída COR é gerida pelo parâmetro 18. O nível de tensão da bateria pode ser configurado no parâmetro 85.
20(+LAM)  19(COM)	Ligação do lampejante (24 Vdc - intermitência 50%) (fig. 2). É possível selecionar as programações de pré-lampejo pelo parâmetro 85 e as modalidades de intermitência pelo parâmetro 78.
22(+ES) 	21(COM) Entrada para ligação do bloqueio elétrico (12Vdc 15W) (fig. 2). O funcionamento do do bloqueio elétrico é regulado pelo parâmetro 28 - 29. Vmedia=12Vdc, Vmax=30Vdc; ver tabela "CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO" na página 177
18(+24V)	19(COM) Alimentação para dispositivos externos; ver tabela "CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO" na página 177
11(+SC) 	12(COM) Ligação do indicador luminoso de portão aberto 24 Vdc 3 W (ver fig. 2) O funcionamento do indicador luminoso é regulado pelo parâmetro 88.
11(+SC) 	12(COM) Ligação do teste de fotocélulas e/ou battery saving (fig. 5-6). É possível ligar a alimentação dos transmissores (TX) das fotocélulas ao borne 20(SC). Definir o parâmetro 88 02 para habilitar a função de teste. A unidade de controlo, a cada comando recebido, apaga e acende as fotocélulas para verificar a correta mudança de estado do contato. É possível ligar também, a alimentação de todos os dispositivos externos (receptor rádio externo excluído) para reduzir o consumo das baterias (se presentes). Configurar 88 03 o 88 04. ATENÇÃO! Se utilizar o contato 20(SC) para o teste das fotocélulas ou o funcionamento do poupar bateria não é mais possível ligar uma luz indicadora luminosa de portão aberto.
24(FT2) 	23(COM) Entrada (N.F. ou 8.2 kOhm) para ligação das fotocélulas FT2 (fig. 4, 5 e 6). As fotocélulas FT2 são configuradas de fábrica com as seguintes programações: <ul style="list-style-type: none"> - 53 00. A fotocélula FT2 está desabilitada em abertura - 54 00. A fotocélula FT2 está desabilitada em fecho - 55 01. Se a fotocélula FT2 estiver obscurecida, o portão abre quando recebe um comando de abertura. - 57 00. Contato em entrada N.F. (normalmente fechado). Se as fotocélulas não estão instaladas, ligar com ponte os pressadores 24(FT2) - 23(COM) ou programar os parâmetros 53 00 e 54 00. ATENÇÃO! Recomenda-se o uso de fotocélulas série R90/F4ES, G90/F4ES ou T90/F4S.
25(FT1) 	23(COM) Entrada (N.F. ou 8.2 kOhm) para ligação das fotocélulas FT1 (fig. 4, 5 e 6). As fotocélulas FT1 são configuradas de fábrica com as seguintes programações: <ul style="list-style-type: none"> - 50 00. A fotocélula intervém somente no fecho. Na abertura, é ignorada. - 51 02. Durante o fecho, a intervenção da fotocélula provoca a inversão do movimento. - 52 01. Se a fotocélula FT1 estiver obscurecida, o portão abre quando recebe um comando de abertura. - 57 00. Contato em entrada N.F. (normalmente fechado). Se as fotocélulas não estão instaladas, ligar com ponte os pressadores 25(FT1) - 23(COM) ou programar os parâmetros 50 00 e 51 02. ATENÇÃO! Recomenda-se o uso de fotocélulas série R90/F4ES, G90/F4ES ou T90/F4S.
28(ISEL) 	26(COM) Entrada seleccionável que poderá ser configurada como: <ul style="list-style-type: none"> - entrada do relógio ORO (contato N.O.): configurando par. 60 a 60 - entrada da aresta sensível COS (contato N.C.): configurando par. 60 a 61

CONTACTO	DESCRIÇÃO
27(ST)  26(COM)	Entrada de comando de STOP (N.F. ou 8.2 kOhm). A abertura do contacto de segurança provoca a paragem do movimento. NOTA: o contacto é ligado com ponte de fábrica pela ROGER TECHNOLOGY. O contacto é configurado de fábrica com as seguintes configurações: – 57 00. Contato em entrada N.F. (normalmente fechado).
36 (ANT)  35	Ligação da antena para receptor rádio com conexão. Se utilizar a antena externa, utilizar cabo RG58; comprimento máximo recomendado: 10 m. NOTA: evitar fazer uniões no cabo.
16(AP)  17(COM)	Entrada do comando de abertura (N.A.). ATENÇÃO: a ativação persistente do comando de abertura não permite o fecho automático; a contagem do tempo de fecho automático retoma ao libertar o comando de abertura.
15(CH)  17(COM)	Entrada do comando de fecho (N.A.).
14(PP)  17(COM)	Entrada do comando passo-a-passo (N.A.). O funcionamento do comando é regulado pelo parâmetro P4.
13(PED)  17(COM)	Entrada do comando de abertura parcial (N.A.). Nos automatismos com duas portinholas batentes, de fábrica, a abertura parcial provoca a abertura total da PORTINHOLA 1. Nos automatismos com uma portinhola batente, de fábrica, a abertura parcial é 50% da abertura total.
RECEIVER CARD	Conector para receptor rádio com conexão. A central tem, programadas de fábrica, duas funções de comando a distância via rádio: <ul style="list-style-type: none"> • PR1 - comando de passo-a-passo (modificável pelo parâmetro 76). • PR2 - comando de abertura parcial (modificável pelo parâmetro 77).
CARREGADOR DE BATERIAS B71/BC	Na ausência de tensão de rede a central é alimentada pelas baterias, o display exhibe bAEE e o lampejador ativa-se em frequência reduzida, até o restabelecimento da linha ou até quando a tensão das baterias descer abaixo do nível de segurança. O display visualiza bEL0 (Bateria com pouca carga) e a central não aceita nenhum comando. Se a alimentação for suspensa quando o portão está em movimento, esta para e depois de 2 s e retoma a manobra interrompida automaticamente.
KIT DE BATERIAS 2x12 Vdc 1,2 Ah (B71/BC/INT) * 2x12 Vdc 4,5 Ah (B71/BC/EXT) Só tipo AGM * somente para instalações em BOX	Estão disponíveis dois kits de baterias (fig. 10): 2 baterias de 12 Vdc 1,2 Ah a instalar a bordo do automatismo. 2 baterias de 12 Vdc 4,5 Ah a instalar a bordo do automatismo. Para reduzir o consumo das baterias é possível ligar o positivo da alimentação dos transmissores das fotocélulas ao prensador SC (veja fig. 5-6). Programar AB 03 ou AB 04 . Deste modo, quando o portão estiver completamente aberto ou completamente fechado, a central retira a alimentação dos dispositivos. ATENÇÃO! para consentir a recarga, as baterias devem sempre estar ligadas à central eletrónica. Verifique periodicamente, ao menos a cada 6 meses, a eficiência da bateria. Para obter mais informações, consulte o manual de instalação do carregador de baterias B71/BC .
WIFI	Conector para dispositivo IP WiFi B74/BCONNECT. Este dispositivo IP permite, utilizando qualquer navegador de Internet, a gestão completa do painel de controlo tanto na proximidade (ligação ponto-a-ponto) como através de nuvem (ligação remota).

8 Teclas de função e display



TECLA	DESCRIÇÃO
UP ▲	Parâmetro seguinte
DOWN ▼	Parâmetro anterior
+	Aumento de 1 do valor do parâmetro
-	Diminuição de 1 do valor do parâmetro
PROG	Programação do curso
TEST	Ativação da modalidade TESTE

- Premir as teclas UP ▲ e/ou DOWN ▼ para visualizar o parâmetro a modificar.
- Com as teclas + e -, modificar o valor do parâmetro. O valor começa a piscar.
- Mantendo premida a tecla + ou a tecla -, ativa-se o deslizamento rápido dos valores, permitindo uma variação mais rápida.
- Para guardar o valor programado, aguardar alguns segundos, ou deslocar-se para um outro parâmetro com as teclas UP ▲ ou DOWN ▼. O display pisca rapidamente para indicar a gravação da nova programação.
- A modificação dos valores somente é possível com o motor parado. A consulta aos parâmetros é sempre possível.

9 Ignição ou comissionamento

Alimentar a unidade de controlo.

No display aparece, por um tempo limitado, a versão do firmware da unidade de controlo.


Versão instalada P1.05.



Logo depois, o display exibe a modalidade de estado dos comandos e dispositivos de segurança. Ver capítulo 7.


10 Modalidade de funcionamento do display

10.1 Modalidade de visualização dos parâmetros



Para as descrições detalhadas dos parâmetros consultar o capítulo 12.

10.2 Modalidade de visualização de estado dos comandos e dispositivos de segurança



ESTADO DOS COMANDOS:

As indicações dos comandos (segmentos AP=abre, PP=passo-a-passo, CH=fecha, PED=abertura parcial, ORO=relógio) estão normalmente apagadas. Acendem-se quando recebem um comando (exemplo: quando é dado um comando de passo-a-passo, acende-se o segmento PP).

ESTADO DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA:

As indicações dos dispositivos de segurança (segmentos FT1/FT2=fotocélulas, COS=borda sensível, STOP) estão normalmente acesas. Se estiverem apagadas, isso significa que estão em alarme ou não conectadas.

Se estão a piscar, significa que estão desabilitadas pelo parâmetro correspondente.


* NOTA: o segmento ORO é gerido somente se par. 50 00; o segmento COS somente se par. 50 01

10.3 Modalidade TESTE

A modalidade de TESTE permite verificar visualmente a ativação dos comandos e dos dispositivos de segurança. A modalidade é ativada pressionando-se a tecla TEST com automatismo parado. Se o portão está em movimento, a tecla TEST provoca um STOP. A pressão seguinte habilita a modalidade de TESTE. A luz intermitente e o indicador de portão aberto acendem-se por um segundo, a cada ativação de controlo ou segurança.


O display exhibe, à esquerda, o estado dos comandos, SOMENTE se ativos, por 5 s (AP, CH, PP, PE, OR).

Por exemplo, se a abertura é ativada, aparece AP no display:



O display exhibe, à direita, o estado dos dispositivos de segurança/ingressos. O número do prensador do dispositivo de segurança em alarme pisca.

Exemplo: contacto de STOP em alarme.



00	Nenhum dispositivo de segurança em alarme
27	STOP.
28	Borda sensível COS (se habilitado com par.50 configurado a 01).
25	Fotocélula FT1.
24	Fotocélula FT2.

NOTA: Se um ou diversos contactos estiverem abertos, o portão não abre e/ou fecha.

Se houver mais de um dispositivo de segurança em alarme, após resolver o problema do primeiro, aparece o alarme do segundo, e assim por diante.

Para interromper a modalidade de teste, premir novamente a tecla TEST.


Após 10 s de inatividade, o display retorna à exibição do estado de comandos e dispositivos de segurança.

10.4 Modalidade Stand By

A modalidade é ativada após 30 min de inatividade. O LED POWER pisca lentamente.

Para reativar a unidade de controlo, premir uma das teclas UP ▲, DOWN ▼,

+, -.







11 Aprendizagem do curso

i Para um correto funcionamento, é necessário realizar a aprendizagem do curso.


11.1 Antes de proceder

1. Selecione o modelo de automatismo instalado com o parâmetro **A1**.


LEGENDA:  **MOTOR HIGH SPEED**

SELEÇÃO	MODELO	TIPO MOTOR	CONFIGURAÇÕES
A1 01	SERIE AYRON 		NOTA: para portinholas até 2,5 m
A1 02	BE20/200 	-	NOTA: para portinholas até 3 m
	MONOS4 	-	NOTA: para portinholas até 4 m

2. Selecione o número de motores instalados com o parâmetro **70**. Por padrão, o parâmetro é definido para dois motores.




3. Verifique não ter habilitado a função com operador presente (**A7 00**).




4. Preveja os batentes mecânicos de paragem, tanto para a abertura como para o fecho.

5. Leve o portão para a posição de fecho. As portinholas devem estar apoiar nas batidas mecânicas.

6. Premir a tecla TEST (ver modalidade TESTE no capítulo 8) e verificar o estado dos comandos e dos dispositivos de segurança. Se os dispositivos de segurança não estiverem instalados, ligar com ponte o contato ou desabilitar o seu respetivo parâmetro (**50, 51, 53, 54, 73 e 74**).



11.2 Procedimento de aprendizado:



- Premir a tecla PROG por 4 s, no display aparece AP P- .
- Premir novamente a tecla **PROG**. No display aparece RU Eo.
- O MOTOR 1 inicia uma manobra em abertura a baixa velocidade.
- Após o tempo de atraso definido pelo parâmetro 25 (de fábrica, é configurado a 3 s) o MOTOR 2 começa uma manobra de abertura.
- Após alcançar a batida mecânica de abertura, o portão para brevemente. No visor pisca RU Eo por 2 s.
- Quando RU Eo volta fixo no visor, volta a fechar primeiro o MOTOR 2, e depois do tempo de atraso configurado pelo parâmetro 25 (de fábrica, é configurado a 5 s) volta a fechar o MOTOR 1 até alcançar os batentes mecânicos de fecho.

Se o procedimento de aprendizagem terminou corretamente, o display entra na modalidade de visualização de comandos e dispositivos de segurança.

Se no display aparecerem as seguintes mensagens de erro, repetir o procedimento de aprendizagem:

- **AP PE**: erro de aprendizagem. Pressione o botão TEST para apagar o erro e verifique o dispositivo de segurança em alarme.
- **AP PL**: erro de comprimento de curso. Pressione o botão TEST para apagar o erro e certifique-se de que ambas as portinholas estejam completamente fechadas, antes de executar uma nova aprendizagem.



Para mais informações veja o capítulo 15 "Sinalizações de alarmes e anomalias".

12 Índice dos parâmetros


PARÂM.	VALOR DE FÁBRICA	DESCRIÇÃO	PÁG.
A1	VER CAP. 11	Seleção do modelo de automatismo	189
A2	00	Novo fecho automático após a intervenção do tempo de pausa (com portão completa-mente aberto)	189
A3	00	Novo fecho automático após interrupção de alimentação de rede (black-out)	189
A4	00	Seleção de funcionamento do comando passo-a-passo (PP)	189
A5	00	Pré-lampejo	189
A6	00	Função condominial no comando de abertura parcial (PED)	189
A7	00	Habilitação da função com operador presente	190
A8	00	Indicador luminoso do portão aberto / função teste das fotocélulas e "battery saving"	190
11	04	Regulação da desaceleração MOTOR 1 durante as manobra de abertura e fecho	190
12	04	Regulação da desaceleração MOTOR 2 durante as manobra de abertura e fecho	190
13	10	Regulação do controlo da posição da PORTINHOLA 1	190
14	10	Regulação do controlo da posição da PORTINHOLA 2	190
15	99	Regulação da abertura parcial (%)	190
18	00	Tipo de relatório fornecido por COR	190
19	00	Regulação do adiantamento de paragem MOTOR 1 na batida de abertura	190
20	00	Regulação do adiantamento de paragem MOTOR 2 na batida de abertura	190
21	30	Regulação do tempo de fecho automático	190
22	00	Ativação da gestão de abertura com exclusão do fecho automático	191
25	03	Regulação do tempo de atraso em abertura do MOTOR 2	191
26	05	Regulação do tempo de atraso em fecho do MOTOR 1	191
27	03	Regulação do tempo de inversão após a intervenção da borda sensível ou da deteção de obstáculos (antiesmagamento)	191
28	00	Seleção do modo de fechadura elétrica	191
29	00	Habilitação da fechadura elétrica	191
30	07	Regulação do binário do motor	191
31	15	Regulação da sensibilidade da força de impacto nos obstáculos MOTOR 1	191
32	15	Regulação da sensibilidade da força de impacto nos obstáculos MOTOR 2	192
33	10	Regulação do binário do motor MOTOR 2	192
34	08	Regulação da aceleração na partida da manobra de abertura e fecho MOTOR 1	192
35	08	Regulação da aceleração na partida da manobra de abertura e fecho MOTOR 2	192
38	00	Habilitação do golpe de desbloqueio (golpe de ariete)	192
40	04	Regulação da velocidade de abertura (%)	192
41	04	Regulação da velocidade de fecho (%)	192

PARÂM.	VALOR DE FÁBRICA	DESCRIÇÃO	PÁG.
43	00	Regulação do espaço de acostagem em abertura e fecho MOTOR 1	192
44	00	Regulação do espaço de acostagem em abertura e fecho MOTOR 2	192
49	01	Programação do número de tentativas de novo fecho automático após intervenção da borda sensível ou da deteção de obstáculo (antiesmagamento)	192
50	00	Programação da modalidade de funcionamento da fotocélula na abertura (FT1)	192
51	02	Programação da modalidade de funcionamento da fotocélula no fecho (FT1)	192
52	01	Modalidade de funcionamento da fotocélula (FT1) com portão fechado	193
53	00	Programação da modalidade de funcionamento da fotocélula na abertura (FT2)	193
54	00	Programação da modalidade de funcionamento da fotocélula no fecho (FT2)	193
55	01	Modalidade de funcionamento da fotocélula (FT2) com portão fechada	193
56	00	Habilitação do comando de fecho 6 s após a intervenção da fotocélula (FT1-FT2)	193
57	00	Seleção do tipo de contato (N.F. ou 8k2 Ohm) nas entradas FT1/FT2/ST	193
58	00	Seleção do tipo de teste de fotocélulas na entrada FT1	194
59	00	Seleção do tipo de teste de fotocélulas na entrada FT2	194
60	01	Configuração da entrada selecionável ISEL	194
65	05	Regulação do espaço de paragem do motor	194
70	02	Seleção do número de motores instalados	194
73	03	Configuração da borda sensível COS	194
76	00	Configuração 1º canal de rádio (PR1)	194
77	01	Configuração 2º canal de rádio (PR2)	194
78	00	Configuração da intermitência lampejante	195
79	60	Seleção da modalidade de funcionamento da luz de cortesia	195
80	00	Configuração do contacto do relógio	195
81	00	Habilitação do fecho/abertura garantida	195
82	03	Regulação do tempo de ativação do fecho/abertura garantida	195
83	00	Seleção de limitações no funcionamento da bateria	195
84	00	Seleção do consumo de bateria	195
85	00	Seleção da gestão de funcionamento com bateria	196
90	00	Restabelecimento aos valores-padrão de fábrica	196
n0	01	Versão HW	196
n1	23	Ano de produção	196
n2	45	Semana de produção	196
n3	67		196
n4	89	Número de série	196
n5	01		196

PARÂM.	VALOR DE FÁBRICA	DESCRIÇÃO	PÁG.
нб	23	Versão FW	196
о0	0 1	Visualização do contador de manobras	196
о 1	23		196
н0	0 1	Visualização do contador de horas de manobra	196
н 1	23		196
д0	0 1	Visualização do contador de dias de ignição da unidade de controlo	197
д 1	23		197
P 1	00	Palavra-passe	197
P2	00		197
P3	00		197
P4	00		197
CP	00		Iteração da palavra-passe

13 Menu dos parâmetros

PARÂMETRO	VALOR DO PARÂMETRO
A1	01

A1 01	Seleção do modelo de automatismo ATENÇÃO! Uma configuração errada pode causar anomalias no funcionamento do automatismo. NOTA: em caso de restabelecimento nos parâmetros padrão de fábrica, o valor do parâmetro deve ser redefinido manualmente.
01	SERIE AYRON - Motorreductor com braço articulado IRREVERSÍVEL HIGH SPEED 
02	BE20/200 - Pistão com braço IRREVERSÍVEL com parafuso sem fim MONOS4 - Pistão com braço telescópico IRREVERSÍVEL
A2 00	Novo fecho automático após o tempo de pausa (com portão completamente aberto)
00	Desabilitada.
01-15	Número de tentativas de novo fecho após a intervenção da fotocélula. Terminado o número de tentativas programados, O portão permanece aberto.
99	O portão tenta fechar ilimitadamente.
A3 00	Novo fecho automático após interrupção de alimentação de rede (black-out)
00	Desabilitada. No retorno da alimentação de rede, o portão não fecha.
01	Habilitada. Se o portão NÃO estiver completamente aberto, quando a alimentação de rede retornar, fecha-se após um pré-lampejo de 5 s (independentemente do valor programado no parâmetro A5). O novo fecho ocorre na modalidade "recuperação de posição" (ver capítulo 18).
A4 00	Seleção de funcionamento do comando passo-a-passo (PP)
00	Abre-stop-fecha-stop-abre-stop-fecha...
01	Condominial: o portão abre e fecha novamente após o tempo programado de fecho automático. O tempo de fecho automático se renova se chega um novo comando passo-a-passo. Durante a abertura, o comando passo-a-passo é ignorado. Isso permite que o portão se abra completamente, evitando o fecho indesejado. Se o fecho automático for desabilitado (A2 00), a função condominial ativa em modo automático uma tentativa de fecho A2 01.
02	Condominial: o portão abre e fecha novamente após o tempo programado de fecho automático. O tempo de fecho automático NÃO se renova se chega um novo comando passo-a-passo. Durante a abertura, o comando passo-a-passo é ignorado. Isso permite que o portão se abra completamente, evitando o fecho indesejado. Se o fecho automático for desabilitado (A2 00), a função condominial ativa em modo automático uma tentativa de fecho A2 01.
03	Abre-fecha-abre-fecha.
04	Abre-fecha-stop-abre.
A5 00	Pré-lampejo
00	Desativado. O lampejante ativa-se durante as manobras de abertura e de fecho.
01-10	De 1 a 10 s de pré-lampejo antes de cada manobra.
99	5 s de pré-lampejo antes da manobra no fecho.
A6 00	Função condominial no comando de abertura parcial (PED)
00	Desativado. O portão se abre parcialmente na modalidade passo-a-passo: abre-stop-fecha-stop-abre...
01	Ativado. Durante a abertura o comando de abertura parcial é ignorado.
A7 00	Habilitação da função com operador presente
00	Desativado.
01	Ativado. O portão funciona ao manter-se premido os comandos abre (AP) ou fecha (CH). Ao liberar o comando o portão fecha.

88 00	Indicador luminoso do portão aberto / função teste das fotocélulas e "battery saving"
00	O indicador luminoso fica apagado com o portão fechado. Aceso fixo durante as manobras e quando o portão está aberto.
01	O indicador luminoso pisca lentamente durante a manobra de abertura. Acende-se fixo quando o portão está completamente aberto. Pisca rapidamente durante a manobra de fecho. Se o portão está parado em uma posição intermediária, o indicador luminoso se apaga duas vezes a cada 15 s. NOTA: o tipo de teste de fotocélulas pode ser selecionado usando os parâmetros 58 e 59.
02	Programar em 02 se a saída SC for utilizada como teste de fotocélulas. Ver fig. 5.
03	Programar em 03 se a saída SC é utilizada como "poupar bateria". Veja fig. 6. Quando o portão estiver completamente aberto ou completamente fechado, a central desativa os acessórios ligados ao prensados SC para reduzir o consumo da bateria.
04	Programar em 03 se a saída SC é utilizada como "poupar bateria" e teste das fotocélulas. Veja fig. 6. NOTA: o tipo de teste de fotocélulas pode ser selecionado usando os parâmetros 58 e 59.
11 04	Regulação da desaceleração MOTOR 1 durante as manobras de abertura e de fecho
12 04	Regulação da desaceleração MOTOR 2 durante as manobras de abertura e de fecho
01-05	01 = o portão desacelera próximo a la batida ou ao fim de curso. ... 05 = o portão desacelera com muita antecipação em relação a la batida ou ao fim de curso.
13 10	Regulação do controlo da posição da PORTINHOLA 1 quando completamente aberta/fechada O valor selecionado deve garantir a correta abertura/fecho da PORTINHOLA 1 quando alcança a batida mecânica em abertura e fecho. O controlo da posição da PORTINHOLA 1 é gerida pelas rotações do motor em relação com a razão de redução do motor. Atenção! Valores baixos demais causam a inversão do movimento na batida de abertura.
14 10	Regulação do controlo da posição da PORTINHOLA 2 quando completamente aberta/fechada O valor selecionado deve garantir a correta abertura/fecho da PORTINHOLA 2 quando alcança a batida mecânica em abertura e fecho. O controlo da posição da PORTINHOLA 1 é gerida pelas rotações do motor em relação com a razão de redução do motor. Atenção! Valores baixos demais causam a inversão do movimento na batida de fecho.
01-20	Número rotações do motor (01 = mínimo / 20 = máximo).
15 99	Regulação da abertura parcial (%) NOTA: nas instalações com duas portinholas de batente, de fábrica é configurada a abertura total da PORTINHOLA 1. Nos automatismos com uma portinhola batente o parâmetro é configurado a 50% da abertura total.
15-99	De 15% a 99% do curso total.
18 00	Modo de funcionamento saída COR
00	Funcionamento PADRÃO gerido pelo parâmetro 79
01	Contacto fechado se a unidade de controlo estiver a funcionar correctamente. Contacto aberto se central bloqueada em alarme.
02	Contacto fechado se a central estiver alimentada por rede ou por bateria carregada. Contacto aberto por anomalia: a central alimentada por bateria a esgotar (nível de tensão configurado pelo par. 85) ou com sinalização de alarme B.L.D (a central não aceita mais comandos).
03	Contacto fechado se nenhuma das situações anormais 1 e 2 ocorrer. Contacto aberto se nenhuma das situações anormais 1 e 2 ocorrer.
04	Contacto fechado se o portão não estiver completamente aberto. Contacto aberto se o portão estiver completamente aberto.
05	Contacto fechado se o portão não estiver completamente fechado. Contacto aberto se o portão estiver completamente fechado.
19 00	Regulação do adiantamento da paragem da PORTINHOLA 1 em abertura
20 00	Regulação do adiantamento da paragem da PORTINHOLA 2 em abertura
00	A portinhola para na batida de paragem na abertura.
01-25	de 1 a 25 rotações do motor de adiantamento da paragem da portinhola antes da abertura completa.
21 30	Regulação do tempo de fecho automático A contagem começa com o portão aberto e dura pelo tempo programado. Terminado o tempo, o portão fecha automaticamente. A intervenção das fotocélulas renova o tempo. ATENÇÃO: a ativação persistente do comando de abertura não permite o fecho automático; a contagem do tempo de fecho automático retoma ao libertar o comando de abertura.

00-90	De 00 a 90 s de pausa.
92-99	De 2 a 9 min de pausa.
22 00	Ativação da gestão de abertura com exclusão do fecho automático Se ativada, a exclusão do fecho automático vale apenas para o comando selecionado pelo parâmetro. Exemplo: ao configurar 220 1, depois de um comando AP o fecho automático é excluído, enquanto depois dos comandos PP e PED o fecho automático ativa-se. NOTA: Um comando ativa uma manobra em sequência abre-stop-fecha ou fecha-stop-abre.
00	Desabilitada.
01	Um comando AP (abertura) ativa a manobra de abertura. Com o portão completamente aberto o fecho automático é excluído. Um comando subsequente ativa a manobra de fecho.
02	Um comando PP (passo-a-passo) ativa a manobra de abertura. Com o portão completamente aberto o fecho automático é excluído. Um comando PP subsequente (passo-a-passo) ativa a manobra de fecho.
03	Um comando PED (abertura parcial) ativa a manobra de abertura parcial. O fecho automático é excluído. Um comando PED subsequente (abertura parcial) ativa a manobra de fecho.
25 03	Regulação do tempo de atraso (desfasamento) em abertura do MOTOR 2 Em abertura o MOTOR 2 arranca com um atraso ajustável em relação ao MOTOR 1.
00-10	De 0 a 10 s.
26 05	Regulação do tempo de atraso (desfasamento) em fecho do MOTOR 1 Em fecho o MOTOR 1 arranca com um atraso ajustável em relação ao MOTOR 2.
00-30	De 0 a 30 s.
27 03	Regulação do tempo de inversão após a intervenção da borda sensível ou da deteção de obstáculos (antiesmagamento) Regula o tempo da manobra de inversão após a intervenção da borda sensível ou do sistema de deteção de obstáculos.
00-60	De 0 a 60 s.
28 00	Seleção do modo de fechadura elétrica
00	Fechadura elétrica do tipo normalmente NÃO alimentada (alimenta-se durante 3 s apenas no início da abertura). NOTA: A fechadura elétrica é habilitada do parâmetro 29.
01	Bloqueio elétrico do tipo "ventouse" (normalmente alimentado quando o portão estiver completamente fechado). Não alimentado com o portão em movimento.
02	Bloqueio elétrico do tipo "ventouse" (normalmente alimentado quando o portão estiver completamente aberto ou completamente fechado). Não alimentado com o portão em movimento.
10-12	Fechadura elétrica do tipo normalmente NÃO alimentada, com temporização ajustável 10=0,5 segundos; 11=1 segundo; 12=1,5 segundos.
29 00	Habilitação do bloqueio elétrico
00	Desactivado.
01	Habilitada. Quando a PORTINHOLA 1 chega nas proximidades da batida de fecho, a unidade de controlo proporciona uma força adicional ao MOTOR 1 para permitir o engate da fechadura elétrica.
02	Habilitada. Quando a PORTINHOLA 1 chega nas proximidades da batida de fecho, a unidade de controlo proporciona a força máxima ao MOTOR 1 para permitir o engate da fechadura elétrica. O sistema de deteção do obstáculo é excluído.
30 07	Regulação do binário do motor Aumentando ou diminuindo os valores do parâmetro, se aumenta ou se diminui o binário do motor e, consequentemente, regula-se a sensibilidade de intervenção nos obstáculos. Aconselha-se utilizar valores inferiores a 03 SOMENTE para instalações particularmente leves e que não sejam submetidas a eventos atmosféricos desfavoráveis (vento forte ou temperaturas rígidas). No caso de portinholas de diferentes comprimentos, é possível ajustar o binário separadamente, ajustando o parâmetro 33 de 01 a 09.
01-09	01 = -35%; 02 = -25%; 03 = -16%; 04 = -8% (redução do binário do motor = maior sensibilidade). 05 = 0%. 06 = +8%; 07 = +16%; 08 = +25%; 09 = +35% (aumento do binário do motor = menor sensibilidade).
31 15	Regulação da sensibilidade da força de impacto nos obstáculos MOTOR 1 Se o tempo de reação à força de impacto no s obstáculos for longo demais, diminui o valor do parâmetro. Se a força de impacto nos obstáculos estiver muito alta, diminui os valores do parâmetro 30. NOTA: por cada alteração do parâmetro, repita o procedimento de aprendizagem.
01-10	Binário do motor baixo: 01 = força de impacto nos obstáculos mínima ... 10 = força de impacto nos obstáculos máxima. NOTA: utilizar essas programações somente se os valores de binário do motor médio não forem adequados à instalação.

11-19	Binário do motor médio. Programação recomendável para fins de regulação das forças em operação. 11 = força de impacto nos obstáculos mínima ... 19 = força de impacto nos obstáculos máxima.
20	Binário do motor máximo. É obrigatório o uso de borda sensível.
3215	Regulação da sensibilidade da força de impacto nos obstáculos MOTOR 2 Se o tempo de reação à força de impacto nos obstáculos for longo demais, diminuir o valor do parâmetro. Se a força de impacto nos obstáculos estiver muito alta, diminuir os valores do parâmetro 30 (ou 33 se habilitado: 33 diferente de 10). NOTA: por cada alteração do parâmetro, repita o procedimento de aprendizagem.
01-10	Binário do motor baixo: 01 = força de impacto nos obstáculos mínima ... 10 = força de impacto nos obstáculos máxima. NOTA: utilizar essas programações somente se os valores de binário do motor médio não forem adequados à instalação.
11-19	Binário do motor médio. Programação recomendável para fins de regulação das forças em operação. 11 = força de impacto nos obstáculos mínima ... 19 = força de impacto nos obstáculos máxima.
20	Binário do motor máximo. É obrigatório o uso de borda sensível.
3310	Regulação do binário do MOTOR 2 Aumentando ou diminuindo os valores do parâmetro, se aumenta ou se diminui o binário do motor e, conseqüentemente, regula-se a sensibilidade de intervenção nos obstáculos. Aconselha-se utilizar valores inferiores a 03 SOMENTE para instalações particularmente leves e que não sejam submetidas a eventos atmosféricos desfavoráveis (vento forte ou temperaturas rígidas).
01-09	01 = -35%; 02 = -25%; 03 = -16%; 04 = -8% (redução do binário do motor = maior sensibilidade). 05 = 0%. 06 = +8%; 07 = +16%; 08 = +25%; 09 = +35% (aumento do binário do motor = menor sensibilidade).
10	O binário é ajustado pelo parâmetro 30.
3408	Regulação da aceleração na partida da manobra de abertura e de fecho MOTOR 1
3508	Regulação da aceleração na partida da manobra de abertura e de fecho MOTOR 2
01-10	01 = o portão acelera rapidamente na partida ... 10 = o portão acelera lentamente e gradualmente na partida.
3800	Habilitação do golpe de desbloqueio da fechadura elétrica (golpe de ariete)
00	Desativado.
01	Ativado. A unidade de controlo ativa (máx 4 s) um empurrão em fecho para permitir à fechadura elétrica de se desengatar.
4004	Regulação da velocidade de abertura (%)
4104	Regulação da velocidade de fecho (%)
01-05	01 = 60% velocidade mínima ... 05 = 100% velocidade máxima.
4300	Regulação do espaço de acostagem em abertura e fecho MOTOR 1
4400	Regulação do espaço de acostagem em abertura e fecho MOTOR 2
00-80	de min. 0 a max. 80 de rotação que o motor realiza à velocidade mínima configurada automaticamente pelo painel de controlo. A velocidade não é ajustável.
4901	Programação do número de tentativas de novo fecho automático após intervenção da borda sensível ou da deteção de obstáculo (antiesmagamento)
00	Nenhuma tentativa de novo fecho automático.
01-03	De 1 a 3 tentativas de novo fecho automático. Recomenda-se programar um valor menor ou igual ao parâmetro R2. O novo fecho automático ocorre somente se o portão está completamente aberto.
5000	Programação da modalidade de funcionamento da fotocélula na abertura (FT1)
00	DESABILITADA. A fotocélula não está ativa ou a fotocélula não está instalada.
01	STOP. O portão para e permanece parado até o comando seguinte.
02	INVERSÃO IMEDIATA. Se for ativada a fotocélula durante a manobra de abertura, o portão inverte imediatamente.
03	STOP TEMPORÁRIO. O portão para até que a fotocélula seja obscurecida. Liberada a fotocélula, o portão continua a abrir.
04	INVERSÃO ATRASADA. Com a fotocélula obscurecida, o portão para. Liberada a fotocélula, o portão fecha.
5102	Programação da modalidade de funcionamento da fotocélula no fecho (FT1)

00	DESABILITADA. A fotocélula não está ativa ou a fotocélula não está instalada.
01	STOP. O portão para e permanece parado até o comando seguinte.
02	INVERSÃO IMEDIATA. Se for ativada a fotocélula durante a manobra de fecho, o portão inverte imediatamente.
03	STOP TEMPORÁRIO. O portão para até que a fotocélula seja obscurecida. Liberada a fotocélula, o portão continua a fechar.
04	INVERSÃO ATRASADA. Com a fotocélula obscurecida, o portão para. Liberada a fotocélula, o portão abre.

52 01	Modalidade de funcionamento da fotocélula (FT1) com portão fechado NOTA: O parâmetro não é visível se se configura AB02 ou AB03 ou AB04 .
00	Se a fotocélula estiver obscurecida, o portão não pode abrir.
01	O portão se abre quando recebe um comando de abertura mesmo se a fotocélula está obscurecida.
02	A fotocélula obscurecida envia o comando de abertura da porta.

53 00	Programação da modalidade de funcionamento da fotocélula na abertura (FT2)
00	DESABILITADA. A fotocélula não está ativa ou a fotocélula não está instalada.
01	STOP. O portão para e permanece parado até o comando seguinte.
02	INVERSÃO IMEDIATA. Se for ativada a fotocélula durante a manobra de abertura, o portão inverte imediatamente.
03	STOP TEMPORÁRIO. O portão para até que a fotocélula seja obscurecida. Liberada a fotocélula, o portão continua a abrir.
04	INVERSÃO ATRASADA. Com a fotocélula obscurecida, o portão para. Liberada a fotocélula, o portão fecha.

54 00	Programação da modalidade de funcionamento da fotocélula no fecho (FT2)
00	DESABILITADA. A fotocélula não está ativa ou a fotocélula não está instalada.
01	STOP. O portão para e permanece parado até o comando seguinte.
02	INVERSÃO IMEDIATA. Se for ativada a fotocélula durante a manobra de fecho, o portão inverte imediatamente.
03	STOP TEMPORÁRIO. O portão para até que a fotocélula seja obscurecida. Liberada a fotocélula, o portão continua a fechar.
04	INVERSÃO ATRASADA. Com a fotocélula obscurecida, o portão para. Liberada a fotocélula, o portão abre.

55 01	Modalidade de funcionamento da fotocélula (FT2) com portão fechado NOTA: O parâmetro não é visível se se configura AB02 ou AB03 ou AB04 .
00	Se a fotocélula estiver obscurecida, o portão não pode abrir.
01	O portão se abre quando recebe um comando de abertura mesmo se a fotocélula está obscurecida.
02	A fotocélula obscurecida envia o comando de abertura da porta.

56 00	Habilitação do comando de fecho 6 s após a intervenção da fotocélula (FT1-FT2) O parâmetro não está visível ao configurar AB 03 o AB 04 NOTA: em caso a travessamento das fotocélulas durante a abertura, a contagem dos 6 s inicia quando as portinholas estiverem completamente abertas
00	Desabilitada.
01	Habilitada. O cruzamento das fotocélulas FT1 ativa, após 6 segundos, um comando de fecho.
02	Habilitada. O cruzamento das fotocélulas FT2 ativa, após 6 segundos, um comando de fecho.

57 00	Seleção do tipo de contato (N.F. ou 8k2 Ohm) nas entradas FT1/FT2/ST De acordo com os requisitos solicitados pelas normas de segurança EN12453-EN12445, é possível conectar às entradas FT1/FT2/ST dispositivos que usem um contato a 8.2kOhm, em vez do contato N.F. Portanto, configure a unidade de controlo de modo apropriado.		
	FT1	FT2	ST
00	Contatos N.F. Configuração padrão.		
01	8k2	N.C.	N.C.
02	N.C.	8k2	N.C.
03	8k2	8k2	N.C.
10	N.C.	N.C.	8k2
11	8k2	N.C.	8k2
12	N.C.	8k2	8k2
13	8k2	8k2	8k2

58 00	Seleção do tipo de teste de fotocélulas na entrada FT1 O parâmetro está visível se for configurado AB02 ou AB04 . Se o teste de fotocélulas estiver ativado, a unidade de controlo verifica o funcionamento correto das fotocélulas conectadas à entrada FT1. O teste tem uma duração máxima de 3 s OFF / 3 s ON.
59 00	Seleção do tipo de teste de fotocélulas na entrada FT2 O parâmetro está visível se for configurado AB02 ou AB04 . Se o teste de fotocélulas estiver ativado, a unidade de controlo verifica o funcionamento correto das fotocélulas conectadas à entrada FT2. O teste tem uma duração máxima de 3 s OFF / 3 s ON.
00	Teste de fotocélulas desativado.
01	Teste de fotocélulas ativado APENAS na abertura.
02	Teste de fotocélulas ativado APENAS no fecho.
03	Teste de fotocélulas ativado na abertura e no fecho.
60 01	Configuração da entrada selecionável ISEL O parâmetro permite configurar a entrada e torná-la disponível de acordo com o tipo do estado do contato para a gestão do relógio ou da aresta sensível.
00	ISEL é entrada N.O. e gerencia a função relógio (configurável ao par. 80)
01	ISEL é entrada N.C. e gerencia a função COS (configurável ao par. 73)
65 05	Regulação do espaço de paragem do motor
01-05	01 = travagem rápida/menor espaço de paragem ... 05 = travagem suave/maior espaço de paragem.
70 02	Seleção do número de motores instalados
01	1 motor.
02	2 motores. ATENÇÃO: Utilize o mesmo tipo de motores para ambas as portinholas.
73 03	Configuração da borda sensível COS NOTA: O parâmetro é visível apenas se par. 60 vale 01
00	Borda sensível NÃO INSTALADA.
01	Contato N.F. (Normalmente Fechado). O portão inverte somente no abertura.
02	Contato com resistência de 8k2. O portão inverte somente no abertura.
03	Contato N.F. (Normalmente Fechado). O portão inverte sempre.
04	Contato com resistência de 8k2. O portão inverte sempre.
12	Gestão de duas arestas sensíveis 8k2 ligadas em paralelo (resistência total 4k1). O portão só se inverte quando se fecha.
14	Gestão de duas arestas sensíveis 8k2 ligadas em paralelo (resistência total 4k1). O portão inverte sempre.
76 00	Configuração 1º canal de rádio (PR1)
77 01	Configuração 2º canal de rádio (PR2)
00	PASSO A PASSO.
01	ABERTURA PARCIAL.
02	ABERTURA.
03	FECHO.
04	STOP.
05	Luz de cortesia. A saída COR é gerenciada pelo rádio controlo. A luz permanece acesa enquanto o rádio controlo está ativo. O parâmetro 79 é ignorado.
06	Luz de cortesia ON-OFF. A saída COR é gerenciada pelo rádio controlo. O rádio controlo acende-apaga a luz de cortesia. O parâmetro 79 é ignorado.
07	PASSO A PASSO com confirmação de segurança. ⁽¹⁾
08	ABERTURA PARCIAL com confirmação de segurança. ⁽¹⁾
09	ABERTURA com confirmação de segurança. ⁽¹⁾
10	FECHO com confirmação de segurança. ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Pa a evitar que a pressão involuntária de uma tecla do rádio controlo ative equivocadamente o portão, é solicitada uma confirmação de segurança para ativar o comando. Exemplo: parâmetros **76 07** e **77 01** configurados:

- Premindo a tecla CHA do comando de rádio se seleciona a função passo a passo, que deve ser confirmada até 2 s após a pressão da tecla CHB do comando de rádio. A pressão da tecla CHB ativa a abertura parcial.

78 00	Configuração da intermitência lampejante
00	A intermitência é regulada eletronicamente pelo lampejante.
01	Intermitência lenta.
02	Intermitência lenta na abertura, rápida no fecho.

79 60	Seleção da modalidade de funcionamento da luz de cortesia NOTA: o parâmetro não é visível se par. 1B for diferente de 00
00	Desabilitada.
01	IMPULSIVA. A luz se ativa brevemente no início de cada manobra.
02	ATIVA. A luz permanece ativa por toda a duração da manobra.
03-90	de 3 a 90 s. A luz permanece ativa após o fim da manobra, pelo tempo programado.
92-99	de 2 a 9 minutos. A luz permanece ativa após o fim da manobra, pelo tempo programado.

80 00	Configuração do contacto do relógio (ORO) NOTA: O parâmetro é visível apenas se par. 6D vale 00 Quando se ativa a função relógio, o portão abre e permanece aberto. Quando o tempo programado pelo dispositivo externo (relógio) expirar, o portão fecha.
00	Quando se ativa a função relógio, o portão abre e permanece aberto. Qualquer comando dado é ignorado.
01	Quando se ativa a função relógio, o portão abre e permanece aberto. Qualquer comando dado é ignorado. Quando o portão volta a estar completamente aberto reativa-se a função relógio.

81 00	Habilitação do fecho/abertura garantida A habilitação deste parâmetro garante que o portão não permaneça aberto por causa de comandos errados e/ou involuntários. A função NÃO se habilita se: <ul style="list-style-type: none"> • o portão recebe um comando de STOP; • intervém a borda sensível, detetando um obstáculo na mesma direção em que é habilitada a função. Se, ao invés, a borda deteta um obstáculo durante o movimento oposto ao garantido, a função mantém-se ativa. • são terminadas as tentativas de fechos programados pelo parâmetro R2. • perdeu-se o controlo de posição (realizar a recuperação de posição, ver capítulo 18).
00	Desactivado. O parâmetro B2 não é exibido.
01	Fecho garantido habilitado. Após um tempo programado pelo parâmetro B2, a unidade de controlo ativa um pré-lampejo de 5 s, independentemente do parâmetro R5, e depois fecha a porta.
02	Fecho/abertura garantida habilitada. Se o portão para após um comando passo-a-passo, depois de um tempo, programado pelo parâmetro B2, a unidade de controlo ativa um pré-lampejo de 5 s (independentemente do parâmetro R5) e o portão se fecha. Se, durante a manobra de fecho, o portão para após a intervenção da deteção de obstáculo, depois de um tempo, programado pelo parâmetro B2, o portão fecha. Se, durante a manobra de abertura, o portão para após a intervenção da deteção de obstáculo, depois de um tempo, programado pelo parâmetro B2, o portão abre.


82 03	Regulação do tempo de ativação do fecho/abertura garantida NOTA: O parâmetro não está visível se o parâmetro B 1 = 00.
02-90	De 2 a 90 s de espera
92-99	De 2 a 9 min de espera

83 00	Seleção das limitações no funcionamento com bateria NOTA: o parâmetro é visível somente se o par. B5 for diferente de 00
00	Não há qualquer limitação aos comandos quando a tensão da bateria cai para o limite selecionado. É possível ativar uma sinalização com a saída COR (com os parâmetros B5 e 1B adequadamente configurados).
01	Quando a tensão da bateria cai para o limite selecionado com o par. B5, a central aceita apenas comandos de abertura e nunca fecha novamente.
02	Quando a tensão da bateria cai para o limite selecionado com o par. B5, a central, após uma pré-intermitência de 5 segundos, abre automaticamente a haste da barreira e aceita apenas um comando de fecho.
03	Accepta apenas comandos de fecho, mesmo se entrada ORO ativa e se parâmetro B00 1.
04	Quando a tensão da bateria cai para o limiar seleccionado com o par. B5, o comando, após uma pré-impressão de 5s, fecha automaticamente o portão e aceita apenas um comando de abertura.

84 00	Seleção do consumo de bateria
00	Bateria 24Vdc (2x12V). Redução das acelerações/desacelerações/velocidade ativada, para aumentar a duração da bateria. A activação da luz intermitente é reduzida (em 1 segundo, desligado 2 segundos).

01	Bateria 24Vdc (2x12V). Sem redução de desempenho, consumo máximo de bateria. A activação da luz intermitente é normal.
----	--

85 00	Seleção da gestão de funcionamento com bateria Ao configurar um valor diferente de 00 se ativa um controlo sobre o nível de tensão da bateria. É possível seleccionar o tipo de funcionalidade desejada ao parâmetro B3 e habilitar uma sinalização com a saída COR para o parâmetro IB.
00	A unidade de controlo sempre aceita os comandos até que a bateria esteja totalmente esgotada.
01	O controlo é ativado quando a tensão da bateria cai para o limite mínimo (22Vdc para bateria 2x12Vdc)
02	O controlo é ativado quando a tensão da bateria cai para o limite intermediário (23Vdc para bateria 2x12Vdc)
03	O controlo é ativado quando a tensão da bateria cai para o limite máximo (24Vdc para bateria 2x12Vdc)

90 00	Restabelecimento aos valores-padrão de fábrica NOTA: Este procedimento somente é possível se NÃO estiver programada uma palavra-passe de protecção dos dados.
	 <p>Atenção! O restabelecimento cancela qualquer seleção feita anteriormente, através do parâmetro R 1, 7 1, B6, B7: certifique-se de que todos os parâmetros estejam adequados na instalação.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prima as teclas + (mais) e - (menos) e mantenha-as premidas para ligar a corrente. • Após 4 s, o display pisca rE5- • Os valores-padrão de fábrica foram restabelecidos. <p>Nota: é possível repor os parâmetros de uma segunda forma: quando a unidade de controlo é ligada, antes da versão de firmware aparecer no visor, manter os botões ▲ (SETA PARA CIMA) e ▼ (SETA PARA BAIXO) premidos durante 4s.</p>

Número de identificação O número de identificação é composto dos valores dos parâmetros de n0 a n6. NOTA: os valores indicados na tabela são puramente indicativos.	
n0 01	Versão HW.
n1 23	Ano de produção.
n2 45	Semana de produção.
n3 67	Exemplo: 01 23 45 67 89 01 23
n4 89	
n5 01	
n6 23	Versão FW.

Visualização do contador de manobras O número é composto dos valores dos parâmetros de o0 a o1 multiplicado por 100. NOTA: os valores indicados na tabela são puramente indicativos. ATENÇÃO: o termo "manobra" indica qualquer ativação do motor (abertura ou fecho total / abertura parcial / passo a passo, etc.).	
o0 01	Manobras realizadas.
o1 23	Exemplo: 01 23 x100 = 12.300 manobras

Visualização do contador de horas de manobra O número é composto dos valores dos parâmetros de h0 a h1. NOTA: os valores indicados na tabela são puramente indicativos. Quando se superar o limite de horas de manobra configurado de B6 e B7, ativa-se o sinal visual de manutenção (por exemplo: a cada 1500 horas de manobra). ATENÇÃO: o termo "manobra" indica qualquer ativação do motor na abertura. O display exhibe R55E e a luz intermitente ativa-se em intervalos regulares (1 s ligada e 3 s desligada) até for executada a manutenção do sistema e for redefinido o alarme. Para reiniciar o alarme, desbloqueie a protecção introduzindo a palavra-passe (CP00) e pressione TESTE durante 5 s. O visor mostra R55E seguido por UPdE intermitente por 4 segundos: para reiniciar o alarme mantenha pressionada a tecla TESTE até a visualização de do nE. Ao libertar a tecla TESTE o visor exhibe Rb rE e o alarme não reinicia. O número de horas HD-H 1 é armazenado pela unidade de controlo e a contagem é renovada. Após ultrapassar o valor HD=99 H 1=90 (9990 horas de manobra), o alarme de manutenção não será mais gerido.	
h0 01	Horas de manobra.
h1 23	Exemplo: 01 23 = 123 horas

	<p>Visualização do contador de dias de ignição da unidade de controle O número é composto dos valores dos parâmetros de $d0$ a $d1$. NOTA: os valores indicados na tabela são puramente indicativos.</p>
$d001$	<p>Dias de ignição. Exemplo: $d123 = 123$ dias.</p>
	<p>Palavra-passe A configuração da palavra-passe impede o acesso às regulações a pessoal não autorizado. Com a palavra-passe ativa ($CP=01$), é possível visualizar os parâmetros, mas NÃO é possível modificar os seus valores. <u>A palavra-passe é única, isto é, uma única palavra-passe pode gerenciar o automatismo.</u> ATENÇÃO: Se a palavra-passe for extraviada, entrar em contato com o Serviço de Assistência.</p>
$P100$ $P200$ $P300$ $P400$	<p>Procedimento de ativação da palavra-passe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inserir os valores desejados nos parâmetros $P1$, $P2$, $P3$ e $P4$. • Com as teclas UP ▲ e/ou DOWN, ▼ visualizar o parâmetro CP. • Premir por 4 s as teclas + e -. • Quando o display piscar, a palavra-passe terá sido memorizada. • Desligar e religar a unidade de controle. Verificar a ativação da palavra-passe ($CP=01$). <p>Procedimento de desbloqueio temporário:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inserir a palavra-passe. • Verificar que $CP=00$. <p>Procedimento de apagamento da palavra-passe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inserir a palavra-passe ($CP=00$). • Memorizar os valores de $P1$, $P2$, $P3$, $P4 = 00$ • Com as teclas UP ▲ e/ou DOWN, ▼ visualizar o parâmetro CP. • Premir por 4 s as teclas + e -. • Quando o display piscar, a palavra-passe terá sido apagada (os valores $P100$, $P200$, $P300$ e $P400$ correspondem a "palavra-passe ausente"). • Desligar e religar a unidade de controle.
$CP00$	<p>Alteração da palavra-passe</p>
00	<p>Proteção desativada.</p>
01	<p>Proteção ativada.</p>

14 Sinalização das entradas de segurança e dos comandos (modalidade TEST)

Na ausência de comandos ativados, premir a tecla TEST e verificar o que segue:

DISPLAY	CAUSA POSSÍVEL	INTERVENÇÃO POR SOFTWARE	INTERVENÇÃO TRADICIONAL
88 27	Contato STOP de segurança aberto. Seleção errada do parâmetro 57.	Verifique a seleção correta do parâmetro 57.	Instalar um botão de STOP (N.F.) ou ligar com ponte o contato ST com o contato COM .
88 28	Borda sensível COS não ligada ou ligação errada. NOTA: O parâmetro é visível apenas se par. 60 vale 00	Se não utilizada ou se desejar excluir, programar o parâmetro 73 00	Se não utilizada ou se desejar excluir, ligar com ponte o contato ISEL com o contato COM .
88 25	Fotocélula FT1 não ligada ou ligação errada. Seleção errada do parâmetro 57.	Se não utilizada ou se desejar excluir, programar o parâmetro 50 00 e 51 00	Se não utilizada ou se desejar excluir, ligar com ponte o contato FT1 com o contato COM . Verificar a conexão e as referências ao sistema de ligação correspondente (figura 4).
88 24	Fotocélula FT2 não ligada ou ligação errada. Seleção errada do parâmetro 57.	Se não utilizada ou se desejar excluir, programar o parâmetro 53 00 e 54 00	Se não utilizada ou se desejar excluir, ligar com ponte o contato FT2 com o contato COM . Verificar a conexão e as referências ao sistema de ligação correspondente (figura 4).
PP 00	Na ausência de comando voluntário o contato (N.A) poderia estar com defeito ou a ligação com um botão poderia estar errado.	-	Verifique os contatos PP - COM e as ligações ao botão.
CH 00		-	Verifique os contatos CH - COM e as ligações ao botão.
AP 00		-	Verifique os contatos AP - COM e as ligações ao botão.
PE 00		-	Verifique os contatos PED - COM e as ligações ao botão.
0r 00	Na ausência de comando o contato (N.A) poderia estar com defeito ou a ligação com o timer poderia estar errado. NOTA: O parâmetro é visível apenas se par. 60 vale 01	-	Verifique os contatos ISEL - COM . O contacto não deve ser ligado com ponte se não usado.

NOTA: premir a tecla TEST para sair da modalidade TEST.

Recomenda-se realizar a resolução das sinalizações do estado dos dispositivos de segurança e das entradas sempre na modalidade "intervenção por software".


15 Sinalização de alarmes e anomalias

PROBLEMA	SINALIZAÇÃO DE ALARME	CAUSA POSSÍVEL	INTERVENÇÃO
O portão não abre ou não fecha.	LED POWER apagado	Falta alimentação de rede.	Modalidade de recuperação de posição.
	LED POWER apagado	Fusível queimado. Verificar os fusíveis F1, F2 e F3.	Substituir o fusível. Recomenda-se remover o fusível somente na ausência de tensão de rede.
	<i>OF St</i>	Anomalia na tensão de alimentação de entrada. Inicialização da central falhada.	Remover a alimentação, aguardar 10 s e religar a alimentação. Se o problema persistir, entre em contato com o revendedor autorizado local para verificação e possível assistência. Ao pressionar a tecla TEST, é possível ocultar temporariamente o erro e consultar os parâmetros do painel de controle.
	<i>Pr Ot</i>	Detetada sobrecarga no inverter.	Premir duas vezes a tecla TEST ou dar 3 comandos em sucessão.
	<i>dA tA</i>	Dados de comprimento de curso errados.	Pressione a tecla TEST e controle o(s) dispositivo(s) de segurança em alarme e as respetivas ligações dos dispositivos de segurança. Verifique o posicionamento correto dos batentes mecânicos do MOTOR 1 e MOTOR 2. Repetir o procedimento de aprendizagem.
	<i>Not 1</i>	Motor 1 não conectado.	Verificar o cabo do motor.
	<i>Not 2</i>	Motor 2 não conectado.	Verificar o cabo do motor.
	Exemplo: <i>15 EE</i> <i>21 EE</i>	Erro nos parâmetros de configuração.	Programar corretamente o valor de configuração e guardá-lo.
	<i>btLO</i> (btLO)	Baterias descarregadas.	Espere o restabelecimento da tensão da rede.
O procedimento de aprendizagem não se conclui.	<i>AP P.E</i>	A tecla TEST foi premida erroneamente. Os dispositivos de segurança estão em alarme.	Repetir o procedimento de aprendizagem. Pressione a tecla TEST e controle o(s) dispositivo(s) de segurança em alarme e as respetivas ligações dos dispositivos de segurança.
		Excessiva queda de tensão.	Repetir o procedimento de aprendizagem. Verificar a tensão de rede
	<i>AP PL</i>	Erro de comprimento de curso.	Coloque o portão na posição de fecho completo e repita o procedimento.
O rádio controlo tem pouca capacidade e não funciona com o automatismo em movimento.	-	A transmissão rádio está impedida por estruturas metálicas e paredes em concreto.	Instalar a antena ao externo.
	-	Baterias descarregadas.	Substituir as baterias dos transmissores.
O lampejante não funciona.	-	Lâmpada / LED queimados ou fios do lampejante desligados.	Verificar o circuito de LED e/ou os fios.
O indicador luminoso de portão aberto não funciona.	-	Lâmpada queimada ou fios desligados.	Verificar a lâmpada e/ou os fios.
O portão não realiza a manobra desejada.	-	Fios do motor invertidos.	Inverter dois fios no prensador X-Y-Z ou Z-Y-X.

NOTA: Premindo a tecla TEST apaga-se momentaneamente a sinalização de alarme.

Ao receber um comando, se o problema não foi resolvido, aparece novamente no display a sinalização de alarme.

16 Diagnosticar - Modo INFO



O Modo INFO permite visualizar alguns valores medidos pela unidade de controlo **B70/2ML**.

A partir do modo "Visualização de comandos e dispositivos de segurança" e com o motor parado, pressione por 5 s a tecla **TEST**. A unidade de controlo exibe em sequência os seguintes valores:

Parâmetro	Função
<i>P 105</i>	Veja por 3 s a versão do firmware da unidade de controlo.
<i>Cnt 1</i> / <i>Cnt 2</i>	Exibe a localização em que se encontra o MOTOR 1 / MOTOR 2 expressa em rotações no momento da verificação, em relação ao comprimento total.
<i>Lun 1</i> / <i>Lun 2</i>	Exibe o comprimento total do curso programado do MOTOR 1 / MOTOR 2, expresso em rotações
<i>rPM 1</i> / <i>rPM 2</i>	Indica a velocidade de rotação do MOTOR 1 / MOTOR 2 expressa em rotações por minuto (rPM).
<i>AMP 1</i> / <i>AMP 2</i>	Exibe a corrente absorvida pelo motor, expressa em Ampères (exemplo: $0,16,5 = 16,5 A$). Se o MOTOR 1 / MOTOR 2 estiver parado a corrente absorvida é igual a 0. Dando um comando é possível detetar a corrente consumida.
<i>bUS</i>	Indicador de status bom do sistema. Com o motor parado é possível observar uma eventual sobrecarga ou uma tensão de rede demasiado baixa. Basear-se nos seguintes valores: tensão de rede = 230 Vac (nominal), <i>bUS</i> = 28.5 tensão de rede = 207 Vac (-10%), <i>bUS</i> = 25.5 tensão de rede = 253 Vac (+10%), <i>bUS</i> = 31.5
<i>CNP 1</i> / <i>CNP 2</i>	Exibe a corrente usada corrigir quaisquer esforços detetados pelo MOTOR 1 / MOTOR 2, por exemplo, devido à baixa temperatura exterior, medida em Ampères (por ex.: 0 = 0 A ... 4 = +3 A). Na partida do automatismo de completamente aberta ou completamente fechada, se a unidade de controlo detetar um esforço maior em relação ao memorizado em fase de aprendizagem do curso, automaticamente aumenta a corrente a fornecer para o MOTOR 1 / MOTOR 2.
<i>ASC 1</i> / <i>ASC 2</i>	Exibe o limite de corrente em que a deteção de obstáculos intervém (anti-esmagamento) do MOTOR 1 / MOTOR 2, expressa em Ampères. O valor é automaticamente calculado pela unidade de controlo na base das definições dos parâmetros 30, 31 e 32. Para um funcionamento correto do motor <i>AMP</i> deve ser sempre inferior ao valor <i>ASC</i> .
<i>tl n 1</i> / <i>tl n 2</i>	Indica o tempo necessário para o motor detetar um obstáculo conforme as configurações do parâmetro 31/32 expresso em segundos. Por exemplo: $1,000 = 1 s / 0,120 = 0,12 s$ (120 ms). Certifique-se de que o tempo de intervenção seja superior a 0,3 s.
<i>Ab 5 1</i> / <i>Ab 5 2</i>	Indicador de bom estado do MOTOR 1 / MOTOR 2. Em condições normais o valor é inferior a 500. Se o valor for superior a 2000 a unidade de controlo bloqueia o motor. Um valor acima de 500 indica uma qualidade do cabo de conexão inadequada para a instalação ou que o cabo de conexão é demasiado longo ou com uma secção inadequada ou um problema elétrico no motor brushless.
<i>UP</i>	Se o painel de controle conhece a posição das portinholas, no momento do controlo, o visor mostra: <i>UP -</i> posição desconhecida, funcionamento normal. <i>UP 1</i> posição desconhecida da PORTINHOLA 1, fase de recuperação da posição em andamento. <i>UP 2</i> posição desconhecida da PORTINHOLA 2, fase de recuperação da posição em andamento. <i>UP 12</i> posição desconhecida de ambas as portinholas, fase de recuperação da posição em andamento.
<i>OC</i>	Indica o estado do automatismo (Aberto/Fechado). <i>OC OP</i> automatismo em fase de abertura (motor ativo). <i>OC CL</i> automatismo em fase de fecho (motor ativo). <i>OC -0</i> automatismo completamente aberto (motor não ativo). <i>OC -C</i> automatismo completamente fechado (motor não ativo).
<i>UF</i>	<i>UF U-</i> foi detetada uma tensão de rede demasiado baixa ou uma sobrecarga. <i>UF -H</i> foi detetada uma sobrecarga no inversor.

- Se a unidade de controlo ligou apenas um motor, são exibidos apenas os parâmetros referentes ao "MOTOR 1".
- Para se deslocar entre os parâmetros use as teclas + / -. Após alcançar o último parâmetro deve-se voltar para trás.
- No Modo INFO é possível ativar o automatismo para verificar em tempo real o seu funcionamento.
- É possível controlar os dois motores em separado no modo COM OPERADOR PRESENTE, ignorando os dispositivos de segurança instalados (fotocélulas, arestas sensíveis, STOP) e a mensagem de solicitação de dados de posição "dRtA" com exceção da deteção de obstáculo. O controlo do MOTOR 1 é possível quando no visor são exibidos:

Cnt 1, *rPM 1*, *AMP 1* e *Ab 5 1*; o controlo do MOTOR 2 é possível quando são exibidos *Cnt 2*, *rPM 2*, *AMP 2* e *Ab 5 2*.

Exemplo:

AMP 1

ou


AMP 2

1-CARREGAR




ou

2-EMITIR



dentro 1 s

3-RE-CARREGAR



- O MOTOR em causa ativa-se durante a abertura pressionando a tecla ▲ "SETA PARA CIMA", ativa-se durante o fecho pressionando a tecla ▼ "SETA PARA BAIXO".
- Por razões de segurança, para ativar a função (abertura/fecho) com OPERADOR PRESENTE: pressione a tecla, liberte-a e dentro de 1 s volte a pressioná-la de novo mantendo-a pressionada. A ativação termina com a libertação da tecla.

ATENÇÃO: Durante o controlo, a contagem das rotações do motor (posição) é atualizada mas o controlo sobre o deslocamento das portinholas poderia causar problemas. Antes de sair do modo INFO, é recomendado reposicionar as portinholas adequadamente

- Para sair do Modo INFO pressione durante alguns segundos a tecla **TEST**.

16.1 Modo B74/BCONNECT

Ao inserir o **B74/BCONNECT** no conector **WIFI**, todas as funções da unidade de controlo são geridas através do navegador de Internet e dispositivos como o smartphone, tablet, PC, explorando a comunicação WiFi.



Para mais informações, consultar o manual de instalação do módulo de ligação B74/BCONNECT.

Modo "assistência remota"

Permite o acesso e portanto a gestão de todos os dados da unidade de controlo apenas em modo de nuvem e portanto com gestão remota.

Quando a assistência remota é activada, a mensagem **ASCC** (assistance connect controlled) aparece no visor.

Ao premir o botão **TEST**, esta mensagem desaparece durante 10 segundos, e é possível aceder aos parâmetros e outras funções do visor.

Após 30 minutos, o visor entra em stand-by, se o visor for despertado premindo uma tecla, reaparece o ASCC intermitente.

Modo de "operação de emergência"

Isto é utilizado para excluir os alarmes motor e de segurança (por exemplo, fotocélulas e bordas sensíveis), permitindo que a automatização seja aberta e fechada a baixa velocidade e com o operador presente, e portanto com o movimento das folhas apenas se o controlo for persistente (quando o controlo é libertado as folhas param).

O funcionamento de emergência é indicado pela activação da luz intermitente a uma frequência mais elevada.

Dois tipos de modo "emergência" são possíveis: residencial ou condominial.

1) **residencial** (indicação de visor **L-ES** intermitente): o comando PP (da placa terminal ou do comando de rádio) é inicialmente gerido como um comando de abertura; apenas quando a abertura completa tiver sido atingida, a activação do comando enviará os obturadores para o modo de fecho. Só quando o encerramento completo tiver sido alcançado é que o comando será capaz de abrir novamente.

2) **condominial** (indicação de visor **L-EM** intermitente): o comando PP é inicialmente gerido como um comando de abertura, mas uma vez totalmente aberto, as folhas deixarão de fechar.

Neste modo, o modo de espera do visor não se activa, indicando sempre o modo em progresso.

Ao premir a tecla **TEST**, esta mensagem desaparece durante 10 segundos, sendo possível aceder aos parâmetros e outras funções do visor.

ASCC	Modo "assistência remota" activado
L-ES	Modo "operação de emergência residencial" activado
L-EM	Modo "operação de emergência do condomínio" activado

17 Desbloqueio mecânico

Na ausência de tensão é possível desbloquear o portão, conforme mostrado no manual de uso e manutenção do automatismo. Ao restaurar a tensão e ao receber o primeiro comando, a unidade de controlo inicia uma manobra de abertura para o modo de recuperação da posição (veja o capítulo 18).

18 Modalidade de recuperação de posição

Depois de uma interrupção de energia ou após de detetar um obstáculo por três vezes consecutivas na mesma posição, a unidade de controlo, com o primeiro comando, inicia uma manobra no modo de recuperação da posição.

Após a recepção de um comando, o portão começa uma manobra em baixa velocidade. O lampejante se ativa com uma sequência diferente do funcionamento normal (3 s aceso, 1,5 s apagado).

Nessa fase a unidade de controle executa uma série de operações para recuperar a posição correta nos sentidos de

Se houver sujidade, humidade, insetos ou outros, remover a alimentação e limpar a placa e o contentor.
Realizar novamente o procedimento de teste.
Se for percebida oxidação no circuito impresso, avaliar a substituição.
Verifique periodicamente a eficiência da bateria.

21 Descarte



O produto deve ser desinstalado sempre por pessoal técnico qualificado, utilizando os procedimentos adequados para a correta remoção do produto. Este produto é constituído de diversos tipos de materiais; alguns podem ser reciclados, e outros devem ser descartados por meio de sistemas de reciclagem ou descarte previstos pelos regulamentos locais para esta categoria de produto.

É proibido jogar este produto nos rejeitos domésticos. Realize a “recolha separada” para o descarte, de acordo com os métodos previstos pelos regulamentos locais; ou retorne o produto ao vendedor no momento da aquisição de um novo produto equivalente. Regulamentos locais podem prever pesadas sanções em caso de descarte abusivo deste produto. **Atenção!** algumas partes do produto podem conter substâncias poluentes ou perigosas; se dispersas, podem causar efeitos danosos ao ambiente e à saúde humana.

22 Informações adicionais e contatos

Todos os direitos relativos a esta publicação são de propriedade exclusiva de ROGER TECHNOLOGY. ROGER TECHNOLOGY se reserva o direito de fazer alterações sem aviso prévio. Cópias, digitalizações, alterações ou modificações são expressamente proibidas sem o consentimento prévio por escrito da ROGER TECHNOLOGY.

A ROGER TECHNOLOGY reserva-se o direito de fazer, a qualquer momento, modificações ou aperfeiçoamentos que não impliquem uma troca de versão FW.

Na ausência de revisão do manual de instruções, entende-se que as instruções valem para esta e as posteriores versões FW da central de comando.

Este manual de instruções e as advertências de uso para o instalador são fornecidos em formato de papel e inseridos na caixa do produto correspondente.

O formato digital (PDF) e todas as eventuais atualizações futuras estão disponíveis na área reservada do nosso site internet www.rogertechnology.com/B2B na seção Self Service.

SERVIÇO AOS CLIENTES ROGER TECHNOLOGY:

ativo: de segunda-feira a sexta-feira
das 8:00 às 12:00 - das 13:30 às 17:30

Telefone: +39 041 5937023

E-mail: service@rogertechnology.it

Skype: service_rogertechnology

Para eventuais problemas ou solicitações sobre o automatismo, pedimos que preencha online o módulo “REPARAÇÕES”, conectando-se ao nosso sítio www.rogertechnology.com/B2B na seção Self Service.

Declaração CE de conformidade

O abaixo-assinado Dino Florian, representante legal da Roger Technology - Via Botticelli 8, 31021 Mogliano V.to (TV) DECLARA que unidade de comando **B70/2ML** atende as exigências impostas pelas seguintes diretivas comunitárias:

- 2014/35/EU Diretiva LVD
- 2014/30/EU Diretiva EMC
- 2014/53/EU Diretiva RED
- 2011/65/CE Diretiva RoHS

Últimos dois algarismos do ano em que foi fixada a marcação **CE** 20.

Local: Mogliano V.to

Data: 07-05-2020

Assinatura

1 Algemene waarschuwingen



OPGELET: BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES HET IS BELANGRIJK VOOR DE VEILIGHEID VAN DE PERSONEN OM DEZE INSTRUCTIES TE RESPECTEREN BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Deze handleiding voor de installatie is uitsluitend bestemd voor gekwalificeerd personeel.

 Als de informatie in deze handleiding niet wordt gerespecteerd, kan dit leiden tot ernstig persoonlijke letsels of schade aan het apparaat.

ROGER TECHNOLOGY kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van oneigenlijk gebruik, of ander gebruik dan hetgene waarvoor het product is bestemd en wordt aangeduid in deze handleiding.

De installatie, de elektrische aansluitingen en de afstellingen moeten uitgevoerd worden door gekwalificeerd personeel door de regels van de kunst en de geldende normenstelsels te respecteren.

Lees de aanwijzingen aandachtig door voordat het product wordt geïnstalleerd. Een verkeerde installatie kan een bron van gevaar zijn.

Voordat de installatie wordt uitgevoerd, moet gecontroleerd worden dat het product intact is: in geval van twijfels mag u het product niet gebruiken en mag u zich uitsluitend wenden tot gekwalificeerd personeel.

Installeer het product niet in een explosieve atmosfeer of omgeving: de aanwezigheid van ontvlambare gassen of dampen vormt een ernstig veiligheidsrisico.

Alvorens de motorisering te installeren, moeten alle structurele veranderingen aangebracht worden voor de realisatie van de veiligheidsmarges en met de bescherming of segregatie van alle zones waar gevaar aanwezig is voor verplettering, kapwonden, meesleping en algemeen gevaar.

OPGELET: controleer dat de bestaande structuur voldoet aan de nodige eisen van kracht en stabiliteit.

ROGER TECHNOLOGY kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van de regels van de kunst bij de constructie van de te motoriseren inrichtingen, en voor de vervormingen die kunnen optreden bij het gebruik.

De veiligheidsinrichtingen (fotocellen, contactlijsten, noodstoppen, enz.) moeten geïnstalleerd worden door rekening te houden met: de geldende voorschriften en richtlijnen, de criteria van de regels van de kunst, het installatiegebied, de bedieningslogica van het systeem en de krachten die worden ontwikkeld door de gemotoriseerde deur of poort.

De veiligheidsinrichtingen moeten beschermen in zones waar gevaar aanwezig is voor verplettering, kapwonden, meesleping en algemeen gevaar, afkomstig van de gemotoriseerde deur of poort; de installateur wordt geadviseerd om

te controleren of de bewogen poortvleugels geen scherpe randen hebben of zodanig zijn dat ze risico's voor kapwonden en/of meesleping veroorzaken. Zorg ervoor dat beknelling tussen het geleide deel en omliggende vaste delen als gevolg van de openingsbeweging van het geleide deel wordt vermeden. Plaats, indien noodzakelijk, op basis van de risicoanalyse, vervormbare contactlijsten op het bewegende onderdeel.

Houd er rekening mee dat, zoals is gespecificeerd in de norm UNI EN 12635, moet worden voldaan aan alle vereisten van de normen EN 12604 en EN 12453 en, indien nodig, ze ook moeten gecontroleerd worden.

De Europese normen EN 12453 en EN 12445 bepalen de minimum vereisten voor de gebruiksveiligheid van automatische deuren en poorten. Ze voorzien meer bepaald het gebruik van krachtbegrenzings- en veiligheidsinrichtingen (gevoelige platforms, immateriële barrières, dodemanswerking, enz) om de aanwezigheid van personen of voorwerpen te detecteren die in eender welke omstandigheid botsingen beletten.

De installateur moet de impactkrachten meten en moet op de bedieningsregeleenheid de waarden van de snelheid en het koppel selecteren die aan de gemotoriseerde deur of poort toestaan dat de beperkingen worden gerespecteerd die zijn aangeduid in de normen EN 12453 en EN 12445.

ROGER TECHNOLOGY wijst alle verantwoordelijkheid af indien componenten zijn geïnstalleerd die incompatibel zijn voor de veiligheid en de correcte werking. Als de dodemansfunctie actief is, moet de installateur de maximale stopafstand of het alternatieve gebruik van een vervormbare rubberen rand, de sluitsnelheid van de opening en in het algemeen alle voorzorgsmaatregelen controleren die worden bepaald door de toepasselijke regels. Als het bedieningsmiddel vast is, moet het in een positie worden geplaatst die de besturing en de werking van de automatisering garandeert en dat het type van bediening en het type van gebruik voldoen aan de norm UNI EN 12453 overzicht 1 (met de volgende beperkingen: bediening type A of B en gebruikstype 1 of 2).

In het geval van gebruik van de dodemansfunctie moeten alle personen verwijderd worden die zich binnen het bereik van bewegende delen bevinden; de directe bedieningen moeten worden geïnstalleerd op een minimum hoogte van 1,5 m, en mogen niet toegankelijk zijn voor het publiek; bovendien moeten ze, tenzij de inrichting met de sleutel wordt bediend, direct zichtbaar op het gemotoriseerde deel gepositioneerd zijn, uit de buurt van bewegende delen.

Breng de signaleringen aan die door de huidige voorschriften worden vereist om de gevaarlijke zones te identificeren.

Elke installatie moet een zichtbare indicatie hebben van de identificatiegegevens van de gemotoriseerde deur of poort, in overeenstemming met de norm EN 13241-1: 2001 of latere herzieningen.

 Voorzie op het stroomtoevoernet een scheidingschakelaar met openingsafstand tussen de contacten van minstens 3 mm; plaats de scheidingschakelaar op OFF, en koppel eventuele bufferbatterijen los voordat eender welke reiniging of onderhoudshandeling wordt uitgevoerd.

Controleer dat vóór de elektrische installatie een aardlekschakelaar met drempel van 0,03 A en een geschikte beveiliging tegen overbelasting aanwezig is met inachtneming van de regels van de kunst en de geldende normenstelsels. Sluit, indien gevraagd, de automatisering aan op een doeltreffend aardingsstelsel zoals wordt aangegeven door de geldende veiligheidsnormen. De hantering van de elektronische onderdelen moet worden uitgevoerd door zich te voorzien van antistatische geleidende armbanden die op de aarding zijn aangesloten.

Voor de eventuele herstelling of vervanging van de producten mogen uitsluitend originele reserveonderdelen gebruikt worden.

De installateur moet alle informatie verstrekken met betrekking tot de automatische en de handmatige werking en de noodbediening van de gemotoriseerde deur of poort, en moet de gebruiksaanwijzing van het systeem overhandigen aan de gebruiker.

Werk niet in de buurt van scharnieren of bewegende mechanische onderdelen. Blijft buiten de actieradius van de gemotoriseerde deur of poort terwijl ze in beweging is. Bied geen weerstand aan de beweging van de gemotoriseerde deur of poort omdat gevaarlijke situaties kunnen veroorzaakt worden.

De gemotoriseerde deur of poort kan worden gebruikt door kinderen van minstens 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of zonder ervaring of noodzakelijke kennis, mits ze onder toezicht staan of nadat ze instructies hebben ontvangen betreffende het veilige gebruik van de inrichting en de gevaren begrijpen die ermee verbonden zijn.

Kinderen moeten bewaakt worden om te voorkomen dat ze binnen het bereik van de gemotoriseerde deur of poort staan of ermee spelen.

Houd afstandsbedieningen en/of elke andere bedieningsapparatuur buiten het bereik van kinderen om te voorkomen dat de gemotoriseerde deur of poort onvrijwillig wordt geactiveerd.

Het niet respecteren van deze aanwijzingen kan gevaarlijke situaties veroorzaken.

Elke herstelling of technische ingreep moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

De reiniging- en onderhoudshandelingen mogen alleen door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.

In geval van storingen of een slechte werking van het product moet de stroomschakelaar uitgeschakeld worden, en mag niet geprobeerd worden om herstellingen uit te voeren of rechtsreeks in te grijpen: contacteer uitsluitend gekwalificeerd personeel.

De verpakkingsmaterialen (plastic, polystyreen, enz.) mogen niet verspreid worden in het milieu en moeten uit de buurt van kinderen gehouden worden omdat ze een gevaarbron zijn. Voer de inzameling en de recyclage van de verpakkingsmaterialen uit in overeenstemming met de bepalingen van de geldende voorschriften. Deze instructies moeten bewaard worden, en ze moeten doorgegeven worden aan eventuele volgende gebruikers van de installatie.

2 Symbolen

Hieronder worden de symbolen en hun betekenis aangeduid die aanwezig zijn in de handleiding of op de productlabels.

	Algemeen gevaar. Belangrijke informatie over de veiligheid. Signaleert handelingen of situaties waar het personeel goed moet opletten.
	Gevaar voor gevaarlijke spanningen. Signaleert handelingen of situaties waar het personeel goed moet opletten voor gevaarlijke spanningen.
	Nuttige informatie. Signaleert nuttige informatie over de installatie.
	Raadpleging Instructies voor de installatie en het gebruik. Signaleert de verplichting om de handleiding of het originele document te raadplegen, die/dat beschikbaar moet zijn voor toekomstig gebruik en op geen enkele manier mag worden beschadigd.
	Aansluitpunten van de aarding.
	Toegestaan temperatuurbereik.
	Wisselstroom (AC)
	Gelijkstroom (DC)
	Symbool voor de inzameling van het product volgens de AEEA-richtlijn, zie hoofdstuk 21.

3 Beschrijving product

De regeleenheid **B70/2ML** van 24V bestuurt sensorless 1 of 2 ROGER brushless motoren voor toepassingen op middelgrote vleugels, voor residentieel gebruik.

 **Let op voor de instelling van de parameter R_1 . Een verkeerde instelling kan storingen van de werking van de automatisering veroorzaken.**

Gebruik hetzelfde type van motoren voor beide poortvleugels bij installaties van automatiseringen met twee poortvleugels.

Regel de snelheid, de vertragingen en het uitstel bij opening en sluiting op geschikt wijze voor het type van installatie. Let op voor de correcte overlapping van de poortvleugels.

ROGER TECHNOLOGY kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van oneigenlijk gebruik, of ander gebruik dan hetgene waarvoor het product is bestemd en wordt aangeduid in deze handleiding.



Er wordt aanbevolen om accessoires en bedienings- en veiligheidsinrichtingen van ROGER TECHNOLOGY te gebruiken. Er wordt aanbevolen om fotocellen van de technologie **F4ES** of **F4S** te installeren.

 **Voor meer informatie wordt verwezen naar de handleiding van de installatie van de automatisering.**

4 Update versie P1.05

1. Verbeterde koppelregeling van de AYRON-motor.
2. Verbeterd beheer van de fototest.
3. Het beheer van het IP-apparaat B74/BCONNECT toegevoegd, bestuurbaar via het browserapparaat Roger BCONNECT, voor het volledige beheer via IP, via de verbinding op het WiFi-netwerk, van de B70/2ML bedieningspanelen. De verbinding is mogelijk in de buurt van de installatie van de automatisering met toegangspuntfunctionaliteit die rechtstreeks door B74/BCONNECT wordt geleverd (punt-tot-puntverbinding) of via de registratie en activering op de cloud Roger Technology met de mogelijkheid om alle functies van de besturingseenheid op afstand via een webbrowser te beheren.
4. Mogelijkheid van FW-update van de centrale eenheid in point-to-point-modus (op de plaats van installatie), of via browser (op afstand via cloud of vanaf een ander apparaat dat op hetzelfde netwerk is aangesloten).
5. De modus "assistentie op afstand" en automatiseringsbeheer met "noodfuncties" zijn toegevoegd en kunnen via een webbrowser worden beheerd.
6. Ingeschakeld ook het PED commando om positieherstel uit te voeren.
7. Verbeterd beheer van 4,1 kOhm gevoelige ribben (instelling van parameters 73 en 74 op waarde 12).

5 Technische kenmerken product


	B70/2ML	B70/2ML/115
VOEDINGSSPANNING	230 Vac \pm 10% 50 Hz	115 Vac \pm 10% 50/60 Hz
MAXIMUM VERMOGENSVERBRUIK	150 W	
STARTVERMOGEN	350 W	
ZEKERINGEN	F1 = F3.15A (5x20 mm) bescherming voeding accessoires F2 = F15A (5x20 mm) bescherming vermogenscircuit motoren F3 = T1A (5x20 mm) primaire bescherming transformator	
AANSLUITBARE MOTOREN	2	
VOEDING MOTOR	24 Vac	
SOORT MOTOR	sinusoidaal brushless (ROGER BRUSHLESS)	
SOORT MOTORBESTURING	veldgericht (FOC), sensorless	
NOMINAAL VERMOGEN MOTOR	40 W	
MAXIMUM VERMOGEN PER MOTOR	110 W	
MAXIMUM VERMOGEN KNIPPERLICHT	25 W (24 Vdc)	
INTERMITTENTIE KNIPPERLICHT	50%	
MAXIMUM VERMOGEN WELKOMSTVERLICHTING	100 W 230 V \sim - 40 W 24 V \sim / \equiv (contacto puro)	
VERMOGEN LICHT POORT GEOPEND	3 W 24 V \equiv	
VERMOGEN ELEKTROSLOT	15 W 12 V \equiv (middenspanning) (*)	
VERMOGEN UITGANG ACCESSOIRES	10 W 24 V \equiv (400 mA)	
BEDRIJFSTEMPERATUUR	 -20°C  +55°C	
BESCHERMINGSGRAAD	IP54	
AFMETINGEN PRODUCT	afmetingen in mm 112x175 Gewicht: 0,23 kg	

(*) De elektrische slotuitgang biedt een spanning van 24Vdc nominaal (max 30Vdc) gemoduleerd tot 50% (50% AAN, 50% UIT). Het aan te sluiten apparaat moet daarom bestand zijn tegen een maximale spanning van 30Vdc.

 De som van het verbruik van alle aangesloten accessoires mag de gegevens van het maximum vermogen niet overschrijden die zijn aangeduid in de tabel. De gegevens worden ENKEL gegarandeerd met originele accssoires van ROGER TECHNOLOGY. Het gebruik van niet originele accessoires kan storingen veroorzaken. ROGER TECHNOLOGY kan niet aansprakelijk gesteld worden voor foute of niet conforme installaties. Alle aansluitingen worden beschermd door zekeringen, zie de tabel. De welkomstverlichting behoeft een externe zekering.

6 Beschrijving aansluitingen

6.1 Type installatie



! Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om de geschiktheid van de kabels te controleren in relatie tot de apparaten die in de installatie worden gebruikt en hun technische kenmerken.

		Aanbevolen kabel
1	Voeding	Dubbel isolatiekabel type H07RN-F 3x1,5 mm ²
2	Motor 1	Kabel 3x2,5 mm ² (max 10 m) - 3x4 mm ² (max 30 m) *
	Motor 2	Kabel 3x2,5 mm ² (max 10 m) - 3x4 mm ² (max 30 m)
3	Fotocellen - Ontvanger F4ES/F4S	Kabel 5x0,5 mm ² (max 20 m)
4	Fotocellen - Zender F4ES/F4S	Kabel 3x0,5 mm ² (max 20 m)
5	Knipperlicht LED FIFTHY/24 Voeding 24V dc	Kabel 2x1 mm ² (max 10 m)
6	Antenne	Kabel 50 Ohm RG58 (max 10 m)
	Sleutelschakelaar R85/60	Kabel 3x0,5 mm ² (max 20 m)
	Toetsenbord H85/TTD - H85/TDS (aansluiting van H85/DEC - H85/DEC2)	Kabel 2x0,5 mm ² (max 30 m)
7	H85/DEC - H85/DEC2 (aansluiting van regelenheid)	Kabel 4x0,5 mm ² (max 20 m) Het aantal geleiders neemt toe bij gebruik van meer dan één uitgangcontact op H85/DEC - H85/DEC2 .
8	Controlelamp poort geopend Voeding 24V DC 3W max	Kabel 2x0,5 mm ² (max 20 m)
9	Welkomstverlichting (zuiver contact) Voeding 230 Vac (100 W max)	Kabel 2x1 mm ² (max 20 m)

* alleen voor installatie in BOX



SUGGESTIE: In geval van bestaande installaties moeten de diameter en de condities van de kabels gecontroleerd.

6.2 Elektrische aansluitingen


Voorzie op het stroomtoevoernet een scheidingschakelaar met openingsafstand tussen de contacten van minstens 3 mm; plaats de scheidingschakelaar op OFF, en koppel eventuele bufferbatterijen los voordat eender welke reiniging of onderhoudshandeling wordt uitgevoerd.

Controleer dat vóór de elektrische installatie een aardlekschakelaar met drempel van 0,03 A en een geschikte beveiliging tegen overbelasting aanwezig is met inachtneming van de regels van de kunst en de geldende normenstelsels.

Sluit, indien gevraagd, de automatisering aan op een doeltreffend aardingsysteem zoals wordt aangegeven door de geldende veiligheidsnormen.

Voor de voeding moet een stroomkabel type H07RN-F 3G1,5 voor de installatie van AYRON of H07RN-F 2G1.5 voor de installatie van de kast gebruikt, en moet deze aangesloten worden op de klemmen L (bruin), N (blauw), \oplus (geel/groen) in de container van de regeleenheid.

Haal de stroomkabel enkel uit de hoes ter hoogte van de klem (fig. 1-2) en blokkeer hem via de specifieke kabelband. Controleer, met behulp van een tester, de spanning in Volt op de aansluiting van de primaire voeding.



Voor een perfecte werking van de Brushless automatiseringen moet de spanning van de primaire netvoeding als volgt zijn:

- 230Vac $\pm 10\%$ voor de regeleenheid B70/2ML.

- 115Vac $\pm 10\%$ voor de regeleenheid B70/2ML/115.

Als de gemeten spanning niet overeenstemt met de bovenvermelde gegevens, of niet stabiel is, kan het zijn dat de automatisering NIET doeltreffend werkt.

i De aansluitingen op het elektrische distributienetwerk en andere laagspanningsgeleiders, in het deel buiten het schakelpaneel, moeten een onafhankelijk traject hebben en moeten gescheiden zijn van de aansluitingen op de bedienings- en veiligheidsvoorzieningen (SELV = Safety Extra Low Voltage).

Controleer dat de voedingsgeleiders en de geleiders van de accessoires (24 V) gescheiden zijn. De kabels moeten dubbel geïsoleerd zijn, haal ze nabij de relatieve aansluitklemmen uit de hoes en blokkeer ze met de klemmen (niet bijgeleverd).

	BESCHRIJVING
	Installatie op AYRON motor. Aansluiting op netvoeding 230 Vac $\pm 10\%$. Zekering 5x20 T1A.
	Installatie op doos. Aansluiting op netvoeding 230 Vac $\pm 10\%$ (115 Vac $\pm 10\%$ 60Hz). Zekering 5x20 T1A.
	Ingang voeding vanaf transformator (of vanaf batterijlader B71/BC, indien aanwezig). OPMERKING: De bedrading wordt gerealiseerd in de fabriek door ROGER TECHNOLOGY.
X-Y-Z 	Aansluiting MOTOR 1 - ROGER brushless. Opgelet! Als de motor in de tegengestelde richting draait, is het voldoende om twee van de drie draden van de aansluiting van de motor om te wisselen. Controleer de aansluiting op afb. 1.
Z-Y-X 	Aansluiting MOTOR 2 - ROGER brushless. Opgelet! Als de motor in de tegengestelde richting draait, is het voldoende om twee van de drie draden van de aansluiting van de motor om te wisselen. Controleer de aansluiting op afb. 1.

7 Bedieningen en accessoires

⚠ De veiligheidscontact N.C. moeten, indien niet geïnstalleerd, overbrugd worden op de klemmen COM, of moeten gedeactiveerd worden door de parameters 50, 51, 53, 54, 73 en 74 te wijzigen.

LEGENDA:


N.A. (Normally Opened).

N.C. (Normally Closed).

CONTACT	BESCHRIJVING
9(COR) 	10 Aansluiting welkomstverlichting (puur contact) 230 Vac 100 W - 24 Vac/dc 40 W (afb. 3).
9(COR) 	10 Zuiver contact van signalering van: <ul style="list-style-type: none"> • besturingseenheid in alarm / storing van de voeding van de batterij (batterij bijna leeg); • poort helemaal geopend / poort helemaal gesloten (afb. 3). De bedrijfsmodus van de uitgang COR wordt bestuurd door de parameter 1B . Het spanningsniveau van de batterij is instelbaar op parameter B5 .
20(+LAM) 	19(COM) Aansluiting knipperlicht (24 Vdc - intermittentie 50%) (afb.2). Het is mogelijk om de instellingen van het voorknipperen te selecteren via de parameter A5 , en de modus van intermittentie via de parameter 7B .
22(+ES) 	21(COM) Uitgang (12Vdc 15W) voor voeding elektroslot (afb. 2). De werking van het elektroslot wordt afgesteld door de parameter 2B - 29 . Vmedia=12Vdc, Vmax=30Vdc; zie tabel "PRODUCT TECHNISCHE FEITEN" op pagina 208.
18(+24V) 	19(COM) Voeding voor externe inrichtingen; zie tabel "PRODUCT TECHNISCHE FEITEN" op pagina 208.
11(SC) 	12(COM) Controlelamp poort geopend 24 Vdc 3 W (zie afb. 2). De werking van de controlelamp wordt afgesteld door de parameter AB .
11(SC) 	12(COM) Aansluiting test fotocellen en/of battery saving (zie afb. 5 en 6). Het is mogelijk om de voeding van de zenders (TX) van de fotocellen aan te sluiten op de klem 20(+SC). Stel de parameter AB 02 in om de testfunctie te activeren. De regelenheid schakelt de fotocellen uit en in bij elke ontvangen bediening, om de correcte wissel van de status van het contact te controleren. Het is bovendien mogelijk om de voeding van alle externe inrichtingen aan te sluiten om het verbruik van de batterijen te beperken (indien aanwezig). Stel AB 03 of AB 04 in. OPGELET! Als het contact 20(SC) wordt gebruikt voor de test van de fotocellen of de werking battery saving, is het niet meer mogelijk om een controlelamp 'poort geopend' aan te sluiten.
24(FT2) 	23(COM) Ingang (N.C. of 8.2 kOhm) voor aansluiting fotocel 8.2 FT2 (afb. 4-6-5). De fotocellen FT2 zijn in de fabriek geconfigureerd met de volgende instellingen: <ul style="list-style-type: none"> - 53 00. De fotocel FT2 is gedeactiveerd bij de opening. - 54 00. De fotocel FT2 is gedeactiveerd bij de sluiting. - 55 0 1. Wanneer de fotocel FT2 is verduisterd, wordt de poort geopend wanneer een bediening van opening wordt ontvangen. - 57 00. Contact bij ingang N.C. (Normally Closed). Als de fotocellen niet zijn geïnstalleerd, moeten de klemmen 24(FT2) - 23(COM) overbrugd worden of moeten de parameters 53 00 en 54 00 ingesteld worden. OPGELET! Er wordt aanbevolen om fotocellen van de serie R90/F4ES , G90/F4ES of T90/F4S te gebruiken.
25(FT1) 	23(COM) Ingang (N.C. of 8.2 kOhm) voor aansluiting fotocel 8.2 FT1 (afb. 4-6-5). De fotocellen zijn in de fabriek geconfigureerd met de volgende instellingen: <ul style="list-style-type: none"> - 50 00. De fotocel grijpt enkel in bij de sluiting. Bij de opening wordt ze verwaarloosd. - 5 1 02. Tijdens de sluiting wordt de omkering van de beweging geactiveerd wanneer de fotocel wordt verduisterd. - 52 0 1. Wanneer de fotocel FT1 is verduisterd, wordt de poort geopend wanneer een bediening van opening wordt ontvangen. - 57 00. Contact bij ingang N.C. (Normally Closed). Als de fotocellen niet zijn geïnstalleerd, moeten de klemmen 25(FT1) - 23(COM) overbrugd worden of moeten de parameters 50 00 en 5 1 00 ingesteld worden. OPGELET! Er wordt aanbevolen om fotocellen van de serie R90/F4ES , G90/F4ES of T90/F4S te gebruiken.
28(ISEL) 	26(COM) Selecteerbare ingang, die kan geconfigureerd worden als: <ul style="list-style-type: none"> - ingang klok OR0 (contact N.O.): met instelling par. 60 op 00 - ingang gevoelige rand COS (contact N.C.): met instelling par. 60 op 0 1

CONTACT	BESCHRIJVING
27(ST)  26(COM)	Ingang bediening STOP (N.C. of 8.2 kOhm). De opening van het veiligheidscontact veroorzaakt de stop van de beweging. OPMERKING: het contact wordt overbrugd in de fabriek door ROGER TECHNOLOGY. Het contact is geconfigureerd in de fabriek met de volgende instellingen: – 57 00. Contact bij ingang N.C. (Normally Closed).
36 (ANT)  35	Aansluiting poortvleugelsnne voor ontvanger met koppeling. Als de externe poortvleugelsnne wordt gebruikt, moet de kabel RG58 gebruikt worden. Aanbevolen maximum lengte: 10 m. OPMERKING: maak geen verbindingen op de kabel.
16(AP)  17(COM)	Ingang bediening opening (N.O.). OPGELET: de persistente activering van de bediening van de opening staat de automatisch hersluiting niet toe; de telling van de tijdsduur van de automatisch hersluiting wordt hervat wanneer de bediening van de opening wordt losgelaten.
15(CH)  17(COM)	Ingang bediening sluiting (N.O.).
14(PP)  17(COM)	Ingang bediening stap-stap (N.O.). De werking van de bediening wordt afgesteld door de parameter R4.
13(PED)  17(COM)	Ingang bediening gedeeltelijke opening (N.O.). Voor de automatiseringen met twee poortvleugels, veroorzaakt de gedeeltelijke opening de volledige opening van POORTVLEUGELS 1 (fabrieksinstelling). Bij de automatiseringen met één poortvleugel is de parameter ingesteld op 50% van de totale opening (fabrieksinstelling).
RECEIVER CARD	Stekker voor ontvanger met koppeling. De regeleenheid heeft als fabrieksinstelling twee functies van de afstandsbediening: – PR1 - bediening stap-stap (wijzigbaar door de parameter 76). – PR2 - bediening gedeeltelijke opening (wijzigbaar door de parameter 77).
BATTERIJLADER B71/BC	(Afb.8-9) Als geen netspanning aanwezig is, wordt de regeleenheid gevoed met de batterijen, geeft de display BATT weer, en wordt knipperlicht geactiveerd aan beperkte frequentie, tot de voedingslijn wordt hersteld of de spanning van de batterijen onder de veiligheidslimiet daalt. De display geeft LEL (Battery Low) weer en de regeleenheid aanvaardt geen enkele bediening. Als de netspanning wordt onderbroken (black-out) wanneer de poort in beweging is, wordt de beweging gestopt en wordt het onderbroken manoeuvre automatisch hervat na 2 s.
KIT BATTERIJEN 2x12 Vdc 4,5 Ah (B71/BC/INT) * of 2x12 Vdc 4,5 Ah (B71/BC/EXT) Gebruik enkel batterijen type AGM. * alleen voor installatie in BOX	Er zijn twee batterijkits beschikbaar (afb. 10): 2 batterijen van 12 Vdc 1,2 Ah te installeren aan boord van de automatisering. 2 batterijen van 12 Vdc 4,5 Ah te installeren in een externe kast. Om het verbruik van de batterijen te beperken, kan de positieve pool van de voeding van de zenders en van de ontvangers van de fotocellen aangesloten worden op de klem SC (zie afb. 5 en 6). Stel R8 03 of R8 04 in. Op deze manier schakelt de regeleenheid de voeding naar de inrichtingen uit wanneer de poort helemaal is geopend of helemaal is gesloten. OPGELET! om het opladen toe te staan, moeten de batterijen altijd aangesloten worden op de elektronische regeleenheid. Controleer regelmatig, minstens elke 6 maanden, de doeltreffendheid van de batterij. Voor meer informatie wordt verwezen naar de handleiding van de installatie van de batterijlader B71/BC .
WIFI	Aansluiting voor B74/BCONNECT WiFi IP-apparaat. Dit IP-apparaat maakt, met behulp van elke internetbrowser, het volledige beheer van het bedieningspaneel mogelijk, zowel in de nabijheid (point-to-point verbinding) als via de cloud (verbinding op afstand).

8 Functietoetsen en display



TOETS	BESCHRIJVING
UP ▲	Volgende parameter
DOWN ▼	Vorige parameter
+	Toename met 1 van de waarde van de parameter
-	Afname met 1 van de waarde van de parameter
PROG	Lering van de slag
TEST	Activering van de TEST modus


- Druk op de toetsen UP ▲ en/of DOWN ▼ om de te wijzigen parameter weer te geven.
- Gebruik de toetsen + en - om de waarde van de parameter te wijzigen. De waarde begint te knipperen.
- Houd de toets + of de toets - ingedrukt zodat de waarde snel overlopen worden, en de wijziging sneller kan uitgevoerd worden.
- Om de ingestelde waarde te bewaren, moet enkele seconden gewacht worden of moet een andere parameter bereikt worden met de toetsen UP ▲ of DOWN ▼. De display knippert snel, wat aanduidt dat de nieuwe instelling wordt opgeslagen.
- De waarden kunnen enkel gewijzigd worden wanneer de motor niet draait. De raadpleging van de parameters is altijd mogelijk.

9 Inschakeling en inbedrijfsstelling

Schakel de stroomtoevoer naar de regelenheid in.

Op de display verschijnt eventjes de firmwareversie van de regelenheid.

Geïnstalleerde versie: P1.05.



Onmiddellijk daarna geeft de display de modus van de status van de bedieningen en de veiligheidsen weer. Zie hoofdstuk 7.


10 Bedrijfsmodus display

10.1 Modus van weergave parameters



Voor de gedetailleerde beschrijving van de parameters wordt verwezen naar hoofdstuk 12.

10.2 Modus van weergave van de status bedieningen en veiligheden



STATUS VAN DE BEDIENINGEN:

De aanduidingen van de bedieningen (segmenten AP=opening, PP=stap-stap, CH=sluiting, PED=gedeeltelijke opening, ORO=klok) zijn gewoonlijk uitgeschakeld. Ze lichten op wanneer een bediening wordt ontvangen (bijvoorbeeld: wanneer een bediening stap-stap wordt gegeven, licht het segment PP op).

STATUS VAN DE VEILIGHEDEN:

De aanduidingen van de veiligheden (segmenten FT1/FT2=fotocellen, COS = contactlijsten, STOP) zijn

gewoonlijk zichtbaar. Als ze niet zichtbaar zijn, is een alarm aanwezig of zijn ze niet aangesloten.

Als de poort in beweging is, zal wanneer op de toets TEST gedrukt wordt een STOP geproduceerd worden. De volgende druk activeert de TEST modus.

* OPMERKING: segment ORO wordt alleen bestuurd als par. 60 00; segment COS alleen als par. 60 01

10.3 TEST modus


Met de TEST modus kan de activering van de bedieningen en de veiligheden visueel gecontroleerd worden.

De modus kan geactiveerd worden door op de toets TEST te drukken wanneer de automatisering niet in beweging is. Als de poort in beweging is, zal wanneer op de toets TEST gedrukt wordt een STOP geproduceerd worden. De volgende druk activeert de TEST modus.

Het knipperlicht en de controlelamp van 'geopende poort' lichten één seconde lang op bij elke activering van de bediening of de veiligheid.


De display geeft links de status van de bedieningen 5 s lang weer (AP, CH, PP, PE, OR), ENKEL indien actief.

Voorbeeld: als de bediening van de opening wordt geactiveerd, verschijnt op de display AP:



De display geeft rechts de status van de veiligheden weer. Het nummer van de veiligheidsklem in alarm knippert.

Voorbeeld: contact van STOP in alarm.



00	Geen veiligheid in alarm.
27	STOP.
28	Contactlijst COS (indien geactiveerd met par.60 ingesteld op 01).
25	Fotocel FT1.
24	Fotocel FT2.

OPMERKING: Als een of meerdere contacten open staan, open en/of sluit de poort niet.

Als meer dan één veiligheid in alarm is gesteld, zal nadat het eerste probleem is opgelost het alarm van het tweede verschijnen, enzovoort.


Om de testmodus te onderbreken, moet opnieuw op de toets TEST gedrukt worden.

Na 10 s van inactiviteit geeft de display opnieuw de status van de bedieningen en de veiligheden weer.

10.4 Stand By modus

De modus wordt geactiveerd na 30 min van inactiviteit. De LED POWER knippert langzaam.

Om de regeleenheid opnieuw te activeren, moet op een van de toetsen UP ▲, DOWN ▼, +, - gedrukt worden.



11 Lering van de slag

i Voor een correcte functionering is het noodzakelijk om de lering van de slag uit te voeren.


11.1 Voordat de handelingen worden uitgevoerd:

1. Selecteer het model van de geïnstalleerde automatisering met de parameter *R 1*.


LEGENDA: HIGH SPEED Motor

SELECTIE	MODEL	TYPE MOTOR	CONFIGURATIES
<i>R 1 01</i>	SERIE AYRON		OPMERKING: voor vleugels tot 2,5 m
<i>R 1 02</i>	BE20/200	-	OPMERKING: voor vleugels tot 3 m
	MONOS4	-	OPMERKING: voor vleugels tot 4 m

2. Selecteer het aantal geïnstalleerde motoren met de parameter *70*. De parameter is standaard ingesteld voor twee motoren.




3. Contacteer dat de dodemansfunctie (*R7 00*) **niet** is geactiveerd.




4. Voorzie de mechanische aanslagen voor de stop zowel voor de opening als voor de sluiting.

5. Plaats de poort in de gesloten positie. De poortvleugels moeten de mechanische aanslagen raken.

6. Druk op de toets TEST (zie TEST modus in hoofdstuk 8) en controleer de status van de bedieningen en van de veiligheden. Als de veiligheden niet zijn geïnstalleerd, moet het contact overbrugd worden of moet de relatieve parameter (*50, 51, 53, 54, 73* en *74*) ervan gedeactiveerd worden.



11.2 Procedure van lering



- Druk 4 s lang op de toets PROG, op de display verschijnt **AP P-**.
- Druk nogmaals op de toets **PROG**. Op de display verschijnt **AU t0**.
- MOTOR 1 start een manoeuvre bij opening aan langzame snelheid.
- Na de tijd van uitstel, ingesteld door de parameter **25** (fabriekinstelling = 3), start MOTOR 2 een manoeuvre van opening.
- Wanneer de mechanische aanslagen van de opening worden bereikt, stopt de poort eventjes. Op de display zal **AU t0** 2 s lang knipperen.
- Wanneer **AU t0** opnieuw vast oplicht op de display, sluit eerst MOTOR 2 opnieuw, en, na de tijd van uitstel ingesteld door de parameter **25** (standaard ingesteld op 5 s), sluit MOTOR 1 opnieuw tot de mechanische aanslag van de sluiting wordt bereikt.

Als de procedure van de lering correct is voltooid, zal de display de bedieningen en de veiligheden weergeven.

Als op de display de volgende foutberichten verschijnen, moet de procedure van de lering herhaald worden:

- **AP PE**: fout lering. Druk op de toets TEST om de fout te wissen en de veiligheid te controleren die in alarm is gesteld.
- **AP PL**: fout lengte slag. Druk op de toets TEST om de fout te wissen, en controleer dat beide poortvleugels helemaal zijn gesloten voordat een nieuwe lering wordt uitgevoerd.



Zie voor meer informatie hoofdstuk 15 "Signalering alarmen en storingen".

12 Inhoudsopgave van de parameters


PARAM.	FABRIEKS.	BESCHRIJVING	PAGINA
A1	ZIE HOOF. 11	Selectie model automatisering	220
A2	00	Automatische hersluiting na pauzetijd (vanaf poort helemaal geopend)	220
A3	00	Automatische hersluiting na onderbreking netvoeding (black-out)	220
A4	00	Selectie functionering bediening stap-stap (PP)	220
A5	00	Voorknipperen	220
A6	00	Servicefunctie op bediening van gedeeltelijke opening (PED)	220
A7	00	Activering dodemansfunctie	220
A8	00	Controlelamp poort geopend / testfunctie fotocellen en "battery saving"	221
11	04	Afstelling vertraging MOTOR 1 tijdens het manoeuvre van de opening en de sluiting	221
12	04	Afstelling vertraging MOTOR 2 tijdens het manoeuvre van de opening en de sluiting	221
13	10	Afstelling controle positie POORTVLEUGEL 1	221
14	10	Afstelling controle positie POORTVLEUGEL 2	221
15	99	Afstelling gedeeltelijke opening (%)	221
18	00	Type wordt gesignaleerd door de COR-uitgang	221
19	00	Afstelling van de anticipatie van stop MOTOR 1 op aanslag opening	221
20	00	Afstelling van de anticipatie van stop MOTOR 2 op aanslag opening	221
21	30	Afstelling automatische sluitingstijd	221
22	00	Activering beheer opening met uitsluiting van de automatische hersluiting	222
25	03	Afstelling van de tijd van uitstel bij opening van MOTOR 2	222
26	05	Afstelling van de tijd van uitstel bij sluiting van MOTOR 1	222
27	03	Afstelling van de tijd van omkering beweging na ingreep van contactlijst of detectie obstakels (antiverplettering)	222
28	00	Selectie modus elektroslot	222
29	00	Activering elektroslot	222
30	07	Afstelling motorkoppel	222
31	15	Afstelling gevoeligheid ingreep op obstakels MOTOR 1	222
32	15	Afstelling gevoeligheid ingreep op obstakels MOTOR 2	223
33	10	Afstelling koppel MOTOR 2	223
34	08	Afstelling acceleratie bij start bij opening en sluiting MOTOR 1	223
35	08	Afstelling acceleratie bij start bij opening en sluiting MOTOR 2	223
38	00	Activering slag deblokking (drukslag)	223
40	04	Afstelling openingssnelheid	223
41	04	Afstelling sluitingssnelheid	223

PARAM.	FABRIEKS.	BESCHRIJVING	PAGINA
43	00	Afstelling van de aandrukruimte bij de OPENING en de SLUITING MOTOR 1	223
44	00	Afstelling van de aandrukruimte bij de OPENING en de SLUITING MOTOR 2	223
49	01	Instelling van het aantal pogingen van automatische hersluiting na ingreep van contactlijst of detectie obstakels (antiverplettering)	223
50	00	Instelling bedrijfsmodus fotocel bij opening (FT1)	223
51	02	Instelling bedrijfsmodus fotocel bij sluiting (FT1)	224
52	01	Bedrijfsmodus fotocel (FT1) bij gesloten poort	224
53	00	Instelling bedrijfsmodus fotocel bij opening (FT2)	224
54	00	Instelling bedrijfsmodus fotocel bij sluiting (FT2)	224
55	01	Bedrijfsmodus fotocel (FT2) bij gesloten poort	224
56	00	Activering van bediening van sluiting 6 s na de ingreep van de fotocel (FT1-FT2)	224
57	00	Selectie type contact (N.C. of 8k2) op de ingangen FT1/FT2/ST	224
58	00	Selectie van het type van test van de fotocellen op de ingang FT1	225
59	00	Selectie van het type van test van de fotocellen op de ingang FT2	225
60	01	Configuratie selecteerbare ingang ISEL	225
65	05	Afstelling van de stopruimte van de motor	225
70	02	Selectie aantal geïnstalleerde motoren	225
73	03	Configuratie contactlijst COS	225
76	00	Configuratie 1° radiokanaal (PR1)	225
77	01	Configuratie 2° radiokanaal (PR2)	225
78	00	Configuratie intermittentie knipperlicht	226
79	60	Selectie bedrijfsmodus welkomstverlichting	226
80	00	Configuratie contact klok (ORO)	226
81	00	Activering van gegarandeerde sluiting/opening	226
82	03	Afstelling tijdsduur activering gegarandeerde sluiting/opening	226
83	00	Het selecteren van beperkingen in de werking van de batterij	226
84	00	Selectie van het batterijverbruik	227
85	00	Selectie beheer werking op batterij	227
90	00	Reset van de standaard fabriekswaarde	227
n0	01	Versie HW	227
n1	23	Productiejaar	227
n2	45	Productieweek	227
n3	67		227
n4	89	Serienummer	227
n5	01		227
n6	23	Versie FW	227

PARAM.	FABRIEKS.	BESCHRIJVING	PAGINA
a0	01	Weergave teller uitgevoerde manoeuvres	227
a1	23		227
h0	01	Weergave urenteller manoeuvres	228
h1	23		228
d0	01	Weergave teller dagen inschakeling	228
d1	23		228
P1	00	Wachtwoord	228
P2	00		228
P3	00		228
P4	00		228
CP	00		Bescherming wijziging wachtwoord

KAPUMOTORBOLT.NL

13 Menu parameters



R101	Selectie model automatisering OPGELET! Een verkeerde instelling van storingen van de werking van de automatisering veroorzaken. OPMERKING: indien de standaard fabrieksparameters worden gereset, moet de waarde van de parameter handmatig opnieuw ingesteld worden.
01	SERIE AYRON - Reductiemotor met ONOMKEERBARE scharnierarm HIGH SPEED 
02	BE20/200 - Zuiger met ONOMKEERBARE arm met schroef zonder eind MONOS4 - Zuiger met ONOMKEERBARE telescopische arm

R200	Automatische hersluiting na pauzertijd (vanaf poort helemaal geopend)
00	Gedeactiveerd.
01-15	Van 1 tot 15 pogingen van hersluiting (na ingreep van de fotocellen). Wanneer het ingestelde aantal pogingen is vervallen, blijft de poort open staan.
99	De poort zal onbeperkt proberen te sluiten.

R300	Automatische hersluiting na onderbreking netvoeding (black-out)
00	Gedeactiveerd. Wanneer de netvoeding opnieuw wordt geactiveerd, zal de poort NIET sluiten.
01	Geactiveerd. Als de poort NIET helemaal is geopend, zal ze, wanneer de netvoeding opnieuw wordt geactiveerd, sluiten na een voorknippertijd van 5 s (onafhankelijk van de waarde die is ingesteld in de parameter R5). De hersluiting gebeurt in de modus "herstel positie" (zie hoofdstuk 18).

R400	Selectie functionering bediening stap-stap (PP)
00	Opening-stop-sluiting-stop-opening-stop-sluiting...
01	Servicefunctie: de poort opent en sluit na de ingestelde tijd van de automatische sluiting. De tijd van de automatische sluiting wordt hernieuwd als een nieuwe bediening van stap-stap wordt gegeven. Tijdens de opening wordt de bediening van stap-stap verwaarloosd. Op deze manier kan de poort helemaal geopend worden, en wordt de ongewenste sluiting vermeden. Als de automatische hersluiting (R200) is gedeactiveerd, activeert de servicefunctie automatisch een poging van hersluiting R201.
02	Servicefunctie: de poort opent en sluit na de ingestelde tijd van de automatische sluiting. De automatische sluitingstijd wordt NIET hernieuwd wanneer een nieuwe bediening van stap-stap wordt gegeven. Tijdens de opening wordt de bediening van stap-stap verwaarloosd. Op deze manier kan de poort helemaal geopend worden, en wordt de ongewenste sluiting vermeden. Als de automatische hersluiting (R200) is gedeactiveerd, activeert de servicefunctie automatisch een poging van hersluiting R201.
03	Opening-sluiting-opening-sluiting.
04	Opening-sluiting-stop-opening.

R500	Voorknipperen
00	Gedeactiveerd. Het knipperlicht wordt geactiveerd tijdens het manoeuvre van de opening en de sluiting.
01-10	Van 1 tot 10 s voorknipperen vóór elk manoeuvre.
99	5 s voorknipperen vóór het manoeuvre van de sluiting.

R600	Servicefunctie op bediening van gedeeltelijke opening (PED)
00	Gedeactiveerd. De poort wordt gedeeltelijk geopend in de modus stap-stap: opening-stop-sluiting-stop-opening...
01	Geactiveerd. Tijdens de opening wordt de bediening van gedeeltelijke opening (PED) verwaarloosd.

R700	Activering dodemansfunctie
00	Gedeactiveerd.
01	Geactiveerd. De poort functioneert wanneer de bedieningen opening (AP) of sluiting (CH) ingedrukt worden gehouden. Wanneer de bediening wordt losgelaten, wordt de beweging van de poort gestopt.

88 00	Controlelamp poort geopend / testfunctie fotocellen en "battery saving"
00	De controlelamp is uit wanneer de poort is gesloten. De controlelamp licht vast op tijdens de manoeuvres en wanneer de poort is geopend.
01	De controlelamp knippert langzaam tijdens het manoeuvre van de opening. De controlelamp licht vast op wanneer de poort helemaal is geopend. De controlelamp knippert snel tijdens het manoeuvre van de sluiting. De poort is gestopt in een tussenpositie, de controlelamp gaat twee maal uit elke 15 s.
02	Stel in op 02 als de uitgang SC wordt gebruikt als test fotocellen. Zie afb. 5. OPMERKING: het type van test van de fotocellen kan geselecteerd worden via de parameters 58 en 59.
03	Stel in op 03 als de uitgang SC wordt gebruikt als "battery saving". Zie afb. 6. Wanneer de poort helemaal is geopend of gesloten, deactiveert de regelenheid de accessoires die zijn aangesloten op de klem SC om het verbruik van de batterij te beperken.
04	Stel in op 04 als de uitgang SC wordt gebruikt als "battery saving" en test fotocellen. Zie afb. 6. OPMERKING: het type van test van de fotocellen kan geselecteerd worden via de parameters 58 en 59.
11 04	Afstelling vertraging MOTOR 1 tijdens het manoeuvre van de opening en de sluiting
12 04	Afstelling vertraging MOTOR 2 tijdens het manoeuvre van de opening en de sluiting
01-05	01= de poort vertraagt nabij de aanslag of de eindschakelaar (indien geïnstalleerd) ... 05= de poort vertraagt met veel anticipatie ten opzichte van de aanslag of de eindschakelaar (indien geïnstalleerd).
13 10	Afstelling controle positie POORTVLEUGEL 1 helemaal geopend/gesloten De geselecteerde waarde moet de correcte opening/sluiting van POORTVLEUGEL 1 garanderen wanneer de mechanische aanslag bij opening en sluiting wordt bereikt. De controle van de positie van POORTVLEUGEL 1 wordt bestuurd door het toerental van de motor met betrekking tot de reductieverhouding van de motor. Opgelet! Te lage waarden veroorzaken de omkering van de beweging op de aanslag van opening/sluiting.
14 10	Afstelling controle positie POORTVLEUGEL 2 helemaal geopend/gesloten De geselecteerde waarde moet de correcte opening/sluiting van POORTVLEUGEL 2 garanderen wanneer de mechanische aanslag bij opening en sluiting wordt bereikt. De controle van de positie van POORTVLEUGEL 2 wordt bestuurd door het toerental van de motor met betrekking tot de reductieverhouding van de motor. Opgelet! Te lage waarden veroorzaken de omkering van de beweging op de aanslag van opening/sluiting.
01-20	motortoerental (01 = minimum / 20 = maximum).
15 99	Afstelling gedeeltelijke opening (%) OPMERKING: voor installaties met twee poortvleugels is standaard de totale opening van POORTVLEUGEL 1 ingesteld. Bij de automatiseringen met één poortvleugel is de parameter ingesteld op 50% van de totale opening.
15-99	van 15% tot 99% van de totale slag
18 00	Soort signalering die door de COR-uitgang wordt geleverd
00	STANDAARD werking beheerd door de parameter 79
01	Neem contact op met een gesloten systeem als de besturing goed werkt. Contact open als het alarm centraal is vergrendeld.
02	Contact gesloten als de regelenheid wordt gevoed via het stroomnet of de geladen batterij. Contact geopend door storing: de regelenheid wordt gevoed via batterij bijna leeg (spanningsniveau ingesteld via par. 85) of met alarmsignalering B.L.D. (de regelenheid aanvaardt geen bedieningen meer).
03	Contact gesloten als geen enkele van de abnormale situaties 1 en 2 zich voordoet. Contact geopend als minstens één van de abnormale situaties 1 en 2 zich voordoet
04	Contact gesloten als de poort niet helemaal is geopend. Contact geopend als de poort helemaal is geopend.
05	Contact gesloten als de poort niet helemaal is gesloten. Contact geopend als de poort helemaal is gesloten.
19 00	Afstelling van de anticipatie van de stop van POORTVLEUGEL 1 bij opening
20 00	Afstelling van de anticipatie van de stop van POORTVLEUGEL 2 bij opening
00	De poortvleugel stopt de beweging op de aanslag van de stop bij opening.
01-25	van 1 tot 25 toerental motor anticipatie stop van de poortvleugel vóór de volledige opening.
21 30	Afstelling automatische sluitingstijd Het tellen begint wanneer de poort is geopend, en duurt zolang de ingestelde tijd. Nadat de tijd is verstreken, wordt de poort automatisch gesloten. Wanneer de fotocellen ingrijpen, begint het tellen van de tijd opnieuw. OPGELET: de persistente activering van de bediening van de opening staat de automatisch hersluiting niet toe; de telling van de tijdsduur van de automatisch hersluiting wordt hervat wanneer de bediening van de opening wordt losgelaten.
00-90	van 00 tot 90 s pauze.
92-99	van 2 tot 9 min pauze.

22 00	Activering beheer opening met uitsluiting van de automatische hersluiting Indien geactiveerd, geldt de uitsluiting van de automatische hersluiting enkel voor de bediening die is geselecteerd door de parameter. Voorbeeld: als 220 1 is ingesteld, wordt de automatische hersluiting uitgesloten na een bediening AP terwijl de automatische hersluiting wordt geactiveerd na de bedieningen PP en PED. OPMERKING: Een bediening activeert een manoeuvre in de sequentie opening-stop-sluiting of sluiting-stop-opening.
00	Gedeactiveerd.
01	Een bediening AP (opening) activeert het manoeuvre van de opening. Wanneer de poort helemaal is geopend, is de automatische hersluiting uitgesloten. Een volgende bediening activeert het manoeuvre van de sluiting.
02	Een bediening PP (stap-stap) activeert het manoeuvre van de opening. Wanneer de poort helemaal is geopend, is de automatische hersluiting uitgesloten. Een volgende bediening PP (stap-stap) activeert het manoeuvre van de sluiting.
03	Een bediening PED (gedeeltelijke opening) activeert het manoeuvre van de gedeeltelijke opening. De automatische hersluiting is uitgesloten. Een volgende bediening PED (gedeeltelijke opening) activeert het manoeuvre van de sluiting.
25 03	Afstelling van de tijd van uitstel (faseverschuiving) bij opening van MOTOR 2 Tijdens de opening start MOTOR 2 met een uitstel dat kan afgesteld worden ten opzichte van MOTOR 1.
00-10	van 0 tot 10 s.
26 05	Afstelling van de tijd van uitstel (faseverschuiving) bij sluiting van MOTOR 1 Tijdens de sluiting start MOTOR 1 met een uitstel dat kan afgesteld worden ten opzichte van MOTOR 2.
00-30	van 0 tot 30 s.
27 03	Afstelling van de tijd van omkering beweging na ingreep van contactlijst of detectie obstakels (antiverplettering) Regelt de tijd van het manoeuvre van de omkering na de ingreep van de contactlijst of van het detectiesysteem van obstakels.
00-60	van 0 tot 60 s.
28 00	Selectie modus elektroslot
00	Elektroslot type NC, NIET gevoed. Wordt 3 s gevoed bij de start in opening. OPMERKING: De activering van het elektroslot hangt af van de parameter 29.
01	Magnetisch-elektrisch slot type "ventouse". Wordt gewoonlijk gevoed wanneer de poort helemaal is gesloten. Wordt niet gevoed wanneer de poort in beweging is.
02	Magnetisch-elektrisch slot type "ventouse". Wordt gewoonlijk gevoed wanneer de poort helemaal is gesloten of helemaal is geopend. Wordt niet gevoed wanneer de poort in beweging is.
10-12	Elektrisch slot van normaal NIET aangedreven type, met instelbare timing 10=0,5 seconden; 11=1 seconde; 12=1,5 seconden.
29 00	Activering elektroslot
00	Gedeactiveerd.
01	Geactiveerd. Wanneer POORTVLEUGEL 1 bijna de aanslag van de sluiting bereikt, produceert de regeleenheid een extra kracht voor MOTOR 1 zodat het elektroslot kan gekoppeld worden.
02	Geactiveerd. Wanneer POORTVLEUGEL 1 bijna de aanslag van de sluiting bereikt, produceert de regeleenheid de maximum kracht voor MOTOR 1 zodat het elektroslot kan gekoppeld worden. Het detectiesysteem van het obstakel is uitgesloten.
30 07	Afstelling motorkoppel Wanneer de waarden van de parameter worden vergroot of verkleind, wordt een toename of afname van het motorkoppel veroorzaakt en moet derhalve de gevoeligheid van de ingreep op obstakels afgesteld worden. Er wordt aanbevolen om ENKEL waarden van minder dan 03 te gebruiken voor zeer lichte installaties en die niet worden blootgesteld aan ongunstige weersomstandigheden (sterke wind of koude temperaturen). In geval van andere lengtes van de poortvleugels kan het koppel afzonderlijk afgesteld worden, door de parameter 33 in te stellen van 01 tot 09.
01-09	01 = -35%; 02 = -25%; 03 = -16%; 04 = -8% (afname van het motorkoppel = grotere gevoeligheid). 05 = 0%. 06 = +8%; 07 = +16%; 08 = +25%; 09 = +35% (toename van het motorkoppel = kleinere gevoeligheid).
31 15	Afstelling gevoeligheid ingreep op obstakels MOTOR 1 Als de reactietijd op de kracht van de impact op de obstakels te lang is, moet de waarde van de parameter verkleind worden. Als de kracht van de impact op de obstakels te groot is, moet de waarde van de parameter 30 verkleind worden. OPMERKING: Bij elke variatie van de parameter moet de procedure van de lering herhaald worden.
01-10	Laag motorkoppel: 01 = minimum kracht impact op obstakels ... 10 = maximum kracht impact op obstakels. OPMERKING: gebruik deze instellingen enkel als de waarden van het medium motorkoppel niet geschikt zijn voor de installatie.

11-19	Medium motorkoppel. Deze instelling wordt aanbevolen voor de afstelling van de bedrijfskrachten. 11 = minimum kracht impact op obstakels ... 19 = maximum kracht impact op obstakels.
20	Maximum motorkoppel. Het gebruik van de contactlijst is verplicht.
3215	Afstelling gevoeligheid ingreep op obstakels MOTOR 2 Als de reactietijd op de kracht van de impact op de obstakels te lang is, moet de waarde van de parameter verkleind worden. Als de kracht van de impact op de obstakels te groot is, moet de waarde van de parameter 30 (of 33 indien geactiveerd: 33 anders dan 10) verkleind worden. OPMERKING: Bij elke variatie van de parameter moet de procedure van de lering herhaald worden.
01-10	Laag motorkoppel: 01 = minimum kracht impact op obstakels ... 10 = maximum kracht impact op obstakels. OPMERKING: gebruik deze instellingen enkel als de waarden van het medium motorkoppel niet geschikt zijn voor de installatie.
11-19	Medium motorkoppel. Deze instelling wordt aanbevolen voor de afstelling van de bedrijfskrachten. 11 = minimum kracht impact op obstakels ... 19 = maximum kracht impact op obstakels.
20	Maximum motorkoppel. Het gebruik van de contactlijst is verplicht.
3310	Afstelling koppel MOTOR 2 Wanneer de waarden van de parameter worden vergroot of verkleind, wordt een toename of afname van het motorkoppel veroorzaakt en moet derhalve de gevoeligheid van de ingreep op obstakels afgesteld worden. Er wordt aanbevolen om ENKEL waarden van minder dan 03 te gebruiken voor zeer lichte installaties en die niet worden blootgesteld aan ongunstige weersomstandigheden (sterke wind of koude temperaturen).
01-09	01 = -35%; 02 = -25%; 03 = -16%; 04 = -8% (afname van het motorkoppel = grotere gevoeligheid). 05 = 0%. 06 = +8%; 07 = +16%; 08 = +25%; 09 = +35% (toename van het motorkoppel = kleinere gevoeligheid).
10	Het koppel wordt afgesteld door de parameter 30.
3408	Afstelling van de acceleratie bij de start van MOTOR 1 tijdens het manoeuvre van de opening en de sluiting
3508	Afstelling van de acceleratie bij de start van MOTOR 2 tijdens het manoeuvre van de opening en de sluiting
01-10	01 = de poort accelereert snel bij de start ... 10 = de poort accelereert langzaam en geleidelijk aan bij de start.
3800	Activering slag deblokkering elektroslot (drukslag)
00	Gedeactiveerd.
01	Geactiveerd. De regeleenheid activeert (max 4 s) een drukkracht bij de sluiting zodat het elektroslot kan losgekoppeld worden.
4004	Afstelling openingsnelheid (%)
4104	Afstelling sluitingsnelheid (%)
01-05	01 = 60% minimum snelheid ... 05 = 100% maximum snelheid.
4300	Afstelling van de aandrukruimte bij de OPENING en de SLUITING MOTOR 1
4400	Afstelling van de aandrukruimte bij de OPENING en de SLUITING MOTOR 2
00-80	van min. 0 tot max. 80 toeren van de motor aan de snelheid die is automatisch ingesteld. Snelheid is niet instelbaar.
4901	Instelling van het aantal pogingen van automatische hersluiting na ingreep van contactlijst of detectie obstakels (antiverplettering)
00	Geen poging van automatische hersluiting.
01-03	Van 1 tot 3 pogingen van automatische hersluiting. De automatische hersluiting gebeurt enkel als de poort helemaal is gesloten. Er wordt aanbevolen om een waarde in te stellen die kleiner of gelijk aan de parameter R2 is.
5000	Instelling bedrijfsmodus fotocel FT1 bij opening
00	GEDEACTIVEERD. De fotocel is niet actief of is niet geïnstalleerd.
01	STOP. De poort stopt de beweging en blijft gestopt tot de volgende bediening wordt gegeven.
02	ONMIDDELLIJKE OMKERING. Als de fotocel wordt geactiveerd gedurende het manoeuvre van de opening wordt de bewegingsrichting van de poort onmiddellijk omgekeerd.
03	TIJDELIJKE STOP. De poort stopt de beweging zolang de fotocel is verduisterd. Wanneer de fotocel wordt bevrijd, wordt de poort verder geopend.

04	UITGESTELDE OMKERING. Wanneer de fotocel wordt verduisterd, wordt de beweging van de poort gestopt. Wanneer de fotocel wordt bevrijd, wordt de poort gesloten.
----	--

51 02 **Instelling bedrijfsmodus fotocel FT1 bij sluiting**

00	GEDEACTIVEERD. De fotocel is niet actief of is niet geïnstalleerd.
01	STOP. De poort stopt de beweging en blijft gestopt tot de volgende bediening wordt gegeven.
02	ONMIDDELLIJKE OMKERING. Als de fotocel wordt geactiveerd gedurende het manoeuvre van de sluiting wordt de bewegingsrichting van de poort onmiddellijk omgekeerd.
03	TIJDELIJKE STOP. De poort stopt de beweging zolang de fotocel is verduisterd. Wanneer de fotocel wordt bevrijd, wordt de poort verder gesloten.
04	UITGESTELDE OMKERING. Wanneer de fotocel wordt verduisterd, wordt de beweging van de poort gestopt. Wanneer de fotocel wordt bevrijd, wordt de poort geopend.

52 01 **Bedrijfsmodus fotocel FT1 bij gesloten poort** **OPMERKING:** De parameter is niet zichtbaar als AB 02 of AB 03 of AB 04 wordt ingesteld.

00	Wanneer de fotocel is verduisterd, kan de poort niet geopend worden.
01	De poort wordt geopend wanneer een bediening van opening wordt ontvangen ook al is de fotocel verduisterd.
02	De verduisterde fotocel zendt de bediening van opening van de poort.

53 00 **Instelling bedrijfsmodus fotocel FT2 bij opening**

00	GEDEACTIVEERD. De fotocel is niet actief of is niet geïnstalleerd.
01	STOP. De poort stopt de beweging en blijft gestopt tot de volgende bediening wordt gegeven.
02	ONMIDDELLIJKE OMKERING. Als de fotocel wordt geactiveerd gedurende het manoeuvre van de opening wordt de bewegingsrichting van de poort onmiddellijk omgekeerd.
03	TIJDELIJKE STOP. De poort stopt de beweging zolang de fotocel is verduisterd. Wanneer de fotocel wordt bevrijd, wordt de poort verder geopend.
04	UITGESTELDE OMKERING. Wanneer de fotocel wordt verduisterd, wordt de beweging van de poort gestopt. Wanneer de fotocel wordt bevrijd, wordt de poort gesloten.

54 00 **Instelling bedrijfsmodus fotocel FT2 bij sluiting**

00	GEDEACTIVEERD. De fotocel is niet actief of is niet geïnstalleerd.
01	STOP. De poort stopt de beweging en blijft gestopt tot de volgende bediening wordt gegeven.
02	ONMIDDELLIJKE OMKERING. Als de fotocel wordt geactiveerd gedurende het manoeuvre van de sluiting wordt de bewegingsrichting van de poort onmiddellijk omgekeerd.
03	TIJDELIJKE STOP. De poort stopt de beweging zolang de fotocel is verduisterd. Wanneer de fotocel wordt bevrijd, wordt de poort verder gesloten.
04	UITGESTELDE OMKERING. Wanneer de fotocel wordt verduisterd, wordt de beweging van de poort gestopt. Wanneer de fotocel wordt bevrijd, wordt de poort geopend.

55 01 **Bedrijfsmodus fotocel FT2 bij gesloten poort** **OPMERKING:** De parameter is niet zichtbaar als AB 02 of AB 03 of AB 04 wordt ingesteld.

00	Wanneer de fotocel is verduisterd, kan de poort niet geopend worden.
01	De poort wordt geopend wanneer een bediening van opening wordt ontvangen ook al is de fotocel verduisterd.
02	De verduisterde fotocel zendt de bediening van opening van de poort.

56 00 **Activering van bediening van sluiting 6 s na de ingreep van de fotocel (FT1-FT2)** De parameter is niet zichtbaar als AB 03 of AB 04 wordt ingesteld. **OPMERKING:** indien de fotocellen worden verduisterd tijdens de opening, begint de telling van 6 seconden wanneer de vlugels helemaal zijn geopend

00	Gedeactiveerd.
01	Geactiveerd. Wanneer de fotocellen FT1 worden verduisterd, wordt na 6 seconden een bediening van sluiting geactiveerd.
02	Geactiveerd. Wanneer de fotocellen FT2 worden verduisterd, wordt na 6 seconden een bediening van sluiting geactiveerd.

57 00 **Selectie type contact (N.C. of 8k2 Ohm) op de ingangen FT1/FT2/ST** In overeenstemming met de vereisten van de veiligheidsnormen EN12453-EN12445 is het mogelijk om op de ingangen FT1/FT2/ST inrichtingen aan te sluiten die een contact 8.2kOhm gebruiken in plaats van een contact N.C. Configureer dus de regeleenheid op geschikte manier.

	FT1	FT2	ST
00	Contacten N.C. Standaard configuratie.		
01	8k2	N.C.	N.C.
02	N.C.	8k2	N.C.
03	8k2	8k2	N.C.
10	N.C.	N.C.	8k2
11	8k2	N.C.	8k2
12	N.C.	8k2	8k2
13	8k2	8k2	8k2

58 00 Selectie van het type van test van de fotocellen op de ingang FT1
 De parameter is zichtbaar als *AB02* of *AB04* wordt ingesteld.
 Indien de test van de fotocellen is geactiveerd, controleert de regeleenheid of de fotocellen correct werken die zijn aangesloten op de ingang FT1. De test duurt maximaal 3 s OFF / 3 s ON.

59 00 Selectie van het type van test van de fotocellen op de ingang FT2
 De parameter is zichtbaar als *AB02* of *AB04* wordt ingesteld.
 Indien de test van de fotocellen is geactiveerd, controleert de regeleenheid of de fotocellen correct werken die zijn aangesloten op de ingang FT2. De test duurt maximaal 3 s OFF / 3 s ON.

- 00 Test fotocellen gedeactiveerd.
- 01 Test fotocellen ENKEL geactiveerd in opening.
- 02 Test fotocellen ENKEL geactiveerd in sluiting.
- 03 Test fotocellen geactiveerd in opening en sluiting.

60 01 Configuratie selecteerbare ingang ISEL
OPMERKING: Met de parameter kunt u de invoer configureren en beschikbaar maken op basis van het type van de status van het contact voor het beheer van de klok of de gevoelige rand.

- 00 ISEL is ingang N.O. en beheert de functie Klok (configureerbaar in par. 00)
- 01 ISEL is ingang N.C. en beheert de functie COS (configureerbaar in par. 73)

65 05 Afstelling van de stopruimte van de motor
 01-05 01= snel afremmen/kleine stopruimte... 05= zacht afremmen/grotere stopruimte

70 02 Selectie aantal geïnstalleerde motoren
 01 1 motor.
 02 2 motoren. OPGELET: Gebruik hetzelfde type van motoren voor beide poortvleugels.

73 03 Configuratie contactlijst COS
OPMERKING: de parameter is alleen zichtbaar als par. 50 is ingesteld op 01

- 00 Contactlijst NIET GEÏNSTALLEERD.
- 01 Contact N.C. (Normally Closed). De beweging van de poort wordt enkel omgekeerd bij de opening.
- 02 Contact met weerstand van 8k2. De beweging van de poort wordt enkel omgekeerd bij de opening.
- 03 Contact N.C. (Normally Closed). De beweging van de poort wordt altijd omgekeerd.
- 04 Contact met weerstand van 8k2. De beweging van de poort wordt altijd omgekeerd.
- 12 Beheer van twee parallel geschakelde 8k2 gevoelige randen (totale weerstand 4k1). De poort keert alleen om bij het openen.
- 14 Beheer van twee parallel geschakelde 8k2 gevoelige randen (totale weerstand 4k1). De poort keert altijd om.

76 00 Configuratie 1° radiokanaal (PR1)

77 01 Configuratie 2° radiokanaal (PR2)

- 00 STAP STAP.
- 01 GEDEELTELIJKE OPENING.
- 02 OPENING.
- 03 SLUITING.
- 04 STOP.

05	Welkomstverlichting. De uitgang COR wordt bestuurd door de afstandsbediening. Het licht blijft vast oplichten zolang de afstandsbediening actief is. De parameter 79 wordt verwaarloosd.
06	Welkomstverlichting ON-OFF. De uitgang COR wordt bestuurd door de afstandsbediening. De afstandsbediening schakelt de welkomstverlichting in/uit. De parameter 79 wordt verwaarloosd.
07	STAP STAP met veiligheidsbevestiging ⁽¹⁾ .
08	GEDEELTELIJKE OPENING met veiligheidsbevestiging ⁽¹⁾ .
09	OPENING met veiligheidsbevestiging ⁽¹⁾ .
10	SLUITING met veiligheidsbevestiging ⁽¹⁾ .

⁽¹⁾ Om te vermijden dat een onvrijwillige druk op een toets van de afstandsbediening onterecht de poort activeert, wordt een veiligheidsbevestiging gevraagd om de bediening te activeren. Voorbeeld: parameters 76 07 en 77 01 ingesteld:

- Wanneer op de toets CHA van de afstandsbediening wordt gedrukt, wordt de functie stap-stap geselecteerd die binnen 2 s na de druk op de toets CHB van de afstandsbediening moet bevestigd worden. Wanneer op de toets CHB wordt gedrukt, wordt de gedeeltelijke opening geactiveerd.

78 00	Configuratie intermittentie knipperlicht
00	De intermittentie wordt elektronisch bestuurd door het knipperlicht.
01	Langzame intermittentie.
02	Langzame intermittentie bij de opening, snel bij de sluiting.

79 60	Selectie bedrijfsmodus welkomstverlichting OPMERKING: de parameter is niet zichtbaar als par. 18 anders is dan 00
00	Gedeactiveerd.
01	IMPULSIEF. De verlichting wordt kort geactiveerd bij het begin van elk manoeuvre.
02	ACTIEF. De verlichting wordt geactiveerd zolang het manoeuvre duurt.
03-90	van 3 tot 90 s. De verlichting blijft actief tot het einde van het manoeuvre, voor de ingestelde tijdsduur.
92-99	van 2 tot 9 minuten. De verlichting blijft actief tot het einde van het manoeuvre, voor de ingestelde tijdsduur.

80 00	Configuratie contact klok (ORO) OPMERKING: de parameter is alleen zichtbaar als par. 60 is ingesteld op 00 Wanneer de functie van de klok wordt geactiveerd, wordt de poort geopend en blijft ze open voor de tijd die is geprogrammeerd door de klok. Wanneer de geprogrammeerde tijd is verstreken, geprogrammeerd door de externe inrichting (klok), wordt de poort gesloten.
00	Wanneer de functie van de klok wordt geactiveerd, wordt de poort geopend en blijft ze open. Elke bediening wordt verwaarloosd.
01	Wanneer de functie van de klok wordt geactiveerd, wordt de poort geopend en blijft ze open. Elke bediening wordt aanvaard. Wanneer de poort opnieuw helemaal is geopend, wordt de functie van de klok opnieuw geactiveerd.

81 00	Activering van gegarandeerde sluiting/opening De activering van deze parameter garandeert dat de poort niet blijft open staan als gevolg van foute en/of onvrijwillige bedieningen. De functie wordt NIET geactiveerd wanneer: <ul style="list-style-type: none"> • de poort een bediening van STOP ontvangt. • de gevoelige rand grijpt in wanneer een obstakel wordt gedetecteerd in dezelfde richting waar de functie is geactiveerd. Als de gevoelige rand een obstakel detecteert gedurende de tegenovergestelde beweging van diegene die is gegarandeerd, wordt de functie actief gehouden. • de pogingen van hersluiting ingesteld door de parameter B2 zijn op. • de controle van de positie is verloren (recupereer de positie, zie hoofdstuk 18).
00	Gedeactiveerd. De parameter B2 wordt niet weergegeven.
01	Gegarandeerde sluiting geactiveerd. Na een tijdsduur die is ingesteld door de parameter B2 activeert de regelenheid 5 s lang het voorknippen, onafhankelijk van de parameter R5, waarna de poort wordt gesloten.
02	Gegarandeerde sluiting en opening geactiveerd. Als de beweging van de poort wordt gestopt na een bediening stap-stap, na een tijdsduur die is ingesteld door de parameter B2, activeert de regelenheid 5 s lang het voorknippen (onafhankelijk van de parameter R5) waarna de poort wordt gesloten. Als de beweging van de poort wordt gestopt tijdens het manoeuvre van de sluiting, als gevolg van de ingreep van het detectiesysteem van obstakels, wordt de poort gesloten na een tijdsduur die is ingesteld door de parameter B2. Als de beweging van de poort wordt gestopt tijdens het manoeuvre van de opening, als gevolg van de ingreep van het detectiesysteem van obstakels, wordt de poort gesloten na een tijdsduur die is ingesteld door de parameter B2.

82 03	Afstelling tijdsduur activering gegarandeerde sluiting/opening OPMERKING: De parameter is niet zichtbaar als de parameter B1 = 00.
02-90	Van 2 tot 90 s wachttijd.
92-99	Van 2 tot 9 min wachttijd.

83 00	Selectie van de begrenzingen bij de werking op batterij OPMERKING: de parameter is enkel zichtbaar als par. B5 anders is dan 00
00	Geen begrenzing van de bedieningen, wanneer de batterijspanning onder de geselecteerde limiet daalt. Het is mogelijk om een signalering te activeren via de uitgang COR (als de parameters B5 en IB correct zijn ingesteld).
01	Wanneer de batterijspanning de met par. B5 geselecteerde limiet bereikt, aanvaardt de regeleenheid enkel bedieningen van de opening en nooit de bediening van hersluiting.
02	Wanneer de batterijspanning de met par. B5 geselecteerde limiet bereikt, opent de regeleenheid na 5 s voorknippen automatisch de stang van de barrière en aanvaardt ze enkel de bediening van de sluiting.
03	Ze aanvaardt enkel de bedieningen van de sluiting, ook al is de ingang ORO actief en is de parameter 00 1.
04	Wanneer de accuspanning tot de met par. B5 gekozen drempelwaarde daalt, sluit de centrale na een voorspanning van 5s automatisch de poort en accepteert slechts één openingscommando.

84 00	Selectie van het batterijverbruik
00	Batterij 24Vdc (2x12V). Afname van de acceleraties/deceleraties/snelheid geactiveerd, voor de toename van de duur van de batterij. De activering van het knipperlicht wordt gereduceerd (op 1 seconde, uit 2 seconden).
01	Batterij 24Vdc (2x12V). Geen prestatievermindering, maximaal batterijverbruik. De activering van het knipperlicht is normaal.

85 00	Selectie beheer werking op batterij Als een andere waarde dan 00 wordt ingesteld, wordt een controle geactiveerd op het spanningsniveau van de batterij. Het is mogelijk om het gewenste type van functionaliteit te selecteren voor de parameter B3 en een signalering te activeren via de uitgang COR naar de parameter IB.
00	De regeleenheid aanvaardt altijd de bedieningen tot de batterij helemaal leeg is.
01	De controle wordt geactiveerd als de batterijspanning onder de minimum limiet daalt (22Vdc voor batterij 2x12Vdc)
02	De controle wordt geactiveerd als de batterijspanning onder de tussenlimiet daalt (23Vdc voor batterij 2x12Vdc)
03	De controle wordt geactiveerd als de batterijspanning onder de maximum limiet daalt (24Vdc voor batterij 2x12Vdc)

90 00	Reset van de standaard fabriekswaarde OPMERKING: Deze procedure is enkel mogelijk als GEEN wachtwoord ter bescherming van de gegevens is ingesteld.
	
Opgelet! De reset wist elke eerder uitgevoerde selectie, behalve de parameter A 1, 7 1, B6, B7: controleer of alle parameters geschikt zijn voor de installatie.	
<ul style="list-style-type: none"> • Druk op de toetsen + (plus) en - (min), en houd ze ingedrukt om de voeding in te schakelen. • Op de display knippert +E5- na 4 s. • De standaard fabriekswaarden zijn gereset. 	
Opmerking: het is mogelijk de parameters op een tweede manier te resetten: wanneer de besturingseenheid is ingeschakeld, houdt u, voordat de firmwareversie op het display verschijnt, de toetsen ▲ (PIJL-OMHOOG) en ▼ (PIJL-OMLAAG) gedurende 4 seconden ingedrukt.	

Identificatienummer Het identificatienummer bestaat uit de waarden van de parameters van n0 tot n6. OPMERKING: de waarden die zijn aangeduid in de tabel zijn puur indicatief		
n0 01	Versie HW	Voorbeeld: 01 23 45 67 89 01 23
n1 23	Productiejaar	
n2 45	Productieweek	
n3 67	Serienummer	
n4 89		
n5 01	Versie FW	
n6 23		

Weergave teller manoeuvres Het nummer bestaat uit de waarden van de parameters van o0 tot o 1, vermenigvuldigd met 100. OPMERKING: de waarden die zijn aangeduid in de tabel zijn puur indicatief OPGELET: met 'manoeuvre' wordt elke activering van de motor bedoeld (totale opening of sluiting / gedeeltelijke opening / stap stap, enz).
--

0001	Uitgevoerde manoeuvres
0123	Voorbeeld: $0123 \times 100 = 12.300$ manoeuvres
Weergave teller manoeuvres	
Het nummer bestaat uit de waarden van de parameters van 00 tot 01 , vermenigvuldigd met 100. OPMERKING: de waarden die zijn aangeduid in de tabel zijn puur indicatief OPGELET: met 'manoeuvre' wordt elke activering van de motor bedoeld (totale opening of sluiting / gedeeltelijke opening / stap stap, enz).	
0001	Uitgevoerde manoeuvres
0123	Voorbeeld: $0123 \times 100 = 12.300$ manoeuvres
Weergave urenteller manoeuvres	
Het nummer bestaat uit de waarden van de parameters van h0 tot h1 . OPMERKING: de waarden die zijn aangeduid in de tabel zijn puur indicatief Wanneer de uurlimiet van de manoeuvres wordt overschreden ingesteld door B6 en B7 wordt het visuele onderhoudssignaal weergegeven (bijvoorbeeld: elke 1500 uur van manoeuvre). OPGELET: met manoeuvre wordt elke activering van de motor bedoeld aan opening. Op de display verschijnt A55E en het knipperlicht, bij stilgelegde motor, wordt geactiveerd met regelmatige intervallen (1 s aan 4 s uit) tot het onderhoud van de installatie wordt uitgevoerd en het alarm wordt gereset. Om het alarm te resetten, moet de bescherming gedeblokkeerd worden door het wachtwoord in te voeren (CP 00) gedeactiveerd worden en moet 5s lang op de toets TEST gedrukt worden. Op de display verschijnt A55E gevolgd door UPP die 4s lang knippert, en houd de toets TEST ingedrukt om het alarm te resetten tot donE wordt weergegeven. Wanneer de toets TEST wordt losgelaten, geeft de display AbrE weer en wordt het alarm niet gereset. Het aantal uren H0-H1 wordt gememoreerd door de regeleenheid, en de telling wordt hernieuwd. Wanneer de waarde H0=99 , H1=90 wordt overschreden (9990 uur van manoeuvre) wordt het alarm van het onderhoud niet meer beheerd.	
h001	Uren manoeuvres
h123	Voorbeeld: $0123 = 123$ uur
Weergave teller dagen inschakeling regeleenheid	
Het nummer bestaat uit de waarden van de parameters van d0 tot d1 . OPMERKING: de waarden die zijn aangeduid in de tabel zijn puur indicatief	
d001	Dagen inschakeling
d123	Voorbeeld: $0123 = 123$ dagen
Wachtwoord	
De instelling van het wachtwoord belet de toegang tot de afstellingen aan onbevoegd personeel. Wanneer het wachtwoord is geactiveerd (CP=01) kunnen de parameters weergegeven worden maar kunnen de waarden NIET gewijzigd worden. Het wachtwoord is eenduidig: één wachtwoord kan dus de automatisering besturen. OPGELET: Als het wachtwoord wordt verloren, moet de assistentdienst gecontacteerd worden.	
P100 P200 P300 P400	Procedure activering wachtwoord: <ul style="list-style-type: none"> • Voer de gewenste gegevens in de parameters P1, P2, P3 en P4. • Met de toetsen UP ▲ en/of DOWN ▼ wordt de parameter CP weergegeven. • Druk 4 s lang op de toetsen + en -. • Wanneer de display knippert, is het wachtwoord gememoreerd. • Schakel de regeleenheid uit en opnieuw in. Controleer of het wachtwoord is geactiveerd (CP=01).
	Procedure tijdelijke deblokkering: <ul style="list-style-type: none"> • Voer het wachtwoord in. • Controleer dat CP=00.
	Procedure wachtwoord wissen: <ul style="list-style-type: none"> • Voer het wachtwoord in (CP=00). • Memoriseer de waarden van P1, P2, P3, P4 = 00 • Met de toetsen UP ▲ en/of DOWN ▼ wordt de parameter CP weergegeven. • Druk 4 s lang op de toetsen + en -. • Wanneer de display knippert, is het wachtwoord gewist (de waarden P100, P200, P300 en P400 betekenen "wachtwoord afwezig"). • Schakel de regeleenheid uit en opnieuw in (CP=00).
CP 00	Wijziging wachtwoord
00	Bescherming gedeactiveerd.
01	Bescherming geactiveerd.

14 Signalering van de veiligheidsingangen en van de bedieningen (modus TEST)

Als geen vrijwillige bedieningen zijn geactiveerd, moet op de toets TEST gedrukt worden en moet het volgende gecontroleerd worden:

DISPLAY	MOGELIJKE OORZAAK	INGREEP VANAF SOFTWARE	TRADITIONELE INGREEP
88 27	Veiligheidscontact STOP geopend. Foute selectie van de parameter 57.	Controleer de correcte selectie van de parameter 57.	Installeer een STOP knop (N.C.) of overbrug het contact ST met het contact COM .
88 28	Contactlijst COS niet of verkeerd aangesloten. OPMERKING: alleen zichtbaar als par. 60 01	Indien deze niet wordt gebruikt of moet uitgesloten worden, moet de parameter 73 00 ingesteld worden.	Indien deze niet wordt gebruikt, moet het contact ISEL overbrugd worden met het contact COM .
88 25	Fotocel FT1 niet of verkeerd aangesloten. Foute selectie van de parameter 57.	Indien deze niet wordt gebruikt of moet uitgesloten worden, moet de parameter 50 00 en 51 00 ingesteld worden.	Indien deze niet wordt gebruikt, moet het contact FT1 overbrugd worden met het contact COM . Controleer de aansluiting en de referenties van het aansluitschema (afb. 4).
88 24	Fotocel FT2 niet of verkeerd aangesloten. Foute selectie van de parameter 57.	Indien deze niet wordt gebruikt of moet uitgesloten worden, moet de parameter 53 00 en 54 00 ingesteld worden.	Indien deze niet wordt gebruikt, moet het contact FT2 overbrugd worden met het contact COM . Controleer de aansluiting en de referenties van het aansluitschema (afb. 4).
PP 00	In afwezigheid van de vrijwillige bediening kan het zijn dat het contact (N.O.) defect is of dat de aansluiting op een knop fout is.		Controleer de contacten PP - COM en de aansluitingen van de knop.
CH 00			Controleer de contacten CH - COM en de aansluitingen van de knop.
AP 00			Controleer de contacten AP - COM en de aansluitingen van de knop.
PE 00			Controleer de contacten PED - COM en de aansluitingen op de knop.
0r 00	In afwezigheid van de bediening kan het zijn dat het contact (N.O.) defect is of dat de aansluiting op de timer fout is. OPMERKING: alleen zichtbaar als par. 60 00		Controleer de contacten ISEL - COM . Het contact mag niet overbrugd worden als het niet wordt gebruikt.

OPMERKING: Druk op de toets TEST om de modus TEST te verlaten.


Er wordt aanbevolen om de signaleringen van de status van de veiligheidsingangen en van de ingangen altijd op te lossen in de modus "ingreep vanaf software".

15 Signalering alarmen en stringen

PROBLEEM	ALARMSIGNALERING	MOGELIJKE OORZAAK	INGREEP
De poort wordt niet geopend of niet gesloten.	LED POWER UIT	Geen netvoeding.	Controleer de netkabel.
	LED POWER UIT	Verbrande zekeringen. Controleer de zekeringen F1, F2 en F3.	Vervang de zekering. Er wordt aanbevolen om de zekeringen enkel te verwijderen en opnieuw te plaatsen wanneer de netspanning is uitgeschakeld.
	<i>DF St</i>	Storing in de ingaande voedingsspanning. Initialisatie van de regeleenheid mislukt.	Schakel de strooiomtoevoer uit, wacht 10 s, en schakel de stroomtoevoer opnieuw in. Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met uw plaatselijke erkende dealer voor verificatie en mogelijke assistentie. Door op de TEST-toets te drukken, is het mogelijk om de fout tijdelijk te verbergen en de parameters van het bedieningspaneel te raadplegen.
	<i>Pr Ot</i>	Overstroom gedetecteerd in de inverter.	Druk twee maal op de toets TEST of geef 3 bedieningen achtereenvolgens.
	<i>dAtA</i>	Gegevens lengte slag fout.	Druk op de toets TEST en controleer de veiligheid/en die in alarm is/zijn. Controleer de correcte positionering van de mechanische aanslagen van MOTOR 1 en MOTOR 2. Herhaal de procedure van de lering.
	<i>mot 1</i>	Motor 1 niet aangesloten.	Controleer de motorkabel.
	<i>mot 2</i>	Motor 2 niet aangesloten.	Controleer de motorkabel.
	Voorbeeld: <i>15 EE</i> <i>21 EE</i>	Fout in de configuratieparameters.	Stel de configuratiewaarde correct in, en bewaar ze.
	<i>btLO (btLO)</i>	Batterijen leeg.	Wacht tot de netspanning wordt hersteld.
De procedure van de lering wordt niet voltooid.	<i>AP P.E</i>	De toets TEST werd onterecht ingedrukt. De veiligheden zijn in alarm gesteld.	Herhaal de procedure van de lering. Druk op de toets TEST en controleer de veiligheid/en die in alarm is/zijn en de respectievelijke aansluitingen van de veiligheden.
		Excessieve spanningsval.	Herhaal de procedure van de lering; controleer de netspanning
	<i>AP PL</i>	Fout lengte slag.	Plaats de poort in de positie van helemaal gesloten, en herhaal de procedure.
De radiobediening heeft weinig bereik en werkt niet wanneer de automatisering in beweging is.	-	De radiotransmissie wordt belemmerd door metalen structuren of muren van gewapend beton.	Installeer de poortvleugelsnne.
	-	Batterijen leeg.	Vervang de batterijen van de radiobediening.
Het knipperlicht werkt niet.	-	Lampje / LED verbrand of draden knipperlicht losgekoppeld.	Controleer het LED circuit en/of de draden.
De controlelamp van 'poort geopend' werkt niet.	-	Lampje verbrand of draden losgekoppeld.	Controleer het lampje en/of de draden.
De poort voert het gewenste manoeuvre niet uit.	-	Draden motor omgekeerd.	Keer de twee draden op de klemmen X-Y-Z of Z-Y-X om.

OPMERKING: Druk op de toets TEST; de alarmsignalering wordt tijdelijk gewist. Wanneer een bediening wordt ontvangen, als het probleem niet is opgelost, verschijnt de alarm signalering op de display.

16 Modus INFO




Via de modus INFO kunnen bepaalde waarden weergegeven worden die worden gemeten door de regeleenheid **B70/2ML**. Vanaf de modus "Weergave bedieningen en veiligheden" en met motoren niet in werking moet de toets **TEST** 5 s lang ingedrukt worden.

De regeleenheid geeft in sequentie de volgende parameters en de relatieve gemeten waarde weer:

Parameter	Functie
P 1.05	Weergave voor 3s van de firmwareversie van de regeleenheid.
Cnt 1 Cnt 2	Geeft de positie weer van MOTOR 1 / MOTOR 2 uitgedrukt in toeren op het ogenblik van de controle, ten opzichte van de totale lengte.
Lun 1 Lun 2	Geeft de totale lengte van de geprogrammeerde slag weer van MOTOR 1 / MOTOR 2, uitgedrukt in toeren.
rPN 1 rPN 2	Geeft de snelheid weer van MOTOR 1 / MOTOR 2, uitgedrukt in toeren per minuut (rPM).
RNP 1 RNP 2	Geeft de verbruikte stroom weer van MOTOR 1 / MOTOR 2, uitgedrukt in Ampère (voorbeeld: 001.1 = 1,1 A ... 016.5 = 16,5 A). Als MOTOR 1 / MOTOR 2 niet werkt, is de verbruikte stroomwaarde 0. Wanneer een bediening wordt gegeven, kan het stroomverbruik gemeten worden.
bUS	Indicator goede conditie installatie. Wanneer de motoren niet in werking zijn, kan een eventuele overbelasting (voorbeeld: teveel ladingen aangesloten op de uitgang 24 V) of een te lage netspanning aanwezig zijn. Controleer de volgende waarde: netspanning = 230 Vac (nominaal), bUS= 28.5 netspanning= 207 Vac (-10%), bUS= 25.5 netspanning= 253 Vac (+10%), bUS= 31.6
CNP 1 CNP 2	Geeft de stroom weer die wordt gebruikt om eventuele gedetecteerde krachtinspanningen van MOTOR 1 / MOTOR 2 te corrigeren, te wijten aan bijvoorbeeld een lage buitentemperatuur, uitgedrukt in Ampère (bijvoorbeeld: 0 = 0 A ... 4 = +3 A). Bij de start van de automatisering, vanaf helemaal geopend of helemaal gesloten, als de regeleenheid een krachtinspanning meet die groter is dan diegene die is gememorieerd tijdens de fase van de lering, wordt de stroom vergroot die moet geleverd worden door MOTOR 1 / MOTOR 2.
RSC 1 RSC 2	Geeft de stroomlimiet weer waarop de detectie van het obstakel ingrijpt (antiverplettering) van MOTOR 1 / MOTOR 2, uitgedrukt in Ampère. De waarde wordt automatisch berekend door de regeleenheid op basis van de instellingen van de parameters 3D, 31 en 32. Voor een correcte werking van de motor RNP moet de waarde altijd lager zijn dan RSC.
t1 n 1 t1 n 2	Geeft de tijd weer die nodig is voor MOTOR 1 / MOTOR 2 om een obstakel te detecteren (parameter 31/32), uitgedrukt in seconden. Voorbeeld 1.000 = 1 s / 0.120 = 0.12 s (120 ms). Controleer dat de tijdsduur van de ingreep groter is dan 0,3 s.
Ab5 1 Ab5 2	Indicator goede conditie MOTOR 1 / MOTOR 2. In normale omstandigheden is de waarde kleiner dan 500. Als de waarde meer dan 2000 bedraagt, blokkeert de regeleenheid de motor. Een grotere waarde dan 500 duidt aan dat de kwaliteit van de aansluitkabel niet geschikt is voor de installatie of dat de aansluitkabel te lang is of een ongeschikte diameter heeft, of dat een elektrisch probleem met de brushless motor aanwezig is.
UP	Als de regeleenheid de positie van de poortvleugels kent op het ogenblik van de controle, geeft de display het volgende weer: UP _ positie gekend, normale werking. UP 1_ positie gekend van POORTVLEUGEL 1, fase terugwinning positie in uitvoering. UP 2_ positie gekend van POORTVLEUGEL 2, fase terugwinning positie in uitvoering. UP 12 positie gekend van beide poortvleugels, fase terugwinning positie in uitvoering.
DC	Duidt de status van de poort aan (Geopend/Gesloten). DC OP automatisering in fase van opening (motoren actief). DC PL automatisering in fase van sluiting (motoren actief). DC - O automatisering helemaal geopend (motoren niet actief). DC - E automatisering helemaal gesloten (motoren niet actief).
UF	UF U_ te lage netspanning of overbelasting gedetecteerd. UF _H overbelasting op de motoren gedetecteerd.

- Als op de regeleenheid slechts één motor is aangesloten, worden enkel de parameters van "MOTOR 1" weergegeven.
- Om de parameters te overlopen, moeten de toetsen + / - gebruikt worden. Wanneer de laatste parameter wordt bereikt, moet teruggekeerd worden.
- In de modus INFO is het mogelijk om de motoren te bedienen om de werking ervan in real time te controleren.
- De motoren kunnen afzonderlijk gecontroleerd worden in de modus DODEMAN en de gemonteerde veiligheden (fotocellen, contactlijsten, STOP), en het bericht van de vraag om positiegegevens "dRbA" worden verwaarloosd, behalve de detectie van obstakels. De controle van MOTOR 1 is enkel mogelijk wanneer op de display het volgende wordt weergegeven: **Cnt 1**, **rPN 1**, **RNP 1** en **Ab5 1**; de controle van MOTOR 2 is mogelijk wanneer **Cnt 2**, **rPN 2**, **RNP 2** en **Ab5 2** wordt weergegeven.



- De betreffende MOTOR wordt geactiveerd in opening door op de toets ▲ "PIJL OMHOOG" te drukken, en wordt in sluiting geactiveerd door op de toets ▼ "PIJL OMLAAG" te drukken.
- Voor veiligheidsredenen, om de functie DODEMAN (opening/sluiting) te activeren: druk op de toets, laat hem los, en druk hem binnen 1s opnieuw in (houd hem ingedrukt). De activering stopt wanneer de toets wordt losgelaten. OPGELET: Tijdens de controle wordt de telling van het motortoerental (positie) bijgewerkt, maar de controle van de faseverschuiving van de poortvleugels zou problemen kunnen veroorzaken. Voordat de modus INFO wordt verlaten, wordt aanbevolen om de poortvleugels correct opnieuw te positioneren.
- Druk op de toets TEST om de modus INFO te verlaten.

16.1 B74/BCONNECT -stand

Door **B74/BCONNECT** in de **WiFi**-aansluiting te steken, worden alle functies van de besturingseenheid beheerd via een internetbrowser en apparaten zoals smartphone, tablet, PC, waarbij gebruik wordt gemaakt van de WiFi-communicatie.



Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de installatiehandleiding van de aansluitmodule **B74/BCONNECT**.

Modus "assistentie op afstand"

Het maakt de toegang en dus het beheer van alle gegevens van de besturingseenheid alleen mogelijk in de cloud-modus en dus met beheer op afstand.

Wanneer hulp op afstand is ingeschakeld, verschijnt de melding **ASCC** (assistance connect controlled) op het display. Door op de **TEST** toets te drukken verdwijnt deze melding gedurende 10 seconden, en is het mogelijk toegang te krijgen tot de parameters en andere functies van het display.

Na 30 minuten gaat de display in stand-by, als de display wordt gewekt door op een toets te drukken verschijnt de knipperende ASCC weer.

Modus "noodbediening"

Hiermee worden de motor- en veiligheidsalarms (b.v. fotocellen en gevoelige randen) buiten werking gesteld, zodat de automatisering bij lage snelheid en met aanwezigheid van de bediener kan worden geopend en gesloten, en dus met beweging van de bladeren alleen indien de besturing persistent is (wanneer de besturing wordt losgelaten, stoppen de bladeren).

Noodbediening wordt aangegeven door activering van het knipperlicht met een hogere frequentie.

Er zijn twee soorten "nood"-modus mogelijk: residentieel of condominium.

1) **residentieel** (knipperende **L-ES** indicatie op het display): het PP commando (van het klemmenbord of de radiobesturing) wordt initieel beheerd als een openingscommando; pas wanneer volledige opening bereikt is, zal activering van het commando de rolluiken in sluitingsmode sturen. Pas als het commando volledig is afgesloten, kan het weer open.

2) **condominium** (knipperende **L-EM** indicatie op het display): het PP commando wordt aanvankelijk beheerd als een openingscommando, maar eenmaal volledig geopend zullen de vleugels niet meer sluiten.

In deze modus wordt het display stand-by niet geactiveerd, maar geeft het altijd de modus aan die aan de gang is.

Door de **TEST** toets in te drukken verdwijnt deze melding gedurende 10 seconden, en is het mogelijk toegang te krijgen tot de parameters en andere functies van het display.

ASCC	"assistentie op afstand" modus ingeschakeld
L-ES	"Residentieel noodbedrijf"-modus ingeschakeld
L-EM	"Condominium noodbedrijf" modus ingeschakeld

17 Mechanische deblokkering

Indien spanning ontbreekt, is het mogelijk om de poort te deblokken zoals is aangeduid in de handleiding voor het gebruik en het onderhoud van de automatisering.

Wanneer de spanning wordt hersteld en de eerste bediening wordt ontvangen, start de regeleenheid een manoeuvre van opening in de modus van terugwinning positie (zie hoofdstuk 18).

18 Modus positieherstel

Na een onderbreking van de spanning of na drie opeenvolgende keren een obstakel in dezelfde positie is gedetecteerd, start de regeleenheid bij de eerste bediening een manoeuvre in de modus positieherstel.

Wanneer een bediening wordt ontvangen, start de poort een manoeuvre aan lage snelheid. Het knipperlicht wordt geactiveerd met een andere sequentie dan de normale werking (3 s aan, 1,5 s uit).

Tijdens deze fase voert de regeleenheid een reeks handelingen uit om de correcte positie te recupereren in de opening

an de sluiting. **Let op!** Tijdens de fase van het positieherstel mag u geen enkele bediening activeren en de fotocellen niet verduisteren tot de poort een volledig openings- en sluitingsmanoeuvre voor beide vleugels heeft uitgevoerd.

ONTGRENDELING VAN DE VLEUGELS MET REGELEENHEID GEVOED

Als u beide vleugels ontgrendelt vanuit een volledig geopende of volledig gesloten positie, om de normale werking van de poort te verkrijgen, plaatst u de vleugels eenvoudig terug in de positie die ze hadden op het ogenblik van de ontgrendeling. Bij de eerste ontvangen bediening zal de poort de normale werking hervatten.

LET OP: Als één of beide vleugels wordt/worden ontgrendeld wanneer ze volledig zijn gesloten, worden de positiegegevens van de vleugels weergegeven om de doorgang handmatig te openen. In dit geval moet het positieherstel worden uitgevoerd zoals is uitgelegd in de volgende afbeelding.



POSITIEHERSTEL MET REGELEENHEID NIET GEVOED (BLACK-OUT) EN TUSSENPOSITIE VLEUGEL (NIET VOLLEDIG GESLOTEN OF NIET VOLLEDIG GEOPEND)

OPMERKING: indien instelling par. A3 01 en er zich een black-out voordoet, wanneer de netspanning terugkeert, in welke positie de vleugels ook zijn, wordt na 5 seconden voorknippen het sluitingsmanoeuvre aan langzame snelheid geactiveerd.

Bij de volgende bediening voeren de vleugels het openingsmanoeuvre uit aan langzame snelheid om de normale bedrijfsmodus te herstellen.

OPMERKING: Als de regeleenheid niet wordt gevoed (black-out) en de parameter A3 is ingesteld op 00 begint, na ontvangst van een bediening, de herpositioneringsprocedure die zal worden voltooid wanneer de vleugels een volledige slag hebben uitgevoerd, zonder onderbrekingen.

19 Test

De test moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd technisch personeel.

De installateur moet de impactkrachten meten en moet op de bedieningsregeleenheid de waarden van de snelheid en het koppel selecteren die aan de gemotoriseerde deur of poort toestaan dat de beperkingen worden gerespecteerd die zijn aangeduid in de normen EN 12453 en EN 12445.

Controleer dat de aanwijzingen worden gerespecteerd die zijn aangeduid in Hoofdstuk 1 "ALGEMENE WAARSCHUWINGEN".

- Schakel de voeding in.
- Controleer of de rotatiezin van de automatiseringen correct is. Als de beweging van de poortvleugels fout is, moeten eender welke twee draden van de klem X-Y-Z de motor omgedraaid worden.
- Controleer dat alle aangesloten bedieningen correct werken.
- Controleer de slag en de vertragingen.
- Controleer of de impactkrachten worden gerespecteerd aldus de normenstelsels EN 12453 en EN 12445.
- Controleer dat de veiligheden correct ingrijpen.
- Als de test van de fotocellen is geactiveerd, moet de werking ervan gecontroleerd worden door de fotocellen te verduisteren en een bediening te geven: de panelen mogen niet bewegen.
- Indien de kit batterijen is geïnstalleerd, moet de netvoeding uitgeschakeld worden en moet de werking ervan gecontroleerd worden.
- Schakel de netvoeding en de batterijen (indien aanwezig) uit, en opnieuw in. Controleer of de fase van de terugwinning van de positie correct wordt voltooid zowel bij de opening als bij de sluiting.

20 Onderhoud

Voer het geprogrammeerde onderhoud elke zes maanden uit.

Controleer de status van reiniging en de werking.
Indien vuil, vochtigheid, insecten of ander aanwezig is, moet de voeding uitgeschakeld worden en moeten de kaart en de box gereinigd worden.
Voer opnieuw de testprocedure uit.
Indien de printplaat sporen roest bevat, moet de vervanging ervan beoordeeld worden.
Controleer de doeltreffendheid van de batterijen.

21 Inzameling



Het product moet altijd gedemonteerd worden door gekwalificeerd technisch personeel dat de geschikte procedures voor de correcte verwijdering van het product volgt. Dit product bestaat uit verschillende materiaalsoorten, waarvan bepaalde kunnen gerecycled worden en andere moeten ingezameld worden via de recycle- en inzamelsystemen die worden voorzien door de plaatselijke reglementeringen voor deze productcategorie.

Het is verboden om dit product weg te gooien bij het huishoudafval. Voer de "gescheiden inzameling" in volgens de methodes die worden voorzien door de plaatselijke reglementeringen; of overhandig het product opnieuw aan de verkoper wanneer een nieuw gelijkwaardig product wordt aangeschaft.

De plaatselijke reglementeringen kunnen zware straffen voorzien indien dit product illegaal wordt gedumpt. **Opgelet!** Sommige delen van dit product kunnen vervuilende of gevaarlijke stoffen bevatten, die schadelijke effecten voor het milieu en de menselijke gezondheid kunnen hebben indien niet correct ingezameld.

22 Bijkomende informatie en contact

Alle rechten van deze uitgave zijn exclusieve eigendom van ROGER TECHNOLOGY.
ROGER TECHNOLOGY behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen aan te brengen, zonder voorafgaande waarschuwing. Kopieën, scans, wijzigingen of aanpassingen zijn uitdrukkelijk verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ROGER TECHNOLOGY.

ROGER TECHNOLOGY behoudt zich het recht voor om op eender welk moment wijzigingen of vervolmakingen uit te voeren aan het product die geen wijziging van de versie FW behoeven.
Als geen revisie van deze gebruiksaanwijzing aanwezig is, dienen deze instructies voor deze en voor de volgende versies FW van de gerelezenheid.

Deze handleiding met instructies en de waarschuwingen voor het gebruik voor de installateur worden afgedrukt geleverd, in de relatieve doos van het product.

Het digitale formaat (PDF) en alle eventuele toekomstige updates zijn beschikbaar in de voorbehouden zone van onze website www.rogertechnology.com/B2B in het deel Self Service.

KLANTDIENST ROGER TECHNOLOGY:

actief: van maandag tot vrijdag
van 8:00 tot 12:00 - van 13:30 tot 17:30

Telefoon: +39 041 5937023

E-mail: service@rogertechnology.it

Skype: [service_rogertechnology](https://www.skype.com/people/service_rogertechnology)

Voor eventuele problemen of vragen in verband met de automatisering moet de module "HERSTELLINGEN" online ingevuld worden op onze website www.rogertechnology.com/B2B in het deel Self Service.

EG-verklaring van overeenstemming

Ondergetekende Dino Florian, wettelijke vertegenwoordiger van Roger Technology - Via Botticelli 8, 31021 Mogliano V.to (TV) VERKLAART dat het commandocentrum **B70/2ML** voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen die zijn vastgelegd in de volgende EG-richtlijnen:

- 2014/35/EU Directiva LVD
- 2014/30/EU Directiva EMC
- 2014/53/EU Directiva RED
- 2011/65/CE Directiva RoHS

De laatste twee cijfers van het jaar van markering **CE 20**.

Plaats: Mogliano V.to

Datum: 07-05-2020

Handtekening

1 Ostrzeżenia ogólne



OSTROŻNIE: WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZESTRZEGANIE TYCH INSTRUKCJI JEST WAŻNE DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

Ta instrukcja montażowa jest przeznaczona wyłącznie dla specjalistów.

 Nieprzestrzeganie wskazań zawartych w niniejszej instrukcji może spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.

ROGER TECHNOLOGY uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności za nieprawidłową eksploatację lub wykorzystanie inne, niż zamierzone i podane w tej instrukcji.

Instalacja, połączenia elektryczne oraz regulacje mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalistów działających zgodnie z zasadami techniki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uważnie przeczytać instrukcję przed rozpoczęciem instalacji urządzenia.

Nieprawidłowa instalacja może stanowić źródło zagrożenia.

Przed rozpoczęciem instalacji sprawdzić stan produktu: w przypadku wątpliwości nie używać produktu i zwracać się wyłącznie do profesjonalnie wykwalifikowanego personelu.

Nie instalować produktu w środowisku lub atmosferze podatnych na wystąpienie wybuchu: występowanie łatwopalnych gazów lub oparów stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Przed zainstalowaniem silnika należy przeprowadzić wszystkie zmiany strukturalne związane z konstrukcją elementów zabezpieczających, ochroną lub oddzieleniem wszystkich obszarów zgniatania, przecinania, przenoszenia i niebezpieczeństwa ogólnego.

OSTROŻNIE: sprawdzić, czy istniejąca konstrukcja posiada niezbędne wymagania dotyczące wytrzymałości i stabilności.

Firma ROGER TECHNOLOGY nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad dobrej techniki w zakresie konstrukcji futryn, które mają zostać wyposażone w napęd, ani też za wszelkie odkształcenia, które mogą wystąpić podczas użytkowania.

Urządzenia zabezpieczające (fotokomórki, czułe brzegi, wyłączniki awaryjne, itp.) muszą być instalowane z uwzględnieniem: obowiązujących przepisów i dyrektyw, kryteriów dobrej techniki, środowiska instalacji, logiki działania systemu i sił wywoływanych przez napędzane drzwi lub bramy.

Urządzenia zabezpieczające muszą chronić ewentualne obszary zgniecenia, przecięcia, przenoszenia i niebezpieczeństwa ogólnego wywoływane przez drzwi lub bramy z napędem; instalatorowi zaleca się sprawdzenie, czy ruchome skrzydła nie mają ostrych krawędzi lub takich, które mogłyby spowodować ryzyko przecięcia i/lub przeniesienia.

Należy zadbać o to, aby nie doszło do uwięzienia między częścią prowadzoną a otaczającymi ją częściami stałymi na skutek ruchu otwierającego części

prowadzonej.

Jeśli jest to wymagane zgodnie z analizą ryzyka, należy zainstalować czułe odkształcalne krawędzie na ruchomej części.

Należy zauważyć, że zgodnie z normą UNI EN 12635, wszystkie wymogi norm EN 12604 i EN 12453 muszą zostać spełnione, a jeśli to konieczne, także zweryfikowane.

Normy europejskie EN 12453 i EN 12445 określają minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa w zakresie użytkowania drzwi i bram z napędem. W szczególności przewidują one stosowanie ograniczenia siły i urządzeń bezpieczeństwa (podesty czułe na nacisk, bariery niematerialne, działanie przy obecności człowieka, itp.) wykrzywających obecność osób lub przedmiotów i uniemożliwiających uderzenie w dowolnych okolicznościach.

Instalator jest zobowiązany do wykonania pomiaru siły uderzenia i wybrania na centrali sterującej wartości prędkości i momentu, które zapewnią zgodność drzwi lub bramy z napędem z limitami określonymi w normach EN 12453 i EN 12445.


Firma ROGER TECHNOLOGY, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i dobrego funkcjonowania, zrzuca się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku zainstalowania niekompatybilnych podzespołów.

W przypadku aktywnej funkcji obecności człowieka obowiązkiem instalatora jest sprawdzenie maksymalnej odległości zatrzymania lub alternatywnego użycia odkształcalnej gumowej krawędzi, prędkości zamykania przejścia i ogólnie wszelkich środków określonych przez obowiązujące normy. Ponadto informujemy, że jeśli środek sterowania jest stały, musi być ustawiony w pozycji, która zapewnia kontrolę i działanie automatyki, a typ sterowania i rodzaj zastosowania spełnia wymogi normy UNI EN 12453 tabela 1 (z następującymi ograniczeniami: sterowanie typu A lub B i rodzaj zastosowania 1 lub 2).

W przypadku korzystania z funkcji obecności człowieka należy poprosić o oddalenie się od automatyki osoby znajdujące się w zasięgu działania ruchomych części; bezpośrednie elementy sterujące muszą być zainstalowane na wysokości co najmniej 1,5 m i nie powinny być dostępne dla wszystkich; ponadto, o ile urządzenie nie jest obsługiwane za pomocą klucza, powinny być one umieszczone w bezpośrednim widoku na część napędową i z dala od części ruchomych.

Zastosować oznaczenia przewidziane przez obowiązujące przepisy w celu wskazania niebezpiecznych obszarów.

Każda instalacja musi mieć widoczne oznaczenie danych identyfikacyjnych napędzanych drzwi lub bramy zgodnie z normą EN 13241-1:2001 lub z kolejnymi zmianami.

 Zainstalować wyłącznik lub wielobiegunowy rozłącznik sekcyjny o rozwarciu styków wynoszącym ponad 3 mm; umieścić rozłącznik w pozycji OFF i odłączyć ewentualne baterie pastylkowe przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji.

Sprawdzić, czy przed instalacją elektryczną zainstalowano wyłącznik różnicowy z progiem wynoszącym 0,03 A oraz zabezpieczenie przed przetężeniem, spełniające zasady dobrej techniki oraz wymogi obowiązujących przepisów.

Jeżeli jest taka potrzeba, podłączyć siłownik do sprawnej instalacji uziemiającej, wykonanej w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.

Obsługa części elektronicznych musi odbywać się za pomocą antystatycznych, przewodzących bransoletek połączonych z masą.

Do ewentualnych napraw lub wymiany urządzeń stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.

Instalator musi dostarczyć wszystkie informacje dotyczące automatycznego, ręcznego i awaryjnego działania napędzanych drzwi lub bram oraz przekazać użytkownikowi systemu instrukcje obsługi.

Należy unikać prac w pobliżu zawiasów lub ruchomych części mechanicznych.

Nie wchodzić w obszar zasięgu napędzanych drzwi lub bram, gdy są one w ruchu.

Nie opierać się ruchowi napędzanych drzwi lub bram, ponieważ może to spowodować niebezpieczne sytuacje.

Napędzane drzwi lub bramy mogą być używane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby bez doświadczenia lub niezbędnej wiedzy, pod warunkiem, że znajdują się one pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumienia związanych z nim zagrożeń.

Dzieci muszą znajdować się pod opieką, aby uniemożliwić im zabawę lub przebywanie w zasięgu działania napędzanych drzwi lub bram.

Piloty i/lub inne urządzenia sterujące należy trzymać z dala od dzieci, aby zapobiec niezamierzonemu uruchomieniu napędzanych drzwi lub bramy.

Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Wszelkie naprawy lub interwencje techniczne muszą być przeprowadzane przez wykwalifikowany personel.

Czyszczenie i konserwacja mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

W przypadku uszkodzenia lub nieprawidłowego działania produktu należy wyłączyć przełącznik zasilania, powstrzymać się od wszelkich prób napraw lub bezpośredniej interwencji i skontaktować się wyłącznie z wykwalifikowanym personelem.










Nie zaśmiecać otoczenia materiałami opakowaniowymi (plastik styropian itp.) ani nie pozostawiać ich w zasięgu dzieci, gdyż stanowią potencjalne źródła zagrożenia.

Zutylizować i poddać recyklingowi elementy opakowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Należy zachować niniejsze instrukcje i przekazać je innym osobom mogącym korzystać z systemu.

2 Symbole

Poniżej wskazane są symbole znajdujące się w instrukcji lub na etykietach produktów oraz opis ich znaczenia.

	Ogólne niebezpieczeństwo. Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa. Wskazuje czynności lub sytuacje, przy których personel musi uważać w szczególny sposób.
	Niebezpieczne napięcie. Wskazuje czynności lub sytuacje, przy których personel musi uważać w szczególny sposób na niebezpieczne napięcie.
	Przydatne informacje. Wskazuje informacje przydatne przy instalacji.
	Patrz: Instrukcja instalacji i obsługi. Wskazuje na obowiązek zapoznania się z instrukcją lub oryginalnym dokumentem, który musi być dostępny do przyszłych zastosowań i w żaden sposób nie może ulec pogorszeniu.
	Punkt podłączenia uziemienia ochronnego.
	Wskazuje dopuszczalny zakres temperatur.
	Prąd zmienny (AC)
	Prąd stały (DC)
	Symbol dla utylizacji produktu zgodnie z dyrektywą WEEE, patrz rozdział 21.

3 Opis urządzenia

Centrala B70/2ML zasilana napięciem 24V steruje w trybie bezczujnikowym 1 lub 2 silnikami bezszczotkowymi ROGER stosowanymi w skrzydłach o średnich rozmiarach, przeznaczonych do użytku mieszkalnego.

 **Uwaga na ustawienia parametru R1. Nieprawidłowe ustawienie może spowodować błędy w działaniu siłownika.**

W przypadku siłowników do bram dwuskrzydłowych, dla każdego skrzydła stosować taki sam typ silnika.

Prędkość, spowolnienie oraz zwłoki w czasie otwierania i zamykania wyregulować odpowiednio do typu instalacji, zwracając przy tym uwagę na prawidłowe nałożenie jednego skrzydła na drugie.

ROGER TECHNOLOGY uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności za nieprawidłową eksploatację lub wykorzystanie inne, niż zamierzone i podane w tej instrukcji.

Zaleca się stosowanie akcesoriów, elementów sterowniczych i zabezpieczeń firmy ROGER TECHNOLOGY. Zaleca się zwłaszcza instalację fotokomórek technologia **F4ES** lub **F4S**.





Więcej informacji można znaleźć w podręczniku instalacji automatyki.


4 Aktualizacja wersji P1.05

1. Ulepszone sterowanie momentem obrotowym silnika AYRON.
2. Usprawnienie zarządzania fototestem.
3. Dodano zarządzanie urządzeniem IP B74/BCONNECT sterowanym przez przeglądarkę Roger BCONNECT, do pełnego zarządzania przez IP, poprzez połączenie w sieci WiFi, centralami EDGE1. Podłączenie jest możliwe przy instalacji automatyki z funkcjonalnością punktu dostępowego bezpośrednio dostarczanego przez B74/BCONNECT (połączenie punkt-punkt) lub poprzez rejestrację i aktywację w chmurze Roger Technology z możliwością zdalnego zarządzania wszystkimi funkcjami centrali poprzez przeglądarkę internetową.
4. Możliwość aktualizacji FW jednostki centralnej w trybie point-to-point (w miejscu instalacji), lub przez przeglądarkę (zdalnie przez chmurę lub z innego urządzenia podłączonego do tej samej sieci).
5. Dodano tryb "zdalnej pomocy" i zarządzanie automatyką z włączonymi "funkcjami awaryjnymi", którymi można zarządzać przez przeglądarkę internetową
6. Włączone również polecenie PED, aby wykonać odzyskiwanie pozycji.
7. Ulepszone zarządzanie zębami wrażliwymi na 4,1 kOhm (ustawienie parametrów 73 i 74 na wartość 12).

5 Charakterystyka techniczna urządzenia


	B70/2ML	B70/2ML/115
NAPIĘCIE ZASILANIA	230 Vac ± 10% 50 Hz	115 Vac ± 10% 50/60 Hz
MOC MAKSYMALNA POBIERANA Z SIECI	230 W	
PRĄD ROZRUCHOWY	600 W	
BEZPIECZNIKI	F1 = F3.15A (5x20 mm) zabezpieczenie zasilania akcesoriów F2 = F15A (5x20 mm) ochrona obwodu zasilania silników F3 = T1A (5x20 mm) zabezpieczenie pierwotne transformatora	
PODŁĄCZONE SILNIKI	2	
ZASILANIE SILNIKA	36 Vac , falowniki z własnym zabezpieczeniem	
TYP SILNIKA	bezszołotkowy sinusoidalny (ROGER BRUSHLESS)	
TYP STEROWANIA SILNIKIEM	sterowanie zorientowane polowo (FOC), beczujnikowe	
MOC ZNAMIONOWA SILNIKA	60 W	
MOC MAKSYMALNA SILNIKA	250 W	
MOC MAKSYMALNA LAMPY BŁYSKOWEJ	25 W (24 Vdc)	
CZĘSTOTLIWOŚĆ MIGANIA	50%	
MOC MAKSYMALNA OŚWIETLENIA DODATKOWEGO	100 W 230 V~ - 40 W 24 V~ / --- (zweiter contact)	
MOC KONTROLI OTWARCIA BRAMY	3 W 24 V---	
MOC ELEKTROZAMKA	15 W 12 V--- (średnie napięcie) (*)	
MOC WYJŚCIA AKCESORIÓW	20 W 24 V--- (750 mA)	
TEMPERATURA ROBOCZA	 -20°C  +55°C	
STOPIEŃ OCHRONY	IP54	
WYMIARY URZĄDZENIA	wymiary w mm 112x175 Waga: 0,23 kg	

(*) Wyjście blokady elektrycznej zapewnia napięcie 24Vdc nominalne (maks. 30Vdc) modulowane do 50% (50% ON, 50% OFF). Urządzenie, które ma być podłączone, musi zatem być w stanie wytrzymać maksymalne napięcie 30Vdc.

 Suma poboru prądu wszystkich podłączonych akcesoriów nie może przekraczać wartości maksymalnej mocy podanych w tabeli. Podane wartości są gwarantowane **WYŁĄCZNIE** przy oryginalnych akcesoriach ROGER TECHNOLOGY. Korzystanie z nieoryginalnych akcesoriów może spowodować nieprawidłowe działanie. ROGER TECHNOLOGY nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub niezgodne instalacje. Wszystkie połączenia są chronione przez bezpieczniki, patrz tabela. Oświetlenie dodatkowe wymaga zewnętrznego bezpiecznika.

6 Opis połączeń

6.1 Rodzaj instalacji



! Obowiązkiem instalatora jest sprawdzenie, czy kable są odpowiednie w stosunku do urządzeń stosowanych w instalacji i ich właściwości technicznych.

		Zalecany kabel
1	Zasilanie	Podwójny kabel izolacyjny typu H07RN-F 3x1,5 mm ²
2	Silnik 1	Kabel 3x2,5 mm ² (mak. 10 m) - 3x4 mm ² (mak. 30 m) *
	Silnik 2	Kabel 3x2,5 mm ² (mak. 10 m) - 3x4 mm ² (mak. 30 m)
3	Fotokomórki - Odbiornik F4ES/F4S	Kabel 5x0,5 mm ² (maksymalny 20 m)
4	Fotokomórki - Nadajnik F4ES/F4S	Kabel 3x0,5 mm ² (maksymalny 20 m)
5	Lampa błyskowa a LED FIFTHY/24 Zasilanie 24V dc	Kabel 2x1 mm ² (maksymalny 10 m)
6	Antena	Kabel 50 Ohm RG58 (maksymalny 10 m)
7	Przełącznik z kluczem R85/60	Kabel 3x0,5 mm ² (maksymalny 20 m)
	Klawiatura H85/TTD - H85/TDS (połączenie z H85/DEC - H85/DEC2)	Kabel 2x0,5 mm ² (maksymalny 30 m)
	H85/DEC - H85/DEC2 (połączenie z centrali)	Kabel 4x0,5 mm ² (maksymalny 20 m) Liczba przewodów wzrasta, gdy używany jest więcej niż jeden styk wyjściowy na H85/DEC - H85/DEC2
8	Kontrolka otwarcia bramy Zasilanie 24V DC 3W max	Kabel 2x0,5 mm ² (maksymalny 20 m)
9	Oświetlenie dodatkowe (styk bezpotencjałowy) Zasilanie 230 Vac (100 W max)	Kabel 2x1 mm ² (maksymalny 20 m)

* tylko instalacje BOX



PORADY: W przypadku instalacji już istniejących, sprawdzić przekrój i stan (uszkodzenia).

6.2 Połączenia elektryczne

Zainstalować wyłącznik lub wielobiegunowy rozłącznik sekcyjny o rozwarciu styków wynoszącym ponad 3 mm; umieścić rozłącznik w pozycji OFF i odłączyć ewentualne baterie pastylkowe przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji.

Sprawdzić, czy przed instalacją elektryczną zainstalowano wyłącznik różnicowy z progiem wynoszącym 0,03 A oraz zabezpieczenie przed przetężeniem, spełniające zasady dobrej techniki oraz wymogi obowiązujących przepisów.

Jeżeli jest taka potrzeba, podłączyć siłownik do sprawnej instalacji uziemiającej, wykonanej w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.

Dla zasilania należy użyć przewodu elektrycznego typu H07RN-F 3G1,5 do instalacji AYRON lub H07RN-F 2G1.5 do instalacji w puszcze i podłączyć go do zacisków L (brązowy), N (niebieski), ⊕ (żółty/zielony) obecny w kontenerze jednostki kontrolnej.

Sprawdzić woltomierzem napięcie na przyłączy zasilania pierwotnego.

Aby zapewnić doskonałe funkcjonowanie automatyki bezszczotkowej, napięcie pierwotnego zasilania sieciowego musi wynosić:






- 230Vac $\pm 10\%$ dla centrali B70/2ML.
- 115Vac $\pm 10\%$ dla centrali B70/2ML/115.

Jeśli zmierzone napięcie nie mieści się w podanym powyżej zakresie lub jest niestabilne, napęd może działać NIEPRAWIDŁOWO.

i Podłączenia do sieci rozdzielczej i wszelkich innych przewodów niskiego napięcia, na odcinku zewnętrznym panelu elektrycznego, muszą być wykonywane na ścieżce niezależnej i oddzielonej od przyłączy do urządzeń sterujących i zabezpieczających (SELV = Safety Extra Low Voltage).

Upewnić się, że przewody zasilające sieci i przewody akcesoriów (24 V) są oddzielone.

Przewody muszą być podwójnie izolowane, nieogrzewane w pobliżu odpowiednich zacisków łączących i zabezpieczone dostarczającymi opaskami, które nie są przez nas dostarczane.

	OPIS
	Instalacja na silniku AYRON. Podłączenie do zasilania sieciowego 230 Vac $\pm 10\%$. Bezpiecznik 5x20 T1A.
	Instalacja na skrzynce. Podłączenie do zasilania sieciowego 230 Vac $\pm 10\%$ (115 Vac $\pm 10\%$ 60Hz). Bezpiecznik 5x20 T1A.
	Wejście zasilania z transformatora (lub z ładowarki B71/BC, jeżeli jest). UWAGA: Okablowanie wykonane w zakładzie ROGER TECHNOLOGY.
X-Y-Z 	Podłączenie SILNIK 1 - ROGER bezszczotkowy. Ostrożnie! Jeżeli silnik obraca się w odwrotną stronę, wystarczy zamienić dowolne dwa z trzech przewodów fazowych podłączenia silnika. Sprawdzić połączenia pokazane na rys. 1.
Z-Y-X 	Podłączenie SILNIK 2 - ROGER bezszczotkowy. Ostrożnie! Jeżeli silnik obraca się w odwrotną stronę, wystarczy zamienić dowolne dwa z trzech przewodów fazowych podłączenia silnika. Sprawdzić połączenia pokazane na rys. 1.

7 Elementy sterownicze i akcesoria






⚠ Jeżeli zabezpieczenia ze stykiem N.C. nie są zainstalowane, trzeba je połączyć mostkiem z zaciskami COM, lub dezaktywować modyfikując parametry 50, 51, 53, 54, 73 i 74.

LEGENDA:


N.O. (normalnie otwarty)

N.Z. (normalnie zamknięty)

STYK	OPIS
9(COR) 	10 Podłączenie oświetlenia dodatkowego (styk bezpotencjałowy) 230 Vac 100 W - 24 Vac/dc 40 W (rys. 3).
9(COR)	10 Bezpotencjałowy styk sygnalizujący: <ul style="list-style-type: none"> • jednostka sterująca w alarmie / nieprawidłowości zasilania z akumulatora (rozładowany akumulator); • brama całkowicie otwarta / brama całkowicie zamknięta (rys. 3). Tryb działania wyjścia COR jest sterowany parametrem 18. Poziom napięcia akumulatora można ustawić w parametrze 85.
20(+LAM) 	19(COM) Podłączenie lampy błyskowej (24 Vdc - częstotliwość 50%) (rys. 2). W parametrze 85 można ustawić miganie ostrzegawcze, natomiast w parametrze 78 częstotliwość migania.
22(+ES) 	21(COM) Wyjście (12Vdc 15W) zasilania elektrozamka (rys. 2). Działanie elektrozamka jest regulowane parametrem 28 - 29. Vmedia=12Vdc; Vmax=30Vdc; zob. tabela "FUNKCJE TECHNICZNE PRODUKTU" na stronie 239.
18(+24V)	19(COM) Zasilanie urządzeń zewnętrznych; zob. tabela "FUNKCJE TECHNICZNE PRODUKTU" na stronie 239.
11(SC) 	12(COM) Kontrolka otwarcia bramy 24 Vdc 3 W (patrz rys. 2) Działanie kontrolki reguluje parametr 88.
11(SC) 	12(COM) Podłączenie testowe fotokomórek i/lub oszczędzania baterii (patrz rys. 5 i 6). Do zacisku 20(+SC) można podłączyć zasilanie nadajników (TX) fotokomórek. Aby aktywować funkcję testu, ustawić parametr 88 02. Po każdym otrzymanym sygnale centrala wyłącza i włącza fotokomórki w celu sprawdzenia, czy styk przełącza się prawidłowo. Można też podłączyć zasilanie wszystkich urządzeń zewnętrznych, aby ograniczyć zużycie baterii (jeżeli są). Ustawić 88 03 lub 88 04. OSTROŻNIE! Jeżeli styk 20(SC) jest używany do testu fotokomórek lub do oszczędzania baterii, nie można już podłączyć kontrolki otwarcia bramy.
24(FT2) 	23(COM) Wejście (N.Z. lub 8,2 kOhm) do podłączenia fotokomórki FT2 (rys. 4-5-6). Fotokomórki mają następujące ustawienia fabryczne: <ul style="list-style-type: none"> - 53 00. Fotokomórka FT2 jest dezaktywowana podczas otwierania. - 54 00. Fotokomórka FT2 jest dezaktywowana podczas zamykania. - 55 01. Jeżeli fotokomórka FT2 jest zastonięta, brama otwiera się po naciśnięciu przycisku otwierania. - 57 00. Styk na wejściu N.Z. (normalnie zamknięty). Jeżeli fotokomórki nie są zainstalowane, założyć mostek na zaciski 24(FT2) - 23(COM) lub ustawić parametry 53 00 i 54 00. OSTROŻNIE! Zaleca się używanie fotokomórek serii R90/F4ES, G90/F4ES lub T90/F4S.
25(FT1) 	23(COM) Wejście (N.Z. lub 8,2 kOhm) do podłączenia fotokomórki FT1 (rys. 4-5-6). Fotokomórki mają następujące ustawienia fabryczne: <ul style="list-style-type: none"> - 50 00. Fotokomórka działa tylko podczas zamykania. Podczas otwierania jest ignorowana. - 51 02. Zadziałanie fotokomórki podczas zamykania powoduje zmianę kierunku ruchu. - 52 01. Jeżeli fotokomórka FT1 jest zastonięta, brama otwiera się po naciśnięciu przycisku otwierania. - 57 00. Styk na wejściu N.Z. (normalnie zamknięty). Jeżeli fotokomórki nie są zainstalowane, założyć mostek na zaciski 25(FT1) - 23(COM) lub ustawić parametry 50 00 i 51 00. OSTROŻNIE! Zaleca się używanie fotokomórek serii R90/F4ES, G90/F4ES lub T90/F4S.
28(ISEL) 	26(COM) Wejście z możliwością wyboru, które można skonfigurować jak poniżej: <ul style="list-style-type: none"> - wejście zegara ORO (styk N.O.): ustawić par. 60 na 00 - wejście listwy krawędziowej COS (styk N.C.): ustawić par. 60 na 01

STYK	OPIS
27(ST)  26(COM)	Wejście przycisku STOP (N.Z. lub 8,2 kOhm). Otwarcie styku bezpieczeństwa powoduje zatrzymanie ruchu. UWAGA: styk ma fabrycznie założony mostek w zakładzie ROGER TECHNOLOGY. Styk jest fabrycznie skonfigurowany w następujący sposób: – 57 00. Styk na wejściu N.Z. (normalnie zamknięty).
36 (ANT)  35	Podłączenie anteny do odbiornika radiowego z szybkobieżcem. Jeżeli używana jest antena zewnętrzna, zastosować kabel RG58, maksymalna zalecana długość: 10 m. UWAGA: starać się nie łączyć kabla.
16(AP)  17(COM)	Wejście sygnału otwierania (N.A.). OSTROŻNIE: stała aktywacja polecenia otwierania nie pozwala na ponowne zamknięcie automatyczne; liczenie czasu ponownego zamykania automatycznego jest wznowiane po zwolnieniu polecenia otwierania.
15(CH)  17(COM)	Wejście sygnału zamykania (N.A.).
14(PP)  17(COM)	Wejście sygnału trybu krokowego (N.A.). Działanie sygnału jest regulowane parametrem #4.
13(PED)  17(COM)	Wejście sygnału otwarcia częściowego (N.A.). W siłownikach do bram dwuskrzydłowych ustawienie fabryczne jest takie, że otwarcie częściowe powoduje całkowite otwarcie SKRZYDŁA 1. W siłownikach do bram jednoskrzydłowych ustawienie fabryczne to 50% całkowitego otwarcia.
RECEIVER CARD	Wtyczka do odbiornika radiowego z szybkobieżcem. Centrala ma fabrycznie ustawione dwie funkcje zdalnego sterowania radiowego: – PR1 - sterowanie krokowe (modyfikacja w parametrze 75). – PR2 - sygnał otwarcia częściowego (modyfikacja w parametrze 77).
ŁADOWARKA BATERII B71/BC	(Rys. 8-9) W przypadku braku napięcia sieciowego centrala jest zasilana z baterii, na wyświetlaczu wyświetla się bEŁŁ a lampka sygnalizacyjna miga z większą częstotliwością, do momentu przywrócenia zasilania lub do momentu, gdy napięcie akumulatora spadnie poniżej progu bezpieczeństwa. Na ekranie wyświetla się bEŁ Ū (Battery Low), a centrala nie reaguje na naciśnięcie przycisków. Jeżeli zabraknie napięcia sieciowego (black-out) podczas ruchu bramy, zatrzymuje się ona i po 2 s automatycznie podejmuje przerwany manewr.
ZESTAW BATERII 2x12 Vdc 1,2 Ah (B71/BC/INT) * 2x12 Vdc 4,5 Ah (B71/BC/EXT) Używać wyłącznie baterii typu AGM. * tylko instalacje BOX	Dostępne są dwa zestawy baterii (rys. 10): 2 baterie 12 Vdc 1,2 Ah wkładane do siłownika. 2 baterie 12 Vdc 4,5 Ah wkładane do zewnętrznej skrzynki. Aby ograniczyć zużycie akumulatora, można podłączyć biegun plusa nadajników i odbiorników fotokomórek do zacisku SC (patrz rys. 5 i 6). Ustawić RB 03 lub RB 04. W ten sposób, kiedy brama jest całkowicie otwarta lub całkowicie zamknięta, centrala wyłącza zasilanie urządzeń. OSTROŻNIE! aby można było naładować baterie, muszą być one zawsze podłączone do centrali elektronicznej. Co jakiś czas, co najmniej co 6 miesięcy, sprawdzać sprawność baterii. Więcej informacji podano w instrukcji instalacji ładowarki B71/BC.
WIFI	Złącze dla urządzenia B74/BCONNECT WIFI IP. To urządzenie IP umożliwia, przy użyciu dowolnej przeglądarki internetowej, pełne zarządzanie centralą alarmową zarówno w pobliżu (połączenie punkt-punkt), jak i w chmurze (połączenie zdalne).

8 Przyciski funkcyjne i wyświetlacz



PRZYCISK	OPIS
UP ▲	Następny parametr
DOWN ▼	Poprzedni parametr
+	Zwiększanie wartości parametru o 1
-	Zmniejszanie wartości parametru o 1
PROG	Programowanie ruchu
TEST	Aktywacja trybu TEST

- Aby wyświetlić parametr, który chcemy zmienić, nacisnąć przyciski UP ▲ i/lub DOWN ▼.
- Przyciskami + i - zmienić wartość parametru. Wartość zaczyna migać.
- Przytrzymanie naciśniętego przycisku + lub przycisku - aktywuje szybkie przewijanie wartości, umożliwiając tym samym szybszą zmianę.
- Aby zapisać ustawioną wartość, poczekać kilka sekund lub przejść do następnego parametru przyciskami UP ▲ lub DOWN ▼. Wyświetlacz szybko miga informując o zapisaniu nowego ustawienia.
- Wartości można modyfikować tylko wtedy, gdy silnik jest wyłączony. Kontrola parametrów jest zawsze możliwa.

9 Włączanie lub uruchamianie

Włączyć zasilanie centrali sterowniczej.

Na ekranie wyświetlana jest przez chwilę wersja oprogramowania centrali.


Zainstalowana wersja: P1.05.



Zaraz potem na ekranie wyświetlany jest tryb statusu sygnałów sterowniczych i zabezpieczeń. Patrz rozdział 7.


10 Tryby działania wyświetlacza

10.1 Wyświetlanie parametrów



Szczegółowy opis parametrów znajduje się w rozdziale 12.

10.2 Wyświetlanie statusu sygnałów sterowniczych i zabezpieczeń



STATUS SYGNAŁÓW STEROWNICZYCH:

Symbole sterowania (segmenty AP=otwiera, PP=krokowo, CH=zamyka, PED=otwarci częściowe, ORO=zegar) zwykle nie świecą. Podświetlają się w chwili otrzymania sygnału (np.: po zadaniu komendy ruchu krokowego podświetla się segment PP).

STATUS ZABEZPIECZEŃ:

Symbole zabezpieczeń (segmenty FT1/FT2=fotokomórki, COS = listwy krawędziowe, STOP) są zazwyczaj włączone. Jeżeli nie świecą, oznacza to ich alarm lub nie są podłączone. Jeżeli migają, oznacza to, że są wyłączone odpowiednim parametrem.

* UWAGA: segment ORO jest sterowany tylko jeżeli par. 50 00; segment COS tylko jeżeli par. 50 01

10.3 Tryb TEST


Tryb TEST umożliwia wzrokowe sprawdzenie, czy sygnały sterowania i zabezpieczenia są aktywowane.

Tryb włącza się przyciskiem TEST, po zatrzymaniu siłownika. Jeżeli brama jest w uchu, przycisk TEST zatrzymuje ją. Kolejne naciśnięcie aktywuje tryb TEST.

Lampa błyskowa i kontrolka otwarcia bramy włączają się na sekundę po każdym naciśnięciu przycisku lub aktywacji zabezpieczenia.


Po lewej stronie ekranu, przez 5 s, wyświetlany jest status sygnałów sterowniczych (AP, CH, PP, PE, OR), TYLKO, jeżeli są one aktywne.

Np. jeżeli zostanie podany sygnał otwarcia, na wyświetlaczu widać AP:



Po prawej stronie ekranu wyświetlany jest status zabezpieczeń. Numer zacisku zabezpieczenia, które włączyło alarm miga.

Na przykład: alarm styku STOP.



00	Brak alarmów zabezpieczeń.
27	STOP.
28	Listwa krawędziowa COS (jeżeli jest aktywowana poprzez ustawienie parametru 50 na 01).
25	Fotokomórka FT1.
24	Fotokomórka FT2.

UWAGA: Jeśli jeden lub więcej styków jest otwartych, brama nie otworzy się i/lub nie zamknie.

Jeżeli włączył się alarm kilku zabezpieczeń, po rozwiązaniu problemu związanym z pierwszym wyświetla się alarm drugiego i tak dalej.


Aby przerwać tryb testowy, naciśnąć ponownie przycisk TEST.

Po 10 s bezczynności ekran ponownie wyświetla status sygnałów sterowniczych i zabezpieczeń.

10.4 Tryb Stand By

Ten tryb włącza się po 30 min bezczynności. KONTROLKA ZASILANIA miga powoli.

Aby ponownie aktywować centralę, naciśnąć jeden z przycisków: UP ▲, DOWN ▼, +, -.



11 Programowanie ruchu

i Aby urządzenie działało prawidłowo, trzeba zaprogramować ruch.


11.1 Wcześniej

1. Wybrać model zainstalowanego napędu przy parametrze **R 1**.


LEGENDA:  **HIGH SPEED SILNIKA**

WYBÓR	MODEL	TYP SILNIKA	KONFIGURACJE
R 1 0 1	SERIA AYRON 		UWAGA: do skrzydeł o długości do 2,5 m
R 1 0 2	BE20/200 	-	UWAGA: do skrzydeł o długości do 3 m
	MONOS4 	-	UWAGA: do skrzydeł o długości do 4 m

2. W parametrze **70** wybrać liczbę zainstalowanych silników. Parametr jest fabrycznie ustawiony na dwa silniki.




3. Sprawdzić, czy nie aktywowano funkcji sterowania z przytrzymaniem przycisku (**R7 00**).




Założyć odbojniki otwierania i zamykania.

4. Zamknąć bramę. Skrzydła muszą opierać się na ogranicznikach mechanicznych.

5. Nacisnąć przycisk TEST (patrz tryb TEST w rozdziale 8) i sprawdzić status sygnałów sterowniczych i zabezpieczeń. Jeżeli nie zainstalowano zabezpieczeń, założyć mostek na styk lub dezaktywować je we właściwym parametrze (50, 51, 53, 54, 73 i 74).



11.2 Procedura programowania ruchu



- Nacisnąć przycisk PROG na 4 s. Na wyświetlaczu pokazuje się **AP P-**.
- Ponownie nacisnąć przycisk **PROG**. Na wyświetlaczu pokazuje się **AU t0**.
- SILNIK 1 włącza manewr otwierania z niską prędkością.
- Po upływie czasu zwłoki ustawionego w parametrze **25** (fabrycznie ustawiony na 3 s), SILNIK 2 włącza manewr otwierania.
- Po osiągnięciu ograniczników mechanicznych otwierania, brama zatrzymuje się na krótko. Na wyświetlaczu miga **AU t0** przez 2 s.
- Kiedy symbol **AU t0** jest ponownie wyświetlany stale na ekranie, najpierw ruch zamknięcia wykonuje SILNIK 2, a po upływie czasu zwłoki, ustawionego w parametrze **25** (fabrycznie ustawiony na 5 s), ruch zamknięcia wykonuje SILNIK 1, aż do dosunięcia do ograniczników zamykania.

Jeżeli procedura programowania zakończy się prawidłowo, na wyświetlaczu pokazują się sygnały sterownicze i zabezpieczenia.

Jeżeli na wyświetlaczu pokazują się poniższe komunikaty błędów, powtórzyć procedurę programowania ruchu:

- **AP PE**: błąd programowania ruchu. Nacisnąć przycisk TEST, aby wykasować błąd i sprawdzić zabezpieczenie, które włączyło alarm.
- **AP PL**: błąd długości odcinka ruchu. Nacisnąć przycisk TEST, aby skasować błąd i sprawdzić, czy oba skrzydła są całkowicie zamknięte przed przystąpieniem do nowego programowania ruchu.



W celu uzyskania szczegółowych informacji patrz rozdział 15 „Sygnalizacje alarmowe i błędy”.

12 Spis parametrów


PARAM.	USTAWIENIE FABRYCZNE	OPIS	STRONA
A1	PATRZ ROZDZIAŁ 11	Wybór modelu napędu	251
A2	00	Automatyczne zamknięcie po upływie czasu pauzy (po całkowitym otwarciu bramy)	251
A3	00	Automatyczne zamknięcie po przerwaniu zasilania (black-out)	251
A4	00	Wybór działania przycisku w trybie krokowym (PP)	251
A5	00	Miganie ostrzegawcze	251
A6	00	Funkcja mieszkalna dla sygnału otwierania częściowego (PED)	251
A7	00	Aktywacja sterowania funkcją z przytrzymaniem przycisku	251
A8	00	Kontrolka otwarcia bramy/funkcja testowania fotokomórek oraz "battery saving"	252
11	04	Regulacja spowalniania SILNIKA 1 podczas manewru otwierania i zamykania	252
12	04	Regulacja spowalniania SILNIKA 2 podczas manewru otwierania i zamykania	252
13	10	Regulacja kontroli pozycji SKRZYDŁA 1	252
14	10	Regulacja kontroli pozycji SKRZYDŁA 2	252
15	99	Regulacja otwarcia częściowego (%)	252
18	00	Rodzaj sygnalizacji zapewnianej przez wyjście COR	252
19	00	Regulacja wcześniejszego zatrzymania SILNIKA 1 na odbojniku otwarcia	252
20	00	Regulacja wcześniejszego zatrzymania SILNIKA 2 na odbojniku otwarcia	252
21	30	Regulacja czasu automatycznego zamknięcia	252
22	00	Aktywacja zarządzania otwieraniem z wyłączaniem ponownego zamykania automatycznego	253
25	03	Regulacja czasu zwłoki otwarcia dla SILNIKA 2	253
26	05	Regulacja czasu zwłoki zamknięcia dla SILNIKA 1	253
27	03	Regulacja czasu zmiany kierunku ruchu po zadziałaniu listwy krawędziowej lub po wykryciu przeszkody (zabezpieczenie przed zgnieciem)	253
28	00	Wybór trybu elektrozamka	253
29	00	Aktywacja elektrozamka	253
30	07	Regulacja momentu napędowego	253
31	15	Regulacja czułości zadziałania w przypadku napotkania przeszkody dla SILNIKA 1	253
32	15	Regulacja czułości zadziałania w przypadku napotkania przeszkody dla SILNIKA 2	254
33	10	Regulacja momentu dla SILNIKA 2	254
34	08	Regulacja przyspieszenia przy rozpoczęciu ruchu otwierania i zamykania dla SILNIKA 1	254
35	08	Regulacja przyspieszenia przy rozpoczęciu ruchu otwierania i zamykania dla SILNIKA 2	254

PARAM.	USTAWIENIE FABRYCZNE	OPIS	STRONA
38	00	Aktywacja siły odblokowującej (uderzenie tarana)	254
40	04	Regulacja prędkości podczas otwierania	254
41	04	Regulacja prędkości podczas zamykania	254
43	00	Regulacja przestrzeni przybliżania przy otwieraniu i zamykaniu SILNIKA 1	254
44	00	Regulacja przestrzeni przybliżania przy otwieraniu i zamykaniu SILNIKA 2	254
49	01	Ustawianie liczby prób automatycznego zamknięcia po zadziałaniu listwy krawędziowej lub po wykryciu przeszkód (zabezpieczenie przed zgnieceniem)	254
50	00	Ustawianie trybu działania fotokomórki podczas otwierania (FT1)	254
51	02	Ustawianie trybu działania fotokomórki podczas zamykania (FT1)	254
52	01	Tryb działania fotokomórki (FT1) kiedy brama jest zamknięta	255
53	00	Ustawianie trybu działania fotokomórki podczas otwierania (FT2)	255
54	00	Ustawianie trybu działania fotokomórki podczas zamykania (FT2)	255
55	01	Tryb działania fotokomórki (FT2) kiedy brama jest zamknięta	255
56	00	Aktywacja sygnału zamknięcia po upływie 6 s od zadziałania fotokomórki (FT1-FT2)	255
57	00	Wybór typu styku (N.Z. lub 8k2) na wejściach FT1/FT2/ST	255
58	00	Wybór typu testu fotokomórek na wejściu FT1	256
59	00	Wybór typu testu fotokomórek na wejściu FT2	256
60	01	Konfiguracja wejścia z możliwością wyboru ISEL	256
65	05	Regulacja odcinka zatrzymania silnika	256
70	02	Wybór liczby zainstalowanych silników	256
73	03	Konfiguracja listwy krawędziowej COS	256
76	00	Konfiguracja 1. kanału radiowego (PR1)	256
77	01	Konfiguracja 2. kanału radiowego (PR2)	256
78	00	Konfiguracja częstotliwości migania lampy błyskowej	256
79	60	Wybór trybu działania oświetlenia dodatkowego	257
80	00	Konfiguracja styku zegara ORO	257
81	00	Aktywacja gwarancji zamknięcia/otwarcia	257
82	03	Regulacja czasu aktywacji gwarancji zamknięcia/otwarcia	257
83	00	Wybieranie ograniczeń w pracy bateryjnej	257
84	00	Wybór zużycia baterii	257
85	00	Wybór zarządzania podczas pracy z akumulatorem	257
90	00	Przywracanie standardowych ustawień fabrycznych	258
n0	01	Wersja HW	258
n1	23	Rok produkcji	258
n2	45	Tydzień produkcji	258

PARAM.	USTAWIENIE FABRYCZNE	OPIS	STRONA
n3	67	Numer seryjny	258
n4	89		258
n5	01		258
n6	23	Wersja FW	258
o0	01	Wyświetlanie licznika wykonanych manewrów	258
o1	23		258
h0	01	Wyświetlanie licznika czasu manewrów (godziny)	258
h1	23		258
d0	01	Wyświetlanie licznika czasu włączenia (dni)	259
d1	23		259
P1	00	Hasło	259
P2	00		259
P3	00		259
P4	00		259
CP	00	Zabezpieczenie zmiany hasła	259

13 Menu parametrów

PARAMETR	WARTOŚĆ PARAMETRU
A1	01

R1 01	Wybór modelu siłownika OSTROŻNIE! Nieprawidłowe ustawienie może spowodować błędy w działaniu siłownika. UWAGA: w przypadku przywrócenia standardowych parametrów fabrycznych, wartość tego parametru trzeba ustawić ręcznie.
01	SERIA AYRON - Motoreduktor z ramieniem przegubowym NIEODWRACALNY HIGH SPEED 
02	BE20/200 - Tłok z ramieniem NIEODWRACALNYM ze śrubą ślimakową MONOS4 - Tłok z ramieniem teleskopowym NIEODWRACALNYM

R2 00	Automatyczne zamknięcie po upływie czasu paazy (po całkowitym otwarciu bramy)
00	Dezaktywowane.
01-15	Od 1 do 15 prób zamknięcia (po zadziałaniu fotokomórek). Po wykonaniu zaprogramowanej liczby prób brama pozostaje otwarta.
99	Brama wykonuje nieskończoną liczbę prób zamknięcia.

R3 00	Automatyczne zamknięcie po przerwaniu zasilania (black-out)
00	Dezaktywowane. Po przywróceniu zasilania brama się NIE zamyka.
01	Aktywowane. Jeżeli brama NIE jest całkowicie otwarta, po przywróceniu zasilania zamyka się po ostrzegawczym miganii lampy przez 5 s (niezależnie od wartości ustawionej w parametrze R5). Zamknięcie w trybie „szukanie pozycji” (patrz rozdział 18).

R4 00	Wybór działania przycisku w trybie krokowym (PP)
00	Otwiera-stop-zamyka-stop-otwiera-stop-zamyka...
01	Tryb mieszkalny: brama otwiera się i zamyka po upływie ustawionego czasu zamknięcia automatycznego. Czas zamknięcia automatycznego jest odliczany od nowa po kolejnym sygnale trybu krokowego. Podczas otwierania sygnał trybu krokowego jest ignorowany. Dzięki temu brama otwiera się całkowicie i nie ma zagrożenia, że zamknie się w niewłaściwym momencie. Jeżeli automatyczne zamknięcie jest dezaktywowane (R2 00), funkcja mieszkalna automatycznie aktywuje próbę ponownego zamknięcia R2 01.
02	Tryb mieszkalny: brama otwiera się i zamyka po upływie ustawionego czasu zamknięcia automatycznego. Czas zamknięcia automatycznego NIE jest odliczany od nowa po kolejnym sygnale trybu krokowego. Podczas otwierania sygnał trybu krokowego jest ignorowany. Dzięki temu brama otwiera się całkowicie i nie ma zagrożenia, że zamknie się w niewłaściwym momencie. Jeżeli automatyczne zamknięcie jest dezaktywowane (R2 00), funkcja mieszkalna automatycznie aktywuje próbę ponownego zamknięcia R2 01.
03	Otwiera-zamyka-otwiera-zamyka.
04	Otwiera-zamyka-stop-otwiera.

R5 00	Miganie ostrzegawcze
00	Dezaktywowane. Lampa błyskowa włącza się podczas manewru otwierania i zamykania.
01-10	Od 1 do 10 s migania ostrzegawczego przed każdym manewrem.
99	5 s migania ostrzegawczego przed manewrem zamykania.

R6 00	Funkcja mieszkalna dla sygnału otwierania częściowego (PED)
00	Dezaktywowane. Brama otwiera się częściowo w trybie krokowym: otwiera-stop-zamyka-stop-otwiera...
01	Aktywowane. Podczas otwierania sygnał otwarcia częściowego (PED) jest ignorowany.

R7 00	Aktywacja sterowania funkcją z przytrzymaniem przycisku
00	Dezaktywowane.
01	Aktywowane. Brama działa po przytrzymaniu przycisku otwierania (AP) lub zamykania (CH). Po zwolnieniu przycisku brama się zatrzymuje.

88 00	Kontrolka otwarcia bramy/Funkcja testowania fotokomórek oraz "battery saving"
00	Jeżeli brama jest zamknięta, kontrolka nie świeci. Świeci podczas manewrów i kiedy brama jest zamknięta.
01	Kontrolka miga powoli podczas manewru otwierania. Zaczyna nieprzerwanie świecić po całkowitym otwarciu bramy. Podczas manewru zamykania szybko miga. Jeżeli brama zatrzyma się w pozycji pośredniej, kontrolka gaśnie dwa razy co 15 s.
02	Ustawić na 02, jeżeli wyjście SC jest używane jako test fotokomórek. Patrz rys. 5. UWAGA: typ testu fotokomórek można wybrać za pomocą parametrów 58 i 59.
03	Ustawić na 03, jeżeli wyjście SC jest używane jako "battery saving". Patrz rys. 6. Kiedy brama jest całkowicie otwarta lub całkowicie zamknięta, centrala dezaktywuje akcesoria podłączone do zacisku SC, aby ograniczyć zużycie baterii.
04	Ustawić na 04, jeżeli wyjście SC jest używane jako "battery saving" i test fotokomórek. Patrz rys. 6. UWAGA: typ testu fotokomórek można wybrać za pomocą parametrów 58 i 59.
11 04	Regulacja spowalniania SILNIKA 1 podczas manewru otwierania i zamykania
12 04	Regulacja spowalniania SILNIKA 2 podczas manewru otwierania i zamykania
0 1-05	0 1= brama spowalnia ruch w pobliżu odbojnika lub krańcówki (jeżeli są). ... 05= brama spowalnia ruch dużo wcześniej przed odbojnikiem lub krańcówką (jeżeli są zainstalowane).
13 10	Regulacja kontroli pozycji SKRZYDŁA 1 po całkowitym otwarciu/zamknięciu Wybrana wartość musi zapewniać prawidłowe otwarcie/zamknięcie SKRZYDŁA 1 kiedy dosuwa się do odbojnika podczas otwierania i zamykania. Pozycją SKRZYDŁA 1 sterują obroty silnika w połączeniu z przełożeniem silnika. Ostrożnie! Zbyt niskie wartości powodują zmianę kierunku ruchu na odbojniku otwierania/zamykania.
14 10	Regulacja kontroli pozycji SKRZYDŁA 2 po całkowitym otwarciu/zamknięciu Wybrana wartość musi zapewniać prawidłowe otwarcie/zamknięcie SKRZYDŁA 2 kiedy dosuwa się do odbojnika podczas otwierania i zamykania. Pozycją SKRZYDŁA 2 sterują obroty silnika w połączeniu z przełożeniem silnika. Ostrożnie! Zbyt niskie wartości powodują zmianę kierunku ruchu na odbojniku otwierania/zamykania.
0 1-20	liczba obrotów silnika (01 = minimalnie / 20 = maksymalnie).
15 99	Regulacja otwarcia częściowego (%) UWAGA: w instalacjach dwuskrzydłowych fabrycznie ustawienie przewiduje całkowite otwarcie SKRZYDŁA 1. W silownikach do bram jednoskrzydłowych parametr jest ustawiony na 50% całkowitego otwarcia.
15-99	od 15% do 99% pełnego odcinka ruchu
18 00	Rodzaj sygnalizacji zapewnianej przez wyjście COR
00	Działanie STANDARDOWE sterowane przez parametr 79
01	Styk zamknięty, jeśli sterownik działa prawidłowo. Kontakt otwarty, jeśli centralnie zablokowany w alarmie.
02	Styk zamknięty, jeżeli panel sterowania jest zasilany z sieci lub z akumulatora. Styk otwarty w wyniku błędu: panel sterowania zasilany z rozładowanego akumulatora (poziom napięcia ustawiony w par. 85) lub w stanie alarmu BŁŁD (panel sterowania nie przyjmuje poleceń).
03	Silnik zamknięty, jeżeli nie występuje żaden z błędów 1 lub 2. Silnik otwarty, jeżeli występuje chociaż jeden z błędów 1 lub 2.
04	Styk zamknięty, jeżeli brama nie jest całkowicie otwarta. Styk otwarty, jeżeli brama jest całkowicie otwarta.
05	Styk zamknięty, jeżeli brama nie jest całkowicie zamknięta. Styk otwarty, jeżeli brama jest całkowicie zamknięta.
19 00	Regulacja wcześniejszego zatrzymania SKRZYDŁA 1 podczas otwierania
20 00	Regulacja wcześniejszego zatrzymania SKRZYDŁA 2 podczas otwierania
00	Skrzydło zatrzymuje się na ograniczniku otwierania.
0 1-25	skrzydło zatrzymuje się na pozycji od 1 do 25 obrotów silnika przed całkowitym otwarciem.
21 30	Regulacja czasu automatycznego zamknięcia Odliczanie rozpoczyna się kiedy brama jest otwarta i trwa przez zaprogramowany czas. Po upływie czasu brama zamyka się automatycznie. Zadziałanie fotokomórek powoduje ponowne rozpoczęcie odliczania czasu. OSTROŻNIE: stała aktywność polecenia otwierania nie pozwala na ponowne zamknięcie automatyczne; liczenie czasu ponownego zamykania automatycznego jest wznowiane po zwolnieniu polecenia otwierania.
00-90	od 00 do 90 s paazy.
92-99	od 2 do 9 min paazy.

22 00	Aktywacja zarządzania otwieraniem z wyłączaniem ponownego zamykania automatycznego Jeśli aktywne, wyłączenie ponownego zamykania automatycznego dotyczy tylko polecenia wybranego w parametrze. Na przykład: jeśli ustawiono 220 1, po poleceniu AP ponowne zamykanie automatyczne jest wyłączone, natomiast po poleceniach PP i PED ponowne zamykanie automatyczne włącza się. UWAGA: Polecenie aktywuje manewr w sekwencji otwieranie-stop-zamykanie lub zamykanie-stop-otwieranie.
00	Dezaktywowane.
01	Polecenie AP (otwieranie) aktywuje manewr otwierania. Przy całkowicie otwartej bramie ponowne zamykanie automatyczne jest wyłączone. Kolejne polecenie aktywuje manewr zamykania.
02	Polecenie PP (ruch krokowy) aktywuje manewr otwierania. Przy całkowicie otwartej bramie ponowne zamykanie automatyczne jest wyłączone. Kolejne polecenie PP (ruch krokowy) aktywuje manewr zamykania.
03	Polecenie PED (otwieranie częściowe) aktywuje manewr otwierania częściowego. Ponowne zamykanie automatyczne jest wyłączone. Kolejne polecenie PED (otwieranie częściowe) aktywuje manewr zamykania.
25 03	Regulacja czasu zwłoki (przesunięcie fazowe) podczas otwierania dla SILNIKA 2 Podczas otwierania SILNIK 2 włącza się po upływie czasu zwłoki zaprogramowanego względem SILNIKA 1.
00-10	od 0 do 10 s.
26 05	Regulacja czasu zwłoki (przesunięcie fazowe) podczas zamykania dla SILNIKA 1 Podczas zamykania SILNIK 1 włącza się po upływie czasu zwłoki zaprogramowanego względem SILNIKA 2.
00-30	od 0 do 30 s.
27 03	Regulacja czasu zmiany kierunku ruchu po zadziałaniu listwy krawędziowej lub po wykryciu przeszkody (zabezpieczenie przed zgnieciem) Reguluje czas manewru zmiany kierunku ruchu po zadziałaniu listwy krawędziowej lub systemu wykrywania przeszkód.
00-60	od 0 do 60 s.
28 00	Wybór trybu elektrozamka
00	Elektrozamek normalnie NIEZASILANY. Zasilany przez 3 s od rozpoczęcia otwierania. UWAGA: Aktywacja elektrozamka jest uzależniona od parametru 29.
01	Elektryczna blokada magnetyczna typu „przysawka”. Jest normalnie zasilana, kiedy brama jest całkowicie zamknięta. Nie jest zasilana, kiedy brama jest w ruchu.
02	Elektryczna blokada magnetyczna typu „przysawka”. Jest normalnie zasilana, kiedy brama jest całkowicie otwarta lub całkowicie zamknięta. Nie jest zasilana, kiedy brama jest w ruchu.
10-12	Elektryczna blokada typu normalnie nie zasilanego, z regulowanym czasem 10=0,5 sekundy; 11=1 sekunda; 12=1,5 sekundy.
29 00	Aktywacja elektrozamka
00	Dezaktywowane.
01	Aktywowane. Kiedy SKRZYDŁO 1 dosuwa się do ogranicznika zamykania, centrala dostarcza do SILNIKA 1 dodatkową moc pozwalającą na zamknięcie elektrozamka.
02	Aktywowane. Kiedy SKRZYDŁO 1 dosuwa się do ogranicznika zamykania, centrala dostarcza do SILNIKA 1 maksymalną moc pozwalającą na zamknięcie elektrozamka. System wykrywania przeszkód jest wyłączony.
30 07	Regulacja momentu napędowego Zwiększając lub zmniejszając wartość parametru można zwiększać lub zmniejszać moment napędowy, a co za tym idzie, czułość zadziałania w chwili napotkania przeszkody. Zaleca się wpisywanie wartości poniżej 03 TYLKO w przypadku wyjątkowo lekkich instalacji, które nie są narażone na działanie nieprzyjanych czynników atmosferycznych (silny wiatr lub niskie temperatury). W przypadku skrzydeł o różnych długościach można wyregulować moment oddzielnie, wpisując w parametrze 33 wartości od 01 do 09.
01-09	01 = -35%; 02 = -25%; 03 = -16%; 04 = -8% (zmniejszenie momentu napędowego = większa czułość). 05 = 0%. 06 = +8%; 07 = +16%; 08 = +25%; 09 = +35% (zwiększenie momentu napędowego = mniejsza czułość).
31 15	Regulacja czułości zadziałania w przypadku napotkania przeszkody dla SILNIKA 1 Jeżeli czas reakcji na siłę uderzenia o przeszkodę jest zbyt długi, zmniejszyć wartość parametru. Jeżeli siła uderzenia o przeszkodę jest zbyt duża, zmniejszyć wartość parametru 30. UWAGA: Po każdej zmianie parametru należy powtórzyć procedurę programowania ruchu.
01-10	Niski moment napędowy: 01 = minimalna siła uderzenia o przeszkodę ... 10 = maksymalna siła uderzenia o przeszkodę. UWAGA: korzystać z tych ustawień tylko wtedy, gdy średnie wartości momentu napędowego nie są dopasowane do instalacji.
11-19	Średni moment napędowy. Ustawienie zalecane do regulacji sił roboczych. 11 = minimalna siła uderzenia o przeszkodę ... 19 = maksymalna siła uderzenia o przeszkodę.
20	Maksymalny moment napędowy. Obowiązkowo trzeba założyć listwę krawędziową.

3215	Regulacja czułości zadziałania w przypadku napotkania przeszkody dla SILNIKA 2 Jeżeli czas reakcji na siłę uderzenia o przeszkodę jest zbyt długi, zmniejszyć wartość parametru. Jeżeli siła uderzenia o przeszkodę jest zbyt duża, zmniejszyć wartość parametru 3D (lub 33 jeżeli jest aktywowany: 33 różny od 1D). UWAGA: Po każdej zmianie parametru należy powtórzyć procedurę programowania ruchu.
01-10	Niski moment napędowy: 01 = minimalna siła uderzenia o przeszkodę ... 10 = maksymalna siła uderzenia o przeszkodę. UWAGA: korzystać z tych ustawień tylko wtedy, gdy średnie wartości momentu napędowego nie są dopasowane do instalacji.
11-19	Średni moment napędowy. Ustawienie zalecane do regulacji sił roboczych. 11 = minimalna siła uderzenia o przeszkodę ... 19 = maksymalna siła uderzenia o przeszkodę.
20	Maksymalny moment napędowy. Obowiązkowo trzeba założyć listwę krawędziową.

3310	Regulacja momentu dla SILNIKA 2 Zwiększając lub zmniejszając wartość parametru można zwiększać lub zmniejszać moment napędowy, a co za tym idzie, czułość zadziałania w chwili napotkania przeszkody. Zaleca się wpisywanie wartości poniżej 03 TYLKO w przypadku wyjątkowo lekkich instalacji, które nie są narażone na działanie nieprzyjanych czynników atmosferycznych (silny wiatr lub niskie temperatury).
01-09	01 = -35%; 02 = -25%; 03 = -16%; 04 = -8% (zmniejszenie momentu napędowego = większa czułość) 05 = 0%; 06 = +8%; 07 = +16%; 08 = +25%; 09 = +35% (zwiększenie momentu napędowego = mniejsza czułość).
10	Moment napędowy ustawia się parametrem 3D.

3408	Regulacja przyspieszenia podczas rozpoczęcia ruchu SILNIKA 1
3508	Regulacja przyspieszenia podczas rozpoczęcia ruchu SILNIKA 2
01-10	01 = brama gwałtownie przyspiesza po starcie... 10 = brama przyspiesza powoli i stopniowo po starcie.

3800	Aktywacja siły odblokowującej elektrozamek (uderzenie tarana)
00	Dezaktywowane.
01	Aktywowane. Centrala aktywuje (max 4 s) siłę dociskową podczas zamknięcia, co umożliwia otwarcie elektrozamka.

4004	Regulacja prędkości podczas otwierania (%)
4104	Regulacja prędkości podczas zamykania (%)
01-05	01 = 60% prędkości minimalnej ... 05 = 100% prędkości maksymalnej.

4300	Regulacja przestrzeni przybliżania przy otwieraniu i zamykaniu SILNIKA 1
4400	Regulacja przestrzeni przybliżania przy otwieraniu i zamykaniu SILNIKA 2
00-80	od min. 0 do max. 80 rpm, którą silnik wykonuje przy minimalnej prędkości ustawionej automatycznie przez centralę sterowniczej. Prędkość nie jest regulowana.

4901	Ustawianie liczby prób automatycznego zamknięcia po zadziałaniu listwy krawędziowej lub po wykryciu przeszkody (zabezpieczenie przed zgnieciem)
00	Brak prób automatycznego zamknięcia.
01-03	Od 1 do 3 prób automatycznego zamknięcia. Brama zamyka się automatycznie tylko jeżeli jest całkowicie otwarta. Zaleca się wpisanie wartości mniejszej lub równej parametrowi R2.

5000	Ustawianie trybu działania fotokomórki FT1 podczas otwierania
00	DEZAKTYWOWANE. Fotokomórka nie jest aktywowana lub nie jest zainstalowana.
01	STOP. Brama zatrzymuje się i stoi aż do naciśnięcia kolejnego przycisku.
02	NATYCHMIASTOWA ZMIANA KIERUNKU. Jeżeli podczas manewru otwierania fotokomórka zostanie aktywowana, brama natychmiast zmienia kierunek ruchu.
03	ZATRZYMANIE CHWILOWE. Brama stoi tak długo, jak długo fotokomórka jest zasłonięta. Po odslonięciu fotokomórki brama kontynuuje otwieranie.
04	ZMIANA KIERUNKU RUCHU Z OPÓŹNIENIEM. Po zasłonięciu fotokomórki brama zatrzymuje się. Po odslonięciu fotokomórki brama zamyka się.

5102	Ustawianie trybu działania fotokomórki FT1 podczas zamykania
00	DEZAKTYWOWANE. Fotokomórka nie jest aktywowana lub nie jest zainstalowana.
01	STOP. Brama zatrzymuje się i stoi aż do naciśnięcia kolejnego przycisku.

02	NATYCHMIASTOWA ZMIANA KIERUNKU. Jeżeli podczas manewru zamykania fotokomórka zostanie aktywowana, brama natychmiast zmienia kierunek ruchu.
03	ZATRZYMANIE CHWILOWE. Brama stoi tak długo, jak długo fotokomórka jest zasłonięta. Po odsłonięciu fotokomórki brama kontynuuje zamykanie.
04	ZMIANA KIERUNKU RUCHU Z OPÓŹNIENIEM. Po zasłonięciu fotokomórki brama zatrzymuje się. Po odsłonięciu fotokomórki brama otwiera się.

52 01	Tryb działania fotokomórki FT1 kiedy brama jest zamknięta UWAGA: Parametr jest niewidoczny, jeżeli ustawi się AB 02 lub AB 03 lub AB 04 .
00	Jeżeli fotokomórka jest zasłonięta, nie można otworzyć bramy.
01	Brama otwiera się po sygnale otwarcia, nawet jeżeli fotokomórka jest zasłonięta.
02	Zasłonięta fotokomórka przesyła sygnał otwarcia bramy.

53 00	Ustawianie trybu działania fotokomórki FT2 podczas otwierania
00	DEZAKTYWOWANE. Fotokomórka nie jest aktywowana lub nie jest zainstalowana.
01	STOP. Brama zatrzymuje się i stoi aż do naciśnięcia kolejnego przycisku.
02	NATYCHMIASTOWA ZMIANA KIERUNKU. Jeżeli podczas manewru otwierania fotokomórka zostanie aktywowana, brama natychmiast zmienia kierunek ruchu.
03	ZATRZYMANIE CHWILOWE. Brama stoi tak długo, jak długo fotokomórka jest zasłonięta. Po odsłonięciu fotokomórki brama kontynuuje otwieranie.
04	ZMIANA KIERUNKU RUCHU Z OPÓŹNIENIEM. Po zasłonięciu fotokomórki brama zatrzymuje się. Po odsłonięciu fotokomórki brama zamyka się.

54 00	Ustawianie trybu działania fotokomórki FT2 podczas zamykania
00	DEZAKTYWOWANE. Fotokomórka nie jest aktywowana lub nie jest zainstalowana.
01	STOP. Brama zatrzymuje się i stoi aż do naciśnięcia kolejnego przycisku.
02	NATYCHMIASTOWA ZMIANA KIERUNKU. Jeżeli podczas manewru zamykania fotokomórka zostanie aktywowana, brama natychmiast zmienia kierunek ruchu.
03	ZATRZYMANIE CHWILOWE. Brama stoi tak długo, jak długo fotokomórka jest zasłonięta. Po odsłonięciu fotokomórki brama kontynuuje zamykanie.
04	ZMIANA KIERUNKU RUCHU Z OPÓŹNIENIEM. Po zasłonięciu fotokomórki brama zatrzymuje się. Po odsłonięciu fotokomórki brama otwiera się.

55 01	Tryb działania fotokomórki FT2 kiedy brama jest zamknięta UWAGA: Parametr jest niewidoczny, jeżeli ustawi się AB 02 lub AB 03 lub AB 04 .
00	Jeżeli fotokomórka jest zasłonięta, nie można otworzyć bramy.
01	Brama otwiera się po sygnale otwarcia, nawet jeżeli fotokomórka jest zasłonięta.
02	Zasłonięta fotokomórka przesyła sygnał otwarcia bramy.

56 00	Aktywacja sygnału zamknięcia po upływie 6 s od zadziałania fotokomórki (FT1-FT2) UWAGA: Parametr jest niewidoczny, jeżeli wpisze się AB 03 lub AB 04 . UWAGA: w przypadku przecięcia linii foto podczas otwierania, odliczanie 6 s rozpoczyna się od momentu całkowitego otwarcia skrzydeł
00	Dezaktywowane.
01	Aktywowane. Zasłonięcie fotokomórek FT1 aktywuje, po 6 sekundach, sygnał zamknięcia.
02	Aktywowane. Zasłonięcie fotokomórek FT2 aktywuje, po 6 sekundach, sygnał zamknięcia.

57 00	Wybór typu styku (N.Z. lub 8,2 kOhm) na wejściach FT1/FT2/ST Zgodnie z wymogami norm bezpieczeństwa EN12453-EN12445, do wejść FT1/FT2/ST można podłączyć urządzenia korzystające ze styku 8,2 kOhm, zamiast styku N.Z. Odpowiednio skonfigurować centrale.
--------------	--

	FT1	FT2	ST
00	Styki N.Z. Konfiguracja standardowa.		
01	8k2	N.Z.	N.Z.
02	N.Z.	8k2	N.Z.
03	8k2	8k2	N.Z.
10	N.Z.	N.Z.	8k2
11	8k2	N.Z.	8k2
12	N.Z.	8k2	8k2
13	8k2	8k2	8k2


58 00	Wybór typu testu fotokomórek na wejściu FT1 Parametr jest widoczny po ustawieniu AB02 lub AB04 . Jeśli aktywowano test fotokomórek, centralka sterująca kontroluje prawidłowość działania fotokomórek podłączonych na wejściu FT1. Test trwa maksymalnie 3 s OFF / 3 s ON.
59 00	Wybór typu testu fotokomórek na wejściu FT2 Parametr jest widoczny po ustawieniu AB02 lub AB04 . Jeśli aktywowano test fotokomórek, centralka sterująca kontroluje prawidłowość działania fotokomórek podłączonych na wejściu FT2. Test trwa maksymalnie 3 s OFF / 3 s ON.
00	Test fotokomórek nieaktywny.
01	Test fotokomórek aktywny TYLKO podczas otwierania.
02	Test fotokomórek aktywny TYLKO podczas zamykania.
03	Test fotokomórek aktywny podczas otwierania i zamykania.
60 01	Konfiguracja wejścia z możliwością wyboru ISEL Ten parametr umożliwia konfigurację wejścia i udostępnienie go zgodnie z ustawieniem statusu styku do sterowania zegarem lub listwą krawędziową.
00	ISEL jest wejściem N.O. i steruje funkcją zegara (konfiguracja w par.60)
01	ISEL jest wejściem N.C. i steruje funkcją COS (konfiguracja w par.73)
65 05	Regulacja odcinka zatrzymania silnika
01-05	01 = szybkie hamowanie/krótszy odcinek zatrzymania ... 05 = łagodne hamowanie/dłuższy odcinek hamowania
70 02	Wybór liczby zainstalowanych silników
01	1 silnik.
02	2 silniki. OSTROŻNIE: Dla obu skrzydeł stosować taki sam typ silnika.
73 03	Konfiguracja listwy krawędziowej COS UWAGA: parametr jest widoczny tylko jeżeli par. 60 wynosi 01
00	Listwa krawędziowa NIE JEST ZAINSTALOWANA.
01	Styk N.C. (zwykle zamknięty). Brama zmienia kierunek ruchu tylko podczas otwierania.
02	Styk z oporem 8k2. Brama zmienia kierunek ruchu tylko podczas otwierania.
03	Styk N.C. (zwykle zamknięty). Brama zawsze zmienia kierunek ruchu.
04	Styk z oporem 8k2. Brama zawsze zmienia kierunek ruchu.
12	Zarządzanie dwoma czułymi krawędziami 8k2 połączonymi równolegle (całkowita rezystancja 4k1). Brama cofa się tylko przy otwieraniu.
14	Zarządzanie dwoma czułymi krawędziami 8k2 połączonymi równolegle (całkowita rezystancja 4k1). Brama zawsze się cofa.
76 00	Konfiguracja 1. kanału radiowego (PR1)
77 01	Konfiguracja 2. kanału radiowego (PR2)
00	TRYB KROKOWY.
01	OTWARCIE CZĘŚCIOWE.
02	OTWARCIE.
03	ZAMKNIĘCIE.
04	STOP.
05	Oświetlenie dodatkowe. Wyjście COR jest sterowane pilotem radiowym. Światło świeci tak długo, jak długo pilot radiowy jest aktywowany. Parametr 79 jest ignorowany.
06	Oświetlenie dodatkowe ON-OFF. Wyjście COR jest sterowane pilotem radiowym. Pilot radiowy włącza-wyłącza oświetlenie dodatkowe. Parametr 79 jest ignorowany.
07	TRYB KROKOWY z potwierdzeniem bezpieczeństwa ⁽¹⁾ .
08	OTWARCIE CZĘŚCIOWE z potwierdzeniem bezpieczeństwa ⁽¹⁾ .
09	OTWARCIE z potwierdzeniem bezpieczeństwa ⁽¹⁾ .
10	ZAMKNIĘCIE z potwierdzeniem bezpieczeństwa ⁽¹⁾ .
⁽¹⁾ Aby nie dopuścić do niepożądanego uruchomienia bramy przypadkowym naciśnięciem przycisku pilota, aktywacja sygnału wymaga potwierdzenia bezpieczeństwa. Na przykład: parametry 76 07 i 77 01 są ustawione:	
• Naciśnięcie przycisku CHA pilota wybiera działanie w trybie krokowym, które trzeba potwierdzić w ciągu 2 sekund naciskając przycisk CHB pilota. Naciśnięcie przycisku CHB aktywuje otwarcie częściowe.	
78 00	Konfiguracja częstotliwości migania lampy błyskowej
00	Częstotliwość jest regulowana elektronicznie przez lampę błyskową.
01	Niska częstotliwość.

02	Niska częstotliwość podczas otwierania, wysoka podczas zamykania.
79 60	Wybór trybu działania oświetlenia dodatkowego UWAGA: parametr jest niewidoczny, jeżeli par. 1B ma wartość różną od 00
00	Dezaktywowane.
01	IMPULSOWE. Oświetlenie włącza się na krótko na początku każdego manewru.
02	WŁĄCZONE. Oświetlenie jest włączone przez cały czas trwania manewru.
03-90	od 3 do 90 s. Oświetlenie pozostaje włączone po zakończeniu manewru przez zaprogramowany czas.
92-99	od 2 do 9 minut. Oświetlenie pozostaje włączone po zakończeniu manewru przez zaprogramowany czas.
80 00	Konfiguracja styku zegara (ORO) UWAGA: parametr jest widoczny tylko jeżeli par. 60 wynosi 00
00	Po aktywacji funkcji zegara brama otwiera się i pozostaje otwarta przez czas zaprogramowany w zegarze. Po upływie czasu zaprogramowanego w urządzeniu zewnętrznym (zegar) brama się zamyka.
00	Po aktywacji funkcji zegara brama otwiera się i pozostaje otwarta. Wszystkie sygnały sterownicze są ignorowane.
01	Po aktywacji funkcji zegara brama otwiera się i pozostaje otwarta. Wszystkie sygnały sterownicze są przyjmowane. Po ponownym, całkowitym otwarciu bramy funkcja zegara ponownie zostaje aktywowana.
81 00	Aktywacja gwarancji zamknięcia/otwarcia Aktywacja tego parametru daje gwarancję, że brama nie pozostanie otwarta z powodu naciśnięcia nieprawidłowego i/ lub przypadkowego przycisku. Funkcja się NIE aktywuje, jeżeli:
	<ul style="list-style-type: none"> brama zostanie zatrzymana przyciskiem STOP. aktywuje się listwa krawędziowa i wykrywa przeszkodę w kierunku, w którym jest wykonywana aktywowana funkcja. Jeżeli natomiast listwa krawędziowa wykryje przeszkodę podczas ruchu w kierunku przeciwnym niż gwarantowany, funkcja pozostaje aktywna. zostaną wykonane próby zamknięcia zaprogramowane w parametrze B2. jeżeli nie ma kontroli pozycji (wyszukać pozycję, patrz rozdział 18).
00	Dezaktywowane. Parametr B2 nie jest wyświetlany.
01	Aktywacja gwarancji zamknięcia. Po upływie czasu zaprogramowanego w parametrze B2, centrala włącza miganie ostrzegawcze trwające 5 s, niezależnie od parametru A5, a następnie zamyka bramę.
02	Aktywacja gwarancji zamknięcia i otwarcia. Jeżeli brama zatrzyma się po naciśnięciu przycisku trybu krokowego, po upływie czasu zaprogramowanego w parametrze B2 centrala włącza miganie ostrzegawcze trwające 5 s, niezależnie od parametru A5 a brama się zamyka. Jeżeli podczas manewru zamykania brama zatrzyma się z powodu zadziałania systemu wykrywającego przeszkodę, po upływie czasu zaprogramowanego w parametrze B2 brama się zamyka. Jeżeli podczas manewru otwierania brama zatrzyma się z powodu zadziałania systemu wykrywającego przeszkodę, po upływie czasu zaprogramowanego w parametrze B2 brama się otwiera.
82 03	Regulacja czasu aktywacji gwarancji zamknięcia/otwarcia UWAGA: Parametr nie jest widoczny, jeżeli parametr B1 = 00.
02-90	Od 2 do 90 s oczekiwania.
92-99	Od 2 do 9 min oczekiwania.
83 00	Wybór ograniczeń w funkcjonowaniu w oparciu o akumulator UWAGA: parametr jest widoczny wyłącznie, jeśli par. B5 jest inny niż 00
00	Brak ograniczeń w sterowaniu, gdy napięcie akumulatora spada do wybranego progu. Możliwa jest aktywacja sygnalizacji poprzez wyjście COR (jeśli parametry B5 i 1B są odpowiednio ustawione).
01	Gdy napięcie akumulatora spada poniżej wybranego progu przy par. B5, centrala przyjmuje tylko polecenia otwarcia i nigdy nie zamyka się ponownie.
02	Gdy napięcie akumulatora spada poniżej wybranego progu przy par. B5, centrala, po wstępnym miganiu trwającym 5 s, automatycznie otwiera szlaban i przyjmuje tylko polecenie zamknięcia.
03	Przyjmuje tylko polecenia zamknięcia, nawet jeśli wejście „ORO” jest aktywne i jeśli parametr B0 01.
04	Gdy napięcie baterii spadnie do progu wybranego par. B5, sterownik po wstępnym podczepieniu 5s automatycznie zamyka bramę i przyjmuje tylko jedno polecenie otwarcia.
84 00	Wybór zużycia baterii
00	Akumulator 24Vdc (2x12V). Aktywne ograniczenie przyspieszania/zwalniania/prędkości w celu wydłużenia okresu pracy akumulatora. Aktywacja migającego światła jest zredukowana (na 1 sekundę, wyłączona 2 sekundy).
01	Akumulator 24Vdc (2x12V). Brak redukcji wydajności, maksymalne zużycie baterii. Aktywacja migającej lampy jest normalna.
85 00	Wybór zarządzania podczas pracy z akumulatorem Ustawienie wartości innej niż 00 powoduje aktywację kontroli poziomu napięcia akumulatora. Żądany typ działania można wybrać w parametrze B3 i aktywować sygnalizację poprzez wyjście COR w parametrze 1B

00	Centrala zawsze akceptuje polecenia do momentu całkowitego wyczerpania akumulatora.
01	Kontrola włącza się, gdy napięcie akumulatora spada poniżej minimalnej wartości progowej (22VDC dla akumulatora 2x12VDC)
02	Kontrola włącza się, gdy napięcie akumulatora spada poniżej pośredniej wartości progowej (23VDC dla akumulatora 2x12VDC)
03	Kontrola włącza się, gdy napięcie akumulatora spada poniżej maksymalnej wartości progowej (24VDC dla akumulatora 2x12VDC)

90 00 Przywracanie standardowych ustawień fabrycznych

UWAGA: Ta procedura jest możliwa tylko jeżeli NIE ustawiono hasła chroniącego dane.



Ostrożnie! Przywrócenie ustawień fabrycznych kasuje wszystkie wcześniejsze ustawienia oprócz parametru $R1$, $T1$, $B5$, $B7$: sprawdzić, czy wszystkie parametry są dostosowane do instalacji.

- Nacisnąć przyciski **+** (plus) i **-** (minus) i przytrzymując je, włączyć zasilanie.
- Po 4 s wyświetlacz miga **RES-**.
- Standardowe ustawienia fabryczne zostały przywrócone.

Uwaga: istnieje możliwość zresetowania parametrów w drugi sposób: po włączeniu jednostki sterującej, zanim na wyświetlaczu pojawi się wersja oprogramowania sprzętowego, należy przytrzymać przez 4 s naciśnięte przyciski **▲** (STRZAŁKA W GÓRĘ) i **▼** (STRZAŁKA W DÓŁ).

Numer identyfikacyjny

Numer identyfikacyjny składa się z wartości parametrów od $n0$ do $n6$.

UWAGA: wartości podane w tabeli mają charakter przykładowy.

$n001$	Wersja HW	Na przykład: 01 23 45 67 89 01 23
$n123$	Rok produkcji	
$n245$	Tydzień produkcji	
$n367$		
$n489$	Numer seryjny	
$n501$		
$n623$	Wersja FW	

Wyświetlanie licznika manewrów

Liczba to wartości parametrów od $a0$ do $a1$ pomnożone przez 100.

UWAGA: wartości podane w tabeli mają charakter przykładowy.

OSTROŻNIE: za manewr uważa się każde uruchomienie silnika (otwieranie lub zamykanie całkowite / otwieranie częściowe / ruch krokowy itp.).

$a001$	Wykonane manewry
$a123$	Na przykład: 01 23 x100 = 12 300 manewrów

Wyświetlanie licznika czasu manewrów (godziny)

Liczba to wartości parametrów od $h0$ do $h1$.

UWAGA: wartości podane w tabeli mają charakter przykładowy.

Po przekroczeniu limitu godzin manewru ustawionego na $B5$ i $B7$, uruchamia się sygnał optyczny konserwacji (przykład: co 1500 godzin manewru).

OSTROŻNIE: za manewr uważa się każde uruchomienie silnika w otwieranie.

Na ekranie pojawia się $R55E$ i przy zatrzymanych silnikach lampa błyskowa uruchamia się w regularnych odstępach czasu (1 s włączona, 4 s wyłączona) do momentu wykonania konserwacji i resetowania alarmu.

Aby zresetować alarm, dezaktywować hasło (CP 00) i nacisnąć **TEST** na 5 s. Na ekranie pojawi się $R55E$, a następnie migające $UPdE$ na 4 s. Przytrzymać przycisk **TEST**, aby zresetować alarm aż do wyświetlenia $d0nE$.

Po zwolnieniu przycisku **TEST** na ekranie wyświetla się $Rb-rE$ i alarm nie jest resetowany.

Liczba godzin $h0-H1$ jest zapamiętywana przez centralkę i liczenie rozpoczyna się od nowa.

Po przekroczeniu wartości $h0=99$, $H1=90$ (9990 godzin manewrów) alarm konserwacji nie będzie już zarządzany.

$h001$	Czas manewrów w godzinach
$h123$	Na przykład: 01 23 = 123 godziny

	Wyświetlanie licznika czasu (dni) włączenia centrali Liczba to wartości parametrów od d0 do d1. UWAGA: wartości podane w tabeli mają charakter przykładowy.
d0 01	Dni włączenia Na przykład: 0 1 23 = 123 dni
	Hasło Ustawienie hasła uniemożliwia dostęp do regulacji osobom nieuprawnionym. Kiedy hasło jest aktywowane (CP=0 1), można wyświetlać parametry, ale NIE można ich modyfikować. <u>Hasło jest jednoznaczne, czyli do siłownika przyporządkowane jest tylko jedno hasło.</u> OSTROŻNIE: W przypadku zgubienia hasła skontaktować się z Serwisem Technicznym.
P1 00 P2 00 P3 00 P4 00	Procedura aktywacji hasła: <ul style="list-style-type: none"> • Wpisać wymagane wartości a parametrach P 1, P2, P3 i P4. • Przyciskami UP ▲ i/lub DOWN ▼ wyświetlić parametr CP. • Nacisnąć przyciski + i - na 4 s.. • Miganie wyświetlacza informuje, że hasło zostało zapamiętane. • Wyłączyć centralę i ponownie włączyć. Sprawdzić, czy hasło jest aktywowane (CP=0 1). Procedura odblokowania czasowego: <ul style="list-style-type: none"> • Wpisać hasło. • Sprawdzić, czy CP=00. Procedura kasowania hasła: <ul style="list-style-type: none"> • Wpisać hasło (CP=00). • Zapisać wartości P 1, P2, P3, P4 = 00 • Przyciskami UP ▲ i/lub DOWN ▼ wyświetlić parametr CP. • Nacisnąć przyciski + i - na 4 s. • Miganie wyświetlacza informuje, że hasło zostało wykasowane (wartości P 1 00, P2 00, P3 00 i P4 00 oznaczają "brak hasła"). • Wyłączyć centralę i ponownie włączyć (CP=00).
CP 00	Zmiana hasła
00	Zabezpieczenie dezaktywowane.
0 1	Zabezpieczenie aktywowane.

14 Sygnalizacja wejść bezpieczeństwa i sygnałów sterowniczych (tryb TEST)

Jeżeli nie naciśnięto celowo żadnych przycisków sterowniczych, naciśnąć przycisk TEST i sprawdzić poniższe:

WYŚWIE- TLACZ	MOŻLIWA PRZYCZYNA	DZIAŁANIA NA OPROGRAMOWANIU	DZIAŁANIA TRADYCYJNE
88 27	Styk bezpieczeństwa STOP jest rozwarty. Błędny wybór parametru 57.	Sprawdzić wybór parametru 57.	Zainstalować przycisk STOP (N.C.) lub założyć mostek na styk ST i na styk COM .
88 28	Listwa krawędziowa COS nie jest podłączona lub jest podłączona nieprawidłowo. UWAGA: widoczny tylko jeżeli par. 60 01	Jeżeli nie jest używana lub chcemy ją wykluczyć, ustawić parametr 73 00.	Jeżeli nie jest używana, założyć mostek na styk ISEL i na styk COM .
88 25	Fotokomórka FT1 nie jest podłączona lub jest podłączona nieprawidłowo. Błędny wybór parametru 57.	Jeżeli nie jest używana lub chcemy ją wykluczyć, ustawić parametr 50 00 i 51 00	Jeżeli nie jest używana, założyć mostek na styk FT1 i na styk COM . Sprawdzić połączenie i dane na odpowiednim schemacie połączeniowym (rysunek 4).
88 24	Fotokomórka FT2 nie jest podłączona lub jest podłączona nieprawidłowo. Błędny wybór parametru 57.	Jeżeli nie jest używana lub chcemy ją wykluczyć, ustawić parametr 53 00 i 54 00	Jeżeli nie jest używana, założyć mostek na styk FT2 i na styk COM . Sprawdzić połączenie i dane na odpowiednim schemacie połączeniowym (rysunek 4).
PP 00	Jeżeli żaden przycisk sterowania nie jest celowo naciśnięty, styk (N.A.) może być wadliwy lub połączenie z przyciskiem może być wykonane nieprawidłowo.	-	Sprawdzić styki PP - COM oraz połączenia z przyciskiem.
CH 00		-	Sprawdzić styki CH - COM oraz połączenia z przyciskiem.
AP 00		-	Sprawdzić styki AP - COM oraz połączenia z przyciskiem.
PE 00		-	Sprawdzić styki PED - COM oraz połączenia z przyciskiem.
0r00		Jeżeli żaden przycisk sterowania nie jest naciśnięty, styk (N.A.) może być wadliwy lub połączenie z zegarem może być wykonane nieprawidłowo. UWAGA: widoczny tylko jeżeli par. 60 01	-

UWAGA: Aby wyjść z trybu TEST, naciśnąć przycisk TEST.


Zaleca się zawsze rozwiązywać problemy ze statusami zabezpieczeń i wejść w trybie "działanie na oprogramowaniu".

15 Sygnalizacje alarmowe i błędy

PROBLEM	SYGNALIZACJA ALARMOWA	MOŻLIWA PRZYCZYNA	DZIAŁANIE
Brama się nie otwiera lub nie zamyka.	Kontrolka POWER nie świeci	Brak zasilania sieciowego.	Sprawdzić kabel zasilania sieciowego.
	Kontrolka POWER nie świeci	Spalone bezpieczniki. Sprawdzić bezpieczniki F1, F2 i F3.	Wymienić bezpiecznik. Zaleca się wyjmowanie i wkładanie bezpiecznika wyłącznie po wyłączeniu zasilania.
	<i>DF St</i>	Błąd napięcia zasilania wejściowego. Błąd inicjacji centrali.	Wyłączyć zasilanie, poczekać 10 s i ponownie włączyć zasilanie. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą w celu weryfikacji i ewentualnej pomocy. Po naciśnięciu klawisza TEST można tymczasowo ukryć błąd i sprawdzić parametry panelu sterowania.
	<i>Pr Ot</i>	Prąd przetężeniowy w falowniku.	Nacisnąć dwa razy przycisk TEST lub zadać kolejny 3 komendy.
	<i>dR tA</i>	Nieprawidłowe dane dotyczące długości odcinka ruchu.	Nacisnąć przycisk TEST i sprawdzić, które zabezpieczenie/a mają alarm. Sprawdzić pozycję ograniczników mechanicznych SILNIKA 1 i SILNIKA 2. Powtórzyć procedurę programowania ruchu.
	<i>Not 1</i>	Silnik 1 nie jest podłączony.	Sprawdzić kabel silnika.
	<i>Not 2</i>	Silnik 2 nie jest podłączony.	Sprawdzić kabel silnika.
	Na przykład: <i>15 EE</i> <i>21 EE</i>	Błąd parametrów konfiguracji.	Ustawić prawidłowo wartość konfiguracyjną i zapisać ją.
	<i>btLO (btLO)</i>	Rozładowane baterie.	Poczekać, aż wróci zasilanie.
Procedura programowania ruchu nie kończy się.	<i>RP P.E</i>	Przypadkowo naciśnięto przycisk TEST. Włączył się alarm zabezpieczeń.	Powtórzyć procedurę programowania ruchu. Nacisnąć przycisk TEST i sprawdzić, które zabezpieczenie/a mają alarm oraz połączenia zabezpieczeń.
		Zbyt duży spadek napięcia.	Powtórzyć procedurę programowania ruchu; sprawdzić napięcie sieciowe
	<i>RP PL</i>	Błąd długości odcinka ruchu.	Ustawić bramę w pozycji całkowitego zamknięcia i powtórzyć procedurę.
Pilot radiowy ma mały zasięg i nie działa podczas ruchu siłownika.	-	Transmisja radiowa jest utrudniona przez metalowe konstrukcje lub ściany ze zbrojonego cementu.	Zainstalować antenę.
	-	Rozładowane baterie.	Wymienić baterie w pilotach radiowych.
Lampa błyskowa nie działa.	-	Spalona żarówka / kontrolka lub odpięte przewody lampy błyskowej.	Sprawdzić obwód kontrolki i/lub przewody.
Kontrolka otwarcia bramy nie działa.	-	Spalona żarówka lub odpięte przewody.	Sprawdzić żarówkę i/lub przewody.
Brama nie wykonuje zadanego manewru.	-	Zamienione przewody silnika.	Zamienić dwa przewody na zaciskach X-Y-Z lub Z-Y-X.

UWAGA: Naciśnięcie przycisku TEST natychmiast kasuje sygnalizację alarmową. Jeżeli problem nie został rozwiązany, po naciśnięciu przycisku sterowania na wyświetlaczu pokazuje się sygnalizacja alarmowa.

16 Tryb INFO




Tryb INFO umożliwia wyświetlanie niektórych wartości zmierzonych przez centralę **B70/2ML**.

W trybie "Wyświetlanie przycisków sterowniczych i zabezpieczeń", po **zatrzymaniu silników**, naciśnięciu na 5 s przycisk **TEST**.

Centrala wyświetla kolejno poniższe parametry oraz odpowiednią, zmierzoną wartość:

Parametr	Funkcja
<i>P 1.05</i>	Przez 3 s wyświetla wersję firmware centrali.
<i>CnE 1</i> <i>CnE 2</i>	Wyświetla pozycję SILNIKA 1 / SILNIKA 2 wyrażoną w obrotach, w chwili kontroli, względem długości całkowitej.
<i>Lun 1</i> <i>Lun 2</i>	Wyświetla całkowitą długość odcinka ruchu zaprogramowanego dla SILNIKA 1 / SILNIKA 2, wyrażoną w obrotach.
<i>rPN 1</i> <i>rPN 2</i>	Wyświetla prędkość SILNIKA 1 / SILNIKA 2, wyrażoną w obrotach na minutę (rPM).
<i>RNP 1</i> <i>RNP 2</i>	Wyświetla pobór prądu przez SILNIK 1 / SILNIK 2, wyrażony w amperach (na przykład: 001.1 = 1,1 A ... 016.5 = 16,5 A). Jeżeli SILNIK 1 / SILNIKA 2 nie pracuje, pobór prądu wynosi 0. Po naciśnięciu jakiegos przycisku sterowniczego można zmierzyć pobór prądu.
<i>bUS</i>	Sygnalizator dobrego stanu instalacji. Kiedy silniki nie pracują, można sprawdzić ewentualne przeciążenie (na przykład: zbyt wiele obciążen podłączonych do wyjścia 24 V) lub czy napięcie sieciowe nie jest zbyt niskie. Patrz następujące wartości: napięcie sieciowe= 230 Vac (znomiowane), bUS= 28.5 napięcie sieciowe= 207 Vac (-10%), bUS= 25.5 napięcie sieciowe= 253 Vac (+10%), bUS= 31.5
<i>CNP 1</i> <i>CNP 2</i>	Wyświetla prąd używany do korekty ewentualnych naprężeń SILNIKA 1 / SILNIKA 2, spowodowanych na przykład niską temperaturą zewnętrzną, wyrażonych w amperach: 0 = 0 A ... 4 = +3 A). Po starciu silownika z pozycji całkowicie otwartej lub całkowicie zamkniętej, jeżeli centrala wykrywa naprężenie większe niż zapisane podczas programowania ruchu, automatycznie zwiększa prąd dostarczany do SILNIKA 1 / SILNIKA 2.
<i>RSC 1</i> <i>RSC 2</i>	Wyświetla wartość graniczną prądu, przy której włącza się system wykrywania przeszkód (zabezpieczenie przed zgnieciem) SILNIKA 1 / SILNIKA 2, wyrażoną w amperach. Wartość jest obliczana automatycznie przez centralę, na podstawie ustawień parametrów 30, 31 i 32. Aby silnik działał prawidłowo, <i>RNP</i> musi być zawsze niższy niż wartość <i>RSC</i> .
<i>t1 n 1</i> <i>t1 n 2</i>	Wyświetla czas, w jakim SILNIK 1 / SILNIK 2 wykrywa przeszkodę (parametr 31/32), wyrażony w sekundach. Na przykład 1.000 = 1 s / 0.120 = 0.12 s (120 ms). Upewnić się, że czas zadziałania nie przekracza 0,3 s.
<i>RbS 1</i> <i>RbS 2</i>	Sygnalizator dobrego stanu SILNIKA 1 / SILNIKA 2. W warunkach normalnych wartość wynosi poniżej 500. Jeżeli wartość wynosi poniżej 2000, centrala blokuje silnik. Wartość powyżej 500 informuje o niedopasowanej do instalacji jakości kabla, lub że kabel połączeniowy jest zbyt długi albo ma nieprawidłowy przekrój, lub też o problemie elektrycznym silnika bezszczotkowego.
<i>UP</i>	Jeżeli centrala zna pozycję skrzydeł w chwili kontroli, na wyświetlaczu widać: <i>UP --</i> pozycja znana, działanie normalne. <i>UP 1</i> nieznaną pozycję SKRZYDŁA 1, trwa szukanie pozycji. <i>UP 2</i> nieznaną pozycję SKRZYDŁA 2, trwa szukanie pozycji. <i>UP 12</i> nieznaną pozycję obu skrzydeł, trwa szukanie pozycji.
<i>OC</i>	Informuje o statusie bramy (Otwarta/Zamknięta). <i>OC OP</i> silownik otwiera (silniki włączone). <i>OC CL</i> silownik zamyka (silniki włączone). <i>OC -O</i> silownik całkowicie otwarty (silniki stoją). <i>OC -C</i> silownik całkowicie zamknięty (silniki stoją).
<i>UF</i>	<i>UF U</i> wykryte zbyt niskie napięcie sieciowe lub przeciążenie. <i>UF -H</i> wykryty prąd przetężeniowy silników.

- Jeżeli do centrali jest podłączony tylko jeden silnik, wyświetlane są tylko parametry dla „SILNIK 1”.
- Do przewijania parametrów służą przyciski + / - . Po dojeździe do ostatniego parametru trzeba wrócić.
- W trybie INFO można sterować silnikami w celu sprawdzenia ich działania w czasie rzeczywistym.
- Można kontrolować dwa silniki oddzielnie w trybie CZUWAKOWYM, ignorując zainstalowane zabezpieczenia (fotokomórki, listwy krawędziowe, STOP) i błąd "dRAE" z wyjątkiem wykrywania przeszkody. Kontrola SILNIKA 1 jest możliwa, kiedy na ekranie wyświetlają się: *CnE 1*, *rPN 1*, *RNP 1* i *RbS 1*; kontrola SILNIKA 2 jest możliwa, kiedy wyświetlają się *CnE 2*, *rPN 2*, *RNP 2* i *RbS 2*.



- Dany SILNIK uruchamia się w trybie otwierania po naciśnięciu przycisku ▲ „STRZAŁKA W GÓRĘ”, uruchamia się w trybie zamykania po naciśnięciu przycisku ▼ „STRZAŁKA W DÓŁ”.
- Ze względów bezpieczeństwa, aby uruchomić funkcję (otwieranie/zamykanie) w trybie CZUWAKOWYM: naciśnij przycisk, zwolnij go i w ciągu 1 s ponownie naciśnij i przytrzymaj. Uruchomienie zostaje przerwane po zwolnieniu przycisku.
OSTROŻNIE: Podczas kontroli, liczenie obrotów silnika (pozycja) jest aktualizowane, ale kontrola przesunięcia fazowego skrzydeł może spowodować problemy. Przed wyjściem z trybu INFO należy ustawić skrzydła w prawidłowy sposób.
- Aby wyjść z trybu INFO, naciśnij przycisk TEST.

16.1 Tryb B74/BCONNECT

Poprzez umieszczenie **B74/BCONNECT** w złączu **WIFI**, wszystkie funkcje jednostki sterującej są zarządzane poprzez przeglądarkę internetową i urządzenia takie jak smartphone, tablet, PC, wykorzystując komunikację WiFi.



Dalsze informacje znajdują się w instrukcji montażu modułu przyłączeniowego B74/BCONNECT.

Tryb "zdalnej pomocy"

Umożliwia dostęp, a tym samym zarządzanie wszystkimi danymi jednostki sterującej tylko w trybie chmury, a więc z możliwością zdalnego zarządzania.

Gdy pomoc zdalna jest włączona, na wyświetlaczu pojawia się komunikat **ASCC** (assistance connect controlled).

Po naciśnięciu przycisku **TEST** komunikat ten znika na 10 sekund i możliwy jest dostęp do parametrów i innych funkcji wyświetlacza.

Po 30 minutach wyświetlacz przechodzi w stan czuwania, jeżeli wyświetlacz zostanie obudzony przez naciśnięcie klawisza, migający napis **ASCC** pojawi się ponownie.

Tryb "operacja awaryjna"

Służy to do wyłączenia silnika i alarmów bezpieczeństwa (np. fotokomórek i czułych krawędzi), umożliwiając otwieranie i zamykanie automatyki przy niskiej prędkości i obecności operatora, a więc z ruchem skrzydeł tylko wtedy, gdy sterowanie jest trwałe (po zwolnieniu sterowania skrzydła zatrzymują się).

Praca w trybie awaryjnym sygnalizowana jest przez włączenie migającego światła z większą częstotliwością.

Możliwe są dwa rodzaje trybu "awaryjnego": mieszkaniowy lub kondominium.

1) **mieszkaniowy** (migające wskazanie wyświetlacza **L-ES**): polecenie PP (z płyty zaciskowej lub sterowania radiowego) jest początkowo zarządzane jako polecenie otwarcia; dopiero po osiągnięciu całkowitego otwarcia, aktywacja polecenia spowoduje przejście rolet w tryb zamykania. Dopiero po całkowitym zamknięciu komenda będzie mogła się ponownie otworzyć.

2) **kondominium** (migające wskazanie wyświetlacza **L-EM**): polecenie PP jest początkowo zarządzane jako polecenie otwarcia, ale po całkowitym otwarciu skrzydła nie będą się już zamykać.

W tym trybie wyświetlacz stand-by nie jest aktywny, zawsze wskazuje trwający tryb.

Po naciśnięciu klawisza **TEST** komunikat ten znika na 10 sekund i możliwy jest dostęp do parametrów i innych funkcji wyświetlacza.

ASCC	Tryb "zdalna pomoc" włączona
L-ES	Tryb "obsługa awaryjna w budynkach mieszkalnych" włączona
L-EM	Tryb "awaryjne działanie kondominium" włączona

17 Odblokowanie mechaniczne

W przypadku braku napięcia bramę można odblokować w sposób przedstawiony w instrukcji obsługi i konserwacji siłownika.

Po przywróceniu zasilania oraz po pierwszym sygnale centrala sterownicza włącza manewr otwierania w trybie szukania pozycji (patrz rozdział 18).

18 Tryb szukania pozycji

Po przerwaniu zasilania lub po wykryciu przeszkody trzy razy z rzędu w tej samej pozycji, centrala sterownicza po pierwszym sygnale włącza manewr w trybie szukania pozycji.

Po otrzymaniu sygnału sterowniczego brama rozpoczyna manewr z niską prędkością. Lampa błyskowa włącza się z częstotliwością inną niż normalna częstotliwość robocza (świeci 3 s, 1,5 s nie świeci).

W tej fazie centrala wykonuje serię operacji w celu ustawienia się w prawidłowej pozycji dla otwarcia i zamknięcia. Ostrożnie! Podczas fazy ustawiania się na pozycji nie naciskać żadnych przycisków i nie zasłaniać fotokomórek, aż brama nie wykona pełnego manewru otwarcia i zamknięcia obu skrzydeł.

ODBLOKOWANIE SKRZYDEŁ Z WŁĄCZONYM ZASILANIEM CENTRALI

Aby brama działała prawidłowo po odblokowaniu obu skrzydeł w pozycji całkowicie otwartej lub całkowicie zamkniętej, wystarczy ponownie ustawić skrzydła w pozycji, w jakiej były ustawione w chwili odblokowania. Po zadaniu pierwszej komendy brama podejmie normalną pracę.

OSTROŻNIE! Jeżeli jedno lub oba całkowicie zamknięte skrzydła zostaną odblokowane w celu otworzenia przejścia, dane pozycje skrzydeł zostają utracone. W takim przypadku należy ponownie znaleźć pozycję w sposób wyjaśniony na poniższym rysunku.



SZUKANIE POZYCJI Z WYŁĄCZONYM ZASILANIEM CENTRALI (BLACK OUT) I POZYCJA POŚREDNIA SKRZYDEŁ (NIECAŁKOWICIE ZAMKNIĘTA I NIECAŁKOWICIE OTWARTA)

UWAGA: jeżeli zostanie ustawiony par. $R3$ $D1$, a zasilanie zostanie przerwane, po przywróceniu zasilania sieciowego, niezależnie od pozycji, w jakiej znajdują się skrzydła, po wstępnym, 5-sekundowym miganiu włącza się manewr zamykania z niską prędkością.

Przy następnej komendzie skrzydła wykonują manewr otwierania z niską prędkością w celu przywrócenia normalnego trybu działania.

UWAGA: Jeżeli zasilanie centrali jest wyłączone (blackout), a parametr $R3$ jest ustawiony na $D0$, po otrzymaniu komendy rozpoczyna się procedura ponownego ustawiania na pozycji, która zakończy się, kiedy skrzydła wykonają pełny ruch bez żadnych zakłóceń.

19 Testy odbiorcze

Testy muszą być przeprowadzane przez wykwalifikowany personel techniczny.

Instalator jest zobowiązany do wykonania pomiaru siły uderzenia i wybrania na centrali sterującej wartości prędkości i momentu, które zapewnią zgodność drzwi lub bramy z napędem z limitami określonymi w normach EN 12453 i EN 12445.

Upewnić się, że przestrzegane są wskazania zawarte w Rozdziale 1 „OSTRZEŻENIA OGÓLNE”.

- Włączyć zasilanie.
- Sprawdzić, czy napędy obracają się w prawidłowym kierunku. Jeśli ruch skrzydeł jest błędny, odwrócić dwa dowolne przewody zacisku X-Y-Z.
- Sprawdzić, czy wszystkie przyciski sterownicze działają prawidłowo.
- Sprawdzić odcinek ruchu i spowolnienie ruchu.
- Sprawdzić zgodność sił uderzenia z normami EN 12453 i EN 12445.
- Sprawdzić, czy zabezpieczenia działają prawidłowo.
- Jeśli aktywowano test fotokomórek, sprawdzić ich działanie, przysłaniając fotokomórki i wydając polecenie: skrzydła nie mogą się poruszyć.
- Jeżeli zainstalowano zestaw baterii, wyłączyc zasilanie i sprawdzić, czy działają.
- Wyłączyć zasilanie sieciowe i z baterii (jeżeli są) i ponownie włączyć. Sprawdzić prawidłowość fazy szukania pozycji zarówno podczas zamykania, jak i otwierania.

20 Konserwacja

Konserwację programową wykonywać co 6 miesięcy.

Sprawdzić czystość i działanie.

W przypadku zabrudzeń, zawilgocenia, owadów lub innych zanieczyszczeń, wyłączyć zasilanie i wyczyścić kartę oraz obudowę.

Powtórzyć testy odbiorcze.

W przypadku zauważenia utlenionych miejsc na obwodzie drukowanym, rozważyć wymianę.

Sprawdzić, czy baterie są sprawne.

21 Utylizacja



Urządzenie mogą zdejmować wyłącznie wykwalifikowani technicy, stosujący procedury prawidłowego zdejmowania urządzenia. To urządzenie jest wykonane z różnych materiałów, z czego niektóre można odzyskać, a inne trzeba usunąć w odpowiedni sposób lub zutylizować w sposób zgodny z przepisami miejscowymi, obowiązującymi dla tej kategorii wyrobów.

Zabrania się wyrzucania tego urządzenia do odpadów komunalnych. Materiały segregować do usunięcia, w sposób przewidziany miejscowymi przepisami. Można też przekazać urządzenie do sprzedawcy w momencie zakupu nowego urządzenia równoważnego.

Miejscowe przepisy mogą przewidywać surowe sankcje w przypadku niewłaściwej utylizacji tego urządzenia. **Ostrożnie!** Niektóre części urządzenia mogą zawierać substancje zanieczyszczające lub niebezpieczne, które w przypadku rozprzestrzenienia mogą mieć szkodliwy wpływ na środowisko i na ludzkie zdrowie.

22 Informacje dodatkowe i dane kontaktowe

Wszystkie prawa dotyczące tej publikacji stanowią wyłączną własność firmy ROGER TECHNOLOGY.

ROGER TECHNOLOGY zastrzega sobie praw do wprowadzania ewentualnych modyfikacji, również bez wcześniejszego informowania o tym. Wyraźnie zabrania się wykonywania kopii, skanów, korekt i modyfikacji bez pisemnej zgody firmy ROGER TECHNOLOGY.

ROGER TECHNOLOGY zastrzega sobie w każdej chwili prawo do modyfikacji i poprawek produktu, które nie powodują zmiany wersji FW.

W przypadku braku przeglądu instrukcji obsługi przyjmuje się, że ta instrukcja obowiązuje dla tej oraz dla kolejnych wersji FW centrali sterowniczej.

Ta instrukcja wraz z ostrzeżeniami dla instalatora jest dostarczana w postaci papierowej i umieszczona w obudowie urządzenia.

Format cyfrowy (PDF) oraz wszystkie ewentualne przyszłe aktualizacje są dostępne w zastrzeżonej strefie naszej strony internetowej www.rogertechnology.com/B2B, w sekcji Self Service.

SERWIS KLIENTA ROGER TECHNOLOGY:

otwarte: od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 12:00 - od 13:30 do 17:30

Telefon: +39 041 5937023

E-mail: service@rogertechnology.it

Skype: service_rogertechnology

Aby zgłosić ewentualne problemy lub przesłać zamówienia dotyczące automatyki, prosimy o wypełnienie naszego formularza online "NAPRAWY", dostępnego na naszej stronie www.rogertechnology.com/B2B w sekcji Self Service.

Deklaracja zgodności WE

Niżej podpisany Dino Florian, przedstawiciel prawny przedsiębiorstwa Roger Technology - Via Botticelli 8, 31021 Mogliano V.to (TV) DEKLARUJE, że centrum dowodzenia **B70/2ML** spełnia zasadnicze wymagania i inne odpowiednie przepisy ustanowione przez następujące dyrektywy WE:

- 2014/35/EU Direttiva LVD
- 2014/30/EU Direttiva EMC
- 2014/53/EU Direttiva RED
- 2011/65/CE Direttiva RoHS

Ostatnie dwie cyfry roku nadania oznakowania **CE 20**.

Miejsce: Mogliano V.to

Data: 07-05-2020

Podpis



KAPUMOTORBOLT.HU

KAPUMOTORBOLT.HU

KAPUMOTORBOLT.HU



ROGER TECHNOLOGY

Via S. Botticelli 8 • 31021 Bonisiolo di Mogliano Veneto (TV) • ITALIA
PIVA 01612340263 • Tel. +39 041.5937023 • Fax. +39 041.5937024
info@rogertechnology.com • www.rogertechnology.com